



11 Cucchiaio Morbido Silicone
ISTRUZIONI PER L'USO. LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.
Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino **AVVERTENZA!**
Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
Prima di ogni uso controllare il prodotto. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento. Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentarlo il bambino. Questo prodotto non è un giocattolo, quando non in uso tenerlo fuori dalla portata del bambino.
Tenere l'imballo e tutti i suoi componenti fuori dalla portata del bambino.
Preparazione e uso: Pulire accuratamente il prodotto prima del primo utilizzo. Pulire prima di ogni uso con acqua bollente o con acqua a temperatura ambiente (tradizionale e/o a microonde) o in alimenti eccessivamente caldi (max 40°C). La parte morbida del prodotto potrebbe macchiarsi o cambiare colore assumendo quello degli alimenti con i quali viene a contatto e/o assorbire l'aroma. Questo fatto non altera la funzionalità del prodotto e/o la sua sicurezza. Si consiglia di lasciare in contatto il prodotto nei cibi solo il tempo necessario per il pasto.
Pulizia: pulire sempre il prodotto subito dopo ogni utilizzo. Lavare a mano utilizzando un comune detergente per piatti. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici. Risciacquare sempre il prodotto con acqua corrente dopo ogni lavaggio ed asciugare subito accuratamente, conservarlo in un luogo pulito ed asciutto, protetto dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie, impostando un ciclo di lavaggio delicato a bassa temperatura (max 45°C). Tale tipo di lavaggio, più aggressivo, potrebbe deteriorare o scolorire con il tempo il materiale.
Il silicone è un materiale che potrebbe lacerarsi, si raccomanda di prestare attenzione allo spuntare dei denti del bambino.
In caso di dubbi sull'interpretazione del contenuto delle presenti istruzioni contattare il rivenditore o Artana S.p.A.

20 Soft Silicone Spoon
INSTRUCTIONS FOR USE. READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
For your child's safety and health: **WARNING!**
Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Always check food temperature before feeding.
This product is not a toy. When not in use, keep it out of reach of children. Keep the packaging and all its components out of reach of children.
Preparation and use: Clean the product thoroughly before using it for the first time. Clean before each use. Do not boil and/or put the product into the oven (conventional and/or microwave) or into food that is too hot (max 40 °C). The soft part of the product may stain or change colour, taking on the colour of the food with which it comes into contact and/or absorbing the odour. This fact does not alter the functionality of the product and/or its safety. It is advisable to leave the product in contact with the food for the time required for the meal only.
Cleaning: always clean the product after each use. Wash by hand using a common washing up liquid. Never use abrasive or antibacterial cleaning products or chemical solvents. Always rinse the product under running water after each wash and dry it thoroughly afterwards, storing it in a clean, dry place protected from direct sunlight and heat sources.
The product can be washed in a dishwasher, setting a delicate wash cycle at a low temperature (max 45 °C). This, more aggressive, type of washing could damage or fade the material over time.
Silicone is a material that may tear. Please pay attention when your child's teeth come through.
If in doubt about the interpretation of the contents of this instruction booklet, please contact your dealer or Artana S.p.A.

19 Fütterlöffel aus weichem Silikon
GEBRAUCHSANLEITUNG. BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHALGEN AUF.
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: **VORSICHT!**
Dieses Produkt darf nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. Kontrollieren Sie dieses Produkt vor jedem Gebrauch. Entsorgen Sie es beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Kontrollieren Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrungsmittel.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Verpackung und Gebrauch: Das Produkt vor dem Erstgebrauch sorgfältig reinigen. Vor jedem Gebrauch reinigen. Nicht austauschen und/oder in einen herkömmlichen Ofen oder eine Mikrowelle einführen oder heißes Lebensmittel einfüllen (max 40°C).
Die weichen Bestandteile des Produkts könnten sich je nach Lebensmittel, mit dem es in Berührung kommt, verfärben oder den Geschmack annehmen. Dieser Aspekt stellt keine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit und/oder der Sicherheit des Produkts dar.
Es wird empfohlen, den Kontakt des Produkts mit Speisen auf die zum Füttern erforderliche Zeit zu beschränken.
Reinigung: Das Produkt nach jedem Gebrauch sofort reinigen. Von Hand mit einem herkömmlichen Geschirrspülmittel abwaschen. Niemals Scheuermittel, antibakterielle Mittel oder chemische Lösungsmittel verwenden. Das Produkt nach jeder Reinigung stets mit Leitungswasser nachspülen, sofort gründlich trocknen und an einem sauberen Ort licht- und hitzegeschützt aufbewahren.
Das Produkt ist auch für die Feinreinigung in der Spülmaschine mit einem Schongrogramm bei Niedertemperatur geeignet (max 45°C). Bei intensiveren Spülprogrammen kann das Material mit der Zeit verfärben und abnutzen. Silikon ist ein Material, das reißen kann. Vorsicht, sobald die ersten Zähne des Babys wachsen. Bei Fragen zur Auslegung des Inhalts dieser Gebrauchsanleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Artana S.p.A.

20 Cullière souple en silicone
INSTRUCTIONS D'UTILISATION. LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR DES CONSULTATIONS FUTURES.
Pour la sécurité de l'enfant et la santé de votre enfant: **AVERTISSEMENT**
Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
Avant chaque utilisation, examiner le produit. Le jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité. Toujours vérifier la température des aliments avant de donner à manger à l'enfant.
Ce produit n'est pas un jouet. Le tenir hors de portée de l'enfant lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir l'emballage et ses composants hors de portée de l'enfant.
Préparation et utilisation : nettoyer soigneusement le produit avant la première utilisation. Nettoyer avant chaque utilisation. Ne pas faire bouillir et/ou mettre le produit au four (traditionnel et/ou micro-onde) ou l'utiliser avec des aliments excessivement chauds (max 40°C).
La partie souple du produit peut se tacher ou changer de couleur et prendre la couleur des aliments avec lesquels elle est en contact et/ou en prendre le goût. Ceci n'altère pas la fonctionnalité du produit et/ou sa sécurité. Il est conseillé de laisser le produit en contact avec la nourriture seulement pendant le temps nécessaire au repas.
Nettoyage : toujours nettoyer le produit immédiatement après chaque utilisation. Laver à la main en utilisant un produit vaisselle classique. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, antibactériens ou de solvants chimiques. Toujours rincer le produit à l'eau courante après chaque lavage et l'essuyer immédiatement avec soin, le ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur.
Le produit peut être lavé au lave-vaisselle, avec un cycle de lavage délicat à basse température (max 45°C). Ce type de lavage, plus agressif, peut au fil du temps détériorer ou décolorer le matériau.
Le silicone est un matériau qui peut se couper. Il est donc recommandé d'être vigilant lorsque les dents de l'enfant commencent à pousser.
En cas de doutes sur l'interprétation du contenu des présentes instructions, contacter un revendeur ou Artana S.p.A.

20 Cuchara Blanda de Silicón
INSTRUCCIONES DE USO. LEER ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para la seguridad y salud de su niño: **ADVERTENCIA**
Utilizar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
Antes de cada uso, inspeccionar el producto. Desechar al primer signo de deterioro o fragilidad. Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de la toma. Se trata de un producto, no un juguete, cuando no se utilice mantenerlo fuera del alcance del niño. Mantener el embalaje y todos sus componentes fuera del alcance del niño.
Preparación y uso: Limpiar cuidadosamente el producto antes de su primer uso. Limpiar antes de cada uso. No hervir y/o introducir el producto en el horno (tradicional y/o de microondas) o en alimentos excesivamente calientes (máx. 40°C).
La parte suave del producto podría mancharse o cambiar de color adoptando el de los alimentos con los cuales entra en contacto y/o absorber su aroma. Este hecho no altera la funcionalidad del producto y/o su seguridad.
Se aconseja dejar en contacto el producto con los alimentos sólo el tiempo necesario para la comida.
Limpieza: Limpiar siempre el producto inmediatamente después de cada uso. Lavar a mano usando un detergente común para platos. No usar jamás detergentes abrasivos, antibacterianos o disolventes químicos. Enjuagar siempre el producto con agua corriente después de cada lavado y secarlo inmediatamente y minuciosamente, conservarlo en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor.
El producto puede lavarse en lavavajillas, configurando un ciclo de lavado delicado a baja temperatura (máx. 45°C). Dicho tipo de lavado, más agresivo, podría deteriorar o decolorar, con el tiempo, el material.
La silicona es un material que podría romperse, se aconseja prestar atención cuando aparecen los primeros dientes del niño.
En caso de dudas sobre la interpretación del contenido de las presentes instrucciones, contactar con el vendedor o con Artana S.p.A.

21 Colher de Silicone Mada
INSTRUÇÕES DE USO. LER ATENTAMENTE E ARMazenar estas INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.
Pela segurança e saúde do seu bebê: **Atenção!**
Este produto deve ser sempre utilizado sob a vigilância de um adulto.
Antes de cada utilização, examinar o produto e detetá-lo fora assim que tiver qualquer sinal de deterioração ou fragilidade. Verifique sempre a temperatura dos alimentos, antes de os dar ao bebê. Este produto não é um brinquedo, mantê-lo fora do alcance das crianças quando não estiver a ser utilizado. Manter a embalagem e todos os seus componentes fora do alcance das crianças.
Preparação e uso: Limpar cuidadosamente o produto antes de utilizá-lo. Limpar antes da utilização. Não ferver e/ou inserir o produto no interior de um forno (tradicional e/ou microondas) ou introduzir alimentos demasiado quentes (máx. 40 °C). A parte macia do produto pode manchar-se ou perder a sua tonalidade original, assumindo as cores dos alimentos com os quais entra em contacto e/ou absorver os seus aromas. Este facto não altera a funcionalidade do produto e/ou a sua segurança.
O produto pode ser lavado na máquina de lavar louça escolhendo um programa delicado a baixa temperatura (máx. 45 °C). Este tipo de lavagem, mais agressiva, pode desgastar ou provocar uma decoloração dos materiais ao longo do tempo.
O silicone é um material delicado que se pode rasgar, sujeito a rupturas: é recomendado, portanto, prestar atenção quando os dentes da criança começam a nascer.
Em caso de dúvida em relação à interpretação do conteúdo desta folha de instruções, entrar em contacto com o revendedor ou diretamente com a empresa fabricante Artana S.p.A.

20 Soepke Silicón Löffel: special ontwikkeld om uw kind te helpen
Soepke heeft een ergonomisch steet en een specifieke lepelvorm gemaakt van zachte silicone die niet breekt, niet verslijt, niet vervuilt en niet afkleurt.
ANWACHTING: Lees deze aanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor verdere raadpleging.
Voer de veiligheid en gezondheid van uw kind: **WAARSCHUWING!**
Dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Controleer het product voor gebruik. Weggooien bij de eerste tekenen van beschadiging.
Controleer het voeden altijd de temperatuur van de voeding. Dit product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van uw kind en het niet wordt gebruikt.
Bereid de voeding eerst de kinderen eerst het bereik van kinderen.
Voorbereiding en gebruik: Maak het product voor het eerste gebruik schoon. Voer het product altijd goed schoon.
Voer het product altijd goed schoon.
Doe de aanraking met het voedsel kan het zachte deel van het product vlekken verloren of versleten en/of de geur ervan aanname. Dit wijgt de functie en/of de veiligheid van het product niet.
We raden u aan het product enkel gedurende de maaltijd in contact met het voedsel te houden.
Wanneer u aan het product vasthoudt, kan het product warm worden. Was het product met een neutraal afwasmiddel. Maak nooit gebruik van schurende reinigingsmiddelen, bacteriële middelen of chemische oplosmiddelen. Spoel het product na het wassen onder stromend water af en maak het compleet goed droog. Hang het op op een droge en schone plaats buiten het bereik van direct zonlicht of warmte. Het product kan met een delicaat wasprogramma bij een lage temperatuur (max. 45°C) in de afwasmachine worden gewassen. Aangezien deze vorm van reiniging agressiever is, zal met de tijd het product vervagen of versleten. Silicón is een materiaal dat kan scheuren, wees daarom alert op de tekenen van het product niet.
Wanneer u aan het product vasthoudt, kan het product warm worden. Was het product met een neutraal afwasmiddel. Maak nooit gebruik van schurende reinigingsmiddelen, bacteriële middelen of chemische oplosmiddelen. Spoel het product na het wassen onder stromend water af en maak het compleet goed droog. Hang het op op een droge en schone plaats buiten het bereik van direct zonlicht of warmte. Het product kan met een delicaat wasprogramma bij een lage temperatuur (max. 45°C) in de afwasmachine worden gewassen. Aangezien deze vorm van reiniging agressiever is, zal met de tijd het product vervagen of versleten. Silicón is een materiaal dat kan scheuren, wees daarom alert op de tekenen van het product niet.

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50

21 Mięska Łyżeczka Silikonowa: stworzona, aby pomóc dziecku w sposób delikatny i ergonomiczny
Mięska Łyżeczka Silikonowa została stworzona z miękkiego, wytrzymałego silikonu, który nie pęka, nie ściera się, nie zabiera koloru i nie zmienia koloru.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: ZAPISZCIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJCĄ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
DLA BEZPIECZEŃSTWA I DROWANIA TWOJEGO DZIECKA - OSTRZEŻENIE!
Zawsze używaj wyrobów pod nadzorem dorosłego.
Wyrob nie należy używać jako zabawki. Wyrob należy przechowywać poza zasięgiem dziecka.
Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Należy produk nie jest zabawką. Należy produk nie jest zabawką, jeśli nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie i jego elementy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sprawdzaj zawsze: Długość czasu: Produkt przed pierwszym użyciem. Myć przed każdym użyciem. Nie gotować. Użyć nie w kąpieli. Produkt do pielęgnacji lub mikrobiozacji oraz nie poddawaj pokarmowi o bardzo wysokiej temperaturze (maks. 40°C).
Na mięsiskich elementach produktu mogą pojawić się plamy lub mogą się one zabarwić od żywności, z którą wchodzi w kontakt i/lub wchłonią jej zapach. Fakt ten nie wpływa na funkcjonalność produktu i/lub jego bezpieczeństwa.
Zaleca się nie pozostawiać pokarmu w kontakcie z produktem po spożyciu posiłku.
Czyszczenie: Produkt czyścić zaraz po każdym użyciu. Myć w rękach używając płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używać detergentów ściernych, antybakteryjnych lub rozpuszczalników chemicznych. Po każdym myciu należy zawsze dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Przechowywać w czystym i suchym miejscu oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Produkt można myć w zmywarce ustawiając ją na cykl delikatny i niską temperaturę (maks. 45°C). Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, z czasem może spowodować odbarwienie materiału lub uszkodzić naczynia produktu. Silikon jest materiałem delikatnym i podatnym na uszkodzenia, dlatego też zaleca się zwracać szczególną uwagę na jego stan zwłaszcza po pojawieniu się pierwszych zębów dziecka.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji treści niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Artana S.p.A.
Artana Polónia Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pojartana.com
tel. +48 22 290 59 50