

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MUSIC BAND DRUM

### Edad de uso: 9-36 m+

Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas. El juguete funciona con 2 pilas tipo "AAA" de 1,5 Voltios. Las pilas previstas en el producto en el momento de la compra están suministradas únicamente para la prueba de demostración en el punto de venta y deben sustituirse por otras nuevas, de tipo alcalino, inmediatamente después de la compra.

#### ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su niño.

#### ¡ATENCIÓN!

- Posibles bolsas de plástico y otros componentes que no forman parte del juguete (p.e. cuerdas, elementos de sujeción, etc.) deben quitarse antes del uso y mantenerse alejados del alcance de los niños. Riesgo de asfixia.
- Comprabar regularmente el estado de desgaste del producto. En caso de daños visibles, no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- El uso del juguete debe realizarse bajo la vigilancia continuada de un adulto.
- No utilizar el juguete de manera diferente a la recomendada.

#### INTRODUCCIÓN AL JUGUETE

El nuevo tambor musical es un centro de actividad musical rica en estímulos manuales y sonoros con electrónica y luces. Perfecta para el entretenimiento, estimula la curiosidad y la diversión del niño.

#### FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

- Fig.1
- El niño puede interactuar con el producto presionando los botones (A y B) y moviendo el platillo (C).
  - El juguete puede ser utilizado en 3 diferentes modos de juego. Desplazar el interruptor (D) de apagado (O) a:
  - 1 – Crear el ritmo
  - 2 – Mantén el tiempo
  - 3 – Compone la canción

#### MODO CREA EL RITMO

El niño expresa su creatividad musical libremente. Puede interactuar con todos los botones reproduciendo sonidos reales de batería.

#### MODO MANTÉN EL TIEMPO

El niño aprende a tocar la batería al ritmo de la canción. Al presionar cualquier botón, se escuchan simpáticas melodías y el niño tiene la posibilidad de añadir sonidos de batería como acompañamiento de las canciones.

#### MODO COMPÓN LA CANCIÓN

El niño es una estrella que construye las canciones en diferentes estilos musicales! Al presionar cualquier botón se escuchan diferentes melodías a componer. ¡Así, el niño aprende a reproducir la canción completa como si estuviera realmente en vivo!

#### INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

##### ATENCIÓN

- La sustitución de las pilas debe ser realizada siempre por parte de un adulto.
- Para sustituir las pilas: aflojar los tornillos de la tapa (E – FIG.2) utilizando un destornillador, extraer la tapa, quitar las pilas agotadas del compartimiento de las pilas, incorporar las pilas nuevas respetando la correcta polaridad de inserción (tal y como se indica en el producto), volver a colocar la tapa y apretar a fondo.
- Utilizar pilas alcalinas iguales o similares al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezclar baterías alcalinas estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar las pilas descargadas con pilas nuevas, nem pilas de marcas diferentes.
- No dejar las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- No poner en corto circuito los extremos de alimentación.
- Quitar siempre las pilas descargadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquidos puedan dañar el producto.
- Utilizar siempre las pilas en caso de falta de uso prolongado del producto.
- Quitar las pilas del juguete antes de su eliminación.
- No tirar las pilas descargadas al fuego o al medio ambiente, sino eliminarlas a través de la recogida selectiva.
- En caso de pérdidas de fluido procedente de las pilas, sustituirías enseguida, limpiando el hueco de las pilas y lavarse las manos con cuidado en caso de contacto con el fluido escapado.
- No recargar las pilas no recargables; pueden explotar.
- No se recomienda el uso de baterías recargables, pueden reducir las funciones del juguete.
- En caso de utilización de baterías recargables, extraer el juguete antes de recargarlas y realizar la recarga sólo bajo la vigilancia de un adulto.
- El juguete ha sido diseñado para funcionar con pilas de Litio sustituibles. ATENCIÓN: el uso incorrecto puede producir condiciones de peligro.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Para la limpieza del juguete, utilizar un paño suave y seco para no dañar el circuito eléctrico.
- Durante las pausas del uso guardar el producto en un lugar protegido de las fuentes de calor, del polvo y de la humedad.

#### Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.

El símbolo del cestino tachado que se encuentra en las pilas indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva por el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

#### CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papeleta barrada que se encuentra en las pilas indica que los mismos, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compren pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, situados debajo de la papeleta barrada indican el tipo de sustancia que la pila contiene: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de entregar las pilas agotadas a las estructuras apropiadas de recogida, para facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva por el envío sucesivo de las pilas gastadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de las sustancias de las que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró las pilas.

## IT MANUALE ISTRUZIONI MUSIC BAND DRUM

### Età d'uso: 9-36 m+

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Il gioco funziona con 2 pile tipo "AAA" da 1,5 Volt. **Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.**

#### AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino

#### ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.

#### INTRODUZIONE AL GIOCO

Il nuovo Music Band Drum è un centro attività musicale ricco di stimoli manuali e sonori con elettronica e luci. Perfetto per l'intrattenimento, stimola la curiosità e il divertimento del bambino.

#### FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

- Fig.1
- Il bambino può interagire con il prodotto premendo i tasti (A e B) e muovendo il piatto (C).
  - Il gioco può essere utilizzato in 3 diverse modalità di gioco. Spostare l'interruttore (D) da spento (O) a:
  - 1 – Creare il ritmo
  - 2 – Tieni il tempo
  - 3 – Componi la canzone

#### MODALITÀ CREA IL RITMO

Il bambino esprime la sua creatività musicale liberamente. Può interagire con tutti i tasti riproducendo reali suoni di batteria.

#### MODALITÀ TIENI IL TEMPO

Il bambino impara a suonare la batteria a tempo con la canzone. Premendo un qualsiasi tasto suonano simpatiche melodie e il bambino ha la possibilità di aggiungere suoni di batteria come accompagnamento delle canzoni.

#### MODALITÀ COMPONI LA CANZONE

Il bambino diventa una star costruendo le canzoni di diversi stili musicali! Premendo qualsiasi tasto suonano diverse melodie da comporre. Il bambino così impara a riprodurre la canzone intera come in un vero live!

#### INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

##### ATTENZIONE!

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello (E – FIG. 2) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pu-lire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE! l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

#### PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido e asciutto per non danneggiare il circuito elettronico.
- Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

#### Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

#### CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE

Il simbolo della pila barrata che si trova sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

## PT MANUAL DE INSTRUÇÕES MUSIC BAND DRUM

### Idade de utilização: 9-36 m+

Recomenda-se que leia e conserve estas instruções para consultas futuras. O brinquedo funciona com 2 pilhas tipo "AAA" de 1,5 Volt. As pilhas incluídas no produto, no ato de compra, são fornecidas apenas para demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas, logo após a compra.

#### ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho:

#### ATENÇÃO!

- Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que não fazem parte do brinquedo (por exemplo: cordões, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique com regularidade o estado de desgaste do brinquedo. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser sempre utilizado sob a vigilância de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.

#### APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

A nova Bateria Musical é um centro de atividades musical cheio de estímulos manuais e sonoros, com eletrônica e luzes. Além de ser ideal para entreter, estimula a curiosidade e a diversão da criança.

#### FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

- Fig.1
- A criança pode interagir com o brinquedo, pressionando os botões (A e B) e movendo o prato (C). O brinquedo pode ser utilizado em 3 modalidades diferentes de jogo. Desloque o interruptor (D) da posição de desligado (O) para:
  - 1 – Cria o ritmo
  - 2 – Criaer het ritmo
  - 3 – Compõe a canção

#### MODO "CRIA O RITMO"

A criança exprime livremente a sua criatividade musical. Pode interagir com todas as teclas, reproduzin-do sons reais de bateria.

#### MODO "ACOMPANHA O TEMPO"

A criança aprende a tocar a bateria no tempo da música. Pressionando qualquer um dos botões, tocam simpáticas melodias e a criança tem a possibilidade de juntar sons de bateria, como acompanhamento das canções.

#### MODO "COMPÕE A CANÇÃO"

A criança transforma-se numa estrela, compoando as canções de diferentes estilos musicais! Pressionando um botão qualquer, tocam várias melodias para compor. A criança aprende assim a reproduzir a canção completa, como num verdadeiro espetáculo ao vivo!

#### INTRODUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

##### ATENÇÃO!

- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: desapeire o parafuso da tampa (P – FIG.2) com uma chave de fendas, retire a tampa do compartimento das pilhas, remova as pilhas gastas e introduza as pilhas novas, tendo o cuidado de as posicionar respetando a polaridade correta (como indicado no produto). Coloque de novo a tampa e aperte bem o parafuso.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas novas com pilhas novas, nem pilhas de marcas diferentes.
- Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
- Não coloque em curto-circuito os contactos eléctricos.
- Retire sempre as pilhas gastadas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
- Retire sempre as pilhas em caso de não utilização prolongada do produto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de se desfazer dele.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as de imediato, tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e lave cuidadosamente as mãos, caso tenha tido contacto com o líquido derramado.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis; poderão explodir.
- Não é aconselhável a utilização de pilhas recarregáveis, pois poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilização de pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de recarregar e faça a recarga sempre sob a vigilância de um adulto.
- O brinquedo não foi projetado para funcionar com pilhas substituíveis de Litio. ATENÇÃO: a utilização inadequada pode gerar condições de perigo.

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo com um pano macio e seco para não danificar o circuito eletrônico.
- Durante os períodos de não utilização, guarde o brinquedo num local protegido do calor, do pó e da humidade.

#### Este produto é conforme à Directiva 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com a seta directa no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser entregue a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para a posterior encaminhamento do aparelho é utilizada a reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

#### Este produto está conforme a Directiva EU 2006/66/CE

O símbolo do contentor do lixo com a cruz, existente nas pilhas ou na embalagem do produto, indica que as mesmas, ao terminar a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente, não devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico, e sim colocadas num centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contentor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância que a pila contém: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Chumbo. O utente é responsável pela entrega das pilhas às entidades adequadas para a recolha no fim da sua vida útil. A adequada recolha diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas a reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais as pilhas são compostas. Se o utente não respeitar estas indicações prejudica o ambiente e a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

## EN INSTRUCTION MANUAL MUSIC BAND DRUM

### Age: 9-36 m+

Please read these instructions carefully before using the toy and keep for future reference. The toy runs on 2 x 1.5 volt "AAA" batteries. The batteries supplied with this product, at the point of sale, are intended for demonstration purposes only; please replace them with new alkaline batteries after completing your purchase.

#### WARNINGS

For the safety of your child

#### WARNING!

- Any plastic bags and other components which are not part of the toy (e.g. ties, anchoring elements, etc.) must be removed before use and kept out of the reach of children. Choking hazard. Check the state of wear of the toy regularly on a regular basis. In case of damage, do not use the toy and keep out of the reach of children.
- The toy must be used only under the constant supervision of an adult.
- Do not use the toy for any use other than its intended one.

#### GAME INTRODUCTION

The new Music Band Drum is a music activity centre full of manual and sound stimuli with electronics and lights. Perfect for entertaining, it stimulates your child's curiosity and amusement.

#### GAME OPERATION

Fig. 1  
Your child can interact with the product by pressing buttons (A and B) and moving the plate (C).

- The toy can be used in 3 different play modes. Move the switch (D) from off (O) to:
- 1 – It creates the rhythm
  - 2 – It keeps the rhythm
  - 3 – Compose a song

#### CREATE THE RHYTHM MODE

The child is free to express his musical creativity. He can interact with all the buttons reproducing real-life drum sounds.

#### KEEP TIME MODE

The child learns to play the drums in time with the tune. When the baby presses any button, lively tunes sound.

#### COMPOSE SONGS MODE

The child becomes a star composing songs in different musical styles. The child learns to reproduce the whole song as if it were a live performance!

#### FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES

##### WARNING!

- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace batteries: loosen the screw on the battery compartment cover (E – Diag. 2) with a screwdriver and open the cover. Then remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted with correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct function of this product.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix new and old batteries.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Always remove spent batteries from the toy to avoid the danger of leakage from the battery damaging the product.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Remove the batteries from the toy before disposing of the product.
- Do not burn or dispose of old batteries into the environment. Dispose of them at an appropriate differentiated collection point.
- If the batteries happen to leak liquid, replace them immediately, making sure you clean the compartment beforehand; wash your hands thoroughly if you come into contact with any such liquid.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.
- Always use rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging them. Batteries must always be recharged under adult supervision.
- This product is not designed for use with replaceable lithium batteries. WARNING! Improper use could be hazardous.

#### CLEANING, CARE & MAINTENANCE OF THE TOY

- Use a soft dry cloth to clean the toy and avoid damage to its electronic circuit.
- When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.

#### This product complies with the Directive 2012/19/UE.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

#### THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC

The crossed bin symbol on the batteries indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to a special waste disposal site at the end of their life, so that they can be treated and recycled. If the spent batteries are collected correctly as separate waste, they can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and human health, and contributes towards the recycling of the batteries' substances. Non-compliance with the norms on battery disposal damages the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the batteries.

## NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN MUSIC BAND DRUM

### Gebruiksleeftijd: 9-36 m+

Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging. Het speelgoed werkt op 2 "AAA" batterijen van 1,5 Volt. De batterijen die zich tijdens de aankoop in het artikel bevinden, dienen enkel ter demonstratie in het verkooppunt en moeten na de aankoop meteen door nieuwe alkalinebatterijen worden vervangen.

#### WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van je kind

#### LET OP!

- Eventuele plastic zakken en andere onderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed (bijv. linten, bevestigingselementen, enz.) moeten vóór gebruik worden verwijderd en buiten bereik van kinderen worden gehouden. Verstikkinggevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.

#### INLEIDING TOT HET SPEELGOED

De nieuwe Music Band Drum is een activiteitencentrum met veel manuele - en geluidsprikke ls met elektronica en lichtjes. Perfect om het kind te entertainen. Het stimuleert de nieuwsgierigheid en vervaakt het kind.

#### WERKING VAN HET SPEELGOED

Fig.1

Het kind kan met het product spelen door op de knoppen (A en B) te drukken en de draaitafel (C) te bewegen.

- Het speelgoed werkt op 3 verschillende speelwijzen worden gebruikt. Verplaats de schakelaar (D) van uit (O) naar:
- 1 – Creëer het ritme
  - 2 – Houd ritme
  - 3 – Maak het liedje

#### STAND: CREËER HET RITME

Het kind drukt zijn muzikale creativiteit vrij uit. Het kan met alle knoppen spelen, waardoor hij echte drumgeluiden nabootst.

#### STAND: HOUD RITME

Het kind leert de drums te bespelen op het ritme van het liedje. Door op een willekeurige knop te drukken, worden er leuke melodietjes gespeeld. Het kind heeft de mogelijkheid drumgeluiden toe te voegen ter begeleiding van de liedjes.

#### STAND: MAAK HET LIEDE

Het kind wordt een ster door liedjes met verschillende muziekstijlen te maken! Door op een willekeurige knop te drukken, worden er verschillende melodien gespeeld om samen te stellen. Het kind leert op die manier het hele liedje af te spelen, net als in een echt liveconcert!

#### DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN

##### LET OP!

- De batterijen mogen altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje (P Fig. 2) met een schroevendraaier los, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijvakje, steek de nieuwe batterijen erin met de polen aan de juiste kant (zoals op het product aangeduid staat). Plaats het klepje terug en draai de schroef helemaal aan.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkaline batterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng geen lege met nieuwe batterijen.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Verwijder de lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat ze lekken en zo het artikel zouden kunnen beschadigen.
- Verwijder de batterijen altijd, als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed, voordat je het weggooit.
- Gooi de lege batterijen niet in het vuur en laat ze niet in het milieu achter, maar gooi ze via de gescheiden afvalverwerking weg.
- Indien de batterijen mochten lekken, vervang je ze onmiddellijk en maak je het batterijvakje schoon. Was goed je handen in geval van aanraking met de gelekte vloeistof.
- Probeer niet om niet herlaadbare batterijen op te laden: deze zouden kunnen ontploffen.
- Het is niet raadzaam herlaadbare batterijen te gebruiken. Deze kunnen de werking van het speelgoed verminderen.
- Indien herlaadbare batterijen worden gebruikt, haal je deze uit het speelgoed voordat je ze herlaadt. Laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor de werking op lithiumbatterijen. LET OP: oneigenlijk gebruik kan een gevaarlijke situatie teweegbrengen.

#### REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

- Reinig het speelgoed met een zachte en droge doek, om het elektronische circuit niet te beschadigen.
- Wanneer het product niet gebruikt wordt, bewaar je het op een plek die beschermd is tegen warmte, tobenronn, stof en vocht.

#### Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/UE.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgehandeld en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van levende o een centrum de recyclage van elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggezond aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en herverbruik afkanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid in beoordeeld de recyclage van de materialen waaruit het product is samen-gesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsys-temen, wendt u zich



