

DE GEBRAUCHSANLEITUNG DREIRAD U-GO

ALTER: 18M+

ANLEITUNGEN

Diese Informationen vor dem Gebrauch durchlesen und für späteres Nachlesen aufbewahren.



WARNUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes:
ACHTUNG!

- Eventuelle Kunststoffbeutel und alle Verpackungsteile (z.B. Schnürbänder, Befestigungselemente, usw.) entfernen und entsorgen oder für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr!
- Regelmäßig den Zustand des Produktes kontrollieren. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden.
- Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teile kontrolliert wurde.
- Bewahren Sie alle nicht montierten Einzelteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß von Schrauben und Bolzen.
- Das Spielzeug nur auf ebenen Flächen verwenden, wo keine Hindernisse vorhanden sind.
- Das Spielzeug niemals auf Straßen, in der Nähe von Motorfahrzeugen, auf Zufahrten, an Hängen oder auf holgernen Wegen verwenden; sicherstellen, dass das Spielzeug in hindernisfreien Bereichen (ebene Flächen) und fern von möglichen Gefahrenquellen (z.B. Swimmingpools, Kanäle, Seen, Treppen, Einfahrten usw.) verwendet wird.
- Das Spielzeug muss mit Vorsicht benutzt werden, denn es erfordert ein gewisses Geschick des Kindes, um Stürze oder Zusammenstoß und demzufolge Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden.
- Bitte zeigen Sie dem Kind, wie das Spielzeug korrekt benutzt wird.
- Nur für den privaten Hausgebrauch geeignet (im Innen- und Außenbereich).
- Ziehen Sie dem Kind stets gut geschnürte Schuhe an.
- Die Sicherheit des Spielzeugs ist dann gewährleistet, wenn jeweils nur ein Kind darauf steigt.
- Verwenden Sie, sich das Spielzeug zu stützen oder das Spiel am hinteren Griff anzuheben, wenn das Kind darauf sitzt.
- Verwundungsalter: ab 18 Monaten bis 5 Jahre (mit einem Körpergewicht bis 20 kg/44lbs).
- Lassen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit den Witterungs- einflüssen ausgesetzt.
- Bei starker Kälte kann Kunststoff an Elastizität verlieren und brüchig werden.
- Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Verwenden Sie das Spielzeug vorsichtig vor jedem Gebrauch und führen Sie gegebenenfalls die in der Anleitung angegebenen Wartungsarbeiten durch.
- Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Sicherheit des Spielzeugs zu gewährleisten.
- Nehmen Sie keine anderen als die in der Gebrauchsanweisung vorgesehenen Änderungen vor.
- Entfernen Sie alle beschädigten Teile oder Komponenten.
- Entfernen Sie eventuell entstehende scharfe Kanten, die sich während des Gebrauchs bilden können.
- Die folgenden Teile müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden:
 - Räder.
 - Schrauben, Bolzen und Verbindungsteile.
- Beladen Sie den Einhängerkorb nicht mit Gewichten über 1 kg/2 lbs.
- Überprüfen Sie nach dem Entfernen des hinteren Tragebügels (Push Mama), ob das Produkt korrekt eingestellt ist und alle Befestigungsvorrichtungen der Benutzung vollständig angetret sind.
- Eine falsche Einstellung des Dreirads kann zu Gefahrensituationen führen und Verletzungen verursachen.
- Nach dem Öffnen der Verpackung und vor der Verwendung des Artikels für mindestens 24 Stunden lüften.

BESTANDTEILE:

1. Rahmen
2. Hinterräder
3. Vorderrad mit Pedalen
4. Vorderes Schutzblech
5. Lenker
6. Einhängerkorb
7. Sattel
8. Schiebegriff (unterer Teil)
9. Schiebegriff (oberer Teil)
10. Schraube mit Bolzen für Hinterachse (x1)
11. Schraube mit Bolzen für Sattel (x2)

EINLEITUNG

Das Dreirad U-GO von Chicco ist ein vielseitiges Produkt, bei dem die Eltern dem Kind die Freiheit lassen können, sich selbstständig zu bewegen, oder sie können es mit dem ausziehbaren und am Dreirad zu befestigenden Schiebegriff begleiten.

Das Spielzeug ist geeignet ab 18 Monaten bis maximal 5 Jahre (20 kg/44lbs).

Sicherheitsmodus: Empfohlen ab 18 Monaten.

Tretmodus: Empfohlen ab 2 Jahren.

MONTAGEANLEITUNG

Befolgen Sie die Anweisungen der Zeichnungen. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Bolzen vor dem Gebrauch stets fest angezogen sind.

Nach der Montage muss das Dreirad wie auf Abbildung 1 dargestellt aussehen.

Außerdem den Deckel des Rohrs zur Verbindung des Lenkers anschauen, wenn dieser nicht gebraucht wird.

MONTAGE DER PEDALE (Abb. 6): Halten Sie den silbernen Verriegelungsknopf gedrückt und führen Sie dann die Pedalachsen in die Aufnahmen der Radnabe ein, bis die Verriegelungsclips einrasten. Ziehen Sie vorsichtig an jedem Pedal, um zu prüfen, ob es richtig befestigt ist.

FREILAUF-MODES

Führen Sie die Metallachse des Pedals in die entsprechende Halterung ein, bis die erste Nut der Achse in den Sicherungsclip einrastet. Das Pedal befindet sich nun im Freilauf-Modus.

Halten Sie den silbernen Knopf gedrückt und drücken Sie das Pedal weiter nach innen, bis die zweite Nut der Metallachse in den Sicherungsclip einrastet. Das Pedal befindet sich nun im Modus "Pedale blockiert".

3. Umschalten vom Modus „Pedale blockiert“ in den Freilauf-Modus

Halten Sie den silbernen Knopf gedrückt und ziehen Sie das Pedal nach außen, bis die erste Nut der Metallachse in den Sicherungsclip einrastet. Das Pedal befindet sich wieder im Freilauf-Modus.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

IT MANUALE ISTRUZIONI TRICICLO U-GO

ETÀ: 18M+

ISTRUZIONI

Leggere prima dell'uso e conservare per futuro riferimento.



AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino.

ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare il gioco in modo diverso da quello raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Tenere i componenti non assemblati fuori dalla portata del bambino.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura e il fissaggio di viti e bulloni.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e prive di ostacoli.
- Non utilizzare mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, vie di accesso, tratti in pendenza o forti dislivelli; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli (superfici piane) e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, passi carrai ecc.).
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte dei bambini.
- Evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per un uso corretto del giocattolo.
- Solo per uso domestico interno ed esterno.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta.
- Evitare di fare leva o sollevare il gioco con il manico posteriore quando il bambino è a bordo.
- Età di utilizzo: da 18 mesi a 5 anni (con un peso fino a 20 kg/44lbs).
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi agli agenti atmosferici.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili.
- Questo gioco non è adatto ai bambini di età inferiore ai 18 mesi.
- Questo gioco non ha freno.
- Ispezionare il gioco prima di ogni utilizzo e se necessario effettuare le operazioni di manutenzione e indicare nelle istruzioni.
- La manutenzione regolare contribuisce a mantenere la sicurezza del giocattolo.
- Non effettuare modifiche diverse da quelle previste dalle istruzioni per l'uso;
- Rimuovere eventuali parti o componenti danneggiate;
- Eliminare eventuali sporcizia o materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili.
- Le seguenti parti devono essere controllate e sottoposte a manutenzione regolare:
 - ruote.
 - viti, bulloni e parti di collegamento.
- Non caricare il cestello con pesi superiori a 1 kg/2lbs.
- Dopo la rimozione del maniglione posteriore (push mama), verificare che il prodotto sia stato correttamente regolato e che tutti i dispositivi di fissaggio siano completamente bloccati prima dell'uso. La mancata corretta regolazione del triciclo può causare situazioni di pericolo e provocare lesioni.
- Dopo l'apertura della confezione e prima di utilizzare il presente articolo, areare per almeno 24 ore.

COMPONENTI:

1. Telaio
2. Ruote posteriori
3. Ruota anteriore con pedali
4. Parafango anteriore
5. Manubrio
6. Cestello Portaoggetti
7. Sella
8. Maniglione per spinta (parte inferiore)
9. Maniglione per spinta (parte superiore)
10. Vite con bullone per asse posteriore (x1)
11. Vite con bullone per sella (x2)

INTRODUZIONE

Il triciclo U-GO di Chicco è un prodotto versatile, dove il genitore può lasciare libero il bambino di muoversi in autonomia, oppure accompagnarlo tramite il maniglione estensibile e agganciabile. Il gioco è adatto a partire dai 18 mesi fino al massimo 5 anni (20 Kg/44lbs).

Modalità spingi e vai: consigliata a partire dai 18 mesi.

Modalità Triciclo Libero: Consigliata a partire dai 2 anni in poi.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Seguire le indicazioni dei disegni. Assicurarsi di stringere sempre bene le viti e i bulloni prima dell'uso.

Alla fine delle operazioni di montaggio il triciclo dovrà apparire come indicato nella figura 1.

Inoltre chiudere il tappo del tubo per il collegamento del maniglione quando questo non è in uso.

MONTAGGIO DEI PEDALI (Fig. 6): Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio argentato, quindi inserire gli assi dei pedali nelle sedi del mozzo ruota fino allo scatto delle clip di bloccaggio. Tirare delicatamente ciascun pedale per verificare che sia fissato correttamente.

SISTEMA DI PEDALATA LIBERA

Inserire l'asse metallico del pedale nella relativa sede fino a quando la prima scanalatura dell'asse si aggancia alla clip di bloccaggio. Il pedale è ora in Modalità Pedalata Libera.

2. Modalità Pedali Bloccati

Premere e tenere premuto il pulsante argentato, quindi tirare il pedale ulteriormente verso l'interno fino a quando la seconda scanalatura dell'asse metallico si aggancia alla clip di bloccaggio. Il pedale è ora in Modalità Pedali Bloccati.

3. Passaggio da Modalità Pedali Bloccati a Modalità Pedalata Libera

Premere e tenere premuto il pulsante argentato, quindi tirare il pedale verso l'esterno fino a quando la prima scanalatura dell'asse metallico si aggancia alla clip di bloccaggio. Il pedale è tornato in Modalità Pedalata Libera.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

• Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto.

• Asciugare le parti in metallo, dopo un eventuale contatto con acqua al fine di evitare il formarsi di ruggine.

• Pulizia del gioco utilizzare un panno morbido, se necessario leggermente inumidito con acqua, non immergere il gioco completamente in acqua.

• Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

• Lubrificare le parti mobili, in caso di necessità, con olio secco al silicone.

• Controllare periodicamente lo stato di usura delle ruote e tenerle al caldo polvere e sabbia.

• Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

• Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.

• Sécher les parties métalliques après tout contact éventuel avec de l'eau pour éviter la formation de rouille.

• Pour le nettoyage du jouet, utiliser un chiffon doux, si nécessaire légèrement humide, ne pas plonger entièrement le jouet dans l'eau.

• Protéger le jouet des chocs, du feu, du chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.

• En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l'huile sèche au silicone.

• Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues et protégez-les de la poussière et du sable.

• Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri des sources de chaleur, des poussières et de l'humidité.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

• Für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden, das bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchtet werden kann. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser tauchen.

• Das Spielzeug vor Strößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

• Die beweglichen Teile, falls erforderlich, mit trockenem Silikonöl schmieren.

• Regelmäßig den Verschleiß der Räder überprüfen und sie von Sand und Staub befreien.

• Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS

Die Reinigung und Pflege darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.

• Nasse Metallteile nach

