

ES INSTRUCCIONES DE USO FOOD TRUCK LA COCINA BILINGÜE QUE SE CONVIERTE EN UN VEHÍCULO

EDAD: 1-4 AÑOS

- Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
- El juguete funciona con 3 pilas AA/ de 1.5 Volt (Incluidas). Las pilas incluidas cuando se compra el producto sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta y **deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.**

ADVERTENCIAS:

- Para la seguridad de los niños: **ADVERTENCIA!**
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelo o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- Antes de los uso, retire y elimine todos los elementos de unión que retienen los objetos desmontables en el empaque y colóquelos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.

INFORMACIÓN SOBRE EL JUGUETE

¡Food Truck es la primera cocina que se convierte en vehículo! Diviértete preparando sabrosas hamburguesas y otras deliciosas comidas en la plancha o en el horno, y luego sírvelas a quien tú quieras abriendo la puerta. Aprende los números gracias a la caja repleta de efectos sonoros reales y melodías! Food Truck también es un coche con ruedas libres, que puedes conducir hacia nuevos sitios para dar a probar platos deliciosos donde quieras.

LISTA DE LOS COMPONENTES (Fig. 1)

- Hamburguesa apilable con diferentes niveles (1)
- Olla (2)
- Tenedor (3)
- Chillo (4)
- Espátula (5)

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Elmendo y selección de las modalidades (Fig. 2)

- Selector del idioma (A): para encender el juego, mueve el selector desde la posición 0 hasta la posición de una de las dos banderas, dependiendo del idioma en el que desees jugar. Al encender el juguete, se activan todas las funciones electrónicas.
- Actividades electrónicas: gira los hornillos (D), pulsa el grifo (F), aprieta el botón TOT (H) y los 9 números (I) para escuchar sonidos reales y melodías, y para activar la luz LED (L).
- Actividades mecánicas: abre el horno (E), dale vuelta a la factura (M) y abre/cierra la puerta lateral (B) y la trasea (G) para pasar de cocina a vehículo. Cuando el coche está en movimiento sus ruedas (C) giran y se escucha el sonido del motor.
- Para evitar que las pilas se desgasten sin necesidad, se recomienda apagar siempre el juguete poniendo el cursor en la posición 0.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Para sustituir las pilas: empleando un destornillador, afloje el tornillo de la tapa ubicada debajo el tablero de actividades del juguete, quite la tapa, saque las pilas agotadas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlos.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lívese bien las manos en caso de contaminación.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tie en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
- Se iz utilizar pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Quite las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituitbles de litio. ¡ADVERTENCIA! Un uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando como un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse a vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila:Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando haya llegado el momento de su eliminación, en la portería de recogida o al fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

Garantía

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o accidentes accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remitase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

IT ISTRUZIONI PER L'USO FOOD TRUCK LA CUCINA BILINGUE CHE DIVENTA VEICOLO

ETÀ: 1-4 Y

- Si raccomanda di leggere prima l'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro
- Il giocue funziona con 3 pile AA/ da 1.5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono valide solo per la prova dimostrativa in negozio e **devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.**

AVVERTENZE:

- Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dal portate dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Prima dell'uso, rimuovere ed eliminare i legacci che trattengono gli oggetti scaccabili nella confezione e i riferiti fuori dalla porta dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il giocco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore dirette e/o per lunghi periodi alla luce solare diretta.

INTRODUZIONE AL GIOCO

Food Truck è la prima cucina che diventa veicolo! Diventti a cucinare gustosi hamburger ed altre squisite pietanze sulla piastra o nel forno, e poi serve a chi vuoi tu aprendo il portellone. Impara i numeri grazie al registratore di cassa con veri effetti sonori e melodio! Food Truck è anche un veicolo con ruote libere da guidare verso nuove mete per far assaporare ovunque piatti succulenti.

LISTA DEI COMPONENTI (Fig. 1)

- Hamburger impilabile multivivello (1)
- Pentolino (2)
- Forchetta (3)
- Cottello (4)
- Paletta (5)

FUNCIONAMENTO DEL GIOCO

Accensione e selezione modalità (Fig. 2)

- Selettore lingua (A): per accendere il gioco, muovere il selettore dalla posizione 0 alla posizione di una delle due bandierine a seconda della lingua in cui si desidera giocare. Con l'accensione del gioco si rendono attive tutte le funzioni elettroniche.
- Attività elettroniche: gira i fornelli (D), premi il rubinetto (F), premi il tasto TOT (H) e i 9 numeri (I) per ascoltare soni reali e melodie e attivare la luce a LED (L).
- Attività meccaniche: aprir il forno (E), far girare lo scontrino (M) e aprir/chiduti lo sportello laterale (B) e posteriore (G) per passare da cucina a veicolo. Quando il veicolo è in movimento le sue ruote (C) girano e si sente il suono del motore.
- Al fine di evitare un inutile consumo delle pile, si consiglia di spegnere sempre il gioco spostando il cursore in posizione 0.

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello, posto sotto al piano attività del gioco, con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto a supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibi al Litio. ATTENZIONE! L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove ed equivalenti.

L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila:Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta per il fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto o microfibra asciutto per non danneggiare il circuito elettronico. Non usare solventi o detersivi.
- Proteggere con cura il giocattolo da calore, polvere, sabbia e acqua.

Garanzia

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previsto.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO FOOD TRUCK 2 EM 1 BILINGUE A COZINHA BILINGUE QUE SE TRANSFORMA NUM VEÍCULO

IDADE: 1-4 ANOS

- Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
- O brinquedo funciona com 3 pilhas AA/ de 1.5 Volt (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e **devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.**

ADVERTÊNCIAS:

Para a segurança dos seus filhos: **ATENÇÃO!**

- Remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Antes de utilizar, retire e elimine todos os elementos que prendem os objetos amovíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor diretas e/ou exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

Food Truck 2 em 1 Bilingue é a primeira cozinha que se transforma num veículo! Diver-te a cozinhar saborosos hambúrguers e outros deliciosos pratos na placa ou no forno e serve-os depois a quem quiseres abrindo a porta. Aprende os números graças a caixa registadora com efeitos sonoros e melodias reais! Food Truck 2 em 1 Bilingue é também um veículo com rodas que permite chegar a qualquer destino para dar a provar em qualquer sítio, deliciosos pratos.

LISTA DOS COMPONENTES (Fig. 1)

- Hamburguer empilhável multifnível (1)
- Olla (2)
- Fancho (3)
- Garfo (4)
- Faca (4)
- Espátula (5)

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

Ligar e seleccionar modos (Fig. 2)

- Seleccionar a língua (A): para ligar o brinquedo, mover o cursor da posição 0 para a posição de uma das duas bandeirinhas de acordo com a língua em que pretende brincar. Ao ligar o brinquedo são ativadas todas as funções electrónicas.
- Actividades electrónicas: vira os bicos do fogão (D), pressiona a torneira (F), pressiona o botão TOT (H) e os 9 números (I) para ouvir sons reais e melodias e ativar a luz LED (L).
- Actividades mecánicas: abre o forno (E), faz girar o talão (M) e abre/fecha a porta lateral (B) e posterior (G) para passar de cozinha a veículo. Quando o veículo está em movimento, as rodas (C) rodam e ouve-se o som do motor.
- Para evitar um consumo inútil das pilhas, recomenda-se que desligue sempre o brinquedo deslocando o cursor para a posição 0.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS

- A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: desapeire o parafuso da tampa por baixo do brinquedo, com uma chave de fendas, retire a tampa, remova do compartimento as pilhas usadas, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correcta (como indicado no produto), coloque a tampa e aperte bem o parafuso.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo. Se as pilhas começarem a vazar, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas usadas ao fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efectuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de o eliminar.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. AVISO! o uso indevido pode gerar condições de perigo.

ESTE PRODUTO É CONFORME A DIRETTIVA 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com a cruz verde no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lios domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos eléctricos e electrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRETTIVA UE 2006/66/CE.

O símbolo do contêntor de lixo com a cruz verde nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico e devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde foram compradas as novas pilhas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contêntor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pila:Hg=Merúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e reciclagem das mesmas. A inadequada recolha diferenciada para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpie o brinquedo com um pano de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito eléctrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo electrónico do calor, pó, areia e água.

Garantia

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização incorpota, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

EN INSTRUCTIONS FOOD TRUCK THE BILINGUAL KITCHEN THAT BECOMES A VEHICLE

AGE: 1-4 Y

- Please read these instructions carefully before use and keep for future reference.
- Requires 3 x 1.5 AA batteries (supplied). The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and **must be replaced with new batteries immediately after purchase.**

WARNINGS:

For your child's safety: **WARNING!**

- Before using the product, remove and dispose of plastic bags and all other packaging and keep out of reach of children.
- Before using, remove and dispose of all ties used to fasten the detachable objects in the box and keep out of reach of children. Choking hazard.
- Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Only use alkaline batteries of the same type / equivalent to the type recommended for the correct functioning of this product.
- Do not use this toy in any way not illlustrated in the manual.
- Do not leave the toy near direct heat sources and/or for long periods in direct sunlight.

INTRODUCTION TO THE TOY

Food Truck is the first kitchen that becomes a vehicle! Have fun cooking tasty hamburgers and other delicious dishes on the grill or in the oven and then serve them to whoever you want by opening the hatch. Learn the numbers thanks to the cash register with real sound effects and tuned Food Truck also has wheels so you can drive it to new destinations, serving your loud dishes wherever you go.

LIST OF COMPONENTS (Fig. 1)

- Multi-level stackable hamburger (1)
- Pot (2)
- Fork (3)
- Knife (4)
- Spatula (5)

HOW TO USE THE TOY

Switching on and mode selection (Fig. 2)

- Language switch (A): to turn on the toy, move the switch from position 0 to one of the two flags depending on the language you want to use. When the toy is switched on, all electronic functions are activated.
- Electronic activities: turn the hob (D), press the tap (F), press the TOT button (H) and the 9 numbers (I) to listen to real sounds and tunes and activate the LED (L).
- Mechanical activities: open the oven (E), spin the receipt (M) and open/close the side (B) and back door (G) to switch from kitchen to vehicle. When the vehicle moves its wheels (C) turn and you hear the sound of the engine.
- To make the batteries last longer, we recommend always switching off the toy by moving the switch to position 0.

REMOVING AND INSERTING NON RECHARGEABLE BATTERIES

- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the batteries: loosen the screw on the cover located under the activity surface of the toy using a screwdriver, open the cover, remove the spent batteries and fit new ones, making sure that the battery polarity is correct (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw.
- Always remove the batteries from the toy when not using it.
- Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- The batteries are leakling liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct functioning of this product.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old batteries with new batteries.
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through the appropriate waste disposal system.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.
- When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the toy before disposing of the product.
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING! Improper use may cause hazards.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/UE.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CONFORMITY WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC

The crossed bin symbol on the batteries or product packaging indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries.

The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to special waste disposal sites at the end of their life so that they can be processed and recycled. If dead batteries are collected correctly as separate waste they can be recycled, processed and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and human health, and contributes towards the recycling of the substances contained in the batteries. Improper disposal of the product by the user may harm the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the toy using a soft dry fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents.
- Protect the toy from heat, dust, sand and water.

Warranty

The warranty is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not therefore apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national laws in the country of purchase, where appropriate.

NL GEBRUIKSAANWIJZING FOOD TRUCK DE TWEE TALIGE KEUKEN DIE VERANDERT IN EEN FOODTRUCK

LEEFTIJD: 1-4 JAAR

- Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
- Het speelgoed werkt met 3 batterijen AA van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het speelgoed worden geleverd zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden in de winkel en bestemd en **dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.**

WAARSCHUWINGEN:

Voor de veiligheid van uw kind: **LET OP!**

- Verwijder voor gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Verwijder de strips die de afneembare voorwerpen in de verpakking bevestigen en elimineer ze voor het gebruik en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen veroort. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van directe warmtebronnen liggen en/of laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.

INLEIDING TOT HET SPEELGOED

Food Truck is de eerste keuken die een voertuig wordt! Kook met veel plezier smakelijke hamburgers en andere verrukkelijke schotels op de plaat of in de oven, en open dan het luik en dien ze op aan wie je maar wilt. Leer de nummers dankzij de cash register met effecten van geluiden en melodien in de winkel bestemd en **dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.**

LIJST VAN DE ONDERDEELN (Fig. 1)

- Hamburgers (1)
- Braadpan (2)
- Vork (3)
- Mes (4)
- Spatel (5)

WERKING VAN HET SPEELGOED

Aanzetten en modaliel selecteren (Fig. 2)

- Keuzeschakelaar van taal (A): zet het speelgoed aan door de keuzeschakelaar van de stand 0 naar een van de twee vlaggetjes te verplaatsen, afhankelijk van de taal die u voor het spel kiest. Wanneer het speelgoed aanstaat, worden alle elektronische functies geactiveerd.
- Elektronische activiteiten: draan de kookelementen (D), druk op het kraantje (F), druk op de knop TOT (H) en de 9 cijfers (I) om echte geluiden en melodieten te horen en activeer het ledlampje (L).
- Mechanische activiteiten: open de oven (E), print de kassabon (M) en open/sluit het zijluik (B) en het achterluik (G) om van de keuken een voertuig te maken. Wanneer het voertuig in beweging is, draaien (C) rond en hoor je het geluid van de motor.
- Om onnodig batterijverbruik te voorkomen wordt geadviseerd het speelge altijd uit te schakelen door de schuifknop in stand 0 te zetten.

