





## INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SAMOCHÓD BOBBY R/C

**Wiek: 2-6 lat**

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**  
**OSTRZEŻENIA:** Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:

Samochód może działać na baterie alkaliczne typu AA/1,5V, a pilot działa na 2 baterie alkaliczne typu AAA/1,5 V. Baterie nie są załączone do opakowania. Pasmo częstotliwości transmisji: 2408 - 2448 GHz. Maks. moc: 1 mW.

**OSTRZEŻENIE**

- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe tektury oraz wszelkie inne elementy, które znajdują się w skład opakowania, np. niebezpieczne zabawki (np. szpilki, elementy moździerzy, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uszkodzenia.
- Przebiegowie nie sprawdzić stan zużycia baterii oraz kontrolować, czy nie jest ona zupełna. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Nie mogą być bawione wyłączone lub uszkodzone zabawki przez osoby dorosłe.
- Nie używać tego pojazdu w trakcie jego działania.
- Nie zbliżać włosów do poruszających się lub ruchy wyłączenia.
- Nie używać zabawki na mokrych, śliskich powierzchniach lub zakurzonych powierzchniach.
- Używanie zabawki na podwyższonej i/lub nieprzewidywalnej jest niebezpieczne, np. na stole, krześle, itp.
- Przeostrożnie zabawa blisko źródła ciepła oraz nie ekspozycja je przed dłuższy czas na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

Zabawka może zacząć działać nieprawidłowo na skutek zakłóceń radiowych spowodowanych przez równocześnie użycie dwóch pojazdów o tej samej częstotliwości; przewody wysokiego napięcia; transformatory wysokiego napięcia; sąsiedztwo zabójek lub muzeów; występowanie sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia funkcyjne (z wyjątkiem elektromagnetycznych).

Maksymalny zasięg działania pojazdu wynosi około 20 metrów (zasięg może być znacznie zmniejszony w zależności od warunków otoczenia).

**Pojazd: Rys. A**

1) Włącznik główny - włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)

2) pokrętła wleki na baterie

3) przełącznik do regulacji toru jazdy

**Przód pilota radiowego: Rys. B**

1) Przekładzki do przodu

2) Przekładzki do tyłu

3) Przekładzki skretu w lewo

4) Przekładzki skretu w prawo

**Tył pilota radiowego: Rys. C**

1) Włącznik główny - włączenie i wyłączenie samochodu (I / O)

2) pokrętła wleki na baterie

**OPIS ZABAWKI**

Zabawka jest pojazdem zdalnie sterowanym, który porusza się w 4 kierunkach jazdy (do przodu, prosto, do tyłu, prosto, do przodu w lewo i do przodu w prawo). Dzięki takiemu w budowie elementom sterującym pojazd nadaje się do użytku dla dzieci w wieku od dwóch lat.

**DZIAŁANIE ZABAWKI**

Włącznik jazdy (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) przedstawiają dzwignię przełącznika włączania/wyłączania.

Upruconim samochód naskakując przyciski pilota zdalnego sterowania, pilota zdalnego sterowania jest wyposażony w cztery przyciski (1) i dwa przyciski (2) do przodu w lewo (rys. B-3), do przodu w prawo (rys. B-4), do przodu prosto (rys. B-1), do tyłu prosto (rys. B-2).

Po zakończeniu zabawy zaleca się wyłączenie samochodu, przełącznik włączania/wyłączania obduwy jednostek.

Aby zwiększyć trwałość baterii, nieużywane urządzenie przechodzi w tryb Standby po upływie określonego czasu.

Po 10 sekundach pilot przechodzi w tryb Standby. Aby ponownie go aktywować, wystarczy nacisnąć jakikolwiek przycisk.

Po 4 minutach pojazd przechodzi w tryb Standby. Aby ponownie go aktywować, trzeba wykonać i włączyć zarówno pojazd, jak i pilota.

**WKLADANIE I/LUB WYMIANA BATERII**

**OSTRZEŻENIE**

Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana wyłącznie przez osobę dorosłą.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.

W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wysuszeniu ich wleki oraz użyć dokładniej ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.

Należy zawsze zabawa baterie, gdy nie używa się wtyczki przy dwóch dużych czas.

Należy używać tylko baterii, które nie są identycznych lub ich odpowiednich znaków, zalecanych dla funkcjonowania wtyczki.

Nie mieszaj ze sobą zużytych z nowymi bateriami.

Nie wrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnie zebranych.

Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.

Nie próbować ładować jednorazowych baterii mogą wybuchnąć.

Nie używać akumulatorów do przechowywania lub rozładowywania.

Przed użyciem zabawki i pilota należy wyjąć z nich baterie.

Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymienionymi bateriami litowymi. **OSTRZEŻENIE** nieodpowiednie użycie może skutkować uszkodzeniem lub pożarem. Nie należy używać zabawki w pobliżu otwartego ognia.

**PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol produktu (rys. A-1) i pilota zdalnego sterowania (rys. C-1) oznacza, że wyrob nie może być wolno wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urzędowy elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki odpadów.

W celu wymiany baterii należy wyjąć baterie z przodu i tyłu, zgodnie z instrukcją. Wyjąć z wleki zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wszelkie dodatkowe baterie do oporu.

Nie należy rozłączać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.

Zawsze wyjmować