

# ES MANUAL DE INSTRUCCIONES BASKET LEAGUE

EDAD: 18 MESES - 5 AÑOS

SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este juguete funciona con 2 pilas tipo AA de 1,5V. Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben ser reemplazadas por pilas alcalinas nuevas después de comprarlo.

## ADVERTENCIAS

### PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO

- Eliminar las pilas y demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.
- Mantenga el juguete lejos de los niños menores de 3 años.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Mantenga alejado del alcance del niño las piezas que el juguete aún no ensambló.
- No utilice el juguete en ambientes húmedos o con agua.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No utilice el juguete en lugares donde exista riesgo de incendio o explosión.
- El juguete debe utilizarse sobre superficies planas y estableas, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.).
- No utilice el juguete en calles, vías de acceso o en puentes; asegúrese de que el juguete sea seguro y que el brinquedo es usado solamente para saltar y alejarse de lugares que puedan constituir peligro (como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).

**FIT&FUN**  
Los juguetes de la línea Fit&Fun estimulan a los niños a jugar en movimiento, reforzando sus progresos motores y elaborando interacciones tales como correr, golpear y lanzar el balón, reaccionando ante los estímulos externos. Lanzar el balón y tratar de encinarla desafía la motricidad, pero también estimula la coordinación y precisión de los movimientos.

## COMPONENTES

- A. Tablero luminoso
- B. Estructura de la canasta
- C. Tela
- D. Aro de la canasta
- E. Malla de la canasta
- F. Largo tablero canastro
- G. 9 parafusos: 7 x 3.5 x 13 mm; 2 x 2.6 x 9.5 mm
- H. tornillo grande de plástico

**MONTAJE**  
• Inserte la malla (E) en el aro de la canasta (F) al colo y fijar en primer lugar los extremos (Fig.1a) y seguidamente el resto de los puntos de fijación de la malla (F) al aro con 3 tornillos (3 x 13 mm), empleando un destornillador (Fig.1b).
- Introduzca la lengüeta (F) en el tablero (A) (Fig.2a) y fije con 2 tornillos (2 x 2.6 x 9.5 mm) utilizando un destornillador (Fig.2b).
- Inserte la malla (E) en el aro de la canasta (F) al tablero (A) (Fig.3a) y fije con 2 tornillos (2 x 2.6 x 9.5 mm) utilizando un destornillador (Fig.3b).
- Mantenga el aro de la canasta (F) en su posición y apriete la malla (E) con una llave Allen (Fig.4a).
- Utilice el tornillo grande de plástico (H) para fijar el tablero (A) al largo tablero (C) (Fig.4b).
- Una el largo tablero (C) al tablero (A) y colo el tornillo con una de las dos referencias presentes en la canasta y fije el tornillo con el grande de plástico (H), apretando con a juntas de una moneda (Fig.5b).

**COLOCACIÓN DE ETIQUETAS**  
Después de terminar el ensamblaje, proceder con la aplicación de las pegatinas teniendo como referencia las fotografías del manual. La etiqueta redonda con el balón de baloncesto debe colocarse a los lados de los zarpados, sobre la superficie en relieve y plana (Fig.6a).

## REGULACIÓN DE LA ALTURA

El juguete cuenta con dos alturas diferentes para la canasta:  
 • Altura 1: 30 cm;  
 • Altura 2: 30 cm;  
 • Para acompañar el crecimiento del niño y desarrollo de sus habilidades.  
 Los padres deben regular fácilmente la altura, desatornillando el tornillo de plástico y volviéndolo a atornillar en el agujero que corresponde con la altura que deseas (Fig.6b).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• La canasta posee un botón que permite encender y apagar el producto y seleccionar la modalidad de juego (0/VI).

- La canasta cuenta con dos alturas diferentes: 30 cm y 35 cm.
- La canasta cuenta con un sistema de balón de baloncesto que permite jugar con tranquilidad tanto en la casa como al aire libre.
- La canasta lleva un marcador de puntos iluminado con 3 luces diferentes, que se encienden cada vez que el niño enciende el marcador.

**INFORMACIÓN SOBRE EL JUGUETE**  
La canasta detecta cuando el niño enciende y activa las luces del marcador de puntos, sonidos y melodías divertidas. Ofrece 2 modalidades eléctricas para que el niño juegue solo o con sus amigos. Reproduce 10 melodías y efectos sonoros diferentes.

## Modalidad 1: TIROS LIBRES

Encienda la canasta y el balón que entra en la parte trasera del tablero y selecciónelo "T".  
Cada vez que el niño enciende se reproducen los efectos sonoros, se enciende 1 luz y luego se encienden las 2 siguientes. Despues de encender 3 veces, algunas divertidas melodías se reproducen antes de comenzar a jugar de nuevo.

## Modalidad 2: CONTRARELOJ

Encienda la canasta y el balón que entra en la parte trasera del tablero y selecciónelo "I".  
En esta modalidad el juguete que el niño debe tratar de encender antes que el finalice el partido. El contrareloj está acompañado por efectos sonoros y por las luces del marcador de puntos, que se apagan progresivamente hasta decirte el final de partido. Hay 3 niveles de dificultad: el niño enciende, se escuchan divertidas sonidas y se pasa al nivel siguiente. En cada nivel se reduce el tiempo dentro del cual debe encenderse aumentando así la dificultad. ¡Jugá y gana!

## CHARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• La canasta posee un botón que permite encender, apagar el producto y seleccionar la modalidad de juego (0/VI).

- La canasta cuenta con dos alturas diferentes: 30 cm y 35 cm.
- La canasta cuenta con un sistema de balón de baloncesto que permite jugar con tranquilidad tanto en la casa como al aire libre.
- La canasta lleva un marcador de puntos iluminado con 3 luces diferentes, que se encienden cada vez que el niño enciende el marcador.

**INSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS**

## ADVERTENCIA!

• La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.  
• Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas y coloque las pilas nuevas en el mismo orden. Coloque la tapa y apriete el tornillo de la tapa con un destornillador.

1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.  
2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.  
3. En caso de pérdida de líquido de las pilas, cambíelas de inmediato, limpíe el compartimento y lávese cuidadosamente las manos.

4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.

5. No utilice pilas usadas (niquel/cadmio) o recargables (niquel/cadmio).

6. No mezcle pilas usadas con pilas recargables.

7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

8. No utilice pilas de litio ni pilas de ion-litio, ya que estos sistemas de recarga podrían explotar.

9. No intente recargar las pilas no recargables.

10. No intente recargar las pilas recargables.

11. No intente recargar las pilas recargables ni desmontarlas para modificar el funcionamiento del juguete.

12. En caso de uso de pilas recargables, saque las pilas del juguete antes de cargarlas, y cárquelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

14. El juguete no se ha diseñado para functionar con baterías sustituibles de litio.

## ADVERTENCIAL

• Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.  
El símbolo del contenido de basura tachado que se encierra debajo de la pieza indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá ser entregado a un centro autorizado para el tratamiento y reciclaje o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas para el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente y contribuir a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que estás compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recarga disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE**  
Limpie el juguete con un paño de tela seca o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico.  
• Nunca use disolventes ni detergentes.

• Nunca tire de la canasta, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

**ESTRUCTURA Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS**

## ADVERTENCIAL

• La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.  
• Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas y coloque las pilas nuevas en el mismo orden. Coloque la tapa y apriete el tornillo de la tapa con un destornillador.

1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.

2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.

3. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.

4. No mezcle pilas usadas (niquel/cadmio) o recargables (niquel/cadmio).

5. No utilice pilas de litio ni pilas de ion-litio, ya que estos sistemas de recarga podrían explotar.

6. No intente recargar las pilas no recargables.

7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

8. No utilice pilas de litio ni pilas de ion-litio, ya que estos sistemas de recarga podrían explotar.

9. No intente recargar las pilas recargables.

10. No intente recargar las pilas recargables ni desmontarlas para modificar el funcionamiento del juguete.

11. No intente recargar las pilas recargables ni desmontarlas para modificar el funcionamiento del juguete.

12. En caso de uso de pilas recargables, saque las pilas del juguete antes de cargarlas, y cárquelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

14. El juguete no se ha diseñado para functionar con baterías sustituibles de litio.

## ADVERTENCIAL

• Este producto cumple con la Directiva 2006/66/CE.

El símbolo del contenido de basura tachado que se encierra debajo de la pieza indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá ser entregado a un centro autorizado para el tratamiento y reciclaje o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas para el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente y contribuir a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que estás compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recarga disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE**  
Limpie el juguete con un paño de tela seca o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico.  
• Nunca use disolventes ni detergentes.

• Nunca tire de la canasta, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

## INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

## ADVERTENCIAL

• La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.  
• Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas y coloque las pilas nuevas en el mismo orden. Coloque la tapa y apriete el tornillo de la tapa con un destornillador.

1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.

2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.

3. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.

4. No mezcle pilas usadas (niquel/cadmio) o recargables (niquel/cadmio).

5. No utilice pilas de litio ni pilas de ion-litio, ya que estos sistemas de recarga podrían explotar.

6. No intente recargar las pilas no recargables.

7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

8. No utilice pilas de litio ni pilas de ion-litio, ya que estos sistemas de recarga podrían explotar.

9. No intente recargar las pilas recargables.

10. No intente recargar las pilas recargables ni desmontarlas para modificar el funcionamiento del juguete.

11. No intente recargar las pilas recargables ni desmontarlas para modificar el funcionamiento del juguete.

12. En caso de uso de pilas recargables, saque las pilas del juguete antes de cargarlas, y cárquelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

14. El juguete no se ha diseñado para functionar con baterías sustituibles de litio.

## ADVERTENCIAL

• Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE.

El símbolo del contenido de basura tachado que se encierra debajo de la pieza indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos, y por lo tanto deberá ser entregado a un centro autorizado para el tratamiento y reciclaje o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas para el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente y contribuir a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que estás compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recarga disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

## CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA 2006/66/CE

El símbolo del contenido de basura tachado que se encierra debajo de la pieza indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá ser entregado a un centro autorizado para el tratamiento y reciclaje o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas para el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente y contribuir a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que estás compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recarga disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

## CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA 2012/19/UE

Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE.

El símbolo del contenido de basura tachado que se encierra debajo de la pieza indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos, y por lo tanto deberá ser entregado a un centro autorizado para el tratamiento y reciclaje o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas para el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente y contribuir a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que estás compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recarga disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

## &lt;h

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSZYKÓWKA

### WIEK: 18 MIESIĘCY - 5 LAT

PRZED PRZYSPIĘNIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NIEJESZĄ INSTRUKCIĘ I ZA-CHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Zabawka jest zasilana 2 bateriami typu AA 1.5V. Baterie dążąc do produktu w momencie zakupu, służą jedynie do zaprezentowania produktu w pakietu sprzedzaju i tzw. jest wymierne na nowe baterie alkaliczne zaraz po dokonaniu zakupu.

#### OSTRZEŻENIA

#### **OSTRZEŻENIE**

• Dla bezpieczeństwa. Twój dziecko jest wrażliwe na ciepłe i chłodne przedmioty plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebezpieczna części zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowujących.

• Należy regularnie sprawdzać, czy nie jest ona zepsuta. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępny dla dzieci.

• Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat, aby uniknąć zagryzienia części zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i zostały kontrolowane w miejscu niedostępny dla dzieci.

• Dzieci powinny być nadzorowane podczas gry, aby uniknąć zagryzienia części zabawki.

• Działanie zabawki powinno być kontrolowane w miejscu niedostępny dla dzieci.

• Nie używać zabawki na miękkich, piaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.

• Nie pozostawiać zabawki blisko ciepła i zimnych warunków.

• Dziecko może się bawić zabawką tylko na płaskich i stabilnych powierzchniach. Nie pozwalać na zabawę na powierzchniach suchych, np. beton, kamień, drewno, itp.

• Nie bawić się na dróżce, ścieżce, drodze, lądowisku lub na pochyłych nawierzchniach. Uważać się, że zabawka jest używana w miejscach pozbawionych przeszkód i z dala od miejsc mogących stanowić niebezpieczeństwo (jak baseny, kąpielie, jeziora, schody, itp.).

**FIT&FUN**

• Zabawka jest zasilana baterią, która działa na bieżąco i bezpiecznie.

• Dla bezpieczeństwa. Twój dziecko jest wrażliwe na ciepłe i chłodne przedmioty plastikowe torebki i skrzynki z pudełkiem na skrzynce.

• Wysypanie: 7 x 3,5 x 1,5 mm; 2 x 2,6 x 9,5 mm

H. Duża skrzynka z tworzywa sztucznego

**ELEMENTY SKI ADOWE**

A. Podwieszanie panelu w kształcie głowy

B. Drewniane panele do ramek

C. Podstawa w kształcie stop

D. Obrys kosza

E. Szkielet kosza

F. Wyświetlacz

G. Wyświetlacz 7 x 3,5 x 1,5 mm; 2 x 2,6 x 9,5 mm

H. Duża skrzynka z tworzywa sztucznego

**MONTAZ**

• Poluzuj śrubę (A) i obracając kosz (D) umieszcź i zamocuj w pierścieniu kolejności konca (rys.1a), a następnie połącz kolejność pierścienia mocującego z głowicą śrubki (rys.1b).

• Umieść głowicę śrubki (B) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1c).

• Umieść głowicę śrubki (C) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1d).

• Umieść głowicę śrubki (F) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1e).

• Umieść głowicę śrubki (E) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1f).

• Umieść głowicę śrubki (G) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1g).

• Umieść głowicę śrubki (H) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1h).

• Umieść głowicę śrubki (I) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1i).

• Umieść głowicę śrubki (J) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1j).

• Umieść głowicę śrubki (K) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1k).

• Umieść głowicę śrubki (L) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1l).

• Umieść głowicę śrubki (M) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1m).

• Umieść głowicę śrubki (N) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1n).

• Umieść głowicę śrubki (O) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1o).

• Umieść głowicę śrubki (P) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1p).

• Umieść głowicę śrubki (Q) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1q).

• Umieść głowicę śrubki (R) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1r).

• Umieść głowicę śrubki (S) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1s).

• Umieść głowicę śrubki (T) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1t).

• Umieść głowicę śrubki (U) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1u).

• Umieść głowicę śrubki (V) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1v).

• Umieść głowicę śrubki (W) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1w).

• Umieść głowicę śrubki (X) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1x).

• Umieść głowicę śrubki (Y) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1y).

• Umieść głowicę śrubki (Z) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1z).

• Umieść głowicę śrubki (AA) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1aa).

• Umieść głowicę śrubki (BB) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1bb).

• Umieść głowicę śrubki (CC) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1cc).

• Umieść głowicę śrubki (DD) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1dd).

• Umieść głowicę śrubki (EE) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ee).

• Umieść głowicę śrubki (FF) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ff).

• Umieść głowicę śrubki (GG) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1gg).

• Umieść głowicę śrubki (HH) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1hh).

• Umieść głowicę śrubki (II) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ii).

• Umieść głowicę śrubki (JJ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1jj).

• Umieść głowicę śrubki (KK) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1kk).

• Umieść głowicę śrubki (LL) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ll).

• Umieść głowicę śrubki (MM) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1mm).

• Umieść głowicę śrubki (NN) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1nn).

• Umieść głowicę śrubki (OO) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1oo).

• Umieść głowicę śrubki (PP) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1pp).

• Umieść głowicę śrubki (QQ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1qq).

• Umieść głowicę śrubki (RR) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1rr).

• Umieść głowicę śrubki (SS) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ss).

• Umieść głowicę śrubki (TT) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1tt).

• Umieść głowicę śrubki (UU) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1uu).

• Umieść głowicę śrubki (VV) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1vv).

• Umieść głowicę śrubki (WW) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ww).

• Umieść głowicę śrubki (XX) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1xx).

• Umieść głowicę śrubki (YY) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1yy).

• Umieść głowicę śrubki (ZZ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1zz).

• Umieść głowicę śrubki (AA) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1aa).

• Umieść głowicę śrubki (BB) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1bb).

• Umieść głowicę śrubki (CC) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1cc).

• Umieść głowicę śrubki (DD) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1dd).

• Umieść głowicę śrubki (EE) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ee).

• Umieść głowicę śrubki (FF) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ff).

• Umieść głowicę śrubki (GG) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1gg).

• Umieść głowicę śrubki (HH) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1hh).

• Umieść głowicę śrubki (II) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ii).

• Umieść głowicę śrubki (JJ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1jj).

• Umieść głowicę śrubki (KK) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1kk).

• Umieść głowicę śrubki (LL) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ll).

• Umieść głowicę śrubki (MM) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1mm).

• Umieść głowicę śrubki (NN) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1nn).

• Umieść głowicę śrubki (OO) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1oo).

• Umieść głowicę śrubki (PP) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1pp).

• Umieść głowicę śrubki (QQ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1qq).

• Umieść głowicę śrubki (RR) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1rr).

• Umieść głowicę śrubki (SS) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ss).

• Umieść głowicę śrubki (TT) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1tt).

• Umieść głowicę śrubki (UU) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1uu).

• Umieść głowicę śrubki (VV) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1vv).

• Umieść głowicę śrubki (WW) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1ww).

• Umieść głowicę śrubki (XX) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1xx).

• Umieść głowicę śrubki (YY) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1yy).

• Umieść głowicę śrubki (ZZ) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1zz).

• Umieść głowicę śrubki (AA) na obrysie kosza (D) i zamocuj ją z głowicą śrubki (rys.1aa).