

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES LLAVES ELECTRÓNICAS FERRARI

EDAD: a partir de los 3 meses

Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas. El juguete funciona con 3 pilas LR44 de 1,5 V (incluidas). Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra se prooveo solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad de su niño: **ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (correas, cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- Este juguete no debe utilizarse en sillas de auto.
- Retire el juguete de la sillita de paseo en caso de lluvia.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Encendido/apagado del juguete:
Para encender el juguete, gire el cursor (A) del lado izquierdo del llavero de la posición 0 a la posición 1. Una señal acústica indicará que el juguete se ha encendido. A partir de este momento todas las funciones electrónicas del juguete quedan activadas.

• Después del uso, para evitar que las pilas se desgasten sin necesidad, apague siempre el juguete colocando el cursor (A) en la posición 0. El juguete entra automáticamente en modo de espera después de unos 30 segundos de inactividad.

ACTIVIDADES DE JUEGO

Al apretar los botones en forma de dandao y trompeta (C) se activan los sonidos de los coches Ferrari y melodías divertidas. Cada efecto sonoro va acompañado por efectos luminosos (B).

El juguete presenta 3 llaves: una llave con una grabada (D); una llave para la llave y apriete bien los tornillos.

• El juguete se enciende automáticamente en el punto de venta.

• Después del uso, para evitar que las pilas se desgasten sin necesidad, apague siempre el juguete colocando el cursor (A) en la posición 0. El juguete entra automáticamente en modo de espera después de unos 30 segundos de inactividad.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA! La extracción de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.

Afloje los tornillos del compartimento de las pilas con un destornillador para acceder a este.

Saque las pilas agotadas e introduzca las pilas nuevas prestando atención a respetar la correcta polaridad de introducción (tal y como se indica en el producto). Vuelva a poner la tapa y apriete bien los tornillos.

1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.

2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.

3. En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbiale de inmediato; limpia minuciosamente el compartimento y lávase cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.

4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.

5. No mezcle pilas alcalinas estándar (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).

6. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.

7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

8. No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

9. Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.

10. No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.

11. No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.

12. En caso de uso de pilas recargables, saquélas del juguete antes de cargarlas, y cárquelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.

13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

14. El juguete no se diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contendiente de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto que figura al final de su vida útil: deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de basura tachado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, procure o servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto la pila. La eliminación ilegal del producto por el usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, guarde el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

INSTRUCCIONES DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Durante las pausas de utilización, conserve o producto num local protegido das fontes de calor, pô e humidade.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE

El símbolo del contenido de lioxo barrado que llevan las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil: deben ser eliminadas por separado de los desechos domésticos, no deben ser eliminadas como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se comprenden pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenido de lioxo barrado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. Es responsabilidad del usuario depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el

