

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIEK: 6-36 MIESIĘCY

• Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

• Zawawka działa na 2 baterie typu AA 1,5 Volt (niedłaczono do produktu).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΣΤΡΖΕΝΕΙΑ

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka **OSTRZEŻENIE!**
• Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torbyki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a nie będące częścią zabawki (np. szurki, elementy mocujące, itp.) i przechowując je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uduszenia.
• Należy regularnie sprawdzać stan zużycia zabawki oraz kontrolować, czy nie jest ona zepsuta. Uszkodzoną zabawkę nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie używać zabawki w sposobie innym niż zgodny z przeznaczeniem.
• Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
• Nigdy nie pozostawiać dziecka samego w wodzie bez nadzoru.
• Zabawka jest przeznaczona tylko do zabawy w wannie lub pod prysznicem podczas kąpieli. Nie wolno bawić się nią w morzu.
• Nie używać zabawki na mokrych, plaszczystych lub zakurzonych powierzchniach.
• Nie pozwalać, aby zabawka blokowała ciepła oraz nie eksponować jej przez dłuższy czas na dzialeńce bezprzewodowego słuchawki głosowej.

ΔΙΑΛΙΣΙΑ ΖΑΒΑΒΚΗ

• Włączyć zabawkę przy użyciu ON/OFF umieszczonego na górze zabawki.
• Położyć zabawkę na wodzie. Od tej chwili wieloryb zacznie pływać i rozpryskiwać wodę podczas kąpieli.

• Aby nie dopuścić do nietoperzowego zużycia baterii, zaleca się zawsze wyłączać zabawkę przykrywając ON/OFF umieszczonem na górze zabawki.

WYMIANOWANIE I WKŁADANIE BATERII OSTRZEŻENIA!

• Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
• W celu wymiany baterii należy: poluzować śrubę pokrywki znajdującej się z tyłu zabawki przy pomocy śrubokręta, zdjąć pokrywkę, wyjąć z niej zużytą baterię, wkłóż nową baterię, zwrocić pokrywkę na przestrzeganie poprawnego kierunku biegunkowym (zgodnie z oznaczeniem na produkcie), po czym założyć pokrywkę i dokręcić śrubę do oporu.
• Należy pozostawiać baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Zawsze wyłączajesz zużytą baterię z produktu w celu uniknięcia eventualnego wycieku płynu, który mógłby spowodować uszkodzenie produktu.
• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.
• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie używa się wyporu przez dłuższy czas.
• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.
• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.
• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.
• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.
• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić mechanizmu, który pozwala na automatyczne skierowanie wyporu w różnych kierunkach.
• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.
• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.
• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPELINA WYMOGI DIREKTYWY 2012/19/UE.

Symbol przedstawionego koszka znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.

• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie używa się wyporu przez dłuższy czas.

• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.

• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.

• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.

• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.

• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.

• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.

• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.

• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPELINA WYMOGI DIREKTYWY 2006/66/EC.

Symbol przedstawionego koszka zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.

• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie używa się wyporu przez dłuższy czas.

• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.

• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.

• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.

• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.

• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.

• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.

• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.

• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

• Po zakończeniu kąpieli spłukać zabawkę dużą ilością wody, aby usunąć ewentualne pozostałości detergentów.
• Nie gotować.
• Nie sterylizować na gorąco.

• Nie myć zabawki zmywarek do naczyń.

• Schować zabawkę po jej całkowitym osuszaniu.

• Chronić zabawkę przed wysoką temperaturą, kurzem i piaskiem.

GWARANCJA

Produkt jest objektem gwarancji w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezdolności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstały w wyniku nie właściwego użytkowania, zużycia zbyt gwałtowny lub przypadekowym zadziałaniem. Odnosząc czasu trwania gwarancji obejmują wadę dotyczącą niezdolności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

TO PROJON AUTO EINAI ΣΥΜΦΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/EU.

Symbol przedstawionego koszka zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.

• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie używa się wyporu przez dłuższy czas.

• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.

• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.

• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.

• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.

• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.

• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.

• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.

• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPELINA WYMOGI DIREKTYWY UE 2006/66/EC.

Symbol przedstawionego koszka zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.

• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie uważa się wyporu przez dłuższy czas.

• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.

• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.

• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.

• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.

• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.

• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.

• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.

• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

TO PROJON AUTO EINAI ΣΥΜΦΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2006/66/EC.

Symbol przedstawionego koszka zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterię po uprzednim starym wyczyszczeniu iż której oraz umycie dokładnie w przypadku kontaktu z wyciekającym płynem.

• Należy zawsze wyjąć baterię, gdy nie uważa się wyporu przez dłuższy czas.

• Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyporu.

• Nie mieścić baterii zużytych w nowym bateriach.

• Przed utylizacją wyporu należy wyjąć baterię z zabawki.

• Nie wrywać wyporu, aby nie uszkodzić jego mechanizmu.

• Nie dopuścić do zatrucia bieżącymi bateriami.

• Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.

• Nie zlecać się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.

• W przypadku użycia baterii wielokrotnego ładowania, należy je używać z zabawką i naloadać, zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

• Zabawka nie została zaprojektowana do funkcjonowania na baterie litowe. **OSTRZEŻENIE:** nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

TO PROJON AUTO EINAI ΣΥΜΦΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/UE.

Symbol przedstawionego koszka zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczanego nie wolno wyrzucać w sposób innym od podanych domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zbiorków sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny o oddanie urządzenia, gdy przeznaczenie pozużego produktu nie zostało określone na etykiecie produktu, po czym założyciel pozużego produktu i do którego dojdzie do pojęcia baterii.

• Należy pozużować zużytą baterię lub eventuálnych narzędzi w miejscach niedostępnych dla dzieci.