

MANUALE DI ISTRUZIONI ROCK BAND DRUM

EDAD: 1-4 AÑOS

SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS. Este juguete funciona con 3 pilas tipo AA de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra se pruevan solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

⚠️ ADVERTENCIAS

Para la seguridad de los niños: **ADVERTENCIA!**

- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado y la presencia de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- El montaje de este juguete debe estar a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.
- ⚠️ADVERTENCIA!** No utilizar cerca del oído! Un mal uso puede causar problemas de audición.

ENSAMBLAJE DEL JUGUETE (Fig. 1-2-3)

• Antes de comenzar a jugar es necesario ensamblar los componentes 1-B (pata trasera) y 1-D (platillo) en el cuerpo central (Fig. 1-A).

• **MONTAJE DE LA PATA TRASERA** (Fig. 2): se aconseja girar el cuerpo central (Fig. A-1), colocando los tambores hacia el piso. Seguidamente, encaje la pata trasera (Fig. 1-B) en el alojamiento ubicado en la base del cuerpo central (Fig. 1-A), entre las dos patas L y R. Por último, apriete el componente con los 2 tornillos incluidos (Fig. 1-C) empleando un destornillador.

• **MONTAJE DEL PLATILLO** (Fig. 3): coloque de nuevo el producto en la posición inicial. Introduzca el platillo (Fig. 1-D) en el alojamiento ubicado a un lado del tambor derecho. El encaje perfecto del componente lo indica el sonido de un "click".

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE (Fig. 4)

• **ENCENDIDO/APAGADO DEL JUGUETE** (Fig. 4-A): Encienda el juguete desplazando el selector hacia la derecha o hacia la izquierda. Una indicación sonora confirma que se ha encendido. Al encender el juguete, se activan todas las funciones electrónicas.

Tras un tiempo breve sin ser utilizado (30 segundos), el juguete se apagará del niño y entra en la modalidad stand-by.

• **SELECCIÓN DE LA MODALIDAD** (Fig. 4-A): Rock Drum contempla 2 modalidades de uso:

• **JUGO LIBRE:** al mover el selector hacia la izquierda el niño puede utilizar la batería que lleva dentro.

• **SEGUÍ LAS LUCES:** al mover el selector hacia la derecha y seleccionar seguidamente un género musical (Fig. 4-B), el niño dispondrá de una secuencia de 4 canciones.

• **SELECCIÓN DE LA CANCIÓN** (Fig. 4-B): mediante los 3 botones superiores se pueden escuchar las 9 canciones presentes en el juego.

• **VOLUMEN** (Fig. 4-C): al presionar los botones "+" y "-" se puede aumentar o disminuir, respectivamente, el volumen general del juguete. En total hay 5 niveles de volumen.

• **FUNCIÓN ORQUESTA** (Fig. 4-D): durante la reproducción de una canción se pueden seleccionar los instrumentos que componen la canción.

Los instrumentos a disposición del niño son:

- Piano/Teclado
- Trompeta (código 09820.100)
- Voz (código 09820)
- Guitarra eléctrica

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.

Para sustituir las pilas:

- Gire el producto como se observa en la Fig. 2 y afloje el tornillo de la tapa ubicada detrás del tambor que ahora se encuentra a la derecha (R).
- Quite las pilas agotadas e introduzca 3 pilas alcalinas nuevas tipo AA de 1,5 V, teniendo el cuidado de respetar la polaridad correcta de inserción (como aparece indicado en el producto). Vuelva a poner la tapa, apriete bien el tornillo y por último, gire de nuevo el producto.
- No des las pilas o póngalas en contacto con los otros componentes de la batería.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de seguridad, consulte el manual de instrucciones.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- No mezcle pilas alcalinas estándar (zinc-carbono) con recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Utilice pilas alcalinas tipo AA equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No amose las pilas usadas ni fíe en el ser en medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No entre cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No cree cortocircuitos con las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden meteorizar el funcionamiento del juguete.
- En caso de utilizar pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituitbles de litio. **ADVERTENCIA** el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando se use un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papeleta barada que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se recopen pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila de Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. El usuario es responsable en depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. Para habilitar las pilas usadas a la eliminación ambientalmente compatible, contribuya para evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente e la salud, e favorece el reciclaje de las sustancias que componen las pilas. Una eliminación incorrecta del producto por parte del usuario provoca daños a su ambiente y a la salud humana. Para habilitar las pilas usadas a la eliminación ambientalmente compatible, procure el servicio local de eliminación de los, o diríjase a la loja por efectuada a compra.

LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpiar el producto con un paño seco de tejido/microfibra suave; seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use solventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, negligencia o hechos de fuerza mayor. El producto no está garantizado contra defectos de conformidad respecto a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera. ARTSANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Se prohíbe terminantemente la reproducción, transmisión, transcripción, como también la traducción a otro idioma, incluso parcial, de cualquier parte de este manual, sin la autorización previa por escrito de ARTSANA.

MANUALE ISTRUZIONI ROCK BAND DRUM

ETA: 1-4 ANNI

SI RACCOMANDA DI LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.

Questo giocattolo funziona con 3 pile tipo AA da 1,5 Volt (incluse). Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.

⚠️ AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere mossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato e la presenza di segni di danni o di deterioramenti. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del giocattolo deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- ⚠️ATTENZIONE!** Non usare vicino alle orecchie! Un uso scorretto può causare danni all'udito.

ASSEMBLAGGIO DEL GIOCO (Fig. 1-2-3)

• Prima di iniziare a giocare è necessario assemblare i componenti 1-B (Piedino posteriore) e 1-D (Piatto) al corpo centrale (Fig. 1-A).

• **MONTAJE DEL PIEDE POSTERIORE** (Fig. 2): si consiglia di ribaltare il corpo centrale (Fig. A-1), rovesciando l'ambuto verso il pavimento. Incastare quindi il Piedino posteriore (Fig. 1-B) nell'agloggiamento posto alla base del corpo centrale (Fig. 1-A) tra i due piedi L ed R. Infine serrare il componente con le 2 viti in dotazione (Fig. 1-C) nel foro di un cacciavite.

• **INCASTO DEL PIATTO** (Fig. 3): riportare il prodotto nella posizione originaria. Inserire il piatto (Fig. 1-D) nell'agloggiamento posto di fianco al tamburo destro. Il corretto incastro del componente è segnalato da un "click".

FUNCIONAMENTO DEL GIOCO (Fig. 4)

• **ACCENSIONE/SPENNERMENTO DEL GIOCO** (Fig. 4-A): Accendere il gioco muovendo il selettore verso destra o sinistra. Una risposta sonora ne conferma l'accensione. Con l'accensione del gioco si rendono attive tutte le funzioni elettroniche.

Dopo un breve periodo di non utilizzo (30 secondi), il gioco saluta i bambini ed entra in modalità stand-by.

• **SELEZIONE DELLA MODALITÀ** (Fig. 4-A): Rock Drum prevede 2 modalità di utilizzo:

• **JUGO LIBERO:** muovendo il selettore verso sinistra il bambino è libero di spongionare il batterista che è in lui.

• **SEGUÍ LE LUCES:** muovendo il selettore verso destra e selezionando successivamente un genere musicale (Fig. 4-B), il bambino avrà a disposizione una sequenza di 4 canzoni.

• **SELEZIONE DELLA CANZONE** (Fig. 4-B): attraverso i 3 tasti superiori è possibile ascoltare le 9 canzoni presenti nel gioco.

• **VOLUME** (Fig. 4-C): premendo i tasti "+" e "-" è possibile rispettivamente incrementare o diminuire il volume generale del gioco. In totale ci sono 5 livelli di volume.

• **FUNZIONALITÀ ORQUESTRA** (Fig. 4-D): durante la riproduzione di una canzone è possibile selezionare quali strumenti compongono la canzone.

Gli strumenti a disposizione del bambino sono:

- Piano/ Tastiera
- Trompeta (codice 09820.100)
- Voz (codice 09820)
- Chitarra elettrica

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI

La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.

- Sostituire le pile.
- Ribaltare il prodotto come in Fig. 2 e allentare la vite dello sportello situato dietro al tamburo posto ora a destra (R).
- Rimuovere le pile scariche ed inserire 3 pile alcaline nuove tipo AA da 1,5 Volt facendo attenzione a rispettare la polarità indicata di inserimento (come indicato sul prodotto). Riposizionare lo sportello, serrare a fondo la vite e infine capovolgere il prodotto.
- Non lasciare le pile o eventuali ustorie a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso di pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituire immediatamente, avendo cura di pulire l'agloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non usare le pile scariche o quelle che non funzionano in ambiente, ma smaltirle dopo il mancato di raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili; potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. **ATTENZIONE!** l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA UE 2012/19/CE.

Il simbolo del cestino barrato che si trova sul prodotto indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimissio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente compromette l'attività amministrativa svolta per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. Realizzare una raccolta differenziata adeguata per il successivo trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo dei sostanze di cui è composto le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente compromette l'attività amministrativa svolta per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

Limare il prodotto con un panno morbido di tessuto/microfibra asciutto o leggermente umidetto con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi.

Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

GARANTIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia, su difetti di conformità si applicano le specifiche previsioni delle norme nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste. ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES ROCK BAND DRUM

IDADE: 1-4 ANOS

RECOMENDAMOS LER ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS. Este brinquedo funciona com 3 pilhas tipo AA de 1,5 V (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas, logo após a compra.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**

- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem nem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
- ⚠️ATENÇÃO!** Não utilizar junto ao ouvido! Má utilização pode causar problemas de audição.

MONTAGEM DO BRINQUEDO (Fig. 1-2-3)

• Antes de começar a brincar, é necessário montar os componentes 1-B (Pê posterior) e 1-D (Pato) no corpo central (Fig. 1-A).

• **MONTAGEM DO PÊ POSTERIOR** (Fig. 2): é aconselhável virar o componente central (Fig. A-1), virando os tambores na direção do pavimento. Em seguida, encaixe o Pê posterior (Fig. 1-B) no alojamento localizado na base do corpo central (Fig. 1-A) entre os dois pés L e R. Por fim, aperte o componente com os 2 parafusos fornecidos (Fig. 1-C) com a ajuda de uma chave de parafusos.

• **ENCAIXE DO PIAÇO** (Fig. 3): coloque o produto de volta à sua posição original. Insira o prato (Fig. 1-D) no alojamento localizado ao lado do tambor direito. O encaixe do componente está correto quando ocorrer um "clique".

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO (Fig. 4)

• **LIGAR/DESLIGAR O BRINQUEDO** (Fig. 4-A): Ligue o brinquedo deslocando o seletor para a direita ou para a esquerda. Ouve-se um som a confirmar que está ligado. Ao ligar o brinquedo são ativadas todas as funções eletrônicas. Após uma breve pausa de inatividade (30 segundos), o brinquedo cumprimenta a criança e entra na modalidade stand-by.

• **SELEÇÃO DA MODALIDADE** (Fig. 4-A): A bateria divertida prevê 2 modalidades de utilização:

• **BRINCADEIRA LIVRE:** deslocando o seletor para a direita e depois selecionando um gênero musical (Fig. 4-B) a criança poderá ouvir uma sequência de 4 músicas.

• **SELEÇÃO DA MÚSICA** (Fig. 4-B): através de 3 teclas superiores é possível ouvir as 9 músicas presentes no brinquedo.

• **VOLUME** (Fig. 4-C): premindo as teclas "+" e "-" é possível respetivamente aumentar ou diminuir o volume geral do brinquedo. No total há 5 níveis de volume.

• **FUNÇÃO ORQUESTRA** (Fig. 4-D): quando uma música está a tocar, é possível selecionar quais instrumentos compõem a música.

Os instrumentos disponíveis para a criança são:

- Piano/Teclado
- Trompete (código 09820.100)
- Voz (código 09820)
- Guitarra elétrica

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS

A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.

Para substituir as pilhas:

- Vire o produto, como pode visualizar na Fig. 2, e solte o parafuso da porntilha localizada atrás do tambor que agora está à direita (R).
- Remova as pilhas gastas e introduza 3 pilhas alcalinas novas, tipo AA de 1,5 volts, tendo o cuidado de as posicionar respetando a polaridade correta (como indica no produto). Reposicione a porntilha, aperte o parafuso até o fim e por fim vire completamente o produto.
- Nunca desixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Não misture as pilhas não recarregáveis com as pilhas recarregáveis.
- Não misture pilhas alcalinas padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas nem pilhas de marcas diferentes.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não deixe as pilhas gastas e não recarregáveis abandonar no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis; podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis; dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de uso de pilhas recarregáveis, remova-as do brinquedo antes de as recarregar e recarregue-as somente sob a supervisão de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de a eliminar.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. **ATENÇÃO!** o uso indevido pode gerar condições de perigo.

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo do lixo com a cruz contido no símbolo indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixo domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e favorece o reciclaje de los materiais de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes as sistemas de recogida disponibles, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE 2006/66/CE

El símbolo do contenedor do lixo com a cruz, existente nas pilhas, indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixo domésticos, e devem ser levadas a um centro de recolha diferenciado ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contenedor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg-Mercurio, Cd-Cádmio, Pb-Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e o reciclaje. Realizar uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento das pilhas usadas para a reciclagem, ao tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece o reciclaje das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para habilitar as pilhas usadas a a eliminação ambientalmente compatible, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpar o brinquedo com um pano macio de tecido/microfibra seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.

Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos não produzidos por defeitos de conformidade, ou a danos resultantes de uso incorreto, negligência ou de força maior. O produto não está garantido contra defeitos de conformidade relativos a disposições específicas da normativa nacional aplicáveis no país de aquisição, se existentes. A ARTSANA reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. A reprodução, transmissão, transcrição assim como a tradução para outra língua, ainda que parcial, sob qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTSANA.

INSTRUCTION MANUAL ROCK BAND DRUM

AGE: 1-4 YEARS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE TOY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

The toy requires 3 x 1.5 V AA alkaline batteries (supplied). The batteries included in the product at the time of the purchase are supplied only for demonstration within the point of sales and must be replaced with new alkaline batteries immediately after purchase.

⚠️ WARNINGS

For your child's safety: **WARNING!**

- Plastic bags and other components which are not part of the toy (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly inspect the toy for signs of wear and damage. If any part of the toy is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Do not use this toy in any way not ill illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- ⚠️WARNING!** Do not use close to the child's Misseuse may cause damage to hearing.

ASSEMBLING THE TOY (Fig. 1-2-3)

• Before playing, components 1-B (Rear Foot) and 1-D (Cymbal) must be assembled on the central body (Fig. 1-A).

• **ATTACHING THE REAR FOOT** (Fig. 2): overturning the central body is recommended (Fig. A-1), so that the drums are facing the floor. Then, insert the Rear Foot (Fig. 1-B) in the housing at the base of the central body (Fig. 1-A) between the two feet L and R. Then tighten the component with the 2 screws provided (Fig. 1-C) using a screwdriver.

• **INSERTING THE CYMBAL** (Fig. 3): bring the product back to the original position. Insert the cymbal (Fig. 1-D) in the housing at the side of the right drum. The component clicks into place when inserted correctly.

HOW TO USE THE TOY (Fig. 4)

• **SWITCHING THE TOY ON/OFF** (Fig. 4-A) Switch on the toy by moving the selector to the left or to the right. An acoustic signal will indicate that the toy is switched on. The toy will enter the stand-by mode after a short period of non-use.

(If the toy is used for a short time (30 seconds), it says goodbye to the child and enters standby.)

• **MODE SELECTION** (Fig. 4-A): Rock Band Drum has 2 modes:

• **FREE PLAY:** with the selector on the left, your child can let rip on the stick!

• **SEGUÍ THE LIGHTS:** if you move the selector to the right and then select a musical genre (Fig. 4-B), your child will tackle a 4-song sequence.

• **SELECTING THE SONG** (Fig. 4-B): the 3 upper keys can be used to listen to the 9 songs on the toy.

• **VOLUME** (Fig. 4-C): the "+" and "-" buttons can be used to increase or decrease the general volume of the toy

• **SELECTION OF THE CHANSON** (Fig. 4-B): by pressing the 3 upper buttons, it is possible to discover the 9 chansons présentes dans le jeu.

• **VOLUME** (Fig. 4-C) : en appuyant sur les boutons + ou -, il est possible respectivement d'augmenter ou de diminuer le volume général du jeu.

• **FONCTIONNALITÉ ORCHESTRE** (Fig. 4-D) : pendant la reproduction d'une chanson, il est possible de sélectionner quels instruments composent la chanson.

Les instruments à disposition de l'enfant sont :

-

