

IT MANUALE ISTRUZIONI

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

Il prodotto funziona con 3 pile AAA da 1,5 Volt (incluse).

Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.

⚠ AVVERTENZE

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del prodotto (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini.
- Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare la lampada sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare in modo diverso da quanto raccomandato.
- Non agglungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
- Non mettere la lampada nel lettino del bambino.

FUNZIONAMENTO DELLA LAMPADA

La lampada emette melodie e suoni bianchi. Per selezionare gli effetti di luce accompagnati da diversi suoni, ruotare la stella posta sul fronte della lampada e posizionare l'icona desiderata in corrispondenza della punta superiore della stella. La lampada entra in modalità stand-by dopo circa 10 minuti di inutilizzo.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DEL VOLUME

Spostare il pulsante di accensione / spegnimento [0+I-II] posto sul retro e / o regolare il volume dei suoni e delle melodie.

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI

⚠ AVVERTENZE

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: accedere al comparto batterie posizionato sul fondo del prodotto. Allentare la/e vite/i del coperchio con un cacciavite, asportare il coperchio, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di riferimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il coperchio e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituire immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto. Non miscelare batterie vecchie e nuove.
- Rimuovere le pile dal prodotto prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non miscelare batterie alcaline standard (zinc-carbono), o batterie ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del prodotto.

Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.

Il prodotto non è progettato per funzionare con batterie al Litio. **ATTENZIONE:** l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAMPADA: pulire il prodotto utilizzando un panno morbido di tessuto/microfibra asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi. Proteggere con cura la lampada da calore, polvere, sabbia e acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRODOTTO

Mod. 06911

Potenza massima della batteria: 3 x 1.5 V AAA

Range di utilizzo: 0°C / 40 °C

Range di temperatura di trasporto ed immagazzinamento: 0°C / 40 °C

LEGENDA SIMBOLI

ⒸⒺ Apparecchio conforme ai requisiti essenziali delle direttive CE applicabili.



QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE. Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. Eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

Fabbricato in Cina

EN INSTRUCTION MANUAL

Please read these instructions carefully before using and keep for future reference. The product requires 3 x 1.5V AAA batteries (supplied).

The batteries included in the product at the time of purchase are supplied only for demonstration within the point of sale and must be replaced with new alkaline batteries immediately after purchase.

⚠ WARNINGS

- Plastic bags and other components, which are not part of the product (e.g. ties, fasteners etc.) must be removed before use and kept out of the reach of children.
- Choking hazard and suffocation risk.
- Check regularly the product for signs of wear and damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Always use the lamp under the constant supervision of an adult.
- Do not use this product in any way not illustrated in the manual.
- Do not add strings or straps. Danger of strangulation.
- Do not put the lamp in your child's cot.

HOW TO USE THE LAMP

The lamp plays songs and make kinds of white noise.

To select the light effects accompanied by various sounds, turn the star on the front of the lamp, positioning the desired icon at the top of the star. The lamp enters standby after about 10 minutes of not being used.

SWITCHING ON/OFF AND SETTING THE VOLUME

Move the on/off button [0+I-II] on the back and/or adjust the volume of the sounds and songs.

REMOVING AND INSERTING REPLACEABLE BATTERIES

⚠ WARNINGS!

- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace batteries: access the battery compartment on the base of the product. Loosen the screw(s) in the cover with a screwdriver and open the cover. Then remove the used batteries and fit new ones, paying attention that the poles are in the right direction (as shown on the product), close the battery cover and tighten the screw(s).
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they come into contact with the liquid. Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct functioning of this product. Do not mix old and new batteries.
- Remove the batteries from the product before disposing of it.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as they may reduce the product's operability.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging and recharge them only under adult supervision. This product is not designed to be used with lithium batteries. **WARNING:** improper use may create hazardous conditions.

LAMP CLEANING AND MAINTENANCE

clean the product using a soft, dry or slightly damp (water) fabric/microfibre cloth to avoid damaging the electrical circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents. Protect the lamp from sources of heat, dust, sand and water.

TECHNICAL PRODUCT FEATURES

Mod. 06911

Power: 3 x 1.5V alkaline batteries, type AAA

Transport and storage temperature range: 0°C / 40 °C

Operating temperature range: 0°C / 40 °C

KEY TO SYMBOLS



The appliance complies with the essential requirements of applicable EC Directives.



THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU. The crossed bin symbol on the device indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.



COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC. The crossed bin symbol on the batteries indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site or by returning them to your dealer when you buy equivalent rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb,

printed under the crossed-out wheeled bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for bringing batteries, at the end of their life, to the appropriate collection facilities in order to facilitate treatment and recycling. The correct separate waste disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Illegal disposal of the product by the user will damage the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

Made in China

FR NOTICE D'UTILISATION

Il est recommandé de lire cette notice avant utilisation et de la conserver pour toute référence future.

Le produit fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5 Volt (incluses).

Les piles incluses dans le produit au moment de l'achat sont fournies uniquement pour la démonstration dans le point de vente et doivent être remplacées par des piles alcalines neuves une fois le produit acheté.



AVERTISSEMENTS ! Pour la sécurité de votre enfant. **AVERTISSEMENT !** Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du produit (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants.

Risque d'étouffement.

- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissurations. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit et le conserver hors de portée des enfants.
- Utiliser la lampe sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas utiliser d'une autre manière que celle recommandée.
- Ne pas ajouter de lacs ou de bandelettes. Risque d'étranglement.
- Ne pas mettre la lampe dans le lit de l'enfant.

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

La lampe émet mélodies et bruits blancs. Pour sélectionner les effets de lumière accompagnés des différents sons, faire tourner l'étoile située sur le devant de la lampe et positionner l'icône désirée en face de la pointe supérieure de l'étoile. La lampe entre en modalité stand-by après environ 10 minutes d'inactivité.

ALLUMAGE / EXTINCTION ET RÉGLAGE DU VOLUME

Déplacer le bouton de marche / arrêt [0+I-II] situé à l'arrière et / ou régler le volume des sons et des mélodies.

ENLÈVEMENT ET INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES

⚠ AVERTISSEMENTS !

- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles : accéder au couvercle du compartiment des piles situé au dos du produit. Desserrer la/s vis du couvercle à l'aide d'un tournevis, ôter le couvercle, ôter les piles usagées du compartiment, mettre les piles neuves, en veillant à respecter la polarité de référence (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la/s vis à fond.
- Ne pas laisser les piles ou d'éventuels outils à la portée des enfants.
- Toujours ôter les piles déchargées du produit pour éviter que des fuites éventuelles de liquide n'endommagent le produit.
- Si les piles présentent des fuites de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide sortant. Retirer toujours les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Utiliser des piles alcalines identiques ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit. Ne pas mélanger les piles déchargées avec des piles neuves.
- Retirer les piles du produit avant de le jeter.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les jeter en respectant le tri sélectif.
- Ne pas mélanger les piles alcalines standard (zinc-carbone) avec les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas essayer de recharger les piles non rechargeables ; elles pourraient exploser.
- Il n'est pas conseillé d'utiliser des piles non rechargeables, cela pouvant diminuer la fonctionnalité du produit.
- Si des piles rechargeables sont utilisées, les extraire du jouet avant de les recharger et procéder à la recharge sous la surveillance d'un adulte. Le produit n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles au lithium. **AVERTISSEMENT :** une utilisation impropre pourrait provoquer des situations dangereuses.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA LAMPE

Nettoyer le produit avec un chiffon doux en tissu/microfibre sec ou légèrement humide pour ne pas endommager le circuit électrique. Ne pas utiliser de solvant ou de détergent. Tenir soigneusement la lampe à l'abri de la chaleur, de la poussière, du sable et de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE PRODUIT

Mod. 06911

Alimentation : piles alcalines 3 x 1.5V type AAA

Plage de température de transport et de stockage: 0°C / 40 °C

Plage de température d'utilisation : 0°C / 40 °C

LÉGENDE DES SYMBOLES



Appareil conforme aux exigences essentielles des directives CE applicables



CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les équipements électriques et électroniques (EEE), ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.



CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE UE 2006/66/CE. Le symbole de la poubelle barrée sur les piles indique que celles-ci, à la fin de leur vie utile, devront être traitées séparément des autres déchets domestiques ; les apporter dans un centre de collecte sélective ou bien les remettre au revendeur lors de l'achat de piles neuves rechargeables et non rechargeables équivalentes. Le symbole chimique Hg, Cd, Pb, éventuellement présent sous la poubelle barrée, indique le type de substance contenue dans la pile : Hg=Mercurio, Cd=Cadmium, Pb=Plomb. L'utilisateur est responsable du retour des batteries, à la fin de leur vie, aux structures de collecte appropriées afin de faciliter leur traitement et leur recyclage. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer les batteries épuisées au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des substances dont les batteries sont composées. L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur cause des dommages à l'environnement et à la santé humaine. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

Fabriqué en Chine

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung durch und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf.

Das Produkt funktioniert mit 3 Batterien AAA zu 1,5 Volt (enthalten). Die beim Kauf im Produkt enthaltenen Batterien werden nur zu Demozwecken im Geschäft mitgeliefert und müssen sofort nach dem Kauf durch neue Alkalibatterien ersetzt werden.



HINWEISE! Für die Sicherheit Ihres Kindes. **VORSICHT!** Eventuelle Kunststoffbeutel und alle Verpackungsteile (z.B. Kinderband, Befestigungsselemente, usw.) entfernen und entsorgen oder für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Erstickengefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Produkt nicht mehr verwenden und von Kindern fern halten.
- Die Lampe nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Nur auf die empfohlene Weise verwenden.
- Bitte keine Schlingen oder Bänder hinzufügen. Strangulationsgefahr.
- Die Lampe nicht ins Kinderbett legen.

BETRIEB DER LAMPE

Die Lampe verfügt über Melodien und weiße Geräusche.

Den Stern an der Vorderseite der Lampe drehen und das gewünschte Symbol oben am Stern anlegen, um die Lichteffekte auszuwählen, die von unterschiedlichen Klängen begleitet werden.

Die Lampe geht nach ca. 10 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN UND LAUTSTÄRKEREGLUNG

Die Taste zum Einschalten/Ausschalten [0+I-II] auf der Rückseite verschieben und/oder die Lautstärke der Klänge und Melodien einstellen.

EINSETZEN UND ENTFERNEN DER AUSWECHSELBAREN BATTERIEN



ACHTUNG! Die Batterien müssen stets von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

• Zum Austauschen der Batterien: Auf das Batteriefach am Boden des Produkts zugreifen. Die Schraube/n des Deckels mit einem Schraubenzieher lösen, den Deckel abnehmen, die leeren Batterien aus dem Batteriefach nehmen, die neuen Batterien mit der richtigen Polausrichtung (siehe Angaben auf dem Produkt) einlegen, den Deckel wieder anbringen und die Schraube/n festziehen.

• Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern liegen lassen.

- Die leeren Batterien des Produktes stets entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen Sie diese umgehend, säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, die Batterien immer entfernen.
- Alkalibatterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produkts empfohlenen verwenden. Alte und neue Batterien nicht zusammen benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, bevor Sie es entsorgen.
- Leere Batterien nicht verbrennen, sondern umweltfreundlich entsorgen bzw. der Mülltrennung zuführen.
- Keine Alkali- Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander kombinieren.
- Die Stromklemmen nicht kurzschließen.
- Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren.
- Vom Gebrauch wiederaufladbarer Batterien wird abgeraten, sie könnten die Funktionalität des Produkts einschränken.
- Sollten wiederaufladbare Batterien verwendet werden, sind diese aus dem Spielzeug zu nehmen, um sie wieder aufzuladen. Die Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Das Produkt ist nicht für den Betrieb mit Lithium-Batterien geeignet. **VORSICHT:** Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.

REINIGUNG UND WARTUNG DER LAMPE

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser befeuchteten Stoff-/Mikrofaser-Tuch, um den Stromkreis nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Putzmittel. Die Lampe gut vor Wärme, Staub, Sand und Wasser schützen.

TECHNISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Mod. 06911

Speisung: Alkalibatterien 3 x 1.5 V, Typ AAA

Temperaturbereich für Transport und Lagerung: 0°C + 40°C

Temperaturbereich der Anwendung: 0°C + 40°C

SYMBOLVERZEICHNIS

ⒸⒺ Gerät in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien



DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2012/19/EU. Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.



ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EU-RICHTLINIE 2006/66/EG. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf den Batterien weist darauf hin, dass diese zu Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt vom Haushaltsabfall behandelt werden müssen. Sie müssen zu einem getrennten Sammelzentrum gebracht oder beim Kauf von neuen gleichwertigen aufladbaren und nicht aufladbaren Batterien zum Händler zurückgebracht werden. Das eventuelle chemische Symbol Hg, Cd, Pb unterhalb des durchgestrichenen Müllimers weist auf die Art des in der Batterie enthaltenen Stoffs hin: Hg = Quecksilber, Cd = Kadmium, Pb = Blei. Der Verbraucher ist in jedem Falle für die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien nach Ende der Betriebszeit verantwortlich, um deren Verarbeitung und Recycling zu erleichtern. Eine angemessene Mülltrennung ist zum darauffolgenden Recycling der Altbatterien sowie zur umweltgerechten Aufbereitung und Entsorgung eine grundlegende Voraussetzung. Hilft, bei der Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt gefertigt ist. Eine gesetzeswidrige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zu Umwelt- und Gesundheitsschäden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.

Made in China

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.

El producto funciona con 3 pilas AAA de 1,5 Voltios (incluidas). Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra se proveen solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.



- ¡ADVERTENCIAS!** Para la seguridad de su niño. **¡ADVERTENCIA!** Elimine eventuales bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del producto antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Peligro de asfixia.
- Comprobar con regularidad el estado de desgaste del producto y que no presente roturas. En caso de daños, no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice la lámpara bajo la supervisión constante de un adulto.
- No debe utilizar nada que no sea el que se recomienda.
- No añada lazos ni cintas. Riesgo de estrangulamiento.
- No coloque la lámpara en la cama del niño.

FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA

La lámpara emite melodías y sonidos blancos. Para seleccionar los efectos de luz acompañados por diferentes sonidos, gire la estrella ubicada en la parte frontal de la lámpara y coloque el icono deseado en correspondencia de la punta superior de la estrella. La lámpara entra en modalidad stand-by después de aproximadamente 10 minutos que no se la utilice.

ENCENDIDO/APAGADO Y AJUSTE DEL VOLUMEN

Desplace el pulsador de encendido/apagado [0+I-II] ubicado en la parte trasera y/o regule el volumen de los sonidos y de las melodías.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

⚠ ¡ADVERTENCIAS!

- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Para sustituir las pilas: acceda al compartimento de las pilas situado en el fondo del producto. Afloje el/los tornillo/s de la tapa con un destornillador, quite la tapa, extraiga las pilas agotadas de su compartimento, coloque las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a colocar la tapa y apriete bien el/los tornillo/s.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlos.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie minuciosamente el compartimento y lávese cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado Siempre retire las pilas en caso de que no se utilice el producto por un tiempo prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto. No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Saque las pilas del producto antes de su eliminación.
- No deje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No mezcle pilas alcalinas estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, podrían alterar el funcionamiento del producto.
- En caso de uso de pilas recargables, sáquelas del producto antes de cargarlas, y cárguelas únicamente bajo la supervisión de un adulto. El producto no ha sido diseñado para funcionar con pilas de Litio. **¡ADVERTENCIA!** El uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA

limpie el producto utilizando un paño de tela/microfibr suave, seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes. Proteja la lámpara contra el calor, el polvo, la arena y el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Mod. 06911

Alimentación: baterías alcalinas 3 x 1.5 V tipo AAA

Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: 0°C / 40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C / 40 °C

LEYENDA DE SÍMBOLOS

ⒸⒺ Aparato conforme con los requisitos esenciales de las Directivas CE aplicables.



ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE. El símbolo de la papelera tachada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y, por lo tanto, deberá entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se comprén pilas nuevas, recargables y no recargables equivalentes

