

ES INSTRUCCIONES DE USO 44 GATOS - PIANO

Edad: 1 año +

- Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
- El juguete funciona con 3 pilas "AA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

⚠️ADVERTENCIAS:

Para la seguridad de su niño: **¡ADVERTENCIA!**

- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

- A) Lampo
- B) Botones de los personajes
- C) Volumen del juego
- D) Velocidad de la canción (Tempo)
- E) Teclas del Piano
- F) Selección de canciones (8 canciones oficiales de la serie de dibujos animados)
- G) Botón 44 Gatos, función Pausa y función sonido aleatorio
- H) Botones para sustituir los sonidos del piano por: nombres de notas musicales, sonidos de animales, maullidos, sonidos de trompeta, violín y armónica, sonidos divertidos y activación del modo para reproducir las canciones parte por parte.
- I) ON/OFF

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Extracción y colocación de las pilas.

- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Para sustituir las pilas:
 1. Afloje el tornillo de la tapa trasera con un destornillador.
 2. Afloje la tapa del compartimento de las pilas, saque las pilas gastadas e introduzca 3 pilas nuevas AA de 1,5 V, teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta de inserción (como aparece indicado en el producto).
 3. Vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, séquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Quite las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ¡ADVERTENCIA! el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.



ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.



CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete con un paño suave y seco para no dañar el circuito electrónico.
- Proteja el juguete del polvo, la arena y el agua.

IT ISTRUZIONI PER L'USO 44 GATTI - PIANO

Età: 1 anno +

- Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro
- Il giocattolo funziona con 3 pile "AA" da 1,5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

⚠️AVVERTENZE:

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**

- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il giocco in modo diverso da quanto raccomandato.

COMPONENTI E FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

- A) Lampo
- B) Tasti dei personaggi
- C) Volume del gioco
- D) Velocità della canzone (Tempo)
- E) Tasti del Piano
- F) Selezione canzoni (8 canzoni ufficiali della serie animata)
- G) Tasto 44 Gatti, funzione Pausa e funzione Suono casuale
- H) Tasti sostituzione suoni del Piano con: nomi delle note musicali, versi degli animali, miagolii, suoni della Tromba, Violino e Armonica, suoni divertenti e attivazione modalità suona le canzoni una parte per volta.
- I) ON/OFF

SOSTITUZIONE DELLE PILE

Rimozione e inserimento delle pile sostituibili.

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile:
 1. Allentare la vite del portello posteriore con un cacciavite.
 2. Svitare il portellino del vano pile, rimuovere le pile scariche ed inserire 3 pile nuove AA da 1,5 Volt, facendo attenzione a rispettare la corretta polarità d'inserimento (come indicato sul prodotto).
 3. Riposizionare il portellino e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'allungamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non misciare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE! l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove ed equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esuate al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido e asciutto per non danneggiare il circuito elettronico.
- Proteggere con cura il giocattolo da polvere, sabbia, e acqua.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 44 GATOS - PIANO

Idade: 1 ano +

- Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras
- O brinquedo funciona com 3 pilhas AA de 1,5V (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.



ADVERTÊNCIAS:

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**

- Remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenham-no fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.

COMPONENTES E FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

- A) Lampo
- B) Botão dos personagens
- C) Volume do brinquedo
- D) Velocidade da canção (Tempo)
- E) Teclas do Piano
- F) Seleção das canções (8 canções oficiais da série animada)
- G) Botão 44 Gatos, função Pausa e função Som aleatório
- H) Botões de substituição dos sons do Piano com: nomes das notas musicais, sons de animais, maíods, sons do trompete, Violino e Harmónica, sons divertidos e atvação da modalidade tocas canções uma parte de cada vez.
- I) ON/OFF

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Remoção e colocação das pilhas substituíveis.

- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas:
 1. Abra o compartimento das pilhas com uma chave de fendas.
 2. Tire a tampa do compartimento das pilhas, remova as pilhas gastas e introduza as 3 pilhas novas AA de 1,5 volt, tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto).
 3. Volte a colocar a tampa e aperte bem o parafuso que segura o compartimento das pilhas.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-las.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbano-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis; podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto - Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO! o uso indevido pode gerar condições de perigo.



ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRETIVA 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com a cruz tachado no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrônicos ou ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.



CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE 2006/66/CE

O símbolo do contedor de lixo com a cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas as novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contedor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pila: Hg=Mercurio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde, favorecendo também a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo com um pano macio e seco, para não danificar o circuito eletrónico.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo do pó, areia e água.

EN OPERATING INSTRUCTIONS 44 CATS - PIANO

Age: 1 year +

- Please read these instructions carefully before use and keep for future reference
- Requires 3x 1.5V AA batteries (supplied). The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase.



WARNINGS:

For your child's safety: **WARNING!**

- Before using the product, remove and dispose of plastic bags and all other packaging and keep out of reach of children. Choking hazard.
- Regularly check the toy for signs of wear or any other damage. If any part of the toy is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Use the toy under the continuous supervision of an adult.
- Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.

COMPONENTS AND HOW TO USE THE TOY

- A) Lampo
- B) Character keys
- C) Toy volume
- D) Song speed (Tempo)
- E) Piano keys
- F) Song selection (8 official songs of the cartoon series)
- G) 44 Cats button, Pause function and Random sound function
- H) Keys to replace Piano sounds with: names of musical notes; animal sounds; mewling; trumpet; violin and harmonic sounds; funny sounds and mode activation plays the songs one part at a time.
- I) ON/OFF

REPLACING BATTERIES

Removing and inserting replaceable batteries.

- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the batteries:
 1. Loosen the rear door screw with a screwdriver.
 2. Unscrew the battery compartment cover, remove the dead batteries and insert 3 new 1.5V AA alkaline batteries, making sure that the polarity is correct (as indicated on the product).
 3. Reposition the cover and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old batteries with new batteries.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the product may not work properly.
- When using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging and recharge only under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the toy before disposing of the product.
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING! improper use may create hazardous conditions.



THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/UE.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.



THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2006/66/EC

The crossed bin symbol on the batteries or product packaging indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed-out wheeled bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for bringing batteries, at the end of their life, to the appropriate collection facilities in order to facilitate treatment and recycling. The correct disposal of your old toy will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Illegal disposal of the product by the user will damage the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE & MAINTENANCE

- Clean the toy using a soft dry cloth to avoid damaging the electrical circuit.
- Protect the toy from dust, sand and water.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN 44 KATTEN - PIANO

Leeftijd: 1 jaar +

- Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
- Het speeltee werkt met 3 batterijen AA van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd zijn alleen voor demonstratiedoeleinden in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.

⚠️WAARSCHUWINGEN:

Voor de veiligheid van uw kind: **WAARSCHUWING!**

- Verwijder vóór gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Gebruik het speelgoed niet op een andere wijze dan wordt aanbevolen.

ONDERDELEN EN WERKING VAN HET SPEELGOED

- A) Lampo
- B) Toetsen van de personages
- C) Geluidsterkte van het speelgoed
- D) Snelheid van het liedje (tempo)
- E) Toetsen van de piano
- F) Selectie van de liedjes (8 officiële liedjes van de animatiefilmserie)
- G) Toets 44 Katten, functie Pauze en functie Wilkekeuz geluid
- H) Toetsen die de geluiden van de piano vervangen met: de namen van de muzieknoten, diereengeluiden, miauwen, de geluiden van de trompet, de viool en de mondharmonika, grappige geluiden en activering van de speelmwijze die een gedeelte van de liedjes afspelt.
- I) AAN/UIT

DE BATTERIJEN VERVANGEN

VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN.

- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen:
 1. Draai de schroef van het klepje achteraan los met behulp van een schroevendraaier.
 2. Schroef het luikje van het batterijvakje los, verwijder de lege batterijen en doe 3 nieuwe AA alkalinebatterijen van 1,5 Volt erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het product aangeduid wordt).
 3. Plaats het klepje terug en draai de schroef helemaal vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijhouder en was uw handen zorgvuldig af u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat u het weggooit.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING! onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.



DIT PRODUCT IS CONFORME DE RICHTLIJN 2012/19/EU.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgehandeld en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid onder de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.



CONFORME DE EU-RICHTLIJN 2006/66/EG

Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishoudelijk afval, maar gescheiden ingezameld moeten worden en als afgevoegen moeten worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling of ter terugzacht moeten worden bij de winkel op het moment van aanschaf van nieuwe en gelijkwaardige oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De gebruiker moet de batterijen aan het einde van hun levensduur naar erkende afvalverwerkingsbedrijven sturen, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De gescheiden inzameling voor een verwerking en recycling van de gebruikte batterijen, de behandeling en milieuvriendelijke verwerking beperken de negatieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid en bevorderen de recycling van de materialen waarvan de batterijen gemaakt zijn. De onjuiste verwerking als afval van het product door de gebruiker leidt tot schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

- Reinig het speelgoed met een droge, zachte doek om het elektronische circuit niet te beschadigen.
- Bescherm het speelgoed zorgvuldig tegen stof, zand en water.

FR NOTICE D'UTILISATION 44 CHATS - PIANO

Âge : 1 an +

- Il est recommandé de lire cette notice avant utilisation et de la conserver pour toute référence future
- Le jouet fonctionne avec 3 piles AA 1,5 Volt incluses. Les piles incluses dans le produit au moment de l'achat sont fournies uniquement pour la démonstration dans le point de vente et doivent être remplacées par des piles neuves une fois le produit acheté.

⚠️AVERTISSEMENTS :

- Pour la sécurité de votre enfant : **AVERTISSEMENT !**
- Ôter les sachets en plastique éventuels et tous les éléments d'emballage du produit. Les éliminer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuels défauts. En cas de dommages, ne pas utiliser le jeu et le conserver hors de portée des enfants.
- Utiliser ce jouet sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.

ÉLÉMENTS ET FONCTIONNEMENT DU JOUET

- A) Lampo
- B) Touches des personnages
- C) Volume du jouet
- D) Vitesse de la chanson (Temps)
- E) Touches du Piano
- F) Sélection des chansons (8 chansons officielles de la série animée)
- G) Touche 44 Chats, fonction Pause et fonction Son aléatoire
- H) Touches de remplacement des sons du Piano par : noms des notes de musique, cris des animaux, miaulements, sons de la Trompette, du Violon et de l'Harmonica, sons amusants et activation du mode jouer les chansons une partie à la fois.
- I) ON/OFF

REPLACEMENT DES PILES

Enlèvement et introduction des piles remplaçables.

SPÓSŁBŲ UŻYCIA 44 KOTY - PIANINO

Wiek: 1 rok +

- Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Zabawka jest zasilana 3 bateriami AA/AA o napięciu 1,5 Volt (dołączone). Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu, służą jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po dokonaniu zakupu.

OSTRZEŻENIA:

- Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **OSTRZEŻENIE!** Usunąć ewentualne plastikowe torebeli oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia zabawki oraz kontrolować, czy nie jest ona zepsuta. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.

CZĘŚCI I DZIAŁANIE ZABAWKI

- A) Lampo
- B) Przyciski postaci
- C) Głośność zabawki
- D) Prędkość postaci (tempo)
- E) Przyciski pianina
- F) Wybór piosenek (8 oficjalnych piosenek animowanej serii)
- G) Przycisk 44 Koty, funkcja Pauza i funkcja Przypadkowy dźwięk
- H) Przyciski zastąpienia dźwięków Pianina innymi: nazwy nut muzycznych, odgłosy zwierząt, młuczenie, dźwięki Trąby, Skrzypiec i Harmonijki ustnej, wesole dźwięki i włączanie trybu grania piosenek po jednym fragmencie.
- I) ON/OFF

WYMIANA BATERII

WYMIOWANIE I WŁĄDANIE BATERII

- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy:
 1. Poluzować śrubokrętem śrubkę w tylnej klapie.
 2. Odkręcić klapię wewnątrz na baterie, wyjąć rozdzielawce baterie i włożyć 3 nowe baterie typu AA 1,5 V, zwiększając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie).
 3. Założyć klapię i dokręcić śrubę do końca.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wymnować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim statystycznym wyszczerzeniu ich wgnęci oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych z zalecanymi dla działania wyrobu, lub ekwiwalentnych.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cyńkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciżacją wyrobu należy wyjąć baterie z zabawki.
- W zabawce nie należy stosować wymienianych baterii litowych. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/EU.

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nie można znowu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych tych z których go sprzedawca. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyniesia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling odpadów, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ UE 2006/66/WE

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie wolno ich usuwać ze zwykłych odpadów domowych, ponieważ nie mogą być używane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowych typów. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym koszem oznacza rodzaj substancji znajdujących się w baterii: Hg=Reť, Cd=Kadm, Pb=Ółów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiednich struktur zbiórki odpadów w celu ułatwienia procesa przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia segregacja odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania przyczynia się do zmniejszenia możliwości, negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling odpadów w ich zawęzwaniu. Niewłaściwe unieszkodliwienie produktu przez użytkownika powoduje szkody w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Zabawkę czyścić miękką i suchą szmatką, aby nie uszkodzić układu elektronicznego.
- Starannie chronić zabawkę przed kurzem, piaskiem i wodą.

РУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИГРУШКА МУЗЫКАЛЬНАЯ «ПИАНИНО 44 КОТЁНКА»

Возраст использования: от 1 года

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для обращения в будущем.
- Игрушка работает от 3 батареек AA 1,5 Вольт, включенных в комплект. Батареи, находящиеся в игрушке в момент покупки, поставляются только для пробной демонстрации в магазине и должны быть немедленно заменены на новые батарейки сразу после покупки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- В целях обеспечения безопасности ребенка: **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Используйте игрушку следует только под постоянным присмотром взрослого.
- Не используйте игрушку способом, отличным от предусмотренного в инструкции.

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИГРУШКИ

- A) Lampo
- B) Клавиши персонажей
- C) Регулировка громкости
- D) Скорость воспроизведения (темп)
- E) Клавиши пианино
- F) Выбор песен (8 официальных песен из мультфильма)
- G) Клавиша 44 котёнка, функция Пауза и функция Случайный звук
- H) Клавиши замены звуков пианино на: названия музыкальных нот, голоса животных, мяуканье, звуки трубы, скрипки и губной гармошки, забавные звуки и включение режима игры частей после по очереди.
- I) ВКЛ/ВЫКЛ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Замена батареек должна проводиться только взрослыми лицами.
- Процедура по замене батареек:
 1. Открытие винт задней крышки с помощью отвертки.
 2. Очистка крышки батарейного отсека, удалите отработанные батарейки и вставьте 3 новых заряженных батарейки типа AA 1,5 Вольт, соблюдая правильную полярность (как показано на изображении).
 3. Установите крышку и затянйте до упора винт.
 4. Не оставляйте рядом с детьми батарейки или инструменты для работы с ними.
- Всегда удаляйте из изделия отработанные батарейки для предотвращения утечек жидкости, которая может повредить его.
- В случае утечки жидкости из батареек, немедленно замените их, предварительно тщательно очистив отсек для батареек и вымыв руки в случае контакта с вытекшей жидкостью.
- Если Вы не планируете использовать изделие продолжительное время, обязательно выньте из него батарейки.
- Используйте щелочные батарейки, одинаковые или равноценные рекомендуем для этого изделия.
- Не используйте щелочные батарейки, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не бросайте разряженные батарейки в огонь, не загрязняйте окружающую среду. Выбрасывайте их в специальные контейнеры.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Не пытайтесь перезарядить батарейки, непригодные для этого: они могут взорваться.
- Не рекомендуется использовать аккумуляторные батарейки, они могут снизить функциональность игрушки.
- В случае использования аккумуляторных батареек следует вынимать их из игрушки перед зарядкой и выполнять зарядку только под наблюдением взрослых.
- Перед утилизацией игрушки не забудьте вынуть из нее батарейки.
- Не предосторожно работа данных игрушки с литиевыми батарейками. ВНИМАНИЕ! неправильное использование может привести к возникновению опасной ситуации.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 2012/19/EU.

Приведенный на приборе символ перерезанной корзины обозначает, что в конце срока службы этого изделия, которое следует сдать в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для переработки электрической и электронной аппаратуры, или сдать продукцию при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несёт ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организации сбора. Надежный сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на повторное использование, переработку или утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на нее и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию отходов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратившись в местную службу вывоза отходов или же в магазин, где Вы купили изделие.

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ ЕС 2006/66/ЕС

Приведенный на батарейках или на упаковке изделия символ перерезанной корзины обозначает, что в конце срока службы батареек, их необходимо сдавать в пункт сбора вторсырья для переработки, или сдать продукцию при покупке новой перезаряжаемых батареек или однократных перезаряжаемых батареек. Знаки химические элементов Hg, Cd, Pb, помещенные под символом перерезанной корзины, обозначают тип вещества, содержащегося в батарее: Hg=Ртуть, Cd=Кадмий, Pb=Свинец. Потребитель несет ответственность за сдачу батареек в конце срока их службы в специальные организации сбора с целью способствовать переработке и повторной утилизации. Надежный сбор вторсырья с последующей сдачей использованных батареек на повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на нее и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию отходов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратившись в местную службу вывоза отходов или же в магазин, где Вы купили изделие.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ

- Очищать игрушку мягкой сухой тканью, чтобы не повредить электронную схему.
- Избегать контакта от воздействия тепла, пыли, песка и воды.

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 44 CATS - PIANO

Ηλικία: 1 έτος +

- Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατάτε για να μελλοντική αναφορά.
- Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες «AA» του 1,5 Volt (παραρτηζόμενες). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι παρέχονται μόνο για την παρουσίαση του στο κατάστημα πώλησης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες αμέσως μετά την αγορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Για την ασφαλεία του παιδιού σας **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από το παιδί. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγξτε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φόρμας του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από το παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.

ΕΠΕΡΕΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- A) Lampo
- B) Πλήκτρα και πρόσωπα
- C) Έκταση του παιχνιδιού
- D) Ταχύτητα τραγουδιού (Tempo)
- E) Πλήκτρα πιάνου
- F) Επιλογή τραγουδιών (8 επίσημα τραγούδια της σειράς κινούμενων σχεδίων)
- G) Πλήκτρο 44 Γάτος, λειτουργία Παύσης και λειτουργία Τυχαιοί Ήχοι
- H) Πλήκτρα αντικατάστασης των ήχων του Πιάνου με: ανάμεσα για τις μουσικές νότες, ήχοι ζώων, μουσικόματα, ήχοι τρομπέτας, βιολιών και μουσικών, ήχοι διακοσμητικοί και ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαράγωγής ενός μέρους των τραγουδιών κάθε φορά.
- I) Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση (ON/OFF)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Αφαίρεση και τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μη εναπομεινόμενες μπαταρίες:
 1. Χαλαρώστε τη βίδα από το πίσω καπάκι με ένα κλειδί.
 2. Σηκώστε το καπάκι από τη θήκη των μπαταριών, αφαιρέστε τις εναπομεινόμενες μπαταρίες και τοποθετήστε 3 καινούριες μπαταρίες AA του 1,5 Volt, με προσοχή ώστε να τηρείτε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύονται στο προϊόν).
 3. Βάλτε πόλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
 4. Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδεις μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφεύγετε βλάβες από ενδοχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση που τυχόν υγρό σταθεί οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως. Φο-νώντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρεισε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδυναμού τύπου με τον ενδοβλεπμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμειγνύετε άδεις μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (ανθρακας-φειδράργουρ) ή εναπομεινόμενες (νίκελ-καδμίου).
- Μην τοποθετείτε μαζί άδειες/μεινόμενες και καινούριες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδεις μπαταρίες, αλλά διαβάστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθείτε να εναπομεινείτε μη εναπομεινόμενες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε εναπομεινόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εναπομεινόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις εναπομεινότητες και η εναπομείνουσα θα πρέπει να γίνει μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λίθιου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατάλληλη χρήση μπορεί να επηρεάσει κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΣΤΕΙΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο με τον διαγερμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της usefulness ζωής του πρέπει να διατεθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στον μεταπωλητή κατά την αγορά μίας καινούριας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της usefulness ζωής της. Η κατάλληλη διαδοικία συλλογής επιπρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε τη συσκευή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66/ΕΚ

Το σύμβολο με τον διαγερμένο κάδο που υπάρχει στις μπαταρίες ή στη συσκευή υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, στο τέλος της usefulness ζωής τους πρέπει να διατεθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στον μεταπωλητή κατά την αγορά αντίστοιχων καινούριων εναπομεινόμενων ή μη εναπομεινόμενων καινούριων μπαταριών. Το χημικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το διαγερμένο καλάδι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, Cd=Καδμίο, Pb=Μολύβδος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση των μπαταριών, μετά το πέρας της usefulness ζωής τους, στο ειδικό κέντρο διάθεσης απορριμμάτων με στόχο τη μετέπειτα επεξεργασία, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων μπαταριών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και εννοεί την ανακύκλωση των ουσιών από τις οποίες αποτελούνται οι μπαταρίες. Η παράδοση απόρριψή του προϊόντος από τον χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα στεγνό πανί για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Προσπαθήστε το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τη σκηνή, την άμμο και το νερό.

SV BRUKSANVISNING 44 KATTER - PIANO

Ålder: 1 år +

- Vi rekommenderar att läsa igenom och spara dessa instruktioner för framtida bruk.
 - Leksaken fungerar med 3 AA-batterier på 1,5 Volt som medföljer. Batterierna som medföljer produkten når den köps har bara som syfte att visa upp leksakens funktion i affären. Efter köpet ska de genast bytas ut mot nya batterier.
- VARNING:**
- Till det barns säkerhet: **VARNING!**
 - Ta bort eventuella plastpås och allt emballagematerial som produkten är försedd med och släng det eller förvara utan räckhåll för barn. Kvävningsrisk.
 - Kontrollera regelbundet att produkten inte är sårten eller har gått sönder. Vid skada på leksaken får den inte användas. Förvara den utan räckhåll för barn.
 - Leksaken får bara användas under tillsyn av en vuxen person.
 - Använd inte leksaken på annat sätt än det som rekommenderas.

ΚΟΜΠΟΝΤΕΡ ΟΧ ΑΝΩΔΝΩΣΗ ΑΝ ΛΕΚΣΑΚΕΝ

- A) Lampo
- B) Figurerna knapp
- C) Leksakens vnytt
- D) Längst hastighet (tempo)
- E) Pianots tangentier
- F) Val av låtar (8 officiella låtar från den teknade serien)
- G) Knapp 44 katter, Pausfunktion och funktionen Slumpad ljud
- H) Knapp som ersätter pianots ljud med: musiknoterna, nakt, djurläten, jamaande, ljud från trumpet, fiol och munspeil, roliga ljud och aktivering av funktionslåget "spela upp låtarna en bit åt gången".
- I) VÄ/AV

BYTA UT BATTERIERNA

- TA UT OCH SÄTTA IN DE UTBYTBARA BATTERIERNA
- Byte av batterier ska alltid göras av en vuxen person.
- Gör följande för att byta batterierna:
 1. Lossa skruven på den bakre luckan med en skruvmejsel.
 2. Skruva av batterifacket lucka, ta ut de gamla batterierna och sätt in 3 nya alkaliska AA-batterier på 1,5 Volt. Se till att sätta polarna i rätt riktning (så som anges på produkten).
 3. Stäng luckan igen och dra åt skruven ordentligt.
- Lämma inte batterier eller eventuella verktyg inom räckhåll för barn.
- Ta alltid bort urladdade batterier från produkten för att undvika att eventuellt vätskeläckage skada produkten.
- Om batterierna skulle läcka vätska ska de bytas ut omedelbart, rengör även batterifacket noga och tvätta händerna om de har kommit i kontakt med vätskan.
- Ta alltid bort batterierna om produkten inte ska användas som länge.
- Använd alkaliska batterier som är likadana eller likvärdiga som de som rekommenderas för denna produkts funktion.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink), eller laddningsbara batterier (nikkel-kadmium).
- Blanda inte urladdade batterier med nya batterier.
- Kasta inte gamla batterier i elden eller i miljön, utan lämna in dem till avfallsortering.
- Körstult inte batterikåmmorna.
- Försök inte ladda batterierna som inte är laddningsbara: de kan explodera.
- Vi råder till att inte använda laddningsbara batterier eftersom de kan ge sämre funktion på leksaken.
- Vid användning av laddningsbara batterier, ta ur dem ur leksaken innan de laddas och ladda dem under tillsyn av en vuxen.
- Ta bort batterierna innan produkten kasseras.
- Leksaken är inte gjord för att användas med utbytbara litiumbatterier. VARNING! Felaktig användning kan ge upphov till farliga situationer.

DENNA PRODUKT STÄMMER ÖVERENS MED DIREKTIV 2012/19/EU.

Symbolen med en överkryssad korg på apparaten indikerar att produkten i slutet av dess livslängd skall separeras från hushållsavfallet. Den skall tas till en uppsamlingsplats för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas tillbaka till återförärlaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En lämplig sorterad avfallsantering gör att apparaten kan återvinnas för sortering och hantering som står överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingsystem så vänd Er till lokala avfallsantereare eller till affären där produkten köptes.

DENNA PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED EU-DIREKTIV 2006/66/EG

Symbolen med en överkryssad korg på batterierna eller på produktens förpackning anger att de ska separeras från hushållsavfallet i slutet av deras livslängd. De ska tas till en uppsamlingsplats eller lämnas tillbaka till återförärlaren när man köper nya liknande laddningsbara eller ikke laddningsbara batterier. En eventuell kemisk symbol så som Hg, Cd, Pb på den överkryssade korgen visar vilket ämne batteriet innehåller: Hg=Kviksilver, Cd=Kadmium, Pb=By. Användaren ansvarar för att uttjätta batterier lämnas in till lämpliga återvinningssatioer för att underlätta hantering och återvinning. En lämplig sorterad avfallsantering gör att de uttjätta batterierna kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som batterierna består av. En olaglig avfallsantering av produkten från användarens sida leder till skador på miljön och människors hälsa. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingsystem så vänd Er till lokala avfallsantereare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

- Rengör leksaken med en torr trasa så att den elektroniska kretsen inte skadas.
- Skydda leksaken noga från damm, sand och vatten.

TR KULLANIM TALIMATLARI 44 CATS - PİYANO

Yaş: 1 yaş +

- Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
- 3x 1,5V AA pil gerektirir (ürünle birlikte gelir). Satın alma sırasında oyuncakta bulunan piller yalnızca satış sırasında gösterim amaçlı verilmış olup, satın almadan hemen sonra yeni piller ile değiştirilmelidir.

UYARILAR:

Çocuğunuzun güvenliğı için: UYARI!

- Ürünü kullanmadan önce, tüm plastik parçaları ve diğer tüm ambalajı çıkarıp atınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz. Bölümün tehlikesi.
- Oyuncakçı, yapışma belirtilerine ya da diğer hasara karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Oyuncakçı herhangi bir parçasının hasar görmüş olması durumunda, oyuncakçı kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
- Oyuncakçı bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncakçı kılavuzda gösterilmeyen hiçbir şekilde kullanılmaynız.

BİLEŞENLER VE OYUNCAĞIN KULLANIMI

- A) Lampo
- B) Karakter tuşları
- C) Oyuncak ses düzeyi
- D) Sarkı hızı (Tempo)
- E) Piano tuşları
- F) Sarkı seçimi (çizgi film serilerinden 8 orijinal şarkı)
- G) 44 Cats düğmesi, Duraklatma tuşu ve Rastgele ses tuşları
- H) Piano sesleri aşadıkları değiştirilmek için: müzik notalarını isimleri, hayvan sesleri, miyavlama, trompet, keman ve armonica sesleri, eğlenceli sesler; mod, etkinleştirilmediğinde bir seferde şarkıları bir kısmını çalar.
- I) AÇMA/KAPATMA

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Değİstirilebilir pillerin çıkarılması ve takılması
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değİstirilmelidir.
- Piller değİstirmek için:
 1. Bir tornavida ile, ark kapak vidasını gevşetiniz.
 2. Pil montajı kapakçı çıkartınız, biten pilleri çıkarınız ve kutuplarının doğru olduğundan (ürün üzerinde gösterildiği gibi) emin olarak 3 yeni 1,5V AA alkalın pil takınız.
- Kapakçı yerine takınız ve vidayı sıkınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Ürüne hasar verecek tüm durumları siz sıztıralmamız ölmek için, tümekmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdımına durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değİstiriniz: ellerinizi bu sıvıyla temas ettirseye, ellerinizi yıkay yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılamayacaksa pilleri daima çıkarınız.
- Yalnızca aynı tipte alkalın pilleri ya da bu bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkalın, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanılmaynız.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanılmaynız.
- Biten pilleri atmayı veya çöpe olarak çeymeye atmaynız; atık sınıflandırma yoluyla bertaraf edilmeleri gerekmektedir.
- Güç terminaline kısa devre yaptırmaynız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmaynız: patlayabilirler.
- Ürün düğün çalışmasıbellediği için, şarj edilebilir pillerin kullanımı tavsiye edilmektedir.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce üründen çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
- Oyuncakçı atmadan önce pilleri çıkarınız.
- Bu ürün, değİstirilebilir litiyum pillerle kullanılmamak üzere tasarlanmamıştır. UYARI! hatalı kullanım tehlikeli durumlara yaratabilir.

BU ÜRÜN 2012/19/EU DİREKTİFİNE UYGUNDUR.

Çihazın üzerinde bulunan üstü çizili çizgi çor kutusuz sembolü, kullanılm ömrünün sonunda, ürünün elektrikli ve elektronik cihazlara yönelik ayrı bir atık bertaraf sahasına götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında satışa idade edilmiş yoluyla ye çöplerinden ayrı bertaraf edilmesi gerektirilebilir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihazı doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak planlasın, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mevcut çor toplama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

BU ÜRÜN 2006/66/EC AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR

Pillerin yeni ayrı ambalajının üzerinde bulunan üzeri çizili çizgi çor kutusuz sembolü, kullanılm ömrü sonunda, pillerin toplandığı ayrı bir atık bertaraf sahasına götürülmesi ya da benzer yeni şarj edilebilir veya şarj edilmeyen piller satın alındığında bayisler teslim edilmesi gerektirilir sistemektir. Üstü çizili terekeli çor kutusu sembolleri alt kısmına yazılan Hg, Cd, Pb kimyasal semboller, pilin içerdiği maddeyi belirtir: Hg=Cıva, Cd=Kadmiyum, Pb=Kurşun. İşlenmeden geçirme ve geri dönüşüm işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla pillerin kullanım ömrünü tamamladından sonra uygun toplama merkezlerine teslim edilmesi sorumluluğu kullanıcıya atılır. Eski cihazların doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesini ve ürünün yapıldığı malzemelerin geri dönüşümüne yardımcı olmaktadır. Kullanıcının ürünü yasal olmayan yollarla elden çıkarması çevreye ve insan sağlığına zarar verecektir. Mevcut çor toplama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

BAKIM VE ONARIM

- Elektrik devresine hasar veremeyi ölmek için, oyuncakçı kuru ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.
- Oyuncakçı ıslak, kum ve sudan koruyunuz.

NO BRUKERVEILEDNING 44 KATTER - PIANO

Ålder: 1 år +