

## ISTRUCCIONES DE USO ARDILLA LUCES Y MELODÍAS

**Edad: 0M+**

**LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.**

El juguete funciona con 2 pilas "AA" incluidas. Las pilas incluidas con el producto sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

### ADVERTENCIAS:

- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de estar dañado, no use el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Evite el juguete bajo la supervisión de un adulto. El juguete puede ser utilizado solo por niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- Saque el juguete de la cuna cuando el niño esté durmiendo.

### FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

La ardilla es un peluche con luces y melodías que relaja y entretiene al niño. Para encender el juguete, abra el compartimento cerrado con velcro del fondo del peluche, extraiga el módulo electrónico (Fig.1) y desplace el cursor de la posición 0 a ciclo de minutos que desee (15 o 30 minutos). Ahora bien, cuando está activo, la ardilla emite sonidos y melodías. Vuelva a introducir el módulo electrónico en el peluche y cierre bien el compartimento con el velcro. Presione la barra del peluche a la altura de la bellota (Fig.2, A), las luces y las melodías estarán activas durante 15 o 30 minutos; transcurrido ese tiempo, el juguete pasará al modo de espera. Vuelva a presionar la bellota para desactivar el sonido y la luz; presione una vez más para cambiar la melodía y reactivar la luz. Cuando el juguete pasa al modo de espera, vuelva a presionar la bellota de la barra para reactivar las funciones electrónicas. Cuando el peluche se pone boca abajo, se rie.

### EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Las pilas debe sustituir las siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: Abra el velcro de la parte de atrás del peluche, con un destornillador, afloje el tornillo de la tapa, quite la tapa, saque las pilas gastadas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la polaridad correcta (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa, apriete bien el tornillo y cierre las dos solapas pegando el velcro.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Quite siempre las pilas usadas del producto, para evitar que las posibles pérdidas de líquido puedan dañarlas.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- Vuelva a aconsejable utilizar pilas recargables, en caso de reducir la funcionalidad del juguete.
- Si se utiliza pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cúrguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Quite las pilas del juguete antes de tirarlo.
- El juguete no está diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **¡ADVERTENCIA!** Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas.

### ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato a uno de los puntos de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

### CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar la recogida de conformidad se remite al usuario al momento de comprar el producto. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario compromete la conformidad de la garantía con respecto a los productos con detalles inherente a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el juguete.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Cuando no se utiliza, coloque el juguete en un lugar alejado de fuentes de calor y protegido contra polvo y humedad.

Antes de limpiarlo, saque el módulo electrónico interno al que se accede fácilmente gracias a la abertura situada en la parte posterior del peluche. El juguete de tal puede lavarse en lavadora con un programa para prendas delicadas. Se recomienda aclararlo abundantemente para eliminar todos los restos de detergente. Composición textil del peluche Exterior: 100% poliéster Acolchado: 100% poliéster






### GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad se remite a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ESQUILO LUZES E MELODIAS

**Idade: 0M+**

**ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.**

O brinquedo funciona com 2 pilhas "AA" incluídas. As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.

### ADVERTÊNCIAS:

- Para a segurança do seu filho. **ATENÇÃO!**
- Antes de utilizar, retire as bolsas de plástico e todos os elementos que prendem os objetos removíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- Retire o brinquedo do berço quando a criança estiver a dormir.

### FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

O esquilo é um peluche com luzes e melodias que tranquiliza e diverte o bebé. Para ligar o brinquedo, abra o compartimento com velcro, na parte inferior do boneco, remova o módulo eletrónico (Fig.1) e mova o cursor da posição 0 para o ciclo de minutos desejado (15 ou 30 minutos). Todas as funções agora estão ativas. Reinicie o módulo eletrónico no peluche e feche o compartimento corretamente com o velcro.

Carregue na barra do peluche onde está a bolota (Fig. 2, A), as luzes e melodias ficam ativas durante 15 ou 30 minutos, ao terminar o tempo o brinquedo entra em stand-by. Carregue novamente na bolota para desativar o som e a luz; carregue novamente para mudar a melodia e reativar as luzes. Quando o brinquedo entrar em stand-by, carregue mais uma vez na bolota que está na barra do esquilo para reativar as funções eletrónicas.

Quando o peluche é colocado de cabeça para baixo, ele não se.

### REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS

- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: abra o velcro, na parte inferior do boneco, remova o módulo eletrónico, desparafuse o parafuso da tampa com uma chave de fendas, retire a tampa, remova do compartimento as pilhas gastas, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto), volte a colocar a tampa e aperte o parafuso até ao fim, feche as duas pontas unindo o velcro.
- Nunca deve as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as deposite no meio ambiente ou na loi. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação do brinquedo no curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis; podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas não recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. **ATENÇÃO!** A utilização incorreta pode gerar situações de perigo.

### ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com uma cruz, incluído no aparelho, indica que o mesmo ao terminar a sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente dos lixos domésticos. Deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho no fim da sua vida útil, às respetivas entidades de recolha. Uma recolha diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, tratamento e eliminação, compatíveis com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilita a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

### CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2006/66/CE.

O símbolo do contedor de lixo com a cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto que se encontra no produto, indica que, ao fim da sua vida útil, devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciado ou ao revendedor onde forem compradas as novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contedor do produto indica que, ao fim da sua vida útil, devem ser eliminados separadamente dos lixos domésticos. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Cuando não estiver a utilizar, coloque o brinquedo em um lugar protegido de fontes de calor, pó e humidade.

Antes de realizar a limpeza, remova o módulo eletrónico no interior, facilmente acessível graças à abertura na parte de trás do brinquedo. O brinquedo de tecido é lavável na máquina, num programa para peças delicadas. É aconselhável enxaguar abundantemente para eliminar eventuais vestígios de detergente. Composição têxtil do boneco Exterior: 100% poliéster Acolchado: 100% poliéster






### GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com as instruções de uso. A garantia não poderá ser aplicada tanto aplicase relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se a as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

## INSTRUCTIONS FOR USE MUSIC&LIGHT SQUIRREL

**Age: 0 M+**

**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Requires two AA batteries (supplied). The batteries included in the product at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase.

### WARNINGS:

- For the child's safety. **WARNING!**
- Before using the product, remove and dispose of plastic bags and all other packaging and keep out of reach of children. Choking hazard.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Use the toy under the continuous supervision of an adult.
- Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.
- Remove the product from the cot when your child is sleeping.

### HOW TO USE THE TOY

The squirrel is a music and light plush toy that reassures and entertains your child. To switch on the product, open the velcro compartment on the base, extract the electronic module (Fig.1) and move the cursor of the desired cycle (15 or 30 minutes). All functions are now active. Place the electronic module back inside the plush toy and close the velcro compartment properly. Press the acorn on the belly of the plush toy (Fig.2, A), lights and tunes will remain active for 15 or 30 minutes, after which the product will go into standby. Press on the acorn a second time to deactivate the sound and light, press again to change tunes and reactivate the light. When the product goes into standby, press the acorn on the belly to reactivate the electronic features. The plush toy will laugh when turned upside down.

### REMOVING AND INSERTING REPLACEABLE BATTERIES

- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the batteries: open the velcro on the base of the puppet, remove the electronic module, use a screwdriver to loosen the screw on the cover, open the battery compartment, remove the spent batteries, paying attention to the polarity (as indicated on the product), replace the new batteries, tighten the cover and tighten the screw, place the module back inside the plush toy and close the velcro properly.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove the batteries from the product when not in use to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old batteries with new batteries.
- Do not throw dead batteries into the fire they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the product may not work properly.
- When using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging and recharge only under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the toy before disposing of the product.
- This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. **WARNING!** Improper use may create hazardous conditions.

### THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/UE.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

### CONFORMITY WITH EU DIRECTIVE 2006/66/CE.

The crossed bin symbol on the batteries or product packaging indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed-out wheeled bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for bringing batteries to the appropriate collection facilities at the end of their life, in order to facilitate treatment and recycling. The correct separate waste disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Illegal disposal of the product by the user will damage the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.









### CARE & MAINTENANCE

When not being used, store the product away from sources of heat, dust and humidity. Before cleaning, remove the electronic module inside, easily accessible thanks to the opening on the back of the toy. The toy made of fabric is machine washable using a gentle cycle for delicate fabrics. Rinse thoroughly to eliminate all traces of detergent.

Composition of the toy's fabric Exterior: 100% polyester Acolchado: 100% polyester



### WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as described in the instructions. The warranty shall not therefore apply in the case of damage caused by improper use, wear or accident. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national laws in the country of purchase, where appropriate.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI WIEWIÓRKA MUSIC&LIGHT

**Wiek: 0M+**

**PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**

Zabawka działa na 2 baterie AA (dołączone). Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu, służą jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po dokonaniu zakupu.

### OSTRZEŻENIA:

- Bezpieczność Twojego dziecka. **OSTRZEŻENIE!**
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduślenia.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Wyjąć zabawkę z łóżeczka, kiedy dziecko spi.

### DZIAŁANIE ZABAWKI

Wiewiórka to świecąca i grająca pluszowa zabawka, która uspokaja i zabawia dziecko.Aby włączyć zabawkę,otwórz wiewiękizawiesz na dole pluszaka, wyjmądmódul elektroniczny (rys.1) i przesunąćprzełącznik z pozycji 0 na wymagany cykl minutowy (15 lub 30 minut). Wszystkie funkcje są teraz aktywne.Włóżmy moduł elektroniczny do pluszaka i dobrze zapiąć wnękę na rzep.

Naciśnij brzuszek pluszaka w miejscu, gdzie jest żółdźdź (rys. 2, A). Efekty świetlne i melodie włączy się na 15 lub 30 minut, po upływie tych czasów zabawka przechodzi w tryb stand-by.Aby wyłączyć dźwięki i efekty świetlne, ponownie naciśnij żółdźdź. Naciśnij jeszcze raz, aby zmienić melodię i ponownie włączyć efekty świetlne.Aby ponownie włączyć funkcje elektroniczne i aby zabawkę przejdzie w tryb stand-by, jeszcze raz naciśnij żółdźdź.

Plusz śmieje się, jeżeli zostanie obrócony do góry nogami.

### WYMOWIANIE I WKŁADANIE BATERII

- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
- Celuy wymiany baterii należy: odpiąć rzep na dole maskotki, wyjąć moduł elektroniczny, poluzować śrubokrętem śrubę wiewiórki, zdjąć je, wyjąć z wiewiórki zosbie baterie, włożyć nowe baterie, zwracając przy tym uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie), po czym założyć wiewiórk i dokręcić śrubkę, ponownie włożyć moduł do pluszaka i zapiąć aka końce rzepu.
- Nie należy pozostawiać baterii lub eventalnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wymiować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnowatowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim stanianym wyzyszczeniu ich wneki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się produktu przez dłuższy czas.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych z zalecanymi dla działania wyrobu, lub ekwiwalentnych.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cyńkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie deiezać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii; mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku separacji (niezgodności) między wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przeiz użyciaż wyrobu należy wyjąć baterie z zabawki.
- W zabawce nie należy stosować wymienionych baterii litowych. **OSTRZEŻENIE!** Niedopowiednie użycie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

### PRODUKT SPŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2012/19/UE.

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu ninie oznaczają, że po zakończeniu jego użytkowania, należy go usunąć z ogólnego obiegu. Produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiedzialność za separację (niezgodności) między wielokrotnego ładowania, przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

### ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE.

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu oznacza, że po zakończeniu jego użytkowania, należy go usunąć z ogólnego obiegu. Produkt należy oddać do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowego użytku. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod symbolem przekreślonego kosza, wskazuje na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska, które należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w baterii: Hg=Rtęć, Cd=kadm, Pb=Ołów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiednich struktur zbiórki odpadów w celu ułatwienia procesu przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia segregacja odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii odpowiedniemu recyklingowi i unieszkodliwianiu przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Niewłaściwe unieszkodliwianie produktu przez użytkownika powoduje szkodliwy wpływ na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych punktów zbiórki odpadów, zwrócić się do miejscowych służb oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

Przed czyszczeniem zabawki należy ją wyjąć z opakowania, a następnie przetrzeć ją miękką szmatką, kurzem i wilgotną.

Przed czyszczeniem zabawki wyjąć wewnętrzny moduł elektroniczny, łatwo dostępny dzięki otwarciu na plecach wiewiórki.Produkt można prać w pralce, stosując program do prania delikatnych tkanin. Zaleca się obficie płukanie, aby usunąć ewentualne ślady środka piorącego.

Skład tkaniny zabawki: Pокrycie: 100% poliester

Wypełnienie: 100% poliester






### GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania. Gwarancja nie będzie miała zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową, należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

## MODE D'EMPLOI ÉCUREUIL MÉLODIES&LUMIÈRES

**Âge: 0M+**

**LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Le jouet fonctionne avec 2 piles « AA » incluses. Les piles incluses dans le produit au moment de l'achat sont fournies uniquement pour la démonstration dans le point de vente et doivent être remplacées par des piles neuves une fois le produit acheté.

### ATTENTION :

- Pour la sécurité de votre enfant. **ATTENTION !**
- Ôter les sachets en plastique éventuels et tous les éléments d'emballage du produit. Les éliminer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
- Utiliser ce jouet sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- Retirer le jouet du lit lorsque l'enfant dort.

### FOINCTIONNEMENT DU JOUET

L'écureuil est une peluche mélodies et lumières qui rassure et amuse l'enfant. Pour mettre le jouet en marche, ouvrir le compartiment à velcro au dos de la peluche, extraire le module électronique (Fig.1) et déplacer le curseur de la position 0 au cycle souhaité en minutes (15 ou 30 minutes). Toutes les fonctions sont maintenant actives. Remplacer le module électronique dans la peluche et fermer convenablement le compartiment avec le velcro.

Appuyer sur le ventre de la peluche au niveau du gland (Fig.2, A), la lumière et les mélodies sont activées pendant 15 ou 30 minutes, au terme desquelles le jeu se met en veille. Appuyer à nouveau sur le gland pour éteindre le son et la lumière, appuyer encore une fois pour changer de mélodie et réactiver la lumière. Lorsque le jouet se met en veille, appuyer à nouveau sur le gland de votre ventre pour réactiver les fonctions électroniques.

Quand la peluche est retournée, elle rit.

### ENLÈVEMENT ET INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES

- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles, ouvrir le velcro situé au dos de la peluche, retirer le module électronique, desserrer la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis, retirer le couvercle, ôter du compartiment à piles les piles épuisées, insérer les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la vis à fond, introduire à nouveau le module dans la peluche et refermer les deux bords et faire coincider le velcro.
- Ne pas laisser les piles ou d'éventuels outils à la portée des enfants.
- Ne jamais laisser les piles déchargées du produit pour éviter que d'éventuelles fuites de liquide endommagent le produit.
- Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Utiliser des piles alcalines sémblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Né pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou recargeables (nick



