

ES INSTRUCCIONES DE USO EL SENDERO DE LAS ESTACIONES

EDAD RECOMENDADA: 9m+

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUARDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

El juguete funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 Volt incluidas. Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA!**
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixiamiento.
- Almacene el juguete lejos de los niños. Peligro de asfixiamiento.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice el juguete bajo supervisión de un adulto.
- No use el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- El peligro ocurre si el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales como por ejemplo mesas, sillas, etc.
- No lo use sobre carabinas (o sin reductores), caras, puertas infantiles o carpinterías.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años.
- El producto no debe ser reparado ni modificado por el comprador. Asegúrese, sobre todo, de no ponerle lazos ni bandas.
- Peligro de estrangulamiento.
- Utilice el juguete lejos de lugares que puedan ser un peligro (escaleras, piscinas, canales, etc.).

MONTAJE

- Almacenar las cinco formas están atadas al juego con una goma elástica. Para quitar las formas, se recomienda cortar el elástico por sus solo lados y luego retirarlo del juego cogiéndolo por el otro extremo (Fig. 1a / Fig. 1b).
- Para fijar los discos en el centro del producto, introduce una fucha en una de las cavidades de la flor (Fig. 2).
- Una vez que se han fijado los discos, se recomienda girarlos para que las imágenes de los discos no permanezcan frontales.

Sugéremos configurar el recorrido manteniendo la secuencia que se sugiere en la imagen (Fig. 4).

FUNCIÓN DEL JUGUETE

Entendimiento y selección de las modalidades

- 1) OFF: juego apagado
- 2) Modo silencioso → activación de las luces, sonidos desactivados para concentrar la atención en un número reducido de estímulos.
- 3) ON → activación de luces y sonidos, con música relajante que facilita la concentración.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS FORMAS

Para extraer las formas, se recomienda cortar el elástico solo por un adulto.

- Para cambiar las pilas: empleando un destornillador afloje el tornillo de la tapa ubicado debajo del tablero de actividades del juguete, quite la tapa, quite las pilas agotadas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de las pilas.
- 1. Quite las pilas de los tornillos.
- 2. Saque siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan derrharlo.
- 3. Evite el contacto de las pilas con el agua o con otros líquidos. Mantenga minuciosamente el compartimento y lávese cuidadosamente las manos al salir de contacto con el líquido derramado.
- 4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- 5. Siempre utilice pilas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- 6. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- 7. No mezcle pilas usadas con pilas de litio.
- 8. No mezcle pilas usadas con pilas de níquel-cadmio.
- 9. No mezcle pilas usadas con pilas de litio ni en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- 10. No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- 11. No se aconseja utilizar pilas recargables; pueden mienocbar el funcionamiento del juguete.
- 12. Si las pilas se pierden, devuelvalas al lugar de las recargas; las recarga debe efectuarse solamente bajo la supervisión de un adulto.
- 13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- 14. El juguete no es apropiado para su uso con baterías.

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE. El símbolo del contenido de basura tachada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá serse separadamente de los desechos domésticos, y no deben eliminarse como desperdicio doméstico. Los desechar en el contenedor de basura doméstica puede causar daños a las personas o a la naturaleza. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío exitoso del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a la protección del medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas sobre los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/6/CE.

El símbolo del contenido de basura tachada que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desperdicio doméstico. Los desechar en el contenedor de basura doméstica puede causar daños a las personas o a la naturaleza. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío exitoso del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a la protección del medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

COMPOSICIÓN TEXTIL

Exterior: 100% poliéster
Accesorios: 100% poliéster

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Para limpiar el plástico del juguete, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. No use solventes ni detergente.
- Limpie suavemente solamente la baldosa que contiene el "chillador" en forma de sol con un paño ligeramente humedecido con agua. (Fig. 5)
- Los otros cuatro discos del tapón son lavables a máquina con un programa de prendas delicadas. Se recomiendaclaro abundantemente para eliminar todos los restos de detergente. No se lejía y ponga a sear lejos de fuentes de calor. Secar en seco.
- Protege el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

SÍMBOLOS RELATIVOS AL LAVADO DE LA ALFOMBRA

- Lavado en lavadora a 30°C
- No utilizar lejía,
- No secar en secadora
- No planchar
- No lave en seco
- Secar vertical.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TAPETE SENSORIAL 4 ESTAÇÕES

IDIADA DE UTILIZAÇÃO: 9m+

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

O brinquedo funciona com 3 pilhas AAA de 1,5 Volt incluídas. As pilhas incluídas com o produto quando se compra sirvem sólamente para a prueba demonstrativa en el punto de venda, y deben substituirse por pilas nuevas imediatamente depois de la compra.

ADVERTÊNCIAS

- Retire as bolsas de plástico e todos os elementos que formem parte da caja do produto, e elimine-os ou mantê-los fora do alcance dos crianças. Risco de asfixia.
- Antes de utilizar, retire e eliminate todos os elementos que prendem os objectos amovíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a presença de eventuais roturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Utilize sempre o brinquedo sob supervisão de um adulto.
- Não use o juguete perto de fontes de calor, nem expuesto à luz solar directa por períodos prolongados.
- O uso do juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- Utilize o juguete sobre superfícies elevadas e no perfeitamente horizontais como por exemplo mesas, sillas, etc.
- Não use sobre carabinas (ou sem reductores), caras, puertas infantiles ou carpinterias.
- Protege o juguete de estrangulamento.
- Utilize o juguete lejos de lugares que puedan ser un peligro (escaleras, piscinas, canales, etc.).

MONTAGEM

- Almacenar las cinco formas están atadas al juego con una goma elástica. Para quitar las formas, se recomienda cortar el elástico por sus solo lados y luego retirarlo del juego cogiéndolo por el otro extremo (Fig. 1a / Fig. 1b).
- Para fijar los discos entre ellos, prenda el disco central del producto, insértele una fucha en una de las cavidades de la flor (Fig. 2).
- Es posible que una vez ensamblados en varias configuraciones, las imágenes de los discos no permanezcan frontales.

Recomendamos configurar o caminar manteniendo a sequencia sugerida na imagem (Fig. 4).

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO

Ligar o selector modo.

- 1) OFF: brinquedo desligado

- 2) Modo silencioso → ativação de luzes, sons desativados para focar a atenção em poucos estímulos.

- 3) ON → ativação de luzes e sons, com músicas relajantes que facilita a concentração.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUTIVAS

A substituição das pilhas deve ser realizada efectuando a seguinte operação:

- Retirar as pilhas de todos os componentes.

- Retirar sempre as pilhas usadas do brinquedo para evitar que eventuals perdas de líquido possam danificá-lo.

- Se as pilhas permanecem intactas, devem ser substituídas imediatamente ou deixadas de lado para o caso de necessidade.

- Utilizar pilhas alcalinas ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.

- Não misture velhas e novas pilhas ou diferentes tipos (carbono-zinc, níquel-cádmio).

- Nunca utilize pilhas usadas ou pilhas de plástico.

- Não deite as pilhas gastas no lixo nem abandonar no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a reciclagem.

- Proteja as pilhas usadas de líquidos.

- Não use pilhas quebradas ou danificadas.

