

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PEEKABOO CAT & PEEKABOO PONY

Edad: 18m+

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

El juguete funciona con 3 pilas AAA de 1,5V, incluidas con el peluche. Las pilas incluidas con el producto sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad del niño: **ADVERTENCIA!**
-Retirar las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y eliminélos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Compruebe regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice el juguete bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete para formas diferentes a la recomendada.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, sobre arena o polvo.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Para encender el producto, abra el velcro situado debajo del muñeco y desplace el selector hacia "I".

Este es un juguete interactivo que juega a los cucañas con tu hijo: tapa los ojos del peluche con las manos para escucharlo permanente triste, quítale las manos y escucha sus expresiones de alegría y sorpresa (Fig. 1 y 2).

El juego se basa en la función de respuesta a los golpes que hacen los ojos del peluche con una manta, o apagando las luces de la habitación en la que se encuentra (el ambiente debe estar completamente oscuro). Si cierra o acaricia la cabeza del peluche, éste expresa ternura y cariño (Fig. 3).

Acerca a la boca del peluche el accesorio incluido en la cara para escuchar como (Fig.4). Tras algunos segundos de inactividad el peluche llamará su atención, pasados otros segundos de inactividad lo hará de nuevo y, seguidamente, se pondrá en stand-by automáticamente. Para reactivarlo, es suficiente acariciarle o darle la recomendada.

IMPORTANTE: el producto funciona con un sensor fotossensible inserto nos ojos del peluche, portanto es recomendable utilizar un ambiente bien iluminado para conseguir el mejor resultado de la función escondite. En un ambiente en penumbra el sensor podría activarse involuntariamente.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

-Las pilas deben sustituirlas siempre un adulto.

-ADVERTENCIA: Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, acuda de inmediato al médico.

-Para sustituir las pilas, abra el velcro situado debajo del muñeco, con un destornillador afloje el tornillo del tapa ubicado bajo el tablero de los accesorios del juguete, que tapa las pilas agujetas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo, y una las dos solapas de cinta adhesiva.

-No deje las pilas en el ambiente de los niños.

-Quite siempre las pilas usadas del producto para evitar que las posibles pérdidas de líquido puedan dañarla.

-En caso de que las pilas se salgan del producto, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.

-Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.

-Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.

-No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).

-No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.

-No arroje las pilas usadas en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

-No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.

-No es recomendable utilizar pilas recargables, estas podrían reducir la funcionalidad del juguete.

-Si se utilizan pilas recargables, saquelas del juguete antes de cargarlas, y círguelas bajo la supervisión de una persona adulta.

-Quite las pilas del juguete antes de tirarlo.

-El juguete no está diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **ADVERTENCIA!** Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas.

COMPOSICIÓN TEXTIL

Exterior: 100% poliéster

Algodón: 100% poliéster

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del controlador de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil estos deben eliminarse separadamente de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarle al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el controlador de basura tachada indican el tipo de sustancia que contiene el producto: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Pbromio. El usuario se responsabiliza de depositarlos en el punto de recogida de residuos domésticos donde formen compuestos con las pilas equivalentes recicladas o no recargables. Deberá dirigirse a su proveedor de servicios de recogida para obtener más información sobre el controlador de basura tachado que se encuentra en el producto.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/6/CE.

El símbolo del controlador de basura tachado que lleva en la pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse separadamente de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarle al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el controlador de basura tachada indican el tipo de sustancia que contiene el producto: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Pbromio. El usuario se responsabiliza de depositarlos en el punto de recogida de residuos domésticos donde formen compuestos con las pilas equivalentes recicladas o no recargables. Deberá dirigirse a su proveedor de servicios de recogida para obtener más información sobre el controlador de basura tachado que se encuentra en el producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

-Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use solventes ni detergentes.

-Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

GARANTIA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad se remite a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT MANUAL E INSTRUÇÕES GATINHO CUCU & PÓNEI CUCU

Idade: 18m+

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS.

O brinquedo funciona com 3 pilhas AAA de 1,5V, incluídas com o pelúcia. As pilhas incluídas com o produto servem solamente para a prova demonstrativa em no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas imediatamente depois da compra.

ADVERTENCIAS

- Para a segurança do seu filho: **ADVERTENCIA!**
-Retirar as bolsas de plástico e todos os elementos que formem parte da caja do produto, e eliminê-los ou mantê-los fora do alcance das crianças. Perigo de asfixia.
- Compruebe regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice el juguete bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete para formas diferentes a la recomendada.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, sobre arena o polvo.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Para encender el producto, abra el velcro situado debajo del muñeco y desplace el selector hacia "I".

Este es un juguete interactivo que juega a los cucañas con tu hijo: tapa los ojos del peluche con las manos para escucharlo permanente triste, quítale las manos y escucha sus expresiones de alegría y sorpresa (Fig. 1 y 2).

El juego se basa en la función de respuesta a los golpes que hacen los ojos del peluche con un objeto como, por ejemplo, una manta, o apagando las luces de la habitación en la que se encuentra (el ambiente debe estar completamente oscuro). Si cierra o acaricia la cabeza del peluche, éste expresa ternura y cariño (Fig. 3).

Acerca a la boca del peluche el accesorio incluido en la cara para escuchar como (Fig.4). Tras algunos segundos de inactividad, el peluche llamará su atención, pasados otros segundos de inactividad lo hará de nuevo y, seguidamente, se pondrá en stand-by automáticamente. Para reactivarlo, es suficiente acariciarle o darle la recomendada.

IMPORTANTE: el producto funciona con un sensor fotossensible insertado nos ojos del peluche, portanto es recomendable utilizar un ambiente bien iluminado para conseguir el mejor resultado de la función escondite. En un ambiente en penumbra el sensor podría activarse involuntariamente.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILHAS

-Las pilas deben sustituirlas siempre un adulto.

-ADVERTENCIA: Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, acuda de inmediato al médico.

-Para sustituir las pilas, abra el velcro situado debajo del muñeco, con un destornillador afloje el tornillo ubicado bajo el tablero de los accesorios del juguete, que tapa los ojos del peluche con un objeto como, por ejemplo, una manta, o apagando las luces de la habitación en la que se encuentra (el ambiente debe estar completamente oscuro). Si cierra o acaricia la cabeza del peluche, éste expresa ternura y cariño (Fig. 3).

Acerca a la boca del peluche el accesorio incluido en la cara para escuchar como (Fig.4). Tras algunos segundos de inactividad, el peluche llamará su atención, pasados otros segundos de inactividad lo hará de nuevo y, seguidamente, se pondrá en stand-by automáticamente. Para reactivarlo, es suficiente acariciarle o darle la recomendada.

IMPORTANTE: el producto funciona con un sensor fotossensible insertado nos ojos del peluche, portanto es recomendable utilizar un ambiente bien iluminado para conseguir el mejor resultado de la función escondite. En un ambiente en penumbra el sensor podría activarse involuntariamente.

RECOMIENDAÇÕES E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUTIVAS

-A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.

-ADVERTÊNCIA! Elimine imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se você achar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, procure atendente de saúde imediatamente.

-Para substituir as pilhas: abra o velcro sob o muñeco e retire as pilhas usadas do compartimento, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto), volte a colocar a tampa e aperte parafuso ao fim, feche bem as duas pontas unindo o velcro.

-Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.

-Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.

-Não mistre pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).

-Não mistre pilhas gastas com pilhas novas.

-Nunca deixe pilhas no fogo nem abandone no meio ambiente.

-Se as pilhas estiverem danificadas, não as recarregue.

-Nunca deixe pilhas em temperatura ambiente.

-Nunca deixe pilhas em contacto com líquidos.

-Nunca deixe pilhas em contacto com calor.

-Nunca deixe pilhas em contacto com óculos.

-Nunca deixe pilhas em contacto com pele.

-Nunca deixe pilhas em contacto com metal.

-Nunca deixe pilhas em contacto com plástico.

-Nunca deixe pilhas em contacto com madeira.

-Nunca deixe pilhas em contacto com couro.

-Nunca deixe pilhas em contacto com vidro.

-Nunca deixe pilhas em contacto com plástico.

-Nunca deixe pilhas em contacto com couro.

-Nunca deixe pilhas em contacto com plástico.

-

