

# ES INSTRUCCIONES DE USO JUNGLE MUSICAL ROLLER

Edad: 6-36 meses

El juguete funciona con 3 pilas tipo LR44 de 1,5 Volt incluidas. Las pilas contenidas en este juguete no son reemplazables.

**LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## ADVERTENCIAS

Por la seguridad del niño: **[ADVERTENCIA]**  
- Elimine las bolsas de plástico y otros componentes que no forman parte del juguete antes del uso (comprimidores, bombas de aire, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.

- Revise periódicamente el estado de desgaste del producto. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.

- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.

- No utilice el juguete de forma similar a la recomendada.

- El juguete se puede inflar con la boca o con una bomba manual o de pedal. Se recomienda no utilizar bombas de alta presión, compresores, etc. **[ADVERTENCIA] No inflar excesivamente el producto.**

- El juguete debe ser utilizado por el niño solamente sobre superficies planas y estables.

- No permita el uso de este juguete en la calle, en zonas de paso o pendientes; asegúrese de que el juguete se utilice en zonas sin obstáculos y alejado de lugares que puedan constituir un peligro (como piscinas, canales, lagos, escuelas, etc.).

**[ADVERTENCIA] Este producto no es un juguete náutico ni un elemento de flotación (tipo salvavidas); no utilicelo en el agua.**

- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, para evitar riesgo de sobrecalentamiento y explosión.

- Deje que el producto se enfrie al aire libre si ha estado expuesto durante un tiempo prolongado a los rayos directos del sol.

**[ADVERTENCIA] Después de abrir el paquete yantes de utilizar este articulo, deberá airearlo al menos durante 24 horas.**

**[ADVERTENCIA] Este juguete contiene baterías no reemplazables.**

**[ADVERTENCIA] Mantener alejado de objetos puntiagudos.**

**[Al final de la vida útil del producto, corte la parte de plástico para desechar las bolas. [ADVERTENCIA] Una vez retiradas del juego, no se deben dar nunca las bolas al niño. Bolas per-queñas. Peligro de asfixia.**

## PREPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

El rodillo hinable estimula las ganas de moverse del niño; además, en su interior hay bolas de colores saliendo que se deslizan por el camino.

- Para inflar el producto, introduzca aire a través de la válvula situada en el lateral del producto (Fig. 1) e infle hasta que no haya más pliegues en el juguete. No infla excesivamente el producto.

- Una vez inflado al nivel correcto, cierre la válvula y empújela hasta que quede al mismo nivel de la superficie del juguete.

- Para activar los sonidos, pulse el botón O/I del otro lado del producto (Fig. 2).

- Tras unos minutos de inactividad, los sonidos se desactivarán. Para reactivarlos, vuelva a pulsar el botón que se muestra en la FIG. 2.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Para limpiar el juguete, utilice un paño suave húmedecido ligeramente con agua.

- Proteja el juguete y el compartimento de las pilas del agua, el calor, el polvo y la arena.

## EXTRACCIÓN DEL MÓDULO SONORO CON LAS PILAS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Al finalizar la vida útil del producto, se debe extraer y eliminar el módulo sonoro utilizando una tijera y procediendo como se indica a continuación:

- Corte la parte de plástico, como se indica en la imagen (Fig. 3).

- Extraiga el módulo sonoro (Fig. 4).

**[ADVERTENCIA]: cuando quite el módulo sonoro, no debe dejarlo nunca al alcance del niño.**

- Quite las pilas del módulo sonoro antes de eliminarlo, quitando el tornillo de la tapa de las pilas.

- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.

**[ATENCIÓN]: El módulo electrónico contiene pilas de botón LR44. Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas gastadas lejos del alcance de los niños. Si cree que ha podido tragarse las pilas o las pilas se han quedado introducidas en cualquier parte del cuerpo, diríjase inmediatamente a un médico.**

- No arroje el módulo sonoro al fuego ni lo abandoné en el medio ambiente; elimínelo entregándolo en un centro de recogida selectiva para equipos eléctricos y electrónicos.

**ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar.

El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva del envío sucesivo del aparato fuera de uso al tratarse de un producto que ya no cumple con las normas de rendimiento establecidas para los efectos negativos en el ambiente y en la salud favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**CUMPLE EL REGLAMENTO DE LA UE 2023/542 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.**

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estas deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevadas a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenedor de basura tachado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercuro, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las pilas que sean adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y la recogida selectiva. La presencia del símbolo químico Pb en el contenedor de basura tachado indica que las pilas usadas contienen plomo.

Los efectos negativos en el ambiente y en la salud favorecen el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**ESTE PRODUCTO NO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar.

El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva del envío sucesivo del aparato fuera de uso al tratarse de un producto que ya no cumple con las normas de rendimiento establecidas para los efectos negativos en el ambiente y en la salud favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2023/542 Z PÓŁNIEJSZYM ZMINAMI.**

Symbol z kontenerem do śmieci tarczącym, który znajduje się na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie powinny być one usuwane ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki lub zwrócić sprzedawcy w chwilę zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowej użycia. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, umieszczony na przekreślonym koszu, wskazuje rodzaj substancji zawartej w baterii: Hg-Rtęć, Cd-Kadm, Pb-Ołów. Użytkownik jest zobowiązany do przerzucenia baterii do innego kontenera do śmieci domowych w celu zwiększenia ich odzysku. Wszystkie baterie powinny być segregowane i zwracane sprzedawcy w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka oraz umożliwienia odzysku substancji, z których wykonane są. Należy uniknąć wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2023/1542 Z PÓŁNIEJSZYM ZMINAMI.**

Symbol z kontenerem do śmieci tarczącym, który znajduje się na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie powinny być one usuwane ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki lub zwrócić sprzedawcy w chwilę zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowej użycia. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, umieszczony na przekreślonym koszu, wskazuje rodzaj substancji zawartej w baterii: Hg-Rtęć, Cd-Kadm, Pb-Ołów. Użytkownik jest zobowiązany do przerzucenia baterii do innego kontenera do śmieci domowych w celu zwiększenia ich odzysku. Wszystkie baterie powinny być segregowane i zwracane sprzedawcy w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka oraz umożliwienia odzysku substancji, z których wykonane są. Należy uniknąć wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**COUNTRY: POLAND  
SUBSIDIARY: DISTRIBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.  
CUSTOMER SERVICE ADDRESS: UL. POLCZYŃSKA 31 A  
01-377 WARSAWA  
POLSKA  
CUSTOMER SERVICE NUMBER: +48 22 110 08 47  
LOCAL WEBSITE: www.chicco.com**

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy nie jest już w stanie go wykorzystać. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszego obróbki odpadów lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby czyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

**PRODUKT SPŁYNIA WYMIÓG ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.**

Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonym nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiorki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedaw

