

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI BĘBENEK HARRY

WIEK: 6-36 MIESIĘCY



- Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Zabawka jest zasilana 3 bateriami AA* o napięciu 1,5 Volt (dołączone). Baterie dołączone do zakupionego produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych w punkcie sprzedaży i powinny zostać wymienione na nowe natychmiast po dokonaniu zakupu.

OSTRZEŻENIA:

- Bezpieczeństwo Twojego dziecka. **⚠ OSTRZEŻENIE!**
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać zabawki w sposób inny niż zalecany.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie pozostawiać jej przez dłuższy czas narzonej na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

DZIAŁANIE ZABAWKI

Włączanie i wybieranie trybu.

- OFF  - zabawka wyłączona.
- Tryb Graj dowolnie  - graj na bębenku, naciskając 5 obszarów przedstawiających nuty, by usłyszeć dźwięki i melodie.
- Tryb Kompozycji melodyjnych  - graj po kolei fragmenty melodii, naciskając kolejno podświetlane przyciski, gdy melodia będzie kompletna, usłyszysz ją w całości.

WYMIANA BATERII

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII WYMIENNICZYCH

- Baterie powinny być zawsze wymieniane przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy:
 - Poluzować śrubokrętem śrubkę w tylnej klapce.
 - Odkręcić kłapkę wewnątrz na baterie, używając rozkładane baterie i włożyć 3 nowe baterie typu AA 1,5 V, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie).
 - Założyć kłapkę i dokręcić śrubę do końca.
- Należy pozostawić baterie lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie głośno z baterii wydostawał się dym, należy natychmiast je wymienić i wyyczyścić komorę na baterie oraz dokładnie umyć ręce w przypadku kontaktu z płynem.
- W okresach długiego niekorzystania z produktu należy zawsze wyjąć baterie.
- Używać baterii alkalicznych lub innych odpowiedniego typu lub typu odpowiadającego typowi zalecanemu do prawidłowego działania produktu.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub ładowanych (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi.
- Nie wycierać wycieraczką tych baterii, do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucić do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuszczać do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować baterii, które nie są bateriami ładowanymi; mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się korzystania z baterii ładowanych, ponieważ mogą one ograniczać działanie zabawki.
- W przypadku korzystania z baterii ładowanych należy wyjąć baterie z zabawki przed ładowaniem, a ładowanie powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed wyrzuceniem zużytych baterii należy wyjąć baterie z niej baterii.
- Zabawka nie została zaprojektowana do użytku z wykorzystaniem wymienionych baterii litowych. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

TEN PRODUKT JEST ZGODNY Z DYREKTYWĄ EU 2012/19/WE

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczono nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami do śmieci. Po zużyciu produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Oczyszczanie i segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odczysku lub zniszczenia przysługują jako do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku i na zdrowie oraz umożliwiają odczyn surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z RZPORZĄDNIEM UE 2023/1542 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie wolno ich uisować ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być używane jako odpady miękkie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w celu ich późniejszego recyklingu. Produkty baterie lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami. W celu późniejszej obróbki, odczysku lub zniszczenia przysługują jako do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku i na zdrowie oraz umożliwiają odczyn surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Zabawkę czyścić miękką i suchą szmatką, aby nie uszkodzić układu elektronicznego.
- Starannie chronić zabawkę przed kurzem, piaskiem i wodą.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DONATELLO TO NTEΦI

ΗΛΙΚΙΑ: 6-36 ΜΗΝΕΣ



- Συντάχεται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατάτε για μελλοντική αναφορά.
- Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες «AA» του 1,5 Volt (παραλαμβανόμενα). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι παρέχονται μόνο για την παρουσίαση του στο κατάστημα πώλησης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες αμέσως μετά την αγορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Για την ασφαλή του παιδιού σας. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα άλλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατάτε το μακριά από τα παιδιά, κούνιες, σκαμνιά.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση εφόδος του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από το παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Μην αφήσετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και για μεγάλο διάστημα στο ηλιακό φως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ενεργοποίηση και επιλογή τρόπου λειτουργίας.

- ON/OFF  - παιχνίδι άδρα.
- Λειτουργία Freestyle  - παίξτε το ντέφι αγγίζοντας τις 5 περιοχές που εμφανίζουν μουσικές νότες για να ακούσετε νότες και μελωδίες.
- Λειτουργία Σύνθεσης μελωδιών  - παίξτε τις μελωδίες, ένα κομμάτι κάθε φορά αγγίζοντας τα φωτεινά πλαίσια, μόλις ολοκληρωθεί ολοκληρή η μελωδία, ακούστε την ολοκληρή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΚΤΡΙΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
 - Χρησιμοποιήστε τη βίδα από το πίσω καπάκι με ένα κατασφίξι.
 - Ξεβιδώστε το καπάκι από τη θήκη των μπαταριών, αφαιρέστε τις απορριπόμενες μπαταρίες και τοποθετήστε 3 καινούριες μπαταρίες AA του 1,5 Volt, με προσοχή ώστε να τηρείτε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν).
 - Βάλτε πάλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από το παιδί.
- Να ασφαρίζετε πάντα τις οδηγίες, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Στη περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη να αφαιρεθεί το παιχνίδι από το παιδί, αντικαταστήστε τις αμέσως φορτισμένες, να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υπό το καπάκι.
- Να ασφαρίζετε πάντα τις μπαταρίες, σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδανική ή ισοδύναμη τύπου με τον υποδεικνυόμενο, για τη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες αλκαλικές, απλές (ανόργανα/καρβόνιου ή) επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου).
- Μην τοποθετείτε μαζί οδηγίες με καινούριες μπαταρίες.
- Μην αφήτε και μη πετάτε στο περιβάλλον τις οδηγίες μπαταρίες, αλλά διαβάστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε ή επαναφορτίσετε μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεαστούν οι σωστές λειτουργίες του παιχνιδιού.
- Εξοπλισμός επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και επαναφορτίστε μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Πριν από την απορρίψη του παιχνιδιού αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λίθιου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2012/19/ΕΚ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμής ζωής, που πρέπει να διατεθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στον μεταπωλητή, κατά την αγορά μιας καινούριας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμής ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιπρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των αχρηστών συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων να το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάβασμα συστήματα συλλογής παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τόπο όπου αγοράσате τη συσκευή.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2023/1542 ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στις μπαταρίες ή στο προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμής ζωής, που πρέπει να διατεθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφερθεί σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στον μεταπωλητή, κατά την αγορά αντίστοιχης καινούριας επαναφορτιζόμενης ή μη επαναφορτιζόμενης καινούριων μπαταριών. Το ηχητικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμής ζωής, που πρέπει να διατεθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, οι μπαταρίες. Η παράδοση απορρίψης του προϊόντος, από τον χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάβασμα συστήματα συλλογής παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες, καθαρίστρια ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα στεγνό πανί για να μην προκαλέι ζημία στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Προσπαθήστε το ηλεκτρικό παιχνίδι από τη σκηνή, την άμμο και το νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα στεγνό πανί για να μην προκαλέι ζημία στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Προσπαθήστε το ηλεκτρικό παιχνίδι από τη σκηνή, την άμμο και το νερό.

SV BRUKSANVISNING TRUMMAN DONATELLO

ÅLDER: 6-36 MÅNÄDER



- Vi rekommenderar att läsa igenom och spara dessa instruktioner för framtida bruk.
- Leksaken fungerar med 3 AA-batterier på 1,5 Volt som medföljer. Batterierna som följer med produktet når den köps har bara som syfte att visa upp leksakens funktion i affären. Efter köpet ska de genast bytas ut mot nya batterier.

VARNING:

- För ditt barns säkerhet: **⚠ OBS!**
- Ta bort eventuella plastpåsar och annat material som använts för att förpacka produkten och kasta eller förvara det utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
 - Kontrollera regelbundet att produkten inte är skiten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
 - Leksaken ska användas under tillsyn av en vuxen person.
 - Använd inte leksaken på annat sätt än som det rekommenderas.
 - Lämma inte leksaken nära värmekällor och/eller utsatt för direkt solljus i lång tid.

ANVÄNDNING AV LEKSAKEN

Slå på leksaken och välj funktionsläge.

- OFF  - leksaken avstängd.
- Läget Freestyle  - spela på trumman genom att trycka på de 5 fälten med musknoter för att lyssna på noter och melodier.
- Läget Komponera melodier  - spela melodier, en bit i taget, genom att trycka på knapparna som tänds. När du är klar med hela melodin kan du hita på den från början till slut.

BYTA UT BATTERIERN

TA UT OCH SÄTTA IN DE UTBYTBARA BATTERIERNA

- Batterierna får bara bytas ut av en vuxen person.
- För fjärläge för att byta batterierna:
 - Lossa skruven på den bakre kluven med en skruvmejsel.
 - Skruv av batterikåpskåpan, ta ut de gamla batterierna och sätt in 3 nya alkaliska AA-batterier på 1,5 Volt. Se till att sätta polerna i rätt riktning (så som anges på produkten).
 - Långa luckan igen och dra åt skruven ordentligt.
- Lämma in batterier eller eventuella verktyg utom räckhåll för barn.
- Ta alltid bort urladdade batterier från produkten för att undvika att eventuellt vätskелäckage skadar produkten.
- Om det börjar lätta ut vätska från batterierna ska de genast bytas ut. Se till att rengöra batterikåpet och tvätta händerna noga om de har kommit i kontakt med batterivätskan.
- Ta alltid ut batterierna om produkten inte ska användas på länge.
- Använd alkaliska batterier som är likvärdiga med de som rekommenderas för användning av denna produkt.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink), eller laddningsbara batterier (nikel-kadmium).
- Blanda inte urladdade batterier med nya batterier.
- Kasta inte urladdade batterier i elden eller i miljön, utan lämna in dem till en miljöstation.
- Ta alltid bort urladdade batterier från leksaken innan leksaken bortkastas.
- Det rekommenderas inte att använda laddningsbara batterier eftersom de kan göra så att leksaken fungerar sämre.
- Vid användning av laddningsbara batterier ska de tas ut från leksaken innan de laddas och laddningen får bara göras under tillsyn av en vuxen person.
- Ta bort batterierna från leksaken innan leksaken bortkastas.
- Leksaken är inte gjord för att användas med utbytbara litiumbatterier. VARNING! Felaktig användning kan ge upphov till farliga situationer.

DENNA PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED EU-DIREKTIV 2012/19/EG.

Symbolen med ett överkryssad korg på batterierna eller på produktens förpackning anger att de ska separeras från hushållsavfallet i slutet av deras livslängd. Den ska tas till en uppsamlings-plast för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlings-plast. I lämplig sorterad avfallsanläggning gör att apparaten kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbatterimselna och därigenom bidrar till negativ effekt på miljön och hälsan under livets och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingsystem så vänd er till lokala avfallsanterare eller till affären där produkten köptes.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-S FÖRORDNING 2023/1542 OCH SENARE ÄNDRINGAR.

Symbolen med en överkryssad korg på batterierna eller på produktens förpackning anger att de ska separeras från hushållsavfallet i slutet av deras livslängd. Den ska tas till en uppsamlings-plast eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper nya likvärdiga laddningsbara eller icke laddningsbara batterier. En eventuell kemisk symbol så som Hg, Cd, Pb på den överkryssade korgen visar vilket ämne batterier innehåller: Hg=Kvikksilver, Cd=Kadmium, Pb=Bly. Användaren ansvarar för att uttjänta batterier lämnas in till lämpliga återvinningsstationer för att underlätta hantering och återvinning. En lämplig sorterad avfallsanläggning gör att de uttjänta batterierna kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbatterimselna och därigenom bidrar till att negativ effekt på miljön och hälsan under livets och underlättar återvinning av materialen som batterierna består av. En olaglig avfallsanläggning av produkten från användarens sida leder till skador på miljö och människors hälsa. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingsystem så vänd er till lokala avfallsantereare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

- Rengör leksaken med en fuktig trasa så att den elektroniska kretsen inte skadas.
- Sködda leksaken noga från damm, sand och vatten.

TR KULLANIM KILAVUZU HARRY DAVUL

YAŞ: 6-36 AY




- Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz ve ileride bagıymak üzere saklayınız.
- 3 x 1,5V AA pil gerektirir (ürün içinde bulunur). Satın aldığınız anda ürünü içinde bulunan piller sadece satış noktasında demonstrasyon amacıyla temin edilir ve ürünü satın aldıktan hemen sonra yeni pillerle değiştirmenizi gerekir.

UYARILAR:

- Çocuğunuzu güvenliğin için. **⚠ UYARI!**
- Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj maddelerini çıkart atınız veya çocukları ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boşlama tehlikesi yaratılabilir.
- Ürünü, aşınma ve bariyer belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukları ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Ürün ancak bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Yalnızca sağe gösterecek pilleri dahil değiştiriniz.
- Oyuncağı doğrudan si kaynakların yakınında ve/veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

OYUNCAGIN KULLANIMI

Açma ve mod seçimi.

- ON/OFF  - oyuncak kapalıdır.
- Serbest Mod  - notaları ve melodileri duymanız için müzik notaları içeren 5 alana dokunarak davul çalınız.
- Bir Melodi Modu Oluşturun  - -> 5 farklı düğmelere dokunarak her seferinde bir melodiyi çalınız; melodiyi tamamladıktan sonra dinleyiniz.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ŞARJ EDİLMİYEN PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI.

- Piller her zaman bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmek için:
 - Bir tornavida ile, arka kapak vidasını gevşetiniz.
 - Bir balmise kapakları çıkarınız, bten pilleri çıkarınız ve kutuplarını doğru olduğundan (ürün üzerin-de gösterildiği gibi) emin olarak 3 yeni 1,5V AA alkalın pil takınız.
 - Kapalı yerine takınız ve vidayı sıkınız.
- Pilleri ve aletleri daha çocukları ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Bittmiş pillerin sizdarak çıkarın, verimlerini ölenmek için bunları muhakkak üründen çıkarınız.
- Pil sızmış durumda, pil balmiseni temizlemeye ve pil sıvısı ile temas ettirmeniz elinizi iyice yıkamaya ve göz gösterecek pilleri dahil değiştiriniz.
- Ürün uzun bir süre kullanılmadan kalacaksa muhakkak pilleri çıkarınız.
- Ürün uzun bir süre kullanıldıktan sonra yeni veya muadil alkali piller kullanınız.
- Alkali, standart (çinko-karbon) veya şarj edilebilir (nikel-kadmium) pilleri kesinlikle karıştırmayınız.
- Bittmiş pilleri yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Bten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız, atık ayırma sistemi üzerinden ber-taraf edilmelidir.
- Göz, termallerine kısa süre yaptırmanız.
- Şarj edilebilir olmayan piller şarj etmeye kalkışmayınız; patlayabilirler.
- Şarj edilebilir pilleri kullanımlarına tavsiye edilmez, ürünün işlevi bozulabilir.
- Şarj edilebilir pilleri kullanılıyorsa şarj etmeden önce bunları üründen çıkarınız ve ancak bir yetişkinin izniyle şarj ediniz.
- Ürünü atmadan önce, pilleri üründen çıkarınız.
- Ürün, değiştirilmeden Litium pilleri çalışmak üzere tasarlanmamıştır. UYARILARI uygunsuz kullanım tehlikeli durumlara yaratabilir.

BU ÜRÜN, AB YÖNERGESİ 2012/19/CE'YE UYGUNDUR.

Çizim: Üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonu-nda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrılmıştır bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünü satmaya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihaz kullanım ömrünün sonunda, cihazı uygun toplama merkezine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış çizgi doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin ön-lenmesi sağlar ve ürünü oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Mecut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

DEĞİŞTİRİLMİŞİ SEKİLYLE AB 2023/1542 YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLULUK.

Pilleri veya ürün ambalajının üzerinde bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, kul-lanım ömrü sonunda, pillerin toplandığı ayrı bir atık bertaraf sahasına götürülmesi ve/ya benzer yeni şarj edilebilir veya şarj edilmeyen piller satın alındığında bayire teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Üzeri çizili tekelekli çöp kutusu sembolü, ürün uzun bir süre kullanıldıktan sonra yeni veya muadil alkali piller kullanınız. Alkali, standart (çinko-karbon) veya şarj edilebilir (nikel-kadmium) pilleri kesinlikle karıştırmayınız. Bittmiş pilleri yeni pilleri birlikte kullanmayınız. Bten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız, atık ayırma sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

BAKIM VE ONARIM

- Elektrik devresine zarar vermemek için, oyuncacı kuru ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.
- Oyuncağı toz, kum ve sudan koruyunuz.

BAKIM VE ONARIM

- Elektrik devresine zarar vermemek için, oyuncacı kuru ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.
- Oyuncağı toz, kum ve sudan koruyunuz.

BAKIM VE ONARIM

- Elektrik devresine zarar vermemek için, oyuncacı kuru ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.
- Oyuncağı toz, kum ve sudan koruyunuz.

NO BRUKERVEILEDNING DONATELLO IL TAMBURELLO

ALDER: 6-36 MÅNEDER




- Vi anbefaler at du leser disse instruksene før bruk og tar vare på de for fremtidig referanse.
- Spillet fungerer med tre batterier "AA" på 1,5 Volt som medfølger. Batteriene som følger med produktet når det kjøpes leveres kun for demonstrasjon i butikken og er ikke øyeblikkelig skiftes ut med nye batterier rett etter kjøpet.

ADVARSEL:

- Før 3 årne om ditt barns sikkerhet: **⚠ ADVARSEL!**
- Fjern eventuelle plastpåsar og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller tar vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kvæling.
- Kontroller regelmessig tilstasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle adeleggelsler. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Bruk ikke leken på annet måte enn som det anbefales.
- Plasser ikke leken ved siden av direkte varmekilder og/eller hvor den utsettes for direkte sollys over lengre periode.

HVORDAN LEKEN FUNGERER

Accensione e selezione modalità.

- OFF  - gioco spento.
- Modalità Freestyle  - suona il tamburo toccando le 5 aree raffiguranti le note musicali per ascoltare note e melodie.
- Modalità Creazione melodie  - suona le melodie una parte alla volta toccando i tasti illuminati; una volta completata tutta la melodia, ascolta interamente.

SKIFTE AV BATTERI

FIJNE OG INSTALLERE BATTERIERNE SOM KAN SKIFTES UT.

- Utskiftningen av batteriene må alltid utføres av en voksen.
- Før å skifte ut batteriene:
 - Lesne på skruen til dekselst bak med en skrutrekker.
 - Svitar il portello del vano pile, rimuovere le pile scariche ed inserire 3 pile nuove AA da 1,5 Volt, facendo attenzione a rispettare la corretta polarità d'inserimento (come indicato sul prodotto).
 - Plassee dekselte tilbake på plass og stram skruen godt til.
- Ikke batterier eller eventuelle verktøy ligger innefor barnas rekkevidde.
- Fjern alltid de urladde batteriene fra produktet for å unngå å eventuell lekkasje av væske kan skade produktet.
- Dersom det lekker væske fra batteriene, må de skiftes ut øyeblikkelig. Vær oppmerksom og gjør batteriområdet nøytt rent og vask hendene dine godt dersom du kommer i kontakt med væsken.
- Batteriene må alltid fjernes dersom produktet ikke brukes over lengre tid.
- Bruk de samme eller tilsvarende alkaliske batterier som anbefales for å dette produktet skal virke.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (karbon-zink) eller batterier som kan opplades (nikel-kadmium).
- Bland ikke utladde batterier med nye batterier.
- Kast ikke utladde batterier på åpen ild eller ut i naturen, men lever de inn for kildesortering.
- Ikke la det oppstå kortslutning ved forsyningsklemmene.
- Forsøk ikke å lade batterier som ikke kan lades de kan eksplodere.
- En anbefaler ikke å benytte batterier som kan opplades, disse kan redusere lekes funksjon.
- Dersom du bruker oppladbare batterier, ta disse ut av leken før du utfør oppladingen under tillsyn av en voksen.
- Fjern batteriene fra leken før den avfallsbehandles.
- Leken er ikke beregnet på å fungere med utskiftbare litiumbatterier. ADVARSEL! uriktig bruk kan føre til farlige situasjoner oppstår.

DETTE PRODUKTET ER I ÖVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPISKE DIREKTIVET 2012/19/CE.

Symbolen med et overkrysset stek er over som befinner seg på apparatet, betyr at produktet ved endt levetid ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men tas med til en stasjon for kildesortering av elektrisk og elektronisk utstyr eller bringes tilbake til leverandøren når et liknende produkt kjøpes. Brukeren har ansvaret for å bringe apparatet til et egnet sted for innsamling ved slutten av dets levetid. Riktig kildesortering som fører til at apparatet senere gjenvinnes, destrueres eller behandles på annen miljøvennlig måte, forebygger mulige sk