

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN FOXY – GROEI MET MIJ

LEEUFTIJD: 6 MAANDEN - 4 JAAR

Lees deze instructies voor gebruik en bewaar ze om later te kunnen raadplegen.

Het speelgoed werkt met 3 AAA batterijen van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd zijn alleen voor demonstratieliedjes in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.

WAARSCHUWING:

- Voor de veiligheid van uw kind!
- WAARSCHUWING!**
- Vervanger alle plastic zakken en alle elementen die deel uitmaken van de productverpakking een gooi weg of breng naar een recyclingpunt.
- Verwijder de strips die de ambachtelijke voorwerpen in de verpakking bevestigen en elimineer ze voor het gebruik enhou ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig dat de staat van slijtage van het product en de aanwezigheid van eventuele breuken. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Gebrek aan speelgoed door overtuwend beoefent van een volwassene.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van directe warmtebronnen liggen en/of laat het niet lang blootgesteld staan aan directe zonlicht.

Voeg geen linnen of banden toe. Gevaar voor wurging.

WERKING VAN HET SPEELGOED

Om het product te zetten, open het klettband op de achterkant van de pop, waar zich een keuzeschakelaar met drie standen bevindt: 0 of 1, aan, 1 denso (met verminderde functionaliteit). Zet de schakelaar van 0 of 1 naar II om het product in te schakelen en kan alle beschikbare functies spelen. Wanneer het product wordt aangezet, begint het op niveau 1. Op dit niveau leert het kind de namen van de lichaamsdelen in het Frans. Druk op een van de elektronische interactiepunten op de hand, heel oor of de voet (aangeduid in het Engels, hand, ear, foot) om verschillende interactiepunten te activeren. Druk op de knop 'Toets' op de voet en houd deze gedurende 1 seconden om het product voor toets te stellen en de volledige speelvoertuig. Klik op de knop 'Toets' op de voet tot niveau 2, waardoor het kind de namen van de lichaamsdelen ook in het Engels leert. Druk op een van de elektronische interactiepunten om geluiden, rijmende zinnen, woorden in het Frans en Engels, en een Engels liedje over lichaamsdelen te activeren. Druk nogmaals op de knop 'Toets' voor toets tot niveau 3 van het speelgoed, waar het kind de naam van kleedstukken leert, het Frans en het Engels, in relatie tot de lichaamsdelen die in de eerste twee niveaus werden geactiveerd. Druk op de knop 'Toets' op de hand en houd deze gedurende 1 seconden om het product in Engels en een liedje in het Frans en Engels te activeren, om ten slotte te Foxy aan te kleden en om jezelf te kleinen in de kleien die in het spel worden genoemd. Het kind zal 3 activiteiten met de hand uitvoeren op Foxy, geïnspireerd op de Montessori-methode: een knoop die je in en uit het knoopknots kunt doen, een hand-schoen die je kunt aan- en uittrekken en littenberen aan de schoen vast en los te maken. De activiteiten met de hand helpen het kind om de fijne motoriek en de manueke coördinatie te ontwikkelen tijdens de leer- en ervaring om Foxy te kleden. Druk op de knop 'Toets' op de voet en houd deze gedurende 1 seconden om de voet te kleden en aan te kleden, de schoenen vast te maken en de haren dichtknijpen. Daarnaast wordt het kind ook gestimuleerd door de leuke rijmende zinnen van het speelgoed. Na 1 minuut zonder activiteit gaat het product in stand-by. Druk op een van de elektronische interactiepunten om het spel weer te activeren en terug te keren naar niveau 1. Het is raadzaam om het speelgoed na gebruik uit te schakelen door de schakelknop naar de stand 0 te verplaatsen.

AOPAIREN KAT EN TOEPOENGEN TON MATTAPARIES

In het antikatapparatuur van ton mattaparies kan de poppenkop van de pop, de armen en de benen worden afgesloten. De velcro's op de achterkant van de pop, draai de schroef van het klettband om de armen en de benen te sluiten. De batterijen kunnen alleen worden verwijderd door de achterkant van de pop te openen. De batterijen kunnen alleen worden verwijderd door de achterkant van de pop te openen. Verwijder de batterijen altijd door het product om te voorkomen dat lekkende vloeistof het product beschadigt. De batterijen kunnen alleen worden verwijderd door de achterkant van de pop te openen. De batterijen kunnen alleen worden verwijderd door de achterkant van de pop te openen. Verwijder de batterijen uit het batterijhouder en was hem handig volledig. De batterijen kunnen alleen worden verwijderd door de achterkant van de pop te openen. Verwijder de batterijen altijd als het product lange tijd niet wordt gebruikt. Gebruik alleenbatterijen van hetzelfde of een gelijkaardige type dat wordt aanbevolen voor de werking van dit product. Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.

Controleer regelmatig dat het speelgoed niet wordt meegenomen.

Werk de batterijen niet in het water of in het milieu maar werkver ze door te gescheiden in te zamelen.

Sluit de voedingsklemmen niet kort.

Probeer niet opladbare batterijen niet op te laden; ze kunnen ontbranden.

Het gebruik van opladbare batterijen wordt niet aanbevolen, omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.

Als u opladbare batterijen gebruikt, moet u de batterijen goed opladen.

Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat u het wordt weggegooid.

Het speelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING! Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

SAMENSTELLING STOP

Buitenkant: 100% polyester

Vulling: 100% polyester

DIT PRODUKT IS CONFORM DE EU-RUILTURMEL 2012/19/EG.

Het symbool met de doosrechte vuilnisbak op het apparaat wijst u aan dat het product op het eind van de levenscyclus moet worden verwijderd van een centrum voor gerecycled afval voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het voor het apparaat van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Het speelgoed moet met een droge, zachte stof of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen glas- of reinigingsmiddelen.

Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevalijke gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land aan-knop, indien deze voorzien zijn.

CONFIRMATION OF CONFORMITY EU 2006/66/EC

Het symbool van de vuilnisbak moet aan een hiel erdoor, dat de batterijen of op de verpakking van het product staan, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruikstijd, niet handelijk mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschiedt ingezameld moeten worden en dus afgewezen moeten worden bij een centrum voor gerecycled afvalhouding voor de recyclage van elektronische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggezorgd aan de verkoper op het moment waarop het een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het moment van de levenscyclus een nieuwe structuur voor alvalpholding te bieden. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. De correcte gescheiden afvalhouding moet het oog ophouden dat de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke behandeling van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid van de mens kan worden voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophoudsystemen, wend u zich tot de lokale dienst voor alvalpholding of de winkel waar het product heeft gekocht.