



**EN**  
Please read these instructions carefully before using the toy and keep for future reference.

**WARNING!**

Please remove the product remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners and fixing ties etc) and keep them out of reach of children.  
Suffocation hazard.  
• Check the product regularly for signs of wear and damage and to ensure that it is assembled correctly.  
Should any part be damaged, do not use the toy and keep it out of reach of children.  
• Always use under constant supervision of an adult.  
• Do not add laces or bands to the toy. They may cause strangulation.

**CLEANING, CARE & MAINTENANCE OF THE TOY:**

• Store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.

• Please read the label on the product for the washing instructions.

**IT**  
Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

**ATTENZIONE!**

• E' consigliato sconsigliare i sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini.  
Rischio soffocamento.

• Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di danni.

In caso di danni, non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

• Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.

• Non aggiungere lacci o fascette al gioco. Rischio strangolamento.

**PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO:**

• Conservare in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.

• Per le istruzioni di lavaggio si rimanda all'etichetta tessile sul prodotto.

**FR**  
Il est conseillé de lire cette notice avant l'emploi et de la conserver pour toute référence future.

**ATTENTION!**

• Les éventuels sachets en plastique et les autres éléments qui ne font pas partie du jouet (ex. liens, éléments de fixation, etc.) doivent être éliminés avant l'utilisation et être tenus hors de la portée des enfants.  
Risque d'étouffement.

• Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit et la présence éventuelle d'endommagements. Si tel est le cas, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de la portée des enfants.

• Utiliser le jouet sous la surveillance continue d'un adulte.

• Ne pas ajouter de lacets ou de bandettes au jouet. Risque d'étouffement.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET :**

• Conserver loin des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.

• Pour les instructions de lavage, consulter l'étiquette tessile sur le produit.

**DE**  
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung durch und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf.

**ACHTUNG!**

• Eventuelle Plastikbeutel und andere Teile, die nicht zum Spielzeug gehören (wie z.B. Schnürbänder, Befestigungselemente usw.) müssen vor dem Gebrauch entfernt und außer Reichweite der Kinder aufbewahrt werden.

Erstickungsgefahr.

• Operieren Sie das Produkt regelmäßig auf Abreißverschraubungen oder Beschädigungen. Im Falle von Beschädigungen das Spielzeug nicht verwenden und es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Das Spielzeug muss unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.

• Keine zusätzlichen Riemchen oder Bänder verwenden. Erdrosselungsgefahr.

**REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS:**

• Bewahren Sie das Spielzeug vor Hitze, Staub und Feuchtigkeit geschützt auf.

• Die Wäscheleitung entnehmen Sie bitte dem Textiletikett am Produkt.

**ES**  
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.

**ATENCIÓN!**

• Antes de utilizar, quitar las posibles bolsas de plástico y todos los demás componentes que no formen parte del juguete (por ejemplo, cordones, elementos de fijación, etc.) y guardarlos fuera del alcance de los niños.  
Riesgo de asfixia.  
• Comprobar periódicamente el estado de desgaste del producto y las posibles roturas. En caso de daños no utilizar el juguete y mantenerlo alejado del alcance de los niños.  
• Utilizar el juguete bajo la vigilancia continuada de un adulto.  
• No añadir lazos o cintas al juguete. Riesgo de estrangulamiento.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE:**

• Guardarlo en un lugar protegido de las fuentes de calor, el polvo y la humedad.

• Para las instrucciones de lavado se remite a la etiqueta textil del producto.

**PT**  
Antes de usar, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.

**ATENÇÃO!**

• Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os outros componentes que não fazem parte do brinquedo (ex.: cordões, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.  
Risco de asfixia.  
• Comprovar com regularidade o estado de desgaste do brinquedo e a existência de possíveis danos. Se detectar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.  
• Utilizar o brinquedo sempre sob a vigilância de um adulto.  
• Não adicionar laços ou fitas ao brinquedo. Risco de estrangulamento.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO:**

• Conservar o abrigo de eventuais fontes de calor, pó e humidade.

• Para as instruções de lavagem, consulte a etiqueta de tecido no produto.

**NL**  
Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.

**LET OP!**

• Eventuele plastic zakken en andere onderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed (bijv. linten, bevestigingselementen, etc.) moeten vóór het gebruik worden verwijderd en buiten het bereik van kinderen gehouden.  
Risico van asfixie.  
• Controleer het product regelmatig op slittage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.  
• Het speelgoed moet alleen onder voortdurend toezicht van een volwassene gebruiken.  
• Maak geen linten of banden aan het speelgoed vast. Wurggevaar.

**REINIGING EN OnderHOUD VAN HET SPEELGOED:**

• Bewaren op een plaats beschut tegen warmtebronnen, stof en vocht.

• Raadpleeg voor de wasinstructies het stoffen etiket op het product.

**SV**  
Vi rekommenderar att man läser igenom och sparar dessa instruktioner för framtida bruk.

**VIKTIGT!**

• Eventuella plastpåsar och andra komponenter som inte hör till produkten (spänband, fästelar, etc.) ska tas bort innan den tas i användning och förvaras utan räckhåll för barn.  
Risk för kvävning.  
• Kontrollera med jämna mellanrum produkterns skick och den eventuella förekomsten av trasiga delar. Om den skulle ha skadats använd den inte längre och håll den utan räckhåll för barnen.  
• Använd lekredskaper under kontinuerlig övervakning av en vuxen.  
• Sätt inte på några snören eller band på leksaken. Risk för stryppning.

**RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN:**

• Förvara på en plats där den skyddas från värmekällor, damm och fukt.

• För vatteninstruktionerna hänvisas till tvåtrådsetiketten på produkten.

**NO**  
Vennligst les før bruk og lagre disse instruksjonene før fremtidig referanse.

**FORSIKTIG!**

• Eventuelle plastposer og andre komponenter er ikke en del av leken (f.eks. tøys, festene, etc.) må deles fra leken og oppbevares utlengerlig for barn.  
Kvelningsfare.

• Kontroller regelmessig tilstanden tilslasje på produktet og tilstedeværelsen av eventuelle skader. Ved skade må du ikke bruke leketøy og oppbevar den utlengerlig for barn.

• Bruk spillet under konstant oppsyn av en voksen.


• Sett ikke bånd eller strips på leketøyet. Kvelningsfare.

**RENGØRING OG VEDLIKEHOLD AV SPILL:**

• Lagres på sted beskyttet mot varme, fuktighet og stov.

• Se stoffetiketten på produktet for vaskeinstrukser.

**EL**  
Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

• Επειδή πλαστικές τσάντες και άλλα τμήματα που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού (π.χ. τσάντες, στοιχεία στερεότιπων, κλπ.), προστατεύετε τα από τα παιδιά, αφαρέστεν και να κρατήσουν μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.

• Ελέγχετε το προϊόντος για ακρωτηρισμό και καταρράφηση φύλλων προτού το χρησιμοποιήσετε.

• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο την συνέχεια επειδή είναι για παιδιά.

• Μην προστέθετε κορδόνια ή κορδέλες στο παιχνίδι. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

**KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:**

• Προστατεύετε το παιχνίδι από την θέρμαση, το ρύπανση και την υγρασία.

• Φυλακίστε το προϊόντος από την θέρμαση, το ρύπανση και την υγρασία.

• Για τις οδηγίες πλύσης σας παραπέμψετε στην υφασματινή ετικέτα πάνω στο προϊόντος.

**PL**  
Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować je na przyszłość, jako zdroju informacji.

**OSTRZEŻENIE!**

• Przed użytkowaniem wyeliminować i usunąć ewentualne obecne plastikowe woreczki lub inne przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, jak sznurówki do skrzyni, elementy mocujące itp.) oraz przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia.

• Kontrolować regularnie stan zużycia produktu i obecne ewentualnych uszkodzeń. W razie uszkodzenia produktu nie należy używać zabawki, lecz trzymać ją przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

• Zabawa musi odbywać się zawsze pod stałym nadzorem dorosłego osoby.

• Nie dodawać do zabawki sznurówków lub taśmiek.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI:**

• Przechowywać z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgotności.

• Informacje dotyczące czyszczenia znajdują się na wszystkie tekstuły znajdującej się na produkcie.

**RU**  
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для обращения в будущем.

**ВНИМАНИЕ!**

• Перед использованием снимите и уберите в недоступные места пластиковые пакеты и предметы, не входящие в состав игрушки (напр., чипсы, крепёжные детали и пр.). Существует риск удушья.

• Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении поломки не используйте игрушку и храните её в недоступном для детей месте.

• Игрушка должна использоваться под непрерывным надзором взрослого лица.

• Не привязывайте шнурки или нити к игрушке. Риск удушья.

**ЧИСТКА И УХОД ЗА ИГРУШКОЙ:**

• Вытирайте игрушку от тепла, пыли, леска.

• Хранить в месте, защищенному от источников тепла, пыли и влажности.

• Информации по стирке приведены на ярлыке.

**TR**  
Kullanım talimatlarını ürün kullanmadan önce okuyunuz ve ilerde ihtiyaç durumunda kullanmak üzere saklayınız.

**DİKKAT!**

• Kullanımadan önce plastik torbalan ve diğer ambalaj malzemelerini (örneğin kurdele, serif, sabitleme parçaları vs.) çıkarın ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Çocuklarınızın boğulmasına sebep olabilir.

• Ürünü düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parçanın hasar görmesi olumsuz durumda (örn. parçanın hasar görmesi) kullanmadan önce saklayıniz.

• Oyuncağı yalnızca bir yetkinin gözetimi altında kullanın.

• Oyuncağı kullanmadığınız zaman isı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde saklayıniz.

**OVUNCAGIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI:**

• Ürünü isı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.