



# NL GEBRUIKSAANWIJZING MUZIKAL FEESTTAPIjt

GEbruiksaanwijzing 2-5 jaar

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

Dit spel heeft op 3 AAA batterijen van 1,5 Volt (niet inbegrepen).

## WAARSCHUWINGEN

- Voor de veiligheid van uw kind **WAARSCHUWING!**
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn bijv. strips, bevestigingselementen, enz) en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de oplader.
- Controleer regelmatig de staat van slijtage van het product en de aanwezigheid van eventuele breuken. Gebruik het speelgoed in gevallen van schade niet en bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gehanteerd. Het speelgoed mag uitsluitend onder voorzichtige toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goedkoper is en geveiligd.
- Alleen voor huisgebruik geschikt.
- Gebruik het speelgoed alleen op stabiele en vlokke oppervlakken en niet op verhogingen (tafels, bedden, enz.) plaats het daarbij van eventuele obstakels of plekken die gevaarlijk kunnen zijn (trappen, deuren, enz.). Gebruik het speelgoed niet op de straat.
- Gebruik het speelgoed niet op een plek waar de temperatuur lager is dan 0°C.
- Bewaar het product op een plek beschut tegen rechtkantige warmtebronnen, stof en vocht.

## KENNISMAKEN MET HET SPEELGOED

Het muzikale Feesttafeltje (Ab1) is een speciaal feesttafeltje dat kinderen stimuleert om te bewegen en hun ritmegevoel te ontwikkelen met geluiden, muziek en gekleurde lichtjes. Het kind moet handen en voeten op de 22 knoppen op het tafeltje drukken om geluid, muziek en lichtjes te activeren die overeenkomen met de ingedrukte knoppen. Het spel heeft een drie-standen schakelaar 0-Off, 1 modus 1, II modus 2.

## SPFELWIJZE

Het spel heeft 2 standen:

- 1. **Wijze Verkenningsmodus:** Let de switcher op positie 1 (Ab2) en begin te spelen met de eenvoudigste spelmodus, diegene waarmee het muzikale taftje vrij kan ontdekken worden. Door met handen en voeten op het tafeltje te drukken, activeren de kinderen het geluid en de lichtjes die overeenkomen met de ingedrukte knoppen.
- 2. **Quizzmodus:** Let de switcher op positie 2 (Ab2) en begin te spelen met de meest geavanceerde spelmodus, diegene van de speelklik. In deze modus speelt het spel auto's die het kind in modus 1 heeft gezien. De auto's rijgen langs de rand van het tafeltje en stoppen op de knoppen die het kind heeft gezien. De geleerde LED, die dezelfde kleur heeft als de juiste knop. Het kind krijgt 3 pogingen om het juiste antwoord te geven door op de knop te klikken die overeenkomt met het geluid dat het spel vraagt. Als het kind correct reageert, geeft het spel positieve geluidsfedback; als het niet correct reageert, geeft het spel negatieve geluidsfedback. Na 3 pogingen moet het spel het kind een andere vraag stellen. Om het product uit te schakelen, zet de switcher dan op de elektronische module in positie 0. Het spel gaat automatisch in stand-by na 2 minuten inactiviteit in de Wijze Verkenningsmodus en na ongeveer 25 minuut in de Quizzmodus. Om de batterijen te sparen, wordt aanbevolen om het spel na elk gebruik uit te schakelen.

## WAARTERPLAATSEN EN OEFEN-VERVANGEN - WAARSCHUWING!

- De batterijen moeten altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit product.
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koper) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product lange niet wachten.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
- Wen lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwérk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Verwarming van de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reing de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Probeer niet oplaadbare batterijen niet te laten opladen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, verwijder deze dan uit het speelgoed voordat u ze oplaat in laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.
- Het spelgoed is niet ontworpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. **WAARSCHUWING:** onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

## TO PRODÖION AUTO EINAI SYMÖFONO ME TON EURÖPÄIKO KANONIÖMO 2012/19/EU.

- Het symbool voor de doorgroeiprivaatheid op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden gedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden teruggebruikt.
- De batterij moet altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Draai de schroef van het batterijvak los met een schroeven-draaier of het batterijvak te openen. Het kompartiment wordt zich onder de elektronische module. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt). Breng het klepje terug en draai de schroef helemaal vast. Gebruik dezelfde of gelijkaardige alternatieve batterijen. Gebruik nooit ander type batterijen dan die van dit