IT MANUALE ISTRUZIONI
TRICICLO EVOLUTIVO 4 IN 1

ETA D'USO: 6 mesi - 5 anni
Peso massimo: 25 kg

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

Manuale d'uso e istruzioni di montaggio. Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza, il montaggio, il funzionamento e la manutenzione; leggere e consultare con attenzione. Il prodotto deve essere assemblato da un adulto che abbia letto e compreso le istruzioni.

CONFIGURAZIONE 1-2-3: funzione passeggino, età di utilizzo a partire da 6 mesi fino a 24 mesi.

AVVERTENZE:

Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**

- Eventuali sacchetti in plastica e altri componenti non facenti parte del prodotto (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
- Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto nelle configurazioni 1-2-3.
- Questo triciclo non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 mesi.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta. Il solo uso di un manicotto paracolpi montato sul prodotto non garantisce che il bambino sia adeguatamente assicurato; è necessario utilizzare sempre le cinghie.
- Prima dell'uso, verificare sempre che la scocca del triciclo o il sedile siano agganciati correttamente.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Il dispositivo di frenatura deve essere sempre inserito quando si posiziona e si rimuove il bambino.
- Utilizzare il dispositivo di parcheggio ogni qualvolta si sosta.
- Non lasciare mai il prodotto su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati. Non sovraccaricare: cestello posteriore (peso massimo 1 kg), cestello anteriore (peso massimo 0,5 kg) e portabevande (peso massimo 0,5 kg).
- Ogni peso attaccato ai manici e/o sullo schienale e/o sui lati del prodotto potrebbe compromettere la stabilità del mezzo.
- Non trasportare più di un bambino alla volta.
- Il prodotto non deve essere modificato dall'utente.
- Non modificare o sostituire alcuna parte del prodotto con componenti o accessori non forniti o approvati dal produttore.
- Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura e il fissaggio di viti e bulloni.
- Ispezionare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo.
- Prima di procedere al montaggio, accertarsi che il prodotto e i suoi componenti non abbiano subito danni durante il trasporto. In tal caso, non usare e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Nelle operazioni di regolazione, assicurarsi che le parti mobili del prodotto non vengano in contatto con il corpo del bambino.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del prodotto siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
- Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino né riporre vicino al bambino oggetti muniti di corde.
- Non usare il prodotto sulle scale o su scale mobili.
- Prestare attenzione quando si sale e si scende un gradino o il marciapiede.
- Se il prodotto viene lasciato esposto alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato, attendere che si raffreddi prima di mettervi il bambino.
- L'esposizione prolungata al sole può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con acqua salina. Può causare la formazione di ruggine.
- Non utilizzare il prodotto in spiaggia.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme.
- Non lasciare mai il prodotto con l'imbragatura allacciata quando non vi è posizionato il bambino. Le cinghie con passanti costituiscono un rischio di strangolamento.
- Non parcheggiare il triciclo in pendenza.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di fuoco o fiamme libere.
- I bambini non possono arrampicarsi sul paraurti o mettersi in piedi sul sedile.
- Il prodotto è progettato per essere utilizzato su superfici piane o in leggera pendenza. Sulle superfici più inclinate e irregolari può essere instabile: rischio di ribaltamento.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non spingere verso il basso o sollevare il mezzo con la maniglia posteriore quando il bambino è a bordo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ **ATTENZIONE!**
Quando si ripiega o si apre il prodotto, prestare sempre attenzione per evitare potenziali lesioni alle dita o ad altre parti del corpo. Seguire scrupolosamente le istruzioni per il relativo montaggio e smontaggio.
1. Inserire il paraurti anteriore nella forcella anteriore. 2. Inserire la forcella anteriore nel telaio principale. 3. Assicurarsi che il puliante a pressione sia in fuori e all'indietro, verificare che si inserisca bene spingendolo con il pulsante rosso come illustrato. 4. Installare il cestello anteriore e il manubrio, assicurandosi che il manubrio sia inserito correttamente (assicurarsi che il pulsante grigio scorrevole sia nuovito verso la parte anteriore) e che non ci sia esone estratto; controllare dopo l'installazione. 4a Nota: se il dimenticato di montare il paraurti anteriore, sollevare il telaio e premere il pulsante rosso, quindi abbassare la forcella anteriore, inserire il paraurti e montare di nuovo. 5. Inserire le ruote posteriori assicurandosi che non ci sia spazio tra la ruota e il telaio principale. 5-a. Il corretto montaggio delle ruote deve prevedere il bloccaggio nella posizione indicata 6. Tirare l'anello rosso verso il basso per piegare e aprire il pedale. 7. Installare il cestello posteriore con i vet di viti. 8. Aprire lo schienale e ruotare la leva rossa in verticale per mantenerlo in posizione. 9. Fissare il sedile con il set di bulloni e la chave a brugola, quindi aprire il gancio del sedile posteriore e inserire la staffa come mostrato. Solo dopo questa operazione, inserire la parte destra della barra di sicurezza all'interno della parte sinistra fino a quando il pulsante rosso non spunta dal foro della barra sinistra. Infine, allacciare la protezione inguinale. 10. Installare la capottina inserendo la fibbia, quindi regolare l'angolo della capottina estraendo entrambe le fibbie. 11. Installare la barra di spinta, spingendola all'interno del telaio principale, assicurandosi che sia ben bloccata e che non possa essere estratta. Regolare l'altezza della barra, quindi montare il portabicchieri.

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO
1. Smontare il portabicchieri, quindi premere il pulsante rosso per smontare la barra di spinta. 2. Tirare entrambe le fibbie contemporaneamente per smontare la capottina. 3. Utilizzare la chiave a brugola per smontare il sedile. 4. Togliere il cestello posteriore ruotando la manopola sul fondo. 5. Tirare l'anello rosso verso il basso per sollevare il poggiapiedi. 6. Per smontare le ruote, premere la molla sul lato della vite in fondo al tubo. 7. Premere il pulsante rosso per sollevare il manubrio e togliere il cestello. 8. Premere il pulsante rosso e sollevare il telaio per togliere la forcella anteriore e il paraurti.

ISTRUZIONI PER IL RIPIEGAMENTO
1. Rimuovere la barra di spinta. 2. Rimuovere la capottina. 3. Ripiegare il poggiapiedi, quindi tirare verso il basso l'anello rosso per ripiegare il telaio del pedale. 4. Tirare verso l'alto il pulsante grigio per ripiegare completamente il manubrio. 5. Aprire la barra di sicurezza. 6. Piegare la staffa sul sedile. 7. Aprire la fibbia e i due pulsanti, quindi ruotare la leva rossa in senso orizzontale e ripiegare lo schienale verso il basso. 8. Ruotare la barra di sicurezza e chiudere i due lati sotto il telaio metallico del prodotto.

⚠ Prestare attenzione per evitare di ferirsi le dita o parti del corpo quando si piega o si apre il prodotto.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI BLOCCO/SBLOCCO DEI PEDALI
Ruotare questo pulsante in senso orario per sbloccare i pedali e consentire la pedalata libera (modalità ruote libere); ruotare questo pulsante in senso antiorario per bloccare il pedale e consentire la pedalata reale nella configurazione 4 (trike). Il dispositivo di frizione è presente solo su un lato.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FRENANTE
Attivare/per il dispositivo di frenata per fermare il triciclo e tirare con il piede per sbloccare i freni.

⚠ Non overcharge with child in strollers.

OPERAZIONI DI REGOLAZIONE DELLA CINGHIA PER LE SPALLE
1. Rimuovere il rivestimento. 2. Estrarre la cinghia per le spalle e rimuovere le fibbie per sganciarla. 3. Ci sono due livelli da regolare in base all'altezza e al peso del bambino. 4. Inserire la cinghia negli appositi fori. 5. Montare la fibbia in modo che la cinghia sia ben salda, quindi applicare il rivestimento.

⚠ Utilizzare sempre l'imbragatura nella configurazione 1-2-3 funzione passeggino.

OPERAZIONI PER LA CINGHIA DI SICUREZZA
Inserire ABCD nella presa a scatto di sicurezza, premere la fibbia per sganciare le cinghie. A e D per le cinghie alla vita, B e C per le cinghie delle spalle. Per la parte O, tirare la fibbia a destra o a sinistra per regolare la cinghia.

⚠ Non lasciare mai l'imbragatura allacciata quando non è fissata al bambino sul triciclo, non è un giocattolo: le cinghie sono a rischio di strangolamento.

ISTRUZIONI DI CARICO
1. Il carico massimo per il portabevande è di 0,5 kg - 2. Il carico massimo per il cestello anteriore è di 0,5 kg - 3. Il carico massimo per il cestello posteriore è di 1 kg

RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO IN TESSUTO
1. Rimuovere la capottina. 2. Rimuovere i ganci (attenzione: parti piccole, rischio di soffocamento, tenere fuori dalla portata dei bambini). Aprire la fibbia e i due pulsanti. 3. Rilascio per tutti i punti della parte posteriore. 4. Aprire la fibbia sul manicotto paracolpi. 5. Premere i pulsante rosso per staccare il manicotto paracolpi. 6. Tirare su la staffa. 7. Togliere tutto il rivestimento in tessuto.

APPLICARE IL RIVESTIMENTO IN TESSUTO
1. Inserire la cinghia nei fori dello schienale come indicato, fissare la parte A sul retro del sedile. 2. Inserire il gancio smontato nell'estremità delle cinghie, premere bene i pulsanti in basso. 3. Rovesciare il rivestimento in tessuto della parte superiore. 4. Applicare la staffa come indicato. 5. Assemblare bene il tessuto del sedile, quindi inserire la staffa nel foro attraverso il tessuto. 6. Installare bene il manicotto paracolpi. 7. Chiudere bene il pulsante.

CONFIGURAZIONE 1: funzione passeggino
da 6 a 12 MESI
Una volta terminata l'operazione di assemblaggio il prodotto si trova nella configurazione 2. Per utilizzare il prodotto nella configurazione 1 è necessario ruotare il sedile all'indietro e inclinare in avanti il manubrio come mostrato nelle immagini. Il poggiapiedi deve essere aperto come mostrato nell'immagine. 1 Tirare verso l'alto per piegare il manubrio in avanti. 2. Tirare indietro per ruotare il sedile.
FUNZIONAMENTO DELLA FRIZIONE
Ruotare questo pulsante in senso orario per sbloccare i pedali e consentire la pedalata libera (modalità ruote libere).

CONFIGURAZIONE 2: funzione passeggino
da 12 a 18 MESI
Il bambino è orientato in avanti, verso la strada, e il manubrio deve essere posizionato come mostrato nell'immagine. Il poggiapiedi deve essere aperto come mostrato nell'immagine. 1. Tirare verso l'alto per alzare il manubrio. 2. Tirare indietro per ruotare il sedile.
FUNZIONAMENTO DELLA FRIZIONE
Ruotare questo pulsante in senso orario per sbloccare i pedali e consentire la pedalata libera (modalità ruote libere).

CONFIGURAZIONE 3: funzione passeggino
da 18 a 24 MESI
Il bambino è orientato in avanti, verso la strada. La capottina viene rimossa come mostrato nell'immagine. Avvertenza: non utilizzare questa configurazione per bambini di età superiore ai 24 mesi. Il poggiapiedi deve essere aperto come mostrato nell'immagine. 1. Staccare la capottina entrando entrambe le fibbie.
FUNZIONAMENTO DELLA FRIZIONE
Ruotare questo pulsante in senso orario per sbloccare i pedali e consentire la pedalata libera (modalità ruote libere).

CONFIGURAZIONE 4: funzione giocattolo
TRIKE
da 24 MESI a 5 ANNI
Per ottenere questa configurazione: 1. Rimuovere il manico telescopico come indicato nella sezione ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO. 2. Rimuovere tutti i componenti del tessuto come indicato nella sezione Rimozione del rivestimento in tessuto e tenere fuori dalla portata dei bambini a causa delle piccole parti. Rischio soffocamento. 3. Posizionare il manicotto paracolpi dietro lo schienale. 4. Bloccare i pedali e consentire la pedalata come indicato nella sezione Funzionamento della frizione. 5. Chiudere il telaio del pedale come indicato nella sezione INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO.

AVVERTENZE:

Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**

- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti non utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Utilizzare il prodotto su superfici piane e prive di ostacoli.
- Non utilizzarlo mai su strade, in prossimità di veicoli a motore, strade di accesso, pendii o superfici stradali accidentate; assicurarsi di utilizzarlo in aree prive di ostacoli (superfici piane) e lontano da luoghi che possono costituire un pericolo (ad esempio piscine, canali, laghi, scale, ingressi di veicoli, ecc.).
- Il prodotto deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate
- Fare indossare sempre casco di sicurezza, guanti, ginocchiere e gomitiere.
- Solo per uso domestico interno ed esterno.
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta.
- Età di utilizzo: da 24 mesi a 5 anni (con un peso fino a 25 kg/50lbs).
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi agli agenti atmosferici.
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili.

PULIZIA E MANUTENZIONE
• Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate da un adulto. • Asciugare la parti in metallo, dopo eventuale contatto con acqua, per evitare il formarsi di ruggine. • Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido, eventualmente inumidito con acqua; non immergere totalmente il prodotto in acqua. • Proteggerlo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua. • Lubrificare le parti mobili con olio siliconico secco, se necessario. • Controllare regolarmente lo stato di usura delle ruote e tenerle pulite da polvere e sabbia. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore, polvere e umidità. • Per il lavaggio a mano dei materiale tessile, utilizzare un detergente neutro con acqua tra i 10°C ei 40°C.

Lavare a mano. Non candeggiare. Non asciugare con macchina a tamburo. Non stirare. Non lavare a secco.

EN INSTRUCTION MANUAL
4 IN 1 EVOLUTIVE TRIKE

AGE OF USE: 6 months- 5 years
Max weight: 25 kg

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Owner's Manual and Assembly Instructions. This manual contains important safety, assembly, operation and maintenance information, please read and study carefully. The product must be assembled by an adult who has read and understood the instructions.

CONFIGURATION 1-2-3: pushchair function, age of use starting from 6 months up to 24 months.

WARNINGS:

For your child's safety: ⚠ **WARNING!**

- Plastic bags and other components which are not part of the product (e.g, ties, fasteners, etc..) must be removed before use and kept out of the reach of children. Suffocation hazard.
- The product must only be assembled by an adult.

- Never leave the child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let the child play with this product in the configurations 1-2-3.
- This tricycle is not suitable for children under 6 months.
- Always use the restraint system. The only use of any bumper bar fitted on the product will not ensure that the child is properly restrained, the straps shall always be used.
- Always check that the trike body or seat unit are correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running or skating.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the child.
- Use the parking device every time you stop.
- Never leave the stroller on a sloped surface, with a child on board, even if the brakes are on. Do not overload: rear basket (maximum weight 1 kg), front basket (maximum weight 0.5 kg) and drink holder (maximum weight 0.5 kg).
- Any weight attached to the handles and/or backrest and/or on the sides of the product may affect the stability of the article.
- Do not carry more than one child at a time.
- The product must not be altered by the user.
- Do not alter or replace any part of the product with components or accessories not supplied or approved by the manufacturer.
- Do not use this product if any part is broken, torn or missing.
- Check it regularly for signs of wear and damage and make sure the screws and bolts are tightened correctly.
- Inspect all fasteners prior to each use.
- Before assembly, ensure that the product and its components have not been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- During adjustment operations, ensure that the moving parts of the product do not come into contact with your child.
- Make sure that the person using the product knows how to operate it in the safest way.
- To avoid all strangulation hazards, never give children objects with cords or strings attached, or leave them close to such objects.
- Never use the product on staircases or escalators.
- Always pay attention when going up and down steps or pavements.
- If the product is left exposed to direct sunlight for an extended period of time, allow it to cool down before placing your child inside.
- Prolonged exposure to direct sunlight may cause the color of the materials and fabric to fade.
- Prevent the product from coming into contact with salt water. It may cause rusting.
- Do not use this product on the beach.
- Do not use the product in any extreme weather conditions.
- Never leave the harness buckled when not fitted to a child in the product. Strangulation hazard with the loops belts.
- Please do not park the tricycle on the slope.
- This trike should not be used near open fire or exposed flame.
- Children are not allowed to climb out of the bumper bar or stand up on the seat.
- The product is designed for use on flat or gently sloping surfaces. It may be unstable on higher sloping and uneven surfaces: risk of tipping over.
- Do not use the product other than for its intended use.
- Do not push downwards or lift the toy using the rear handle when your child is on-board.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING!**
When folding or unfolding the product, always be careful in order to avoid potential injury to fingers of other parts of the body. Follow these instructions strictly when assembling and unassembling this product.
1. Put the front fender into front fork. 2. Insert the front fork into the main frame. 3. Make sure the spring bean is out and backward, be sure it touches well by pushing it with red button as shown. 4. Install the front basket and the handlebar, making sure the handlebar is correctly inserted (please make sure the sliding grey button is facing the front, and can't be pull out, check it after installation. 4a Note: If you forgot to assemble the front fender, lift up the frame and press the red button, then pull down the front fork, put the fender and assemble again. 5. Insert the rear wheels making sure there is no gap between the wheel and the main frame. 5-a. Correct assembling of wheels should have the lock in the position shown. 6. Pull the red ring down to fold and unfold the pedal. 7. Install the rear basket with the screw set. 8. Unfold the backrest and rotate the red lever vertically to keep it in position. 9. Fix the seat with bolt set and Allen wrench tightenly, then open the hook of backbase, and insert the bracket as shown. Only after this operation, insert the right part of the safety bar inside the left part until the red button pops out of the left bar's hole. Finally fasten the crotch protector. 10. Install the canopy by inserting the buckle, then adjust the angle of canopy by pulling out both buckles. 11. Install the push bar, by pushing it inside the main frame, make sure it is well locked, and can't be pulled out. Regulate the height of the push bar, then assemble the cup holder.

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. Disassemble the cup holder, then press the bottom button to disassembly the push bar. 2. Pull up both buckles at the same time to disassemble the canopy. 3. Use the Allen wrench to disassemble the seat. 4. Take off the rear basket by rotating the knob on the bottom. 5. Pull the red ring down to fold the footrest up. 6. Press the spring on the side of screw at the bottom of tube to disassemble the wheels. 7. Press the red button to pull up the handlebar, and take the basket off. 8. Press the red button and pull up the frame to take off the front fork and fender.

FOLDING INSTRUCTIONS
1. Remove the push bar. 2. Remove the canopy. 3. Fold up the footrest, then pull down the red ring to fold the pedal frame. 4. Pull up the grey button to completely fold the handlebar. 5. Open the safety bar. 6. Bend the bracket on the seat. 7. Open the buckle and the two buttons, then rotate the red lever horizontally and fold the backrest downwards. 8. Rotate the safety bar and close the two sides under the product's metal frame.

⚠ Please pay attention in order to avoid injury to fingers or parts of the body when folding or unfolding the product.

HOW THE SYSTEM TO LOCK/RELEASE THE PEDALS WORKS
Rotate this button clockwise to release the pedals and allow free pedaling (free wheels mode); rotate this button anti-clockwise to lock the pedal and allow real pedaling in configuration 4 (trike). Clutch device is on one side only.

BRAKING SYSTEM OPERATION
Put down the brake device to stop the tricycle, and use foot to pull it on to release brakes.

⚠ Please do not park the tricycle on slopes.

SHOULDER BELT ADJUSTMENT OPERATIONS
1. Remove the cover. 2. Take out the shoulder belt, and remove the buckles to release the shoulder belt. 3. There are two levels to adjust depending on child's height and weight. 4. Put the belt in the proper holes. 5. Assemble the buckle to fit the belt tightently, and put on the cover.

⚠ Use the harness at all times in configuration 1-2-3 pushchair function.

SAFETY BELT OPERATIONS
Insert ABCD into the safety snap socket, press the belt buckle to release the belts; A and D for waistband belts, B and C for shoulder belts; For O part, pull the buckle right or left to adjust the belt.

⚠ Never leave the harness buckled when not fitted to a child in the tricycle, it's not toy, avoid strangulation with the loops belts.

LOAD INSTRUCTIONS
1. Max load is 0.5kg for cup. - 2. Max load is 0.5kg for front basket - 3. Max load is 1kg for basket

REMOVE THE FABRIC COVER
1. Remove the canopy. 2. Remove the hooks (warning: small part, risk of suffocation, keep out of reach of children). Open the buckle and the two buttons. 3. All release state for the back. 4. Open the buckle on the bumper bar. 5. Press red button to release the bumper bar. 6. Pull up the footrest. 7. Take out all the fabric cover.

PUT THE FABRIC COVER
1. Insert the belt to the holes of back as show, fasten part A on the back of seat. 2. Put the hook disassembled in the end of belts, press the buttons well at bottom. 3. Turn over fabric cover of top. 4. Put the bracket as show. 5. Assemble the seat fabric well, then insert the bracket in the hole through fabric. 6. Install the bumper bar well. 7. Fasten the button well.

CONFIGURATION 1: pushchair function
Starting from 6 MONTHS to 12 MONTHS
Once alltmated the assembly operation the product is in configuration 2. To use the product in configuration 1 is necessary to rotate the seat face backwards and incline forward the handle bar as shown in the pictures. The footrest must be unfolded as shown in the picture. 1. Pull up to fold handlebar forward. 2. Pull back to Rotate the seat.
CLUTCH OPERATION
Rotate this button clockwise to release the pedals and allow free pedaling (free wheels mode).

CONFIGURATION 2: pushchair function
Starting from 12 MONTHS to 18 MONTHS
The child is oriented forward, toward the street, and the handle bar must be position as shown in the image. The footrest must be unfolded as shown in the picture. 1. Pull up to unfold the handlebar. 2. Pull back to Rotate the seat.
CLUTCH OPERATION
Rotate this button clockwise to release the pedals and allow free pedaling (free wheels mode).

CONFIGURATION 3: pushchair function
Starting from 18 MONTHS up to 24 MONTHS
The child is oriented forward, toward the street. The canopy is removed as shown in the image. Warning: do not use this configuration for kids over 24 months. The footrest must be unfolded as shown in the picture. 1. Detach the canopy by pulling out both buckles.
CLUTCH OPERATION
Rotate this button clockwise to release the pedals and allow free pedaling (free wheels mode).

CONFIGURATION 4: toy function
TRIKE
Starting from 24 MONTHS up to 5 YEARS
To reach this configuration: 1. Remove the telescopic handle as shown in the DISASSEMBLY INSTRUCTIONS section. 2. Remove all the fabric components as shown in the Remove the Fabric Cover section and keep out of the reach of children due to small part. Choking and suffocation hazard. 3. Position the bumper bar behind the backrest. 4. Lock the pedals and allow pedaling as shown in the Clutch Operation section. 5. Close the pedal frame as shown in the FUNCTION INTRODUCTION section.

WARNINGS:

For your child's safety: ⚠ **WARNING!**

- Check the product regularly for signs of wear. In presence of damage in any part of the toy, do not use and keep it out of children's reach.
- Do not use this toy in any way other than those illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- Use the toy on flat surfaces free of obstacles.
- Never use the toy on roads, near motor vehicles, access roads, slopes or rough road surfaces; make sure the toy is used in areas free of obstacles (flat surfaces) and away from places that may cause a hazard (e.g. swimming pools, canals, lakes, stairways, vehicle entrances, etc.).
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to the user or other third parties
- Before allowing children to use the toy, it is recommended to teach them how to use it properly.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened
- Always wear safety helmet, gloves, knee and elbow pads.
- For indoor and outdoor domestic use only.
- The toy can be used safely by only one child at a time.
- Age of use allowed: from 24 months to 5 years (with a weight of up to 25 kg/50 lbs).
- Do not expose the toy to heat sources or atmospheric elements during long periods.
- Do not use this toy in very cold temperatures conditions, as the product's plastic material, can lose its elasticity and become fragile.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Cleaning and maintenance operations must be performed exclusively by an adult. • Dry the metal parts after any potential contact with water in order to prevent the formation of rust. • To clean the article, use a soft cloth, damp with water if required; do not fully immerse the product in water. • Protect the product against shock, heat, dust, sand, humidity and water. • Lubricate the moving parts with dry silicon oil, if needed. • Check the state of wear of the wheels on a regular basis and keep them clean from dust and sand. When not in use, store the product in a protected place away from heat sources, dust and humidity. • Use neutral detergent when hand washing the textile material with water between 10°C and 40°C.

Hand wash. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean.

FR NOTICE D'UTILISATION
TRICYCLE ÉVOLUTIF 4 EN 1

ÂGE D'UTILISATION : 6 mois - 5 ans
Poids maxi.: 25 kg

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Manuel d'utilisation et instructions de montage. Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, le montage, le fonctionnement et l'entretien ; veuillez le lire et l'étudier attentivement. Le produit doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les instructions.

CONFIGURATION 1-2-3 : fonction poussette, âge d'utilisation de 6 à 24 mois.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant : ⚠ **AVERTISSEMENT!**

- Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du produit (par ex. colliers de serrage, éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit dans les configurations 1-2-3.
- Ce tricycle ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
- Toujours utiliser le système de retenue. La seule utilisation d'un arceau de sécurité monté sur le produit ne garantit pas que l'enfant est correctement retenu, les sangles doivent toujours être utilisées.
- Toujours vérifier que le corps du tricycle ou l'assise sont correctement enclenchés avant l'utilisation.
- Ce produit ne convient pas pour courir ou patiner.
- Le dispositif de stationnement doit être actionné avant de positionner ou de retirer l'enfant.
- Utiliser le dispositif de stationnement à chaque arrêt.
- Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à bord, même avec le frein actionné. Ne pas surcharger : panier arrière (poids maximum 1 kg), panier avant (poids maximum 0,5 kg) et porte-boissons (poids maximum 0,5 kg).
- Tout poids fixé au guidon et/ou au dossier et/ou sur les côtés du produit peut compromettre sa stabilité.
- Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.
- Le produit ne doit pas être modifié par l'utilisateur.
- Ne pas modifier ou remplacer une partie quelconque du produit par des composants ou accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.
- Ne pas utiliser le produit si des parties sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Vérifier régulièrement l'usure et la fixation des vis et des boulons.
- Inspecter toutes les fixations avant chaque utilisation.
- Avant de procéder au montage,s'assurer que le produit et ses composants n'ont pas été endommagés pendant le transport. Le cas échéant, ne pas utiliser et tenir hors de la portée des enfants.
- Pendant les opérations de réglage, s'assurer que les parties mobiles du produit n'entrent pas en contact avec l'enfant.
- Vérifier que l'utilisateur de la poussette connaissent le fonctionnement en toute sécurité.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant ni poser près de l'enfant d'objets munis de cordes.
- Ne jamais utiliser le produit dans les escaliers ou les escalators.
- Faire attention au moment de monter ou descendre un trottoir.
- En cas d'exposition prolongée du produit au soleil, attendre son refroidissement avant d'y positionner l'enfant.
- Une exposition prolongée au soleil peut provoquer la décoloration des matériaux et des tissus.
- Éviter tout contact du produit avec l'eau salée ; Cela peut provoquer la rouille.
- Ne pas utiliser ce produit sur la plage.
- Ne pas utiliser le produit en conditions météorologiques extrêmes.
- Ne jamais laisser le harnais bouclé lorsque l'enfant n'est pas installé sur le produit. Risque d'étranglement avec les ceintures à boucles.
- Ne pas stationner le tricycle en pente.
- Ce tricycle ne doit pas être utilisé à proximité d'un feu ouvert ou d'une flamme exposée.
- Les enfants ne sont pas autorisés à sortir de l'arceau de sécurité ou à se tenir debout sur le siège.
- Le produit est conçu pour être utilisé sur des surfaces planes ou légèrement inclinées. Il peut être instable sur des surfaces plus inclinées et irrégulières : risque de basculement.
- Ne pas utiliser le produit d'une autre manière que celle recommandée.
- Ne pas pousser vers le bas ou soulever le jouet à l'aide de la poignée arrière lorsque votre enfant est à bord.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

⚠ **AVERTISSEMENT !**
Lorsque du pliage et du dépliage du produit, toujours faire attention à ne pas se blesser les doigts ou d'autres parties du corps. Suivre scrupuleusement ces instructions lors du montage et du démontage du produit.
1. Placer le garde-boue avant dans la bouche avant. 2. Insérer la bouche avant dans le cadre principal. 3. S'assurer que le ressort est sorti et recule, s'assurer qu'il touche bien en le poussant avec le bouton rouge comme indiqué. 4. Installer le panier avant et le guidon, en s'assurant que le guidon est correctement inséré (s'assurer que le bouton gris coulissant est orienté vers l'avant), et qu'il ne peut pas être retiré, le vérifier après l'installation. 4-a. Remarque : si vous avez oublié d'assembler le garde-boue avant, soulever le cadre et appuyer sur le bouton rouge puis abaisser la fourche avant, placer le garde-boue et assembler à nouveau. 5. Insérer les roues arrière en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la roue et le cadre principal. 5-a. Pour le montage correct des roues, le verrou doit se trouver dans la position indiquée. 6. Tirer la languette rouge vers le bas pour plier et déplier la pédale. 7. Installer le panier arrière à l'aide de la vis. 8. Déplier le dossier et tourner le levier rouge verticalement pour le maintenir en position. 9. Fixer le siège à l'aide du boulon et d'une clé Allen puis ouvrir le crochet du siège arrière et insérer le support comme indiqué. Seulement après cette opération, insérer la partie droite de l'arceau de sécurité dans la partie gauche jusqu'à ce que le bouton rouge sorte de l'orifice de la barre gauche. Enfin, fixer la protection de l'entrejambe. 10. Installer la capote en insérant la boucle puis régler l'angle de la capote en tirant sur les deux boucles. 11. Installer la barre de poussée en la poussant à l'intérieur du cadre principal, en s'assurant qu'elle est bien verrouillée et qu'elle ne peut pas être retirée. Régler la hauteur de la barre de poussée puis assembler le porte-gobelet.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE
1. Démonter le porte-gobelet puis appuyer sur le bouton inférieur pour démonter la barre de poussée. 2. Tirer sur les deux boucles en même temps pour démonter la capote. 3. Utiliser la clé Allen pour démonter le siège. 4. Retirer le panier arrière en tournant le bouton inférieur. 5. Tirer la bague rouge vers le bas pour rabattre le repose-pieds. 6. Appuyer sur le ressort du côté de la vis au bas du tube pour démonter les roues. 7. Appuyer sur le bouton rouge pour relever le guidon et retirer le panier. 8. Appuyer sur le bouton rouge et tirer le cadre vers le haut pour retirer la fourche et le garde-boue avant.

INSTRUCTIONS DE PLIAGE
1. Retirer la barre de poussée. 2. Retirer la capote. 3. Rabattre le repose-pieds puis tirer la bague rouge vers le bas pour plier le cadre de la pédale. 4. Tirer le bouton gris vers le haut pour replier complètement le guidon. 5. Ouvrir la barre de sécurité. 6. Plier le support sur le siège. 7. Ouvrir la boucle et les deux boutons puis tourner le levier rouge horizontalement et rabattre le dossier vers le bas. 8. Tourner la barre de sécurité et fermer les deux côtés sous le cadre métallique du produit.

⚠ Faire attention à ne pas se blesser les doigts ou une partie du corps lors du pliage ou dépliage du produit.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE BLOCAGE/DEBLOCAGE DES PEDALES
Tourner un bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer les pédales et permettre un pédalage libre (mode roues libres) ; tourner ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour bloquer la pédale et permettre un véritable pédalage en configuration 4 (tricycle). Le dispositif d'embrayage se trouve d'un seul côté.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
Abaisser le dispositif de freinage pour arrêter le tricycle et tirer dessus avec le pied pour débloquer les freins.

⚠ Ne pas stationner le tricycle en pente.

OPÉRATIONS DE RÉGLAGE DE L'ÉPAULIÈRE
1. Retirer la protection. 2. Retirer l'épaulière et enlever les boucles pour libérer l'épaulière. 3. Il y a deux niveaux de réglage en fonction de la taille et du poids de l'enfant. 4. Placer la ceinture dans les trous appropriés. 5. Assembler la boucle pour qu'elle s'adapte à la ceinture et mettre en place la protection.

⚠ Utiliser le harnais à tout moment dans la configuration 1-2-3 fonction poussette.

OPÉRATIONS DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
Insérer ABCD dans la prise du bouton de sécurité, appuyer sur la boucle de la ceinture pour libérer les sangles ; A et D pour les sangles abdominales, B et C pour les épaulières ; Pour la partie O, tirer la boucle vers la droite ou vers la gauche pour ajuster la ceinture.

⚠ Ne jamais laisser le harnais bouclé lorsque l'enfant n'est pas