



warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.

#### SAMENSTELLING TOF

Buitenkant: 100% polyester

Vulling: 100% polyester



#### ΕΛ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ: 3-24 ΜΗΝΕΣ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

##### ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή λωρίδες στο παιχνίδι. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Πλύνετε το στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων σε ευαίσθητο πρόγραμμα και ξεπλύνετε καλά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία χώρο.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας

Υλικό γέμισης: 100% Πολυεστέρας



#### TR KULLANIM KILAVUZU

YAŞ: 3-24 AY

**ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

#### UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için:

##### ! UYARILAR!

- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) havasız kalma tehlikesi ve boğulma riskini önlemek amacıyla kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Küçük çocukların kullanımını için uygun değildir.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin denetiminde kullanılmalıdır.
- Oyuncağa ip veya şerit bağlamayınız. Boyna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
- Elde veya çamaşır makinesinde hassas programda yıkayın ve iyice durulayın.
- Kullanmadığınız zamanlarda, ürünü ısı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.

#### KUMAŞ BİLEŞİMİ

Dış kısım: %100 Polyester

Dolgu malzemesi: %100 Polyester



#### UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВІК: 3-24 МІСЯЦІ

**ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.**

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для безпеки своєї дитини:

##### ! УВАГА!

- Перед використанням зніміть і приберіть у недосяжні для дітей місця пластикові пакети

та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушення.

- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність поломок. У разі пошкодження не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
- Не прив'язуйте до іграшки петлі або стрічки. Існує небезпека удушення.
- Дозволяється ручне або машинне прання в «делікатному» режимі з ретельним полосканням.
- Коли виріб не використовується, зберігайте у місці, захищеному від джерел тепла, пилу та вологи.

#### СКЛАД ТКАНИН

Зовнішня тканина: 100 % поліестер

Набивка: 100 % поліестер



#### RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВОЗРАСТ: 3-24 МЕСЯЦА

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения безопасности ребенка:

##### ! ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушения.
- Регулярно проверяйте изделие на износ или возможные поломки. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- Не добавляйте в игрушку шнуры или ленточки. Существует риск удушения.
- Стирайте вручную или в стиральной машине на деликатном режиме и тщательно прополщите.
- В период неиспользования храните игрушку вдали от источников тепла и в защищенном от пыли и влаги месте.

#### СОСТАВ ТКАНЕЙ

Наружная часть: 100% полиэстер

Набивка: 100% полиэстер



**EAC**

#### SV BRUKSANVISNING

ÅLDER: 3-24 MÅNADER

**LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.**

#### VARNINGAR

För ditt barns säkerhet:

##### ! VARNING!

- Eventuella plastpåsar och andra föremål som inte utgör en del av leksaken (t.ex. band, fästelement osv.) ska tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen.
- Tillsätt inte remmar och snören på leksaken. Risk för strypning.
- Tvätta för hand eller i tvättmaskin på ett program för ömtåliga plagg och skölj noga.
- När produkten inte används ska den förvaras på en plats skyddad från värme, damm och fukt.

#### TEXTILMATERIAL

Utvändigt: 100% polyester

Stoppning: 100 % polyester



#### NO BRUKERVEILEDNING

ALDER: 3-24 MÅNEDER

**LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.**

#### ADVARSLER

For å verne om ditt barns sikkerhet:

##### ! ADVARSEL!

- Eventuelle plastposer og andre komponenter som ikke er del av leken (f.eks. snorer, festelement, osv.) må fjernes før bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvelning.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes når barnet holdes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Ikke bruk leken med ekstra snorer eller bånd. Fare for struping.
- Kan vaskes for hånd eller i vaskemaskin med programmet for finvask og skylt godt.
- Når produktet ikke benyttes må det oppbevares på en plass hvor det er beskyttet mot varmekilder, støv og fuktighet.

#### STOFFETS SAMMENSETNING

Utvendig: 100 % polyester

Fyll: 100 % polyester



#### BR MANUAL DE INSTRUÇÕES

IDADE 3-24 MESES

**ANTES DE USAR, LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

#### ADVERTÊNCIAS

Para segurança da criança:

##### ! ATENÇÃO!

- Antes do uso remova eventuais sacos plásticos e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (p. ex., elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis rupturas. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao brinquedo. Risco de estrangulamento.
- Lave à mão ou na máquina de lavar em um programa delicado e enxágue bem.
- Durante as pausas de uso, guarde o produto em um lugar protegido de fontes de calor, pó e da umidade.

#### COMPOSIÇÃO TÊXTIL

Externo: 100% poliéster

Forro: 100% Poliéster



#### AR دليل التعليمات

العمر: 3-24 شهرًا

مهم! اقرأ التعليمات جيدًا واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذيرات

لسلامة أطفالك:

! تحذير!

- يجب إزالة الأكياس البلاستيكية والمكونات الأخرى التي لا تمثل جزءًا من المنتج (كالأربطة وأدوات التثبيت، إلخ) وذلك قبل الاستخدام وحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. خطر الخنق وخطر الاختناق.
- افحص المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتآكل أو التلف. في حالة تضرر المنتج لا تستخدمه وأبعده عن متناول الأطفال.
- ينبغي استخدام هذا المنتج تحت إشراف أحد البالغين.
- جنب إضافة أحبال أو أسنطة إلى اللعبة. خطر الاختناق.
- يتم الغسل يدويًا أو يتم الغسل في الغسالة بدورة خفيفة ويُشطف جيدًا.