

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MI PRIMERA BATERÍA ORQUESTRA

EDAD: 1-4 AÑOS

**SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Este juguete funciona con 3 pilas tipo AA de 1,5 V (incluidas). Las pilas incluidas en el momento de la compra se proveen solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

### ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su niño/a: **¡ADVERTENCIA!**

- Eliminar las bolas, de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y mantenerlos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.

### ENSAMBLAJE DEL JUGUETE (Fig. 1-2)

Introduzca el plato (Fig. 1-B) en el alojamiento ubicado a un lado del tambor derecho. El encaje perfecto del componente lo indica el sonido de un "click".

**FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE (Fig. 1-2)**  
**ENCENDIDO/APAGADO DEL JUGUETE (Fig. 3-A):** Encienda el juguete desplazando el selector hacia la derecha o hacia la izquierda. Una indicación sonora confirma que se ha encendido. Al encender el juguete, se activan todas las funciones electrónicas.

Si no se utiliza durante un breve tiempo (30 segundos), el juguete se despiende del modo y entra en el modo stand-by.

**SELECCIÓN DEL MODO (Fig. 3-A):** Rock Band Drum ofrece 2 modos de uso.

**• JUEGO LIBRE:** al mover el selector hacia la izquierda, el juguete se pone dar rienda suelta al baterista que lleva dentro.

**• SIGUE LAS LUCES:** moviendo el selector hacia la derecha y seleccionando un género musical (Fig. 3-B) el niño escuchará una secuencia de 4 canciones.

**• SELECCIÓN DE LAS MELODÍAS (Fig. 3-B):** mediante los 3 botones superiores, se pueden escuchar las 9 canciones del juguete.

**• VOLUMEN (Fig. 3-C):** pulsando los botones "+" e "-" se puede aumentar o disminuir el volumen general del juguete. El nivel hay 5 niveles de volumen.

**• FUNCIÓN ORQUESTRA (Fig. 3-D):** mientras se reproduce una canción se pueden seleccionar los instrumentos que componen la canción. Los instrumentos a disposición del niño son:

- Piano/Teclado
- Trompeta
- Guitarra eléctrica

### EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.

Para sustituir las pilas:

- Gire el producto como se observa en la Fig. 2 y afloje el tornillo de la tapa ubicado detrás del tambor que ahora se encuentra a la derecha (R).
- Quite las pilas aporadas e introduzca 3 pilas alcalinas nuevas tipo AA de 1,5 V, teniendo el cuidado de respetar la polaridad correcta de inserción (como aparece indicado en el producto). Vuelva a poner la tapa, apriete bien el tornillo y por último, gire de nuevo el producto.
- No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto sólo a la utilización durante un periodo prolongado.
- No mezcle pilas alcalinas estándares (zinc-carbono) con recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- Antes de las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- Si es aconsejable para pilas recargables; pueden minimoacchar el funcionamiento del juguete.
- En caso de utilizar pilas recargables, séquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.

El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustitubles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.



**ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/CE.**  
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compere un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje al tratamiento y a la eliminación compatible con los defectos de conformidad remite a los posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.



**CUMPLE EL REGLAMENTO DE LA UE 2023/1542 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.**  
El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de la entrega de las pilas al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpe el juguete con un paño de tela/microfibras suave, seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes.

Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

### GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, accidente o hechos de fuerza mayor. Para la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

ARTISANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Se prohibe terminantemente la reproducción, transmisión, transcripción, como también la traducción a otro idioma, incluso parcial, de cualquier parte de este manual, sin la autorización previa por escrito de ARTISANA.

## PT MANUAL DE INSTRUÇÕES MINHA PRIMEIRA BATERIA ORQUESTRA

IDADE: 1-4 ANOS

**RECOMENDA-SE QUE, ANTES DA UTILIZAÇÃO, LEIA E CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Este brinquedo funciona com 3 pilas tipo AA de 1,5 V (incluídas). As pilas fornecidas com o produto destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilas alcalinas novas, logo após a compra.

### ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**

- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto.

### MONTAGEM DO BRINQUEDO (Fig. 1-2)

• Insira o prato (Fig. 1-B) no alojamento localizado ao lado do tambor direito. O encaixe do componente está correto quando ocorrer um "clique".

### FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO (Fig. 3)

**LIGAR/DESIGAR O BRINQUEDO (Fig. 3-A):** Ligue o brinquedo deslocando o seletor para a direita ou para a esquerda. Ouve-se um som a confirmar que está ligado. Ao ligar o brinquedo são ativadas todas as funções elétricas. Após uma breve pausa de inatividade (30 segundos), o brinquedo cumprimenta a criança e entra na modalidade stand-by.

**SELEÇÃO DA MODALIDADE (Fig. 3-A):** A Rock Band Drum prevê 2 modalidades de utilização.

**• BRINCADEIRA LIVRE:** movendo o seletor para a esquerda a criança está livre para utilizar o baterista que tem dentro de si.

**• SEGUIR AS LUZES:** movendo o seletor para a direita e selecionando a seguir um gênero musical (Fig. 3-B) a criança despara-se com uma sequência de 4 canções.

**• SELEÇÃO DA MELODIA (Fig. 3-B):** utilizando as 3 teclas superiores é possível ouvir as 9 músicas presentes no brinquedo.

**• VOLUME (Fig. 3-C):** carregando nas teclas "+" e "-" é possível respetivamente aumentar ou diminuir o volume geral do brinquedo. No total há 5 níveis de volume.

**• FUNCIONALIDADE DA ORQUESTRA (Fig. 3-D):** quando uma música está a tocar, é possível selecionar quais instrumentos compoem a canção.

Os instrumentos disponíveis para a criança são:

- Piano/Teclado
- Trompeta
- Guitarra elétrica

### REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILAS SUBSTITUÍVEIS

A substituição das pilas deve ser sempre efetuada por um adulto.

Para substituir as pilas:

- Vire o produto, como pode visualizar na Fig. 2, e solte o parafuso da portinhola localizada atrás do tambor que agora está à direita (R).
- Remova as pilas gastas e introduza 3 pilas alcalinas novas, tipo AA de 1,5 volts, tendo o cuidado de as posicionar respetando a polaridade correta (como indica no produto). Reposicione a portinhola, aperte o parafuso até o fim e por fim vire completamente o produto.
- Nunca deixe as pilas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilas chegarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilas no caso de se não utilização prolongada do produto.
- Não misture pilas alcalinas padrão (zinco-carvão) com recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilas velhas com pilas novas nem pilas de marcas diferentes.
- Utilize pilas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não deite as pilas gastas no lixo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha de resíduos e não as recarregue.
- Não coloque os contactos de alimentação em contacto com o curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis; podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de pilas pilhas recarregáveis, remova-as do brinquedo antes de as recarregar e recarregue-as somente sob a supervisão de um adulto.
- Retire as pilas do brinquedo antes de o eliminar.

O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO o uso indevido pode gerar condições de perigo.



**ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2012/19/CE.**  
O símbolo do lixo com um cruzado indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lios domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega das pilhas às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lios, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.



**CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.**  
O símbolo do contedor de lixo com a cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciado ou ao revendedor onde forem compradas ou entregues separadamente. Os símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecem sob o símbolo do contedor de lixo com a cruz, indicam o tipo de substância contida na pilha: Hg=Merúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas gastas no fim da sua vida útil às entidades apropriadas para a recolha, de modo a facilitar o seu tratamento e reciclagem. Uma adequada recolha diferenciada para o encaminhamento das pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos ou à loja onde foi efetuada a compra.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

Limpe o brinquedo com um pano macio de tecido/microfíbra seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito eléctrico. Não utilize solventes nem detergentes.

Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, do pó e humidade.

### GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

A ARTISANA reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. A reprodução, transmissão, transcrição, assim como a tradução para outra língua, ainda que parcial, sob qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTISANA.

## EN INSTRUCTION MANUAL MY FIRST DRUM ORCHESTRA

AGE: 1-4 YEARS

**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE TOY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

The toy requires 3 x 1.5V AA alkaline batteries (supplied). The batteries included in the product at the time of the purchase are supplied only for demonstration within the point of sales and must be replaced with new alkaline batteries immediately after purchase.

### WARNINGS

For your child's safety: **! WARNING!**

- Plastic bags and other components which are not part of the toy (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Verify regularly the state of wear of the parts of the toys of wear and damage. If any part of the toy is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.

### ASSEMBLING THE TOY (Fig. 1-2)

• Insert the cymbal (Fig. 1-B) in the housing at the side of the right drum. The component clicks into place when inserted correctly.

### HOW TO USE THE PRODUCT (Fig. 3)

**• SWITCHING THE PRODUCT ON/OFF (Fig. 3-A):** Switch on the toy by moving the selector to the left or right. An acoustic alert will indicate that it is on. Switching the toy on activates all the electronic functions. If the product is not used for a short time (30 seconds), it says goodbye to the child and enters standby.

**• MODE SELECTION (Fig. 3-A):** Rock Band Drum has 2 user modes.

**• FREE PLAY:** with the selector on the left, your child can let rip on the sticks!

**• FOLLOW THE LIGHTS:** by moving the selector switch to the right and then selecting a music genre (Fig. 3-B) the child will hear the sequence of 4 songs.

**• MELODY SELECTION (Fig. 3-B):** the 3 upper keys can be used to listen to the 9 songs available.

**• VOLUME (Fig. 3-C):** the "+" and "-" buttons can be used to increase or decrease the general volume of the product respectively. There are 5 volume levels in total.

**• ORCHESTRA FUNCTIONALITY (Fig. 3-D):** the instruments that make up the song can be selected during play.

The following instruments are available to your child:

- Piano/Keyboard
- Trumpet
- Electric guitar

### REMOVING AND INSERTING REPLACEABLE BATTERIES

- Batteries must only be fitted by an adult.
- To replace batteries:
- Overturn the product as in Fig. 2 and loosen the screw of the cover located behind the drum now on the right (R).
- Remove the flat batteries and fit 3 new 1.5V AA alkaline batteries with their poles in the right direction (as indicated on the product). Replace the cover, tighten the screw and overturn the product.
- Always remove the batteries and take care of any reach of children.
- Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Do not mutilate or throw away the product or wheels in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as they may reduce the toy's operability.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging and recharge them only under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the toy before disposing of it.
- This toy is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING! Improper use may cause hazards.



**THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2012/19/EC.**  
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated or disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

### COMPLIANCE WITH REGULATION EU 2023/1542 AS AMENDED

The crossed bin symbol on the batteries or product packaging indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed-out wheeled bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to special waste disposal sites at the end of their life so that they can be processed and recycled. The correct separate waste disposal of your old toy will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Illegal disposal of the product by the user will damage the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

### CARE & MAINTENANCE

Clean the toy using a soft, dry or damp fabric/microfibre cloth to avoid damaging the electrical circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents.

### WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as stated in the instructions. Therefore, the warranty does not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty, any conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national laws in the country of purchase, where appropriate.

ARTISANA S.p.A. reserves the right to change information provided in this manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, transcription and translation into another language of this manual, even partially, are strictly prohibited without the prior written consent of ARTISANA.

## NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN MIJN EERSTE ORKESTERDRUMS

LEEFTIJD: 1-4 JAAR

**LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR LATERE AANDELFING.**

Dit speelgoed werkt op 3 AA-alkalinebatterijen van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd, zijn alleen voor demonstratiedoeleinden in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe alkaliebatterijen.

### WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van uw kind: **! WAARSCHUWING!**

- Verwijder voor het gebruik de eventuele zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed niet op een andere wijze dan wordt aanbevolen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt.

### ASSEMBLAGES VAN HET SPEELGOED (Fig. 1-2)

• Breng het beken (Fig. 1-B) aan in de zitting naast de rechtertrommel. Als het onderdeel correct vastzit, hoort u een "klik".

### WERKING VAN HET SPEELGOED (Fig. 3)

**DE LIPSKE IN UIT-SCHAKELLEN (Fig. 3-A):** Schakel het speelgoed in door de keuzeschakelaar naar rechts of links te schuiven. Een hoorbare reactie bevestigt de inschakeling. Wanneer het speelgoed aanzet, worden alle elektronische functies geactiveerd.

Als speelgoed korter tijd (30 seconden) niet wordt gebruikt, zegt het gedag en wordt het in stand-by gezet.

**SELECTIE VAN DE MODUS (Fig. 3-A):** Rock Band Drum heeft 2 gebruikersmodi.

**• VRIJ SPEL:** schuif de keuzeschakelaar naar links en het kind kan de drummer in het veld spelen geven!

**• VOLG DE LICHTES:** door de keuzeschakelaar naar rechts te bewegen en vervolgens een muziekgenre te selecteren (Fig. 3-B) krijgt het kind een reeks van 4 liedjes te horen.

**SELECTIE VAN DE MELODIE (Fig. 3-B):** met de 3 bovenste toetsen kunt u de 9 liedjes van het speelgoed beluisteren.

**• VOLUME (Fig. 3-C):** met de toetsen "+" en "-" kunt u de geluidsterkte van het speelgoed verhogen of verlagen. Er zijn 5 geluidsniveaus.

**• ORFFUNTIONALITEIT (Fig. 3-D):** tijdens de reproductie van een lied kunt u kiezen welke instrumenten het lied speelt.

De beschikbare instrumenten zijn:

- Piano/Toetsenbord
- Trompet
- Elektrische gitaar

### VERVANGING EN PLAATSEN VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN

De batterijen moeten altijd door een volwassen persoon vervangen.

Om de batterijen te vervangen:

- Keer het product om zoals op Fig. 2 en draai de schroef van het lukje achter de rechtertrommel (R) los.
- Verwijder de lege batterijen en doe 3 nieuwe AA alkalinebatterijen van 1,5 Volt erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel vermeld wordt). Breng het klepje terug aan, draai de schroef helemaal vast en keer tenslotte het product terug om.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, tenslotte te melden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Vervijder de batterijen als het product lange tijd niet gebruikt wordt.
- Combineer geen alkaliebatterijen met standaard- (kool-zink) of opaalbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Meng geen lege met nieuwe batterijen.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkaliebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door te gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet opaalbare batterijen op te laden; ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van opaalbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Als opaalbare batterijen gebruikt worden, moeten die uit het spel gehaald worden alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afsluit.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.



**DIT PRODUCT IS CONFORM DE EU-RICHTLIJN 2012/19/EG.**  
Het symbool met de doorsneden vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgeleverd en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of terugbezorgd aan de verkoper of het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afkanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalstations, wordt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.



**NALEGINGS VAN DE EU-VERORDENING 2023/1542 EN DAAROPVOLGENDE WIJZIGINGEN.**  
Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishoudelijk afval, maar geschieden ingezameld moeten worden en dus afgegeven moeten worden bij een centrum voor gescheiden afvalafname of teruggebracht aan de verkoper of het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afkanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalstations, wordt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED

Alaah het speelgoed met een doekje van niet water bevochtigde zachte doek van textiel of microvezel schoon om het elektrisch circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen



