





## NL GEbruiksaanwijzingen CHICCO FIETS OP 4 WIELEN

LEEFTIJD: 12 MAANDEN – 3 JAAR



**Deze aanwijzingen voor het gebruik aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.**

#### WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van uw kind.
**WAARSCHUWING!**
• Verwijder alle plastic zakken en alle elementen die deel uitmaken van de productverpakking en gooi ze weg of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
• Niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden of zwaarder dan 20 kg/44 lbs. Vanwege zijn constructieve.

• Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 maanden. Het kind mag het product pas gebruiken wanneer het in staat is om alleen goed rechtop te zitten.
• Gebruik het speelgoed niet op een andere manier dan aanbevolen.

Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt.
• Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.

• Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.

• Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid van het speelgoed. Wij bevelen aan om de volgende onderdelen regelmatig te controleren: verbindingsonderdelen, wielen, schroeven en bouten. Zorg ervoor dat de zelfbergende moeren op het product hun goede werking behouden. Wanneer onderdelen die met deze elementen zijn vastgezet wiebelen, draai ze dan opnieuw vast.

• Breng geen wijzigingen aan het artikel aan die niet door de fabrikant zijn voorzien.
• Verwijder eventuele scherpe randen die door het gebruik zijn ontstaan.

• Laat het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken gebruiken.

• Gebruik het speelgoed nooit op straten, in de buurt van motorvoertuigen, op opritten, hellingen of een slecht wegdek; verzeker u ervan dat het speelgoed gebruikt wordt op plaatsen zonder obstakels (vlakke oppervlakken) en ver van plekken die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, uitritten, enz.).

• Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.

• Met het speelgoed kan het kind sneller bewegen. Zorg ervoor dat het kind met het speelgoed niet tegen meubels, glazen deuren, ramen of andere voorwerpen kan botsen.

• Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.

• Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, zowel binnen als buiten

• Doe het kind altijd goed dichtgemaakte schoenen aan.

• Het speelgoed is veilig als slechts een enkel kind per keer het gebruikt. Laat nooit toe dat twee of meer kinderen samen op het speelgoed klimmen.
• Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen en niet langdurig blootgesteld aan weer en wind (regen, direct zonlicht, enz.).

• Door intense koude kunnen de kunststofmaterialen elasticiteit verliezen en breekbaar worden. Houd het speelgoed in dat geval buiten het bereik van kinderen en bewaar het op een warme en beschutte plaats.

• Dit speelgoed heeft geen remmen.

• Het product minstens 24 uur laten luchten na het openen van de verpakking en alvorens het te gebruiken.

#### INHOUD

INHOUD (fig 1)

A. Frame - B. Stuur - C. Voorvork - D. Ringdop - E. Zadel - F. Bout en moer - G. Moersleutel en inbusleutel.

#### MONTAGE

1. Steek de voorvork (C) in het frame (A).

2. Plaats de ringdop (D) op het stuur (B) en steek het stuur in de voorvork.

3. Plaats de bout en schroef deze op moer (F) met behulp van de meegeleverde moer- en inbusleutels (G).

4. Schuif de ringdop (D) tot aan de eindsaaiag en druk hem omhoog tot hij vastklikt.
5. Monteer het zadel (E) op zijn plaats. Steek de zadelsbuis in de onderbuis totdat deze ten minste het niveau bereikt dat wordt gemarkeerd door het maatstreepe voor minimale invoering. Lijn het zadel uit met het frame van het speelgoed en draai de klem vast met de speciale meegeleverde inbusleutel (G).

#### REINIGEN EN ONDERHOUD

Gebruik voor de reiniging van het speelgoed een zachte doek, zo nodig bevochtigd met water. Dompel het speelgoed nooit volledig onder in water.

## RU Инструкция по эксплуатации CHICCO НА 4 КОЛЕСАХ

ВОЗРАСТ: 12 МЕСЯЦЕВ – 3 ГОДА



**Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохранийте её для обращения в будущем.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения безопасности ребенка.
**ВНИМАНИЕ!**
• Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
• По своим конструктивным характеристикам данная игрушка не предназначена для детей старше 36 месяцев или весом свыше 20 кг/44 фунта.

• Эта игрушка не предназначена для детей возрастом менее 12 месяцев. Игрушка должна использоваться ребенком, только когда он может самостоятельно сидеть.

• Не используйте игрушку способом, отличным от предусмотренного в инструкции.

• Игрушку необходимо использовать под присмотром взрослых.

• Сборку данной игрушки должны осуществлять только взрослые.

• Пользоваться игрушкой рекомендуется только после окончания сборки и проверки правильности сборки.

• Регулярное техническое обслуживание повышает безопасность игрушки. Рекомендуется периодически проверять следующие компоненты: соединительные детали, колеса, винты и болты. Убедитесь, что самозажимные гайки на изделии сохраняют свою эффективность. Если детали, закрепленные с помощью этих элементов, шатаются, подтяните их.
• Не вносите в изделие изменений, не предусмотренных производителем.

• Устраните все острые края, образовавшиеся в процессе эксплуатации.

• Игрушка должна использоваться только на ровных и устойчивых поверхностях.

• Никогда не используйте игрушку на дорогах, рядом с проезжей частью, на подземных путях, на склонах или неровных участках; убедитесь, что игрушка используется в зонах, не имеющих препятствий (ровные поверхности), и удалит от мест, которые могут представлять собой опасность (таких как бассейны, каналы, озера, лестницы, пути проезда и т.д.).

• При использовании игрушки проявляйте внимание и осторожность: от ребенка требуются определенные навыки и умения, чтобы избежать падений и столкновений с последующим травмированием самого ребенка или других лиц.

• Игрушка позволяет ребенку двигаться с большей скоростью, поэтому внимательно следите за тем, чтобы предотвратить возможные удары о мебель, стеклянные двери, окна и другие предметы.

• Ребенку необходимо научить, как правильно использовать игрушку.

• Только для домашнего использования (в помещениях и на открытом воздухе)

• Обувь ребенка должна быть всегда хорошо зашнурована.

• В целях безопасности и игрушки нельзя пользоваться несколькими детям одновременно. Не разрешайте садиться на игрушку одновременно нескольким детям.

• Не оставляйте игрушку вблизи источников тепла и на длительное время под воздействием атмосферных явлений (дождь, прямые солнечные лучи и т. д.).

• Пластик, из которого изготовлена игрушка, при очень низкой температуре может потерять эластичность и стать ломким. В этом случае перенесите игрушку в теплое, защищенное и недоступное для детей место.

• У этой игрушки нет тормозов.

• После снятия упаковки и перед началом использования дайте хорошо проветриться в течение не менее 24 часов.

#### СОДЕРЖИМОЕ

СОДЕРЖИМОЕ (Рис. 1)

A. Рама - B. Руль - C. Передняя вилка - D. Крышка - E. Седло - F. Болт и гайка - G. Гаечный и шестигранный ключ

#### СБОРКА

1. Вставьте переднюю вилку (C) внутри рамы (A).

2. Вставьте крышку (D) в руль (B), а руль - в переднюю вилку.

3. Вставьте болт и накрутите на него гайку (F) с помощью гаечного и шестигранного ключа из комплекта поставки (G).

4. Сдвиньте крышку (D) до упора и нажмите на нее, пока она не зафиксируется.

5. Установите седло (E) в соответствующее гнездо. Вставляйте трубу подседельного штыря в нижнюю трубу, пока она не достигнет минимальной отметки высоты. Подгоните седло к раме велосипеда и затяните скобу специальным шестигранным ключом.

#### УХОД И ОЧИСТКА

Для очистки игрушки используйте мягкую ткань, при необходимости слегка смоченную водой. Не погружайте полностью игрушку в воду.

## EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ CHICCO ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ 4 ΡΟΔΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ: 12 ΜΗΝΩΝ – 3 ΕΤΩΝ



**Διαβάστε πριν από τη χρήση και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.**

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.

• Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 20 κιλών/44 λίβρων, λόγω των κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών.

• Αυτό το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από το παιδί μόνο όταν θα είναι σε θέση να στηριχτεί αυτόνομα στη μέση του.

• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.

• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.

Εάν τα εξαρτήματα του παιχνιδιού πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικα.

• Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.

• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.

• Η τακτική συντήρηση βελτιώνει την ασφάλεια του παιχνιδιού. Συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος των ακόλουθων εξαρτημάτων: εξαρτήματα σύνδεσης, τροχοί, βίδες και μπουλόνια. Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια αυτοσφράγισης του προϊόντος διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους.

Εάν τα εξαρτήματα που είναι στερεωμένα με αυτά τα στοιχεία ταλαντεύονται, σφίξτε τα ξανά.

• Μην προβαίνετε σε αλλαγές στο αντικείμενο που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

• Αφαιρέστε τυχόν αιχμηρές άκρες που δημιουργούνται από τη χρήση.

• Αφίρξτε το παιδί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

• Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε σε δημόσιο δρόμο, κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα, εισόδους προσβάσης αυτοκινήτων, καθηρέσεις ή σε χαλασμένο οδόστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχή χωρίς εμπόδια (επίπεδες επιφάνειες) και μακριά από επικίνδυνους χώρους (όπως παλιές, κανάλια, λίμνες, σκάλες, δρόμους κ.λπ.).

• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη ή τρίτου.

• Το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ παράλληλα προσέχει ώστε να αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις με έπιπλα, γυαλίνες πόρτες, παράθυρα ή άλλα αντικείμενα.

• Πρέπει να δίνονται στο παιδί οι κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.

• Προσρίζεται για χρήση στους εξωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.

• Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια του παιδιού σας είναι πάντα καλά δεμένα.

• Το παιχνίδι παρέχει ασφαλή χρήση όταν χρησιμοποιείται από ένα παιδί κάθε φορά. Ποτέ μην αφήνεται να ανεβαίνουν στο παιχνίδι δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα.

• Μην αφήνεται το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ....).

• Στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά του παιχνιδιού μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν ευθραυστά. Στην περίπτωση αυτή, μη δίνετε το παιχνίδι στο παιδί και τοποθετήστε το σε ένα ξηρό και προστατευμένο χώρο.

• Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένο.

• Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, αερίστε για τουλάχιστον 24 ώρες.

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Εικ. 1)

A. Πλαίσιο - B. Τιμόνι - C. Μητροσπινθό πιρούνι - D. Κάλυμμα - E. Σέλα - F. Μπουλόνι και παξιμάδι - G. Άγκυρο κλειδί και εξαγώνιο κλειδί

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε το μητροσπινθό πιρούνι (C) μέσα στο πλαίσιο (A).

2. Τοποθετήστε το κάλυμμα (D) στο τιμόνι (B) και το τιμόνι στο μητροσπινθό πιρούνι.

3. Τοποθετήστε το μπουλόνι και βιδώστε το στο σημείο αναφοράς (F) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο αγκυρό κλειδί και το εξαγώνιο κλειδί (G) που παρέχονται.

4. Σφίξτε το κάλυμμα (D) μέχρι το τέλος διαδρομής και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

5. Τοποθετήστε τη σέλα (E) στην ειδική υποδοχή. Εισαγάγετε τον σωλήνα του καδριέματος στον κάτω σωλήνα μέχρι να φτάσει τουλάχιστον το επίπεδο που σημειώνεται από την ελαστική εγκοπή εισαγωγής. Ευθυγραμμίστε τη σέλα με το πλαίσιο του παιχνιδιού και σφίξτε τον σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξαγώνιο κλειδί (G).

#### Καθαρισμός και συντήρηση

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, εάν χρειάζεται, βρεγμένο ελαφρώς με νερό. Μην βυθίσετε το παιχνίδι πλήρως σε νερό.

## TR KULLANIM KILAVUZU CHICCO 4 TEKERLEKLİ BİSİKLET

YAŞ: 12 AY – 3 YAŞ



**Lütfen, ürünü kullanmadan önce bu bilgileri okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.**

#### UYARILAR

Çocuðunuzun güvenliði için.

#### UYARI!

• Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj maddelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Bögümla tehlikesi yaratabilir.

• Yapısı gereði, yaşı 36 aydan daha büyük veya ağırlığı 20kg/44lb’den daha fazla olan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

• Bu oyuncak, yaşı 12 aydan küçük olan çocuklar için uygun değildir. Ürün, çocuklar tarafından, yalnızca yardım almaksızın kendi kendilerine dik durabilirdikleri zaman kullanılmalıdır.

• Ürünü tavsiye edilen kullanım amacı dışında kullanmayınız.

• Bu ürün sadece bir yetişkinin doğrudan ve sürekli denetiminde kullanılmalıdır.

• Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.

• Ürünü, tamamen monte edilip kontrol edildinceye kadar kullanmayınız.

• Düzenli bakım yapılması ürünün güvenliğini artırır. Aşağıdaki bileşenler düzenli olarak kontrol edilmelidir: bağlantı parçaları, tekerlekler, vidalar ve civatalar. Ürün üzerindeki kendinden kilitleti somunların işlevlerini korumasını önlemek için olun. Bu bileşenlerle sabitlenmiş parçalar sallanmaya başlarsa yeniden sıkıştırın.

• Ürün üzerinde, üretici tarafından tasarlanmamış herhangi bir değişiklik yapmayın.

• Kullanım sırasında oluşan keskin kenarları gödinir.

• Oyuncak her zaman düz ve dengeli yüzeyler üzerinde kullanılmalıdır.

• Yollarla, motorlu araçların yakınında, giriş yollarında, eşimlerde veya düzgün olmayan zeminde kullanmayınız, ürünün herhangi bir engel bulunmayan alanlarda (düz yüzeylerde) ve tehlikeli obalecek mekânlardan (yüzme havuzu, kanal, göl, merdiven, arazı vobu vb.) uzakta kullanılacağından emin olun.

• Bu oyuncak diklatile ve tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır çünkü oyuncacı güvenli bir şekilde sürebilmek ve kullanıcılarda veya üçüncü kişilere yaralanmalara neden obalecek düşme ve çarpışmalardan kaçınmak için, çocuğun belli bir beceri seviyesine sahip olması gerekir.

• Bu ürün çocuğun daha hızlı hareket etmesini sağlar; mobilyalara, cam kapılara, pencerelere veya başka cisimlere çarpmasını önlemek için dikkatli olun.

• Çocukların oyuncacı kullanımına izin vermeden önce, nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarını öğretilmeli önenilir.

• Kapalı ve açık alanda yalnızca evsel amaçlı kullanımlar içindir.

• Çocuðunuzun ayakbağlarını her zaman doğru şekilde bağlandığından veya kapatıldığından emin olunuz.

• Oyuncak, bir defada yalnızca tek bir çocuk tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bir defada kesinlikle birden fazla sayıda çocuğun kullanımına izin vermezsiniz.

• Ürünü si kaynarıklarna veya hava koşullarına (yağmur, doğrudan güneş ışığı, vs.) uzun süre boyunca maruz bırakmayın.

• Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebileceği ve kırılga hale gelebileceği için, bu ürünü çok soğuk havalarda kullanmayınız. Bu durumlarda, ürünün çocukların erişiminden uzak tutunuz ve sıcak ve kuru bir yerde saklayınız.

• Bu üründe fren yoktur.

• Paketi açtıktan sonra ve ürünü kullanmadan önce en az 24 saat havalandırın.

#### İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER (Şek. 1)

A. Sasi - B. Gidon - C. Ön çatal - D. Etkic - E. Sele - F. Somun ve civata - G. Anahtar ve altıgen anahtar

#### MONTAJ

1. Ön çatalı (C) çerçevesine (A) takın.

2. Etkici (D) gidona (B) ve gidonu ön çatala takın.

3. Civatayı somuna (F) sokun ve temin edilen anahtarı ve altıgen anahtarı (G) kullanarak sıkın

4. Etkici (D) sonuna kadar kaydını ve yerine oturana kadar aşağı bastırın.

5. Seleyi (E) yuvasına yerleştirin. Sele borusunu yerleştirin ve en azından minimum yerleştirme noktasını işaretleyen çentiğe kadar aşağı indirin. Seleyi ürünün şasisiyle hizalayın ve temin edilen altıgen anahtarı (G) kullanarak kelleçeyi sıkın.

#### Bakım ve Onarım

Ürünü temizlemek için, gerekilyorsa suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Oyuncacı tamamen suya batırmayınız.

## NO BRUKERVEILEDNING CHICCO SYKKELTUR PÅ 4 HJUL

ALDER: 12 MÅNEDER – 3 ÅR



**Les før bruk og oppbevar for fremtidig referanse.**

#### ADVARSLER

For å  rne om ditt barns sikkerhet:

#### ADVARSEL!

• Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kv ling.

• P  grunn av dens konstruksjonsegenskaper er den ikke egnet for barn over 36 m neder eller som veier mer enn 20 kg/44 lbs.

• Denne leken er ikke egnet for barn under 12 m neder. Produktet kan kun benyttes av barnet n r det er i stand til   sitte oppreist p  egen h nd.

• Bruk ikke leken p  annen m te enn det som anbefales.

• Leken m  kun benyttes n r barnet holdes under direkte og kontinuerlig oppsyn av en voksen.

• Monteringen av denne leken m  kun utf res av en voksen.

• Ta ikke leken i bruk f r du har fullf rt alle monteringen og kontrollert at den er riktig sammenst tt.

• Regelmessig vedlikehold  ker sikkerheten til leket yet. Det anbefales   kontrollere f lgende komponenter med jevne mellomrom: tilkoblingsdelar, hj l, skruer og bolter. P se at de selv-l sende mutrene p  produktet beholder sin effektivitet. Hvis deler som er festet med disse elementene slinger, m  de etterstrammes.

• Ikke g y endringer p  artikkelen som ikke forutsettes av produsenten.

• Fjern eventuelle skarpe kanter som oppst r ved bruk.

• Leken m  kun benyttes p  et flatt og stabilt underlag.

• M  aldri benyttes p  offentlig vei, i n rheten av motork ret y, tilkj rsveier, i bakker eller p  ujevne overflater; p se at leken benyttes p  omr der uten hindringer (flate overflater) og p  sikker avstand fra farlige steder (som vannbebyggelse, kanaler, inngjer, utk rsler osv.).

• Leken m  benyttes forsiktig siden den stiller krav   en viss ferdighet fra barnets side for   unng  fall eller kollisjon med medf rende skader p  brukeren eller andre.

• Leken gj r det mulig for barnet   bevege seg med storere hastighet, samtidig som det m  v re oppmerksomt for   unng  eventuelle sammenst t med m bler, glassd rer, vinduer eller andre gjenstander.

• Barnet m  g s den nødvendige oppl rningen for hvordan leken skal benyttes p  riktig m te.

• Kun for bruk i hjemmet, innend rs og utend rs

• P se at barnet har knyttet godt til skollensene sine.

• Leken er kun sikker n r den benyttes av ett barn om gangen. La aldri to eller flere barn sette seg p  leken samtidig.

• P sser ikke leken ved siden av varmekilder og hvor den utsettes for v r og vind over lengre perioder (regn, direkte sollys osv....).

• Ved sv rt kaldt temperatur kan plastmaterialet miste sin elastisitet og bli skj rt, i dette tilfellet m  du ikke la barnet leke med leken men plassere den p  en varm og beskyttet plass.

• Denne leken har ikke bremser.

• Etter   ha  pnet konfeksjonen og f r artikkelen tak i bruk, m  det lufte i minst 24 timer.

#### INNHOLD

INNHOLD (Fig. 1)

A. Ramme - B. Styre - C. Forgaffel - D. Dekke - E. Sete - F. Bolt og mutter - G. Skiften kkel og sekskantn kkel

#### MONTERING