

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

TREN DE 18 MESES A 4 AÑOS

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

Il giugette funziona con 2 pile AAA* di 1,5 V non incluse.

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad de su niño: **ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Antes de los juegos, retire y elimine todos los elementos de unión que retienen los objetos desmontables en el embalaje y colóquelos en los bolsos de asfixia. Peligro de asfixia.
- Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. No utilice el juguete si está dañado y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar bajo la supervisión constante de un adulto.
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No deje al juguete en la superficie de las pilas expuestas a la luz solar directa por períodos prolongados.
- No toque las ruedas del tren mientras está en funcionamiento.
- No acerque los cables a las ruedas en movimiento. Riesgo de enganche.
- No utilice el juguete en la calle.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, sobre arena o polvo.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.

MONTAJE Y COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS

Antes de utilizarlo, compruebe que todos los componentes estén correctamente montados.

El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones.

Colocación de las etiquetas: Coloque las etiquetas, que encontrará en el paquete, que se muestra en la Fig. 1. Montaje del túnel: Una de las dos partes del túnel como se muestra en la Fig. 2. Montaje de la estación de ferrocarril: Introduzca el tablero de horarios entre las dos partes de la estación y, a continuación, coloque el techo sobre estas (utilizando los 4 sujetadores) como se muestra en la Fig. 3. Montaje del paso a nivel: Introduzca la barra en el alojamiento correspondiente como se muestra en la Fig. 4. Retire la operación en los otros 3 componentes iguales. Introducción de las pilas: Introduzca las pilas en el compartimento de la locomotora (véase el capítulo "EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS"). Composición de los ralles: Elija una de las cuatro configuraciones que se muestran en la Fig. 5 y colóque a su gusto los elementos del juego a lo largo del ferrocarril (túnel, estación de ferrocarril, 4 señales de tráfico, 2 paneles de obras en curso). Posición del tren: Coloque la locomotora en las vías y enganche los vagones uno tras otro, utilizando los enganches situados en los laterales de cada elemento, tal y como se muestra en la Fig. 6. Posicionamiento de los vehículos: Coloque los vehículos en los vagones como desee (Fig. 7). El tren así compuesto puede utilizarse en el suelo o por las vías.

ENCENDIDO DEL JUGUETE

Para encender la locomotora motorizada, pulse el botón "PUSH" situado en la parte superior de la locomotora. Para pararla, vuelva a pulsar el botón (Fig. 8)

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Las pilas deben ser sustituidas siempre por un adulto.
- Afuera el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa situada en la parte trasera de la locomotora, introduciendo las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduciendo las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (como se muestra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete a fondo el tornillo.
- Nunca deje las pilas y las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Extraiga siempre las pilas agotadas del producto para evitar posibles pérdidas de líquido pueden dañar.
- Si en las pilas se producen pérdidas de líquido, sustitúyalas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el compartimento de las pilas y de limpiar las manos con agua y jabón o con el líquido de las pilas.
- Retire siempre las pilas cuando el producto no se utilice por tiempo prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No utilice pilas agotadas junto a pilas nuevas.
- No arrojé las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante reciclaje selectivo.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es recomendable utilizar pilas recargables, podrían afectar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, extraígalas del juguete antes de recargarlas; la recarga debe ser efectuada bajo la supervisión de un adulto.
- Extraiga las pilas del juguete antes de desecharlo.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con pilas sustituidas de litio. ¡ADVERTENCIA! Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando como un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato tachado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

CUMPLE EL REGLAMENTO DE LA UE 2023/1542 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.

El símbolo del contenedor de basura tachado que lleva las pilas o a la caja del producto indica que, al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desechos urbanos y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de la entrega de las pilas al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje al tratamiento ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario provoca daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete con un paño de tejido suave o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.
- El aspecto irregular del plástico se debe al tipo de material utilizado y no a la presencia de impurezas.

IT MANUALE ISTRUZIONI

TRENIINO 18 MESI-4 ANNI

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Il gioco funziona con 2 pile AAA* da 1,5 Volt non incluse.

AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Removal eventsualni sachetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Elimina le buste, rimozioni e rifiuti di plastica. Non mettere gli oggetti sformatibili nella confezione e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danno–giamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto indicato nel manuale.
- Non lasciare il gioco sotto la fonte diretta delle radiazioni UV per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- Non toccare le ruote del treno quando lo stesso è in funzione.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.
- Non utilizzare il gioco su strada.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- È pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.

ASSEMBLAGGIO E APPLICAZIONE ETICHETTE

Prima dell'uso verificare il corretto assemblaggio di tutti i componenti. Il montaggio deve attenersi alle istruzioni di seguito riportate. Posizionamento delle etichette: Posizionare le etichette presenti all'interno della confezione come indicato in Fig. 1. Montaggio del tunnel: Accoppiare le due parti del tunnel come indicato in Fig. 2. Montaggio della stazione ferroviaria: Inserire il tabellone degli orari tra le due parti della stazione, quindi inserire sopra queste il tetto (utilizzando le 4 viti) come indicato in Fig. 3. Montaggio del passaggio a livello: Inserire la sbarra nell'apposito sede come indicato in Fig. 4. Ripetere l'operazione per gli altri 3 componenti uguali. Inserimento delle batterie: Inserire le batterie nell'apposito compartimento della locomotiva (vedi il capitolo "RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI"). Composizione dei binari: Scegliere a piacere una delle quattro configurazioni riportate in Fig. 5 e posizionare liberamente gli elementi di gioco lungo la ferrovia (tunnel, stazione ferroviaria, 4 segnali stradali, 2 pannelli di opere in corso). Posizionamento del treno: Posizionare la locomotiva sui binari e accoppiare i vagoni uno dopo l'altro, utilizzando gli appositi incastri presenti sui lati di ciascun elemento, come indicato in Fig. 6. Posizionamento dei veicoli: Posizionare a piacere i veicoli sui vagoni (Fig. 7). Il treno così composto può essere utilizzato sia sul pavimento che sui binari.

ACCENSIONE DEL GIOCO

Per accendere la locomotiva motorizzata premere il pulsante "PUSH" posto sulla parte superiore della locomotiva, per fermarla premere nuovamente il pulsante (Fig. 8)

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello posto sulla parte posteriore della locomotiva, rimuovendo dal vite le pile scariche, inserire le nuove pile facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato nel manuale), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'allungamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbono-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente; ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE! L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA UE 2012/19/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrà essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure consegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e avvisando il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate sull'argomento, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO EU 2023/1542 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovranno essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure consegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila. Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile alla fine delle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguato trattamento ambientale, contribuendo ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorendo il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto o microfibra asciutto per non danneggiare il circuito elettronico. Non usare solventi o detersivi.
- Proteggere con cura il giocattolo da calore, polvere, sabbia e acqua.
- L'aspetto non uniforme della plastica è dovuto al tipo di materiale utilizzato e non alla presenza di impurità.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

COMBOIO 18 MESES A 4 ANOS

ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

O brinquedo funciona com 2 pilas AAA* de 1,5 V não incluídas.

ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança do seu filho: **AVISO!**
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Antes de utilizar, retire e elimine todos os elementos que prendem os objetos amovíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgasta do produto e a presença de possíveis furturas. Caso esteja danificado, não utilize o brinquedo e o mantenha fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- Não deixe o brinquedo por períodos de fontes de calor diretas e/ou exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
- Não toque nas rodas do comboio, quando este estiver a funcionar.
- Não aproxime o cabelo das rodas em movimento. Risco de enrolar.
- Não utilize o brinquedo na estrada.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas, nem com areia ou pó.
- É perigoso utilizar o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.

MONTAR E APLICAR AS ETIQUETAS

Antes da utilização, verifique se todos os componentes estão montados corretamente.

A montagem deve seguir as instruções abaixo.

Posicionar as etiquetas: Coloque as etiquetas, presentes no interior da embalagem, como mostra a Fig. 1. Montar o túnel: Uma das duas partes do túnel, como mostra a Fig. 2. Montar a estação ferroviária: Insira o quadro de horários entre as duas partes da estação e, em seguida, coloque o teto sobre esta (utilizando os 4 parafusos para o encaixe), como mostra a Fig. 3. Montar a passagem de nível: Insira a barra no local apropriado, como mostra a Fig. 4. Repita a operação para os outros 3 componentes iguais. Introduzir as pilas: Introduza as pilas no compartimento das pilas da locomotiva (consulte o capítulo "REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILAS SUBSTITUÍVEIS"). Composição das linhas: Escolha uma das quatro configurações mostradas na Fig. 5 e coloque livremente os elementos do jogo no trilho (túnel, estação de caminho de ferro, 4 sinais de trânsito, 2 sinais de obras em curso). Posicionar o comboio: Coloque a locomotiva sobre as linhas e encaixe os vagões, um a seguir ao outro, utilizando os encaixes situados nos lados de cada elemento, como mostra a Fig. 6. Posicionar os veículos: Posicione os veículos nos vagões como pretender (Fig. 7). O comboio, composto dessa forma, pode ser utilizado tanto no pavimento como nas linhas de trilho. Um trem assim composto pode ser utilizado separadamente da locomotiva, puxando-o sobre os trilhos ou no pavimento, graças às rodas livres.

LIGAR O BRINQUEDO

Para ligar a locomotiva motorizada, carregue no botão "PUSH", na parte de cima da locomotiva, para a parar, carregue novamente no botão (Fig. 8)

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILAS SUBSTITUÍVEIS

- A substituição das pilas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Desapeire o parafuso da tampa, com uma chave de parafusos, tire a tampa, localizada na parte de trás da locomotiva, retire as pilas descarregadas do compartimento e coloque pilas novas, tendo o cuidado de respetar a polaridade correta (como está indicado no produto), volte a colocar a tampa e aperte bem o parafuso.
- Nunca deixe as pilas ou ferramentas úteis ao alcance das crianças.
- Remova sempre as pilas gastas do produto para evitar que qualquer fuga de líquido danifique o produto.
- Se as pilas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilas e de lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão ou com o líquido existente no exterior.
- Remova sempre as pilas caso o produto não seja utilizado por um longo período.
- Utilize pilas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cadmio).
- Não misture pilas gastas com pilas novas.
- Não deite as pilas usadas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos eléctricos em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilas não recarregáveis: poderiam explodir.
- Não é recomendado o uso de pilas recarregáveis, pois poderiam diminuir a funcionalidade do brinquedo.
- Se estiver a utilizar pilas recarregáveis, remova-as do brinquedo antes de as recarregar e recarregue somente sob a supervisão de um adulto.
- Retire as pilas do brinquedo antes de desatá-lo.
- O brinquedo não foi desenvolvido para funcionar com pilas de substituição de Litio. ATENÇÃO! A utilização incorreta pode gerar situações de perigo.

ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETTIVA UE 2012/19/CE.

El símbolo del contenedor de lixo con una cruz verde no el producto indica que, al finalizar su vida útil, debe ser eliminado separadamente de los residuos domésticos, y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando se compra un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega das pilas gastas en las instalaciones apropiadas de recogida. La recogida diferenciada de forma adecuada para el posterior encaminamiento do aparelho inutilizado al reciclaje, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais de os quais o produto é composto. Para informações más pormenorizadas, interesadas aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos ou a loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

El símbolo del contenedor de lixo con una cruz visível nas pilhas ou no embalagem do produto indica que, ao finalizar seu uso, elas devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, não devem ser descartadas como resíduos urbanos e devem ser levadas a um centro de coleta seletiva ou bem entregadas ao vendedor quando novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. Os símbolos químicos Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contenedor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas gastas no fim da sua vida útil, às entidades apropriadas para a recolha, de modo a facilitar o seu tratamento e reciclagem. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, favorecendo a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos ao ambiente e a saúde humana. Para informações más detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos ou a loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo com um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito eléctrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo electrónico do calor, do pó, areia e água.
- O aspeto irregular do plástico deve-se ao tipo de material utilizado e não à presença de impurezas.

EN INSTRUCTION MANUAL

TOY TRAIN 18 MONTHS-4 YEARS

IMPORTANT READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Requires 2x 1.5V AAA batteries (not supplied).

WARNINGS

- For your child's safety: **WARNING!**
- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- Remove all bags, wrappers and any other pieces of all ties used to fasten the detachable objects in the box and keep out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Use the toy under the continuous supervision of an adult.
- Do not use the toy in any way not illustrated in the manual.
- Do not touch the wheels or other parts of the train when in motion.
- Do not touch the wheels of the train when in motion.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Risk of entanglement.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- It is not safe to use the product on raised surfaces (e.g. a table, chair, etc.).

ASSEMBLY AND APPLICATION OF LABELS

Before use, check that all components have been correctly assembled. The assembly must follow the instructions below. Positioning of the labels: Affix the labels inside the packaging as shown in Fig. 1. Tunnel assembly: Join the two parts of the tunnel as shown in Fig. 2. Assembly of the railway station: Insert the timetable board between the two parts of the station, then place the roof on top of these (using the 4 slots) as shown in Fig. 3. Assembly of the level crossing: Insert the rod into the appropriate slot as shown in Fig. 4. Repeat the operation for the other 3 identical components. Inserting the batteries: Insert the batteries in the battery compartment of the train (see chapter "REMOVING AND FITTING REPLACEABLE BATTERIES"). FITTING THE TRACKS: Choose one of the four configurations shown in Fig. 5 and place the various elements of the product wherever you wish along the railway (tunnel, railway station, 4 traffic signs, 2 work in progress signs). Positioning the train: Place the train on the tracks and fasten the wagons together in a row, using the hooks on the sides of each element, as shown in Fig. 7. The train can now be pulled along the floor or on the tracks. The vehicles also have wheels and can be used separately from the train, by pulling them along the tracks or on the floor.

SWITCHING ON THE TOY

To switch on the motorised train, press the "PUSH" button on the top of the train; to stop it, press the button again (Fig. 8)

REMOVING AND INSERTING REPLACEABLE BATTERIES

- The batteries must always be replaced by an adult.
- Loosen the screw on the battery compartment cover with a screwdriver and open the cover (located at the rear of the train). Remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that the poles are facing in the right direction (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw fully.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove dead batteries from the product to avoid damaging the product should they leak.
- Should the batteries leak, replace them immediately, being careful to clean the battery compartment and wash hands thoroughly in the event of any contact with the battery fluid.
- Always remove batteries if the product will remain unused for a long period of time.
- Use alkaline batteries that are identical or equivalent to the type recommended for this product.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not use dead batteries and new batteries together.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- The product is not designed to work with rechargeable batteries that are not rechargeable; they may explode.
- Use of rechargeable batteries is not recommended; the functionality of the product may be impaired.
- If using rechargeable batteries, remove them from the product before charging and only charge under adult supervision.
- Remove batteries from the product before disposing of it.
- The product is not designed to work with replaceable Lithium batteries. WARNING! Improper use may create hazardous conditions.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH EU DIRECTIVE 2012/19/EC.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from household waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes to the recycling of the product's materials. Illegal disposal of the product by the user will result in administrative sanctions provided by law. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

COMPLIANCE WITH REGULATION EU 2023/1542 AS AMENDED.

The crossed bin symbol on the batteries or product packaging indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed-out wheeled bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for the disposal of spent batteries at the end of their life, to the appropriate collection and recycling centres. The correct separate waste disposal of your old toy will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Illegal disposal of the product by the user will damage the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the toy using a soft dry fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean using detergents or solvents.
- Protect the product from heat, dust, sand and water.
- The non-uniform appearance of the plastic is due to the type of material used and not to the presence of impurities.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOLEJKA 18 MIESIĘCY – 4 LATA

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ. JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

Zabawka działa na 2 baterie AAA* o napięciu 1,5 V (nie znajdujący się w wyposażeniu).

OSTRZEŻENIA

- Bezpieczeństwo Twojego dziecka: **OSTRZEŻENIE!**
- Usuń ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wytrząśnij je lub przyczerpuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Maintienas les sacs de plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les maintenir hors de la portée des enfants. Risque de suffocation.
- Avant l'utilisation, enlever et éliminer les attaches qui retiennent les objets amovibles dans l'emballage et les conserver hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Avant l'utilisation, enlever et éliminer les attaches qui retiennent les objets amovibles dans l'emballage et les conserver hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet.
- Ne pas laisser le jouet exposé à des sources de chaleur et/ou à la lumière directe du soleil durant une période prolongée.
- Ne pas toucher les roues du train quand celui-ci est en marche.
- Ne pas approcher les cheveux des roues en mouvement. Risque d'accrochage.
- Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sèches ou poussiéreuses.
- Ne pas utiliser le jouet sur des plans élevés et/ou si ne sont pas parfaitement horizontaux : par exemple, une table, une chaise, etc.

MONTAŻ I UMIESZCZANIE ETYKIET

Przed użyciem sprawdzić prawidłowość montażu wszystkich elementów. Montaż powinien przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Umieszczenie etykiet: Przyklej etykiety znajdujące się wewnątrz opakowania, jak pokazano na Rys. 1. Montaż stacji kolejowej: Dwie części tunelu, jak pokazano na Rys. 2. Montaż stacji kolejowej: Umieść tablicę z rozkładem jazdy między dwiema częściami stacji, a następnie zamontuj nad nimi dach (używając 4 gniazd), jak pokazano na Rys. 3. Montaż a passages de niveau: Insérer la barre dans l'emplacement approprié comme indiqué en Fig. 4. Répétez l'opération pour les autres 3 composants égaux. Introduction des piles: Introduisez les piles dans le compartiment des piles de la locomotive (consultez le chapitre "REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILAS SUBSTITUÍVEIS"). Składanie torowisk: Wybierz jedną z czterech konfiguracji pokazanych na Rys. 5 i dowolnie rozmieść elementy zabawki wzdłuż linii kolejowej (tunel, stacja kolejowa, 4 znaki drogowe, 2 znaki ostrzegawcze dotyczące robót drogowych). Positioning the train: Place the locomotive on the tracks and couple the wagons one by one, using the couplings situated on the sides of each element, as shown in Fig. 6. Umieszczenie pojazdów: Umieść pojazdy na torach w dowolny sposób (Rys. 7). Tak złożony pociąg może być używany zarówno na podłodze, jak i na torach. Pojazdy mogą być również używane niezależnie od lokomotywy, ciągnąc je po szynach lub po podłodze dzięki wolnym kołom.

WŁĄCZANIE ZABAWKI

Aby włączyć lokomotywę z silnikiem, nacisnąć przycisk "PUSH" znajdujący się w górnej części lokomotywy. W celu jej zatrzymania, nacisnąć ponownie przycisk (Rys. 8)

WYMOWIENIE I WKŁADANIE BATERII

- Baterie powinny być zawsze wymieniane przez osobę dorosłą.
- Za pomocą szubrutkę odkręcić śruby wieczka, zdjąć wieczko znajdujące się w tyłnej części lokomotywy, wyjąć w pełni zużyte baterie, włożyć nowe baterie, przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), zatrzeć wieczko i odkręcić śrubę do oporu.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wymować zużyte baterie i produkty w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie gdyby z baterii wydostał się płyn, należy natychmiast jej wymienić i wyczyścić komorę na baterie oraz powierzchnie stykające się z płynem do czystości.
- W okresach długiego niekorzystania z produktu należy zawsze wyjąć baterie.
- Używaj baterii alkalicznych takiego samego typu lub typu odpowiadającego typowi zalecanemu do prawidłowego działania produktu.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (cyńkowo-węglowych) lub ładowanych (niklowo-kadmowych).
- Nie łącz baterii używanych z nowymi.
- Nie wrzucaj zużytych baterii do ognia ani nie wyrzucaj ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować baterii, które nie są bateriami ładowanymi; mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się korzystania z baterii ładowanych, ponieważ mogą one ograniczać działanie zabawki.
- W przypadku wystąpienia informacji dotyczących bezpieczeństwa z punktu zbiorczy odpadów należy wycożić się do lokalnego zakładu utylizacji odpadów lub do sklepu, w którym produkt został zakupiony.
- Przed wyrzuceniem zabawki należy wyłączyć z niej baterie.
- Zabawka nie została zaprojektowana do użytku z wykorzystaniem wymiennych baterii litowych. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

TEM PRODUKT JEZTE ZGODNY Z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE.

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobni nim oznaczone-ko nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zakupie produktu należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub wrzocić go sprzedawcy. Nie wolno wrzucać odpadów do ognia, a także do otoczenia. Należy je wyrzucać do odpowiedniego punktu zbiorczy odpadów. Odpowiednia segregacja odpadów w celu poddania produkt przyjaznemu dla środowiska recyklingowi, przetwarzaniu lub unieszkodliwieniu przyczynia się do uniknięcia ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. Nieprawidłowa utylizacja produktu przez użytkownika grozi poważnie uślona karą administracyjną. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy wycożić się do lokalnego zakładu utylizacji odpadów lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z ROPROZDZIENIEM UE 2023/1542 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

Symbol przekreślonego kosza umieszczonego na bateriach lub na opakowaniu produktu wsk

