

ES MANUALE DI ISTRUZIONI

Edad: 0 - 99 años

LEA ANTES DE USAR Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

El juego consta de una base y una parte superior reversible, que puede utilizarse como una luz suave de noche (fig.1) o, al darle la vuelta, como una luz colorida para crear un ambiente relajante en cualquier habitación de la casa (fig.2). Può essere utilizzata con luce opure con luce e melodie meditative y ruido blanco de la naturaleza. Funciona con una batería recargable de lilo de 3,7V – 600mAh, conector JST-PH (2.0mm). La batteria è ricaricabile e sostituibile.



ADVERTENCIAS:
Para la seguridad de su hijo, lea las instrucciones de uso y asegurese de que todos los elementos que forman parte del empaque del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
• Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
• El juguete debe ser utilizado bajo la supervisión constante de un adulto.
• No utilice el juguete si el producto o el cable de conexión muestran signos de deterioro.
• No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
• No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
• No anada luzes ni cintas. Riesgo de estrangulamiento.

Recomendaciones sobre la batería de litio y la carga del producto.

ADVERTENCIA:
Siga las instrucciones expuestas en el manual para recargar correctamente la batería de litio.
1. La batería de litio necesita una carga antes de su uso.
2. La recarga debe realizarse únicamente mediante un cable USB-C conectado al ordenador. El tiempo de carga se estima en unas 3.5 horas. Para prevenir el riesgo de sobrecarga, no utilice cables ni adaptadores de 20 cm de longitud o más.
Para garantizar el buen funcionamiento de la batería y preservar la duración de su autonomía a lo largo del tiempo:
• No recargue a alta temperatura.
• No deje el producto encendido, incluso en modo de espera, durante largos períodos. Apague siempre el producto al terminar de utilizarlo.
• No mantenga la batería de litio en carga si no se está utilizando.
• Durante la recarga, mantenga el producto fuera del alcance del niño.
• Su eliminación debe hacerse siguiendo las instrucciones expuestas en el manual.

RETIRADA DE LA PILA RECARGABLE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

La pila de litio necesita una carga antes de su uso.
1. Extracción de la batería debe ser realizada siempre por un adulto.
2. Presione las muescas de la tuerca anular (fig. 3) y gírela en sentido antihorario para desbloquearla y extraerla.
3. Una vez retirada la tuerca anular, acceda al panel situado debajo y fíjalo con 5 tornillos.
4. Utilice un destornillador adecuado para desmontar y retirar los 5 tornillos.
5. Con el panel abierto, acceda al compartimento de la batería.
6. Sujete el conector de 2 polos del cable de la pila electrónica (PCB), este conector garantiza la conexión eléctrica entre la batería y la pila.
7. Extraiga la batería de su compartimento.
8. No deje la batería ni ninguna parte del producto en el alcance de los niños.
• Retire siempre la batería gastada del producto para evitar que posibles fugas de líquido puedan dañarlo.
• Retirar la batería no le va a permitir utilizar el producto durante un periodo prolongado.
• No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
• Retire la batería del juguete antes de desecharlo.

MODALIDAD DE USO

ENCENDIDO Y APAGADO DEL JUGUETE
Mantenga pulsado el botón ON/OFF (fig.4) durante 2 segundos. Cuando está encendido, solo se activan las luces.
Control de melodías y volumen
• Pulse una vez el botón ON/OFF para activar la Melodía 1.
• Pulse de nuevo el botón ON/OFF para pasar a la Melodía 2.
• Continúe pulsando una vez para deslizar las melodías 3 a 8.
• Después de seleccionar una melodía, pulse rápidamente el botón ON/OFF dos veces para cambiar el volumen; hay dos niveles de volumen (bajo y alto).
• Después de la Melodía 8, pulsando de nuevo el botón se desactivan todas las melodías y solo permanece activa la luz.

Control de la luz
• No final el ciclo de luz y música (7 colores: rojo, azul, verde, amarillo, rosa, blanco, violeta), pase lentamente un dedo por la etiqueta que representa los diferentes colores (fig.5).
• Una vez seleccionado el color deseado, mantenga pulsado durante 5/7 segundos sobre el color para ajustar la intensidad de la luz (hay 5 niveles de luminosidad).

Modo multicolor
• El símbolo de la paleta multicolor, en el que el color cambia automáticamente cada 5 minutos, pulse el icono del arco iris (fig.6).
Selección del modo de uso
Modo standby
• Adult Mode - las melodías y las luces permanecerán activas durante 30 minutos, tras las cuales el producto entrará en modo de espera.
• Adult Mode - las melodías y las luces permanecerán activas durante 3 horas, após o que o produto entra no modo stand-by.

Modo de espera y reactivación
• Al final del ciclo de luz y música (ModoStandby: 30 minutos; Modo Adulto: 3 horas) la lámpara pasa al modo de espera.
• Después de 15 minutos sin utilizar, el producto se apaga automáticamente.
• Para activar y encenderlo, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos.

Modo de espera
• La luz se activa tocando un color de la etiqueta o pulsando una vez el botón ON/OFF.
• Después de 15 minutos sin utilizar, el producto se apaga automáticamente.
Apagado
• Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar el producto.

GARANTÍA

La garantía del producto cubre cualquier defecto en condiciones normales de uso, conforme a las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños derivados del mal uso, desgaste o accidentes. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra del producto.
Especificaciones técnicas Mod. 12794
Alimentación 5 V 500 mA
Batería de litio integrada 3,7 V 600 mAh, Conector JST-PH (2.0 mm)
Puerto USB-C
Alavoz integrado
Se puede conectar al PC mediante cable (no incluido)

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo de la pila de litio en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregados al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables nuevos equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el controlador de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercúrio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida selectiva, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Limpie el juguete con un paño de tejido suave o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico.
• No utilice disolventes ni detergentes.
• Profundamente cuidadosamente del color, el polvo, la arena y el agua.

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo de la pila de litio en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregados al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables nuevos equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el controlador de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg-Mercúrio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida selectiva, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Limpie el juguete con un paño de tejido suave o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico.
• No utilice disolventes ni detergentes.
• Profundamente cuidadosamente del color, el polvo, la arena y el agua.

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS ALTERACIONES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que al final de su vida útil, el producto debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Limpie el juguete con un paño de tejido o de microfibra seco para no dañar el circuito electrónico.
• No utilice solventes ni detergentes.
• Proteja cuidadosamente del calor, del área y agua.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS ALTERACIONES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, el producto debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Limpie el juguete con un paño de tejido o de microfibra seco para no dañar el circuito electrónico.
• No utilice solventes ni detergentes.
• Proteja cuidadosamente del calor, del área y agua.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS ALTERACIONES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, el producto debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Limpie el juguete con un paño de tejido o de microfibra seco para no dañar el circuito electrónico.
• No utilice solventes ni detergentes.
• Proteja cuidadosamente del calor, del área y agua.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO UE 2023/1542 Y SUS ALTERACIONES
El símbolo del controlador de basura tachado que lleva las pilas o la caja del producto indica que el producto, al final de su vida útil, el producto debe ser eliminado separadamente de los desechos domésticos y debe ser llevado a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a las estructuras apropiadas de recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el medio ambiente. El usuario es responsable de la entrega de la pila al final de su vida útil en los correspondientes centros de recogida para facilitar su tratamiento y reciclaje. Realizar una eliminación adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al tratamiento y reciclaje, respetando las instrucciones de uso y evitando posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación del producto por parte del usuario conlleva el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada referente a los sistemas de recogida selectiva, invólucros al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Idade: 0 - 99 anos

LEIA ANTES DE USAR E CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

O brinquedo é composto por uma base e uma parte superior reversível, que pode ser utilizada como uma luz de mesa suave (fig.1) ou, quando virado ao contrário, como uma luz colorida para criar um ambiente relaxante, em qualquer divisão da casa (fig.2). Pode ser utilizada apenas com luz ou com luz e melodias meditativas e ruídos brancos da natureza. Funciona com uma bateria recarregável de lítio de 3,7V – 600mAh, conector JST-PH (2.0mm). A bateria não é recarregável e é substituível.



ADVERTÊNCIAS:
Para a segurança do seu filho, leia as instruções de uso e assegure-se de que todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
• Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis danos. Em caso de danos, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Utilize o brinquedo sob a supervisão constante de um adulto.
• Não utilize o brinquedo se o produto ou o cabo de ligação apresentarem sinais de deterioração.
• Não utilize o brinquedo de nenhuma forma diferente da recomendada.
• Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor diretas e/ou exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
• Não anade luzes ou fitas. Risco de estrangulamento.

Recomendações sobre a bateria de lítio e a recarga do produto.

ATENÇÃO:
Siga as instruções indicadas no manual para recargar corretamente a bateria de lítio.
1. A bateria de lítio necessita uma carga antes de ser utilizada.
2. A recarga deve ser feita somente com cabo USB Litium ao PC. O tempo de recarga é de cerca 3.5 horas. Para prevenir o Risco de sobrecarga, não utilize cabos ou adaptadores de 20 cm de comprimento ou mais.
Para garantir o funcionamento correto da bateria e preservar a sua vida útil ao longo do tempo:
• Não carregue a temperatura elevada.
• Não deixe o produto ligado, mesmo em modo stand-by, durante longos períodos. Desligue sempre o produto após a utilização.
• Não mantenha a bateria de lítio a carregar se não estiver a ser utilizada.
• Mantenha o produto fora do alcance das crianças durante os períodos de recarga.
• O aparelho deve ser eliminado acordo com as instruções descritas neste manual.

REMOÇÃO DA BATERIA RECARGÁVEL NO FIM DA SUA VIDA ÚTIL

Função com uma bateria recarregável de lítio de 3,7V – 600mAh.
1. Pressione as ranhuras da porca de fixação (fig. 3) e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a soltar e removê-la.
2. Depois de remover a porca de fixação, acceda ao painel localizado por baixo do produto, que está fixo a 5 parafusos.
3. Utilize uma chave de fendas adequada para desapertar e retirar os 5 parafusos.
4. Com o painel aberto, acceda ao compartimento da bateria.
5. Desligue o conector de 2 polos da cabagem da placa eletrónica (PCB); este conector garante a ligação eléctrica entre a bateria e a placa.
6. Retire a bateria do seu compartimento.
7. Não deixe a bateria ou qualquer utensílio ao alcance das crianças.
8. Não deixe a bateria ou qualquer utensílio ao alcance das crianças.
• Retire sempre a bateria usada do produto para evitar que eventuais fugas de líquido possam danificá-lo.
• Retirar a bateria não lhe vai permitir utilizar o produto durante um período prolongado.
• Não crie cortocircuitos com os bornes de alimentação.
• Retire a bateria do brinquedo antes de o eliminar.

MODALIDADE DE USO

ENCENDIMENTO E APAGAMENTO DO JOGO
Pressione e segure o botão ON/OFF (fig.4) por 2 segundos. Quando ligado, apenas as luzes são ativadas.
Controlo das melodias e do volume
• Prima o botão ON/OFF para ativar a Melodia 1.
• Prima o botão ON/OFF para mudar para a Melodia 2.
• Continue a premir uma vez para percorrer as melodias de 3 a 8.
• Depois de selecionar uma melodia, pressione rapidamente o botão ON/OFF duas vezes para alterar o volume: existem dois níveis de volume (baixo e alto).
• Depois de a melodia 8, ao premir novamente o botão, todas as melodias são desativadas e apenas a luz permanece ativa.

Controlo da luz
• Ao final do ciclo de luz e música (7 cores: vermelho, azul, verde, amarelo, rosa, branco, violeta), passe lentamente o dedo por a etiqueta que representa as diferentes cores (fig.5).
• Uma vez selecionada a cor pretendida, mantenha premida durante 3 segundos a cor para regular a intensidade da luz (existem 5 níveis de luminosidade).

Modo multicolorido
• Para ativar o modo multicolorido, em que a cor muda automaticamente a cada 5 minutos, prima o ícone do arco-íris (fig.6).
Seleção do modo de utilização
Modo standby
• Adult Mode - as melodias e as luzes permanecerão ativas durante 30 minutos, após o que o produto entra no modo stand-by.
• Adult Mode - as melodias e as luzes permanecerão ativas durante 3 horas, após o que o produto entra no modo stand-by.

Modo standby e reativação
• Ao final do ciclo de luz e música (Modo Standby: 30 minutos; Adult Mode: 3 horas) a lâmpada entra no modo standby.
• Após 15 minutos de não-utilização, o produto desliga-se automaticamente.
• Para voltar a ligá-lo, prima o botão ON/OFF durante 2 segundos.

Modo standby
• A luz é ativada tocando um colorido da etiqueta ou premindo uma vez o botão ON/OFF.
• Depois de 15 minutos sem utilização, o produto desliga-se automaticamente.
Desligar
• Prima e mantenha premido o botão ON/OFF, durante 2 segundos, para desligar o produto.

GARANTIA

O produto é garantido contra qualquer defeito de conformidade em condições normais de utilização, segundo quanto previsto pelas instruções dadas. A garantia não será aplicada, dadas as condições de danos decorrentes do mau uso, desgaste ou acidentes eventuais. Para a duração da garantia, consulte os defeitos de conformidade remite-se às disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição do produto.
Especificações técnicas Mod. 12794
Alimentação 5 V 500 mA
Bateria de lítio integrada 3,7 V 600 mAh, Conector JST-PH (2.0mm)
Porta USB-C
Altoparlante integrado
Pode ser conectado ao PC através de um cabo (não incluído)

ESTE PRODUTO CUMPRIS A DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do cesto de lixo tachado no aparelho indica que o produto, ao fim da vida própria útil, devendo ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, não deve ser eliminado como lixo doméstico, mas sim ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho semelhante. O utilizador é responsável por entregar o aparelho esgotado às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E SUAS ALTERAÇÕES
O símbolo do controlador de lixo tachado que leva as pilas ou a caixa do produto indica que, ao fim da vida útil, o produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos e deve ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JOGO
• Limpe o brinquedo utilizando um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito electrónico.
• Não utilize solventes ou detergentes.
• Proteja cuidadosamente do calor, do pó, da areia e da água.

ESTE PRODUTO CUMPRIS A DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do cesto de lixo tachado no aparelho indica que o produto, ao fim da vida própria útil, devendo ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, não deve ser eliminado como lixo doméstico, mas sim ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho semelhante. O utilizador é responsável por entregar o aparelho esgotado às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E SUAS ALTERAÇÕES
O símbolo do controlador de lixo tachado que leva as pilas ou a caixa do produto indica que, ao fim da vida útil, o produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos e deve ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JOGO
• Limpe o brinquedo utilizando um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito electrónico.
• Não utilize solventes ou detergentes.
• Proteja cuidadosamente do calor, do pó, da areia e da água.

ESTE PRODUTO CUMPRIS A DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do cesto de lixo tachado no aparelho indica que o produto, ao fim da vida própria útil, devendo ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, não deve ser eliminado como lixo doméstico, mas sim ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho semelhante. O utilizador é responsável por entregar o aparelho esgotado às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E SUAS ALTERAÇÕES
O símbolo do controlador de lixo tachado que leva as pilas ou a caixa do produto indica que, ao fim da vida útil, o produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos e deve ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JOGO
• Limpe o brinquedo utilizando um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito electrónico.
• Não utilize solventes ou detergentes.
• Proteja cuidadosamente do calor, do pó, da areia e da água.

ESTE PRODUTO CUMPRIS A DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do cesto de lixo tachado no aparelho indica que o produto, ao fim da vida própria útil, devendo ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, não deve ser eliminado como lixo doméstico, mas sim ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho semelhante. O utilizador é responsável por entregar o aparelho esgotado às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO UE 2023/1542 E SUAS ALTERAÇÕES
O símbolo do controlador de lixo tachado que leva as pilas ou a caixa do produto indica que, ao fim da vida útil, o produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos e deve ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento e reciclagem, respeitando as instruções de uso e evitando possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, favorecendo o reciclagem das substâncias das quais as pilas são compostas. A eliminação do produto por parte do utilizador implica o meio ambiente e a saúde humana. Para uma informação mais detalhada referente aos sistemas de recolha selectiva, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efetuado a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JOGO
• Limpe o brinquedo utilizando um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito electrónico.
• Não utilize solventes ou detergentes.
• Proteja cuidadosamente do calor, do pó, da areia e da água.

ESTE PRODUTO CUMPRIS A DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do cesto de lixo tachado no aparelho indica que o produto, ao fim da vida própria útil, devendo ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, não deve ser eliminado como lixo doméstico, mas sim ser levado a um centro de recolha selectiva para aparatos electrónicos e eléctricos ou ao vendedor quando comprar um novo aparelho semelhante. O utilizador é responsável por entregar o aparelho esgotado às estruturas apropriadas de recolha selectiva para o envio subsequente do aparelho fora de uso ao reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o meio ambiente. O utilizador é responsável pela entrega da pila ao fim da sua vida útil nas estruturas apropriadas de recolha para facilitar o seu tratamento e reciclagem. Realizar uma eliminação adequada para o envio subsequente das pilas esgotadas ao tratamento

