ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
DRIVER 500

EDAD: 2-5Y

SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
ESTE JUGUETE FUNCIONA CON 3 PILAS ALCALINAS DE TIPO "AAA" DE 1,5 VOLT. LAS PILAS NO ESTÁN INCLUIDAS.

ADVERTENCIAS
Para la seguridad de su niño **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- Solo para uso doméstico en interiores y exteriores.
- El juguete debe utilizarse solamente sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.); coloque el juguete lejos de eventuales obstáculos o de lugares que podrían constituir un peligro (escaleras, puertas etc.).
- No utilice el producto en la calle, en zonas de paso, en pendientes o en caminos con baches; asegúrese de que el juguete se utilice en zonas sin obstáculos y alejado de lugares que puedan constituir un peligro (como piscinas, canales, lagos, etc.).
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consiguientes lesiones para él mismo o para otros.
- Es necesario darle al niño instrucciones adecuadas para el uso correcto del juguete.
- Para el uso seguro del juguete, éste debe ser utilizado por un solo niño a la vez.

INFORMACIÓN SOBRE EL JUGUETE
Conviértete en un verdadero conductor con la garra y el diseño de Driver 500. Conducir como los adultos es divertido con el volante electrónico y su circuito animado con 2 velocidades y ocurrentes luces y sonidos. Driver 500 cuenta incluso con un cómodo asiento regulable de 3 posiciones, palanca de cambio y pedales mecánicos.

ENSAMBLAJE DEL JUGUETE
LISTADO DE COMPONENTES (fig. A)
1. Pedales con parachoques
2. Base de apoyo
3. Tornillos largos (x3)
4. Tornillos de corte (x3)
5. Asiento
6. Barras de soporte del volante (6.1 - 6.2)
7. Volante electrónico y Articulación Volante (7.1 – 7.2)
8. Parabrisas
9. Tornillos mini (x2)

ENSAMBLADO DE DRIVER 500
El ensamblado de Driver 500 siempre debe ser realizado por un adulto. Para ensamblar el juguete, es necesario un destornillador punta de estrella (no incluido en la caja).
Siga las instrucciones desde la fig. B hasta la fig. H.2.
Al finalizar las operaciones de montaje, la apariencia del producto deberá ser la indicada en la figura M.
- Encastre la base de apoyo (2) dentro de la pedalera con parachoques (1).
- Enrosque la base de apoyo en la pedalera con los tornillos suministrados (3). La base de apoyo se puede fijar en 3 posiciones diferentes para seleccionar en función de la altura del niño (fig. D).
- Enrosque la base de apoyo en el asiento con los tornillos suministrados (4).
- Introduzca las dos barras de soporte del volante en la base, como se indica en las figs. E y F. Asegúrese de que las barras estén introducidas hasta el fondo.
- Introduzca la articulación en el extremo superior de las bases de soporte del volante, como se indica en la fig. G.1. Asegúrese de que el volante esté introducido hasta el fondo. Enganche el volante a la articulación, como se indica en la fig. G.2.
- Enganche el parabrisas, como se ilustra en la fig. H.1. Luego, enrósquelo con los tornillos suministrados (9), como se indica en la fig. H.2.

COLOCACIÓN DE ETIQUETAS
Al terminar el ensamblaje, proceda con la colocación de las etiquetas, como se muestra en la figura M. Tenga como referencia también las fotografías de la caja.

FUNCIONAMIENTO DEL VOLANTE ELECTRÓNICO
- Para encender el Driver 500, gire el interruptor a ON. Gire a START para encender los efectos sonoros del coche (Fig. I).
- Gire el volante para conducir siguiendo en el mapa el pequeño automóvil que se visualiza en la pantalla y activar las luces de los intermitentes.
- Empuje hacia arriba o hacia abajo la palanca del acelerador en el volante (fig. I) para aumentar o reducir la velocidad de desplazamiento del circuito animado. Llévela nuevamente al centro para detener el movimiento.
- Presione los pulsadores en el volante para los efectos sonoros que simulan el claxon, la policía, los bomberos y la ambulancia (fig. I).

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

¡ADVERTENCIA!
- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Asegúrese de que el juguete esté apagado (OFF)
- Para sustituir las pilas:
1. Afloje el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías con un destornillador para acceder a éste. El compartimiento está ubicado en la parte trasera del volante (Fig. L).
2. Abra la tapa e introduzca las pilas nuevas cuidando de respetar la correcta polaridad de introducción (como aparece indicado en el producto).
3. Vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Quite las pilas del juguete antes de su eliminación.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de recargarlas; la recarga debe hacerse solamente bajo la supervisión de una persona adulta.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ADVERTENCIA: el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No utilice disolventes ni detergentes para limpiar el juguete
Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.
ARTSANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Quedan terminantemente prohibidas la reproducción, transmisión, transcripción y traducción total o parcial en cualquier forma de este manual, sin previa autorización por escrito de ARTSANA.

Fabricado en China

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
DRIVER 500

IDADE: 2-5 ANOS

RECOMENDA-SE QUE, ANTES DA UTILIZAÇÃO, LEIA E CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.
ESTE BRINQUEDO FUNCIONA COM 3 PILHAS ALCALINAS TIPO "AAA" DE 1,5 VOLT. AS PILHAS NÃO ESTÃO INCLUÍDAS.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança da sua criança **AVISO!**
- Remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- Não o utilize antes de ter completado todas as operações de montagem, nem antes de ter verificado que as mesmas foram realizadas corretamente.
- Apenas para uso doméstico no interior e no exterior.
- Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas e estáveis e não sobre superfícies elevadas (mesas, camas, etc.); coloque o brinquedo distante de eventuais obstáculos ou locais que possam constituir um perigo (escadas, portas, etc.).
- Não permita a utilização deste brinquedo em estradas, acessos a ruas ou pisos íngremes; certifique-se de que o brinquedo é utilizado em zonas isentas de obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (tais como piscinas, canais, lagos, etc.).
- O brinquedo deve ser usado com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões, com consequentes lesões para ela ou para terceiros.
- É necessário transmitir à criança as instruções adequadas para uma correta utilização do brinquedo.
- Para uma utilização em segurança, o brinquedo só deve ser utilizado por uma criança de cada vez.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO
Torne-se um verdadeiro condutor com a determinação e o design do Driver 500. Conduzir como os adultos é muito mais divertido ao utilizar o volante eletrónico de circuito animado com 2 velocidades e luzes e sons emocionantes. Driver 500 é também equipado com um banco confortável e regulável em 3 posições, alavanca da caixa de velocidades e pedais mecânicos.

MONTAGEM DO BRINQUEDO
LISTA DE COMPONENTES (fig. A)
1. Pedais com para-choques
2. Base de suporte
3. Parafusos longos (x3)
4. Parafusos curtos (x3)
5. Banco
6. Barras de suporte do volante (6.1 – 6.2)
7. Volante eletrónico e Articulação do Volante (7.1 – 7.2)
8. Para-brisas
9. Parafusos mini (x2)

MONTAGEM DO DRIVER 500
A montagem do Driver 500 deve ser sempre realizada por um adulto. Para efetuar a montagem do brinquedo é necessária uma chave de fenda estrela (não incluída na embalagem).
Siga as instruções da fig. B à fig. H.2.
No final das operações de montagem o produto deverá ter a aparência representada na fig. M.
- Encaixe a base de suporte (2) no interior dos pedais com para-choques (1).
- Aperte a base de suporte nos pedais com os parafusos fornecidos (3). A base de suporte pode ser fixada em 3 posições diferentes a escolher de acordo com a altura da criança (fig. D).
- Aperte a base de suporte no banco com os parafusos fornecidos (4).
- Introduza as duas barras de suporte do volante na base como nas fig. E e F. Certifique-se de que as barras são introduzidas completamente.
- Insira a articulação do volante na extremidade superior das bases de suporte do volante como na fig. G.1. Certifique-se de que o volante é introduzido completamente. Encaixe o volante na articulação como na fig. G.2.
- Encaixe o para-brisa como mostrado na fig. H.1. Então, aperte-o com os parafusos fornecidos (9) como na fig. H.2.

APLICAÇÃO DE AUTOCOLANTES
Após a montagem, proceda à aplicação das etiquetas, conforme indicado na figura M. Utilize como referência as fotos da embalagem.

FUNCIONAMENTO DO VOLANTE ELETRÓNICO
- Para ligar o Driver 500 deve girar o interruptor para ON. Virar o volante para iniciar os efeitos sonoros do veículo (Fig. I).
- Vire o volante para conduzir o carro no mapa localizado no ecrã e ative as luzes das setas.
- Empurre para cima ou para baixo a alavanca do acelerador no volante (fig. I) para aumentar ou reduzir a velocidade de rodagem do circuito animado. Leve-a novamente ao centro para interromper o movimento.
- Prima os botões no volante para efeitos sonoros realísticos de buzinas, polícia, bombeiros e ambulância (fig. I).

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

AVISO!
- A substituição das pilhas deve ser efetuada apenas por um adulto.
- Certifique-se de que o brinquedo está desligado (OFF).
- Para substituir as pilhas:
1. Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso da tampa do compartimento das pilhas para aceder às mesmas. O compartimento é posicionado na parte traseira do volante (Fig. L).
2. Abra a tampa e introduza as novas pilhas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto).
3. Volte a colocar a tampa e aperte bem o parafuso.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- Se utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de recarregar e faça a recarga sempre sob a vigilância de um adulto.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO: o uso indevido pode gerar condições de perigo.

ESTE PRODUTO É CONFORME A DIRETIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens elétricas e eletrónicas ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
Limpe o brinquedo com um pano macio em tecido, seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes para limpar o brinquedo.
Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.
A ARTSANA reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. A reprodução, transmissão, transcrição bem como a tradução para outra língua, ainda que parcial e sob qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTSANA.

Fabricado na China

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN
DRIVER 500

LEEFTIJD: 2-5 JAAR

LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.
HET SPEELGOED WERKT OP 3 AAA ALKALINEBATTERIJEN VAN 1,5 VOLT. BATTERIJEN NIET INBEGREPEN.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind **OPGELET!**
- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik buiten- en binnenshuis.
- Gebruik het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken en niet op verhogingen (tafels, bedden, enz.); plaats het speelgoed ver van eventuele obstakels of plekken die gevaarlijk kunnen zijn (trappen, deuren, enz.).
- Gebruik het speelgoed niet op straat, op opritten, hellingen of slecht wegdek; verzeker u ervan dat het speelgoed wordt gebruikt op plaatsen zonder obstakels en ver van plekken die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, enz.).
- Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
- Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.
- Het speelgoed is veilig als slechts een enkel kind per keer het gebruikt.

INLEIDING TOT HET SPEELGOED
Word een echte piloot met de kracht en het design van de Driver 500. Sturen zoals de grote mensen wordt heel leuk met het elektronische stuur, de circuitanimatie, de 2 snelheden en de vrolijke lichtjes en geluiden. De Driver 500 is ook voorzien van een comfortabele, in 3 standen regelbare zitting, een versnellingshendel en mechanische pedalen.

HET SPEELGOED ASSEMBLEREN
LIJST VAN ONDERDELEN (fig. A)
1. Pedalengroep met bumper
2. Onderstel
3. Lange schroeven (x3)
4. Korte schroeven (x3)
5. Zitting
6. Stuursteunbalken (6.1 – 6.2)
7. Elektronisch stuurwiel en scharnier van stuurwiel (7.1 – 7.2)
8. Voorruit
9. Minischroeven (x2)

DRIVER 500 ASSEMBLEREN
De Driver 500 mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Voor de assemblage van het speelgoed is een kruiskopschroevendraaier nodig (niet bijgeleverd in de verpakking).
Volg de instructies vanaf afbeelding B tot afbeelding H.2.
Na de montage moet het artikel eruit zien zoals op afbeelding M.
- Steek het onderstel (2) in de pedalengroep met bumper (1).
- Schroef het onderstel vast op de pedalengroep met de meegeleverde schroeven (3). Het onderstel kan in 3 verschillende standen bevestigd worden, die u kiest in functie van de grootte van het kind (fig. D).
- Schroef het onderstel vast op de zitting met de meegeleverde schroeven (4).
- Breng de twee steunbalken van het stuurwiel aan in het onderstel, zoals op afb. E en F. Controleer of de balken tot tegen de aanslag ingebracht zijn.
- Breng de scharnier van het stuurwiel aan op het bovenste uiteinde van de onderstellen van het stuurwiel, zoals op afb. G.1. Controleer of het stuur tot tegen de aanslag ingebracht is. Maak het stuurwiel vast op de scharnier, zoals op afb. G.2.
- Maak de voorruit vast zoals op afbeelding H.1 te zien is. Schroef hem vervolgens vast met de meegeleverde schroeven (9), zoals op afb. H.2.

DE ETIKETTEN AANBRENGEN
Na de assemblage brengt u de etiketten aan zoals op afbeelding M te zien is. Gebruik de foto's van de verpakking als referentie.

WERKING VAN HET ELEKTRONISCHE STUURWIEL
- Om de Driver 500 aan te zetten zet u de schakelaar op AAN (ON). Draai op START om de geluidseffecten van de auto in te schakelen (Fig. I).
- Draai aan het stuur om het autootje, dat op het scherm staat, te besturen en over de kaart te doen rijden en de lichtjes van de richtingaanwijzers te activeren.
- Duw de gashendel op het stuur (fig. I) omhoog of omlaag om de snelheid van de verplaatsing van de circuitanimatie te verhogen of te verlagen. Zet de hendel terug in het midden om de beweging te stoppen.
- Druk op de knoppen op het stuur om de echte geluidseffecten van claxon, politie, brandweer en ambulance te horen (fig. I).

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN

LET OP!
- De batterijen mogen uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Controleer of het speelgoed uitstaat (UIT (OFF)).
- Om de batterijen te vervangen:
1. Draai de schroef van het klepje van het batterijvak los met een schroevendraaier om het batterijvak te openen. Het vak bevindt zich achteraan op het stuurwiel (Fig. L).
2. Open het vakje en doe de nieuwe batterijen erin met de polen naar de juiste kant (zoals op het artikel aangeduid wordt).
3. Breng het klepje terug aan en draai de schroef helemaal vast.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit artikel.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk aanwezige lekkende vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat u het weggooit.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. LET OP: onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
Reinig het speelgoed met een droge of met water bevochtigde zachte, stoffen doek om het elektrisch circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen om het speelgoed te reinigen.
Bewaar het artikel op een plaats beschut tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.
ARTSANA behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment en zonder dit vooraf aan te kondigen wijzigingen aan te brengen aan wat beschreven wordt in deze handleiding. Het is absoluut verboden om deze handleiding of zelfs delen daaruit in welke vorm dan ook te reproduceren, door te zenden, over te nemen of in een andere taal te vertalen, zonder daartoe eerst schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van ARTSANA.

Geproduceerd in China

GARANTIE
Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

chicco

2-5 y+

Driver 500



46 007646 000 000_1613

chicco

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

IT MANUALE ISTRUZIONI
DRIVER 500

ETÀ: 2-5Y

SI RACCOMANDA DI LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
IL GIOCO FUNZIONA CON 3 PILE ALCALINE TIPO "AAA" DA 1,5 VOLT. LE PILE NON SONO INCLUSE.

AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Solo per uso domestico interno ed esterno.
- Utilizzare il gioco solo su superfici piane e stabili, non su superfici rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il gioco lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.).
- Non utilizzare mai su strade, vie di accesso o tratti in pendenza o fondi sconnessi; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, ecc.).
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per un uso corretto del giocattolo.
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta.

INTRODUZIONE AL GIOCO
Diventa un vero pilota con la grinta ed il design di Driver 500. Guidare come i grandi è divertente con il volante elettronico con circuito animato a 2 velocità e divertenti luci e suoni. Driver 500 è anche dotato di comodo sedile regolabile in 3 posizioni, leva del cambio e pedali meccanici.

ASSEMBLAGGIO DEL GIOCO
ELENCO COMPONENTI (fig. A)
1. Pedaliera con paraurti
2. Base d'appoggio
3. Viti lunghe (x3)
4. Viti corte (x3)
5. Sedile
6. Barre di sostegno del volante (6.1 – 6.2)
7. Volante elettronico e Snodo Volante (7.1 – 7.2)
8. Parabrezza
9. Viti mini (x2)

ASSEMBLAGGIO DI DRIVER 500
L'assemblaggio di Driver 500 deve essere sempre effettuato da parte di un adulto. Per assemblare il giocattolo è necessario un cacciavite a stella (non compreso nella confezione).
Seguire le istruzioni dalla fig. B alla fig. H.2.
Alla fine delle operazioni di montaggio il prodotto dovrà apparire come indicato nella fig. M.
- Incastrare la base d'appoggio (2) all'interno della pedaliera con paraurti (1).
- Avvitare la base d'appoggio sulla pedaliera con le viti fornite (3). La base d'appoggio si può fissare in 3 diverse posizioni da scegliere in base all'altezza del bambino (fig. D).
- Avvitare la base d'appoggio sul sedile con le viti fornite (4).
- Inserire le due barre di sostegno del volante nella base come in fig. E ed F. Assicurarsi che le barre siano inserite sino in fondo.
- Inserire lo snodo del volante sull'estremità superiore delle basi di sostegno del volante come in fig. G.1. Assicurarsi che il volante sia inserito sino in fondo. Agganciare il volante allo snodo come in fig. G.2.
- Agganciare il parabrezza come mostrato nella fig. H.1. Quindi avvitarlo con le viti fornite (9) come in fig. H.2.

APPLICAZIONE ETICHETTE
Dopo la fase di assemblaggio, procedere con l'applicazione delle etichette come indicato nella figura M. Prendere come ulteriore riferimento le foto del packaging.

FUNZIONAMENTO DEL VOLANTE ELETTRONICO
- Per accendere Driver 500 girare l'interruttore su ON. Ruotare su START per avviare gli effetti sonori dell'auto (Fig. I).
- Sterzare il volante per guidare sulla mappa la macchinina posta all'interno dello schermo e attivare le luci delle frecce.
- Spingere in alto o in basso la leva dell'acceleratore sul volante (fig. I) per aumentare o ridurre la velocità dello scorrimento del circuito animato. Riportarla al centro per arrestare il movimento.
- Premere i pulsanti sul volante per effetti sonori realistici di clacson, polizia, vigili del fuoco ed ambulanza (fig. I).

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

ATTENZIONE!
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Accertarsi che il giocattolo sia spento (OFF)
- Per sostituire le pile:
1. Allentare la vite dello sportello del vano batterie con un cacciavite per accedere al comparto batterie. Il vano è posizionato nella parte posteriore del volante (Fig. L).
2. Aprire lo sportello ed inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto).
3. Riposizionare lo sportello e serrare a fondo la vite.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO E CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detersivi per la pulizia del gioco.
Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.
ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

Fabbricato in Cina

GARANZIA
Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

EN INSTRUCTION M

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
DRIVER 500

WIEK: 2-5 LAT

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
ZABAWKA JEST ZASILANA 3 BATERIAMI ALKALICZNYMI TYPU AAA 1,5 VOLT. BATERIE NIE SĄ ZAŁĄCZONE DO OPAKOWANIA.

OSTRZEŻENIA
Dla bezpieczeństwa waszego dziecka **OSTRZEŻENIE!**
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Ryzyko uduszenia.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia zabawki oraz kontrolować, czy nie jest ona zepsuta. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieścić ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Tylko do użytku domowego, wewnątrz lub na zewnątrz.
- Dziecko może się bawić zabawką tylko na płaskich i stabilnych powierzchniach. Nie pozwalać na zabawę na powierzchniach podwyższonych (stoły, łóżka, itp.); zabawkę stawiać z dala od ewentualnych przeszkód lub miejsc mogących stanowić zagrożenie (schody, drzwi, itp.).
- Nigdy nie używać zabawki na ulicy, na wjazdach, na pochyłościach ani na luźnym podłożu; upewnić się, że zabawka jest używana w miejscach pozbawionych przeszkód i z dala od miejsc mogących stanowić zagrożenie (jak baseny, kanały, jeziora itp.).
- Należy zachować ostrożność podczas używania zabawki, ponieważ wymaga ona od dziecka pewnej sprawności ruchowej, aby uniknąć upadków czy zderzeń, które mogą prowadzić do kontuzji użytkownika lub osób trzecich.
- Należy koniecznie dokładnie wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno prawidłowo używać zabawki.
- Zabawka jest bezpieczna jeśli korzysta z niej tylko jedno dziecko w tym samym czasie.

OPIS ZABAWKI
Zostań prawdziwym kierowcą dzięki charakterowi i designowi samochodu Driver 500. Prowadzenie samochodu tak, jak to robią dorośli to świetna zabawa, jeżeli masz elektroniczną, 2-prędkościową kierownicę z animowanym torem oraz z wesołymi światełkami i dźwiękami. Driver 500 jest również wyposażony w wygodny fotel z 3-stopniową regulacją, dźwignię zmiany biegów i mechaniczne pedały.

SKŁADANIE ZABAWKI
ELEMENTY SKŁADOWE (rys. A)
1. Pedały ze zderzakiem
2. Podstawa
3. Śruby długie (3 szt.)
4. Śruby krótkie (3 szt.)
5. Fotel
6. Listwy wsporcze kierownicy (6.1 – 6.2)
7. Elektroniczna kierownica i przegub kierownicy (7.1 – 7.2)
8. Przednia szyba
9. Śruby mini (x2)

MONTAŻ POJAZDU DRIVER 500
Montaż pojazdu Driver 500 mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe. Do montażu potrzebny jest śrubokręt gwiazdkowy (nie wchodzi w skład zestawu).
Przestrzegać instrukcji podanych od rys. B do rys. H.2.
Po zakończeniu montażu produkt musi wyglądać tak, jak na rys. M.
- Podstawę (2) złożyć metodą „na wcisk" z częścią zawierającą pedały i zderzak (1).
- Przykręcić podstawę do zespołu pedałów dostarczonymi śrubami (3). Podstawę można zamocować na trzech różnych poziomach, w zależności od wzrostu dziecka (rys. D).
- Przykręcić podstawę do fotela dostarczonymi śrubami (4).
- Oba wsporniki kierownicy wsunąć do podstawy, tak jak pokazano na rys. E i F. Upewnić się, że wsporniki są dosunięte do końca.
- Wsunąć przegub kierownicy na górny koniec podstaw kierownicy, jak pokazano na rys. G.1. Upewnić się, że kierownica jest nasunięta do końca. Założyć kierownicę na przegubie, tak jak pokazano na rys. G.2.
- Założyć przednią szybę, tak jak pokazano na rys. H.1. Następnie przykręcić ją dostarczonymi śrubami (9), tak jak pokazano na rys. H.2.

NAKLEJANIE NALEPEK
Po złożeniu nakleić naKLEJKI, tak jak pokazano na rysunku M. Można się wzorować na zdjęciach z opakowania.

DZIAŁANIE ELEKTRONICZNEJ KIEROWNICY
- W celu włączenia Driver 500 przestawić przełącznik na ON. Aby włączyć efekty dźwiękowe samochodu, przestawić go na START (Rys. I)
- Aby prowadzić po mapie samochód widoczny na ekranie, oraz aby włączyć kierunkowskazy, obracać kierownicą.
- Aby przyspieszyć lub zwolnić prędkość jazdy po animowanym torze, przestawiać w górę lub w dół dźwignię przyspieszenia umieszczoną na kierownicy (rys. I). Aby zatrzymać pojazd, przestawić ją na środek.
- Aby włączyć prawdziwy klakson, sygnał pojazdu policyjnego, wozu strażackiego lub karetki pogotowia, nacisnąć jeden z przycisków umieszczonych na kierownicy (rys. I).

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII

OSTRZEŻENIE!
- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Upewnić się, że zabawka jest wyłączona (OFF)
- W celu wymiany baterii należy:
1. Poluzować śrubokrętem śrubę w klapce gniazda na baterie, aby dostać się do środka. Wnęka znajduje się z tyłu kierownicy (Rys. L).
2. Otworzyć klapkę i włożyć nowe baterie zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie).
3. Założyć klapkę i dokręcić śrubę do końca.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych lub ich odpowiednich zamienników, zalecanych dla funkcjonowania wyrobu.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas.
- Przed utylizacją wyrobu należy wyjąć baterie z zabawki.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania akumulatorków, przed naładowaniem zawsze je wyjmować. Akumulatorki można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymiennymi bateriami litowymi. OSTRZEŻENIE: nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
Czyścić zabawkę za pomocą miękkiej i suchej szmatki z tkaniny lub lekko zwilżonej wodą, aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego. Nie czyścić zabawki rozpuszczalnikami ani detergentami.
Podczas dłuższych przerw w użyciu, przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.
Firma ARTSANA zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia treści niniejszej instrukcji. Kopiowanie, przesyłanie, przepisywanie i tłumaczenia na inne języki w całości lub części, jest zabronione bez pisemnej zgody firmy Artsana.

Wyprodukowano w Chinach

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnośnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
DRIVER 500

ΗΛΙΚΙΑ: 2-5Y

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 3 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ "AAA" 1,5 VOLT. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του παιχνιδιού, και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού και την παρουσία τυχόν ραγισμάτων. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
- Προορίζεται για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες, όχι σε υπερυψωμένες επιφάνειες (τραπέζια, κρεβάτια, κλπ.). Τοποθετήστε το παιχνίδι μακριά από τυχόν εμπόδια ή χώρους όπου μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος (σκάλες, πόρτες, κλπ.).
- Μην το χρησιμοποιείτε στο δρόμο, στους δρόμους προσπέλασης ή σε δρόμους με κλίση και σε χωματόδρομους. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς εμπόδια και μακριά από χώρους ενδεχόμενου κινδύνου (όπως π.χ. πισίνες, αυλάκια, λίμνες, κλπ.).
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη ή τρίτων.
- Πρέπει να δίνονται στο παιδί οι κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
- Το παιχνίδι παρέχει ασφαλή χρήση όταν χρησιμοποιείται από ένα παιδί κάθε φορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Γίνε ένας πραγματικός Οδηγός αγώνων με τη δυναμικότητα και τη σχεδίαση του Driver 500. Είναι διασκεδαστικό να οδηγείς όπως οι μεγάλοι με το ηλεκτρονικό τιμόνι που διαθέτει πίστα με κινούμενα γραφικά 2 ταχυτήτων και διασκεδαστικά φώτα και ήχους. Ο Driver 500 διαθέτει ένα άνετο κάθισμα ρυθμιζόμενο σε 3 θέσεις, μοχλό ταχυτήτων και μηχανικά πεντάλ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (εικ. Α)
1. Πεταλιέρα με προφυλακτήρα
2. Βάση στήριξης
3. Μακριές βίδες (x3)
4. Κοντή βίδα (x3)
5. Κάθισμα
6. Μπάρες στήριξης τιμονιού (6.1 – 6.2)
7. Ηλεκτρονικό τιμόνι και άρθρωση τιμονιού (7.1 – 7.2)
8. Παρμπρίζ
9. Μίνι βίδες (x2)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ DRIVER 500
Η συναρμολόγηση του Driver 500 πρέπει πάντα να γίνεται από έναν ενήλικα. Για τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού απαιτείται ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
Ακολουθήστε τις οδηγίες από την εικόνα Β έως την εικόνα Η.2.
Στο τέλος της συναρμολόγησης το προϊόν πρέπει να εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται στην εικ. Μ.
- Σφηνώστε τη βάση στήριξης (2) στο εσωτερικό της πεταλιέρας με προφυλακτήρα (1).
- Βιδώστε τη βάση στήριξης στην πεταλιέρα με τις παρεχόμενες βίδες (3). Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε 3 διαφορετικές θέσεις που επιλέγονται με βάση το ύψος του παιδιού (εικ. D).
- Βιδώστε τη βάση στήριξης στο κάθισμα με τις παρεχόμενες βίδες (4).
- Εισαγάγετε τις δύο μπάρες στήριξης του τιμονιού στη βάση όπως φαίνεται στις εικ. Ε και F. Βεβαιωθείτε ότι οι μπάρες είναι τοποθετημένες μέσα μέχρι τέρμα.
- Τοποθετήστε την άρθρωση του τιμονιού στο άνω άκρο των βάσεων στήριξης του τιμονιού όπως φαίνεται στην εικ. G.1. Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι τοποθετημένο μέσα μέχρι τέρμα. Συνδέστε το τιμόνι στην άρθρωση όπως φαίνεται στην εικ. G.2.
- Συνδέστε το παρμπρίζ με τον τρόπο που δείχνει η εικ. Η.1. Στη συνέχεια βιδώστε το με τις παρεχόμενες βίδες (9) όπως φαίνεται στην εικ. Η.2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
Μετά από τη συναρμολόγηση, προχωρήστε σε εφαρμογή των ετικετών όπως φαίνεται στην εικόνα Μ. Πάρτε ως περαιτέρω αναφορά τη φωτογραφία της συσκευασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
- Για να ενεργοποιήσετε τον Driver 500 γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON. Περιστρέψτε στη θέση START για να ξεκινήσουν τα ηχητικά εφέ του αυτοκινήτου (Εικ. Ι).
- Στρίψτε το τιμόνι για να οδηγήσετε στο χάρτη το αυτοκίνητο που είναι τοποθετημένο στην οθόνη και να ενεργοποιήσετε τα φώτα και τα ήλιας.
- Σπρώξτε επάνω ή κάτω το λεβιέ γκαζιού στο τιμόνι (εικ. Ι) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα της πίστας με τα κινούμενα γραφικά. Επαναφέρετε το λεβιέ στο κέντρο για να σταματήσει η κίνηση.
- Πιέστε τα κουμπιά στο τιμόνι για ρεαλιστικά ηχητικά εφέ κόρνας, αστυνομίας, πυροσβεστικής και ασθενοφόρο (εικ. Ι).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Η αντικατάσταση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι σβηστό (OFF)
- Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
1. Χαλαρώστε τη βίδα στο καπάκι της θήκης μπαταριών με ένα κατσαβίδι για να έχετε πρόσβαση στη θήκη των μπαταριών. Η θήκη βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τιμονιού (Εικ. L).
2. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες, τηρώντας τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν).
3. Βάλτε πάλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νίκελ-κάδμιο).
- Μην τοποθετείτε μαζί εξαντλημένες και καινούριες μπαταρίες.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την απόρριψή του.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε. Η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη χρήση του παιχνιδιού μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Καθαρίζετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας ένα υφασμάτινο ή από μικροΐνες μαλακό πανί, στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του παιχνιδιού.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία χώρο.
Η ARTSANA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η αντιγραφή καθώς και η μετάφραση, έστω και μερική, σε άλλη γλώσσα και σε οποιαδήποτε μορφή αυτών των οδηγιών χρήσης απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρείας ARTSANA.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR KULLANIM KILAVUZU
DRIVER 500

YAŞ: 2-5 YAŞ

OYUNCAĞI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.
3 X 1,5V AAA ALKALİ PİL GEREKTİRİR. PİLLER AMBALAJA DAHİL DEĞİLDİR.

UYARILAR
Çocuğunuzun güvenliği için **DİKKAT!**
- Oyuncağın parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Boğulma tehlikesi.
- Aşınma ve herhangi bir hasar belirtisi bakımından oyuncağı düzenli olarak kontrol ediniz. Herhangi bir parçada görünür hasar olması durumunda, oyuncağı kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Bu oyuncak yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncağı tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- İçeride ve dışarıda yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
- Oyuncağı sadece düz, hemzemin yüzeylerde kullanın; yükseltili yüzeylerde (masalar, yataklar vb.) kullanmayınız; oyuncağı potansiyel tehlike yaratabilecek her tür engelden veya yerden (merdivenler, kapılar vb.) yeterince uzağa yerleştiriniz.
- Yollarda, giriş yollarında, eğimlerde veya düzgün olmayan zeminde kullanmayınız; oyuncağın engellerden arınmış alanlarda ve tehlikeli olabilecek mekanlardan (yüzme havuzu, kanal, göl, vb.) uzak yerlerde kullanıldığından emin olunuz.
- Bu oyuncak dikkatle ve tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır çünkü oyuncağı güvenli bir şekilde sürebilmek ve kullanıcılarda veya üçüncü kişilerde yaralanmalara neden olabilecek düşme ve çarpışmalardan kaçınmak için, çocuğun belli bir beceri seviyesine sahip olması gerekir.
- Çocukların oyuncağı kullanmasına izin vermeden önce, nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarının öğretilmesi tavsiye edilir.
- Oyuncak, bir defada yalnızca tek bir çocuk tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir.

OYUNCAĞIN TANITIMI
Driver 500'ün tasarımıyla gerçek bir sürücü olun. 2 hızlı canlandırmalı yola sahip elektronik direksiyonla ve neşeli ışıklar ve seslerle, yetişkinler gibi araba sürmek eğlenceli. Driver 500 ayrıca 3 farklı konuma ayarlanabilen konforlu bir koltuk, vites kolu ve mekanik pedallar içermektedir.

OYUNCAĞIN MONTE EDİLMESİ
İÇİNDEKİLER (Şek. A)
1. Tamponlu pedallar
2. Taban
3. Uzun vidalar (x3)
4. Kısa vidalar (x3)
5. Koltuk
6. Direksiyon simidi destek çubukları (6.1 – 6.2)
7. Elektronik direksiyon ve direksiyon mafsalı (7.1 – 7.2)
8. Ön cam
9. Mini vidalar (x2)

DRIVER 500'ÜN MONTE EDİLMESİ
Driver 500 bir yetişkin tarafından monte edilmelidir. Oyuncağı monte etmek için bir yıldız tornavida kullanınız.
Şekil B ila şekil H.2 arasında verilen talimatları takip ediniz.
Montaj tamamlandığında, ürün; şekil M'de gösterildiği gibi görünmelidir.
- Tabanı (2), tamponlu pedallara (1) takınız.
- Verilen vidaları (3) kullanarak, tabanı pedallara tutturunuz. Çocuğun boyuna göre, taban 3 farklı konumda sabitlenebilir (şek. D).
- Verilen vidaları (4) kullanarak, tabanı koltuğa tutturunuz.
- İki direksiyon simidi destek çubuğunu, şek. E ve F'deki gibi geçiriniz. Çubukların tamamen geçirildiğini kontrol ediniz.
- Direksiyon mafsalını, şekil G.1'deki gibi direksiyon destek tabanının üst ucuna takınız. Direksiyon simidinin tamamen geçirildiğini kontrol ediniz. Direksiyonu mafsala şekil G.2'de gösterildiği gibi tutturunuz.
- Şek. H.1'de gösterildiği gibi, ön camı tutturunuz. Ardından verilen vidalarla (9) şekil H.2'deki gibi tutturunuz.

ETİKETLERİN YAPIŞTIRILMASI
Montaj aşamasından sonra, şekil M'de gösterildiği gibi etiketleri yapıştırınız. Daha fazla örnek için ambalaj üzerindeki resimlere bakınız.

ELEKTRONİK DİREKSİYON SİMİDİNİN KULLANILMASI
- Driver 500 açmak için, düğmeyi ON'a (AÇIK) getiriniz. Arabanın ses efektlerini başlatmak için, START'a (BAŞLAT) çeviriniz (Şek. I).
- Ekrandaki minik arabayı harita üzerinde sürmek için direksiyon simidini çeviriniz ve gösterge ışıklarını etkinleştiriniz.
- Canlandırmalı yolun hızını artırmak veya azaltmak için, direksiyon simidi gaz kolunu yukarı veya aşağı itiniz (şek. I). Simülatörü durdurmak için, merkeze geri dönünüz.
- Gerçekçi korna, polis, itfaiye ve ambulans sesleri için, direksiyon simidindeki düğmelere basınız (şek. I).

PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

DİKKAT!
- Şarj edilmeyen piller, yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Oyuncağın kapatıldığından (OFF) emin olunuz
- Pilleri değiştirmek için:
1. Bir tornavida yardımıyla pil bölmesi kapağının vidasını gözünüz. Bölme, direksiyon simidinin üst kısmında yer almaktadır (Şek. L).
2. Kapağı çıkartınız ve (ürün üzerinde belirtildiği şekilde) kutupları doğru yönde olacak şekilde yeni pilleri takınız.
3. Kapağı yerine takınız ve vidayı sıkınız.
- Yalnızca aynı tipte alkali pilleri ya da bu ürün için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayın.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutun.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayın.
- Zarar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri daima çıkarınız.
- Oyuncağı atmadan önce pilleri içinden çıkartınız.
- Biten pilleri ateşe atmayın veya çöp olarak çevreye atmayın; atık sınıflandırma yoluyla tasfiye edilmeleri gerekmektedir.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayın: patlayabilirler.
- Oyuncağın çalışma özelliğini azaltabileceği için, şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmek üzere oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz
- Bu ürün, şarj edilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. UYARI: hatalı kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

BU ÜRÜN 2012/19/EU DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşılmış cihazın çevreye uygun yeniden dönüştürülüme, ifllenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ürünün oluştuğu malzemelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almıfl olduğunuz mağazaya bafluvurunuz.

BAKIM VE ONARIM
Oyuncağı kuru veya nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak elektrikli devreye zarar vermeyecek şekilde temizleyiniz. Oyuncağı temizlemek için çözücü maddeler veya deterjanlar kullanmayınız.
Kullanmadığınız zamanlarda, ürünü ısı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
ARTSANA S.p.A. bu kullanım kılavuzunda sunulan bilgilerde istediği zaman, önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabının ne şekilde olursa olsun ARTSANA'nın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması veya herhangi bir kısmının başka dillere çevrilmesi kesinlikle yasaktır.

Çin'de Üretilmiştir

GARANTİ
Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı garanti edilmiştir. Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
DRIVER 500

ВІК: 2-5 РОКІВ

**РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПРОЧИТАТИ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРІГАТИ ЇЇ