ES INSTRUCCIONES DE USO
TEDDY - OSITO DE LAS EMOCIONES

Edad: 6 meses - 5 años

- Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
- El juguete funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIAS:
Para la seguridad de su niño: **¡ADVERTENCIA!**
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- Antes del uso, retire y elimine todos los elementos de unión que retienen los objetos desmontables en el empaque y colóquelos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
Para encender el producto, abrir la cinta adhesiva de la parte trasera del muñeco y poner el selector en el nivel de volumen deseado.
El niño puede escuchar los contenidos educativos asociados a los botones 123, ABC y notas musicales. Con el botón Mapamundi se cambia el idioma.
Cuando el niño pulsa el botón Corazón, Teddy expresa una emoción, propone una acción y cuenta un cuento sobre la emoción, mientras que el Corazón se ilumina y cambia de color.

CONSEJOS DE LOS PEDAGOGOS: DESCUBRIR LAS EMOCIONES
Los pedagogos recomiendan acompañar al niño en el descubrimiento de las emociones. Teddy le ayuda al niño a reconocer y a asociar gestos, frases y colores con las emociones: Ira, Miedo, Tristeza, Alegría y Asco. Algo importante que hay que saber: no existen emociones positivas o negativas de por sí. Tenemos que aprender a percibir las emociones como un recurso, del cual valernos para enseñar a nuestros niños a conocerse a sí mismos y a vivir junto a los demás. La alfabetización emocional de nuestros hijos se desarrolla a través de distintas etapas. Estas pueden representarse incluso mediante juegos. Recorta las 5 tarjetas y propón estas actividades al niño, para acercarlo al ABC de las emociones.
1. Reconocer la emoción: Mamá o papá le piden al niño que tome una carta y luego representan juntos la emoción con mímica. Hay cinco emociones básicas, que se expresan a través de las mismas expresiones faciales en casi todas las culturas. También los niños pequeños pueden reconocer e imitar esta potente comunicación no verbal. Experimentar la variedad de las posibles expresiones del rostro es un juego útil y divertido. Una primera forma de reconocimiento de las emociones.
2. Asociar la emoción: Mamá o papá muestran la carta del mismo color del corazón y hacen la mímica de la expresión y la acción que propone Teddy; p. ej.: estoy feliz, aplaudimos para expresar la alegría (sonriendo, mostrando la carta amarilla y luego aplaudiendo). Asociar la mímica al nombre de la emoción es un modo para empezar a reconocer y verbalizar nuestros estados de ánimo. Además del rostro, también los gestos y las palabras acompañan las emociones. El niño lo aprende pronto y lo hace casi espontáneamente.
3. Encontrar la emoción: Se escucha el cuento que cuenta Teddy y el niño toma la carta con la emoción correspondiente. Otra etapa fundamental consiste en reconocer las emociones de quien está cerca de nosotros. Pero ¡qué difícil es ponerse en los zapatos de los demás! Los cuentos son una puerta que se abre hacia el mundo. Abstrayéndose en el cuento, los niños experimentan de forma directa y se les ayuda a crecer.

Sin dejar de lado el hecho de que escuchar es sin lugar a dudas la mejor manera de relacionarse con los demás. Y esto vale también para nosotros, los padres, frente a nuestros hijos.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS
- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Para sustituir las pilas: Abrir la cinta adhesiva en la parte de atrás del muñeco, con un destornillador, aflojar el tornillo de la tapa ubicado bajo el tablero de actividades del juguete, quitar la tapa, sacar las pilas agotadas del compartimento, poner las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), volver a poner la tapa y apretar bien el tornillo, y unir las dos solapas de cinta adhesiva.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas bajo la supervisión de una persona adulta.
- Quite las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ¡ADVERTENCIA! Un uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

COMPOSICIÓN TEXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchado: 100% poliéster

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes.
Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza en depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La inadecuada eliminación del producto por parte del usuario ocasiona daños al medio ambiente y a la salud del hombre. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
TEDDY O URSINHO DAS EMOÇÕES

Idade: 6 meses - 5 anos

- Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras
- O brinquedo funciona com 3 pilhas AAA de 1,5V (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.

ADVERTÊNCIAS:
Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
- Remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Antes de utilizar, retire e elimine os atilhos que prendem os objetos amovíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor diretas e/ou exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
Para ligar o produto, abra o velcro na parte de trás do boneco e desloque o seletor para o nível de volume pretendido.
A criança pode ouvir os conteúdos educativos associados aos botões 123, ABC e notas musicais. Com o botão Mapa mundo pode alterar a língua.
Quando a criança pressiona o botão Coração, o Teddy exprime uma emoção, propõe uma ação e conta a história relacionada com a emoção, enquanto o Coração se ilumina e muda de cor.

OS CONSELHOS DOS PEDAGOGOS: APRENDER AS EMOÇÕES
Os pedagogos recomendam acompanhar a criança na descoberta das emoções. O Teddy ajuda a criança a reconhecer e a associar gestos, frases e cores às emoções: Raiva, Medo, Tristeza, Alegria e Desgosto. Há uma premissa importante: não existem emoções que sejam por si só positivas ou negativas. Devemos pelo contrário aprender a ver as emoções como um recurso, a que se recorre para ensinar aos nossos filhos a conhecerem-se a si mesmos e a viverem em conjunto com os outros. A alfabetização emotiva dos nossos filhos é realizada através de diversas etapas. Que também podem ser, se assim o quisermos, através de brincadeiras. Recorte os 5 cartões e sugira estas atividades ao seu filho, para dar-lhe a conhecer o ABC das emoções.
1. Reconhecer a emoção: a mãe ou o pai ajudam a criança a tirar um cartão e imitam juntos a expressão. Existem cinco emoções fundamentais, que se exprimem através das mesmas expressões faciais em quase todas as culturas. Mesmo as crianças pequenas conseguem reconhecer e imitar este tipo de poderosa comunicação não verbal. Experimentar a diversidade das possíveis expressões do rosto é uma brincadeira divertida e útil. Uma forma inicial de reconhecimento das emoções.
2. Associar a emoção: a mãe ou o pai apresenta o cartão igual à cor do coração e imita a expressão e a ação proposta pelo Teddy, por exemplo: estou feliz, podem bater palmas de alegria (sorrindo e mostrando o cartão amarelo, depois podem bater juntos as palmas). Associar a mímica ao nome da emoção é um modo para começar a reconhecer e a verbalizar os nossos estados de alma. Para além do rosto, também os gestos e as palavras acompanham as emoções. A criança também aprende depressa e fá-lo de forma quase espontânea.
3. Encontrar a emoção: ouve-se a história contada pelo Teddy e a criança tira o cartão com a expressão correspondente. Outra passagem fundamental consiste no reconhecimento das emoções que quem está junto de nós sente. Mas não é nada fácil colocarmo-nos no lugar dos outros! As histórias são uma porta aberta ao mundo. Identificando-se com a história, a criança tem uma experiência indireta que o ajuda a crescer.

Já para não falar do facto de que ouvir é sempre a melhor forma para nos relacionarmos com os outros. E isso também se aplica a nós, pais, nos confrontos com os nossos filhos.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS
- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: abra o velcro na parte de trás do boneco, desaperte o parafuso da tampa por baixo do brinquedo, com uma chave de fendas, retire a tampa, remova do compartimento as pilhas usadas, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade correta (como indicado no produto), coloque a tampa e aperte bem o parafuso,feche bem as duas pontas unindo o velcro.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver uma utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recarregáveis, dado que poderão prejudicar o correto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve ser efetuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. AVISO! o uso indevido pode gerar condições de perigo.

COMPOSIÇÃO TÊXTIL
Exterior: 100% poliéster
Acolchoado: 100% poliéster

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRETIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2006/66/CE.
O símbolo do contentor de lixo com uma cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas as novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis.
O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contentor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Limpe o brinquedo com um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo eletrónico do calor, pó, areia e água.

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização.
A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente.
Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

NL GEBRUIKSAANWIJZING
TEDDY DE EMOTIEBEER

Leeftijd: 6 maanden - 5 jaar

- Lees deze instructies voor het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
- Het speeltje werkt met 3 batterijen AAA van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd zijn alleen voor demonstratiedoeleinden in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.

WAARSCHUWINGEN:
Voor de veiligheid van uw kind: **LET OP!**
- Verwijder vóór gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Verwijder de strips die de afneembare voorwerpen in de verpakking bevestigen en elimineer ze voor het gebruik en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van directe warmtebronnen liggen en/of laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.

WERKING VAN HET SPEELGOED
Om het product in te schakelen, open de velcro op de achterkant van de pop, verplaats de keuzeschakelaar op het gewenste geluidsniveau.
Het kind kan luisteren naar de educatieve inhoud op de knoppen 123, ABC en muzieknoten. Met de knop Globe kan men van taal veranderen.
Wanneer het kind op de knop Hart duwt, drukt Teddy een emotie uit, stelt hij een actie voor en vertelt hij het verhaal over de emotie, terwijl het Hart oplicht en van kleur verandert.

DE AANBEVELINGEN VAN DE PEDAGOGEN: DE EMOTIES AANLEREN
De pedagogen bevelen aan om het kind te begeleiden in de ontdekking van de emoties. Teddy helpt het kind gebaren, zinnen en kleuren te herkennen en associëren met de emoties: Woede, Angst, Verdriet, Vreugde en Afkeer. Er is een belangrijk uitgangspunt dat gerespecteerd moet worden: er bestaan geen emoties die op zich positief of negatief zijn. We moeten integendeel leren emoties te bekijken als een hulpbron waaruit men kan putten om aan onze kinderen te leren zichzelf te kennen en samen met de anderen te leven. De emotieve alfabetisering van onze kinderen gebeurt in verschillende etappes. Die, indien we willen, evengoed speeltjes kunnen zijn. Snij de 5 kaarten uit en stel deze activiteiten voor aan je kind om deze het ABC van de emoties aan te leren.
1. Herken de emotie: mama/papa doet het kind een kaart vissen en samen doen ze de uitdrukking na. Er bestaan vijf fundamentele emoties die in bijna alle culturen uitgedrukt worden met dezelfde gezichtsuitdrukkingen. Ook kleine kindjes zijn in staat dit type van krachtige non-verbale communicatie te herkennen en imiteren. Experimenteren met de variëteit aan mogelijke gezichtsuitdrukkingen is een leuk en nuttig spel. Een eerste vorm van het herkennen van emoties.
2. Associeer de emotie: mama/papa toont de kaart met dezelfde kleur van het hart en doet de uitdrukking en actie na die Teddy voorstelt bv: ik ben gelukkig, we klappen in de handen van de vreugde (terwijl we glimlachen en de gele kaart tonen, dan klappen we samen in de handen). De mimiek met de naam van de emotie associëren, is een manier om te beginnen onze gemoedstoestanden te herkennen en onder woorden te brengen. Naast het gezicht, begeleiden ook de gebaren en woorden de emoties. Ook het kind leert het snel en doet het, bijna spontaan.
3. Vind de emotie: men luistert naar het verhaal van Teddy en het kind vist de kaart met de corresponderende uitdrukking. Een andere fundamentele passage bestaat in het herkennen van de emoties die onze naasten ervaren. Maar wat is het moeilijk zichzelf in de schoenen van anderen te plaatsen! De verhalen zijn een open deur op de wereld. Door zichzelf te identificeren met het verhaal, doen kinderen indirect ervaring op en krijgen ze hulp bij het groeien.

Zonder het feit te verwaarlozen dat luisteren altijd de beste manier is om in contact te komen met de anderen. En dit geldt ook voor ons ouders, ten opzichte van onze kinderen.

VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: Open de velcro op de achterkant van de pop, draai de schroef van het klepje, onderaan het activiteitenvlak van het speelgoed, los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, plaats er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), plaats het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast, sluit de twee flappen opnieuw door deze te doen samenvallen met de velcro.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het speelgoed kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat u het weggooit.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING! Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

SAMENSTELLING STOF
Buitenkant: 100% polyester
Vulling: 100% polyester

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN EU 2006/66/EG.
Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishoudelijk afval, maar gescheiden ingezameld moeten worden en dus afgegeven moeten worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling of teruggebracht moeten worden bij de winkel op het moment van aanschaf van nieuwe en gelijkwaardige oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De gebruiker moet de batterijen aan het einde van hun levensduur naar erkende afvalverwerkingsbedrijven sturen, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De gescheiden inzameling voor een verwerking en recycling van de gebruikte batterijen, de behandeling en milieuvriendelijke verwerking beperken de negatieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid en bevorderen de recycling van de materialen waarvan de batterijen gemaakt zijn. De onjuiste verwerking als afval van het product door de gebruiker leidt tot schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
- Reinig het speelgoed met een droge, zachte stoffen of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE
Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

Teddy the Bear of Emotions

STORIES

SADNESS: A teddy bear was far from her mom and she was a bit sad: she missed her so much! But at the end of the day, here comes her mom: a hug is the solution! Many cuddles make the smile come back...

FEAR: Once upon a time a little bear who was afraid of the storm. When he heard the thunder and saw the lightning, he ran to hide under the bed. His friend fox told him, "Let's hold our hands: together we'll be less afraid!" And the following morning a bright sunshine came out, which made the bitg fear disappear.

ANGER: Once upon a time there was a little lion. His bear friend had taken his toy away! Mommy said: "It's hard to share and sometimes we get red with anger." The lion made a big roar: roarrr! Playing together is the solution. And the anger became smaller and smaller.

DISGUST: A snail did not want to eat her lettuce leaf. "Bleah, I do not like it, I just do not want it." Her friends convinced her to taste at least a little bit, but she kept not liking it!

JOY: A bunny wanted to make a surprise to mom and dad: she made a beautiful drawing of the whole family. She left it early in the morning on the breakfast table, and when her parents saw it, they exclaimed with joy: "What a nice gift, bunny!" And they showed all their love with a big kiss to their little one.

46 007947 000 000_1740

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

IT ISTRUZIONI PER L'USO
TEDDY ORSO DELLE EMOZIONI

Età: 6 mesi - 5 anni

- Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro
- Il gioco funziona con 3 pile "AAA" da 1,5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

AVVERTENZE:
Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Prima dell'uso, rimuovere ed eliminare i legacci che trattengono gli oggetti staccabili nella confezione e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore dirette e/o per lunghi periodi alla luce solare diretta.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Per accendere il prodotto, aprire il velcro posto sul retro del pupazzo, spostare il selettore sul livello di volume desiderato.
Il bambino può ascoltare i contenuti educativi legati ai pulsanti 123, ABC e note musicali. Il pulsante Mappamondo fa cambiare lingua.
Quando il bambino preme il pulsante Cuore, Teddy esprime un'emozione, propone un'azione e racconta la storie sull'emozione, mentre il Cuore si illumina e cambia colore.

I CONSIGLI DEI PEDAGOGISTI: IMPARARE LE EMOZIONI
I pedagogisti consigliano di accompagnare il bambino alla scoperta delle emozioni. Teddy aiuta il bambino a riconoscere e ad associare gesti, frasi e colori alle emozioni: Rabbia, Paura, Tristezza, Gioia e Disgusto. C'è una premessa importante da fare: non esistono emozioni che siano di per sé positive o negative. Dovremmo invece imparare a guardare alle emozioni come ad una risorsa, dalla quale attingere per insegnare ai nostri bambini a conoscere loro stessi e a vivere insieme gli altri. L'alfabetizzazione emotiva dei nostri figli si compie attraverso diverse tappe. Che possono essere, se vogliamo, altrettanti giochi. Ritaglia le 5 card e proponi queste attività al tuo bambino, per avvicinarlo all'ABC delle emozioni.
1. **Riconosci l'emozione:** mamma/papà fa pescare una carta al bambino e insieme mimano l'espressione. Esistono cinque emozioni fondamentali, che si esprimono attraverso le stesse espressioni facciali in quasi tutte le culture. Anche i bambini piccoli sono in grado di riconoscere e di imitare questo tipo di potente comunicazione non-verbale. Sperimentare la varietà delle possibili espressioni del viso è un gioco divertente e utile. Una prima forma di riconoscimento delle emozioni.
2. **Associa l'emozione:** mamma/papà mostra la carta uguale al colore del cuore e mima l'espressione e l'azione proposta da Teddy es: sono felice, battiamo le mani per la gioia (sorridendo e mostrando la carta gialla, poi battono insieme le mani). Associare la mimica al nome dell'emozione è un modo per iniziare a riconoscere e a verbalizzare i nostri stati d'animo. Oltre al viso anche i gesti e le parole accompagnano le emozioni. Anche il bambino lo impara presto e lo fa, quasi spontaneamente.
3. **Trova l'emozione:** si ascolta la storia raccontata da Teddy e il bambino pesca la carta con l'espressione corrispondente. Altro passaggio fondamentale consiste nel riconoscere le emozioni che prova chi sta vicino a noi. Ma quanto è difficile mettersi nei panni degli altri! Le storie sono una porta aperta sul mondo. Immedesimandosi con il racconto, i bambini fanno esperienza indiretta e sono aiutati a crescere.

Senza tralasciare il fatto che l'ascolto è sempre il modo migliore per entrare in relazione con gli altri. E questo vale anche per noi genitori, nei confronti dei nostri figli.

RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBILI
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: aprire il velcro posto sul retro del pupazzo, allentare la vite del portello, posto sotto al piano attività del gioco, con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite, richiudere i due lembi facendo combaciare il velcro.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE! L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

COMPOSIZIONE TESSILE
Esterno: 100% Poliestere
Imbottitura: 100% Poliestere

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EU 2006/66/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sul

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TEDDY MIŚ EMOCJONALNY

Wiek: 6 miesięcy - 5 lat

- Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Zabawka jest zasilana 3 bateriami "AAA" o napięciu 1,5 Volt (dołączone). Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu, służą jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po dokonaniu zakupu.

OSTRZEŻENIA:

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **OSTRZEŻENIE!**
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Przed użyciem zdjąć i usunąć sznurki przytrzymujące wyjmowane elementy w opakowaniu, a także przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia zabawki oraz kontrolować, czy nie jest ona zepsuta. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabawkę używać pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie pozostawiać jej przez dłuższy czas narażonej na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

DZIAŁANIE ZABAWKI

Aby włączyć produkt, rozpiąć rzep z tyłu maskotki i przestawić przełącznik na wymagany poziom głośności.
Dziecko może słuchać treści edukacyjnych powiązanych z przyciskami 123, ABC i nutami. Przycisk Mapa Świata zmienia język.
Kiedy dziecko naciśnie przycisk Serce, Teddy wyraża emocję, proponuje działanie i opowiada historię o tej emocji, a Serce świeci i zmienia kolor.

PORADY PEDAGOGÓW: UCZENIE SIĘ EMOCJI

Pedagodzy zalecają towarzyszyć dziecku podczas odkrywania emocji. Teddy pomaga dziecku w rozpoznawaniu i emocji i w łączeniu z nimi gestów, zdań i kolorów: Złość, Strach, Smutek, Radość i Niechęć. Trzeba tutaj zrobić ważny wstęp: nie istnieją emocje, które same z siebie byłyby pozytywne lub negatywne. Powinniśmy się jednak nauczyć patrzeć na emocje jak na zasoby, z których możemy czerpać, aby nauczyć nasze dzieci pozonawać siebie samych i żyć wśród innych. Nasze dzieci uczą się emocjonalnego alfabetu stopniowo. Jeżeli chcemy, możemy do tego włączyć również zabawę. Wytnij 5 kart i zaproponuj dziecku te aktywności, aby zbliżyć go do abecadła emocji.

1. Rozpoznaj emocje: mama/tato zachęcają dziecko do wybrania którejś karty i razem robią miny wyrażające daną emocję. Istnieje pięć podstawowych emocji, wyrażanych za pomocą takich samych wyrazów twarzy w prawie wszystkich kulturach. Również małe dzieci są w stanie rozpoznawać i naśladować ten rodzaj potężnej komunikacji niewerbalnej. Poznawanie najróżniejszych możliwości wyrazu twarzy to wesoła i pożyteczna zabawa. Pierwszy sposób na rozpoznawanie emocji.
2. Przyporządkuj emocję: mama/tato pokazują kartę w kolorze serca i przybierają wyraz twarzy oraz wykonują czynność zaproponowaną przez Teddy'ego, np.: jestem szczęśliwy, klaszczemy w dłonie z radości (uśmiechając się i pokazując żółtą kartę, następnie razem klaszczą). Połączenie wyrazu twarzy z nazwą emocji to sposób na to, aby rozpocząć rozpoznawanie i nazywanie naszego nastroju. W emocjach bierze udział nie tylko twarz, ale i gesty oraz słowa. Również dziecko uczy się tego i robi to niemal spontanicznie.
3. Znajdź emocję: słuchamy historii opowiadanej przez Teddy'ego, a dziecko wyciąga kartę z tą właśnie emocją. Drugim ważnym krokiem jest rozpoznanie emocji osoby, która znajduje się obok nas. Ojej! Jak trudno postawić się na miejscu innych osób! Historie to drzwi otwarte na świat. Poprzez identyfikację z opowiadaniem, dzieci uzyskują doświadczenie pośrednie i pomoc w rozwoju.

Nie mówiąc już o tym, że słuchanie to zawsze najlepszy sposób na wejście w relację z innymi. Dotyczy to również nas, rodziców, oraz naszych dzieci.

WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII

- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii: odpiąć rzep z tyłu maskotki, poluzować śrubokrętem śrubę wieczka pod aktywnym blatem zabawki, zdjąć je, wyjąć z wnęki zużyte baterie, włożyć nowe baterie zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (tak jak pokazano na produkcie), po czym założyć wieczko i dokręcić śrubę, a następnie zapiąć oba końce rzepa.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnęki oraz umyć dokładnie ręce w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy nie używa się wyrobu przez dłuższy czas.
- Należy używać tylko baterii alkalicznych identycznych z zalecanymi dla działania wyrobu, lub ekwiwalentnych.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed utylizacją wyrobu należy wyjąć baterie z zabawki.
- Zabawka nie jest przeznaczona do działania z wymiennymi bateriami litowymi. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może spowodować niebezpieczne sytuacje.

SKŁAD TKANINY

Obicie: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI ZARZĄDZENIA 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których w ykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE.
Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie wolno ich usuwać ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowego użytku. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym koszem oznacza rodzaj substancji znajdującej się w baterii: Hg=Rtęć, Cd=Kadm, Pb=Ołów. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie baterii po zakończeniu ich użytkowania do odpowiedniego punktu zbiórki, aby umożliwić ich obróbkę i recykling. Odpowiednia segregacja odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania przyczynia się do zmniejszenia możliwego, negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Niewłaściwe unieszkodliwianie produktu przez użytkownika powoduje szkodliwy wpływ na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

SOOTWETSTWIE DYREKTIVE EC 2006/66/EC.
Przedstawiony na baterijkah ali na embalaži izdelka simbol prečrtanega zabojnika kaže, da ob koncu življenjske dobe baterij ali izdelka ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč ju morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za reciklažo. Morebitni kemijski simbol Hg, Cd, Pb, ki se nahaja pod prečrtanim zabojnikom, pomeni, da baterija vsebuje določeno količino živega srebra (Hg), kadmija (Cd) ali svinca (Pb). Uporabnik je odgovoren za oddajo izrabljenih baterij na ustreznem zbirnem mestu, da se omogoči njihova obdelava in reciklaža. Ustrezno ločevanje odpadkov za kasnejšo obdelavo, reciklažo ali uničenje pripomore k zmanjšanju možnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje ter omogoča reciklažo surovin, iz katerih je izdelek narejen. Za podrobnejše informacije o razpoložljivih zbirnih mestih se obrnite na lokalno komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Zabawkę czyścić miękką i suchą szmatką ze zwykłej tkaniny lub z mikrofibry, aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Chronić zabawkę przed działaniem ciepła, kurzem, piaskiem i wodą.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania.
Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń.
Odnośnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
CHICCO ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ

Ηλικία: 6 μηνών - 5 ετών

- Συνιστάται να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά
- Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες «AAA» του 1,5 Volt (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι παρέχονται μόνο για την παρουσίασή του στο κατάστημα πώλησης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες αμέσως μετά την αγορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε και απομακρύνετε τα κορδόνια που συγκρατούν τα αποσπώμενα αντικείμενα στη συσκευασία και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού και την παρουσία τυχόν ραγισμάτων. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, ανοίξτε το βέλκρο στο πίσω μέρος της κούκλας και μετακινήστε τον επιλογέα στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.
Το παιδί μπορεί να ακούσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα κουμπιά 123, ABC και μουσικές νότες. Το κουμπί Mappamondo (Παγκόσμιος Χάρτης) αλλάζει τη γλώσσα.
Όταν το παιδί πατάει το κουμπί Cuore (Καρδιά), ο Teddy εκφράζει ένα συναίσθημα, προτείνει μια ενέργεια και δίνγείται ιστορίες σχετικά με το συναίσθημα, ενώ η Καρδιά φωτίζεται και αλλάζει χρώμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Οι παιδαγωγοί συνιστούν να συνοδεύεται το παιδί στην ανακάλυψη των συναισθημάτων. Ο Teddy βοηθά το παιδί να αναγνωρίζει και να συνδέει τις κινήσεις, τις προτάσεις και τα χρώματα με τα συναισθήματα: Θυμός, Φόβος, Λύπη, Χαρά και Αηδία. Υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση που πρέπει να διευκρινιστεί: δεν υπάρχουν συναισθήματα που είναι από μόνα τους θετικά ή αρνητικά. Αντίθετα, θα πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε τα συναισθήματα ως μια πηγή έμπνευσης, προκειμένου να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ζήσουν μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Η συναισθηματική παιδεία των παιδιών μας ολοκληρώνεται σε διάφορα στάδια. Που μπορεί να είναι, αν θέλουμε, αντίστοιχα παιχνίδια. Κόψε τις 5 κάρτες και πρότεινε αυτές τις δραστηριότητες στο παιδί, για να πλησιάσει στο ΑΒΓ των συναισθημάτων.

1. Αναγνώρισε τα συναισθήματα: η μαμά/ο μπαμπάς τραβάει μια κάρτα στο παιδί και μαζί μιμούνται το συναίσθημα. Υπάρχουν πέντε βασικά συναισθήματα, που εκφράζονται με τις ίδιες εκφράσεις του προσώπου σε όλες τις κουλτούρες. Ακόμη και τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να μιμηθούν αυτό το είδος μη λεκτικής επικοινωνίας. Ο πειραματισμός με τις διάφορες πίβανές εκφράσεις του προσώπου είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό και χρήσιμο. Μια πρώτη μορφή αναγνώρισης των συναισθημάτων.
2. Συνδύασε το συναίσθημα: η μαμά/ο μπαμπάς δείχνει την κάρτα που έχει ίδιο χρώμα με την καρδιά και μιμείται την έκφραση και την ενέργεια που προτείνεται από τον Teddy, π.χ.: είμαι ευτυχισμένος, χτυπάμε τα χέρια από χαρά (χαμογελώντας και δείχνοντας την κίτρινη κάρτα, μετά χτυπάνε τα χέρια μαζί). Ο συνδυασμός της μίμησης με την ονομασία του συναισθήματος είναι ένας τρόπος για να αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε με λόγια την ψυχική μας κατάσταση. Εκτός από το πρόσωπο, οι κινήσεις και οι λέξεις συνοδεύουν τα συναισθήματα. Και τα παιδιά το μαθαίνουν νωρίς και το κάνουν, σχεδόν αυθόρμητα.
3. Βρες το συναίσθημα: ακούγεται η ιστορία που διηγείται ο Teddy και το παιδί παίρνει μια κάρτα με την αντίστοιχη έκφραση. Ένα άλλο βασικό βήμα είναι να γνωρίζουμε τα συναισθήματα όσων βρίσκονται κοντά μας. Πόσο δύσκολο είναι να μπούμε στη θέση των άλλων! Οι ιστορίες είναι μια ανοιχτή πόρτα στον κόσμο. Ζώντας το διήγημα, τα παιδιά έχουν μια άμεση εμπειρία που τους βοηθά να αναπτυχθούν.

Χωρίς να παραβλέπουμε ότι το να ακούς αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να δένεσαι με τους άλλους. Αυτό ισχύει και για εμάς τους γονείς, σε σχέση με τα παιδιά μας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες ανοίξτε το βέλκρο στην πίσω πλευρά της κούκλας, χαλαρώστε με ένα κατσαβίδι τη βίδα από το καπάκι που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, βγάλτε το καπάκι και τις εξαντλημένες μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών, τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες, με προσοχή στην πολικότητα κατά την εισαγωγή (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του και σφίξτε μέχρι τέρμα τη βίδα, κλείστε ξανά τα άκρα του βέλκρο.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νίκελ-κάδμιο).
- Μην τοποθετείτε μαζί εξαντλημένες και καινούριες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την απόρριψή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη χρήση του παιχνιδιού μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας
Γέμιση: 100% Πολυεστέρας

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66/ΕΚ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στις μπαταρίες ή στη συσκευασία του προϊόντος υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους πρέπει να διατίθενται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στον μεταπωλητή κατά την αγορά αντίστοιχων καινούργιων επαναφορτιζόμενων ή μη επαναφορτιζόμενων καινούργιων μπαταριών.
Το χημικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το διαγραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, Cd=Κάδμιο, Pb=Μόλυβδος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση των μπαταριών, μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους, στα ειδικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων με στόχο τη μετέπειτα επεξεργασία και ανακύκλωσή τους. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των εξαντλημένων μπαταριών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των συστών από τις οποίες αποτελούνται οι μπαταρίες. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα στεγνό μαλακό πανί από ύφασμα ή μικροΐνες για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Προστατέψτε το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και το νερό.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.
Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.
Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.

TR KULLANIM TALİMATLARI
TEDDY, DUYGULARI ÖĞRETEN AYICIK

Yaş: 6 ay - 5 yaş

- Cihazı kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayınız.
- 3x 1,5V AAA pil gerektirir (ürünle birlikte gelir). Satın alma sırasında oyuncakta bulunan piller yalnızca satış sırasında gösterim amaçlı verilmiş olup, satın almadan hemen sonra yeni piller ile değiştirilmelidir.

UYARILAR:

Çocuğunuzun güvenliği için: **UYARI!**
- Ürünü kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer ambalaj elemanlarını çıkarıp atınız ve bunları çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Boğulma tehlikesi.
- Kullanmadan önce, paketteki ayrılabilir nesneleri bloke eden tüm sabitleme elemanlarını çıkarın ve bertaraf edin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Boğulma tehlikesi.
- Aşınma ve herhangi bir hasar belirtisi bakımından oyuncağı düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasında hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Oyuncağı bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilmeyen hiçbir şekilde kullanmayınız.
- Oyuncağı doğrudan ısı kaynaklarının yakınında ve/veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

OYUNCAĞIN KULLANIMI

Ürünü açmak için, oyuncağın arka kısmındaki cırt cırtlı bandı açınız ve ses seviyesi seçicisini istenen seviyeye getiriniz.
Çocuğunuz 123, ABC ve müzik notaları düğmelerinden ilgili eğitici içeriği dinleyebilir. Küre düğme, dili değiştirir.
Çocuğunuz Kalp düğmesine bastığında, Ayıcık bir duyguyu ifade eder, bir harekette bulunmayı önerir ve o duyguyla ilgili hikayeler anlatır, bu sırada Kalp yanıp söner ve renk değiştirir.

EĞİTMENLERİN TAVSİYELERİ: DUYGULARIN ÖĞRENİLMESİ

Eğitmenler, duyguları keşfederken küçük çocuklara yol gösterilmesini tavsiye etmektedir. Ayıcık, çocukların mimikleri, ifadeleri ve renkleri tanımasına ve bunları duygularla ilişkilendirmesine yardımcı olur: Kızgınlık, Korku, Üzüntü, Neşe ve Tiksinti. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamanız gerekir: tek başına iyi ya da kötü duygu yoktur. Duygulara, çocuklarımıza kendilerini tanımayı ve diğerleriyle birlikte yaşamayı öğretmek için bir tür kaynak gözüyle bakmamız gerekir. Çocuklarımızın duyguları öğrenmesi kademeler halinde gerçekleşir. Ve birçok oyunda olduğu gibi eşleştirebilirler. 5 kartı kesiniz ve çocuğunuzu duyguların ABC'sine dahil etmek için ona bu faaliyetleri öneriniz.

1. Duyguyu tanı: anne/baba çocuğundan bir kart almasını ister ve birlikte yüz ifadesini taklit ederler. Neredeyse her kültürde aynı yüz ifadeleriyle gösterilen beş temel duygu vardır. Küçük çocuklar da bu güçlü sözsüz iletişimi anlayabilir ve taklit edebilirler. Bu türdeki çeşitli yüz ifadelerinin deneyimlenmesi eğlenceli ve faydalı bir oyundur. Duyguların öğrenilmesinin ilk yoludur.
2. Duyguyu eşleştir: anne/baba kalple aynı renkteki kartı gösterir ve Ayıcık'ın ifadesini ve hareketini taklit eder, örneğin.: Mutluyum, mutlu olduğumuzda ellerimizi çırpalım (gülümseyerek ve sarı kartı göstererek, ardından ellerinizi çırpınız). Mimiklerin duyguların isimleriyle eşleştirilmesi, duygu durumlarımızın öğrenilmesi ve sözcüklere dökülmesinin bir yoludur. Yüzünüze ek olarak, mimikler ve sözcükler de duygulara eşlik eder. Çocuklar da bunları erkenden öğrenir ve neredeyse kendiliğinden tekrarlarlar.
3. Duyguyu bul: Ayıcık'ın hikayesini dinleyiniz ve çocuğunuz doğru yüz ifadesine uygun kartı seçmelidir. Diğer önemli bir adım da etrafımızdaki insanların duygularını anlamaktır. Ancak kendini başkasının yerine koymak ne kadar zordur! Hikayeler dünyaya açılan kapılardır. Hikaye ile empati kurarak, çocuklar dolaylı bir deneyim yaşar ve gelişimleri yönlendirilmiş olur.

Dinlemenin, diğerleriyle ilişki kurmanın her zaman en iyi yolu olduğunu unutmamak gerekir. Ve bu çocuklara yönelik olarak ebeveynler için de geçerlidir.

ŞARJ EDİLMEYEN PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj edilmeyen pilleri değiştirmek için: oyuncağın arka kısmındaki cırt cırtlı bandı açınız; oyuncağın aktivite panosunun altında yer alan kapaktaki vidayı bir tornavida ile gevşetiniz, kapağı açınız, kutupların doğru yönde olduklarından emin olmak suretiyle (ürün üzerinde gösterildiği şekilde), bitmiş pilleri çıkararak yeni olanları takınız. Pil kapağını kapatınız, vidayı sıkınız, cırt cırtlı bandın iki kenarını eşleştiriniz.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutun.
- Zarar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; ellerinizin bu sıvıyla temas etmesi durumunda ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, pilleri daima üründen çıkarınız.
- Yalnızca aynı tipte alkali pilleri ya da bu ürünün doğru çalışması için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkali, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.
- Biten pilleri ateşe atmayın veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla tasfiye edilmeleri gerekmektedir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayın: patlayabilirler.
- Oyuncağın çalışma özelliğini azaltabileceği için, şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez.
- Şarj edilebilir piller kullanıldığında, bunları şarj etmeden önce oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında şarj ediniz.
- Oyuncağı atmadan önce pilleri içinden çıkartınız.
- Bu ürün, şarj edilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. UYARI! Hatalı kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

KUMAŞ BİLEŞİMİ

Dış kaplama: %100 polyester
Dolgu malzemesi: %100 polyester

BU ÜRÜN 2012/19/AB DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihazın çevreye uygun yeniden dönüştürülmesine, işlenmesine ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ürünün oluştuğu malzemelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almıfl olduğunuz mağazaya bafflvurunuz.

2006/66/EC AB DİREKTİFİNE UYGUNLUK
Piller veya oyuncağın paketi üzerinde bulunan üzeri çizili çöp kovası sembolü, kullanım ömrü sonunda, şarj edilebilir piller veya yeni, eşdeğer şarj edilemeyen piller aldığınızda, bunların evsel atıktan ayrı olarak bertaraf edilmesi ve kentsel atıkların içerisine atılmaması, bir atık ayırma merkezine götürülmesi veya satıcıya iade edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Üstü çizili çöp kutusu sembolünün alt kısmına yazılan kimyasal semboller Hg, Cd, Pb pilin içerdiği maddeleri belirtir: Hg=Cıva, Cd=Kadmiyum, Pb=Kurşun. Kullanıcı, pillerin kullanım ömrünün sonunda; işlenmelerini ve yeniden dönüştürülmelerini sağlamak üzere pilleri özel atık toplama sahalarına götürmekle sorumludur. Eski oyuncağınızın doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine ve ürünün yapıldığı malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olacaktır. Kullanıcıların pili uygun olmayan yollarla bertaraf etmesi, çevreye ve insan s