BABY MONITOR VIDEO DELUXE

IT

CONTENUTO CONFEZIONE
1 unità base
1 unità genitore
2 adattatori di rete switching 100-240V~ 50/60Hz / 5Vdc, 1A
1 manuale d'istruzioni

AVVERTENZE GENERALI
- Il Video Baby Monitor Deluxe non deve essere utilizzato come monitor medico e non è inteso a sostituire la supervisione del bambino da parte di un adulto responsabile. Non deve essere utilizzato allo scopo di diagnosticare o monitorare le condizioni mediche o di salute del bambino.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo/soffocamento.
- Prima di utilizzare il prodotto verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti non si presentino danneggiati. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio ma rivolgersi a personale qualificato o al rivenditore.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. Contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A.
- Non aprire gli apparecchi. L'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete non contengono parti utilizzabili dall'utente. In caso di guasto o malfunzionamento rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A. Esponendo gli elementi a shock elettrici potrebbero verificarsi cortocircuiti.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore fuori dalla portata del bambino su una superficie piana e stabile.
- Non fornire l'unità bambino e l'unità genitore a gli adolescenti e/o ai bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.
- Non utilizzare gli adattatori di rete se presentano il cornetto funzionamento dell'unità bambino e dell'unità genitore in particolare prima di ogni utilizzo verificarne lo stato del cavo.
- La massima distanza operativa è di circa 230 metri in campo aperto senza ostacoli con batterie perfettamente cariche e antenna diritta (la portata potrebbe però ridursi notevolmente all'interno delle abitazioni in base a particolari situazioni ambientali, disposizione delle pareti e materiali di costruzione). Per garantire la massima portata e la migliore qualità del segnale posizionare l'unità genitore entro la massima distanza operativa.
- Allontanare il Video Baby Monitor Deluxe da microfoni, altoparlanti, computer, televisori, radio, telefoni cellulari, ecc. per evitare interferenze.
- Non utilizzare il Video Baby Monitor Deluxe in prossimità di fonti di calore o in luoghi umidi.
- Non utilizzare mai un cavo danneggiato.
- Non coprire l'unità bambino o l'unità genitore.
- Non usare questo prodotto in prossimità di lampade fluorescenti (Neon) od altre apparecchiature elettriche come televisori, motori, personal computer, telefoni cordless, radio, forni a microonde o altri apparecchi che possono causare interferenze elettromagnetiche.
- Utilizzare solo gli adattatori di rete AC/DC forniti insieme al prodotto o di tipo identico con medesime caratteristiche elettriche (cutilizzo di altri adattatori può causare danni al prodotto e invalidare la garanzia. Non utilizzare adattatori di rete danneggiati.
- Attenzione: non è consigliato usare in the area at the maximum operating distance.
- The maximum operating distance is around 220 metres in an open space without obstacles (this range may be considerably reduced indoors due to the specific environmental situation, the layout of walls and furniture, the presence of metal structures, electromagnetic fields, infrared lighting systems (if so is also possible to use in zone by the Customer Service).
- Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere l'unità bambino, l'unità genitore e soprattutto gli adattatori di rete AC/DC lontano da fonti di calore, come per esempio caloriferi, stufe, forni o altri apparecchi che producono calore.
- Non utilizzare mai (in modo particolare se collegati alla rete elettrica tramite gli adattatori di rete) le due unità vicino ad aree o situazioni con presenza di acqua (ad esempio vicino a lavandini, vasche da bagno, docce, piscine, ecc.) per evitare il rischio di folgorazione. Non toccare mai le unità con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai l'unità bambino o l'unità genitore a personale non qualificato.
- Posizionare l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori di rete AC/DC in maniera da consentire un'adeguata ventilazione, così da evitare il rischio di surriscaldamento dell'apparecchio

be getrokken, maar het laat langer duren om de batterijen volledig op te laden.
WAARSCHUWING. De batterij mag uitsluitend met de geleverde netadapter worden opgeladen.
Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding op de website van Chicco: www.chicco.com. Voor meer informatie over de werking van het product, raadpleeg de volledige versie van de handleiding door de QR-code op de doos van het product te scannen.

2.4 AUTOMATISCH NACHTZICHT
De schemering-of-nachtmodus zorgt ervoor dat het licht in de kamer waarin de baby ligt, actiever dat lichtgevoelige sensor (6) automatisch het infrarode verlichtingsysteem (5) aan- en uitschakelt. Dit is handig voor bijvoorbeeld 's nachts als de ouder/opvoeder het nodig heeft om de luiers te verschonen.

2.5 DEACTIVERING DISPLAY
Om energie te besparen kan de weergave van het beeld op het display (9) gedeactiveerd worden door de in-/uitschakelknop (2) van de ouderunit een keer in te drukken. De weergave op de ouderunit zal dan na 30 seconden uitgaan.

2.6 GELUIDSREGELING OUDER UNIT
Druk op de knoppen voor het volume (4) om de geluidsniveau van de luidspreker (7) te verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (A) weergegeven om het volumeniveau aan te passen. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Op het display (9) wordt vervolgens een balk weergegeven die het geluidsniveau aangeeft. Er zijn 5 geluidsniveaus beschikbaar.

2.7 WELKOMSTBERICHT/LANG VAN HET DISPLAY
Druk een keer op de toets (11) om het welkomstbericht van het display (9) te verhogen of te verlagen. Op het display (9) wordt het scherm (F) weergegeven. Er zijn 5 talen beschikbaar.

2.8 DIGITAAL ZE ZOOMEN
Druk één keer op de zoom-toets (13) om het zoomen te activeren. Op het display (9) wordt het pictogram 🔍 weergegeven. Verplaats u in deze configuratie binnen het geschoolde omhoog, omlaag, naar rechts en naar links door op de toets (15) te drukken. Herstel het originele formaat van het beeld door de zoom-toets (13) te drukken.

2.9 RESETTEN
Als de ouder unit of babyunit kan de normale werking van het product worden gereset door de resetten (14) aan de achterkant van de unit met een puntig hulpmiddel in te drukken.

2.10 FUNCTIE PRAAT MET MIJ
Door de knop (12) ingedrukt te houden kunt u met uw kind praten in de nabijheid van de microfoon (8) van de ouder unit. Laat de knop (12) los om van de communicatie te beëindigen. Houden deze knop ingedrukt is het niet mogelijk via de ouder unit de geluiden te horen die komen van de baby unit en wordt het pictogram 🎤 op het display weergegeven.

2.11 MENU FUNCTIE-INSTELLING
Open het hoofdmenu met een druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11). Het scherm (C) wordt weergegeven waarmee u de verschillende functies van het product kunt openen. Druk op de toets voor het openen van het menu en het bevestigen van de instellingen (11) om de gewenste functie te openen. Het menu bevat al deze functies: Selecteer de functie die u wilt gebruiken (12) in de ouderunit of weergeven of verzenden in de wachten. In het hoofdmenu kan de volgende functies worden ingesteld:

2.11.1 PAIRING
We adviseren om de pairing-procedure die doorgaans door de fabrikant wordt verricht is te starten als er geen communicatie mogelijk is tussen de unit en de ouder unit, ook wanneer de op korte afstand (1m) het eerste gebruik wordt ingeschakeld. Selecteer de functie die wilt gebruiken (12) in de ouderunit of weergeven of verzenden in de wachten. In het hoofdmenu (C) wordt weergegeven. Selecteer hier het camerapictogram en het scherm (E) wordt weergegeven. Druk op de toets (11) om de pairing-toets (B) op de baby unit binnen 30 seconden in te drukken de procedure (D) wordt weergegeven. Als de pairing-procedure succesvol is voltooid, anders wordt het scherm (G) weergegeven samen met het scherm van het gebruik aan/het verlies van signaal (H) Herhaal de procedure indien noodzakelijk.

2.11.2 STEMACTIVATIE
Met deze functie kunt u de ouder werken of in de modus met Stemactivatie. Om energie te besparen kan de functie Stemactivatie ingesteld worden door de functie 🎤 in het hoofdmenu (C) te selecteren. Selecteer op het scherm (H) een van de drie opties: Selecteer op het scherm (H) een van de drie opties: (1) van de baby. Een van de pictogrammen (🔊), (🔉) wordt op de instellingsbalk weergegeven. Als de stemactivatie ingesteld is en het geluidsniveau dat door de microfoon (7) van de babyunit wordt opgevangen hoger is dan de ingestelde geluidsdrempel, wordt het pictogram 🔊 op het display (9) van de ouder unit in stand-by worden gedeactiveerd en worden het display (9) en de luidsprekers (7) automatisch gedeactiveerd. Deze functies worden weer geactiveerd zodra het geluidsniveau dat door het kind geproduceerd wordt hoger is dan het geluidsniveau dat wordt hoger is dan het geluidsniveau dat wordt hoger is dan het geluidsniveau dat