ES INSTRUCCIONES DE USO
COOKY, EL ROBOT DE COCINA

Edad: 18 meses - 4 años

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
El juguete funciona con 3 pilas "AA" de 1,5 V (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.
El producto funciona utilizando radiofrecuencia (banda de frecuencia de transmisión: 13.553MHZ. - 13.567MHZ; Máxima potencia de transmisión: 42 dBµA/m, @10 m).

ADVERTENCIAS:
Para la seguridad de su niño: ⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- Antes del uso, retire y elimine todos los elementos de unión que retienen los objetos desmontables en el empaque y colóquelos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
Para activar el juguete, se debe desplazar el cursor (fig. 1, A) de 0 al idioma deseado. Al activarlo, Cooky está en el modo de juego 1.
Para empezar a jugar, cierre la tapa de Cooky e introduzca un ingrediente o pulse una de las teclas.

MODO DE JUEGO
Modalidad 1: Descubra los nombres y los colores de los ingredientes – Cuando el juego está activo y se introduce un ingrediente por el agujero de la tapa (Fig. 1, B), Cooky lo reconoce y repite su nombre y su color. El LED se ilumina del color del ingrediente.
Modalidad 2: Prepare una receta con la ayuda de Cooky – Seleccione una de las recetas representadas en las teclas del Cooky (Fig. 1, C) y el robot le ayudará a prepararla. Introduzca los ingredientes en el Cooky en el orden exacto en que los pide. En esta modalidad se pueden cometer hasta dos errores, después el juguete propone la modalidad 1. Si la receta se sigue correctamente, suena una divertida canción relacionada con la receta que se acaba de hacer, después vuelve a la modalidad 1.
Modalidad 3: Prepare una receta solo - Seleccione el botón con el signo de interrogación (Fig. 1, D), Cooky le pide que prepare una de las recetas sin utilizar la guía. Introduzca uno por uno los ingredientes necesarios para preparar la receta en cuestión, en el orden que quiera. En esta modalidad se pueden cometer hasta dos errores, después el juguete propone la modalidad 1. Si la receta se sigue correctamente, suena una divertida canción relacionada con la receta que se acaba de hacer, después vuelve a la modalidad 1.
Timer: (Fig. 1, E) Gire al número 1 para seleccionar un efecto sonoro real o al número 3 para escuchar una canción en los números del 1 al 10.
Stand-by: Tras 15 segundos de inactividad, el juguete le pide al niño que pulse un botón o introduzca un ingrediente. Si no se pulsa ningún botón ni se introduce ningún ingrediente, al cabo de otros 15 segundos el juguete pasa al modo stand-by. Pulse cualquier botón para reactivarlo e iniciar el juguete en la Modalidad 1.
Sugerencias:
- Introduzca los ingredientes en el Cooky por el agujero más pequeño de la tapa amarilla, uno por uno, para que el Robot pueda reconocer el ingrediente. Antes de introducir otro ingrediente espere a que termine de repetir el nombre y el color del ingrediente anterior o a la instrucción de la receta. Si Cooky no reconoce el ingrediente en el primer intento, vuelva a cerrar la tapa e introdúzcalo por el agujero correspondiente.
- Para preparar cada receta se requiere un máximo de 2 ingredientes.
- El juguete incluye: 6 ingredientes (Fig. 2, A) (huevo, calabacín, tomate, melocotón, racimo de uva, pasta), 1 plato y 1 cuchara (Fig. 2, B), ésta última se debe colocar el compartimento previsto a la izquierda del Cooky.
- Para evitar que las pilas se consuman sin necesidad, se recomienda apagar siempre el juguete, colocando el cursor en la posición 0.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS
- Las pilas debe sustituirlas siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduzca las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de introducción (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete muy bien el tornillo.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas diferentes.
- No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante la recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- Si se utilizan pilas recargables el funcionamiento del juguete podría verse afectado.
- Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de recargarlas.
- Quite las pilas del juguete antes de tirarlo.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. ¡ADVERTENCIA! Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas.

LEYENDA:
Corriente continua
Conforme a las directivas CE pertinentes y sucesivas enmiendas
¡ADVERTENCIA!
Lea atentamente las instrucciones de uso

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, Artsana S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico MOD. 10197 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra en el siguiente sitio web: www.chicco.com/declarations.
De acuerdo con la decisión de la Comisión Europea n.º 2000/299/CE del 06/04/2000, la banda de frecuencia utilizada por este producto está armonizada en todos los países de la UE por tanto, este es un producto de clase 1, que puede utilizarse tranquilamente en todos los países de la Unión Europea.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compren pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las pilas agotadas al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad, remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
COOKY O ROBOT DE COZINHA

Idade: 18 meses - 4 anos

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.
O brinquedo funciona com 3 pilhas AA de 1,5V (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.
O produto funciona utilizando radiofrequência (banda de frequência de transmissão: 13.553MHZ. - 13.567MHZ; Máxima potência de transmissão: 42 dBµA/m, @10 m).

ADVERTÊNCIAS:
Para a segurança do seu filho: ⚠ **ATENÇÃO!**
- Remova e elimine eventuais sacos de plástico e todos os elementos que façam parte da embalagem do produto ou mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Antes de utilizar, retire e elimine todos os elementos que prendem os objetos removíveis na embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor diretas e/ou exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
Para ativar o brinquedo, basta mover o cursor (fig. 1, A) de 0 para o idioma desejado. Ao ativar, o Cooky está na modalidade de jogo 1.
Para começar a brincar, feche a tampa do Cooky e insira um ingrediente ou carregue num dos botões.

MODALIDADES DE JOGO
Modalidade 1: Descubra os nomes e cores dos ingredientes - Quando o brinquedo está ativo e um ingrediente é inserido através da abertura da tampa (Fig. 1, B), o Cooky reconhece-o, repetindo o seu nome e a cor A luz LED acende na cor do ingrediente.
Modalidade 2: Prepare uma receita guiada pelo Cooky - Selecione uma das receitas mostradas no ecrã touch do Cooky (Fig. 1, C) e de seguida ele o ajuda a prepará-la. nsira os ingredientes dentro do Cooky pela ordem exata que ele pede. Nesta modalidade é permitido errar duas vezes, acima disso o brinquedo propõe novamente a Modalidade 1. Quando a receita é executada corretamente, ouve-se uma canção engraçada sobre a receita que foi concluída, de seguida o brinquedo retorna à Modalidade 1.
Modalidade 3: Prepare uma receita sozinho - Selecione o botão com o ponto de interrogação (Fig. 1, D), o Cooky pede para preparar uma das receitas sem ser guiado. Insira os ingredientes, um de cada vez, necessários para preparar a receita, mesmo por ordem aleatória. Esta modalidade permite errar duas vezes, acima disso o brinquedo propõe novamente a Modalidade 1. Quando a receita é executada corretamente, ouve-se uma canção engraçada sobre a receita que foi concluída, de seguida o brinquedo retorna à Modalidade 1.
Timer: (Fig. 1, E) gire o botão para o número 1 de forma a obter um efeito sonoro realista ou para o número 3 para ouvir uma música sobre os números de 1 a 10.
Stand-by: Após 15 segundos de inatividade, o brinquedo convida a criança a carregar num botão ou inserir um ingrediente. Se nenhum botão for carregado ou nenhum ingrediente for inserido, passados outros 15 segundos o brinquedo entra em stand-by. Carregue em qualquer botão para reativá-lo e reiniciar o brinquedo na Modalidade 1.
Sugestões:
- Insira os ingredientes no Cooky através da abertura mais pequena na tampa amarela, um de cada vez, para que o Robô possa reconhecer o ingrediente. Antes de inserir outro, espere que ele acabe de repetir o nome e a cor do ingrediente anterior ou a indicação da receita. Se o ingrediente não for reconhecido na primeira tentativa, abra a tampa, retire-o do compartimento maior, feche a tampa e reinsira-o pela abertura apropriada.
- Cada receita requer no máximo 2 ingredientes para ser preparada.
- O brinquedo inclui: O brinquedo inclui: 6 ingredientes (Fig. 2, A) (ovo, curgete, tomate, damasco, cacho de uvas, massa), 1 pratinho e 1 colher (Fig. 2, B), esta última deve ser colocada no compartimento apropriado à esquerda do Cooky.
- Para evitar o consumo inútil das pilhas, recomenda-se, após a utilização, desligar sempre o brinquedo colocando o cursor na posição 0.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DAS PILHAS SUBSTITUÍVEIS
- A substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas: desaperte o parafuso da tampa com uma chave de parafusos, tire a tampa, retire as pilhas descarregadas do compartimento e coloque as pilhas novas, tendo o cuidado de respeitar a polaridade correta (como indicado no produto), coloque novamente a tampa e aperte bem o parafuso.
- Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não misture pilhas alcalinas normais (carbono-zinco) com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misturar pilhas diferentes.
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
- Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir.
- O uso pilhas recarregáveis, poderia diminuir o funcionamento do brinquedo.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-lo.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO! A utilização incorreta pode gerar situações de perigo.

LEGENDA:
Corrente contínua
Em conformidade com as diretivas CE aplicáveis e sucessivas alterações
ATENÇÃO!
Leia o manual de instruções de utilização

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O fabricante, Artsana S.p.A. declara que o tipo de equipamento de rádio Mod. 10197 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível no seguinte endereço da Internet: www.chicco.com/declarations.
Em conformidade com a decisão da Comissão Europeia N°2000/299/CE de 06/04/2000 a banda de frequência utilizada por este produto encontra-se harmonizada em todos os países da UE por conseguinte este é um produto de classe 1 e pode ser livremente utilizado em todos os países da União Europeia.

ESTE PRODUTO ESTÁ CONFORME A DIRETIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE 2006/66/CE.
O símbolo do contentor de lixo com a cruz visível nas pilhas ou na embalagem do produto indica que as mesmas, ao terminarem a sua vida útil, devem ser eliminadas separadamente do lixo doméstico, e devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas as novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contentor do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Limpe o brinquedo com um pano macio de tecido ou de microfibra seco para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Proteja cuidadosamente o brinquedo eletrónico do calor, pó, areia e água.

GARANTIA
O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais.

NL GEBRUIKSAANWIJZING
COOKY DE KEUKENROBOT

Leeftijd: 18 maanden - 4 jaar

LEES DE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.
Het speeltje werkt met 3 AA-batterijen van 1,5 Volt (inbegrepen). De batterijen die bij de aankoop bij het product worden geleverd zijn alleen voor demonstratiedoeleinden in de winkel bestemd en dienen na de aanschaf onmiddellijk te worden vervangen door nieuwe batterijen.
Het artikel werkt d.m.v. een radiofrequentie (gebruikte frequentieband: 13.553 MHZ. - 13.567 MHZ; Maximaal transmissievermogen: 42 dBµA/m, @10 m).

WAARSCHUWINGEN:
Voor de veiligheid van uw kind: ⚠ **WAARSCHUWING!**
- Verwijder vóór gebruik eventuele plastic zakjes en alle verpakkingselementen van het artikel en elimineer ze of bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Verwijder de strips die de afneembare voorwerpen in de verpakking bevestigen en elimineer ze voor het gebruik en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen
- Laat het speelgoed niet in de buurt van directe warmtebronnen liggen en/of laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.

WERKING VAN HET SPEELGOED
Om het speelgoed aan te zetten, volstaat het het schuifje (afb. 1, A) van 0 naar de gewenste taal te verzetten. Wanneer hij wordt aangezet, staat Cooky in speelwijze 1.
Om te beginnen spelen, sluit u het deksel van Cooky en u steekt er een ingrediënt in of drukt op een van de knoppen.

SPEELWIJZEN
Wijze 1: Ontdek de namen en kleuren van de ingrediënten – wanneer het spel actief is en er wordt een ingrediënt door de opening op het deksel gestoken (Afb. 1, B), herkent Cooky het en hij herhaalt de naam en de kleur. De led krijgt de kleur van het ingrediënt.
Wijze 2: Bereid een recept met de hulp van Cooky – kies een van de recepten die zijn afgebeeld op de knoppen van Cooky (Afb. 1, C) en hij begeleidt je bij de bereiding. Steek de ingrediënten in de Cooky en houd je hierbij precies aan de gevraagde volgorde. Bij deze wijze zijn tot twee fouten toegestaan. Bij meer fouten stelt het spel de speelwijze 1 weer voor. Wanneer het recept correct wordt uitgevoerd, weerklinkt een leuk liedje voor het voltooide recept. Vervolgens wordt er terug overgeschakeld naar speelwijze 1.
Wijze 3: Bereid zelf een recept voor - Druk op de knop met het vraagteken (Afb. 1, D) en Cooky vraagt je om zonder hulp een van de recepten te bereiden. Steek de ingrediënten die nodig zijn voor het gevraagde recept één voor één erin, dit mag ook in eender welke volgorde. Bij deze wijze zijn tot twee fouten toegestaan. Bij meer fouten stelt het spel de speelwijze 1 weer voor. Wanneer het recept correct wordt uitgevoerd, weerklinkt een leuk liedje voor het voltooide recept. Vervolgens wordt er terug overgeschakeld naar speelwijze 1.
Timer: (Afb. 1, E) draai hem naar het nummer 1 voor realistische geluidseffecten, of naar het nummer 3 om een liedje te beluisteren over de nummers van 1 tot en met 10.
Stand-by: Als het 15 seconden niet gebruikt wordt, nodigt het speeltje het kind uit om op een knop te drukken of een ingrediënt in de opening te steken. Als er na nog 15 seconden nog altijd niet op een knop is gedrukt of er is nog altijd geen ingrediënt in de opening gestoken, dan gaat het speeltje over naar de stand-by. Druk op eender welke knop om het speeltje opnieuw in te schakelen en dit in speelwijze 1.
Aanbevelingen:
- Steek de ingrediënten in de Cooky door de kleinste opening in het gele deksel en doe dit één voor één zodat de robot het ingrediënt kan herkennen. Wacht tot het speeltje de naam en de kleur van het vorige ingrediënt heeft herhaald of naar het recept heeft verwezen alvorens het volgende ingrediënt in de opening te steken. Mocht het ingrediënt bij de eerste poging niet worden herkend, open dan het deksel, haal het ingrediënt uit het grootste vak, sluit het deksel en steek het ingrediënt weer door de aangewezen opening.
- Voor de bereiding van elk recept zijn er telkens max. 2 ingrediënten nodig.
- Inbegrepen bij het spel zijn: 6 ingrediënten (Afb. 2, A) (ei, courgettes, tomaat, abrikoos, druiventros, pasta), 1 bordje en 1 lepel (Afb. 2, B). Deze laatste kan worden opgeborgen in het bijbehorende vak aan de linkerzijde van de Cooky.
- Om onnodig batterijverbruik te voorkomen, wordt geadviseerd het speeltje na het gebruik altijd uit te schakelen door de schuifschakelaar in de stand 0 te zetten.

VERWIJDERING EN PLAATSING VAN DE VERVANGBARE BATTERIJEN
- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje los met behulp van een schroevendraaier, open het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), zet het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het artikel, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het artikel beschadigt.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Verwijder de batterijen altijd als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkalinebatterijen als aanbevolen voor de werking van dit artikel.
- Meng geen alkaline-, standaard- (kool-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen samen.
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen kan de werking van het speelgoed verminderen.
- Oplaadbare batterijen dienen onder toezicht van een volwassene opgeladen te worden.
- Oplaadbare batterijen dienen uit het speelgoed te worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat u het weggooit.
- Het speelgoed is niet ontworpen voor werking op vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING! Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

LEGENDA:
Gelijkstroom
Conform de betreffende EG-richtlijnen en latere wijzigingen
WAARSCHUWING!
Lees de gebruikshandleiding

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Artsana S.p.A dat het type radioapparatuur MOD.10197 conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op het volgende Internetadres: www.chicco.com/declarations.
In overeenstemming met de beslissing van de Europese Commissie Nr. 2000/299/EG van 06/04/2000 is de frequentieband die door dit product wordt gebruikt in alle EU landen geharmoniseerd. Dit is een product van klasse 1 en kan dus vrij in alle landen van de Europese Unie worden gebruikt.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJN EU 2006/66/EG.
Het symbool van de vuilnisbak met een kruis erdoor, dat op de batterijen of op de verpakking van het product staat, geeft aan dat deze, aan het einde van de gebruiksduur, niet behandeld mogen worden als huishoudelijk afval, maar gescheiden ingezameld moeten worden en dus afgegeven moeten worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling of teruggebracht moeten worden bij de winkel op het moment van aanschaf van nieuwe en gelijkwaardige oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Pb onder de doorgestreepte vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De gebruiker moet de batterijen aan het einde van hun levensduur naar erkende afvalverwerkingsbedrijven sturen, teneinde de verwerking en de recycling ervan te bevorderen. De gescheiden inzameling voor een verwerking en recycling van de gebruikte batterijen, de behandeling en milieuvriendelijke verwerking beperken de negatieve uitwerkingen op het milieu en de gezondheid en bevorderen de recycling van de materialen waarvan de batterijen gemaakt zijn. De onjuiste verwerking als afval van het product door de gebruiker leidt tot schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
- Reinig het speelgoed met een droge, zachte stoffen of microvezeldoek om het elektronische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen.
- Bescherm het elektronische speelgoed tegen warmte, stof, zand en water.

GARANTIE
Het artikel valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen van de nationale normen.

COOKY THE KITCHEN ROBOT

Fig. 1



Fig. 2



Songs:

Omelette' song
Take an egg and some fresh zucchini,
prepare the ingredients in the kitchen neatly,
Let's cook an omelette following the recipe,
So delicious the plates are left empty!
We love omelettes, We love omelettes!

Fruit Salad' song
The fruit is planted and grows very slowly,
The farmer collects it when its ripe and juicy,
All the fruit looks so yummy
Eating it is very healthy,
if you taste it you will feel that goodness
let's make a salad with lots of fruit!
Hooray!

Pasta zucchini' song
If you choose the right ingredients
You will be a real chef and get your nutrients
Together with pasta you need the zucchini
They are full of vitamins and oh so tastey,
Eat up quick a new game awaits!

Pasta tomatoe' song
When the waters starts boiling
The next thing to be adding
Is the pasta to start cooking
Add the tomato to your feast
To complete your masterpiece
Masterpiece!

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

46 010197 000 000_Cooky_the_2025

IT ISTRUZIONI PER L'USO
COOKY IL ROBOT DA CUCINA

Età: 18 mesi - 4 anni

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il gioco funziona con 3 pile "AA" da 1,5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.
Il prodotto funziona utilizzando radiofrequenza (banda di frequenza di trasmissione: 13.553MHZ. - 13.567MHZ; massima potenza di trasmissione: 42 dBµA/m, @10 m).

AVVERTENZE:
Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Prima dell'uso, rimuovere ed eliminare i legacci che trattengono gli oggetti staccabili nella confezione e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore dirette e/o per lunghi periodi alla luce solare diretta.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Per attivare il gioco, è sufficiente spostare il cursore (fig. 1, A) da 0 alla lingua desiderata. All'attivazione, Cooky si trova nella modalità di gioco 1.
Per iniziare a giocare, chiudere il coperchio di Cooky e inserire un ingrediente oppure premere uno dei tasti.

MODALITÀ DI GIOCO
Modalità 1: Scopri i nomi e i colori degli ingredienti – Quando il gioco è attivo e viene inserito un ingrediente attraverso il buco posto sul coperchio (Fig. 1, B), Cooky lo riconosce, ripetendone nome e colore. Il LED si illumina del colore dell'ingrediente.
Modalità 2: Prepara una ricetta guidato da Cooky – Seleziona una delle ricette raffigurate sui tasti del Cooky (Fig. 1, C) e lui ti guida nella sua preparazione. Inserisci all'interno del Cooky gli ingredienti nell'ordine esatto in cui viene richiesto. Questa modalità permette fino a due errori, poi il gioco ripropone la Modalità 1. Quando la ricetta viene eseguita correttamente, viene riprodotta una divertente canzoncina legata alla ricetta completata, dopodiché si ritorna alla modalità 1.
Modalità 3: Prepara una ricetta in autonomia - Seleziona il tasto con il punto di domanda (Fig. 1, D), Cooky ti chiede di preparare una delle ricette senza guida. Inserisci uno alla volta gli ingredienti necessari alla preparazione della ricetta richiesta, anche in ordine casuale. Questa modalità permette fino a due errori, poi il gioco ripropone la Modalità 1. Quando la ricetta viene eseguita correttamente, viene riprodotta una divertente canzoncina legata alla ricetta completata, dopodiché si ritorna alla modalità 1.
Timer: (Fig. 1, E) ruotare in corrispondenza del numero 1 per un effetto sonoro realistico, oppure in corrispondenza del numero 3 per ascoltare una canzoncina sui numeri dall'1 al 10.
Stand-by: Dopo 15 secondi di inutilizzo, il gioco invita il bambino a premere un tasto o a inserire un ingrediente. Qualora non venisse premuto alcun tasto né inserito alcun ingrediente, dopo altri 15 secondi il gioco va in stand-by. Premere un tasto qualsiasi per riattivarlo e far ripartire il gioco in Modalità 1.
Suggerimenti:
- Inserire gli ingredienti nel Cooky attraverso il buco più piccolo posto sul coperchio giallo, uno alla volta, così che il Robot possa riconoscere l'ingrediente. Prima di inserirne un altro attendere che finisca di ripetere nome e colore dell'ingrediente o l'indicazione alla ricetta. Qualora l'ingrediente non venisse riconosciuto al primo tentativo, aprire il coperchio, estrar

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROBOT KUCHENNY COOKY

Wiek: 18 miesięcy - 4 lata

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.
Zabawka jest zasilana 3 bateriami "AA" o napięciu 1,5 Volt (dołączone). Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu, służą jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po dokonaniu zakupu.
Produkt jest sterowany radiowo (częstotliwość: 13,553 MHZ. - 13,567 MHZ. Maksymalna moc: 42 dBμA/m, @10 m).

OSTRZEŻENIA:
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
- Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Przed użyciem zdjąć i wyrzucić sznurki przytrzymujące zdejmowane elementy w opakowaniu i trzymać je poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia i uduszenia.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabawkę używać pod stałym nadzorem osoby dorosłej
- Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji
- Nie pozostawiać zabawki blisko źródeł ciepła oraz nie pozostawiać jej przez dłuższy czas narażonej na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

DZIAŁANIE ZABAWKI
Aby włączyć zabawkę, wystarczy przesunąć włącznik (rys. 1, A) z 0 na wybrany język. Po włączeniu Cooky działa w trybie 1. Aby rozpocząć zabawę, zamknąć pokrywkę Cooky'ego i włożyć jakiś składnik lub nacisnąć któryś z przycisków.

TRYBY ZABAWY
Tryb 1: Poznaj nazwy i kolory składników – Jeżeli zabawka jest włączona, a przez otwór w pokrywce (Rys. 1, B) zostanie włożony jakiś składnik, Cooky go rozpozna i powie jak się nazywa oraz jaki ma kolor. Ledowa kontrolka zaświeci się w kolorze składnika.
Tryb 2: Przygotuj przepis przy pomocy Cooky'ego – Wybierz jeden z przepisów przedstawionych na przyciskach Cooky'ego (Rys. 1, C), a on pomoże Ci w przygotowaniu. Włóż do Cooky'ego składniki, dokładnie w takiej kolejności, jak trzeba. Ten tryb dopuszcza dwie pomyłki; następnie zabawka ponownie sugeruje Tryb 1. Jeżeli przepis jest wykonany prawidłowo, włącza się wesoła piosenka opowiadająca o danym przepisie, a następnie włącza się tryb 1.
Tryb 3: Przygotuj przepis samodzielnie - Naciśnij przycisk ze znakiem zapytania (Rys. 1, D). Cooky poprosi Cię o przygotowanie któregoś z przepisów bez jego pomocy. Włóż podyńczo, w dowolnej kolejności składniki potrzebne do przygotowania danego przepisu. Ten tryb dopuszcza dwie pomyłki; następnie zabawka ponownie sugeruje Tryb 1. Jeżeli przepis jest wykonany prawidłowo, włącza się wesoła piosenka opowiadająca o danym przepisie, a następnie włącza się tryb 1.
Timer: (Rys. 1, E) ustawić na 1, aby włączyć realistyczne efekty dźwiękowe lub na 3, aby posłuchać piosenki o liczbach od 1 do 10.
Tryb czuwania: Po 15 sekundach beczynności zabawka prosi dziecko, aby nacisnęło jakiś przycisk lub wrzuciło składnik. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty ani nie zostanie wrzucony żaden składnik, po kolejnych 15 sekundach zabawka przestawia się w tryb stand-by. Aby ponownie ją włączyć i rozpocząć zabawę w trybie 1, nacisnąć jakikolwiek przycisk.
Podpowiedzi:
- Aby Cooky mógł rozpoznać składniki, należy je do niego wkładać pojedynczo przez najmniejszy otwór w żółtej pokrywce. Przed włożeniem kolejnego składnika poczekać, aż robot skończy wymawiać nazwę i kolor poprzedniego lub poczekać na podanie przepisu. Jeżeli składnik nie zostanie rozpoznany przy pierwszej próbie, otworzyć pokrywkę, wyjąć produkt z szerszego pojemnika, zamknąć pokrywkę i ponownie wrzucić produkt przez odpowiedni otwór.
- Przygotowanie każdego z przepisów wymaga użycia maksymalnie 2 składników.
- W skład zabawek wchodzi: 6 składników (Rys. 2, A) (jajko, cukinia, pomidor, morela, winogrona, makaron), 1 talerzyk i 1 łyżka (Rys. 2, B); łyżkę należy odkładać do specjalnej wnęki po lewej stronie Cooky'ego.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać ze sobą różnych baterii.
- Nie mieszać baterii zużytych z nowymi bateriami.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Użycie baterii wielokrotnego ładowania może ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- Baterie wielokrotnego ładowania muszą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Baterie wielokrotnego ładowania powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem.
- Przed utylizacją wyrobu należy wyjąć baterie z zabawki.
- W zabawce nie należy stosować wymiennych baterii litowych. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie użycie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

LEGENDA:
- Prąd stały
- Spełnia wymagania właściwych dyrektyw WE wraz z późniejszymi zmianami
- OSTRZEŻENIE!
- Zapoznać się z instrukcją użycia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Artsana S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MOD.10197 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.chicco.com/declarations. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2000/299/WE z dnia 06/04/2000, pasmo częstotliwości wykorzystywanej przez ten produkt, jest zharmonizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dlatego wymieniony produkt jesturządzeniem klasy 1 i może być bez przeszkód używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadków zużytych elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE.
Symbol przekreślonego kosza umieszczony na bateriach lub na opakowaniu produktu wskazuje, że po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie wolno ich usuwać ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ nie mogą być utylizowane jako odpady miejskie. Należy je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowych, podobnych baterii do ponownego ładowania lub jednorazowego użytku. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajdujący się pod przekreślonym koszem oznacza rodzaj substancji znajdującej się w baterii: Hg=Rtęć, Cd=Kadm, Pb=Ołów. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zużytych baterii do odpowiednich struktur zbiórki odpadów w celu ułatwienia procesu przetwarzania i recyklingu. Odpowiednia segregacja odpadów mająca na celu poddanie zużytych baterii procesowi recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwiania przyczynia się do zmniejszenia możliwego, negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie człowieka, a także ułatwia recykling substancji w nich zawartych. Niewłaściwe unieszkodliwianie produktu przez użytkownika powoduje szkodliwy wpływ na środowisko i na zdrowie człowieka. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI
- Zabawkę czyścić miękką i suchą szmatką ze zwykłej tkaniny lub z mikrofibry, aby nie uszkodzić układu elektronicznego. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Chronić zabawkę przed działaniem ciepła, kurzem, piaskiem i wodą.

GWARANCJA
Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnośnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
COOKY ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ηλικία: 18 μηνών - 4 ετών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες «AA» του 1,5 Volt (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι παρέχονται μόνο για την παρουσίασή του στο κατάστημα πώλησης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες αμέσως μετά την αγορά.
Το προϊόν λειτουργεί με ραδιοσυχνότητα (ζώνη συχνότητας μετάδοσης: 13,553 MHZ. - 13,567 MHZ. Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 42 dBμA/m, @10 m).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**
Για την ασφάλεια του παιδιού σας:
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε και απομακρύνετε τα κορδόνια που συγκρατούν τα αποσπώμενα αντικείμενα στη συσκευασία και φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από αυτό που υποδεικνύεται
- Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας ή/και για μεγάλα διαστήματα στο ηλιακό φως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι, μετακινήστε απλώς τον κέρσορα (ΕΙΚ. 1, Α) από το 0 στην επιθυμητή γλώσσα. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Cooky βρίσκεται στη λειτουργία παιχνιδιού 1.
Για να αρχίσετε να παίζετε, κλείστε το καπάκι του Cooky και βάλτε ένα συστατικό ή πατήστε ένα από τα πλήκτρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τρόπος 1: Ανακάλυψε τα ονόματα και τα χρώματα των συστατικών – Όταν το παιχνίδι είναι ενεργό και εισάγεται ένα συστατικό από την οπή που υπάρχει στο καπάκι (Εικ. 1, Β), το Cooky το αναγνωρίζει, επαναλαμβάνοντας το όνομα και το χρώμα. Η λυχνία LED ανάβει με το χρώμα του συστατικού.
Τρόπος 2: Ετοίμασε μια συνταγή με την καθοδήγηση του Cooky – Επέλεξε μια από τις συνταγές που αναπαριστώνται στα πλήκτρα του Cooky (Εικ. 1, C) και θα σας καθοδηγήσει στην προετοιμασία της. Εισαγάγετε στο εσωτερικό του Cooky τα συστατικά με την ακριβή σειρά που σας ζητείται. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να γίνουν έως δύο λάθη, στη συνέχεια το παιχνίδι προτείνει ξανά το παιχνίδι στον Τρόπο 1. Όταν η συνταγή πραγματοποιηθεί σωστά, αναπαράγεται ένα διασκεδαστικό τραγουδάκι σχετικό με τη συνταγή που ολοκληρώθηκε, στη συνέχεια επιστρέφει στον τρόπο 1.
Τρόπος 3: Ετοίμασε μια συνταγή μόνος σου – Επιλέξτε το πλήκτρο με το ερωτηματικό (Εικ. 1, D), το Cooky σου ζητά να προετοιμάσεις μία από τις συνταγές χωρίς οδηγό. Βάλτε ένα κάθε φορά τα απαραίτητα συστατικά για την προετοιμασία της ζητούμενης συνταγής, ακόμη και με τυχαία σειρά. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να γίνουν έως δύο λάθη, στη συνέχεια το παιχνίδι προτείνει ξανά το παιχνίδι στον Τρόπο 1. Όταν η συνταγή πραγματοποιηθεί σωστά, αναπαράγεται ένα διασκεδαστικό τραγουδάκι σχετικό με τη συνταγή που ολοκληρώθηκε, στη συνέχεια επιστρέφει στον τρόπο 1.
Timer: (Εικ. 1, Ε) περιστρέψτε στο σημείο όπου υπάρχει ο αριθμός 1 για ένα ρεαλιστικό ηχητικό εφέ, ή στο σημείο όπου υπάρχει ο αριθμός 3 για να ακούσετε ένα τραγουδάκι στους αριθμούς από το 1 έως το 10.
Stand-by: Μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας, το παιχνίδι καλεί το παιδί να πατήσει ένα πλήκτρο ή να τοποθετήσει ένα συστατικό. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο και δεν τοποθετηθεί κανένα συστατικό, μετά από άλλα 15 δευτερόλεπτα το παιχνίδι μπαίνει σε stand-by. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε πάλι και να ξεκινήσει το παιχνίδι στον Τρόπο 1.
Συμβουλές:
- Εισαγάγετε τα συστατικά στο Cooky μέσω της μικρότερης οπής στο κίτρινο καπάκι, ένα κάθε φορά, έτσι ώστε το ρομπότ να μπορεί να αναγνωρίσει το συστατικό. Πριν εισάγετε ένα άλλο, περιμένετε να ολοκληρωθεί η επανάληψη του ονόματος και του χρώματος του προηγούμενου ή της ένδειξης στη συνταγή. Εάν το συστατικό δεν αναγνωρίζεται στην πρώτη προσπάθεια, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε το από το μεγαλύτερο διαμέρισμα, κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε το ξανά μέσα από την κατάλληλη οπή.
- Κάθε συνταγή απαιτεί έως 2 συστατικά για την παρασκευή του.
- Το παιχνίδι περιλαμβάνει: 6 συστατικά (Εικ. 2, Α) (αυγό, κολοκυθάκια, τομάτα, βερίκοκο, τσαμπί σταφύλι, ζυμαρικά), 1 πιατάκι και 1 κουταλάκι (Εικ. 2, Β), το τελευταίο πρέπει να τοποθετείται στην ειδική υποδοχή αριστερά του Cooky.
- Για να αποφευχθεί η άσκοπη κατανάλωση των μπαταριών, συνιστάται να σβήνετε πάντα το παιχνίδι μετακινώντας τον κέρσορα στη θέση 0.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ξεβιδώστε τη βίδα του καπακιού με ένα κατσαβίδι και βγάλτε τη θυρίδα, αφαιρέστε από τη θήκη τις άδειες μπαταρίες, τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες με προσοχή ώστε να τηρείται η σωστή πολικότητα (όπως υποδεικνύεται στο ίδιο το προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες κλασικού τύπου (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νίκελ-κάδμιο).
- Μην ανακατεύετε διαφορετικές μπαταρίες μεταξύ τους.
- Μην τοποθετείτε μαζί εξαντλημένες και καινούριες μπαταρίες.
- Μην κάνετε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την αποθήκευή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:
- Συνεχές ρεύμα
- Συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
- Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα ο Artsana S.p.A., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MOD. 10197 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση: www.chicco.com/declarations. Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/299/ΕΚ της 06/04/2000 η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο προϊόν είναι εναρμονισμένη σε όλες τις χώρες της ΕΕ ζώς εκ τούτου, αυτό το προϊόν είναι κατηγορίας 1 και μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούριας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2006/66/ΕΚ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στις μπαταρίες ή στη συσκευασία του προϊόντος υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους πρέπει να διατίθενται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στον μεταπωλητή κατά την αγορά αντίστοιχων καινούργιων επαναφορτιζόμενων ή μη επαναφορτιζόμενων καινούργιων μπαταριών. Το χημικό σύμβολο Hg, Cd, Pb, που αναγράφεται κάτω από το διαγραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει τη χημική ουσία που περιέχουν οι μπαταρίες: Hg=Υδράργυρος, Cd=Κάδμιο, Pb=Μόλυβδος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση των μπαταριών, μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής τους, στα ειδικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων με στόχο τη μετέπειτα επεξεργασία και ανακύκλωσή τους. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των εξαντλημένων μπαταριών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των ουσιών από τις οποίες αποτελούνται οι μπαταρίες. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη προκαλεί ζημία στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
- Καθαρίστε το παιχνίδι με ένα στεγνό μαλακό πανί από ύφασμα ή μικροΐνες για να μην προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά.
- Προστατέψτε το ηλεκτρονικό παιχνίδι από τη ζέστη, τη σκόνη, την άμμο και το νερό.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με ελαττώματα συμμόρφωσης, σας παραπέμπουμε στις ειδικές προβλέψεις των εθνικών διατάξεων.

TR TALİMATLAR
COOKY MUTFAK ROBOTU

Yaş: 18 ay - 4 yaş

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.
3 x 1,5V AA pil (ürünle birlikte gelir) gerektirir. Satın alma sırasında üründe bulunan piller yalnızca satış sırasında gösterim amaçlı verilmiş olup, satın alımdan hemen sonra yeni piller ile değiştirilmelidir.
Ürün, radyo dalgaları kullanır (bant genişliği: 13.553MHZ. - 13.567MHZ; Maksimum iletim gücü: 42 dBμA/m, @10 m).

UYARILAR:
Çocuğunuzun güvenliği için: ⚠ **UYARI!**
- Boğulma tehlikesini önlemek amacıyla ürünü kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalajları çıkartıp atınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Boğulma tehlikesi ve havasız kalma riskini önlemek amacıyla, kullanmadan önce, kutudaki ayrılabilir cisimleri bağlamak için kullanılan tüm ipleri çıkarıp atınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz, küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasının hasar görmüş olması durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
- Oyuncağı bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız
- Bu oyuncağı, kılavuzda gösterilmeyen hiçbir şekilde kullanmayınız
- Oyuncağı doğrudan ısı kaynaklarının yakınında ve/veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

OYUNCAĞIN KULLANIMI
Oyuncağı etkinleştirmek için, kaydırma çubuğunu (şek. 1, A) 0'dan istediğiniz dile hareket ettirmeniz yeterlidir. Etkinleştirildiğinde, Cooky, oyun modu 1'dedir.
Oynamaya başlamak için, kapağı kapatın ve bir malzeme ekleyin veya düğmelerden birine basın.

OYUN MODLARI
Seçenek 1: Malzemelerin adlarını ve renklerini öğrenin – oyuncak etkin durumdayken, kapaktaki delikten bir malzeme ekleyin (Şek. 1, B). Cooky malzemeyi tanır ve adını ve rengini sesli şekilde okur. LED lamba, malzemenin rengiyle eşleşecek şekilde yanar.
Seçenek 2: Cooky'nin yardımıyla bir tarif hazırlayın – Düğmeler üzerinde resmi bulunan tariflerden birini seçin (Şek. 1, C) ve Cooky, tarifin nasıl hazırlanacağını açıklar. Malzemeleri tam olarak Cooky'nin söylediği sırayla ekleyin. Bu modda en fazla iki hata yapılabilir, bundan sonra oyuncak Mod 1'e geri döner. Tarif doğru şekilde uygulandığında, oyuncak belirli tarife ilişkin eğlenceli bir şarkı çalar ve mod 1'e geri döner.
Seçenek 3: Tarifi kendiniz hazırlayın – Soru işareti olan düğmeyi seçin (Şek. 1, D). Cooky, yardım almadan tariflerden birini hazırlamanızı ister. Belirli bir tarif için uygun malzemeleri ekleyin, sırası önemli değildir. Bu modda en fazla iki hata yapılabilir, bundan sonra oyuncak Mod 1'e geri döner. Tarif doğru şekilde uygulandığında, oyuncak belirli tarife ilişkin eğlenceli bir şarkı çalar ve mod 1'e geri döner.
Timer: (Şek. 1, E) gerçekçi ses efekti için kaydırma çubuğunu 1'e getirin ya da 1 ila 10 arasındaki sayılarla ilgili bir şarkı dinlemek için 3'e getirin.
Standby: 15 saniye boyunca kullanılmazsa, oyuncak çocuktan bir düğmeye basmasını ya da bir malzeme eklemesini ister. Hiçbir düğmeye basılmaz ve hiçbir malzeme eklenmezse, oyuncak 15 saniye daha etkin durumda kaldıktan sonra standby moduna geçer. Oyuncağı yeniden Mod 1'de etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın.
Öneriler:
- Malzemeleri Cooky'nin içerisine teker teker ve sarı kapak üzerinde bulunan daha küçük deliği kullanarak yerleştirin, böylece Robot her bir malzemeyi tanıyabilir. Sonraki malzemeyi eklemeden önce, oyuncağın ilgili malzemenin adını ve rengini ya da tarife yönelik talimatları sesli şekilde okumayı bitirmesini bekleyin. Ilk denemede malzeme tanınmazsa, kapağı açın, malzemeyi büyük bölmeden çıkarın, kapağı kapatın ve malzemeyi uygun delikten bir kez daha ekleyin.
- Her bir tarif en fazla 2 malzeme gerektirir.
- Ürün içeriği aşağıdakilerden oluşur: 6 malzeme (Şek. 2, A) (yumurta, kabaklar, domates, kayısı, üzüm salkımı, makarna), 1 tabak ve 1 kaşık (Şek. 2, B). Kaşık, Cooky'nin sol tarafında bulunan özel bölmeye yerleştirilmelidir.
- Pillerin daha uzun süre dayanması için, kullandıktan sonra bir zaman kaydırma çubuğunu tekrar 0 konumuna getirerek oyuncağı kapatmanızı öneririz.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI
- Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmek için: kapakta yer alan vidayı bir tornavida ile sökünüz ve kapağı açınız. Kutupların doğru yönde olduklarından emin olarak (ürün üzerinde gösterildiği şekilde), bitmiş olan pilleri çıkarıp yenilerini takınız, ardından pil kapağını kapatınız ve vidayı tamamen sıkınız.
- Pilleri ve aletleri daima çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Zarar verebilecek herhangi bir sıvı sızıntısından kaçınmak için, tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Pillerin sıvı sızdırması durumunda, pil bölmesini temizlemeyi unutmadan pilleri hemen değiştiriniz; elleriniz bu sıvıyla temas ettiyse, ellerinizi iyice yıkayınız.
- Ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa pilleri daima çıkarınız.
- Yalnızca aynı tipte alkalin pilleri ya da bu ürün için önerilen pillerle eşdeğer tipteki pilleri kullanınız.
- Alkalin, standart (çinko-karbon) pilleri ya da şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle birlikte kullanmayınız.
- Farklı pilleri birlikte kullanmayınız.
- Yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.
- Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık sınıflandırma yoluyla bertaraf edilmeleri gerekmektedir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
- Şarj edilmeyen tipteki pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler.
- Şarj edilebilir kuru pillerin kullanılması, ürünün doğru şekilde çalışmasına engel olabilir.
- Şarj edilebilir kuru piller, yalnızca bir yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Şarj edilebilir kuru piller, şarj edilmeden önce üründen çıkarılmalıdır.
- Oyuncağı atmadan önce pilleri içinden çıkarınız.
- Bu ürün, değiştirilebilir lityum pillerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. UYARI! Hatalı kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

AÇIKLAMALAR:
- Doğru Akım
- Değiştirilmiş şekliyle ilgili EC yönergelerine uygundur
- UYARI!
- Kullanım kılavuzunu okuyunuz

UYGUNLUK BEYANI
İşbu belge ile Artsana S.p.A., MOD. 10197 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metnine şuradan ulaşılabilir: www.chicco.com/declarations.
06/04/2000 tarihli 2000/299/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararına göre, bu ürün tarafından kullanılan frekans bandı tüm AB ülkeleri için uyumlaştırılmıştır ve dolayısıyla bu ürün, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilecek Sınıf 1 ürünüdür.

BU ÜRÜN 2012/19/EU DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üstü çizili çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda, ürünün elektrikli ve elektronik cihazlara yönelik ayrı bir atık bertaraf sahasına götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında satıcıya iade edilmesi yoluyla ev çöplerinden ayrı bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihaz doğru bir şekilde ayrı bir atık olarak topl