IT Fiat NUOVA 500 Remote Control

ISTRUZIONI PER L'USO
Età: da 2 anni

Prima dell'uso leggere e conservare queste istruzioni come riferimento futuro.
L'auto funziona con 4 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt ed il radiocomando funziona con 3 pile alcaline tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse.
- Frequenza di trasmissione: 2420-2461 MHz
- Massima potenza di trasmissione: 4.1mW

AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto (per esempio legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
- Non utilizzare il gioco sulla strada.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non lasciare bambini il radiocomando vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
- Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- E' pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.

Il funzionamento del gioco può subire anomalie dovute ad interferenze radio causate da utilizzo contemporaneo di due vetture con la medesima frequenza; fili dell'alta tensione; trasformatori ad alto voltaggio; determinati tipi di edifici o pareti; inquinamento elettromagnetico; presenza di segnali radio emessi da altri apparecchi.
La distanza massima di azione del radiocomando e di circa 7 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).

Auto:
Fig. A
1) Interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
2) copperchio vano pile
3) selettore allineamento assetto di marcia

Radiocomando:
Fig. B
4) pulsante marcia avanti
5) pulsante clacson
6) pulsante marcia indietro

Fig. C
7) Interruttore di accensione/spegnimento (I / O)
8) Coperchio vano pile

INTRODUZIONE AL GIOCO

Questo gioco è un'auto radiocomandata a distanza che si muove in varie direzioni: avanti dritto, indietro dritto, avanti verso sinistra e avanti verso destra, indietro verso sinistra e indietro verso destra.
Grazie alla semplicità ed intuitività del suo sistema di guida, il veicolo è adatto ad essere utilizzato a partire dai due anni. A questa età, il bambino comincia ad utilizzare il radiocomando prendendo semplicemente i pulsanti avanti ed indietro ed osservando la direzione assunta dall'auto. Questo esercizio è molto importante poiché gli permette di ampliare il proprio campo visivo e di affinare la capacità di coordinazione dei movimenti della mano. Inoltre, la possibilità di direzionare il veicolo semplicemente girando il radiocomando come se fosse un vero volante, rende più intuitivo e coinvolgente l'utilizzo del gioco.
A partire dal terzo anno di età, il bambino impara ad associare la direzione di marcia assunta col radiocomando con l'effetto prodotto (corrispondente al movimento dell'auto): inizialmente guiderà l'auto fino al raggiungimento di un ostacolo; successivamente imparerà a coordinare con precisione l'azione sul radiocomando per ottenere il percorso desiderato.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
1. Accendere il veicolo, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. A-1) posto sotto l'auto su I.
2. Accendere il radiocomando, posizionando la leva dell'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. C-7) sotto di esso su I.
3. Azionare l'auto premendo i pulsanti del radiocomando: marcia avanti (Fig. B-4), marcia indietro (Fig. B-6).
4. Per direzionare l'auto verso destra o verso sinistra basta semplicemente "sterzare" il radiocomando verso destra o verso sinistra.
5. Premendo il tasto centrale del radiocomando (Fig. B-5) si suona il clacson.
6. Al termine del gioco, si raccomanda di spegnere sempre il veicolo (Fig. A-1) e il radiocomando (Fig. C-7), posizionando il cursore di entrambi su O.

Regolazione assetto di marcia
Se premendo il pulsante avanti dritto (Fig. B-4), l'auto non mantiene una direzione rettilinea, e possibile correggere la direzione spostando di una tacca per volta il selettore (Fig. A-3) posto sotto l'automobile.

AAA alkaline batteries. Batteries not included.
- Transmission frequency: 2420-2461 MHz
- Maximum transmission power: 4.1mW

WARNINGS

For your child's safety: **WARNING!**
Before use, remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties etc.) and keep them out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
Regularly inspect the product for signs of wear and damage: Should any part of the product be visibly damaged, do not use, and keep it out of children's reach.
- Do not touch the vehicle's wheels during operation.
- Do not use the toy on the road.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Do not leave the car or remote control near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Risk of entanglement.
- Do not use this toy in any way other than those illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- It is not safe to use the toy on raised surfaces that are not perfectly level: (e.g. a table, chair, etc.).

Toy operation may be altered due to radio frequency interference caused by: the use of two cars operating on the same frequency at the same time; high-voltage lines; high-voltage transformers; certain types of buildings or walls; electromagnetic pollution; presence of radio signals emitted by other devices.

Car:
Fig. A
1) ON/OFF switch (I / O)
2) battery compartment cover
3) driving alignment selector

Remote control:
Fig. B
4) forward gear button
5) horn button
6) reverse gear button

Fig. C
7) ON/OFF switch (I / O)
8) battery compartment cover

INTRODUCTION TO THE TOY

This toy is a remote-controlled car that moves in different directions: straightforward, straight reverse, left forward and right forward, left reverse and right reverse.
The simplicity and user-friendliness of this driving system make the toy suitable for use by children aged 2 years and over. At this age, children start to use the remote control by simply pressing the forward and reverse buttons and watching the car move. This is an extremely important exercise because it helps broaden the field of vision and improve the coordination of hand movements. In addition, the possibility of driving the car simply by turning the remote control as if it were a real steering wheel makes playing with the toy more intuitive and fun.
Starting from 3 years of age, children learn to associate the direction of the remote control with the effect it produces (corresponding to the car's movement): they first start to drive the car until it reaches an obstacle; then, they begin to to precisely coordinate the action on the remote control with the desired route.

HOW TO USE THE TOY
1. Turn the car on by moving the on/off lever switch (Fig. A-1) placed under the car to position I.
2. Switch the remote control on by pushing the ON/OFF lever switch under the car (fig. C-7) to I.
3. Operate the car by pressing the remote control buttons: forward (Fig. B-4), reverse (fig. B-6).
4. To turn the car right or left just "steer" the remote control left or right.
5. Pressing the button at the centre of the remote control (fig. B-5) sounds the horn
6. When you have finished playing, always switch off the car (fig. A-1) and remote control (fig. C-7), by switching to O on both.

Adjusting driving alignment
If the car does not drive straight when you press the straightforward button (fig. B-4), you can correct the direction by shifting the selector (fig. A-3) under the car one notch at a time.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES:

WARNING!
Warning: If there is reason to believe that the batteries have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical advice.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the batteries: loosen the screw on the battery compartment cover (fig. A-2 for the car and fig. C-8 for the remote control) with a screwdriver and open the cover. Then remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted with correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Use alkaline batteries that are identical or equivalent to the type recommended for this product.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable batteries.
- Do not use dead batteries and new batteries together.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Always remove dead batteries from the product to avoid damaging the product should they leak.
- Always remove batteries if the product will remain unused for a long period of time.
- Remove the batteries from the toy and remote control before disposal.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not attempt to charge batteries that are not rechargeable: they may explode.
- Should the batteries leak, replace them immediately, being careful to clean the battery compartment and wash hands thoroughly in the event of any contact with the battery fluid.
- Do not use rechargeable batteries.
- The product is not designed to work with replaceable Lithium batteries. WARNING: improper use may create hazardous conditions.
- Rechargeable dry cells must be charged only under adult supervision.
- Rechargeable dry cells must be removed from the product before being charged.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. Illegal disposal of the product by the user will result in administrative sanctions provided by law. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE
- The toy should be cleaned using a soft, dry or moistened fabric or microfibre cloth to avoid damaging the electric circuit. Do not clean using detergents or solvents. When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.
- Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

ARTSANA S.p.A. reserves the right to change information provided in this manual at any time and without notice. The reproduction, transmission, transcription and translation into another language of this manual, even in part, are strictly prohibited without the prior written consent of ARTSANA.

LEGEND:

WARNING!

Complies with relevant EC directives as amended

DECLARATION OF COMPLIANCE
Artsana S.p.A. hereby declares that the radio equipment type MOD.11457 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.chicco.com/declarations. In accordance with European Commission Decision No. 2000/299/EC dated 06/04/2000, the frequency band used by this product has been harmonised for all EU Countries and this is therefore a Class 1 product which can be used in all European Union Countries.

FR RC Fiat 500 Rouge

MODE D'EMPLOI
Âge : à partir de 2 ans

Avant l'utilisation, lire et conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.
La voiture fonctionne avec 4 piles alcalines type « AA » de 1,5 Volts et la radiocommande fonctionne avec 3 piles alcalines type « AAA » de 1,5 Volts. Les piles ne sont pas fournies.
- Fréquence de transmission : 2 420-2 461 MHz
- Puissance maximale de transmission : 4.1mW

AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre enfant : **ATTENTION!**
Avant l'utilisation, jeter et éliminer tous les sachets en plastique éventuels et tous les éléments composant l'emballage du produit (par exemple cordons, éléments de fixation, etc.) et les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissurations. Si le produit est endommagé, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas toucher les roues du véhicule quand celui-ci fonctionne.
- Ne pas utiliser le jouet dans la rue.
- Ne pas utiliser le jouet sur des surfaces mouillées, sableuses ou poussiéreuses.
- Ne pas laisser la voiture ou la radiocommande à proximité de sources de chaleur et pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil.
- Ne pas approcher les cheveux des roues en mouvement. Risque d'accrochage.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.
- Il est dangereux d'utiliser le jouet sur des plans en hauteur et qui ne sont pas parfaitement horizontaux : par exemple, une table, une chaise, etc.

Le fonctionnement du jouet peut subir des anomalies dues à des interférences radio causées par : une utilisation simultanée de deux voitures sur la même fréquence ; des câbles de haute tension ; des transformateurs de haute tension ; certains types de bâtiments ou de murs ; la pollution électromagnétique ; la présence de signaux radio émis par d'autres appareils.
La distance maximale d'action de la radiocommande est d'environ 7 mètres (elle peut diminuer sensiblement en fonction des conditions ambiantes).

Voiture :
Fig. A
1) Interrupteur de marche/arrêt (I / O)
2) couvercle du compartiment des piles
3) sélecteur d'alignement du sens de marche

Radiocommande :
Fig. B
4) bouton de marche avant
5) bouton du klaxon
6) bouton de marche arrière

Fig. C
7) Interrupteur de marche/arrêt (I / O)
8) Couvercle du compartiment des piles

INTRODUCTION AU JOUET

Ce jouet est une voiture radiocommandée à distance qui roule dans plusieurs directions : avant tout droit, arrière tout droit, avant vers la gauche et avant vers la droite, arrière vers la gauche et arrière vers la droite.
Grâce à la simplicité et à l'intuitivité de son système de conduite, le véhicule est adapté à l'utilisation à partir de deux ans. À cet âge, l'enfant commence à utiliser la radiocommande simplement en appuyant sur les boutons avant et arrière et en observant la direction prise par la voiture. Cet exercice est très important car il lui permet d'élargir son champ visuel et d'affiner la capacité de coordination des mouvements de la main. De plus, la possibilité de diriger le véhicule simplement en tournant la radiocommande comme s'il s'agissait d'un vrai volant rend l'utilisation du jouet plus intuitive et stimulante.
À partir de trois ans, l'enfant apprend à associer la direction de marche assumée par la radiocommande avec l'effet produit (correspondant au mouvement de la voiture) : au début il dirigera la voiture jusqu'à rencontrer un obstacle. Il apprendra ensuite à coordonner l'action sur la radiocommande avec précision afin d'obtenir le parcours souhaité.

FONCTIONNEMENT DU JOUET
1. Pour allumer la voiture, placer le levier de l'interrupteur marche/arrêt (Fig. A-1) situé sous le jouet sur I.
2. Allumer la radiocommande en plaçant le levier de l'interrupteur de marche/arrêt (Fig. C-7) situé sous celle-ci sur I.
3. Actionner la voiture en appuyant sur les boutons de la radiocommande : marche avant (Fig. B-4), marche arrière (Fig. B-6).
4. Pour diriger la voiture vers la droite ou vers la gauche, il suffit de « braquer » la radiocommande vers la droite ou vers la gauche.
5. Appuyer sur la touche centrale de la radiocommande (Fig. B-5) pour déclencher le klaxon.
6. À la fin du jeu, il est conseillé de toujours éteindre le véhicule (Fig. A-1) et la radiocommande (Fig. C-7), en plaçant les deux boutons sur O.

Régler le sens de marche
Si, lorsqu'on appuie sur le bouton avant tout droit (Fig. B-4), la voiture ne garde pas une direction rectiligne, il est possible de la corriger en déplaçant d'un cran à la fois le sélecteur (Fig. A-3) situé sous la voiture.

INTRODUCTION ET/OU REMPLACEMENT DES PILES :

ATTENTION !
Avertissement : en cas de suspicion d'ingestion d'une pile ou d'introduction de celle-ci dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin.
- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles : desserrer la vis du compartiment (fig. A-2 pour la voiture et fig. C-8 pour la radiocommande) à l'aide d'un tournevis, ôter le couvercle, ôter les piles usagées du compartiment, introduire les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la vis à fond.
- Ne pas laisser les piles ou les éventuels outils à portée de main des enfants.
- Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger piles alcalines standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Ne pas mélanger les piles déchargées avec les piles neuves.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Enlever toujours les piles déchargées du produit pour éviter que d'éventuelles fuites de liquides ne puissent endommager le produit.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Retirer les piles du jouet et de la radiocommande avant leur élimination.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les recycler en respectant le tri sélectif.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Ne pas utiliser de batteries rechargeables.
- Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles rechargeables au Lithium. ATTENTION: une utilisation impropre pourrait provoquer des situations dangereuses.
- Les piles rechargeables ne doivent être recharges que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatibles avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en tissu/microfibre sec ou légèrement imbibé d'eau pour ne pas endommager le circuit électrique. Ne pas utiliser de solvants ou de détergent. Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.
- Protéger le jouet des chocs, de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.

ARTSANA S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce qui est décrit dans ce mode d'emploi. La reproduction, la transmission, la transcription ainsi que la traduction même partielle dans une autre langue sous toute forme que ce soit de ce mode d'emploi sont strictement interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ARTSANA.

LÉGENDE :

ATTENTION!

Conforme aux directives CE en vigueur et modifications suivantes

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le fabricant, Artsana S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique MOD.11457 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.chicco.com/declarations. Conformément à la décision de la Commission européenne N° 2000/299/CE du 06/04/2000 la bande de fréquence utilisée par ce produit est harmonisée dans tous les pays de l'UE, il s'agit donc d'un produit de classe 1 et il peut être librement utilisé dans tous les pays de l'Union européenne.

DE NEUER Fiat 500 Remote Control

GEBRAUCHSANLEITUNG
Alter: ab 2 Jahren

Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch der Ware sorgfältig, und bewahren Sie sie für spätere Rückfragen auf.
Das Auto läuft mit vier 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AA, die Fernsteuerung mit drei 1,5 Volt Alkaline-Batterien des Typs AAA. Die Batterien sind nicht enthalten.
- Sendefrequenz: 2420-2461 MHz
- Maximale Übertragungsleistung: 4.1mW

WARNUNG

Für die Sicherheit Ihres Kindes: **ACHTUNG!**
Vor dem Gebrauch eventuelle Polybeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind (z. B. Befestigungsriemen, Klammern usw.), abnehmen und entsorgen sowie von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr.
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Räder des Fahrzeugs nicht berühren, wenn es in Betrieb ist.
- Das Spielzeug nicht auf der Straße benutzen.
- Das Spielzeug nicht auf nassen, sandigen oder staubigen Flächen benutzen.
- Das Auto und die Fernsteuerung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt lassen.
- Haare von den sich drehenden Rädern fernhalten. Sie könnten sich verfangen.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Es ist gefährlich, das Spielzeug auf erhöhten und nicht perfekt waagerechten Flächen zu benutzen: z. B. auf Tischen, Stühlen usw.

Die normale Funktionsweise des Spielzeugs kann durch folgende Funktstörungen beeinträchtigt werden: die gleichzeitige Verwendung von zwei Autos mit derselben Frequenz; Hochspannungsleitungen; Stromwandler mit einer hohen Voltzahl; bestimmte Gebäude- und Wandarten; elektromagnetische Verschmutzung; Funksignalen von anderen Geräten.
Die größte Entfernung, bei der die Fernsteuerung funktioniert, beträgt etwa 7 Meter (diese Entfernung könnte sich je nach Umgebungsbedingungen erheblich reduzieren).

Auto:
Abb. A
1) Schalter Ein/Aus (I/O)
2) Deckel Batteriefach
3) Auswahlvorrichtung Fahrtrichtung

Fernsteuerung:
Abb. B
4) Taste Vorwärtsfahrt
5) Taste Hupe
6) Taste Rückwärtsfahrt

Abb. C
7) Schalter Ein/Aus (I/O)
8) Deckel Batteriefach

EINFÜHRUNG

Bei diesem Spielzeug handelt es sich um ein ferngesteuertes Auto, das sich in mehrere Richtungen fortbewegen kann: geradeaus vorwärts und geradeaus rückwärts, vorwärts in Richtung links und vorwärts in Richtung rechts, rückwärts in Richtung links und rückwärts in Richtung rechts.
Dank des einfachen und intuitiven Lenksystems kann das Auto bereits ab einem Alter von zwei Jahren verwendet werden. In diesem Alter verwendet das Kind zunächst nur die Vorwärts- und Rückwärtstasten der Fernsteuerung und verfolgt die Fahrtrichtung des Autos mit den Augen. Diese Übung ist sehr wichtig: Sie ermöglicht es dem Kind, das eigene Blickfeld zu erweitern und die Koordinationsfähigkeiten seiner Handbewegungen zu verbessern. Die Möglichkeit, das Fahrzeug einfach durch Drehen der Fernsteuerung zu lenken, als handele es sich um ein Lenkrad, macht das Spielen mit dem Spielzeug zudem noch intuitiver und spannender.
Ab dem dritten Lebensjahr lernt es das Kind dann, die mit der Fernsteuerung eingenommene Fahrtrichtung mit der entsprechenden Folge (der Bewegung des Autos) in Verbindung zu bringen: Zunächst wird es das Auto lenken, bis es auf ein Hindernis stößt; anschließend wird es lernen, die Fernsteuerung präzise zu nutzen, um die gewünschte Fahrtrichtung zu erlangen.

FUNKTIONSWEISE DES SPIELZEUGS
1. Das Fahrzeug einschalten, indem der Ein-/Aus-Schaltebel (Abb. A-1) unter dem Auto auf I gestellt wird.
2. Die Fernsteuerung einschalten, indem man den Hebel des Schalters Ein/Aus (Abb. C-7) auf I stellt.
3. Bewegen Sie das Auto durch Betätigen der Tasten der Fernsteuerung: Vorwärtsgang (Abb. B-4), Rückwärtsgang (Abb. B-6).
4. Um das Auto nach rechts oder links zu lenken, einfach die Fernsteuerung nach rechts oder links „lenken".
5. Durch Drücken der mittleren Taste auf der Fernsteuerung (Abb. B-5) wird die Hupe betätigt.
6. Wenn das Spiel zu Ende ist, sollten das Fahrzeug (Abb. A-1) und die Fernsteuerung (Abb. C-7) stets ausgeschaltet werden, indem man jeweils den Schalter auf O stellt.

Ausrichten der Fahrtrichtung
Falls das Auto bei Betätigung der Taste vorwärts in Richtung rechts (Abb. B-4) keine gerade Linie verfolgt, kann diese korrigiert werden; verstellen Sie hierfür die Auswahlvorrichtung unter dem Auto um jeweils eine Marke (Abb. A-3).

EINLEGEN UND/ODER ERSATZ DER BATTERIEN:

ACHTUNG!
Warnung: Wenn Sie glauben, dass die Batterien verschluckt worden oder in einen anderen Körperteil geraten sein könnten, unverzüglich ärztliche Hilfe suchen.
- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Zum Austauschen der Batterien: Schraube der Klappe (Abb. A-2 für das Auto und Abb. C-8 für die Fernsteuerung) mit einem Schraubenzieher lockern, Klappe abnehmen, leere Batterien aus dem Batteriefach nehmen, neue Batterien einlegen und dabei darauf achten, die richtige Polarität einzuhalten (wie auf dem Produkt angegeben), Klappe wieder aufsetzen und Schraube fest anziehen.
- Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Alkali-Batterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produkts empfohlenen verwenden.
- Keine Alkali- Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbare Batterien miteinander mischen.
- Keine neuen und leeren Batterien miteinander mischen.
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen.
- Die leeren Batterien des Produktes stets entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Die leeren Batterien stets herausnehmen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug und der Fernsteuerung, bevor Sie sie entsorgen.
- Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Umwelt werfen, sondern der getrennten Abfallsammlung zuführen.
- Nicht versuchen, die nicht wiederaufladbaren Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren.
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen Sie diese umgehend, säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet. ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2012/19/EU.
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Das Spielzeug mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch aus Stoff/Mikrofaser reinigen, um den Stromkreis nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Putzmittel. Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
- Das Spielzeug vor Stößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

ARTSANA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem in dieser Gebrauchsanleitung Beschriebenen anzubringen. Die Reproduktion, Übermittlung, das Kopieren sowie Übersetzen in eine andere Sprache, auch in Auszügen, dieser Bedienungsanleitung in jeder beliebigen Form ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ARTSANA strengstens untersagt.

LEGENDE:

ACHTUNG!

Übereinstimmung mit den einschlägigen EG-Normen und ihren Änderungen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Artsana S.p.A., dass der Funkanlagentyp MOD.11457 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.chicco.com/declarations. In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. 2000/299/EG vom 06.04.2000 ist das von diesem Produkt benutzte Frequenzband in allen EU-Ländern harmonisiert. Daher ist dies ein Produkt der Klasse 1 und kann frei in allen Ländern der Europäischen Union benutzt werden.

ES Fiat 500e Red RC

INSTRUCCIONES DE USO
Edad: a partir de los 2 años

Antes del uso, lea y conserve estas instrucciones para futuras consultas.
El coche funciona con 4 pilas alcalinas de tipo "AA" de 1,5 V, y el mando a distancia, con 3 pilas alcalinas de tipo "AAA" de 1,5 V. Las pilas no están incluidas.
- Frecuencia de transmisión: 2420-2461 MHz
- Máxima potencia de transmisión: 4.1mW

ADVERTENCIAS

Para la seguridad de su hijo: **¡ADVERTENCIA!**
Antes del uso quite y elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto (por ej. cuerdas, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
Compruebe con regularidad el estado del producto y que no presente roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No toque las ruedas del coche mientras esté en funcionamiento.
- No utilice el juguete en la calle.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No deje el coche ni el mando a distancia cerca de fuentes de calor ni expuestos a los rayos solares directos durante períodos prolongados.
- No acerque el pelo a las ruedas en movimiento. Riesgo de enganche.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, sillas, etc.

El funcionamiento del juguete puede presentar anomalías debido a interferencias de radio causadas por: el uso de dos coches a la vez con la misma frecuencia; los cables de alta tensión; los transformadores de alta tensión; determinados tipos de edificios o paredes; la contaminación electromagnética; la presencia de señales de radio emitidas por otros aparatos.
La distancia máxima de acción del mando a distancia es de unos 7 metros (esta distancia puede reducirse significativamente de acuerdo con las condiciones ambientales).

Automóvil:
Fig. A
1) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
2) Tapa del compartimento de las pilas
3) selector de alineación de los reglajes de marcha

Mando a distancia:
Fig. B
4) Pulsador de marcha adelante
5) pulsador de claxon
6) Pulsador de marcha atrás

Fig. C
7) Interruptor de encendido/apagado (I/O)
8) Tapa del compartimento de las pilas

INFORMACIÓN SOBRE EL JUGUETE

Este juguete es un coche con mando a distancia que se mueve en varias direcciones: en línea recta adelante y atrás, adelante hacia la izquierda y hacia la derecha, atrás hacia la izquierda y hacia la derecha.
Gracias a sus sencillos controles de conducción sencillo e intuitivo, el coche lo pueden utilizar los niños a partir de los dos años. A esta edad, el niño empieza a utilizar el mando a distancia presionando simplemente los botones de marcha adelante y atrás, y observa la dirección en la que se mueve el coche. Este ejercicio es muy importante puesto que le permite ampliar su campo visual y afinar la capacidad de coordinación de los movimientos de la mano. Además, la posibilidad de controlar la dirección del coche con solo girar el mando a distancia como si se tratara de un volante real, hace que el juguete sea más fácil de usar y más interesante para el niño.
A partir del tercer año de edad, el niño aprende a asociar la dirección de marcha del coche impartida con el mando a distancia al efecto producido (es decir, el movimiento del coche):al principio conducirá el coche hasta chocarse con un obstáculo;más adelante aprenderá a coordinar con precisión la acción en el mando a distancia para obtener el recorrido deseado.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
1. Encienda el coche poniendo la palanca del interruptor de encendido/apagado (fig. A-1) que debe encontrar en la parte de abajo en la posición I.
2. Encienda el mando a distancia, poniendo la palanca del interruptor de encendido/apagado (fig. C-7) que lleva en la parte de abajo en la posición I.
3. Accione el coche apretando los pulsadores del mando a distancia: marcha adelante (fig. B-4), marcha atrás (fig. B-6).
4. Para hacer girar el coche hacia la derecha o hacia la izquierda, basta con "manejar" el mando a distancia girándolo en la dirección deseada.
5. Apretando el botón central del mando a distancia (fig. B-5) suena el claxon.
6. Al terminar de jugar, se recomienda apagar siempre tanto el coche (fig. A-1) como el mando a distancia (fig. C-7), poniendo el cursor de ambos en la posición O.

Regulación de los reglajes de marcha
Si, al presionar el pulsador de marcha adelante en línea recta (fig. B-4) el recorrido del coche no resulta rectilíneo, se podrá corregir la dirección moviendo el selector (fig. A-3) de la parte de abajo del coche de muesca en muesca.

INSERCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS:

¡ADVERTENCIA!
Advertencia: Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa (fig. A–2 para el coche y fig. C-8 para el mando a distancia) con un destornillador, quite la tapa, extraiga del compartimento las pilas agotadas e introduzca las pilas nuevas respetando la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete totalmente el tornillo.
- Mantenga siempre las pilas y las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables.
- No utilice pilas agotadas junto con pilas nuevas.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Extraer siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Retire siempre las pilas cuando el producto no se utiliza por tiempo prolongado.
- Saque las pilas del juguete y del mando a distancia antes de eliminarlas.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- Si en las pilas se producen pérdidas de líquido, sustitúyalas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el compartimento de las pilas y de lavarse bien las manos en caso de entrar en contacto con el líquido de las pilas.
- No utilice pilas

te route te volgen.

WERKING VAN HET SPEELGOED

1. Zet het voertuig aan door de onder de auto aangebrachte aan/uit schakelaar op I te zetten (fig. A-1).
2. Zet de draadloze bediening aan door de aan/uit schakelaar eronder op I te zetten (fig. C-7).
3. Zet de auto in werking met de drukknoppen van de draadloze bediening: vooruit rijden (fig. B-4), achteruit rijden (fig. B-6).
4. Om de auto naar rechts of naar links te doen rijden moet de draadloze bediening alleen maar naar rechts of naar links gedraaid te worden.
5. Druk op de knop in het midden van de draadloze bediening (fig. B-5) om te claxonneren.
6. Als er niet meer voordt gespeeld, wordt aanbevolen het voertuig (fig. A-1) en de draadloze bediening (fig. C-7) altijd uit te zetten, door de cursor van beiden op O te zetten.

Afstelling van de rijpositie

Als op de drukknop recht vooruit wordt gedrukt (fig. B-4) en de auto rijdt niet recht vooruit, kan de rijrichting gecorrigeerd worden door de onder de auto aangebrachte keuzeschakelaar (fig. A-3) een streepje te verplaatsen.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN:

⚠ **WAARSCHUWING!**

Waarschuwing: Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht gekomen zijn, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

- De batterijen mogen uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van de aan/uit hefboom (fig. A-2, zet de auto en fig. C-8 over de bediening) los met behulp van een schroevendraaier, verwijder het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, plaats er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), plaats het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alkalinebatterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type dat wordt aanbevolen voor de werking van dit product.
- Combineer geen alkalinebatterijen (standaard- (kool-zink) of oplaadbare batterijen.
- Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
- Sluit de voedingsklemmen niet kort.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat lekkende vloeistof het product beschadigt.
- Verwijder de batterijen altijd als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed en uit de draadloze bediening alvorens u ze het afdank.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden: ze kunnen ontploffen.
- Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Het speelgoed niet ontwerpen om te werken met vervangbare lithiumbatterijen. WAARSCHUWING: onjuist gebruik van gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Oplaadbare batterijen dienen onder toezicht van een volwassene opgeladen te worden.
- Oplaadbare batterijen dienen uit het speelgoed te worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

⚠ **DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.**

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuwe gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor ophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Reinig het speelgoed met een droge of lichtjes met water bevochtigde zachte doek van stof/microvezel om het elektrische circuit niet te beschadigen. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen. Bewaar het speelgoed en een plaats beschut tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.
- Bescherm het speelgoed tegen stoten, warmte, stof, zand, vocht en water.

ARTSANA behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment en zonder dit voorafaan te kondigen wijzigingen aan te brengen aan wat beschreven wordt in deze handleiding. Het is absoluut verboden om deze handleiding of delen daaruit in welke vorm dan ook te reproduceren, door te zenden, over te nemen of in een andere taal te vertalen, zonder daartoe eerst schriftelijke toestemming te hebben gekregen van ARTSANA.

LEGENDA:

⚠ WAARSCHUWING!

CE Conform de betreffende EG-richtlijnen en latere wijzigingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Artsana S.p.A dat het type radioapparatuur MOD.11457 conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op het volgende internetadres: www.chicco.com/declarations . In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Commissie Nr. 2000/299/EG van 06/04/2000 is de frequentieband van de door dit product gebruikt in alle EU landen geharmoniseerd. Dit is een product van klasse 1 en kan dus vrij in alle landen van de Europese Unie worden gebruikt.

EL Fiat NUOVA 500 Τηλεχειριστήριο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ηλικία: από 2 ετών

Πριν από τη χρήση διαβάστε και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

Το αυτοκινήτο λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" του 1,5 Volt και το τηλεχειριστήριο με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA" του 1,5 Volt. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

- Ελεγκτής τακτικά MD 2400-2461 MHz
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 4.1mW

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας: ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος (πχ. σχοινιά, σταχάρες στερέωσης, κλπ.) και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος πνιγμού.

Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

- Μην αγνήζετε τις ρόδες του οχήματος όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε το παχνίδι στο δρόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε το παχνίδι σε βρεχμένες, αμμώδεις ή σκονισμένες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ή το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από τις ρόδες σε κίνηση. Κίνδυνος μπερδέματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το παχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
- Το παχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από την ανενεργή επιβάτη (κόνξα).
- Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το παχνίδι σε υπερυψωμένες επιφάνειες που δεν είναι απόλυτα ορίζοντες πχ. τραπέζια, καρέκλες κ.λπ.

Η λειτουργία του παχνιδιού μπορεί να μην είναι ομαλή λόγω ραδιοπαρεμβολών που προκαλούνται από πομπούς σε κοντινή απόσταση (πχ. πύργοι κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακές τάσης, μεταχειρισμένες κάμερες, ορείφοιτοι τύποι κτηρίων ή τοίχων, ηλεκτρομαγνητική μόλυνση, παρουσία ραδιοσημάτων που εκπέμπονται από άλλες συσκευές).

Η μέγιστη εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα (η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Αυτόκινητο:

Εκ. Α

11) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
2) Κατάκι θήκης μπαταριών
3) Επλογέας ευθυγράμμισης πορείας

Τηλεχειριστήριο:

Εκ. Β

4) Πλήκτρο μπροστινής πορείας
5) Κουμπί κόρνας
6) Πλήκτρο για όπισθεν

Εκ. C

7) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I / O)
8) Κατάκι θήκης μπαταριών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το παχνίδι αυτό είναι ένα τηλεχειριζόμενο αυτοκίνητο που κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις: εμπρός σε ευθεία, πίσω σε ευθεία, εμπρός αριστερά και εμπρός δεξιά, πίσω αριστερά και πίσω δεξιά.

Χάρη στην απλότητα και την ευκολία του συστήματος οδήγησης, το όχημα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται από την ηλικία των δύο ετών. Σε αυτήν την ηλικία, το παιδί ακμάζει να χρησιμοποιεί το τηλεχειριστήριο πιέζοντας από τα κουμπιά εμπρός και πίσω, παρατηρώντας την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Η άσκηση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί του επιτρέπει να διευρύνει το οπτικό του πεδίο και να εξασκήσει την ικανότητα συντονισμού των κινήσεων του χεριού. Επίσης, η δυνατότητα να κατευθύνει το όχημα κυρίζοντας από το τηλεχειριστήριο σαν να ήταν ένα τιμόνι, καθιστά πιο ενδιαφέρον το παχνίδι.

Από το τρίτο έτος και μετά, το παιδί μαθαίνει να συνδέει την κατεύθυνση πορείας με το τηλεχειριστήριο και το παραγόμενο αποτέλεσμα (που αντιστοιχεί στην κίνηση του αυτοκινήτου): αρχικά θα ασκήσει τα αυτοκίνητο μέχρι να υποχωρήσει κάποιο εμπόδιο, στη συνέχεια θα μάθει να αυτονοήζει με ακρίβεια την ενέργεια που πρέπει να κάνει στο τηλεχειριστήριο για να επιτύχει την επιθυμητή πορεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Ανάψτε το αυτοκίνητο, τοποθετώντας το μοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (εκ. C-7) στο Ι κάτω από το αυτοκίνητο στο Ι.
2. Ανάψτε το τηλεχειριστήριο, τοποθετώντας το μοχλό του διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (εκ. C-7) από κάτω στο Ι.
3. Ενεργοποιήστε το αυτοκίνητο πατώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου: κίνηση εμπρός (εκ. B-4), κίνηση πίσω (εκ. B-6).
4. Για να κινηθεί το αυτοκίνητο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά φέρετε και στρίψτε το τηλεχειριστήριο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
5. Πατώντας το κεντρικό κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκ. B-5) ηχεί η κόρνα.
6. Στο τέλος του παιχνιδιού συνιστάται να σβήνετε πάντα τον διακόπτη (εκ. A-1) και το τηλεχειριστήριο (εκ. C-7), τοποθετώντας το δρομέα και των δύο στη θέση O.

Ρύθμιση πορείας

Αν πατώντας το κουμπί για ευθεία εμπρός (εκ. B-4), το αυτοκίνητο δεν κινείται σε ευθεία πορεία, μπορείτε να διορθώσετε τη κατεύθυνση μετακινώντας κατά μία εγκοπή κάθε φορά τον επλογέα (εκ. A-3) που υπάρχει κάτω από το αυτοκίνητο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Προειδοποίηση: εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Η αντικατάσταση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χαλαρώστε τη βίδα του κατασκευή (εκ. A-2 για το αυτοκίνητο και εκ. C-8 για το τηλεχειριστήριο) με ένα κατσαβίδι, βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε από τη θήκη μπαταριών τις αποφορτισμένες μπαταρίες, τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (όπως υποδεικνύεται πάνω στο πρόϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα κατάλληλα.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία χειρός από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με του ενδεδειγμένου, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην συνδυάζετε τυπικές αλκαλικές μπαταρίες (άνθρακας-ψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες.
- Μην τοποθετείτε μαζί άδειες με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Μη φορτίζετε ποτέ τις άδειες μπαταρίες από το παχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παχνίδι και από το τηλεχειριστήριο πριν από την απόρριψη του.
- Μην κάτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέτετε τις στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Το παχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να επιφέρει κινδύνους.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παχνίδι πριν φορτιστούν.

⚠ **ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΚ.**

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μπαταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις δημοτικές συσκευές και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για τον καθαρισμό του παχνιδιού χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ή ελαφρώς εμποτισμένο με νερό μαλακό πανί από ύφασμα/μικροΐνες για να μην καταστραφεί το ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία χώρο.
- Προστατεύετε το παχνίδι από πτώσεις, θερμότητα, σκόνη, άμμο, υγρασία και από το νερό.

Η ARTSANA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μεταγραφή καθώς και η μετάφραση σε άλλη γλώσσα έστω και μερική σε οποιαδήποτε μορφή του παρόντος εγχειριδίου, απαγορεύονται χωρίς χωρίς προέγκριση γραπτή εξουσιοδότηση εκ μέρους της ARTSANA.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

CE Συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Artsana S.p.A., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MOD. 11457 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση: www.chicco.com/declarations. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/299/ΕΚ της 06/04/2000 η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο προϊόν είναι εναρμονισμένη σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αυτό το προϊόν είναι κατηγορίας 1 και μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

TR Uzaktan Kumandalı Fiat NEW 500

KULLANIM TALİMATLARI
Yaş: 2 yaş ve üzeri

Kullanmaya başlamadan önce bu kullanım bilgilerinin okunması ve ilerde referans almak üzere saklanması önerilir.

Araba, 4 adet 1,5V AA alkali pile; uzaktan kumanda ise 3 adet 1,5V AAA alkali pile ihtiyaç duyar. Piller ambalaja dahil değildir.

- İletim frekansı: 2420-2461 MHz
- Maksimum iletim gücü: 4.1mW

UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için: ⚠ **UYARI!**

Kullanmadan önce, tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini (örneğin: sabitleme elemanları, tespit kelepçeleri vb.) çıkarıp atın ve bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.

Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasında görünür hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.

- Oyuncak hareket halindeyken tekerleklerine dokunmayın.
- Oyuncağı sokakta kullanmayın.
- Oyuncağı ıslak, kumlu veya tozlu yüzeylerde kullanmayın.
- Arabayı ya da uzaktan kumandası ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakmayın.
- Sağlarınızı hareket eden tekerleklerden güvenli bir mesafede tutun. Sağlarınız takılabilir.
- Oyuncağı kılavuzda gösterilenden farklı hiçbir şekilde kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca bir yetişkinin devamlı denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncağın, tamamen düz olmayan, yükseltilmiş yüzeylerde kullanılması güvenli değildir (ör.: ince masa, sandalye, vb.).

Aşağıdaki durumların sebep olduğu radyo frekans girişimleri sebebiyle oyuncağın çalışması değişebilir: ayrı zamanda ayrı frekansta çalışan iki arabanın kullanılması; yüksek gerilim hatları; yüksek gerilim trafoları; belirli türdeki binalar veya duvarlar; elektromanyetik kirlilik; diğer radyo kumandanın yayılan radyo sinyalleri ile varlığı.

Uzaktan kumanda, yaklaşık 7 metrelik bir maksimum çalışma yarçapına sahiptir (bu mesafe çevre koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde azalabilir).

Araba:

Şek. A

1) AÇMA/KAPAMA kolu (I / O)
2) Pil bölmesi kapağı
3) sürüş hızalama selektörü

Uzaktan kumanda:

Şek. B

4) öne gitme tuşu
5) korna tuşu
6) geri gitme tuşu

Şek. C

7) açma/kapama kolu (I / O)
8) Pil yuvası kapağı

OYUNCAĞIN TANITIMI

Bu oyuncak, aşağıda belirtilen farklı yönlerde hareket eden uzaktan kumandalı bir arabadır: düz ileri, düz geri, ileri sola ve ileri sağa ileri sola ve geri sağa.

Bu sürüş sisteminin kullanımı rahatlığı ve sadeliği, bu oyuncağı 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygun hale getirmektedir. Bu yaşta, çocuklar ileri ve geri tuşlarına basarak ve arabanın hareket ettiğini görerek uzaktan kumandayı kolayca kullanmaya başlarlar. Bu, görüş açısını genişletmeye ve el hareketlerinin koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olması sebebiyle son derece önemli bir alıştırmadır. Ayrıca, sanki gerçek bir direksiyonmuş gibi uzaktan kumandayı döndürerek arabanın kolayca sürülebilmesi, oyuncakla oynamayı daha sezgisel ve eğlenceli hale getirmektedir.

3 yaşından başlayarak, çocuklar uzaktan kumandadaki yönlendirme işlevini (arabanın hareketine karşılık olarak) kumandanın ürettiği etki ile ilişkilendirmeyi öğrenmektedir: ilk olarak, araba bir engele takılana kadar onu sürmeye başlarlar; daha sonra ise uzaktan kumanda üzerindeki işlem ile istenilen güzergah arasındaki bağlantıyı tam olarak kurmayı öğrenirler.

УПРАВЛЕНИЕ ИГРУШКИ

1. Ввиду того, что ребенок проглотил батарейку или она попала в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь к врачу.
- Замена батареек должна всегда выполняться взрослым.
- Процедура по замене батареек: отвертной ослабьте винт дверцы (рис. A–2 для машинки и рис. C–8 для пульта радиоуправления), снимите дверцу, выньте разряженные батарейки из батарейного отсека, вставьте новые батарейки, соблюдая полярность (как указано на изделии), установите на место дверцу и завинтите винт до упора.
- Не оставляйте рядом с детьми батарейки или инструменты.
- Используйте щелочные батарейки, одинаковые или равноценные рекомендуемым для этого изделия.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не используйте новые батарейки с старыми и новые батарейки, собранные в перезаряжаемых аккумуляторами.
- Не смешуйте розарядкі батарейки з новими.
- Не замыкайте накоротко запускайте жилления.
- Не заряжайте аккумуляторные батарейки в виробу, щоб можливий витік з них рідини не пошкодив виріб.
- Якщо ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, обов'язково вийміть з нього батарейки.
- Перед утилізацією іграшки не забудьте вийняти батарейки з неї та з пульта-керування.
- Не кидайте розряджені батарейки у вогонь і не викидайте у смітя, а утилізуйте за правилами роздільного збирання відходів.
- Не намагайтеся підзаряджати батарейки, не придатні для цього: існує небезпека вибуху.
- У разі витоку рідини з батарейок негайно замініть їх, обережно почистивши батарейний відсік, і ретельно вимийте руки у разі контакту з витеклою рідиною.
- Не використовуйте акумулятори, що заряджаються.
- Іграшка не призначена для роботи зі змінними літієвими батарейками. УВАГА: неправильне використання може спричинити ризики.
- Перезаряджувані акумулятори повинні підзаряджатися під наглядом дорослої особи.
- Перш ніж заряджати перезаряджувані акумулятори, їх необхідно вийняти з іграшки.

⚠ **ДАНИЙ ВИРІБ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИРЕКТИВИ 2012/19/ЄС.**

Спеціальний на виробі символ перекресленого сміттєвого баку позначає, що наприкінці терміну служби цей виріб має утилізуватися окремо від побутових відходів, тому його необхідно здати у пункт роздільного збору відходів для переробки електричної і електронної апаратури, або здати продавцю в момент придбання нової еквівалентної апаратури. Користувач несе відповідальність за здавання виробу наприкінці його терміну служби у спеціальні пункти збирання відходів. Роздільне збирання з метою подальшого повторного вживання, переробки й утилізації виробу, який відслужив свій термін, сприяє, сприяє, сприяє, дозволяє, попереджає негативний вплив на навколишнє середовище і на здоровя людини, а також сприяє повторному використанню матеріалів, з яких складається виріб. За більш докладною інформацією про наявні системи збору звертайтеся до місцевої служби утилізації відходів або у магазин, де було придбано виріб.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Для того щоб почистити іграшку, користуйтеся м'яким сухою або трохи зволоженою у воді серветкою з тканини/мікроволокна, щоб не пошкодити електричну схему. Не використовуйте розчинники або мючі засоби. Під час перерви у використанні зберігайте виріб у місці, захищеному від джерел тепла, пилу та вологи.
- Захищайте іграшку від ударів, тепла, пилу, вологи та водою.
- Іграшка ВІДПОВІДАЄ вимогам ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на сайті: www.chicco.com/declarations. Згідно з рішенням Європейської комісії № 2000/299/ЄС від 06/04/2000 смуга частот цього виробу узгоджена в усіх країнах ЄС, тому це виріб класу 1 і він може використовуватися в усіх країнах Європейського Союзу.

RU Машинка на радиоуправлении Fiat

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Возраст использования: от 2 лет

Перед использованием прочитайте и сохраните данную инструкцию для последующих обращений.

Машинка работает от 4 щелочных батареек типа AA (1,5 В); в пульт радиоуправления — от 3 щелочных батареек AAA (1,5 В). Батарейки не включены в комплект.

- Частота передачи: 2420-2461 МГц
- Максимальная мощность передачи: 4.1 мВт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения безопасности ребенка: ⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Перед использованием снимите с изделия все возможные пластиковые пакеты и элементы упаковки (такие как стяжки, крепёжные детали, ярлыки) и держите их вдали от детей. Существует опасность удушения.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении видимых повреждений не используйте игрушку и храните её в недоступном для детей месте.
- Не трогайте колёса игрушки, когда она находится в действии.
- Не используйте игрушку на дороге.
- Не используйте игрушку на влажных, пыльных и покрытых песком поверхностях.
- Не оставляйте машинку или пульт радиоуправления вблизи источников тепла и надолго под прямым солнечным светом.
- Следите, чтобы волосы находились на безопасном расстоянии от вращающихся колёс. Существует опасность затягивания.
- Не используйте игрушку способом, отличным от предусмотренного.
- Использование игрушки должно проводиться под надзором взрослого лица.
- Не используйте игрушку на высоких и не идеально ровных поверхностях: такие, как столы, стулья и т.д.

На работоспособность игрушки могут негативно повлиять радиопомехи, причиной которых может стать следующее: одновременное использование двух машинок на одной частоте; высоковольтные провода; высоковольтные трансформаторы; определенные виды зданий или стен; электромагнитные помехи; наличие радио сигналов от других устройств.

Максимальное расстояние действия пульта радиоуправления составляет приблизительно 7 метров (это расстояние может существенно сокращаться, в зависимости от условий окружающей среды).

Машинка:

Рис. A

1) Переключатель включения/выключения (I / O)
2) Крышка отсека для батареек
3) Переключатель регулирования направления хода

Пульт радиоуправления:

Рис. B

4) Кнопка «ход вперед»
5) Клаксон
6) Кнопка «ход назад»

Рис. C

7) Выключатель включения/выключения (I / O)
8) Крышка отсека для батареек

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

Это изделие представляет собой радиоуправляемую игрушечную машину, перемещающуюся в различных направлениях: вперед прямо, назад прямо, вперед влево и вперед вправо, назад влево и назад вправо.

Благодаря простоте и интуитивности системы управления, машинка предназначена для использования детьми с двухлетнего возраста. В этом возрасте ребенок начинает пользоваться пультом радиоуправления, просто нажимая кнопки вперед и назад и наблюдая за движением машинки. Это упражнение очень важно, поскольку позволяет малышу расширить поле обзора и развивать координацию движений рук.Кроме того, возможность управлять автомобилем, просто поворачивая пульт дистанционного управления, как будто это настоящий руль, делает игру более интуитивной и увлекательной.

С трехлетнего возраста ребенок осознает соответствие направления движения, заданного пультом радиоуправления, производимому эффекту (соответствует движению машинки): вначале он будет управлять машинкой до достижения препятствия; затем научится с точностью координировать действие на пульте радиоуправления для еды по желаемой траектории.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИГРУШКИ

1. Включите машинку, поставив рычаг включения/выключения (рис. A-1), который находится под машинкой, в положение I.
2. Включите пульт радиоуправления, установив в положение I рычаг включателя/выключателя (рис. C-7), расположенный под пультом.
3. Включите машинку путем нажатия кнопок пульта радиоуправления: движение вперед (рис. B-4), движение назад (рис. B-6).
4. Для поворота машинки в правую или левую сторону, достаточно просто «повернуть» пульт радиоуправления в правую или левую сторону.
5. При нажатии на центральную клавишу пульта радиоуправления (рис. B-5) раздается звуковой сигнал из клаксона.
6. Когда игра закончена, рекомендуется всегда выключать машинку (рис. A-1) и пульт радиоуправления (рис. C-7), переведя переключатель их обоих на O.

Регулировка направления движения

Если при нажатии кнопки прямого движения вперед (рис. B-4) машинкой съезжает с прямой траектории, корректировку направления можно выполнить на одну чаечку за раз переключатель (рис. A-3), находящийся под машинкой.

УСТАНОВКА И/ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Внимание: если есть вероятность того, что ребенок проглотил батарейку или она попала в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

- Замена батареек должна всегда выполняться взрослым.
- Процедура по замене батареек: отвертной ослабьте винт дверцы (рис. A–2 для машинки и рис. C–8 для пульта радиоуправления), снимите дверцу, выньте разряженные батарейки из батарейного отсека, вставьте новые батарейки, соблюдая полярность (как указано на изделии), установите на место дверцу и завинтите винт до упора.
- Не оставляйте рядом с детьми батарейки или инструменты.
- Используйте щелочные батарейки, одинаковые или равноценные рекомендуемым для этого изделия.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не используйте новые батарейки с старые и новые батарейки, собранные в перезаряжаемых аккумуляторами.
- Не допускайте короткого замыкания разъемов питания.
- Всегда удаляйте из изделия отработанные батарейки для предотвращения утечек жидкости, которая может повредить его.
- Если вы не планируете использовать изделие продолжительное время, обязательно извлеките из него батарейки.
- Перед утилизацией игрушки и пульта радиоуправления не забудьте вынуть из них батарейки.
- Не бросайте разряженные батарейки в огонь, не загрязняйте окружающую среду, но выбрасывайте их в специальные контейнеры.
- Не пытайтесь перезаряжать батарейки, непригодные для этого: они могут взорваться.
- В случае утечки жидкости из батареек сразу же замените их, предварительно тщательно очистив отсек для батареек и вымыв руки, если произошел контакт с вытекшей жидкостью.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Не предусмотрена работа данной игрушки с литиевыми батарейками. ВНИМАНИЕ: неправильное использование может привести к возникновению опасной ситуации.
- Перезаряжать аккумуляторы батареек должна осуществляться под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки следует вынимать из игрушки.

⚠ **ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 2012/19/ЕС.**

Приведенный на приборе символ перечеркнутой корзины обозначает, что в конце срока службы это изделие, которое следует сдавать в утилизацию отдельно от прочих отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для переработки электронной и электронной аппаратуры или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организации сбора. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого изделия на повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на мей и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратившись в местную службу вывоза отходов, или же в магазин, где Вы купили изделие.

ОЧИСТКА И УХОД

- Чтобы не повредить электронную схему, для очистки игрушки следует использовать мягкую сухую или слегка увлажненную тряпку из ткани или микрофибры. Не используйте растворители или моющие средства. В период неиспользования храните игрушку вдали от источников тепла и в защищенном от пыли и влаги месте.
- Защищайте игрушку от ударов; не храните ее в пыльных, влажных помещениях, возле водных потоков и источников тепла.

ARTSANA сохраняет за собой право в любой момент и без предупреждения изменить текст настоящей инструкции по эксплуатации. Категорически запрещено воспроизведение, распростран