VIDEO BABY MONITOR START

IT

CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 unità bambino;
- 1 unità genitore;
- 2 adattatori di rete switching 100-240V~ 50/60Hz / 5Vdc, 1A;
- 1 manuale d'istruzioni

AVVERTENZE GENERALI

- Il Video Baby Monitor Smart non deve essere utilizzato come monitor medico e non è inteso a sostituire la supervisione dei bambini da parte degli adulti in quanto destinato ad essere usato solo per fornire un loro sorveglianza. Ogni altro utilizzo e da considerarsi improprio.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti non si presentino danneggiati. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato o al rivenditore.
- Non tentare di riparare il prodotto, ma contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A.
- Non aprire gli apparecchi. Il prodotto contiene componenti elettrici e gli adattatori di rete non contengono parti utilizzabili dall'utente. In caso di guasto rivolgersi a personale competente o contattare il Servizio Assistenza Clienti (Customer Service) di Artsana S.p.A. Togliere l'alimentazione dopo aver spento il prodotto premendo per almeno 10 secondi esatti.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore fuori dalla portata del bambino su una superficie piana e stabile.
- Tenere l'unità bambino e l'unità genitore e gli adattatori di rete lontano dall'acqua e da qualsiasi liquido.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore fuori dalla portata del bambino su una superficie piana e stabile.
- La massima distanza operativa è di circa 200 metri in campo aperto senza ostacoli (la portata potrebbe però ridursi notevolmente all'interno degli edifici a seconda della struttura e della presenza di strutture metalliche, disturbi/campi elettromagnetici di origine esterna e interna, muri in cemento armato o tra locali disposti su piani diversi o a causa di barriere non completamente anche, ecc.).
- Non utilizzare l'unità bambino, l'unità genitore e gli adattatori in posizione esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc). Qualora il prodotto venga accidentalmente bagnato o esposto ad agenti atmosferici, l'unità genitore deve essere immediatamente spenta e gli adattatori di rete forniti con il prodotto non sono adatti per uso esterno.
- Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere l'unità bambino e l'unità genitore e gli adattatori di rete AC/DC lontano da fonti di calore, come per esempio caloriferi, termosifoni, stufe, fornelli, finestre esposte al sole, ecc.
- Non utilizzare mai in modo particolare se collegati alla rete elettrica tramite gli adattatori di rete in due unità vicino ad aree o strumenti con presenza di acqua come vasche da bagno, lavatoi, lavelli da cucina o su superfici bagnate. Non immergerli o bagnarli. Non versare sostanze liquide o cibo sopra le unità. Non toccare le unità con le mani bagnate.
- Posizionare l'unità bambino e l'unità genitore e gli adattatori di rete AC/DC in maniera da consentire un'adeguata ventilazione così da evitare il rischio di surriscaldamento delle componenti.
- Non usare questo prodotto in presenza di bombole di gas infiammabile fluorescenti (Neon) od altre apparecchiature elettriche come televisori, motori, personal computer, telefoni cordless, radio, forni a microonde ecc. Potrebbero interferire con il suo funzionamento.
- Utilizzare solo gli adattatori di rete AC/DC forniti insieme al prodotto o di tipo identico con medesime caratteristiche elettriche. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe danneggiare l'unità bambino e/o l'unità genitore ed essere causa di pericolo per l'utilizzatore.
- Verificare che la tensione di rete sia compresa tra i valori di tensione di lavoro riportati sulla targhetta dei dati. Gli adattatori di rete forni

- **WARSCHUWING:** Het weggeven van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verbrijzelen of opeenhalen van een batterij kan een explosie veroorzaken.
- **WARSCHUWING:** Bewaar de batterij in een omgeving met een erboven hoge temperatuur laten liggen kan een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- **WARSCHUWING:** De batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- **WARSCHUWING:** De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

⚠ WAARSCHUWING:
Controleer altijd of de activering van de baby unit als u de outdoor unit aangezet heeft. Controleer altijd of de ontvangst van het goede signaal op de ontvangende afstand en/of in de uiterste mogelijk is als u de outdoor unit aangezet heeft. We raden u aan om het bebijs van een familiebed het zenden van het signaal vanuit de kamer waar de baby unit geplaatst is te besten (bergklijst) de outdoor unit naar de voorkamer nemen te verplaatsen maakt u controleert of het gezonden signaal correct ontvangen wordt.

1. CONFIGURATIE EN EIGENSCHAPPEN

1.1. Baby unit

Externe voeding met switching netadapter 100-240V~50/60Hz / 5Vdc, 1A.
Verandeng Band zendfrequentie: 2400-2483 MHz - 24dBm Vermogen signal Max EIRP: 14.5dBm
1. Switching netadapter 100-240V~50/60Hz / 5Vdc, 1A
Verandeng Band zendfrequentie: 2400-2483 MHz - 24dBm Vermogen signal Max EIRP: 13.7dBm
1. Switching netadapter 100-240V~50/60Hz / 5Vdc, 1A
2. Knop aan/uit
3. Controleslamp voeding: al groen aan: de outdoor unit is ingeschakeld bij UIT: de outdoor unit is uitgeschakeld.
4. Controleslampje opladen batterij: al rood aan: de batterij van de outdoor unit wordt weer opgeladen; bij groen aan: het opladen van de batterij van de outdoor unit is voltooid; bij UIT: de netadapter (1) is niet aangesloten.
5. Lichtbalk voor weergave van de ontvangen afstand: dit door het licht weer groeiende van de lampjes 1 a en 5: goed achterkomen van de ontvangen signaal van de outdoor unit; dit door de lampjes 1 en 5 weer dunner worden het gekleinstvoeg dat door het kind gepoulpoezend wordt weetst, zodat de outdoor de geluiden ook kan controleren wanneer de kadjeroper van de oudeunit gedeactiveerd is.
6. Connector voor de voeding en/of het opladen van de outdoor unit
7. Luidspreker
8. Microfoontje(s) 2x
9. Toetsen voor aanpassing/inwaytje (R1, R2, R3, R4)
10. Ingebouwde temperatuursensor/ingebouwd inwaytje
11. Knop voor verlaten menu
12. Knop voor oplaatje aan
13. REset knop
14. Steunbasis
15. Antennetje
Net-vermogen opladaarbe (Ultrahaarbeen)

2. WERKING

2.1. DE UNITS PLAATSEN

De baby unit moet op een afstand van ongeveer 1 – 1.5 meter van het kind op een stabiel en vlak oppervlak geplaatst worden. Zorg ervoor dat u de camera niet hoeft te kantelen. Laat de outdoor unit minstens 1 meter van de baby unit en het bed(s) van de kinderen dezelfde ruimte worden geplaatst om ruw fluitfonen en gekraak te vermijden.

2.2 DE UNITS AANZETTEN/UITZETTEN

Steek het stekkertje van de netadapter van de stroomaansluiting aan de achterkant van de unit (3). Steek de stekker van de netadapter ten in een ommezwolg beslaande stopcontact. De baby unit wordt automatisch ingeschakeld en het controleslampje van de voeding (2) licht oranjegroen op. Als de baby unit ingeschakeld is, kan de outdoor unit aan de slag worden gezet door de zenden, verwijderen of het stekkertje van de netadapter (1) uit de stroomaansluiting (3) en die trekt u de stekker uit het stopcontact.

2.3 DE OUDEUNIT AANZETTEN/UITZETTEN EN HEELDEN

Om de outdoor unit aan te zetten/uit te zetten, dluit u ongeveer 3 seconden op de knop aan/uit (2). Het controleslampje van de voeding (2) licht groen op. Om de opladaarbe batterij op te laden, steekt u de kleine stekker van de opladaarbe batterij in de aangewezen stroomaansluiting (6) op de zijkant van de unit en steekt de stekker van de netadapter (1) in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Controleer of het lampje oplaadbaar batterij (4) rood gaat branden en het oplaadbaar batterij van de outdoor unit het display (8) wordt weergegeven. Aan het einde van het oplaadbaar gaat het lampje batterij opladaarbe (4) groen branden en wordt op het display (8) de percentage weergegeven van de oplaadbaar batterij van de outdoor unit. Zodra het oplaadbaar batterij van de outdoor unit bij het opladen van de batterijen de outdoor unit uitgeschakeld aan te sluiten. Het is mogelijk de outdoor unit ook tijdens het opladen te gebruiken, maar hier zal de oplaadtijd van de batterij van de outdoor unit langer duren.

⚠ WAARSCHUWING: Het opladen van de batterij mag uitsluitend worden uitgevoerd met behulp van de bijgeleverde netadapter.

2.4 AUTOMATISCH NACHTZICHT

(8) schakelt automatisch over naar het licht in de kamer waarin de baby unit ligt, activeert de lichtgevende sensor (8) automatisch het infrarode verlichtingssystem (5), om het toestcht ook bij schuren licht toe te laten. Op de instellendgalk van het display (8) wordt het pictogram weergegeven.

2.5 HET DISPLAY UITZETTEN

Om energie te besparen, is het mogelijk de weergave van het beeld op het display (8) uit te zetten door een keer op de knop aan/uit (2) op de outdoor unit te drukken. Om de opladaarbe batterij op te laden, dluit u nog een keer op de knop.

2.6 HET VOLUME VAN DE OUDEUNIT AFSTELLEN

Druk een keer op de toetsen (R1 en R3) om het volumeniveau van de kadjeroper te verhogen of te verlagen. Het scherm (4) wordt weergegeven op het display (8) om de ingestelde waarde van het volumeniveau van de kadjeroper te controleren. Als u de knop ingedrukt houdt, wordt aangeboden tot de laatste volume van de kadjeroper uitgeschakeld en verschijnt het pictogram ◄ 0 zijn 5 volumeniveaus beschikbaar.

2.7 HEL HEELDEN VAN DE BABY UNIT

Druk een keer op de toets (R2 en R4) om het helderhoeveelheid van het display (8) te verhogen of te verlagen. Het scherm (8) wordt weergegeven op het display (8). Er zijn 5 helderhoeveelheid beschikbaar.

2.8 DIGITALE ZOOM 2X

Om de zoom te activeren, druk u een keer op de zoomknop (12). Het pictogram ◄ wordt weergegeven op het display (8). Om zich in deze configuratie binnen het gezichtsveld van de camera te bewegen, kan u kiezen uit de pijltjes en verplaatsen, druk u op de knoppen R. Om het oorspronkelijke beeldformaat te herstellen, drukt u opnieuw op de zoomknop (12).

2.9 RESET

Wanneer de outdoor unit blokkeert, kan de normale werking van het product worden hersteld door de reset knop (13) aan de achterkant van de unit met een puntig gereedschap in te drukken. Druk indien nodig op de knop aan/uit (2) om de unit terug in te schakelen.

2.10 MENU VAN DE OUDEUNIT

Druk op de kaapjeroper menu/bevestiging knop ingedrukt (10) om naar het hoofdmenu te gaan. Om binnen het menu te navigeren, druk u op R1 (omhoog) of R3 (omlaag). Om de instellingen te bevestigen, druk u op de kaapjeroper menu/bevestiging knop. Om het menu te verlaten, dluit u op de knop voor verlaten menu (11) of u wacht ongeveer 30 seconden. Langs het hoofdmenu, kunnen de volgende functies worden ingesteld:

2.10.1 KOPPELING

Indien de baby unit en de outdoor unit er langdurig en zelfs op een ondergeldige afstand van elkaar centimeters niet in dagen met elkaar te communiceren, dan wordt aangeboden de koppelingsprocedure, die normaal gezien is uitgevoerd door de fabrikant, te starten. Wanneer de functie (1) in het hoofdmenu wordt geselecteerd, verschijnt het scherm (C). Door daar het camerapictogram te selecteren, kunnen de baby unit en de outdoor unit van elkaar gaan herkennen. Als de koppeling van de baby unit en de outdoor unit succesvol wordt bevestigd, zal op de display het scherm (E) en verschijnen de video in realtime verschijnen. Anders wordt het scherm (F) weergegeven en dient u de procedure nogmaals te herhalen, zoals hierboven beschreven is.

2.10.2 STEENGESTUURD INSCHAKELEN

De outdoor unit kan worden ingeschakeld – al de modus met Smartphone. Om energie te besparen, kan de functie Steengestuurd inschakelen wordt ingeschakeld door de knop (1) ⏻ te hechtdrukken te selecteren. Dit scherm (H) kan u aan van de drie geselecteerdeinstellingen van de mogelijkheden: ⏻ aan de baby unit, ⏻ aan de outdoor unit of ⏻ aan de baby unit en de outdoor unit. Wanneer de steengestuurde inschakelen is ingesteld en de internet van de door de microfoon van de baby unit (7) gedetecteerde geluiden lager dan de ingestelde waarde is, zal de outdoor unit automatisch de camera's van de baby unit inschakelen. Als de geluiden van de baby unit (7) de ingestelde waarde overschrijden, zal de outdoor unit uitgeschakeld. Deze laatste schakelen weer in wanneer er door de baby unit geluiden worden gedetecteerd die luider zijn dan de vooraf bepaalde drempel van het geselecteerde niveau. Door OFF te selecteren, wordt de functie van steengestuurd inschakelen uitgeschakeld. Om de instellingen van de functie te bevestigen, druk op de knop OK.

⚠ WAARSCHUWING:
- Controleer de uitzwaai, adaptera sieciowego innego rodzaju niż dołączony do produktu przez firmę Artsana S.p.A., ponieważ przyłączenie innego zasilacza może powodować uszkodzenia produktu oraz stanowić zagrożenie dla osób i zwierząt domowych.
- Urządzenie nie używać, adaptera sieciowego innego rodzaju niż dołączony do produktu przez firmę Artsana S.p.A., ponieważ przyłączenie innego zasilacza może powodować uszkodzenia produktu oraz stanowić zagrożenie dla osób i zwierząt domowych.
- Zbyweń to, gdy nasyca adaptera sieciowego ACDC, dbać aby przewód zasilający adaptera sieciowego ACDC) odpowiada napięciu w używanej sieci elektrycznej, oraz czy wtyczka adaptera sieciowego jest kompatybilna z gniazdem prądu instalacji elektrycznej.
- Podłączać adaptery sieciowe ACDC tylko do takich dostępnych gniazd zasilania, niedostępnych dla dziecka. Umieścić przewody adapter ACDC, w taki sposób, aby zapobiec ich deptaniu, aby przedmioty znajdujące się nad lub obok nich nie mogły się zapalać, oraz aby były niedostępne dla dziecka, ponieważ mogą stanowić dla niego zagrożenie (podciągnięcie, uduszenie).
- Adaptery sieciowe ACDC, urządzenie dziecka i urządzenie rodzica mogą być ciepłe w dotyku podczas działania. Jest to normalne zjawisko.
- Jeżeli po dotknięciu adaptera sieciowego ACDC, urządzenie dziecka lub części z tworzywa sztucznego wykazują ślady uszkodzeń lub zmiany koloru, należy natychmiast przerwać ich użytkowanie.
- Nie przykrywać adaptera sieciowego ACDC, urządzenia dziecka lub części z tworzywa sztucznego ręcznikami lub innymi rzeczami, ponieważ może to powodować ich wzrost temperatury.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający adapter sieciowy ACDC, urządzenie dziecka lub części z tworzywa sztucznego, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenie dziecka, adaptera sieciowego ACDC nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Ostrożnie: nie używać adaptera sieciowego innego rodzaju niż dołączony do produktu przez firmę Artsana S.p.A., ponieważ przyłączenie innego zasilacza może powodować uszkodzenia produktu oraz stanowić zagrożenie dla osób i zwierząt domowych.

⚠ OSTRZEŻENIE:
- Ostrzeżenie: nie używać adaptera sieciowego innego rodzaju niż dołączony do produktu przez firmę Artsana S.p.A., ponieważ przyłączenie innego zasilacza może powodować uszkodzenia produktu oraz stanowić zagrożenie dla osób i zwierząt domowych.
- Zbyweń to, gdy nasyca adaptera sieciowego ACDC, dbać aby przewód zasilający adaptera sieciowego ACDC) odpowiada napięciu w używanej sieci elektrycznej, oraz czy wtyczka adaptera sieciowego jest kompatybilna z gniazdem prądu instalacji elektrycznej.
- Podłączać adaptery sieciowe ACDC tylko do takich dostępnych gniazd zasilania, niedostępnych dla dziecka. Umieścić przewody adapter ACDC, w taki sposób, aby zapobiec ich deptaniu, aby przedmioty znajdujące się nad lub obok nich nie mogły się zapalać, oraz aby były niedostępne dla dziecka, ponieważ mogą stanowić dla niego zagrożenie (podciągnięcie, uduszenie).
- Adaptery sieciowe ACDC, urządzenie dziecka i urządzenie rodzica mogą być ciepłe w dotyku podczas działania. Jest to normalne zjawisko.
- Jeżeli po dotknięciu adaptera sieciowego ACDC, urządzenie dziecka lub części z tworzywa sztucznego wykazują ślady uszkodzeń lub zmiany koloru, należy natychmiast przerwać ich użytkowanie.
- Nie przykrywać adaptera sieciowego ACDC, urządzenia dziecka lub części z tworzywa sztucznego ręcznikami lub innymi rzeczami, ponieważ może to powodować ich wzrost temperatury.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający adapter sieciowy ACDC, urządzenie dziecka lub części z tworzywa sztucznego, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenie dziecka, adaptera sieciowego ACDC nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE:
- Po włączeniu urządzenia rodzica zawsze należy sprawdzić stan gotowości urządzenia dziecka. Po włączeniu obydwu urządzeń należy sprawdzić, czy odbiór sygnału na odległości jest w stanie maksymalnie dobrym.
- Zalecamy umieszczenie urządzenia dziecka w pokoju dziecka, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Jeżeli urządzenie rodzica zostanie przeniesione do innego pokoju, należy sprawdzić odbiór sygnału w nowej lokalizacji.
- Urządzenia dziecka nie zakrywać ręcznikami ani innymi przedmiotami, ponieważ może to powodować przegrzanie urządzenia.
- Urządzenia dziecka nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to powodować przegrzanie urządzenia.
- Urządzenia dziecka nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenia dziecka nie upuszczać, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenia dziecka nie rozmontowywać, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenia dziecka nie używać w miejscach o dużej wilgotności, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenia dziecka nie używać w miejscach o dużej ilości kurzu, ponieważ może to powodować ich uszkodzenie.
- Urządzenia dziecka nie używać w miejscach o dużej ilości pary wodnej