IT **MANUALE ISTRUZIONI**
4 IN 1 WALK & RIDE

Età: 9-36m

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Il gioco funziona con 2 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 volt. Le pile non sono incluse.

AVVERTENZE:
Per la sicurezza del tuo bambino: ⚠ **ATTENZIONE!**
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza diretta e continua di un adulto.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto utilizzando le viti in plastica fornite.
- Le viti in plastica fornite devono essere utilizzate solo da un adulto. Tenerle lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Si raccomanda di controllare periodicamente l'ancoraggio delle parti, delle ruote, delle viti di fissaggio. Assicurarsi che le viti in plastica presenti sul prodotto siano ben avvitate. Se le parti fissate con questi elementi oscillano, provvedere a riavvitarle.
- Non apportare modifiche all'articolo che non siano previste dal fabbricante.
- Non utilizzare mai su strade pubbliche, in prossimità di veicoli a motore, vie di accesso, tratti in pendenza o fondi sconnessi; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli (superfici piane) e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, passi carrai ,etc.).
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.
- Il giocattolo permette al bambino di spostarsi a maggiore velocità e di raggiungere oggetti prima inaccessibili: non lasciare che il bambino si avvicini a fuochi accesi, apparecchi riscaldanti o prodotti che possano provocare scottature; tenere fuori dalla portata cavi elettrici, liquidi caldi e qualsiasi oggetto che costituisca un potenziale pericolo; prestare attenzione per impedire possibili impatti con mobili, porte in vetro, finestre o altro.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per un uso corretto del giocattolo.
- Solo per uso domestico interno ed esterno
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta.
- Questo gioco non ha freno.
- Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi o con peso corporeo maggiore di 20 kg/44lbs di peso, per le sue caratteristiche costruttive.

Nella configurazione Monopattino (Fig.4): Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione (caschetto-ginocchiere-gomitiere). Non usare nel traffico. Max. 20 kg. (44lb).

- La configurazione cavalcabile è consigliata a partire dai 12 mesi.
- La configurazione monopattino non è adatta ai bambini di età inferiore ai 24 mesi.
- Dopo l'apertura della confezione e prima di utilizzare il presente articolo, areare per almeno 24 ore.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi agli agenti atmosferici (pioggia, sole diretto, ecc….).
- In presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
- ATTENZIONE: il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto, utilizzando le viti in plastica fornite. Le viti in plastica fornite devono essere utilizzate solo da un adulto. Tenerle lontano dalla portata dei bambini.

Componenti (Fig.1)
Montaggio:
- 9-24m - Primipassi (Fig. 2)
- 12-36m – Cavalcabile (Fig. 3)
- 24-36m – Monopattino (Fig.4)

Centro attività:
Oltre alle funzioni di Primipassi, Cavalcabile e Monopattino, sul pannello frontale è presente un gioco di incastro forme ed un pulsante a forma di Sole che attiva 3 melodie.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE
ATTENZIONE!
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarita di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non e consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalita del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non e progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio.

ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO E CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente e responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni piu dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui e stato effettuato l'acquisto.

Pulizia e manutenzione
Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido, se necessario leggermente inumidito con acqua. Non immergere il gioco completamente in acqua.

EN **INSTRUCTION MANUAL**
4 IN 1 WALK & RIDE

Age: 9-36m

READ BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The toy operates with 2 x 1.5V AA alkaline batteries.Batteries not included.

WARNINGS:
For your child's safety: ⚠ **WARNING!**
- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- Check the product regularly for signs of wear. Should any part of the product be visibly damaged, do not use, and keep it out of children's reach.
- Do not use the product for anything other than its recommended use.
- This product should only be used under direct and constant supervision by an adult.
- Assembly of this toy must only be carried out by an adult using the plastic screws supplied.
- The plastic screws supplied must only be used by an adult. Keep them out of reach of children.
- Do not use the product until it has been fully assembled and checked.
- It is recommended to check on a regular basis that all parts, wheels and fastening screws are securely attached. Ensure that the plastic screws on the product are properly tightened. If parts secured with these elements start to wobble, tighten them.
- Do not make any changes to the item that are not intended by the manufacturer.
- Do not use on roads, near motor vehicles, access roads, slopes or uneven ground; Make sure that the product is used in areas free from obstacles (flat surfaces) and away from places that could be dangerous (such as swimming pools, canals, lakes, stairs, driveways etc.).
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or third parties.
- The product allows the child to move at greater speed and reach previously inaccessible objects: do not let the child play near open flames, heating appliances or products that can cause burns; keep electrical cables, hot liquids and any objects that constitute a potential hazard out of reach; take care to prevent possible impacts with furniture, glass doors, windows or other objects.
- Before allowing children to use the toy, it is advisable to teach them how to use it properly.
- For indoor and outdoor domestic use only.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened.
- The toy can be used safely by only one child at a time.
- This toy does not have a brake.
- Not to be used by children over 36 months of age or those weighing over 20kg/44lbs, due to its construction.

In the scooter configuration (Fig.4): It is recommended to wear protective equipment (helmet, knee pads, elbow pads).Do not use in traffic. Max. 20 kg. (44lb).

- The ride-on configuration is recommended from 12 months.
- The scooter configuration is not suitable for children under the age of 24 months.
- After opening the pack and before using this product, ventilate for at least 24 hours.
- Do not expose the product to heat sources or weather elements (rain, direct sunlight, etc.) for long periods.
- Do not use this toy in very cold temperatures conditions, as the product's plastic material, can lose its elasticity and become fragile.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- WARNING: assembly of this toy must only be carried out by an adult, using the plastic screws supplied. The plastic screws supplied must only be used by an adult. Keep them out of reach of children.

Components (Fig.1)
Assembly:
- 9-24m - First steps (Fig. 2)
- 12-36m – Ride-on (Fig. 3)
- 24-36m - Scooter (Fig.4)

Activity centre:
In addition to the first steps, ride-on and scooter functions, the front panel features a shape sorter and a sun-shaped button that plays 3 melodies.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES
WARNING!
- Batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the batteries: loosen the screw in the cover with a screwdriver and open the cover. Then remove the flat batteries and fit new ones, ensuring that the poles are in the right direction (as shown on the product), close the battery cover and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove dead batteries from the product to avoid damaging the product should they leak.
- Should the batteries leak, replace them immediately, being careful to clean the battery compartment and wash hands thoroughly in the event of any contact with the battery fluid.
- Always remove batteries if the product will remain unused for a long period of time.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not use dead batteries and new batteries together.
- Use alkaline batteries that are identical or equivalent to the type recommended for this product.
- Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not attempt to charge batteries that are not rechargeable: they may explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended, as it may reduce the functionality of the toy.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging and recharge them only under the supervision of an adult.
- Remove batteries from the product before disposing of it.
- The product is not designed to work with replaceable Lithium batteries.

WARNING: improper use may create hazardous conditions.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. Illegal disposal of the product by the user will result in administrative sanctions provided by law. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

Caring and Maintenance
To clean the product, use a soft cloth, slightly dampened with water if necessary. Do not submerge the toy completely in water.

FR **NOTICE D'UTILISATION**
4 IN 1 WALK & RIDE

Âge : 9-36 m

LIRE AVANT UTILISATION ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Le jouet fonctionne avec 2 piles alcalines de type « AA » de 1,5 volt.Les piles ne sont pas fournies.

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant : ⚠ **ATTENTION !**
- Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit. Si le produit est endommagé, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le jouet d'une autre manière que celle recommandée.
- L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.
- Le montage de ce jouet doit être réalisé uniquement par un adulte en utilisant les vis en plastique fournies.
- Les vis en plastique fournies ne doivent être utilisées que par un adulte. Les tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.
- Il est recommandé de vérifier périodiquement l'ancrage des pièces, des roues, des vis de fixation. Assurez-vous que les vis en plastique présentes sur le produit sont bien vissées. Si les pièces fixées à l'aide de ces éléments oscillent, les revisser.
- Ne pas apporter de modification à l'article non prévue par le fabricant.
- Ne jamais l'utiliser sur la voie publique, à proximité de véhicules à moteur, sur les voies d'accès, les chemins en pente ou les terrains accidentés ; s'assurer que le jouet est utilisé dans des zones ne présentant pas d'obstacles (surfaces planes) et à distance de tout endroit pouvant constituer un danger (tel que piscine, canaux, lacs, escaliers, portes cochères, etc.).
- Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant, afin d'éviter toute chute ou collision pouvant le blesser ou blesser d'autres personnes.
- Le jouet permet à l'enfant de se déplacer plus rapidement et d'atteindre des objets auparavant inaccessibles : ne pas laisser l'enfant s'approcher de feux allumés, d'appareils de chauffage ou de produits susceptibles de provoquer des brûlures ; tenir hors de portée les câbles électriques, les liquides chauds et tout objet constituant un danger potentiel ; veiller à éviter les chocs éventuels avec des meubles, des portes vitrées, des fenêtres ou d'autres objets.
- Des instructions adéquates doivent être données à l'enfant pour qu'il utilise correctement le jouet.
- Pour un usage domestique en intérieur ou extérieur seulement.
- Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés.
- Ce jouet ne peut être utilisé en toute sécurité que par un enfant à la fois.
- Ce jouet n'est pas équipé de freins.
- Ne peut être utilisé par des enfants de plus de 36 mois ou pesant plus de 20 kg/44 lbs en raison de ses caractéristiques de fabrication.

Dans la configuration Trottinette (Fig.4) : Il est recommandé de porter un équipement de protection (casque, genouillères, coudières).Ne pas utiliser dans la circulation routière. Max. 20 kg. (44 lb).

- La configuration porteur est recommandée à partir de 12 mois.
- La configuration trottinette ne convient pas aux enfants de moins de 24 mois.
- Après l'ouverture de l'emballage et avant d'utiliser cet article, aérer pendant au moins 24 heures.
- Ne pas laisser le jouet exposé à des sources de chaleur et aux agents atmosphériques (pluie, soleil directe, etc.) pendant de longues périodes.
- En présence de froid intense, les matières plastiques peuvent perdre de leur élasticité et devenir fragiles.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- ATTENTION : le montage de ce jouet doit être effectué uniquement par un adulte, en utilisant les vis en plastique fournies. Les vis en plastique fournies ne doivent être utilisées que par un adulte. Les tenir hors de la portée des enfants.

Composants (Fig. 1)
Montage :
- 9-24 m - Aide à la marche (Fig. 2)
- 12-36 m – Porteur (Fig. 3)
- 24-36 m - Trottinette (Fig.4)

Centre d'activité :
Outre les fonctions de trotteur, porteur et trottinette, le panneau avant comporte un jeu d'encastrement de formes ainsi qu'un bouton en forme de soleil qui active 3 mélodies.

INTRODUCTION ET/OU REMPLACEMENT DES PILES
ATTENTION !
- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- Pour remplacer les piles : desserrer la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis, retirer le couvercle et enlever les piles usagées du compartiment, introduire les piles neuves en veillant à respecter la polarité d'introduction (comme indiqué sur le produit), remettre le couvercle et serrer la vis à fond.
- Ne pas laisser les piles ou les éventuels outils à portée de main des enfants.
- Enlever toujours les piles déchargées du produit pour éviter que d'éventuelles fuites de liquides ne puissent endommager le produit.
- Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger les piles déchargées avec les piles neuves.
- Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas jeter les piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les recycler en respectant le tri sélectif.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables, car cela pourrait réduire la fonctionnalité du jouet.
- Si des piles rechargeables sont utilisées, les extraire du jouet avant de les recharger et procéder à la recharge sous la surveillance d'un adulte.
- Retirer les piles du jouet avant de le jeter.
- Le jouet n'a pas été conçu pour fonctionner avec des batteries remplaçables au lithium.

ATTENTION : une utilisation impropre pourrait générer des conditions de danger.

CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareillages électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

Nettoyage et entretien
Pour nettoyer le jouet, utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau si nécessaire. Ne pas plonger complètement le jouet dans l'eau.

DE **GEBRAUCHSANLEITUNG**
4 IN 1 WALK & RIDE

Alter: 9-36 Monate

VOR GEBRAUCH LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Das Spielzeug funktioniert mit 2 Alkali-Batterien des Typs „AA" à 1,5 Volt. Die Batterien sind nicht enthalten.

WARNUNG:
Für die Sicherheit Ihres Kindes: ⚠ **ACHTUNG!**
- Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr.
- Regelmäßig den Zustand des Produktes kontrollieren. Bei Beschädigungen das Spielzeug nicht mehr verwenden und es außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Spielzeug darf nur auf die empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger, direkter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Die Montage dieses Spielzeugs darf nur von einem Erwachsenen unter Verwendung der mitgelieferten Kunststoffschrauben durchgeführt werden.
- Die mitgelieferten Kunststoffschrauben dürfen nur von einem Erwachsenen verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und der korrekte Zusammenbau aller Teile kontrolliert wurde.
- Es wird empfohlen, die Verankerung von den Teilen, Rädern und Befestigungsschrauben regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffschrauben fest am Produkt angezogen sind. Wenn mit diesen Elementen gesicherte Teile wackeln, ziehen Sie sie nach.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind.
- Das Spielzeug niemals auf öffentlichen Straßen, in der Nähe von Motorfahrzeugen, auf Zufahrten, an Hängen oder auf holprigen Wegen verwenden; sicherstellen, dass das Spielzeug in hindernisfreien Bereichen (ebene Flächen) und fern von möglichen Gefahrenquellen (z.B. Swimmingpools, Kanäle, Seen, Treppen, Einfahrten usw.) verwendet wird.
- Das Spielzeug muss mit Vorsicht benutzt werden, denn es erfordert ein gewisses Geschick des Kindes, um Stürze oder Zusammenstöße und demzufolge Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden.
- Das Spielzeug ermöglicht es dem Kind, sich mit größerer Geschwindigkeit fortzubewegen und bisher unzugängliche Gegenstände zu erreichen: Lassen Sie das Kind nicht in die Nähe von eingeschalteten Kochplatten, Heizgeräten oder Produkten, die Verbrennungen verursachen können. Halten Sie elektrische Kabel, heiße Flüssigkeiten und alle Gegenstände, die eine potentielle Gefahr darstellen, außer Reichweite. Achten Sie darauf, dass mögliche Zusammenstöße mit Möbeln, Glastüren, Fenstern oder Sonstigem vermieden werden.
- Bitte zeigen Sie dem Kind, wie das Spielzeug korrekt benutzt wird.
- Nur für den privaten Hausgebrauch geeignet (drinnen und draußen)
- Ziehen Sie dem Kind stets gut geschnürte Schuhe an.
- Die Sicherheit des Spielzeugs ist dann gewährleistet, wenn jeweils nur ein Kind darauf steigt.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaften nicht für Kinder über 36 Monate oder mit Körpergewicht über 20 kg geeignet.

In der Roller-Konfiguration (Abb. 4): Es wird empfohlen, eine Schutzausrüstung zu benutzen (Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer).Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Max. 20 kg. (44lb).

- Die Konfiguration als Rutscher wird ab 12 Monaten empfohlen.
- Die Roller-Konfiguration ist nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet.
- Nach dem Öffnen der Verpackung und vor der Verwendung des Artikels für mindestens 24 Stunden lüften.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder längere Zeit den Witterungseinflüssen (Regen, direkte Sonneneinstrahlung, usw.) ausgesetzt.
- Bei starker Kälte kann Kunststoff an Elastizität verlieren und brüchig werden.

MONTAGEANLEITUNG
- ACHTUNG: Die Montage dieses Spielzeugs darf nur von einem Erwachsenen unter Verwendung der mitgelieferten Kunststoffschrauben durchgeführt werden. Die mitgelieferten Kunststoffschrauben dürfen nur von einem Erwachsenen verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bestandteile (ABB. 1)
Montage:
- 9-24 Monate – Laufrad (Abb. 2)2)
- 12-36 Monate – Rutscher (Abb. 3)
- 24-36 Monate – Roller (Abb. 4)

Aktivitätcenter:
Neben den Funktionen als Laufrad, Rutscher und Scooter befindet sich vorne ein Spielbrett mit ein Formensortierspiel und einer sonnenformige Taste, die 3 Melodien abspielt.

EINLEGEN UND/ODER AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN
ACHTUNG!
- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Zum Austauschen der Batterien: Die Schraube des Batteriefachdeckels mit einem Schraubenzieher lösen, den Deckel abnehmen, die leeren Batterien aus dem Batteriefach nehmen, neue Batterien einsetzen (auf die angegebene Polarität achten!), den Deckel wieder aufsetzen und die Schraube fest anziehen.
- Die Batterien oder eventuelle Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die leeren Batterien des Produktes stets entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Sollte aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen Sie diese umgehend, säubern Sie das Batteriefach gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind.
- Die Batterien stets herausnehmen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine Alkali- Standard- (Zink/Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander mischen.
- Keine neuen und leeren Batterien miteinander mischen.
- Alkali-Batterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produkts empfohlenen verwenden.
- Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Umwelt werfen, sondern der getrennten Abfallsammlung zuführen.
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen.
- Nicht versuchen, die nicht wiederaufladbaren Batterien aufzuladen: sie könnten explodieren.
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird nicht empfohlen, da dies die Funktionalität des Spielzeugs beeinträchtigen könnte.
- Sollten wiederaufladbare Batterien verwendet werden, sind diese aus dem Spielzeug zu nehmen, um sie wieder aufzuladen. Die Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Die Batterien aus dem Spielzeug nehmen, bevor dieses entsorgt wird.
- Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit auswechselbaren Lithium-Batterien geeignet.

ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2012/19/EU.
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, beim Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich, das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder bei Ihrem Händler.

Reinigung und Wartung
Verwenden Sie für die Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch, ggf. leicht mit Wasser angefeuchtet. Das Spielzeug nicht vollständig in Wasser eintauchen.

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**
4 IN 1 WALK & RIDE

Edad: 9-36 meses

LEA ANTES DE USAR Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

El juego funciona con 2 pilas alcalinas tipo "AA" de 1,5 voltios.Las pilas no están incluidas.

ADVERTENCIAS:
Para la seguridad de su hijo: ⚠ **¡ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Revise periódicamente el estado de desgaste del producto. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión directa y constante de un adulto.
- El montaje de este juguete debe ser realizado únicamente por un adulto utilizando los tornillos de plástico suministrados.
- Los tornillos de plástico suministrados solo deben ser utilizados por un adulto. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- Se recomienda comprobar periódicamente el anclaje de piezas, ruedas, tornillos de fijación. Asegúrese de que los tornillos de plástico del producto estén bien apretados. Si las piezas fijadas con estos elementos oscilan, vuelva a apretarlos.
- No realice ninguna modificación en el artículo que no esté prevista por el fabricante.
- No utilice el producto en calles públicas, cerca de vehículos motorizados, en zonas de paso, en pendientes o en caminos con baches; asegúrese de que el juguete se utilice en zonas sin obstáculos (superficies planas) y alejado de lugares que puedan constituir un peligro (como piscinas, canales, lagos, escaleras, vados permanentes, etc.).
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consiguientes lesiones para él mismo o para otros.
- El juguete permite al niño moverse a mayor velocidad y alcanzar objetos antes inaccesibles: no deje que el niño se acerque a fuegos encendidos, aparatos de calefacción o productos que puedan provocar quemaduras; mantenga fuera de su alcance los cables eléctricos, los líquidos calientes y cualquier objeto que constituya un peligro potencial; tenga cuidado para evitar posibles impactos con muebles, puertas de cristal, ventanas u otros objetos.
- Es necesario darle al niño instrucciones adecuadas para el uso correcto del juguete.
- Solo para uso doméstico en interiores y exteriores
- Asegúrese de que el niño tenga los zapatos bien abrochados.
- Para el uso seguro del juguete, éste debe ser utilizado por un solo niño a la vez.
- Este juguete no tiene frenos.
- No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses o con peso corporal superior a los 20 kg/44 lbs, debido a sus características constructivas.

En la configuración Monopatín (Fig.4): Se recomienda usar un equipo de protección (casco, rodilleras y coderas).No use el producto en el tráfico. Máx. 20 kg. (44 libras).

- La configuración de primeros pasos se recomienda a partir de los 12 meses.
- La configuración del scooter no es adecuada para niños menores de 24 meses.
- Después de abrir el paquete y antes de utilizar este artículo, deberá airearlo al menos durante 24 horas.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni lo deje expuesto a los agentes atmosféricos por períodos prolongados (lluvia, sol directo, etc.).
- En caso de exposición a frío intenso, los materiales plásticos pueden perder elasticidad y debilitarse.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
- ADVERTENCIA: El montaje de este juguete debe ser realizado únicamente por un adulto, utilizando los tornillos de plástico suministrados. Los tornillos de plástico suministrados solo deben ser utilizados por un adulto. Mantener fuera del alcance de los niños.

Componentes (Fig. 1)
Montaje:
- 9-24 m - Primeros pasos (Fig. 2)
- 12-36 m – Cabalgable (Fig. 3)
- 24-36 m – Monopatín (Fig.4)

Centro de actividades:
Además de las funciones de primeros pasos, cabalgable y patinete, en el panel frontal hay un juego de encajables de formas y un botón con forma de sol que activa 3 melodías.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
¡ATENCIÓN!
- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, abra la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduzca las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad correcta (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a tope.
- Mantenga siempre las pilas y las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Extraiga siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Si en las pilas se producen pérdidas de líquido, sustitúyalas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el compartimento de las pilas y de lavarse bien las manos en caso de contacto con el líquido de las pilas.
- Retire siempre las pilas cuando el producto no se utiliza por tiempo prolongado.
- No mezcle pilas alcalinas estándares (zinc-carbono) con recargables (níquel-cadmio).
- No utilice pilas agotadas junto a pilas nuevas.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No se recomienda el uso de pilas recargables, ya que podría disminuir la funcionalidad del juguete.
- En caso de utilizar pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárguelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Extraiga las pilas del juguete antes de desecharlo.
- El juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas reemplazables de Litio.

ATENCIÓN: El uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato desechado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para una información más detallada en relación con los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda donde compró el aparato.

Limpieza y mantenimiento
Para limpiar el juguete utilice un paño suave, de ser necesario, ligeramente humedecido con agua. No sumerja el juguete completamente en el agua.

PT **MANUAL DE INSTRUÇÕES**
4 IN 1 WALK & RIDE

Idade: 9-36 m

LER ANTES DE USAR E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

O brinquedo funciona com 2 pilhas alcalinas do tipo "AA" de 1,5 volts.As pilhas não estão incluídas.

ADVERTÊNCIAS:
Para a segurança do seu filho: ⚠ **ATENÇÃO!**
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo de nenhuma forma diferente da recomendada.
- O brinquedo deve ser utilizado sempre sob a supervisão direta e contínua de um adulto.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada apenas por um adulto, utilizando os parafusos de plástico fornecidos.
- Os parafusos de plástico fornecidos só devem ser utilizados por um adulto. Mantenha fora do alcance das crianças

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE
• WAARSCHUWING: De montage van dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden uitgevoerd, met gebruik van de meegeleverde kunststof schroeven. De meegeleverde plastic schroeven mogen alleen door een volwassene worden gebruikt. Buiten het bereik van kinderen houden.

Onderdelen (FIG. 1)
Montage:
• 9-24m – Loophulp (Afb. 2)
• 12-36m -Loopauto (Afb. 3)
• 24-36m - Step (Afb.4)

Activiteitencentrum:
Naast de functies van Eerste Stappen, Rijden en Step bevat het voorpaneel een vormenstoof en een zonvormige knop die 3 melodieën activeert.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN
WAARSCHUWING!
• De batterijen mogen uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
• Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje los met behulp van een schroevendraaier, open het klepje, haal de lege batterijen uit het batterijenvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen op de juiste plaats zitten (zoals aangegeven op het artikel), zet het klepje weer op zijn plaats terug en draai de schroef goed vast.
• Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
• Verwijder lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat lekkende vloeistof het product beschadigt.
• Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
• Verwijder de batterijen altijd als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
• Combineer geen alkalinebatterijen met standaard- (kool-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
• Combineer geen lege batterijen met nieuwe.
• Gebruik alkalinebatterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type dat wordt aanbevolen voor de werking van dit product.
• Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
• Sluit de voedingsklemmen niet kort.
• Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden: ze kunnen ontploffen.
• Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt niet aanbevolen, omdat dit de functionaliteit van het speelgoed kan verminderen.
• Als oplaadbare batterijen gebruikt worden, moeten die uit het spel gehaald worden alvorens u ze oplaadt en laat ze uitsluitend onder toezicht van een volwassene opladen.
• Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt weggegooid.
• Het speelgoed is niet ontworpen om te functioneren op vervangbare lithiumbatterijen.
WAARSCHUWING: onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIJN 2012/19/EU.
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht of worden terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REINIGEN EN ONDERHOUD
Gebruik voor de reiniging van het speelgoed een zachte doek, zo nodig bevochtigd met water. Dompel het speelgoed nooit volledig onder in water.

EL **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ**
4 IN 1 WALK & RIDE

Ηλικία: 9-36 μηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Το παιχνίδι λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V.Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**
Για την ασφάλεια του παιδιού σας:
• Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση φθοράς μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από τον υποδεικνυόμενο.
• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
• Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα χρησιμοποιώντας τις πλαστικές βίδες που παρέχονται.
• Οι πλαστικές βίδες που παρέχονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από έναν ενήλικα.Να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
• Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου της σωστής σύνδεσης.
• Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τη στερέωση των εξαρτημάτων, των τροχών και των βιδών.Βεβαιωθείτε ότι οι πλαστικές βίδες του προϊόντος είναι καλά σφιγμένες.Εάν τα εξαρτήματα που συγκρατούνται από αυτές παρουσιάζουν χαλάρωση ή κίνηση, σφίξτε τα ξανά.
• Μην προβαίνετε σε αλλαγές στο αντικείμενο που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
• Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε σε δημόσιο δρόμο, κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα, εισόδους πρόσβασης αυτοκινήτων, κατηφόρες ή σε χαλασμένο οδόστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς εμπόδια (επίπεδες επιφάνειες) και μακριά από επικίνδυνους χώρους (όπως πισίνες, κανάλια, λίμνες, σκάλες, δρόμους κλπ.).
• Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη ή τρίτων.
• Το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και να φτάνει σε αντικείμενα που προηγουμένως ήταν απρόσιτα: μην αφήνετε το παιδί κοντά σε αναμμένες φωτιές, συσκευές θέρμανσης ή προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, κρατάτε μακριά τα ηλεκτρικά καλώδια, καυτά υγρά και οποιαδήποτε αντικείμενα που αποτελούν πιθανό κίνδυνο, προσέξτε να αποφύγετε πιθανές συγκρούσεις με έπιπλα, γυάλινες πόρτες, παράθυρα ή άλλα αντικείμενα.
• Πρέπει να δίνονται στο παιδί οι κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.
• Προορίζεται για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παπούτσια του παιδιού σας είναι πάντα καλά δεμένα.
• Το παιχνίδι παρέχει ασφαλή χρήση όταν χρησιμοποιείται από ένα παιδί κάθε φορά.
• Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένο.
• Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 20 κιλών/44 λίβρών, λόγω των κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών.

Στη διαμόρφωση πατινιού (Εικ. 4):Συνιστάται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (κράνος, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες).Να μην χρησιμοποιείται σε δρόμους με κυκλοφορία.Μέγιστο βάρος:20 kg.(44lb).

• Η διαμόρφωση «ανεβαίνεις επάνω» συνιστάται από 12 μηνών.
• Η διαμόρφωση σε πατίνι δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 24 μηνών.
• Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, αερίστε για τουλάχιστον 24 ώρες.
• Μην αφήνετε το παιχνίδι κοντά σε πηγές θερμότητας και για μεγάλα διαστήματα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ.…).
• Όταν κάνει πολύ κρύο, τα πλαστικά υλικά μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα χρησιμοποιώντας τις πλαστικές βίδες που παρέχονται.Οι πλαστικές βίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικαΝα φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΙΚ. 1)
Συναρμολόγηση:
• 9-24 m - Περπατούρα (Εικ. 2)
• 12-36 m – Όχημα με κάθισμα (Εικ. 3)3)
• 24-36 m – Πατίνι (Εικ.4)

Κέντρο δραστηριοτήτων:
Εκτός από τις λειτουργίες περπατούρα, όχημα με κάθισμα και πατίνι, η μπροστινή πλευρά διαθέτει ένα παιχνίδι τοποθέτησης σχημάτων και ένα κουμπί σε σχήμα ήλιου που ενεργοποιεί 3 μελωδίες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Η αντικατάσταση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
• Για να αντικαταστήσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: Χαλαρώστε τη βίδα του καπακιού με ένα κατσαβίδι, βγάλτε το καπάκι, αφαιρέστε από τη θήκη τις άδειες μπαταρίες, τοποθετήστε τις καινούργιες με προσοχή ώστε να τηρήσετε τη σωστή πολικότητα εισαγωγής (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν), επανατοποθετήστε το καπάκι και σφίξτε μέχρι τέρμα τη βίδα.
• Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν εργαλεία μακριά από τα παιδιά.
• Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές του υγρού των μπαταριών.
• Στη περίπτωση κατά την οποία οι μπαταρίες έχουν χάσει υγρό, αντικαταστήστε τις αμέσως, φροντίζοντας να καθαρίσετε τη θήκη τους και να πλύνετε προσεκτικά τα χέρια σας, αν έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε.
• Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Μην αναμειγνύετε τυπικές αλκαλικές μπαταρίες (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νίκελ-κάδμιο).
• Μην τοποθετείτε μαζί άδειες με καινούργιες μπαταρίες.
• Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τον ενδεδειγμένο, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
• Μην καίτε και μην πετάτε στο περιβάλλον τις άδειες μπαταρίες, αλλά διαθέστε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
• Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
• Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού.
• Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, πάντα να τις αφαιρείτε από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε. Η φόρτιση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από έναν ενήλικα.
• Πριν από την απόρριψη του παιχνιδιού αφαιρέστε τις μπαταρίες.
• Το παιχνίδι δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αντικαταστάσιμες μπαταρίες λιθίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη χρήση του παιχνιδιού μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ.
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Καθαρισμός και συντήρηση
Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, εάν χρειάζεται, βρεγμένο ελαφρά με νερό. Μην βυθίζετε το παιχνίδι πλήρως σε νερό.

TR **KULLANIM KILAVUZU**
4 IN 1 WALK & RIDE

Yaş: 9-36 ay

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN

Oyuncak 2 adet 1.5V AA alkalin pille çalışır. Piller ambalaja dahil değildir.

UYARILAR: **UYARI!**
Çocuğunuzun güvenliği için:
• Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj malzemelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
• Ürünü yıpranma belirtilerine karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasında görünür hasar olması durumunda, ürünü kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
• Ürünü tavsiye edilen kullanım amacı dışında kullanmayınız.
• Bu ürün sadece bir yetişkinin doğrudan ve sürekli denetimi altında kullanılmalıdır.
• Oyuncak yalnızca bir yetişkin tarafından, ürünle birlike sağlanan plastik vidalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
• Plastik vidalar yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
• Ürünü, tamamen monte edilip kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
• Tüm parçaların, tekerleklerin ve sabitleme vidalarının sıkıca takılı olduğunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Ürünün plastik vidalarının iyice sıkılı olduğundan emin olun. Bu bileşenlerle sabitlenmiş parçalar sallanmaya başlarsa yeniden sıkıştırın.
• Ürün üzerinde, üretici tarafından tasarlanmamış herhangi bir değişiklik yapmayın.
• Yollarda, motorlu araçların yakınında, giriş yollarında, eğimlerde veya düzgün olmayan zeminde kullanmayınız; Ürünün herhangi bir engel bulunmayan alanlarda (düz yüzeyler) ve tehlikeli olabilecek mekanlardan (yüzme havuzu, kanal, göl, merdiven, araç yolu vb.) uzakta kullanıldığından emin olun.
• Bu oyuncak dikkatle ve tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır çünkü oyuncağı güvenli bir şekilde sürebilmek ve kullanıcılarda veya üçüncü kişilerde yaralanmalara neden olabilecek düşme ve çarpışmalardan kaçınmak için, çocuğun belli bir beceri seviyesine sahip olması gerekir.
• Ürün, çocuğun yüksek hızda hareket etmesini ve önceden erişemeyeceği nesnelere ulaşmasını sağlar: çocuğun, açık alev ve yanıklara neden olabilecek ısıtıcı cihazların ve ürünlerin çevresinde oynamasına izin vermeyin; elektrik kabloları, sıcak sıvılar ve diğer tehlike oluşturabilecek nesneleri erişilemeyecek bir yerde muhafaza edin; mobilyalar, cam kapılar, pencereler ve diğer nesnelerle oluşabilecek çarpışmaları önlemeye özen gösterin.
• Çocukların oyuncağı kullanmasına izin vermeden önce, nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarının öğretilmesi önerilir.
• Kapalı ve açık alanda yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
• Çocuğunuzun ayakkabılarının her zaman doğru şekilde bağlandığından veya kapatıldığından emin olunuz.
• Oyuncak, bir defada yalnızca tek bir çocuk tarafından güvenli bir şekilde kullanılabilir.
• Bu oyuncağın freni yoktur.
• Yapısı gereği, yaşı 36 aydan daha büyük veya ağırlığı 20kg/44lb'den daha fazla olan çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Scooter yapılandırmasında (Şekil 4): Koruyucu ekipman (kask, dizlik, dirseklik) kullanılması tavsiye edilir. Trafikte kullanmayın. Maks. 20 kg. (44lb).

• Otur ve sür yapılandırması 12 aylıktan büyük çocuklar için tavsiye edilir.
• Scooter yapılandırması 24 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir.
• Paketi açtıktan sonra ve ürünü kullanmadan önce en az 24 saat havalandırın.
• Ürünü ısı kaynaklarına veya hava koşullarına (yağmur, doğrudan güneş ışığı, vs.) uzun süre boyunca maruz bırakmayın.
• Ürünün plastik malzemesi esnekliğini kaybedebileceği ve kırılgan hale gelebileceği için, bu oyuncağı çok soğuk hava koşullarında kullanmayınız.

MONTAJ TALİMATLARI
• UYARI: oyuncak yalnızca bir yetişkin tarafından, ürünle birlike sağlanan plastik vidalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Plastik vidalar yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

Bileşenler (Şek.1)
Montaj:
• 9-24m - İlk adımlar (Şekil 2)
• 12-36m – Otur ve sür (Şekil 3)
• 24-36m - Scooter (Şekil 4)

Faaliyet merkezi:
İlk adımlar, otur ve sür ve scooter işlevlerinin yanı sıra ön panelde bir şekil sıralayıcı ve 3 melodi çalan güneş şeklindeki bir düğme bulunmaktadır.

PİLLERİN TAKILMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
UYARILAR!
• Piller yalnızca bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir.
• Pilleri değiştirmek için: kapakta yer alan vidayı bir tornavida ile gevşetiniz ve kapağı açınız. Ardından, kutupların doğru yönde olduklarından emin olarak (ürün üzerinde gösterildiği şekilde), bitmiş olan pilleri çıkarıp yenilerini takınız, pil kapağını kapatınız ve vidayı sıkınız.
• Pilleri ve aletleri daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
• Bitmiş pillerin sızdırarak ürüne zarar vermelerini önlemek için bunları muhakkak üründen çıkarınız.
• Pil sızıntısı durumunda, pil bölmesini temizlemeye ve pil sıvısı ile temas ettiyseniz ellerinizi iyice yıkamaya özen göstererek pilleri derhal değiştiriniz.
• Ürün uzun bir süre kullanılmadan kalacaksa muhakkak pilleri çıkarınız.
• Alkali, standart (çinko-karbon) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri kesinlikle karıştırmayınız.
• Bitmiş pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
• Bu ürün için tavsiye edilen tiple aynı veya muadili alkali piller kullanınız.
• Biten pilleri ateşe atmayınız veya çöp olarak çevreye atmayınız; atık ayırma sistemi üzerinden bertaraf edilmelidir.
• Güç terminallerine kısa devre yaptırmayınız.
• Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye kalkışmayınız: patlayabilirler.
• Oyuncağın işlevselliğini azaltabileceği için şarj edilebilir pillerin kullanılması tavsiye edilmez.
• Şarj edilebilir pil kullanıldığı takdirde, şarj işlemini yapmadan önce pilleri oyuncaktan çıkarınız ve yalnızca bir yetişkinin denetimi altında şarj ediniz.
• Ürünü atmadan önce, pilleri üründen çıkarınız.
• Ürün, değiştirilebilir Lityum pillerle çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
DİKKAT: uygunsuz kullanım tehlikeli durumlar yaratabilir.

BU ÜRÜN 2012/19/EU DİREKTİFİNE UYGUNDUR.
Cihazın üzerinde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmış cihaz ayrı atık olarak doğru şekilde toplanırsa, geri dönüştürülebilir, işlenebilir ve ekolojik olarak bertaraf edilebilir; bu durum, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar ve ürünün oluşturulduğu malzemelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. Ürünün kullanıcı tarafından kanunlara aykırı bir şekilde bertaraf edilmesi, yasaların öngördüğü idari yaptırımlarla sonuçlanacaktır. Mevcut çöp toplama sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

Bakım ve Onarım
Ürünü temizlemek için, gerekiyorsa suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Oyuncağı tamamen suya batırmayınız.

UK **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**
4 IN 1 WALK & RIDE

Вік: 9-36 місяців

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Для роботи іграшки потрібно 2 лужні батарейки типу «АА» напругою 1,5 вольта. Батарейки не входять до комплекту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: **УВАГА!**
Для безпеки вашої дитини:
• Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Небезпека удушення.
• Регулярно перевіряйте стан зношення виробу. У разі видимих пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
• Не використовуйте іграшку способом, відмінним від передбаченого.
• Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
• Збирання цієї іграшки має виконуватися тільки дорослим; в комплект входять пластикові гвинти, які треба використовувати під час збирання.
• Пластикові гвинти, що входять до комплекту, дозволено використовувати лише дорослим. Тримайте у недосяжному для дітей місці.
• Не використовуйте іграшку, якщо не закінчене і не перевірене її складання.
• Рекомендується періодично перевіряти надійність кріплення деталей, коліс, гвинтів. Переконайтеся, що пластикові гвинти надійно затягнуті на іграшці. Якщо деталі, закріплені цими елементами, гойдаються, затягніть їх щільніше.
• Не вносьте до виробу жодних змін, не передбачених виробником.
• Ніколи не використовуйте на дорогах загального користування, поблизу автотранспорту, під'їзних шляхів, на похилих ділянках або нерівному ґрунті; переконайтесь, щоб іграшка використовувалась у місцях, де немає перешкод (на рівних поверхнях), та подалі від місць, які можуть становити небезпеку (басейни, канали, озера, сходинки, проїжджа частина дороги, тощо).
• При використанні іграшки будьте уважні та обережні: від дитини потребуються певні навички та вміння, щоб уникнути падінь і зіткнень з подальшим травмуванням самої дитини або сторонніх осіб.
• Іграшка дозволяє дитині рухатися з більшою швидкістю і діставати раніше недоступні предмети: не підпускайте дитину до відкритого вогню, опалювальних приладів та виробів, які можуть спричинити опіки; тримайте електричні кабелі, гарячі рідини та будь-які предмети, що становлять потенційну небезпеку, в недоступних місцях; вживайте всіх можливих заходів задля запобігання можливим ударам меблями, скляними дверима, вікнами та іншими предметами.
• Необхідно пояснити дитині, як правильно використовувати іграшку.
• Тільки для домашнього використання всередині або зовні приміщень
• Слідкуйте за тим, щоб взуття на дитині завжди було зашнуроване.
• Іграшка передбачає безпечне використання лише однією дитиною.
• Ця іграшка не має гальма.
• За своїми конструктивними характеристиками виріб не придатний для дітей віком старше 36 місяців або вагою понад 20 кг / 44 фунта.

В конфігурації самокату (рис.4): Рекомендується надягати засоби захисту (шолом, наколінники, налокітники). Не використовуйте у потоку дорожнього руху. Макс. 20 кг. (44 фунти).

• Конфігурація для прогулянок рекомендується для дітей віком від 12 місяців.
• Конфігурація самоката не підходить для дітей віком до 24 місяців.
• Після відкриття упаковки та перед використанням цього виробу провітріть його мінімум протягом 24 годин.
• Не залишайте іграшку поблизу джерел тепла та під тривалим впливом атмосферних умов (дощ, прямі сонячні промені тощо…).
• При сильному холоді пластмасові матеріали можуть втратити пластичність і стати крихкими, в цьому випадку не давайте іграшку дитині, а помістіть її на деякий час в тепле і захищене місце.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ
• УВАГА: збирання цієї іграшки має виконуватися тільки дорослим; в комплект входять пластикові гвинти, які треба використовувати під час збирання. Пластикові гвинти, що входять до комплекту, дозволено використовувати лише дорослим. Тримайте у недосяжному для дітей місці.

Компоненти (рис. 1)
Монтаж:
• 9-24 м - ходунки (рис. 2)
• 12-36 м - каталка (рис. 3)
• 24-36 м - самокат (рис.4)

Центр розваг:
Окрім режимів «Ходунки», «Каталка» та «Самокат», на передній панелі є вбудована іграшка з можливістю перемикання між фігурами, на яких зображені тваринки, а також кнопка у формі сонця, натиснувши на яку можна увімкнути одну з 3 мелодій.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА/АБО ЗАМІНА БАТАРЕЙОК
УВАГА!
• Заміна батарейок завжди має виконуватись тільки дорослою особою.
• Процедура заміни батарейок: відкрутіть гвинт кришки викруткою, зніміть кришку, вийміть батарейки з відсіку, вставте нові, дотримуючись правильної полярності (як зазначено на іграшці), встановіть на місце кришку та закрутіть гвинт.
• Не залишайте поблизу від дітей батарейки або інструменти для роботи з ними.
• Не забувайте виймати розряджені батарейки з виробу, щоб можливий витік з них рідини не пошкодив виріб.
• У разі витоку рідини з батарейок негайно замініть їх, обережно почистивши батарейний відсік, і ретельно вимийте руки у разі контакту з витеклою рідиною.
• Якщо ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, обов'язково вийміть з нього батарейки.
• Не змішуйте лужні батарейки із стандартними (вугільно-цинковими) і акумуляторними (нікель-кадмієвими).
• Не змішуйте розряджені батарейки з новими.
• Використовуйте лужні батарейки ідентичного або еквівалентного типу, які рекомендуються для цього виробу.
• Не кидайте розряджені батарейки у вогонь і не викидайте у сміття, а утилізуйте за правилами роздільного збирання відходів.
• Не замикайте накоротко затискачі живлення.
• Не намагайтеся підзаряджати батарейки, не придатні для цього: існує небезпека вибуху.
• Не рекомендується застосовувати акумуляторні батарейки — це може зменшити функціональність іграшки.
• У разі використання акумуляторів виймайте їх з іграшки перед перезаряджанням. Заряджання має виконуватися під наглядом дорослої особи.
• Перед утилізацією іграшки не забудьте вийняти з неї батарейки.
• Використання у виробі змінних літієвих батарейок не передбачено.
УВАГА: неправильне використання може створити загрозу.

ДАНИЙ ВИРІБ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИРЕКТИВИ 2012/19/ЄС.
Наведений на виробі значок перекресленого сміттєвого баку означає, що наприкінці терміну служби виріб має утилізуватися окремо від побутових відходів, тому його необхідно здати у пункт роздільного збору відходів для переробки електричних та електронних компонентів або здати продавцю в момент придбання нового еквівалентного виробу. Користувач несе відповідальність за здавання виробу наприкінці його терміну служби у спеціальні пункти збору відходів. Роздільне збирання з метою подальшого повторного вживання, переробки й утилізації виробу, який відслужив свій термін, у спосіб, дружній до довкілля, запобігає негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей, а також сприяє повторному використанню матеріалів виробу. За більш докладною інформацією про наявні системи збору звертайтеся до місцевої служби утилізації відходів або у магазин, де було придбано виріб.

Чищення та догляд
Для чищення іграшки використовуйте м'яку серветку, трохи зволожену водою у разі необхідності. Не занурюйте іграшку повністю у воду.

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
4 IN 1 WALK & RIDE

Возраст использования: 9-36 м

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Игрушка работает от 2 щелочных батареек типа «АА» по 1,5 В.Батарейки не включены в комплект.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: **ВНИМАНИЕ!**
В целях обеспечения безопасности ребенка:
• Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовые пакеты и другие элементы упаковки и держите их в недоступном для детей месте. Существует опасность удушения.
• Регулярно проверяйте игрушку на предмет износа. При обнаружении видимых повреждений не используйте игрушку и храните её в недоступном для детей месте.
• Не используйте игрушку способом, отличным от предусмотренного в инструкции.
• Игрушку необходимо использовать под присмотром взрослых.
• Сборку этой игрушки должен выполнять только взрослый, используя прилагаемые пластиковые винты.
• Поставляемые пластиковые винты должны использоваться только взрослыми. Держать в недоступном для детей месте.
• Пользоваться игрушкой рекомендуется только после окончания сборки и проверки правильности сборки.
• Рекомендуется периодически проверять крепление деталей, колес, крепежных винтов. Убедитесь, что пластиковые винты на изделии хорошо затянуты. Если детали, закрепленные с помощью этих элементов, шатаются, подтяните их.
• Не вносите в изделие изменений, не предусмотренных производителем.
• Никогда не используйте игрушку на дорогах, рядом с проезжей частью, на подъездных путях, на склонах или неровных участках. Игрушку следует использовать на свободных от препятствий участках с ровной поверхностью и вдали от объектов, которые могут представлять собой опасность (таких как бассейны, каналы, озера, лестницы и т.д.).
• При использовании игрушки проявляйте внимание и осторожность: от ребёнка требуются определённые навыки и умения, чтобы избежать падений и столкновений с последующим травмированием самого ребёнка или других лиц.
• При использовании игрушки ребенок может двигаться с большей скоростью и доставать ранее недоступные предметы: не подпускайте ребенка к открытому огню, нагревательным приборам и изделиям, которые могут вызвать ожоги; храните в недоступном месте электрические кабели, горячие жидкости и любые предметы, представляющие потенциальную опасность; соблюдайте осторожность во избежание возможных ударов о мебель, стеклянные двери, окна или другие предметы.
• Ребёнка необходимо научить, как правильно использовать игрушку.
• Только для домашнего использования (в помещениях и на открытом воздухе)
• Обувь ребенка должна быть всегда хорошо зашнурована.
• В целях безопасности запрещается использовать игрушку нескольким детям одновременно.
• У этой игрушки нет тормоза.
• По своим конструктивным характеристикам данная игрушка не предназначена для детей старше 36 месяцев или весом свыше 20 кг/44 фунта.

В конфигурации «Самокат» (рис. 4): Рекомендуется надевать средства индивидуальной защиты (шлем, наколенники, налокотники).Не используйте при движении транспортных средств. макс. 20 кг. (44 фунта).

• Конфигурация «каталка» рекомендуется для детей от 12 месяцев.
• Конфигурация «самокат» не подходит для детей младше 24 месяцев.
• После снятия упаковки и перед началом использования дайте хорошо проветриться в течение не менее 24 часов.
• Не оставляйте игрушку вблизи источников тепла и на длительное время под воздействием атмосферных явлений (дождь, прямые солнечные лучи и т.д.).
• При очень низких температурах пластиковые материалы могут утратить упругость и стать хрупкими.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
• ВНИМАНИЕ! • Сборку этой игрушки должен выполнять только взрослый, используя прилагаемые пластиковые винты. Поставляемые в комплекте пластиковые винты должны использоваться только взрослыми. Держите их вне досягаемости детей.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (РИС. 1)
Монтаж:
• 9-24 м - ходунки (рис. 2)
• 12–36 мес. – каталка (рис. 3)
• 24-36 м - самокат (рис.4)

Игровой центр:
Кроме режимов «Ходунки для малышей», «Каталка» и «Самокат», на перед