

IT LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.
Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino
AVVERTENZA!

- Il contenuto e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Non utilizzare mai le tettarelle da Biberon come un ciuccio.
- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, smontare e pulire il prodotto, quindi immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti, ciò assicura l'igiene. • Prima di ogni uso successivo, lavare con cura con acqua calda e detergente per stoviglie e risciacquare accuratamente per garantire l'igiene. • Verificare il corretto assemblaggio del prodotto prima dell'uso per garantire un corretto funzionamento del biberon e per prevenire eventuali perdite. • Tenere sempre il prodotto in posizione verticale e con il coperchio inserito durante il trasporto. • Ispezionare la tettarella prima di ogni uso e tirarla in tutte le direzioni. Sostituirla al primo segno di usura o danneggiamento. In ogni caso si consiglia di sostituire la tettarella ogni 2 settimane. • Per garantire il corretto funzionamento della tettarella, si consiglia di massaggiare delicatamente la valvola alla base della tettarella con le dita prima di ogni uso. Effettuare la manovra con delicatezza, prestando attenzione a non danneggiare la valvola. • Ispezionare il prodotto prima di ogni uso per verificarne l'integrità, l'assenza di rotture o bordi taglienti. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. • Ispezionare prima di ogni uso la membrana in silicone per verificarne l'integrità. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. • Inserire la membrana in silicone a livello della base della tettarella, assicurandosi che non ostruisca o apertura accidentali. • Non lasciare la tettarella e la membrana di silicone esposte alla luce diretta del sole o al calido. Non lasciarle immerse nel disinfettante ("soluzione sterilizzante") più a lungo di quanto consigliato o il materiale potrebbe indebolirsi. • Verificare che il flusso sia adeguato alle esigenze del bambino, prestando attenzione a eventuali difficoltà di suzione o a eventuali fuoriuscite di latte dalla bocca. • Seguire le raccomandazioni del pediatra per una corretta alimentazione. • Seguire rigorosamente le indicazioni del produttore del latte in polvere, quando si prepara il biberon con latte in polvere o solubile. • Evitare che il bambino corra o giochi con il prodotto. • Utilizzare solo componenti e ricambi originali della linea Chicco PERFECT 5. • Ricordate che l'allattamento al seno è la cosa migliore per il bambino.

PULIZIA

- Lavare tutti i componenti a mano in acqua calda e con comune detergente per le stoviglie. Il lavaggio in lavastoviglie può accelerare l'usura del prodotto. Risciacquare sempre abbondantemente tutti i componenti dopo ogni lavaggio. • Non usare prodotti abrasivi e non lavare con solventi chimici aggressivi. Quando si usano scovolini prestare attenzione a non danneggiare le parti più delicate del prodotto (es. fori e valvole delle tettarelle, membrana in silicone alla base del prodotto). • Pulire accuratamente sotto l'acqua corrente eventuali liquidi residui che si possono accumulare in aree nascoste. • Sterilizzare prima dell'uso. • Dopo ogni lavaggio o sterilizzazione far fuoriuscire ogni eventuale residuo di liquido. • Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti i componenti e riporli in luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. • La pigmentazione di bevande dalla colorazione intensa (es. tè, succhi di frutta o di pomodoro) potrebbe alterare il colore del prodotto. Questo fatto non altera la funzionalità del prodotto e/o la sua sicurezza.

STERILIZZAZIONE

- Prima della bollitura o della sterilizzazione a caldo il biberon deve essere sempre smontato completamente per evitare deformazioni e perché bollitura e sterilizzazione siano efficaci. • Il prodotto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti o a caldo (vapore), mediante gli appositi apparecchi o tramite bollitura per 5 minuti evitando il contatto con le pareti metalliche del contenitore utilizzato. • Si sconsiglia l'uso di sterilizzatori a raggi ultravioletti (UV).

MONTAGGIO (1; 2; 3)

- Verificare il corretto assemblaggio del prodotto prima dell'uso per garantire il corretto funzionamento e prevenire eventuali perdite. • Prima di riempire il biberon, inserire la membrana di silicone nella base ed avvitare saldamente il tutto al corpo della bottiglia per evitare perdite o aperture accidentali. • Al primo utilizzo e talvolta durante l'uso, le micro fessure della membrana in silicone, presenti per garantire il corretto funzionamento della valvola, potrebbero ostruirsi. Qualora ciò si verificasse, rimuovere la membrana in silicone dalla base della bottiglia ed esercitare con le dita una leggera pressione nella parte centrale per riaprire le micro fessure presenti. Effettuare la manovra con delicatezza, prestando attenzione a non danneggiare o slabbrare la membrana (4). • Tenere sempre il prodotto in posizione verticale e con il coperchio inserito durante il trasporto.

RISCALDAMENTO

- Per riscaldare il contenuto, si consiglia di utilizzare uno scaldabiberon dopo aver rimosso il coperchio. Fare riferimento al libretto istruzioni dello scaldabiberon. • Dopo il riscaldamento con scalda biberon o a bagnomaria, prima dell'uso, scuotere il biberon con un panno per rimuovere i residui di acqua (possibili anche nella scanalatura tra base svitabile e corpo bottiglia). • Prestare particolare attenzione se si riscalda il biberon nel forno a micro-onde: - Inserire solo la bottiglia dopo aver rimosso coperchio, ghiera e tettarella. Rischio esplosione. - In caso di utilizzo di forni a micro-onde con grill combinato, verificare che il grill sia spento. - Posizionare verificarsi casi di surriscaldamento localizzato: mescolare sempre il liquido riscaldato per assicurare una uniforme distribuzione del calore e verificare la temperatura prima di servire per evitare di arrecare ustioni al bambino. • Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali, su piastre riscaldanti o su fiamme libere. • Il biberon PERFECT 5 non è idoneo per uso in congelatore.

EN READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
For your child's safety and health
WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding teats as a soother.
- Always use this product with adult supervision.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before first use, disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 min. This is for hygiene purposes. • Before each subsequent use wash carefully with hot water and washing up liquid, then rinse thoroughly to ensure hygiene. • Make sure that the product is assembled correctly before use to ensure the correct functioning of the feeding bottle and to prevent any leaks. • Keep the product upright at all times with the cap inserted during transport. • Inspect the feeding teat before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. In any case, we recommend replacing teats at least once every two months. • To ensure the teat is functioning properly, we recommend gently massaging the valve at the base of the nipple with your fingers before each use. Carry out the manoeuvre gently, taking care not to damage the valve. • Inspect the product before every use, making sure there are no broken parts or sharp edges. • Inspect the silicone membrane before every use, making sure there are no broken parts. Throw away at the first signs of wear or damage. • Insert the silicone membrane into the base and screw it firmly to the body of the bottle to avoid leaks or accidental openings. • Do not leave a feeding teat and the silicone membrane in direct sunlight or heat. Do not leave in disinfectant ("sterilising solution") for longer than recommended, as this may weaken the material. • Ensure that the flow meets the baby's requirements, paying attention to any sucking problems or to milk coming out from the baby's mouth. • Follow the pediatrician's recommendations for proper nutrition. • When making up powdered milk the manufacturer's instructions must be strictly adhered to. • Do not allow your baby to run or play with the product. • Use only genuine components and spare parts from the Chicco PERFECT 5 range. • Breastfeeding is recommended as the best option for your baby.

CLEANING

- Wash all parts by hand with warm water and a regular washing-up liquid. Washing it in to wear quicker. Always rinse all parts thoroughly after each wash. • Avoid using abrasive products or washing with aggressive chemical solvents. If bottle brushes are used, make sure you do not damage the more delicate parts of the product (e.g. teat holes and valves, silicone membrane at the product base). • Thoroughly clean under running water to eliminate any residual liquid that can nest in hidden areas. • Sterilise before use. • Ensure no residual liquid remains in the teat after washing or sterilisation. • After cleaning, thoroughly dry all parts and store in a clean, dry place away from direct sunlight and sources of heat. • The pigmentation of strongly-coloured drinks (e.g. tea, fruit or tomato juices) may alter the colour of the product. This does not alter the function and/or safety of the product.

STERILISATION

- Before steam sterilising or sterilising in boiling water, the feeding bottle must be disassembled completely in order to prevent it from deforming and to ensure that boiling and sterilisation are effective. • The product can be sterilised using cold sterilisation solutions, steam sterilised using suitable equipment or sterilised by boiling for 5 minutes, avoiding contact with the metal walls of the receptacle used. • UV sterilisers are not recommended.

ASSEMBLY (1; 2; 3)

- Make sure that the product is assembled correctly before use to ensure that it functions correctly and to prevent any leaks. • Before filling the bottle, make sure to insert the silicone membrane into the base and screw it firmly to the body of the bottle to avoid leaks or accidental openings. • At first use and sometimes during use, the micro slits that allow air to enter the bottle may close again. If this occurs, remove the silicone membrane from the base of the bottle and apply slight pressure with your fingers in the middle to reopen the micro slits. Carry out the manoeuvre gently, taking care not to damage or distort the membrane (4). • Keep the product upright at all times with the cap inserted during transport.

WARMING THE BOTTLE

- To warm the contents of the bottle we recommend using a bottle warmer after removing the cap and referring to the bottle warmer instruction manual. • After heating with a bottle warmer or bain-marie, dry the bottle before use with a cloth to remove water residues (also possible in the groove between the unscrewable base and the bottle body). • Take extra care when microwave heating the feeding bottle: - Remove the cap, the ring and the teat before placing the bottle in the microwave. risk of explosion. - If you use a combination microwave oven, ensure that the grill is off. - Localised over heating can occur always mix the heated liquid to ensure even distribution and check the temperature before feeding to prevent scalding. • Do not heat the product in traditional ovens or on hot plates or open flames. • PERFECT 5 bottle is not suitable for use in the freezer.

FR LIRE CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION.
Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !

- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.
- Ne jamais utiliser la tétine du biberon en guise de sucette.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

MODE D'EMPLOI

- Avant la première utilisation, démonter et nettoyer le produit, puis plonger les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Cela permettra d'assurer l'hygiène nécessaire. • Avant chaque utilisation, laver avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle puis rincer soigneusement. • Avant toute utilisation, vérifier que le produit est correctement assemblé afin de garantir un fonctionnement correct du biberon et prévenir les fuites éventuelles. • Toujours garder le produit en position verticale, avec le capuchon en place pendant le transport. • Avant chaque utilisation, vérifier et tirer la tétine dans tous les sens. La remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration. Dans tous les cas, il est recommandé de remplacer la tétine au moins tous les deux mois. • Pour garantir le bon fonctionnement de la tétine, nous vous recommandons de masser doucement la valve à la base avec les doigts avant chaque utilisation. Effectuer la manœuvre avec soin, en veillant à ne pas endommager la valve. • Inspecter le produit avant toute utilisation et vérifier l'absence de parties cassées ou de bords coupants. La remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration. • Avant chaque utilisation, inspecter la membrane en silicone en vérifiant l'absence de parties cassées ou de bords coupants. La remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration. • Insérer la membrane en silicone dans la base et la visser fermement au corps du biberon pour éviter toute fuite ou ouverture accidentelle. • Ne pas laisser une tétine et la membrane en silicone en plein soleil ou à la chaleur. Ne pas laisser dans le désinfectant (« solution stérilisante ») pendant une durée supérieure au temps recommandé, car cela pourrait fragiliser le matériau. • Vérifier si le débit est adapté aux besoins de l'enfant, en veillant aux éventuelles difficultés de succion ou aux éventuelles fuites de lait de la bouche. • Suivre les recommandations du pédiatre pour une nutrition correcte. • Lors de la reconstitution du lait en poudre, il convient de suivre strictement les instructions du fabricant. • Eviter de laisser l'enfant courir ou jouer avec le produit. • Utiliser uniquement les composants et les pièces détachées d'origine de la ligne PERFECT 5 Chicco. • Rappelez-vous que l'allaitement au sein est le meilleur pour le bébé.

NETTOYAGE

- Laver à la main toutes les parties à l'eau chaude et avec un produit vaisselle traditionnel. Le lavage au lave-vaisselle peut entraîner une usure plus rapide du produit. Rincer toujours abondamment tous les composants après chaque lavage. • Eviter d'utiliser des produits abrasifs ou de vert avec des solvants chimiques agressifs. En cas d'utilisation d'un goupillon, veiller à ne pas endommager les parties les plus fragiles du produit (par exemple, les trous et les valves des tétines, la membrane en silicone à la base du produit). • Nettoyer soigneusement à l'eau courante pour éliminer tout liquide résiduel qui pourrait se nicher dans les zones cachées. • Stériliser avant l'utilisation. • Après chaque lavage ou stérilisation, faire écouler tout le reste de liquide éventuel. • Après le nettoyage, sécher soigneusement toutes les parties et les ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. • La pigmentation de certains aliments (ex. sauce tomate) et boissons de couleurs vives (ex. le thé, les jus de fruits) risque d'altérer la couleur du produit. Cela ne modifie ni la fonctionnalité du produit ni sa sécurité.

STERILISATION

- Lorsque le biberon est stérilisé à chaud ou dans l'eau bouillante, il doit toujours être démonté et ouvert afin d'éviter les déformations. • Le produit peut être stérilisé à froid, à l'aide de solutions de stérilisation, ou à chaud (vapeur) grâce à des appareils prévus à cet effet ou en le plaçant pendant 5 minutes dans l'eau bouillante en évitant le contact avec les parois métalliques du récipient utilisé. • L'utilisation de stérilisateurs UV est déconseillée.

MONTAGE (1; 2; 3)

- Avant toute utilisation, vérifier que le produit est correctement assemblé afin de garantir un fonctionnement correct du biberon et prévenir les fuites éventuelles. • Avant de remplir le biberon de lait ou autre aliment et/ou boisson, insérer la membrane en silicone dans la base et la visser fermement au corps du biberon pour éviter toute fuite ou ouverture accidentelle. • Lors de la première utilisation, et parfois lors de l'utilisation, les microfentes de la membrane qui permettent à l'air de pénétrer dans la bouteille peuvent se refermer. Si cela se produit, retirer la membrane en silicone de la base de la bouteille et appliquer une légère pression sur la partie centrale avec les doigts pour rouvrir les microfentes. Effectuer la manœuvre avec soin, en veillant à ne pas endommager ni tordre la membrane (4). • Toujours garder le produit en position verticale, avec le verre inséré pendant le transport.

RÉCHAUFFAGE

- Pour réchauffer le contenu, il est recommandé d'utiliser un chauffe-biberon après avoir retiré le capuchon et consulté le mode d'emploi du chauffe-biberon. • Une fois chauffé au chauffe-biberon ou au bain-marie, avant utilisation, essuyer le biberon avec un torchon afin d'éliminer les résidus d'eau (qui peuvent également être présents dans la rainure entre la base dévissable et le corps de la bouteille). • Redoubler de prudence en cas de chauffage du biberon au four à micro-ondes: • Introduire uniquement le corps du biberon après avoir retiré le capuchon, la bague et la tétine. • Risque d'explosion. - En cas d'utilisation d'un four à micro-ondes avec grill combiné, vérifier que le grill soit éteint. - Une surchauffe localisée peut se vérifier : toujours mélanger les liquides chauffés afin d'assurer une répartition uniforme de la chaleur et vérifier la température avant de nourrir l'enfant afin d'éviter tout risque de brûlures. • Ne pas réchauffer le produit au four traditionnel, sur des plaques chauffantes ou sur des flammes. • Le biberon PERFECT 5 ne se met pas au congélateur.

DE LESEN SIE DIE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.
Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
ACHTUNG!

- Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
- Einahmgnsäuger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Nehmen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auseinander und reinigen Sie es. Legen Sie die Teile 5 Minuten lang in kochendes Wasser, um die Hygiene sicherzustellen. • Vor jedem folgenden Gebrauch sorgfältig mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel waschen und sorgfältig nachspülen, um die Hygiene sicherzustellen. • Überprüfen Sie die korrekte Montage des Produkts vor dem Gebrauch, um eine ordnungsgemäße Funktion des Fläschchens zu gewährleisten und ein Auslaufen zu verhindern. • Halten Sie das Produkt während des Transports immer aufrecht mit aufgesetzter Kappe. • Das Saugstück vor jedem Gebrauch untersuchen und in alle Richtungen ziehen. Werfen Sie es bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. In jedem Fall wird empfohlen, das Saugstück wenigstens alle zwei Monate zu ersetzen. • Um sicherzustellen, dass das Saugstück richtig funktioniert, empfehlen wir Ihnen, das Ventil an der Basis des Saugers vor jedem Gebrauch sanft mit Ihren Fingern zu massieren. Dabei vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass das Ventil nicht beschädigt wird. • Das Produkt vor jedem Gebrauch untersuchen und sicherstellen, dass keine Brüche oder scharfe Kanten vorhanden sind. Bei den ersten Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung austauschen. • Die Silikonmembran vor jedem Gebrauch untersuchen, um ihre Unversehrtheit zu überprüfen. Bei den ersten Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung austauschen. • Die Silikonmembran in die Basis stecken und das Ganze fest am Flaschenkörper anschrauben, um ein Auslaufen oder versehentliches Öffnen zu verhindern. • Das Saugstück und die Silikonmembran nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt lassen. Nicht länger als empfohlen im Desinfektionsmittel („Sterilisierungslösung") lassen, da dies das Material schwächen kann. • Prüfen, dass der Nahrungsfluss den Bedürfnissen des Kindes entspricht. Auf Saugschwierigkeiten oder eventuelles Herauslrinnen von Milch aus dem Mund achtgeben. • Folgen Sie den Empfehlungen des Kinderarztes für die richtige Ernährung. • Bei der Zubereitung von Milchpulver sind die Anweisungen des Herstellers strikt einzuhalten. • Nicht zulassen, dass das Kind mit dem Produkt herumläuft oder spielt. • Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile der Chicco PERFECT 5-Serie. • Denken Sie daran, dass Stillen für Ihr Kind am besten ist.

REINIGUNG

- Reinigen Sie alle Teile von Hand mit Warmwasser und normalem Geschirrspülmittel. Das Reinigen in der Spülmaschine kann eine schnellere Abnutzung des Produkts bewirken. Spülen Sie alle Teile nach jeder Reinigung gründlich ab. • Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Produkten oder das Reinigen mit aggressiven chemischen Lösungsmitteln. Werden Flaschenbürsten verwendet, ist darauf zu achten, dass die empfindlichsten Teile des Produkts (z. B. Öffnungen und Ventile der Saugstücke, Silikonmembran an der Basis des Produkts) nicht beschädigt werden. • Gründlich unter fließendem Wasser reinigen, um sämtliche Flüssigkeitsrückstände in versteckten Bereichen zu beseitigen. • Vor dem Gebrauch sterilisieren. • Lassen Sie nach dem Reinigen oder Sterilisieren immer alle eventuellen Flüssigkeitsrückstände ablaufen. • Nach der Reinigung alle Teile gründlich abtrocknen und an einem sauberen, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützten Ort aufbewahren. • Getränke mit intensiver Farbe (z. B. Tee, Frucht- oder Tomatensäfte) können die Farbe des Produkts verändern. Dadurch wird die Funktion des Produkts bzw. seine Sicherheit nicht beeinträchtigt.

STERILISIEREN

- Vor der Dampfsterilisation oder dem Sterilisieren in kochendem Wasser das Fläschchen stets vollständig zerlegen, damit Verformungen vermieden werden und das Sterilisieren und Kochen effizient sind. • Das Produkt kann entweder kalt, mittels Sterilisierungslösungen, sterilisiert werden oder heiß (Dampf), mittels entsprechender Geräte oder durch 5 Minuten langes Abkochen. Eine Berührung der Metallwände des verwendeten Behälters ist dabei zu vermeiden. • Wir raten von der Verwendung von Sterilisatoren mit Ultraviolett-Strahlung (UV) ab.

MONTAGE (1; 2; 3)

- Überprüfen Sie die korrekte Montage des Produkts vor dem Gebrauch, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und ein Auslaufen zu verhindern. • Vor dem Füllen des Fläschchens mit Milch oder anderer Nahrung bzw. einem Getränk, die Silikonmembran sicher in die Basis stecken und das Ganze fest am Flaschenkörper anschrauben, um ein Auslaufen oder versehentliches Öffnen zu verhindern. • Bei der ersten Verwendung und manchmal während des Gebrauchs können sich die Mikroschlitze, durch die Luft in die Flasche eindringen kann, schließen. Sollte das passieren, die Silikonmembran von der Basis der Flasche abnehmen und mit den Fingern einen leichten Druck im mittleren Teil ausüben, um die vorhandenen Mikroschlitze wieder zu öffnen. Dabei vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Membran (4) nicht beschädigt oder ausgeleiert wird. • Halten Sie das Produkt während des Transports immer aufrecht mit aufgesetzter Kappe.

ERWÄRMEN DES FLÄSCHCHENS

- Wir empfehlen zum Erwärmen des Inhalts, nach dem Abnehmen des Verschlusses, die Verwendung eines Fläschchenwärmers. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Fläschchenwärmers. • Nach Erwärmung mit einem Fläschchenwärmer oder im Wasserbad, vor Gebrauch die Flasche mit einem Tuch trocknen, um das restliche Wasser zu entfernen (dieses kann sich auch in der Nut zwischen dem abschraubbaren Boden und dem Flaschenkörper befinden) • Beim Aufwärmen der Flasche in der Mikrowelle besonders vorsichtig sein: - Verschluss, Schraubring und Saugstück entfernen und nur das Fläschchen in die Mikrowelle hineinstellen: Explosionsgefahr. - Bei Verwendung von Mikrowellengeräten mit Grillfunktion überprüfen, dass die Grillfunktion ausgeschaltet ist. - Es kann eine örtliche Überhitzung auftreten: Die aufgewärmte Flüssigkeit stets durchmischen, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird, und vor dem Füttern der Temperatur kontrollieren. Damit wird vermieden, dass das Kind sich verbrennt. • Das Produkt nicht in herkömmlichen Backöfen, auf Heizplatten oder offenen Feuer erhitzen. • Das PERFECT 5 Fläschchen ist nicht für eine Verwendung im Gefrierschrank geeignet.

ES LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
Para la seguridad y salud de su bebé
¡ADVERTENCIA!

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries dentarias.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.
- Nunca usar la tetina como chupete.
- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de utilizar por primera vez, desmonte y limpie el producto. Luego, sumerja los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esta operación sirve para garantizar la higiene. • Después, antes de cada uso, lávelo bien con agua caliente y detergente y, luego, enjuáguelo bien para garantizar la higiene. • Antes del uso, compruebe que el producto haya quedado perfectamente ensamblado para garantizar el funcionamiento correcto del biberón y prevenir posibles fugas. • Durante el transporte, mantenga siempre el producto en posición vertical con el tapón puesto. • Inspeccione la tetina antes de cada uso y tire de ella en todas las direcciones. Deseche la tetina en los primeros signos de deterioro. • Antes de cada uso, verifique el estado de la membrana de silicona, para asegurarse de que no tenga ninguna parte rota. Sustituya a la primera señal de desgaste o deterioro. • Introduzca la membrana de silicona en la base y enrósquela por completo en el cuerpo del biberón para evitar fugas o aperturas accidentales. • No deje la tetina ni la membrana de silicona expuestas a la luz directa del sol ni a fuentes de calor. No la deje en el desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que podría debilitar el material. • Compruebe que el flujo sea adecuado para el niño y preste atención a posibles dificultades para succionar o a posibles fugas de leche de la boca del bebé. • Siga las recomendaciones del pediatra para una alimentación adecuada. • Para reconstituir la leche en polvo, hay que seguir estrictamente las instrucciones del fabricante. • No deje que el niño corra o juegue con el producto. • Utilice exclusivamente componentes y repuestos originales de la línea PERFECT 5 de Chicco. • Recuerde que la lactancia materna es lo mejor para su bebé.

LIMPIEZA

- Lave todas las partes a mano con agua tibia y un detergente común. Si lo lava en el lavavajillas, el producto podría deteriorarse más rápidamente. Enjuague siempre todos los componentes con abundante agua después de cada lavado. • Evite el uso de productos abrasivos o el lavado con disolventes químicos agresivos. Si utiliza escobillas, preste atención para no dañar las partes más delicadas del producto (p. ej., los orificios de las tetinas, la membrana de silicona de la base del producto). • Limpie a fondo bajo el agua corriente para eliminar cualquier líquido residual que pueda anidarse en las zonas más escondidas. • Esterilice antes del uso. • Asegúrese de que no quede ningún líquido residual en la tetina después del lavado o la esterilización. • Después de limpiarlo, seque bien todas las piezas y guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. • La pigmentación de las bebidas de colores fuertes (por ejemplo, el té, el zumo de fruta o de tomate) puede alterar el color del producto. Ello no altera la funcionalidad del producto ni su seguridad.

ESTERILIZACIÓN

- Antes de la esterilización por vapor o en agua hirviendo, hay que desmontar completamente el biberón para evitar que se deforme y garantizar que la ebullición y la esterilización sean efectivas. • El producto puede esterilizarse en frío mediante el uso de soluciones esterilizantes o en caliente (vapor) utilizando aparatos específicos, o bien esterilizarse en agua hirviendo durante 5 minutos, evitando el contacto con las paredes metálicas del recipiente utilizado. • Se desaconseja el uso de esterilizadores ultravioleta (UV).

MONTAJE (1; 2; 3)

- Antes del uso, compruebe que el producto esté correctamente ensamblado para asegurarse de que funciona correctamente y evitar cualquier fuga. • Antes de llenar el biberón con leche u otros alimentos y/o bebidas, no se olvide de colocar la membrana de silicona en la base y enroscarla firmemente en el cuerpo del biberón para evitar fugas o aperturas accidentales. • En el primer uso y, en ocasiones, durante el uso, las microfisuras de la membrana que permiten que entre aire en el biberón pueden cerrarse. Si así fuera, retire la membrana de silicona de la base del biberón y ejerza una ligera presión con los dedos en la parte central para volver a abrir las microfisuras. Proceda con delicadeza, prestando atención a no dañar ni deformar la membrana (4). • Durante el transporte, mantenga siempre el producto en posición vertical con el tapón puesto.

CALENTAR EL BIBERÓN

- Para calentar el contenido, recomendamos usar un calientabiberones después de quitar el tapón. Consultar el manual de instrucciones del calientabiberones. • Después de calentarlo en un calientabiberones o al baño maría, antes de usarlo, se debe secar bien el biberón con un trapo para eliminar los restos de agua (puede que también quede en la ranura entre la base desenroscable y el cuerpo del biberón). • Preste mucha atención cuando caliente el biberón en el microondas: - Quite el tapón, la rosca y la tetina antes de colocar el biberón en el microondas: Riesgo de explosión. - Si utiliza un horno de microondas con grill compruebe que el grill esté apagado. - Puede producirse un sobrecalentamiento localizado: mezcle siempre el líquido calentado para garantizar una distribución uniforme del calor y compruebe la temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme. • No caliente el producto en hornos tradicionales, en placas vitrocerámicas ni con llamas libres. • El biberón PERFECT 5 no es apto para meterlo en el congelador.

PT LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.
Para a segurança e a saúde do seu bebé
ADVERTÊNCIA!

- A sucção continua e prolongada de líquidos pode causar cáries dentárias.
- Verificar sempre a temperatura dos líquidos antes de dar de beber ao bebé.
- Deitá-la fora ao primeiro sinal de que está danificada ou fragilizada.
- Manter todos os componentes que não usar fora do alcance das crianças.
- Nunca amarre cordões, fitas, laços ou pedaços soltos de pano. A criança pode estrangular-se.
- Nunca utilizar uma tetina de biberão como se fosse uma chupeta.
- Utilizar este produto sempre sob vigilância de um adulto.

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de utilizar pela primeira vez, desmonte e limpe o produto e coloque os componentes em água a ferver, por 5 min. Está operação garante a higiene. • Antes de cada utilização, lave muito bem com água quente e detergente para a loiça, enxague abundantemente para garantir a higiene. • Antes de cada utilização, verifique se a montagem do produto é a correta, de forma a garantir o funcionamento correto do biberão e a prevenir eventuais fugas de líquido. • Mantenha o produto sempre na vertical com a tampa inserida durante o transporte. • Verifique a tetina antes de cada utilização, puxando-a em todas as direções. Elimine ao primeiro sinal de desgaste ou dano. É aconselhável substituir as tetinas pelo menos a cada dois meses. • Para garantir que tetina funcione corretamente, recomendamos massajar suavemente com os dedos a válvula na base da tetina, antes de cada utilização. Realize esta operação com cuidado, prestando atenção para não danificar a válvula. • Antes de cada utilização, inspecione o produto verificando se não há ruturas ou rebordos cortantes. Descarte ao primeiro sinal de desgaste ou dano. • Antes de cada utilização, inspecione a membrana de silicone para verificar que não há ruturas. Descarte ao primeiro sinal de desgaste ou dano. • Insira a membrana de silicone na base e aperte firmemente tudo junto ao corpo do biberão para evitar fugas ou aberturas acidentais. • Não deixe a tetina e a membrana de silicone sob a luz solar direta ou calor. Não deixe no desinfetante ("solução esterilizante") por mais tempo do que o recomendado, pois pode enfraquecer o material. • Verifique se o fluxo da tetina é o mais adequado às necessidades do bebé, prestando atenção a eventuais dificuldades de sucção ou saída de leite da boca do bebé. • Siga as recomendações do pediatra para uma nutrição adequada. • Ao reconstituir o leite em pó, as instruções do fabricante devem ser seguidas rigorosamente. • Não permita que o bebé corra ou brinque com o produto. • Utilize somente componentes e peças de substituição da linha PERFECT 5 Chicco. • Lembre-se que o aleitamento natural é o mais indicado para o seu bebé.

LIMPEZA

- Lave todas as peças à mão com água tépida e um detergente comum. Lavar o produto na máquina de lavar loiça pode causar um desgaste mais rápido. Enxague abundantemente todos os componentes após cada lavagem. • Evite usar produtos abrasivos ou lavar com solventes químicos agressivos. No caso de utilizar escovilhões para biberão, preste especial atenção para não danificar as partes mais delicadas do produto (por ex. orifícios e válvulas das tetinas, membrana de silicone na base do produto). • Limpe muito bem sob água corrente para eliminar qualquer líquido residual que possa se acumular em áreas escondidas. • Esterilize antes de utilizar. • Certifique-se de que nenhum líquido permanece na tetina após a lavagem ou esterilização. • Após a limpeza, seque bem todos os componentes e guarde-os desmontados num lugar limpo e seco, protegidos da luz solar direta e do calor. • A pigmentação de bebidas com cores intensas (por ex., sumos de tomate ou fruta, chá) pode alterar a cor do produto. Este facto não altera a funcionalidade do produto e/ou a sua segurança.

ESTERILIZAÇÃO

- Antes da esterilização a quente (vapor) ou esterilização em água a ferver, o biberão deve ser desmontado completamente para evitar que se deforme e para garantir que a fervura e a esterilização sejam eficazes. • O produto pode ser esterilizado a frio, utilizando soluções esterilizantes, ou a quente (vapor), utilizando aparelhos para o efeito ou fervendo-o, durante 5 minutos, evitando o contacto com as paredes metálicas do recipiente utilizado. • Não é recomendada a utilização de esterilizadores por raios ultravioletas (UV).

MONTAGEM (1; 2; 3)

- Certifique-se de que o produto esteja montado corretamente antes da utilização para garantir o funcionamento correto e evitar fugas. • Antes de encher o biberão com leite ou outros alimentos e/ou bebidas, insira a membrana de silicone na base e aperte firmemente ao corpo do biberão para evitar fugas ou aberturas acidentais. • Na primeira utilização e durante o uso, as microfissuras que permitem a entrada de ar no biberão podem fechar-se momentaneamente. Se isto acontecer, remova a membrana de silicone da base do biberão e aplique uma leve pressão, com os dedos, na parte central para reabrir as microfissuras existentes. Execute a operação com cuidado, prestando atenção para não danificar ou partir a membrana (4). • Mantenha o produto sempre na vertical com a tampa inserida durante o transporte.

AQUECIMENTO DO BIBERÃO

- Para aquecer o conteúdo, recomendamos a utilização de um aquecedor de biberão após remover a tampa e consultar o manual de instruções do aquecedor de biberão. • Depois do aquecimento no aquecedor de biberão ou em banho-maria, antes de o utilizar, seque o biberão com um pano para remover a água residual (também possivelmente na ranhura entre a base removível e o corpo do biberão). • Tome precauções especiais quando aquecer no micro-ondas - Retire a tampa, o anel e a tetina antes de colocar o biberão no micro-ondas: Risco de explosão. - Em caso de utilização de micro-ondas com função grill, certifique-se que a função grill esteja desligada. - Pode ocorrer superaquecimento localizado: misture sempre o líquido aquecido para garantir uma distribuição uniforme do calor e verifique a temperatura antes de servir, para evitar que o bebé se queime. • Não aqueça o produto em fornos tradicionais, placas elétricas ou sobre chamas livres. • O biberão PERFECT 5 não deve ser colocado no congelador.

CZ PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
V zájmu bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!

- Neustálé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
- Při prvním náznaku poškození nebo opotřeb

• Потребителят не трябва да се опитва да ремонтира уреда.
• Винаги проверявайте температурата на храната преди употреба.
• Внимавайте при първите признаци на нараняване или дефект.
• Съхранявайте компонентите, които не се използват, извън обсега на деца.
• Никога не прегрявайте към шнурове, пандизи, дантели или свободни части от дрехи. Детето може да бъде удушено.
• Никога не използвайте бебешки уред за повече от 3 часа непрекъснато.
• Винаги използвайте този продукт под надзор на възрастен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

• Преди първоначалната употреба разгледайте и почистете продукта, след което оставете компонентите във врела вода за 5 мин. Това се прави с цел да се гарантира хигиената. • Преди всяка следваща употреба внимателно с гореща вода и миялен препарат, след което старателно изплакнайте, за да се гарантира хигиената. • Преди употреба се уверете, че продуктът е стоплен правилно, за да се гарантира нормалната функция на шишето и за да се предотвратят изгаряне. • Дръжте продукта извън реч цялото време, като по време на транспортиране поставяте капачката. • Преди всяка употреба проверявайте биберона, като го дръпнете във всички посоки. Замените го при първите признаци на износване или повреда. Във всички случаи е препоръчително биберонът да се подменя на всеки 2 месеца. • Не използвайте функцията нормално, претоплянане! Не преди всяка употреба да разтърсвате с пристан клапана в основата на биберона. Извършете операциите внимателно, като гледате да не повредите капачка. – Преди всяка употреба проверявайте продукта, за да сте сигурни, че няма счупени части или остри ръбове. Замените при първите признаци на износване или повреда. • Преди всяка употреба проверявайте силиконовата мембрана, за да сте сигурни, че няма счупени части. Замените при първите признаци на износване или повреда. • Поставете силиконовата мембрана в основата и завийте здраво цялото към корпуса на шишето, за да предотвратите изтичане или случайно отваряне. • Пазете биберона и силиконовата мембрана от пряка слънчева светлина или силна топлина. Не го оставяйте в дезинфектант ("стерилизиращ разтвор") за по-дълго време от препоръчаното, тъй като това може да доведе до повреждане на материала. • Уверете се, че потокът отговаря на нуждите на детето. Ако внимавате за евентуални затруднения при сучене или евентуално изтичане на мляко от устата на детето. • Следвайте препоръките на Вашия педиатър за правилно хранене. • Когато разтворите адаптирано мляко, следвайте стриктно указанията на производителя. Не позволявайте на детето да пипа или да си играе с продукта. • Използвайте само оригинални компоненти и резервни части от гамата Chicco PERFECT 5. • Не забравяйте, че кърменето е най-добрият начин за Вашето дете.

ПОЧИСТВАНЕ

• Почистяйте всички части на уреда с топла вода и обикновен миялен препарат. Измиването на продукта в съдомивна машина може да доведе до по-бързото му износване. Винаги след всяко измиване изплаквайте старателно всички части. • Избягвайте използването на абразивни средства или химикалите с агресивна химична разтворителя. • Когато изпозвате шише, внимавайте да не повредите най-деликатните части на продукта (капак, отворите на биберона и капачка и силиконовата мембрана в основата на продукта). • Почистване внимателно под течаща вода, за да отстраните цялата течност, останала в скритите зони на шишето. • Преди употреба стерилизирайте. • След измиване или стерилизиране на биберона отстранявайте всяка евентуално останала течност. • След почистване на продукта старателно изсушавайте всички части и го съхранявайте на чисто и сухо място, без пряка слънчева светлина и далеч от източници на топлина. • Силно оцветените материали, (напр. цай, домати или плодов сок) може да промянят цвета на продукта. Това не оказва влияние на функцията и/или безопасността на продукта.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

• По време на стерилизиране с пара или стерилизиране във врела вода шишето трябва винаги да е напълно разтопено, за да се избегнат деформации и за да може материалите и температурата да се изравнят. • Продуктите може да се стерилизират с различни уреди за стерилизация, следва чрез подредбу, уред или с изваряване в продължение на 5 минути, като се избягва контакт с металните стени на използвания съд. • Не се препоръчва използване на UV стерилизатори.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ПАРА (1; 2; 3)

• Преди употреба се уверете, че продуктът е стоплен правилно, за да се гарантира нормалната му функция и за да се предотвратят изгаряне. • Преди да напълните шишето с мляко или друга храна и/или напитка, се уверете, че се поставили силиконовата мембрана в основата и се е завили добре за корпуса на шишето, за да се предотвратят изтичане или случайно отваряне. • При първоначалната употреба и починяка по време на употреба микровълновите на мембраната, които позволяват парата да излиза от шишето, но не и да затворят. Ако това се случи, свалете силиконовата мембрана от основата на шишето и леко натиснете с пръсти в средата, за да се отворят отново микровълните. Извършете операцията внимателно, като гледате да не повредите или деформирате мембрана (4). • Дръжте продукта извън реч цялото време, като по време на транспортиране поставяте капачката.

ЗАТОПЛЯНЕ НА ШИШЕТО

• За да затоплите шишето, внимателно, препоръчваме Ви да използвате нагревател за шишета, като преди това свалите капачка и направите справка с ръководството с инструкции на нагревателя за шишета. • След затопляне с нагревател за шишета или на парна баня, преди употреба подсушете шишето с кърпа, за да отстраните останалата вода (възможно е да има такава - също и в жлеба между свалящата се основа и корпуса), за да избегнете изгаряне. • Бъдете особено внимателни, когато затопляте шишето в микровълнова фурна. • Свалете капачката, пръстена и биберона, преди да поставите шишето в микровълновата печка. Поставете шишето в подходящ съд за микровълнова фурна, комбинирайте с капачката, от уверете, че пръстен е изключен. Включете фурната за 5 минути (в зависимост от силата на микровълновата фурна). Внимателно извадете шишето, чрез внимателно разбъркване затоплянета течност, за да гарантирате равномерно разпределение на топлината, и провеярявайте температурата, преди да дадете храната на детето, за да не го изгорите. • Не затопляйте продукта в традиционни фурни, фурни нагряващи се плочи или отворени пламъци. • Шишето PERFECT 5 не е подходящо за поставяне във фризер.

UK ПРОЧИТАЙТЕ ЦЯЛО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЗБЕРЕЖИТЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. Для безпеки та здоров'я вашої дитини

ВАЖЛИВО!

• Безперервна та тривала сжкстання рідин може спричинити карієс.
• Завжди перевіряйте температуру їжі, перш ніж годувати дитину.
• Замініюйте її при перших ознаках зношення або пошкодження.
• Зберігайте жувальну соску в прохолодному місці, недоступному для дітей.
• Не приєднуйте до шнурів, стрічок, шнурків або інших зависаючи частин одягу. Дитина може задушитися.
• Не використовуйте соски для годування в якості пустушки.
• Не використовуйте соску для годування в якості пустушки.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• З метою забезпечення необхідного рівня гігієни перед першим використанням розберіть і вимийте виріб, після чого помістіть компоненти в кипляну воду на 5 хвилин. Перед кожним наступним використанням мийте виріб гарячою водою з мийною рідиною і ретельно промивайте, щоб підтримувати рівень гігієни. • Перед використанням перевірте, чи правильно продукт нагрівся, щоб уникнути опіків і гарантувати функціонування пляшечки за допомогою виробу. • Зберігайте пляшечку в вертикальному положенні та завжди вигрівайте жувальну соску в гарячій кипляній воді, щоб гарантувати правильну функціонування пляшечки за допомогою соску, попередньо її в якості нарізання. Замініюйте його при перших ознаках зношення або пошкодження. Рекомендуємо замінювати соски кожні два місяці, незалежно від ступеню зношення. • Для забезпечення належного функціонування соски рекомендуємо перед кожним використанням оберемо маткою пальцем або спеціальною щіткою. Використовуйте для цього лише м'яке мило. Ополосніть ці обережно, щоб не пошкодити клапан. • Перед кожним використанням перевіряйте виріб на відсутність зламаних частин і гострих країв. Замініюйте її при перших ознаках зношення або пошкодження. Перед кожним використанням перевіряйте цілісність силіконової мембрани. Замініюйте її при перших ознаках зношення або пошкодження. • Вставте силіконову мембрану в основу і надійно прикрутіть все це до пляшечки, щоб уникнути випадкових витоків або відкривання. • Не залишайте соску та силіконову мембрану під впливом прямих сонячних променів або високої температури. Не занурюйте в дезінфікуючу засіб ("стерилізуючу розчин") довше рекомендованого часу, щоб не пошкодити матеріал. • Переконайтеся, щоб потік відповідав потребам дитини, звертаючи увагу на можливі труднощі у смоктанні або можливі витоки молока з рота. • Дотримуйтесь рекомендацій педіатра відносно правильного харчування. • При розведенні сухого молока дотримуйтесь всіх інструкцій виробника. • Не дозволяйте дитині грати або сам з виробом. • Використовуйте лише оригінальні компоненти та запчастини лінії PERFECT 5 марки Chicco. • Пам'ятайте, що грудне вигодовування є найкращим харчуванням для дитини.

ЧИЩЕННЯ

• Мийте всі деталі руками під теплою водою зі звичайною мийною рідиною. Використання посудомийної машини може призвести до більш швидкого зношення. Після кожного миття завжди добре ополіскуйте всі компоненти великою кількістю води. • Не використовуйте для миття абразивні засоби або їдкі хімічні розчинники. Якщо використовуються жорсткий, будьте обережні, щоб не пошкодити більш делікатні деталі виробу (наприклад, отвори та клапани носика, силіконову мембрану в основі виробу). • Ретельно мийте під проточною водою для видалення залишків з важкодоступних місць. • Стерилізуйте виріб перед використанням. • Переконайтеся у відсутності будь-яких залишків з соски після миття або стерилізації. • Після очищення ретельно висушіть всі деталі. Зберігайте виріб в чистому, сухому місці, уникаючи впливу прямих сонячних променів і високої температури. • Через пігментацію сильно забарвлених напоїв (наприклад, чаю, фруктових або томатних соків) колір виробу може змінитися. Це не значно функціональні характеристики виробу та/ або не впливає на його безпечність.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

• Перед стерилізацією парою або в кипляній воді пляшечку для годування необхідно повністю розібрати, щоб запобігти її деформації та забезпечити ефективність нагрівання і стерилізації. • Виріб можна стерилізувати кількома способами за допомогою стерилізуючих розчинів або гарячим способом (парою) за допомогою відповідних апаратів або кип'ятіння впродовж 5 хвилин, уникаючи контакту з металевими стінками контейнера, який використовується. • Рекомендується використовувати ультрафіолетові (УФ) стерилізатори.

СКЛАДАННЯ (1; 2; 3)

• Перед використанням перевірте правильність збирання виробу, щоб гарантувати правильне функціонування та запобігти витокам рідини. • Перед наповненням пляшечки обов'язково вставте силіконову мембрану на основу і щільно прикрутіть її до корпусу, щоб уникнути протікань або випадкового відкриття. • При першому використанні і в подальшому мікроцтарінці, що забезпечують протягом повітря всередину пляшечки, можуть закрутилося. Якщо спостерігається така ситуація, зніміть силіконову мембрану з основи пляшечки та легко пальцями натисніть посередині, щоб відкрити мікроцтарінки. Робіть це акуратно, уникаючи пошкодження, щоб не пошкодити або не відірвати край мембрани (4). • Зберігайте пляшечку в вертикальному положенні та завжди вигрівайте жувальну соску в гарячій кипляній воді.

ПІДГРІВ

• Для нагрівання виєсту пляшки рекомендуємо використовувати спеціальний нагрівач, попередньо знявши з пляшки ковпачок і ознайомившись з керівництвом з експлуатації нагрівача. • Після нагріву за допомогою нагрівача пляшечки або на водяному огрівачеві, перед використанням витріть насухо пляшечку серветкою, щоб видалити залишки вологи (які можуть знаходитися в канавках між основою та корпусом пляшечки). • Будьте особливо обережні при нагріванні пляшечки для годування в мікрохвильовій печі. • Перед тим як поставити пляшку в мікрохвильову піч, зніміть ковпачок, кільце і соску; кінці рукав вибуху. • У разі використання мікрохвильової печі з функцією гриль, переконайтесь, що гриль вимкнено. • Існують мікрохвильові нагрівачі-контейнери для пляшечок, які дозволяють нагрівати пляшечку без кришки. Якщо ваш нагрівач не оснащений спеціальною функцією, перевіряйте її перед годуванням, щоб уникнути опіків. • Не використовуйте для нагрівання духовки, гарячі конфорки або відкрите полум'я. • Пляшечка PERFECT 5 не призначена для використання в морозильній камері.

RU ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЙ. Для безопасности и здоровья вашего ребенка

ВНИМАНИЕ!

• Постоянное и длительное сосание жидкостей может привести к кариесу.
• Всегда проверяйте температуру еды перед кормлением ребенка.
• Заменить при появлении первых признаков износа или повреждения. • Храните жевательную соску в недоступном для детей месте.
• Ни в коем случае не привязывайте его к шнуркам, ленточкам, тесьме или широким деталям одежды. Это может привести к удушению ребенка.
• Никогда не используйте соски для кормления в качестве пустышки.
• Всегда используйте изделие под наблюдением взрослых.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Перед первым использованием разберите и вымойте изделие, затем поместите компоненты в кипящую воду на 5 мин в целях обеспечения гигиены. • Перед каждым использованием мойте изделие горячей водой с использованием моющего средства для посуды и тщательно ополаскивайте. • Проверяйте правильную сборку изделия перед его использованием, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить возможное выпадение жидкости. • Во время транспортировки держите изделие со вставленным колпачком всегда в вертикальном положении. • Перед каждым кормлением проверяйте соску, потянув ее во всех направлениях. Замените ее при обнаружении первых признаков повреждения или износа. В любом случае рекомендуется менять соску каждые два месяца. • Чтобы обеспечить правильное функционирование соски, рекомендуется перед каждым использованием сетки развить клапан и основание соски. Выполняйте действие аккуратно, чтобы не повредить клапан. • Осматривайте изделие перед каждым кормлением, проверяя на отсутствие трещин или острых краев. Замените при появлении первых признаков износа или повреждений. • Вставьте силиконовую мембрану в основание изделия и плотно прикрутите корпусу бутылки, чтобы избежать утечки или случайное открытие. • Не оставляйте соску и силиконовую мембрану под воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры. Не оставляйте соску в дезинфицирующем (стерилизующем) растворе дольше, чем рекомендуется, это может осталить материал. • Проверяйте, чтобы поток соответствовал потребностям ребенка, обращая внимание на возможные трудности с сосанием или кормлением ребенка. • Соблюдайте рекомендации педиатра по правильному кормлению. • При восстановлении сухого молока необходимо строго соблюдать инструкции изготовителя. • Не позволяйте ребенку бегать и играть с изделием. • Используйте только оригинальные компоненты и запасные части линии Chicco PERFECT 5. • Помните, что грудное вскармливание представляет собой лучший вариант питания для ребенка.

ОЧИСТКА

• Вымойте все части вручную тёплой водой с добавлением обычного средства для мытья посуды. Мытьё в посудомоечной машине может привести к более быстрому износу изделия. Тщательно ополаскивайте все компоненты после каждого мытья. • Избегайте использования абразивных средств или применения агрессивных химических веществ. При использовании ершика старайтесь не повредить деликатные части изделия (напр., отверстия и клапаны сосок, силиконовой мембраны в основании изделия). • Тщательно промойте изделие под проточной водой, чтобы удалить остатки молока. • Чтобы очистить отверстия в скрытые области. • Стерилизовать перед использованием. • После каждого мытья или стерилизации слейте жидкости. • После очистки тщательно высушите все компоненты и храните их в чистом и сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. • Сплоши интенсивная окраска напитков (напр., чай, фруктовый сок) может изменить цвет изделия. Однако, это не влияет на функциональность изделия и/или на его безопасность.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

• Во время кипячения или горячей стерилизации бутылочка для кормления должна быть всегда разобрана и открыта для предотвращения деформации и для обеспечения наибольшей эффективности. • Изделие можно стерилизовать способами с помощью стерилизующих растворов или горячим способом (паром) с помощью соответствующих приборов или путем кипячения в течение 5 минут, избегая контакта с металлическими стенками используемой для этого ёмкости. • Не рекомендуется использовать ультрафиолетовые (УФ) стерилизаторы.

СБОРКА (1; 2; 3)

• Проверяйте правильную сборку изделия перед его использованием, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить возможное вытекание жидкости. • Перед тем, как налить в бутылку молоко или другие напитки, вставьте силиконовую мембрану в основание и прочно прикрутите к корпусу бутылки, чтобы предотвратить утечку или случайное открытие. • При первом использовании, а иногда и в процессе, мембраны, обеспечивающие вход воздуха в бутылку, могут сомкнуться. В таком случае, извлеките силиконовую мембрану из основания бутылки и слегка надавите пальцами на центр мембраны, чтобы открыть клапаны. Выполняйте действие аккуратно, чтобы не повредить и не продырявить мембрану (4). • Во время транспортировки держите изделие со вставленным колпачком всегда в вертикальном положении.

ПОДОГРЕВ БУТЫЛКИ

• Чтобы подогреть содержимое, рекомендуется использовать подогреватель для бутылочек, предварительно сняв крышку бутылки, для этого обратитесь к инструкциям. • После подогрева питания в подогревателе или на водяной бане, прежде чем использовать, вытрите бутылочку для кормления полотенцем, чтобы удалить остатки воды (которые могут оставаться также в виемке между съёмным основанием и корпусом бутылочки). • Соблюдайте осторожность при подогреве бутылочки для кормления в микроволновой печи. • Поместите в микроволновую печь только бутылочку, предварительно сняв с неё крышку, кольцо и соску, существует опасность взрыва. • В случае использования микроволновой печи с функцией гриль убедитесь, что данная функция отключена. • Существуют специальные контейнеры для подогрева, всегда избавляющие нагрелое питание в системе разнообразного расстояния и проверяйте температуру, перед тем как кормить ребенка. • Не разогревайте в традиционных духовках, на нагревательных плитах или на открытом огне. • Бутылочка для кормления PERFECT 5 не подходит для использования в морозильной камере.

BR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA. Para a segurança e a saúde do seu bebé

ADVERTÊNCIA!

• A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries.
• Verifique sempre a temperatura do alimento, antes de alimentar o bebé.
• Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano.
• Mantenha os componentes não montados fora do alcance das crianças.
• Nunca amarre cordões, fitas, laços ou peças soltas de pano. A criança pode estrangular-se.
• Nunca use os bicos para mamadeira como uma chupeta.
• Use o produto sob a supervisão contínua de um adulto.

INSTRUÇÕES DE USO

• Antes de usar pela primeira vez, desmonte e lave o produto e então coloque os componentes em água fervente, por 5 min, para garantir a higiene. • Antes de cada uso, lave muito bem com água quente e detergente para a louça, enxague abundantemente para garantir a higiene. • Antes de cada uso, verifique se a montagem do produto é a correta, para garantir o funcionamento correto da mamadeira e para prevenir eventuais vazamentos de líquido. • Mantenha o produto sempre na vertical com a tampa inserida durante o transporte, para não derramar líquidos e prevenir que o bico da mamadeira entre em contacto com superfícies contaminadas. • Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano. De qualquer forma, é aconselhável substituir pelo menos a cada dois meses. • Para garantir que bico para mamadeira funcione corretamente, recomendamos massajar delicadamente com os dedos a válvula na base do bico, antes de cada uso. Realize a operação com cuidado, prestando atenção para não danificar a válvula. • Antes do uso, inspecione a mamadeira para verificar se existem rupturas ou bordas cortantes. Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano. • Antes de usar, inspecione a membrana de silicone para verificar se não há rupturas. Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano. • Insira a membrana de silicone na base e aperte firmemente o conjunto ao corpo da mamadeira para evitar vazamentos ou aberturas acidentais. • Não deixe o bico da mamadeira e a membrana de silicone expostos à luz solar direta ou calor. Não deixe no desinfetante ("solução esterilizante") por mais tempo do que o recomendado, pois poderia enfraquecer o material. • Verifique se o fluxo do bico é o adequado às necessidades do bebé, prestando atenção a possíveis dificuldades de sucção ou regurgitação por parte do bebé. • Siga as recomendações do pediatra para uma nutrição adequada. • Ao reconstituir o leite em pó, as instruções do fabricante devem ser seguidas rigorosamente. • Evite que o bebé corra ou brinque com o produto. • Utilize somente componentes e peças de reposição originais da linha Chicco PERFECT 5. • Lembre-se que a amamentação é a melhor coisa para o bebé.

LIMPEZA

• Lave todas as peças a mão com água morna e um detergente comum. Lavar o produto na máquina de lavar louça pode causar um desgaste mais rápido. Enxague abundantemente todos os componentes após cada lavagem. • Evite usar produtos abrasivos ou lavar com solventes químicos agressivos. Quando usar escovas para mamadeira, preste atenção para não danificar as partes mais delicadas do produto (por ex. orifícios e válvulas dos bicos, membrana de silicone na base do produto). • Limpe muito bem sob água corrente para eliminar qualquer líquido residual que possa se aninhar em áreas escondidas. • Esterilize antes de usar. • Toda vez que lavar ou esterilizar o produto elimine todo e qualquer resíduo de líquido. • Após a limpeza, seque bem todas as peças e guarde-as em um local limpo e seco, longe da luz solar direta e do calor. • A pigmentação de bebidas com cores fortes (por ex., sucos de tomate ou fruta, chá) pode alterar a cor do produto. Daduch wird die Funktion des Produkts bzw. seine Sicherheit nicht beeinträchtigt.

ESTERILIZAÇÃO

• Durante a fervura ou esterilização a quente, a mamadeira deve estar sempre completamente desmontada para evitar deformações e para que a fervura e esterilização sejam eficientes. • O produto pode ser esterilizado a frio, utilizando soluções esterilizantes, ou a quente (vapor). Utilizando aparelhos específicos ou fervendo-o, durante 5 minutos, evitando o contato com as paredes metálicas do recipiente utilizado. • Recomenda-se o uso de esterilizadores por raios ultravioletas (UV).

MONTAGEM (1; 2; 3)

• Antes de cada uso, verifique se a montagem do produto está correta, para garantir o funcionamento correto da mamadeira e para prevenir eventuais vazamentos de líquido. • Antes de encher a mamadeira, insira a membrana de silicone na base e aperte firmemente o conjunto ao corpo da mamadeira para evitar vazamentos ou aberturas acidentais. • Ao utilizar pela primeira e, às vezes, durante o uso as microfissuras da membrana que permitem a entrada de ar na mamadeira podem fechar-se novamente. Se acontecer, remova a membrana de silicone da base da mamadeira e aplique uma ligeira pressão, com os dedos, na parte central para reabrir as microfissuras existentes. Realize a operação com delicadeza, prestando atenção para não danificar ou alargar a membrana (4). • Mantenha o produto sempre na vertical com a tampa inserida durante o transporte.

AQUECIMENTO

• Para aquecer o conteúdo, é recomendável utilizar um aquecedor de biberão após remover a tampa. Consulte o manual de instruções do aquecedor de biberões. • Após o aquecimento com um aquecedor de mamadeira ou um banho-maria, antes de usar, seque a mamadeira com um pano para remover a água residual (também possivelmente na ranhura entre a base removível e o corpo da mamadeira). • Tome muito cuidado ao aquecer a mamadeira no microondas. • Coloque a mamadeira somente depois de remover a rosca e o bico. Retire o bico de plástico. • Caso usar o micro-ondas com função grill, certifique-se de que a função grill esteja desligada. - Pode ocorrer superaquecimento localizado. - Misture bem o alimento aquecido, para garantir uma distribuição uniforme do calor, e verifique a temperatura antes de servir, para não provocar queimaduras no bebé. • Não aqueça o produto em fornos tradicionais, placas elétricas ou sobre chamas livres. • A mamadeira PERFECT 5 não pode ser colocada no congelador.

RO CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE. Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră

AVERTIZARE!

• Sugerea continuă și prelungită a lichidelor poate cauza degradarea dinților.
• Înainte de hrănire întotdeauna verificați temperatura alimentului.
• Înlocuiți-o la primele semne de uzură sau deteriorare.
• Nu lăsați componentele înafară de uz la îndemâna copiilor.
• Nu legați niciodată de cord, panglici, șireturi sau părți de îmbrăcăminte volante. Copilul poate fi strangulat.
• Nu folosiți niciodată biberon de hrănire ca suzetă.
• Utilizați întotdeauna acest produs cu supravegherea de adult.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

• Înainte de prima utilizare, dezasamblați produsul și curățați-l, apoi introduceți componentele în apă clocotită timp de 5 minute. Acest lucru este necesar pentru a asigura igiena. • Înainte de fiecare utilizare ulterioară, spălați atent cu apă caldă și detergent, apoi clătiți atent pentru a asigura igiena. • Verificați montarea corectă a produsului înainte de utilizare pentru a asigura funcționarea corectă a biberonului și pentru a preveni eventuale scurgeri. • În timpul transportului, mențineți întotdeauna produsul ridicat și capacul introdus. • Verificați tetina înainte de fiecare utilizare și tragați de aceasta în toate direcțiile. Înlocuiți-o la primele semne de uzură sau deteriorare. În orice caz, vă recomandăm să înlocuiți tetina cel puțin o dată la două luni. • Pentru a vă asigura că tetina funcționează corect, se recomandă masarea ușoară cu degetele a supapei de la baza valvei. Aveți grijă să nu deteriorați supapa. • Înainte de fiecare folosire, examinați biberonul pentru a vă asigura că nu prezintă fisuri sau margini ascuțite. Înlocuiți-o la primele semne de uzură sau deteriorare. • Verificați membrana de silicon înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura de integritatea acesteia. Înlocuiți-o la primele semne de uzură sau deteriorare. • Introduceți membrana de silicon de bază și fixați-o bine de corpul sticlei pentru a evita scurgeri sau deschideri accidentale. • Nu uitați tetina și membrana din silicon în lumina directă a soarelui sau căldură. Nu lăsați în dezinfectant ("soluție de sterilizare") mai mult decât este recomandat, deoarece acesta ar putea slăbi materialul. • Asigurați-vă că fluxul corespunde nevoilor bebelușului, fiind atenți la eventualele dificultăți de supt sau regurgitare pe care bebelușul ar putea să le întâmpine. • Urmați recomandările pediatrului pentru o alimentare sănătoasă. • La prepararea laptelui praf, instrucțiunile fabricantului trebuie să fie respectate cu strictețe. • Nu lăsați copilul să alerge sau să se joace cu produsul. • Folosiți doar componente și părți de schimb originale din gama Chicco PERFECT 5. • Rețineți că alăptatul la sân este cea mai sănătoasă opțiune pentru copilul dumneavoastră.

CURĂȚAREA

• Spălați manual toate părțile cu apă caldă și detergent de vase obișnuit. Spălarea în mașina de spălat vase poate cauza uzura mai rapidă a produsului. Clătiți întotdeauna atent toate părțile cu apă din abundență după fiecare spălare. • Evitați să folosiți produse abrazive sau să spălați cu solventi chimici agresivi. Dacă se folosesc perii de curățare, aveți grijă să nu deteriorați părțile mai delicate ale produsului (de ex., deschiderile tetinei și valvele, membrana de silicon la baza produsului). • Curățați atent sub jet de apă pentru a elimina orice urmă de lichid care putea rămane în locuri mai puțin accesibile. • Sterilizați înbinevoind înainte de utilizare. • După orice spălare sau sterilizare, îndepărtați orice urmă de lichid. • După curățare, uscați cu atenție toate părțile și lăsați-le să se usuce într-un loc curat, uscat, fert de lumina directă a soarelui și de surse de căldură. • Alimentele cu pigmenți puternici colorate (de ex., ceai, fructe sau sucuri de roșii) pot modifica culoarea produsului. Aceasta nu modifică însă funcționarea și/sau siguranța produsului.

STERILIZAREA

• În timpul fierberii sau al sterilizării la cald, biberonul trebuie întotdeauna dezasamblat complet pentru a evita deformarea și pentru ca fierberea și sterilizarea să fie eficiente. • Produsul poate fi sterilizat la rece, folosind soluții de sterilizare sau la cald (abur), folosind aparatele corespunzătoare or prin fierbere timp de 5 minute, evitând contactul cu pereții metalici ai recipientului utilizat. • Nu este recomandată utilizarea sterilizatoarelor cu ultraviolete (UV).

ASAMBLARE (1; 2; 3)

• Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este asamblat corect, pentru a fi sigur că biberonul funcționează corect și pentru a preveni eventuale scurgeri. • Înainte de a umple sticla cu lapte sau cu alte alimente și/sau băuturi, asigurați-vă că introduceți membrana de silicon pe bază și că o fixați bine pe corpul sticlei pentru a evita scurgeri sau deschideri accidentale. • La prima utilizare și uneori în timpul utilizării, microfisurile care permit aerului să intre în sticlă se pot închide din nou. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați membrana de silicon de la baza sticlei și apăsați ușor cu degetele pe parte centrală pentru a redeschide microfisurile prezente. Efectuați manevra cu atenție, evitând deteriorarea sau lărgirea membranei (4). • În timpul transportului, mențineți întotdeauna produsul ridicat și capacul introdus.

ÎNCĂLZIREA BIBERONULUI

• Pentru a încălzi conținutul, vă recomandăm să folosiți un încălzitor pentru biberoane după ce ați scos capacul și ați consultat manualul de instrucțiuni al încălzitorului. • După încălzirea în încălzitor de biberon sau în baie de abur, înainte de utilizare, uscați biberonul cu o lavetă pentru a îndepărta resturile de apă (acestea pot fi prezente în canelura dintre baza detașabilă și corpul sticlei). • Acordați atenție sporită dacă încălziți biberonul în cuptor cu microunde. • Îndepărtați capacul, inelul și tetina înainte de a așeza biberonul în cuptorul cu microunde: risc de explozie. - Când utilizați cuptoare cu microunde cu grătar, verificați dacă funcția de grătar este dezactivată. - Poate avea loc o supraîncălzire localizată: amestecați întotdeauna lichidul încălzit pentru a asigura o distribuție uniformă a căldurii și verificați temperatura înainte de hrănire, pentru a evita producerea de arsuri. • Nu încălziți produsul în cuptoarele tradiționale, pe plici fierbinți sau la flăcări deschise. • Biberonul PERFECT 5 nu este potrivit pentru utilizarea în congelator.

SR ПРОЧИТАЙТЕ ОВА УПУТСТВА І САЧУВАЈТЕ ИХ ЗА БУДУЋЕ КОРИШЋЕЊА. Ради безбедности и здравља вашег детета

УПОЗОРЕЊЕ!

• Неприкидно і продужено сисање течности је повезано са развојем кариеса.
• Пре храњења увек проверите температуру хране.
• Замените при првим знацима хабања или оштећења.
• Компоненте које се не користе држите ван домашаја деце.
• Никада не закрпљите за кабловима, тракама, перлама нити широким деловима одеће. Дете се може задавити.
• Никада не користите сисце за храњење као сисце за пиће.
• Овај производ треба користити уз надзор одраслог.

УПУТЕ ЗА УПОРАБУ

• Пре првог коришћења, раставите и очистите производ, а затим ставите компоненте у кључалу воду на 5 мин. Ово се ради да би се обезбедила хигијена. • Пре свake наредне употребе, пажљиво оперите топлом водом и течношћу за прање, а затим детаљно исперите ради хигијене. • Пре употребе проверите да ли је производ правилно састављен, како бисте осигурали исправно функционисање флаше и да бисте спречили curenje. • Производ увек чувајте у усправном положају са навученим поклопцем, како бисте избегли curenje. • Замените при првим знацима хабања. Уколико се сисац оштети пре свake употребе, сисац замените. • Уколико приметите било какве промене у боји, облику или величини силиконске мембране, замените је. • Пазите да силиконска мембрана буде правилно постављена на основу флаше и да је чврсто причвршћена за тело флаше како бисте спречили curenje. • Не остављајте сисац и силиконску мембрану на директној сунчевој светлости и топлоти. Не остављајте сисац у дезинфекционом средству (стерилизационом раствору) дуже него што је препоручено, јер то може оштетити материјал. • Проверите да ли је проток ваздуха прилагођен потребама детета, обраћајући пажњу на евентуалне потешкоће у сисању или храњењу. • Пратите упутства педијатра у вези са правилном исхраном. • Приликом припреме млека у праху, пажљиво пратите упутства произвођача. Не дозволите деци да трче или да се играју са производом. • Користите само оригинални компоненте и резервне делове из линије Chicco PERFECT 5. • Имајте у виду да је дојење најбоље за вашу бебу.

ЧИШЋЕЊЕ

• Све делове ручно оперите топлом водом и течношћу за прање. Прање у машини за прање судова може довести до брже нагрижа производа. Све делове увек добро исперите након сваког прања. • Избегавајте коришћење абразивних производа ili прање агресивним хемијским растварачима. Ако користите ђерџеве за флаше, водите рачуна да не оштетите осетљиве делове производа (нпр. отворе сисца и вентиле, силиконску мембрану при основи производа). • Добро исперите под млазом воде да бисте уклонили сву преосталу течност iz унутрашњих делова. • Пре употребе стерилишите. • Након прања ili стерилизације проверите има ли у њима преосталу течности. Уколико је има, окрените производ наопако да бисте уклонили сву преосталу течност iz унутрашњих делова. • Производ и његове компоненте држите на сувом месту, даље од директне сунчеве светлости i извора топлоте. • Пигментација јаке интензивне боје (нпр. сок од поморанџе) може да промени боју производа. Ово не мења функционалне ili безбедносне својства.

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

• Пре стерилизације раздвојите ги и ујдаљајући сводите ги потпуносги расклопи пластику да не деформише i да бисте се постарали да

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

Cod. 46 60600 10 00
Rev. 00-2029

AR يرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها كمرجع للمستقبل لضمان سلامة وصحة طفلك!

تنبيه!

• التغذية المصدر المتواصلة لفترة طويلة للسوائل سيؤدي إلى تسوس الأسنان.
• احرص دائمًا على فحص درجة حرارة الطعام قبل إطعام الطفل.
• تخلص منه على الفور منه، فقم بهوائه بالطعام الذي لم التحقف.
• استبدله بالأجزاء عند أول علامة على التلف أو التحقف.
• احتفظ بالأجزاء غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
• لا تربطه أبدًا بأشرطة أو بالملابس أو بالأجزاء الأخرى المتدلية من الملابس فقد يتعرض الطفل للخنق.
• يحظر استخدام حلمات الإطعام كلهاية.
• تم استخدام هذا المنتج تحت إشراف أحد البالغين.

تعليمات الاستخدام

• قبل الاستخدام الأول، قم بفك المنتج وتنظيف المنتج ثم وضع أجزائه في ماء مغلي لمدة 5 دقائق. كل ذلك لضمان النظافة الصحية. • قبل كل استخدام أحمل قومي بتنظيف وشطف المنتج جيدًا بالماء الدافئ والصابون لضمان النظافة الصحية. • تأكد من أن المنتج قد تم تجميعه بشكل صحيح وتماثل التجميع، وذلك لضمان عمل الزجاجة بشكل صحيح وتفادي التسرب. • تجنب وضع المنتج أسفل مصدر مباشر لأشعة الشمس أو مصدر حرارة. • احرص دائمًا على حمل المنتج من الحلقة أثناء التنقل. • تأكد من أن فتحة التهوية في الغطاء غير مسدودة أثناء التعقيم أو الغلي