CZ PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
V zájmu bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!

- Neustále a dlouhodobě sání tekutin tekutin způsobuje zubní kaz.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
- Při prvním náznaku poškození nebo opotřebení výrobek vyhoďte.
- Nepoužívané součásti výrobku ochovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nespojujte se šňůrami, stuhami, tkaničkami nebo s volnými částmi oblečení, mohlo by dojít k uškrcení dítěte.
- Nikdy nevkládejte dudlík na kmrnečku nebo řetízku kolem krku.
- Používejte tento výrobek vždy pod dohledem dospělých.
- Sklenině láhve se mohou rozbít.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím výrobek rozeberte a vyčistěte. Poté jeho součásti vložte na 5 min do vroucí vody, čímž zajistíte náležitou hygienu. - Pro další zajištění náležité hygieny výrobek před každým dalším použitím pečlivě opláchněte horkou vodou s přídavkem mycího prostředku a následně důkladně opláchněte. - Překontrolujte, zda je výrobek před použitím řádně sestaven, aby byla zaručena správná funkčnost kojeneckě láhve a láhev nepotékala. - Během přepravy a uložení výrobek vždy ve vyšší poloze a uzavřený víčkem.
- Před každým použitím savičku překontrolujte tak, že ze zátahnete do všech směrů. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení ji vyměňte. V každém případě vám doporučujeme ji minimálně po dvou měsících vyměnit. - Aby byla zajištěna správná funkce savičky, doporučujeme před každým použitím jemně prsty promnout ventilek na její spodní straně. Tento úkon provádějte zlehka a dávejte pozor, abyste nepoškodili ventilek. - Před každým použitím prověřte průtokovou rychlost, jeho některé části nejsou rozlomené, nebo se nevytvořily ostré hrany. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení ji vyměňte. - Nevystavujte savičku přímému slunečnímu záření nebo působení zdrojů tepla. Neponechávejte ji v dezinfekčním prostředku (sterilizační roztok) déle, než je doporučeno, neboť může dojít k poškození materiálu. - Zkontrolujte, zda prstýnek odpovídá potřebám dítěte, přičemž dávejte pozor, zda dítě nemá potřebě se sáním, nebo mu nevytéká mléko z úst. Pro zajištění správné výživy dodržujte doporučení pediatra. - Při přípravě mléka z prášku je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce. - Nedovolte, aby dítě s výrobkem během nebo si s ním hrálo. - Děti nesmějí se sklenějmi láhvemi samí manipulovat. - Používejte pouze originální součásti a náhradní díly řady Chicco Well-Being nebo Original Touch. - Mějte na paměti, že nejlepší je kojit.

Latexové savičky: jsou vyrobeny z přírodního latexu, který může ve zvláště citlivých dětí vyvolat alergické reakce. Můžete z nich cítit slabý zápach gumy. Tento zápach je normální a během po několika prvních umytích zmizí.

ČIŠTĚNÍ

- Všechny součásti ručně omyjte za použití teplé vody a běžného prostředku na mytí nádobí. Myti v myčce nádobí může vést k rychlejšímu opotřebení výrobku. Všechny součásti vždy po každém umytí pečlivě opláchněte. - K mytí nepoužívejte abrazivní prostředky nebo agresivní chemická rozpouštědla. Při použití kartáčků na láhve dávejte pozor, abyste nepoškodili jemné součásti výrobku (např. otvory a ventilky savičky). - Zkontrolujte, zda prstýnek odpovídá potřebám dítěte, přičemž dávejte pozor, zda dítě nemá potřebě se sáním, nebo mu nevytéká mléko z úst. Pro zajištění správné výživy dodržujte doporučení pediatra. - Při přípravě mléka z prášku je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce. - Nedovolte, aby dítě s výrobkem během nebo si s ním hrálo. - Děti nesmějí se skleněnými láhvemi sami manipulovat. - Používejte pouze originální součásti a náhradní díly řady Chicco Well-Being nebo Original Touch. - Mějte na paměti, že nejlepší je kojit.

Latexové savičky: Jsou vyrobeny z přírodního latexu, který může u zvláště citlivých dětí vyvolat alergické reakce. Můžete z nich cítit slabý zápach gumy. Tento zápach je normální a během po několika prvních umytích zmizí.

ČIŠTĚNÍ

- Všechny součásti ručně omyjte za použití teplé vody a běžného prostředku na mytí nádobí. Myti v myčce nádobí může vést k rychlejšímu opotřebení výrobku. Všechny součásti vždy po každém umytí pečlivě opláchněte. - K mytí nepoužívejte abrazivní prostředky nebo agresivní chemická rozpouštědla. Při použití kartáčků na láhve dávejte pozor, abyste nepoškodili jemné součásti výrobku (např. otvory a ventilky savičky). - Zkontrolujte, zda prstýnek odpovídá potřebám dítěte, přičemž dávejte pozor, zda dítě nemá potřebě se sáním, nebo mu nevytéká mléko z úst. Pro zajištění správné výživy dodržujte doporučení pediatra. - Při přípravě mléka z prášku je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce. - Nedovolte, aby dítě s výrobkem během nebo si s ním hrálo. - Děti nesmějí se skleněnými láhvemi sami manipulovat. - Používejte pouze originální součásti a náhradní díly řady Chicco Well-Being nebo Original Touch. - Mějte na paměti, že nejlepší je kojit.

STERILIZACE

- Při sterilizaci v páře nebo varící vodě musí být kojenecká láhev vždy zcela rozebraná, aby se nezdeformovala a aby vyvařování a sterilizace byly účinné. - Výrobek lze dezinfikovat studenou sterilizací pomocí sterilizačních roztoků, horkou sterilizací (parou) pomocí příslušných zařízení nebo vyvařováním po dobu pěti minut, přičemž je potřeba se vyvarovat styku s kovovými stěnami sterilizační nádoby. - Doporučujeme nepoužívat sterilizátory na bázi ultrafialových paprsků (UV).

OHŘÍVÁNÍ LÁHVE

- K ohřívání obsahu láhve doporučujeme po sejmutí uzávěru používat ohřívač láhví dle návodu k jeho použití. - K ohřívání obsahu láhve doporučujeme po sejmutí uzávěru používat ohřívač láhví dle návodu k jeho použití. - Při ohřívání dětské láhve v mikrovlnné troubě dbejte zvýšené opatrnosti. - Před vložením láhve do mikrovlnné trouby sejměte víčko, objemku i savičku. Nebezpečí výbuchu. - U kombinované mikrovlnné trouby s grilem zkontrolujte, zda je grilování vypnuté. - Nikdy nenechávejte dítě samotné při ohřívání obsahu láhve ohřívanou tekutinu a vždy promíchejte, aby se teplo rovnoměrně rozložilo, a před podáním dítěti zkontrolujte jeho teplotu, aby nedošlo k popálení. - Nezahřívejte výrobek v běžné troubě, na varných deskách nebo na otevřeném ohni.

Dětské plastové láhve: lze vkládat do mrazničky. Odstraňte savičku a pro uložení použijte vhodné víčko.

IT LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.
Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino
AVVERTENZA!

- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Tenere lontano da componenti riscaldati fuori dalla portata dei bambini.
- Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Non utilizzare mai le tettarelle da biberon come un succhietto.
- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il biberon e/o il tappo può rompersi.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, smontare e pulire il prodotto, quindi immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti, ciò assicura l'igiene. - Prima di ogni successivo, lavare con cura con acqua calda e detergente per stoviglie e risciacquare accuratamente per garantire l'igiene. - Verificare il corretto assemblaggio del prodotto prima dell'uso per garantire un corretto funzionamento del biberon e per prevenire eventuali perdite. - Tenere sempre il prodotto in posizione verticale e con il coperchio inserito durante il trasporto. - Ispezionare la tettarella prima di ogni uso e tirarla in tutte le direzioni. Sostituirla al primo segno di usura o danneggiamento. In ogni caso si consiglia di sostituire le tettarelle almeno ogni due mesi. - Per garantire il corretto funzionamento della tettarella, si consiglia di massaggiare delicatamente la valvola alla base della tettarella con le dita prima di ogni uso. Effettuare la manovra con delicatezza, prestando attenzione a non danneggiare la valvola. - Ispezionare il prodotto prima di ogni uso per verificarne l'integrità, l'assenza di rotture o bordi taglienti. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. - Non lasciare la tettarella esposta alla luce diretta del sole o al calore. Non lasciarla immersa nel disinfettante (soluzione sterilizzante*) più a lungo di quanto consigliato dal materiale protettivo impiegato. - Verificare che il flusso sia adeguato alle esigenze del bambino, prestando attenzione a eventuali difficoltà di suzione o a eventuali fuoriuscite di latte dalla bocca. - Seguire le raccomandazioni del pediatra per una corretta alimentazione. - Seguire rigorosamente le indicazioni del produttore del latte in polvere, quando si prepara il biberon con latte in polvere ricostituito. - Evitare che il bambino corra o giochi con il prodotto. - Evitare che i bambini mangino in mano biberon in vetro. - Utilizzare solo componenti e ricambi originali della linea Well-Being o Original Touch Chicco. - Ricordate che l'allattamento al seno è la cosa migliore per il bambino.

Per la tettarella in lattice: Prodotto in lattice di gomma naturale che può provocare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili. Potrebbe avere odore di gomma. Questo odore è del tutto naturale e generalmente scompare dopo i primi lavaggi.

PULIZIA

- Lavare tutti i componenti a mano in acqua calda e con comune detergente per le stoviglie. Il lavaggio in lavastoviglie può accelerare l'usura del prodotto. Risciacquare sempre abbondantemente tutti i componenti dopo ogni lavaggio. - Non usare prodotti abrasivi e non usare con solventi chimici aggressivi. Quando si usano scovolini prestare attenzione a non danneggiare le parti più delicate del prodotto (es. fori e valvole delle tettarelle). - Pulire accuratamente sotto l'acqua corrente eventuali liquidi residui che si possono accumulare in aree nascoste. - Sterilizzare prima dell'uso. - Dopo ogni lavaggio o sterilizzazione far fuoriuscire ogni eventuale residuo di liquido. - Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti i componenti e riporli in luogo pulito e asciutto, lontano e da fonti di calore. - La tettarella non è progettata per bevande dalla colorazione intensa (es. tè, succhi di frutta o di pomodoro) potrebbe alterare il colore del prodotto. Questo fatto non altera la funzionalità del prodotto e/o la sua sicurezza.

STERILIZZAZIONE

- Prima della bollitura o della sterilizzazione a caldo il biberon deve essere smontato completamente per evitare deformazioni e perché bollitura e sterilizzazione siano efficaci. - Il prodotto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti o a caldo (vapore), mediante gli appositi apparecchi o tramite bollitura per 5 minuti evitando il contatto con le pareti metalliche del contenitore utilizzato. - Si sconsiglia l'uso di sterilizzatori a raggi ultravioletti (UV).

RISCALDAMENTO

- Per riscaldare il contenuto, si consiglia di utilizzare uno scaldabiberon dopo aver rimosso il coperchio. Fare riferimento al libretto istruzioni dello scaldabiberon. - Prestare particolare attenzione se si riscalda il biberon nel forno a micro-onde: - Inserire solo la bottiglia dopo aver rimosso coperchio, ghiera e tettarella: Rischio esplosione. - In caso di utilizzo di forni a micro-onde con grill combinato, verificare che il grill sia spento. - Possono verificarsi casi di surriscaldamento localizzato: mescolare sempre il liquido riscaldato per assicurare una uniforme distribuzione del calore e verificare la temperatura prima di servire per evitare di arrecare ustioni al bambino. - Non riscaldare il prodotto in forni tradizionali, su piastre riscaldanti o su fiamme libere.

Biberon in plastica: Possono essere messi in congelatore. Rimuovere la tettarella ed utilizzare l'apposito tappo per la conservazione.

PL NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!

- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić.
- Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.
- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Butelka może się stłuczeniu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem rozłożyć produkt i wymyć go, a następnie włożyć części do wrzącej wody na 5 minut. Pozwoli to zapewnić higienę. - Przed każdym następnym użyciem dokładnie wymyć pokarmą i płynem do zmywania, a następnie dokładnie wypłukać w celu zapewnienia higieny. - Przed użyciem sprawdzić prawidłowe działanie butelki i zapobiec przeciekaniu, przed użyciem sprawdzić, czy produkt jest prawidłowo złożony. - Podczas transportu ciągle utrzymywać produkt ustawiony pionowo, z nałożoną nakrętką. - Przed każdym użyciem obejrzeć smoczek i pociągnąć go we wszystkich kierunkach. Wyrzuć po pojawieniu się pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia. W każdym razie, zaleca się wymianę smoczków przynajmniej co dwa miesiące. - Aby mieć pewność, że smoczek działa prawidłowo, zalecamy przed każdym użyciem delikatnie uciskać palcami zawór odpowietrzający przy podstawie smoczka. Należy robić to delikatnie, uważając, aby nie uszkodzić zaworu. - Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy nie ma na nim pęknięć ani ostrej krawędzi. Wymienić w przypadku pierwszych oznak zużycia lub uszkodzenia. - Nie pozostawiać smoczka w bezpośrednio nasłonecznionym lub gorącym miejscu. Nie pozostawiać w środku dezynfekującym ("roztwór do sterylizacji") dłużej, niż jest to zalecane, gdyż może to osłabić materiał. - Sprawdzić czy przepływ jest dostosowany do potrzeb dziecka. Zwróćić uwagę, czy dziecko nie ma problemów ze ssaniem i czy mleko nie wypływa mu z ust. Pokarmy oraz napoje podawać zgodnie z zaleceniami pediatry i przygotowywać je w sposób podany przez producenta. - Nie pozwalać, aby dziecko biegało z produktem lub bawiło się nim. - Dzieci nie mogą trzymać szklanych butelek. - Używać tylko oryginalnych części i elementów zamiennych z linii Chicco Well-Being lub Original Touch. - Pamiętaj, że karmienie piersią jest najlepsze dla twojego dziecka.

Dotyczy smoczków lateksowych: Wykonany z naturalnego lateksu gumowego, który może powodować reakcje alergiczne u bardziej wrażliwych dzieci. Możesz poczuć delikatny zapach gumy. Jest to normalny zapach i zwykle zanika po kilku pierwszych myciach.

CZYSZCZENIE

- Wymyć wszystkie części ręcznie gorącą wodą z zwykłym płynem do zmywania. Mycie w zmywarce do naczyń może spowodować szybsze zużycie produktu. Po każdym myciu zawsze dokładnie wypłukać wszystkie elementy. - Nie stosować produktów ściernych i nie myć zrazymi rozpuszczalnikami chemicznymi. W przypadku używania szczotki do butelek zwróćić uwagę, aby nie uszkodzić delikatnych części produktu (np. otworów i zaworów smoczka). - Dokładnie wymyć pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie resztki płynu, które mogą zalegać w trudno dostępnych miejscach. - Wysterylizować przed użyciem. - Po umyciu lub po sterylizacji sprawdzić, czy w smoczku nie pozostały resztki płynu. - Po umyciu dokładnie wysuszyć wszystkie części i odłożyć w czyste, suche miejsce, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i od źródeł ciepła. - Zabarwienie mocno kolorowych napojów (np. herbaty, soków owocowych lub pomidorowych) może wpływać na kolor produktu. Nie ma to wpływu na funkcję wyrobu i/lub jego bezpieczeństwo.

Plastikowe butelki dla dzieci: Można wkładać do zamrażarki. Przed odłożeniem do przechowania zdjąć smoczek i nałożyć odpowiednią nakrętkę.

Kunststof zuigflessen: Kunnen in de vriezer worden geplaatst. Verwijder de speen en gebruik de daartoe bestemde dop voor de bewaring.

FR LIRE CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION.
Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !

- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de l'donner à boire.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.
- Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
- Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Les biberons en verre peuvent se casser.

MODE D'EMPLOI

- Avant le premier utilisation, démonter et plonger le biberon dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ceci permettre d'assurer l'hygiène nécessaire. - Avant chaque utilisation, laver avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle puis rincer soigneusement. - Avant toute utilisation, vérifier que le produit est convenablement assemblé afin de garantir un fonctionnement correct du biberon et prévenir les fuites éventuelles. - Toujours garder le produit en position verticale, avec le verre inséré pendant le transport. - Avant chaque utilisation, vérifier et tirer la tétine dans toutes les sens. La remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration. Dans tous les cas, il est recommandé de remplacer la tétine au moins tous les deux mois. - Pour garantir le bon fonctionnement de la tétine, nous vous recommandons de masser doucement la valve à la base avec les doigts avant chaque utilisation. Effectuer la manœuvre avec soin, en veillant à ne pas endommager la valve. - Inspecter le produit avant toute utilisation et vérifier l'absence de parties cassées ou de bords coupants. La remplacer au moindre signe d'usure ou de détérioration. - Ne pas laisser une tétine en plein soleil ou à la chaleur. Ne pas laisser dans le désinfectant (« solution stérilisante ») pour une durée supérieure au temps recommandé, car cela pourrait affaiblir le matériau. - Vérifier si le débit est adapté aux besoins de l'enfant. Se renseigner en cas de difficultés de succion ou aux éventuelles fuites de lait de la bouche. Suivre les recommandations du pédiatre pour une nutrition correcte. - Lors de la reconstitution du lait en poudre, il convient de suivre minutieusement le mode d'emploi du fabricant. - Eviter de laisser l'enfant courir ou jouer avec le produit. - Les biberons en verre ne doivent pas être tenus par les enfants. - Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine de la ligne Well-Being ou Original Touch Chicco. - Rappelez-vous que l'allaitement au sein est le meilleur pour le bébé.

Pour les tétines en latex : Produit à partir de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques chez les sujets particulièrement sensibles. la tétine peut dégager une odeur de caoutchouc. Cette odeur est tout à fait normale et disparaît généralement après les premiers lavages.

NETTOYAGE

- Laver à la main toutes les parties à l'eau chaude et avec un produit vaisselle traditionnel. Le lavage au lave-vaisselle peut entraîner une usure plus rapide du produit. Rincer toujours abondamment tous les composants après chaque lavage. - Eviter d'utiliser des produits abrasifs ou de laver avec des solvants chimiques agressifs. En cas d'utilisation d'un goupillon, veiller à ne pas endommager les parties les plus fragiles du produit (par exemple, les trous et les valves des tétines, la membrane en silicone à la base du produit). - Nettoyer soigneusement à l'eau courante pour éliminer tout liquide résiduel qui pourrait se nicher dans les zones cachées. - Stériliser avant l'utilisation. - Après chaque lavage ou stérilisation, faire écouler tout le reste de liquide éventuel. - Après le nettoyage, sécher soigneusement toutes les parties et les ranger dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. - La pigmentation de certains aliments (ex. sauce tomate) et boissons de couleurs vives (ex. le thé, les jus de fruits) risque d'altérer la couleur du produit. Cela ne modifie ni la fonctionnalité du produit ni sa sécurité.

STÉRILISATION

- Lorsque le biberon est stérilisé à chaud ou dans l'eau bouillante, il doit toujours être démonté et ouvert afin d'éviter les déformations. - Le produit peut être stérilisé à froid, à l'aide de solutions de stérilisation, ou à chaud (vapeur) grâce à des appareils prévus à cet effet ou en le plaçant pendant 5 minutes dans l'eau bouillante en évitant le contact avec les parois métalliques du récipient utilisé. - L'utilisation de stérilisateurs UV est déconseillée.

RÉCHAUFFAGE

- Pour réchauffer le contenu, il est recommandé d'utiliser un chauffe-biberon après avoir retiré le capuchon et consulté le mode d'emploi du chauffe-biberon. - Redoubler de prudence en cas de chauffage du biberon au four à micro-ondes: - Insérer uniquement le corps du biberon après avoir retiré le capuchon, la bague et la tétine : Risque d'explosion. - En cas d'utilisation d'un four à micro-ondes avec grill combiné, vérifier que le grill soit éteint. - Une surchauffe localisée peut se vérifier : toujours mélanger les liquides chauffés afin d'assurer une répartition uniforme de la chaleur et vérifier la température avant de nourrir l'enfant afin d'éviter tout risque de brûlures. • Ne pas réchauffer le produit au four traditionnel, sur des plaques chauffantes ou sur des flammes.

Biberons en plastique : Peuvent se mettre au congélateur. Enlever la tétine et utiliser le capuchon approprié pour le rangement.

DE LESEN SIE DIE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.
Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
ACHTUNG!

- Andauerndes und langeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
- Ernährungssauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nur zur Benutzung durch Erwachsenen verwendet werden.
- Glasflaschen können zerbrechen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor der erste gebrauch het product uit elkaar halen en schoonmaken en de onderdelen 5 min. lang uitkoken. Op deze manier waarborgt u de hygiëne. - Voor elk daaropvolgend gebruik zorgvuldig wassen met een warm water en afwasmiddel en spoel nauwkeurig om de hygiëne te waarborgen. - Controleer of het artikel goed gemonteerd werd voor het gebruik om de correcte werking van de zuigfles te verzekeren en eventueel vloeistofverlies te voorkomen. - Het product tijdens transport altijd rechtop houden met de dop erop. - De speen voor elk gebruik controleren door deze in elke richting te trekken. Weggooien bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging. Het is in elk geval aangeraden spenen minstens om de twee maanden te vervangen. - We adviseren om het ventiel aan de basis van de speen voor elk gebruik met de vingers te masseren, om een correcte werking te waarborgen. Doe dit voorzichtig, zodat het ventiel niet beschadigd wordt. - Het product voor elk gebruik inspecteren door te controleren of er geen breuken of snijdende boorden zijn. Vervang het meteen bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging. - De speen niet blootstellen aan direct zonlicht of warmte. De speen niet langer in het ontsmettingsmiddel (sterilisatieoplossing) ondergedompeld laten dan wordt aanbevolen omdat het materiaal hierdoor zwakker zou kunnen worden. - Controleer of de stroom aangepast is aan de behoeften van het kind en letten op eventuele zuigproblemen of melk die uit de mond vloeit. Volg de aanwijzingen van uw kinderarts voor een correcte voeding. • Volg de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet bij het gebruik van poedermelk. - Het kind niet met het product laten lopen of spelen. • Kinderen mogen geen glazen flessen beschouden. • Enkel originele onderdelen en reserveonderdelen van de reeks Chicco Well-Being of Original Touch gebruiken. • Vergeet niet dat borstvoeding het beste voor uw kind is.

Voor latex spenen: Vervaardigd van natuurlijke, rubberen latex dat allergische reacties kan veroorzaken bij kinderen gevoelige personen. Het is mogelijk dat u een lichte geur van rubber waarneemt. Deze geur is normaal en verdwijnt gewoonlijk na de eerste wasbeurten.

REINIGEN

- Alle onderdelen met de hand wassen met warm water en een gewoon afwasmiddel. Het product kan beter verslijten als het in de vaatwasser gewassen wordt. Na elke wasbeurt alle onderdelen steeds overvloedig spoelen. • Geen schuuurmiddelen of agressieve chemische oplosmiddelen gebruiken. Als u flessenborstels gebruikt, let erop dat u de meest kwetsbare onderdelen van het product (bv. openingen en ventielen van de speen) niet beschadigt. • Grondig onder stromend water schoonmaken om vloeistofresten uit de verborgen delen te verwijderen. • Voor elk gebruik sterilliseren. • Na elke wasbeurt of sterilisatie elke eventuele vloeistofrest verwijderen. • Alle onderdelen na het schoonmaken zorgvuldig droogmaken en opbergen op een droge en schone plek buiten bereik van direct zonlicht en warmte. • Door de pigmentatie van sterk gekleurde dranken (bijv. thee, tomaat- of vruchtensappen) kan de kleur van het product wijzigen. Dit doet evenwel niets af aan de functionaliteit en/of de veiligheid van het product.

STERILISATIE

- Tijdens het koken of het warm sterilliseren moet de zuigfles altijd helemaal gedemonteerd zijn om vervormingen te vermijden en om goed te kunnen sterilliseren. • Het product kan koud gesteriliseerd worden mmet een sterilliserende oplossingen, of warm (stoom) met daartoe bestemde apparaten, of door te koken gedurende 5 minuten zonder contact met de metalen wanden van de gebruikte houder. • Het gebruik van uv-sterilisatoren is afgeraden.

DE FLES OPWARMEN

- Warm de inhoud van de fles op met een flessenwarmer. Verwijder eerst de dop en raadpleeg de handleiding van de flessenwarmer. • Besteed extra aandacht bij het opwarmen van de zuigfles in een magnetron: • Verwijder de dop, de ring en de speen alvorens de fles in de magnetron te plaatsen: anders is er gevaar voor ontploffing. - Controleer of de grill is uitgeschakeld bij gebruik van een magnetron met grill. • Plaats de zuigfles nooit in een magnetron als deze wordt verwarmde vloeistof altijd om, om de warmte gelijkmatig te verdelen en controleer de temperatuur alvorens toe te dienen om brandwonden te vermijden. • Verwarm het product niet in traditionele ovens, op kookplaten of naakte vlammen.

Kunststof zuigflessen: Kunnen in de vriezer worden geplaatst. Verwijder de speen en gebruik de daartoe bestemde dop voor de bewaring.

EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Συνεχές και παρατεταμένο πιπίλισμα ροφημάτων θα προκαλέσει τερηδόνα.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν το ταΐσμα.
- Πετάξτε το προϊόν με τα πρώτα σημάδια φθοράς ή αδυναμίας.
- Φυλάξατε τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά.
- Μη συνδέετε το προϊόν με σχοινιά, κορδέλες, κορδόνια ή λυτά μέρη ρούχισμού. Το παιδί ενδέχεται να στραγγαλιστεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τις θηλές ταΐσματος ως πιπίλα.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα.
- Το γυάλινο μπιμπερό μπορεί να σπάσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε το προϊόν και στη συνέχεια τοποθετήστε τα συστατικά σε βραστό νερό για 5 λεπτά. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η υγιεινή. - Πριν από κάθε χρήση, πλύνετε προσεκτικά με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά για να διασφαλίσετε την υγιεινή. - Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε για τη σωστή συναρμολόγηση του προϊόντος προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του μπιμπερό και για να προλαμβάνονται τυχόν διαρροές. - Διατηρείτε πάντα το προϊόν όρθιο με το κύπελλο και το καπάκι στη θέση τους κατά τη μεταφορά. - Ελέγχετε τη θηλή πριν από κάθε χρήση και τραβήξτε τη θηλή προς όλες τις κατευθύνσεις. Απορρίψτε την πιτίλια μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή αδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αντικατάστασή της τουλάχιστον κάθε δύο μήνες. - Για να βεβαιωθείτε ότι η θηλή λειτουργεί σωστά, συνιστούμε να κάνετε απαλή μασάζ στη βάλβίδα στη βάση της θηλής με τα δάχτυλά σας πριν από κάθε χρήση. Κάνετε αυτή την ενέργεια απαλά, προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στη βαλβίδα. • Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση επαληθεύοντας την απουσία σπασμένων ή κοφτερών άκρων. Αντικαταστήστε το με τα πρώτα σημάδια φθοράς ή καταστροφής. • Μην αφήνετε μια θηλή τροφοδοσίας σε άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα. Μην αφήνετε στο απολυμαντικό (κλόρα μα απολυμαντικό για τα μπιμπερό) για περισσότερο από τον συνιστώμενο χρόνο, καθώς αυτό μπορεί να επιδυνώσει το υλικό. • Βεβαιωθείτε ότι η ροή επαρκεί για τις ανάγκες του μωρού, δίνοντας προσοχή σε τυχόν δυσκολία θηλασμού ή διαρροές γάλακτος από το στόμα. Ακολουθήστε τις συστάσεις του παιδίατρου για σωστή διατροφή. • Κατά την ανασύσταση του γάλακτος σε σκόνη, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. • Απαγορεύετε το μωρό να τρέχει με το προϊόν στο στόμα του. • Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν γυάλινα μπιμπερό. • Χρησιμοποιείτε μόνον γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της σειράς Chicco Well-Being ή Original Touch. • Υπενθυμίζουμε ότι ο θηλασμός είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί σας.

Για θηλές από λατέξ: Κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ιδιαίτερως ευαίσθητα μωρά. Ενδέχεται να αισθανθείτε μια ελαφριά μυρωδιά λάστιχου. Η μυρωδιά αυτή είναι φυσιολογική και συνήθως εξαφανίζεται μετά από μερικά πλυσίματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πλύνετε όλα τα μέρη με το χέρι με ζεστό νερό και ένα κανονικό υγρό απορρυπαντικό. Το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη φθορά του προϊόντος. Στεγνώστε πάντα καλά όλα τα εξαρτήματα μετά από κάθε πλύση. • Αποφύγετε τη χρήση λειτουργικών προϊόντων ή το πλύσιμο με επιθετικούς χημικούς διαλύτες. Όταν χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού για μπουκάλια να δίνετε προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα λεπτά μέρη του προϊόντος (π.χ. οπές και βαλβίδες της θηλής). • Καθαρίστε προσεκτικά κάτω από τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα που μπορεί να συλλέξατε σε κρυφές περιοχές. • Αποστειρώστε πριν από τη χρήση. • Μετά από κάθε πλύσιμο ή αποστείρωση, αφήστε να βγει τυχόν υπόλειμμα υγρού. • Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά όλα τα μέρη και αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις πηγές θερμότητας. • Οι χρωστικές ουσίες ανοιχτών χρωμάτων (π.χ. τσάι, χυμοί φρούτων ή τομάτας) ενδέχεται να αλλοιώσουν το χρώμα του προϊόντος. Αυτό το γεγονός δεν αλλάζει τη λειτουργικότητα του προϊόντος ή/και την ασφάλειά του.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Κατά την αποστείρωση με ατμό ή την αποστείρωση σε βραστό νερό, το μπιμπερό πρέπει πάντα να είναι εντελώς αποσυναρμολογημένο για να αποφεύγεται παραμόρφωση και για να είναι η αποστείρωση αποτελεσματική. • Το προϊόν μπορεί να αποστειρωθεί ψυχρά, με διαλύματα αποστείρωσης, ή με θερμό (ατμό), με ειδικές συσκευές ή με βραστό για 5 λεπτά, αποφεύγοντας την επαφή με τα μεταλλικά τοιχώματα του δοχείου που χρησιμοποιείτε. • Δεν συνιστάται η χρήση αποστειρωτών με υπεριώδεις ακτίνες (UV).

ΖΕΣΤΑΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

- Για να ζεστάνετε το περιεχόμενο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμαντικό μπιμπερό αφού αφαιρέσετε το καπάκι. • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του θερμαντικού μπιμπερό. • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν ζεστάνετε το μπιμπερό στο φούρνο μικροκυμάτων: • Αφαιρέστε το καπάκι, τον κρίκο και τη θηλή πριν τοποθετήσετε τη φιάλη στον φούρνο μικροκυμάτων. Κίνδυνος έκρηξης. • Σε περίπτωση χρήσης φούρνου μικροκυμάτων που συνδυάζονται με γκριλ, βεβαιωθείτε ότι το γκριλ είναι σβηστό. • Ενδέχεται να παρουσιαστεί τοπική υπερθέρμανση: ανακατεύετε πάντα το υγρό που έχει ζεσταθεί για να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας του για να αποφύγετε την πρόκληση εγκαυμάτων στο παιδί. • Μην ζεστάνετε το προϊόν σε συμβατικό φούρνο, σε θερμαινόμενα μάτια ή ελεύθερες φλόγες.

Πλαστικά μπιμπερό: Μπορείτε να το τοποθετ

Cod. 46 60500 10 00 Rev. 00-2029

chicco

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

SV LÄS DESSA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.
För ditt barns säkerhet
VARNING!
- Att dricka ur nappflaska oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur innan matning.
- Kasta vid första tecken på skador eller slitage.
- Förvara alla komponenter som inte används utom räckhåll för barn.
- Sätt aldrig fast i band eller lösa delar på kläderna. Det kan innebära stryprisk.
- Använd aldrig dinapparna som tröstnappar.
- Produkten ska alltid användas under uppsikt av en vuxen.
- Glasflaskor kan gå sönder.

BRUKSANVISNING
- Före första användning ska du demontera och rengöra produkten och sedan lägga delarna i kokande vatten i 5 min för att garantera hygien. • Före varje användning ska du rengöra noga med varmt vatten och diskmedel och sedan skölja noga. • Kontrollera att produkten är i perfekt skick innan den används för att garantera nappflaskans korrekta funktion och undvika läckage. • Håll produkten stående upprätt hela tiden med locket påsatt under transport. • Inspektera dinappen före varje användning och dra dinappen åt alla håll. Byt ut den vid första tecken på slitage eller skada. Vi rekommenderar att i varje fall byta ut dinappen minst varannan månad. • För att garantera att dinappen fungerar korrekt rekommenderar vi att försiktigt massera ventilen som finns längst ned på nappen med fingrarna före varje användning. Detta ska göras försiktigt så att ventilen inte skadas. • Inspektera produkten före varje användning och se till att den inte är förorenad eller har vassa kanter. Byt ut det vid första tecken på slitage eller skada. • Lämna inte dinappen i förvaret i värme. Lämna inte kvar i desinfektionsmedel ("steriliseringslösning") längre än vad som rekommenderas eftersom det kan försvaga materialet. • Försäkra dig om att vätskeflödet är lämpligt för barnets behov genom att kontrollera om barnet har svårt att suga eller om det rinner ut mjölk från munnen. Följ barnläkarens rekommendationer om vätskeflödet vid behov. • Följ tillverkarens anvisningar noga när du beredet mjölk av mjölkpulver. • Undvik att barnet springer eller leker med produkten. • Barn får inte hålla i glasflaskor. • Använd bara komponenter och reservdelar som är angivna från linjen Chicco Well-Being eller Original Touch. • Tänk på att amning är det bästa för ditt barn.
För laterexpert: Tillverkade av naturligt latex som orsakar allergiska reaktioner hos särskilt känsliga barn. Det kan kännas en svag lukt av gummi. Denna lukt är normal och försvinner vanligtvis efter de första diskningarna.
RENGÖRING
- Diska alla delar med varmt vatten och vanligt diskmedel. Maskindisk kan också användas men det produkten slits är snabbare. Skölj alla delar noga efter varje diskning. • Undvik att använda slipande medel eller aggressiva kemiska lösningsmedel. Om du använder flaskborste ska du vara försiktig så att produktens omtåliga delar inte förstörs (t.ex. napphål och ventiler). • Skölj noga under rinnande vatten för att få bort kvarvarande vätska som kan ansamlas i dolda områden. • Sterilisera före användning. • Efter diskning eller sterilisering ska du se till att alla delar är helt torra innan de monteras ihop. • Om du delar nappar eller ringar med andra barn, ta en ren, torr plats på avstånd från direkt solljus och värmekällor. • Pigmenteringen i stark färgade drycker (t.ex. te eller frukt- eller tomatjuice) kan förändra produktens färg. Detta försämrar inte produktens funktion och/eller säkerhet.
STERILISERING
- Innan nappflaskan kokas eller varmsteriliseras ska den alltid tas isär för att undvika formförändring och för att kokningen och steriliseringen ska vara effektiv. • Produkten kan kallsteriliseras med steriliseringsvätska eller varmsteriliseras (ånga) med hjälp av en avsedd apparat efter genomgått att koka den i 5 minuter. Undvik kontakt med behållarens metallväggar. • Vi använder från att använda UV-sterilisator.
VÄRMA FLASKAN
- För att värma innehållet rekommenderar vi att ta bort locket och använda en flaskvärmare genom att följa flaskvärmarens bruksanvisning. • Var extra uppmärksam om nappflaskan värms i mikrovågsugn: • Ta bort locket, ringen och dinappen innan du lägger in flaskan i mikrovågsugnen: Explosionsrisk. - Vid användning av mikrovågsugn med kombinerad grill, kontrollera att grillfunktionen är avstängd. - Överhettning på vissa ställen kan inträffa: Skaka alltid om den uppvärmda vätskan så att värmen fördelas jämnt och kontrollera temperaturen innan du matar barnet för att undvika att barnet bränner sig. • Värm inte produkten i vanlig ugn, på spisplattor eller även öppen eld.
Nappflaskor av plast: Kan läggas i frysen. Ta bort dinappen och använd lämpligt lock för förvaring.

BR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA.
Para a segurança e a saúde do seu bebé
ADVERTÊNCIA!
- A sucção continuada e prolongada de líquidos pode causar cáries.
- Verifique a temperatura do alimento, antes de alimentar o bebé.
- Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano.
- Mantenha os componentes não montados fora do alcance das crianças.
- Nunca amarre cordões, fitas, laços ou pedaços soltos de pano. A criança pode estrangular-se.
- Nunca use os bicos para mamadeira come uma chupeta.
- Use o produto sob a supervisão contínua de um adulto.
- Recipientes de vidro podem quebrar.

INSTRUÇÕES DE USO
- Antes de usar pela primeira vez, desmonte e limpe o produto, a seguir mergulhe os componentes em água fervente, por 5 minutos, isso garante a higiene. • Antes de cada uso, lave muito bem com água quente e detergente para a loiça, enxague abundantemente para garantir a higiene. • Antes de cada uso, verifique se a montagem do produto é a correta, para garantir o funcionamento correto da mamadeira e para prevenir eventuais vazamentos de líquido. • Mantenha o produto sempre na vertical com a tampa inserida durante o transporte. • Antes de usar, inspecione e puxe o bico da mamadeira em todas as direções. Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano. De qualquer forma, é recomendável substituir pelo menos a cada dois meses. • Para garantir que bico para mamadeira funcione corretamente, recomendamos massagear delicadamente com os dedos a válvula na base do bico, antes de cada uso. Realize a operação com cuidado, prestando atenção para não danificar a válvula. • Antes do uso, inspecione a mamadeira para verificar se existem rupturas ou bordas cortantes. Substitua ao primeiro sinal de desgaste ou dano. • Não deixe a tetina sob a luz solar direta ou calor. Não deixe no desinfetante ("solução esterilizante") por mais tempo do que o recomendado, pois isso pode enfraquecer o material. • Verifique se o fluxo do bico é o adequado às necessidades do bebé, prestando atenção a possíveis dificuldades de sucção ou engasgamento do bebé. Siga as recomendações do pediatra para uma nutrição adequada. • Se for necessário o bebé ser alimentado, as instruções do fabricante devem ser seguidas rigorosamente. • Evite que o bebé corra ou brinque com o produto. • As crianças não devem segurar frascos de vidro. • Utilize apenas componentes e peças de reposição da linha Benessere / Original Touch Chicco. • Lembre-se que a amamentação é a melhor coisa para o bebé.
Para bicos para mamadeira de látex: Produzido com látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas em crianças particularmente sensíveis. Você pode notar um leve cheiro de borracha. Este cheiro é normal e geralmente desaparece após lavar as primeiras vezes.
LIMPEZA
- Lave todas as peças à mão com água morna e um detergente comum. Lavar o produto na máquina de lavar loiça pode causar um desgaste mais rápido. Enxague abundantemente todos os componentes após cada lavagem. • Evite usar produtos abrasivos ou lavar com solventes químicos agressivos. • Quando usar escovas para mamadeiras, preste especial atenção para não danificar as partes mais delicadas do produto (por ex. orifícios e válvulas dos bicos, membrana de silicone na base do produto). • Limpe muito bem sob água corrente para eliminar qualquer líquido residual que possa se animhar em áreas escondidas. • Esterilize antes de usar. • Toda vez que lavar ou esterilizar o produto elimine todo e qualquer resíduo de líquido. • Após a limpeza, seque bem todas as peças e guarde-as em um local limpo e seco, longe da luz solar direta e do calor. • A pigmentação de bebidas com cores fortes (por ex., sucos de tomate ou fruta; chá) pode alterar a cor do produto. Daduch wird die Funktion des Produkts bzw. seine Sicherheit nicht beeinträchtigt.
ESTERILIZAÇÃO
- Durante a fervura ou esterilização a quente, a mamadeira deve estar sempre completamente desmontada para evitar deformações e para que a fervura e esterilização sejam eficientes. • O produto pode ser esterilizado a frio, utilizando soluções esterilizantes, ou a quente (vapor), utilizando aparelhos específicos para esse fim. • Ferva-o durante 5 minutos, evitando o contato com as paredes metálicas do recipiente utilizado. • Recomenda-se o uso de esterilizadores por raios ultravioletas (UV).
AQUECIMENTO DA MAMADEIRA
- Para aquecer o conteúdo, é recomendável utilizar um aquecedor de biberão após remover a tampa. Consulte o manual de instruções do aquecedor de biberões. • Tome muito cuidado ao aquecer a mamadeira no micro-ondas: - Coloque a mamadeira somente depois de remover a rosca e o bico: Risco de explosão. - Caso usar o micro-ondas com função grill, certifique-se de que a função grill esteja desligada. - Pode ocorrer superaquecimento localizado: - Misture bem o alimento aquecido, para garantir uma distribuição uniforme do calor, e verifique a temperatura antes de servir, para não provocar queimaduras no bebé. • Não aqueça o produto em fornos tradicionais, placas elétricas ou sobre chamas livres.
Mamadeiras de plástico: Pode ser colocada no congelador. Retire o bico para mamadeira e use a tampa apropriada para armazenamento.

BG ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
За безопасността и здравето на вашето дете
ВНИМАНИЕ!
- Непрекъснатото и продължително смукане на течности ще доведе до кариес.
- Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
- Изхвърлете при първите признаци на увреждане или дефект.
- Съхранявайте компонентите, които не се използват, извън обсега на деца.
- Никога не прикрепяйте към шнурове, панделки, дантели или свободни части от дрехи. Детето може да бъде удушено.
- Никога не използвайте биберона за хранене като биберон-залъгалка.
- Винаги използвайте този продукт под надзор на възрастни.
- Стъклени бутилки могат да се счупят.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- Преди първоначалната употреба разглобете и почистете продукта, след което оставете компонентите във вряла вода за 5 мин. Това се прави с цел да се гарантира хигиената. • Преди всяка следваща употреба измивайте внимателно с гореща вода и миялен препарат, след което старателно изплаквайте, за да се гарантира хигиената. • Преди употреба се уверете, че продуктът е сглобен правилно, за да се гарантира нормалната функция на шишето и за да се предотврати изтичане. • Дръжте продукта изправен през цялото време, като по време на транспортиране винаги поставяте капачката. • Преди всяка употреба проверявайте биберона, като го дръпнете във всички посоки. Заменете го при първите признаци на износване или дефект. Във всички случаи е препоръчително да сменявате биберона най-малко веднъж на два месеца. • За да сте сигурни, че биберонът функционира нормално, препоръчваме да преди всяка употреба да разтривате с пръсти областта, в основата на биберона. Извършвете операцията внимателно, като пазите да не повредите клапана. • Преди всяка употреба проверявайте биберона, за да сте сигурни, че няма счупени части или остри ръбове. Заменете при първите признаци на износване или повреда. • Пазете биберона от прегряване, например в кола или близо до източник на топлина. Не го оставяйте в дезинфектант ("стерилизиращ разтвор") за по-дълго от препоръчваното, тъй като това може да влоши материала. • Уверете се, че потокът отговаря на нуждите на детето, като внимавате за евентуални затруднения при сучене или евентуално изтичане на мляко от устата на детето. Следвайте препоръките на Вашия педиатър за правилно хранене. • Когато разтваряте адаптирано мляко, следвайте стриктно указанията на производителя. • Не позволявайте на детето да тича, ходи или да се играе с продукта. • Стъклените шишета не трябва да се държат от деца. • Използвайте само оригинални компоненти и резервни части от гамата Chicco Well-Being или Original Touch. • Не забравяйте, че кърменето е най-доброто хранене за Вашето дете.
За латекспродукти: Произведени от естествен каучуков латекс, който може да причини алергични реакции на особено чувствителни деца. Възможно е да усетите лек мирис на каучук. Този мирис е нещо нормално и обикновено изчезва след първите няколко използвания.
ПОЧИСТВАНЕ
- Почистявайте всички части на ръка с топла вода и обезмаслен миялен препарат. Измиването на продукта в съдомиялна машина може да доведе до по-бързото му износване. Винаги след всяко измиване изплаквайте старателно всички части.
- Избягвайте използването на абразивни продукти или разтворители. • Когато почиствате, не използвайте четка за бутилки, внимавайте да не повредите най-деликатните части на продукта (напр. отворите на биберона и клапата). • Почиствайте внимателно под течаща вода, за да отстраните цялата течност, останала в скритите зони на шишето. • Преди употреба стерилизирайте. • След измиване или стерилизиране на биберона отстранявайте всяка евентуално останала течност. • След почистване и преди стартиране изсушавайте всички части и го съхранявайте на чисто и сухо място, без пряка слънчева светлина и далеч от източници на топлина. • Силно оцветените напитки (напр. чай, доматен сок или плодов сок) може да променят цвета на продукта. Това не оказва влияние на функцията или безопасността на продукта.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
- ТО Време на стерилизиране с пара или стерилизиране във вряла вода шишето трябва винаги да е напълно разглобено, за да се избегнат деформации и за да може завирането с стерилизацията да са ефективни. • Продуктът може да се стерилизира с разтвори за студена стерилизация, с пара чрез подходящ уред или с изваряване в продължение на 5 минути, като се избягва контакт с металните стени на контейнера, в който се пренорьчва използване на UV стерилизатор.
ЗАТОПЛЯНЕ НА ШИШЕТО
- За да стоплите съдържанието, препоръчваме Ви да използвате нагревател за шишета, като преди това сваляте капачката и напрвите справка с ръководството с инструкции на нагревателя за шишета. • Бъдете особено внимателни, когато затопляте шишето в микровълнова печка: • Вземете капачката, пръстена и биберона. Съществува опасност от експлозия. - При микровълнови фурни, комбинирани с грил, се уверете, че грилът е изключен. - Възможно е да се получи прегряване само на едно място: винаги разбърквайте затоплената течност, за да гарантирате равномерно разпределение на топлината, и проверявайте температурата, преди да поднесете продукта на детето. • Не използвайте продукта в традиционни фурни, върху нагряващи се плочи или открити пламъци.
Пластмасови шишета: Може да се поставят във фризера. Свалете биберона и използвайте подходяща капачка за съхранение.

SR PROČITAJTE OVA UPUTSTVA I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆE KORIŠĆENJE.
Za sigurnost i zdravlje vašeg deteta
UPOZORENJE!
- Neprekidno i produženo sisanje tečnosti će dovesti do kvarenja zuba.
- Pre hranjenja uvek proverite temperaturu hrane.
- Bacite je ukoliko primetite znakove oštećenja ili neispravnosti.
- Komponente koje se koriste držite van domašaja dece.
- Nikada ne spajajte sa kablovima, trakama, perlama niti širokim delovima odeće. Dete se može zadaviti.
- Nikada ne koristite cucle za hranjenje kao cucle varalice.
- Ovaj proizvod treba koristiti uz nadzor odraslih.
- Staklene posude mogu da se slome.

UPUTE ZA UPORABU
- Pre prvog korišćenja, rasklopite i očistite proizvod, a zatim stavite komponente u ključalu vodu na 5 min. Ovo se radi da bi bila zagarantovana higijena. • Pre svake naredne upotrebe, pažljivo operite toplom vodom i tečnošću za pranje, a zatim detaljno isperite zbog higijene. • Pre upotrebe proverite da li je proizvod pravilno sklopljen, kako biste se uverili u pravilno funkcionisanje flašice je bez curenja. • Uvek držite proizvod uspravno tokom transporta, sa poklopljenim poklopcem tokom transporta. • Pre svake upotrebe proverite da li cucla za hranjenje može da se pomera u svim smerovima. Bacite je ukoliko primetite znakove oštećenja ili neispravnosti. U svakom slučaju, preporučujemo da cucle menjate barem jednom na svaka dva meseca. • Da biste se obezbedili pravilno funkcionisanje cucle, preporučujemo nežno masiranje ventila na osnovi cucle prstom pre svake upotrebe. Zahvat obavite nežno, pazeći da ne oštetite ventil. • Pre svake upotrebe proverite proizvod, kako biste se uverili da nema slomljenih delova ili oštrih ivica. • Cuclu za hranjenje ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti ili toplotnim izvorima. Ne ostavljajte u dezinfekcionom rastvoru ("rastvor za sterilizaciju") duže nego što je preporučeno, jer tako može doći do oštećenja materijal. • Proverite se da protok zadovoljava zahteve bebe, pažljivo pratreći na pojavu problema pri sisanju ili mleko koje izlazi iz bebinih usta. • Sledite preporuke pedijatra za pravilnu ishranu. • Pribor za hranjenje nemojte mleka u prahu, uputstva proizvođača se moraju strogo poštovati. • Ne dopustite bebi da trči ili da se igra sa proizvodom. • Deca ne smeju da drže staklene flašice. • Koristite samo originalne komponente i rezervne delove iz linija Chicco Well-Being ili Original Touch. • Imajte u vidu da je dojenje najbolje za Vašu bebu.
Za cucle od lateksa: Proizveden od prirodnog materijala kaučuka koji može da izazove alergijske reakcije kod posebno osetljive dece. Možete osetiti blag miris gume. Ovaj miris je normalan i obično nestaje nakon nekoliko pranja.
ČIŠĆENJE
- Sve delove ručno operite toplom vodom i tečnošću za pranje. Pranje u mašini za pranje sudova može dovesti do bržeg habanja proizvoda. Sve delove uvek dobro isperite nakon svakog pranja. • Izbegavajte korišćenje abrazivnih proizvoda ili pranje agresivnim hemijskim rastvaračima. Ako koristite četkice za flašice, vodite računa da ne oštetite osetljive delove proizvoda (npr. otvore cucli i ventile). • Pažljivo operite pod mlazom vode da biste uklonili svu preostalu tečnost iz skrivenih oblasti. • Pre upotrebe sterilišite. • Nakon pranja ili sterilizacije proverite ima li u cucli prostrele tečnosti. • Nakon čišćenja, dobro osušite sve delove i čuvajte na čistom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote. • Pigmentacija pića intenzivne boje (npr. čaja, voćnog i soka od paradajza) može da izmeni boju proizvoda. Ovo ne menja funkcionisanje i/ili bezbednost proizvoda.
STERILIZACIJA
- Pre sterilizacije paromi ili u ključalo vodi potrebno je potpuno rasklopiti flašicu da hranjenje, kako biste sprečili da se deformiše i da biste se postarali da prokuvavanje i sterilizacija budu efikasni. • Proizvod je moguće sterilisati pomoću rastvora za hladnu sterilizaciju, paromi uz korišćenje odgovarajuće opreme ili prokuvavanjem u tiganju duž 5 minuta, uz izbegavanje kontakta sa metalnim zidovima posude koja se koristi. • UV sterilizatori se ne preporučuju.
GRIJANJE BOČICE
- Radi zagrevanja sadržaja, preporučujemo korišćenje grejača flašica nakon uklanjanja poklopca i u skladu sa priručnikom za upotrebu grejača. • Posebno pazite pri zagrevanju flašice za hranjenje u mikrotalasnoj pećnici: - Uklonite poklopac, prsten i cuclu pre stavljanja flašice u mikrotalasnu pećnicu: Rizik od eksplozije. - Ako koristite kombinaciju mikrotalasne pećnice, uverite se da je funkcija roštilja isključena. - Može se javiti lokalizovano pregrevanje: zagrejanu tečnost uvek promešajte kako biste ravnomerno rasporedili toplotu i proverite temperaturu pre hranjenja, kako biste sprečili da se bebe opeče. • Ne zagrevajte proizvod u tradicionalnim pećnicama niti na ringlama ili otvorenom plamenu.
Plastične flašice za bebe: Mogu se čuvati u zamrzivaču. Skinite cuclu i koristite odgovarajući poklopac za čuvanje.

UK ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.
Для забезпечення безпеки та здоров'я дитини
УВАГА!
- Безперервне та тривале смоктання рідин може спричинити карієс.
- Завжди перевіряйте температуру їжі, перш ніж годувати дитину.
- Замініть її при перших ознаках зношення або пошкодження.
- Зберігайте компоненти, які не використовуються, в недоступному для дітей місці.
- Не прив'язуйте до шнурів, стрічок, шнурків або інших зв'язаних частин одягу. Дитина може задушитися.
- Не використовуйте соски для годування в якості пустушки.
- Не використовуйте пляшечку для годування без нагляду дорослих.
- Скляні пляшечки можуть розбитися.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- З метою забезпечення необхідного рівня гігієни перед першим використанням розберіть і вимийте виріб, після чого помістіть компоненти в киплячу воду на 5 хвилин. • Перед кожним використанням ретельно промивайте пляшечку гарячою водою з миючою рідиною і ретельно прополощіть, щоб підтримувати рівень гігієни. • Перед використанням перевірте правильність складання виробу, щоб гарантувати правильне функціонування пляшечки та запобігти витоканню рідини. • Зберігайте пляшечку в вертикальному положенні та завжди закривайте кришкою під час транспортування. • Перевіряйте соску, поглянувши її у всіх напрямах. Замініть його при перших ознаках зношення або пошкодження. Рекомендуємо замінювати соски кожні два місяці, незалежно від ступеню зношення. • Для забезпечення належного функціонування соски рекомендуємо перед кожним використанням розтирати пальцями клапан біля основи соска. Виконуйте ці дії обережно, щоб не пошкодити клапан. • Перед кожним використанням перевіряйте виріб на відсутність зламаних запчастин і гострих країв. Замініть її при перших ознаках зношення або пошкодження. • Не залишайте соску під впливом прямих сонячних променів або високої температури. Не залишайте в дезінфікуючому засобі ("стерилізуючому розчині") довше рекомендованого часу, щоб не пошкодити матеріал. • Перевіряйте, щоб потік відповідав потребам дитини, звертаючи увагу на можливі труднощі у смоктанні або можливі витоки молока з рота. Дотримуйтесь рекомендацій педіатра відносно правильного харчування. • При розведенні сухого молока дотримуйтесь вказівок виробника. • Не дозволяйте дитині бігати, ходити або грати з виробом. • Не дозволяйте дитині грати скляними пляшечками. • Використовуйте тільки оригінальні компоненти і запасні частини з лінійки Chicco Well-Being або Original Touch. • Пам'ятайте, що грудне вигодовування є найкращим харчуванням для дитини.
Для латексних сосок: Виготовлено з використанням натурального каучукового латексу, який може спровокувати алергічні реакції, особливо у чутливих дітей. Ви можете помітити легкий запах гуми. Він зникає після декількох примивань і не є відхиленням від норми.
ЧИЩЕННЯ
- Вимийте всі деталі руками під теплою водою зі звичайною мийною рідиною. Використання посудомийної машини може призвести до більш швидкого зношення. Після кожного миття завжди добре сполоскуйте всі компоненти великою кількістю води. • Не використовуйте абразивні продукти або розчинники. • При очищенні не використовуйте щітку для пляшечок для уникнення пошкодження більш ламких запчастин (наприклад, отворів і клапанів соски). • Ретельно мийте під проточною водою для видалення залишків з важкодоступних місць. • Стерилізуйте виріб перед використанням. • Переконайтеся у відсутності будь-яких залишків у соці після миття. Ретельно висушіть всі деталі. Зберігайте виріб в чистому, сухому місці, уникаючи впливу прямих сонячних променів і високої температури. • Через пігментацію сильно забарвлених напоїв (наприклад, чаю, фруктових або томатних соків) колір виробу може змінитися. Це не змінює функціональні характеристики виробу та/або не впливає на його безпечність.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
- Перед стерилізацією пляшечку разом з кипляючий водою потрібно повністю розібрати, щоб запобігти її деформації та забезпечити ефективність кип'ятіння і стерилізації. • Виріб можна стерилізувати холодними способом за допомогою стерилізуючих розчинів або гарячим способом (паром) за допомогою відповідних апаратів або кип'ятіння впродовж 5 хвилин, уникаючи контакту з металевими стінками контейнера, який використовується. • Рекомендується використовувати ультрафіолетові (УФ) стерилізатори.
НАГРІВАННЯ
- Для нагрівання вмісту пляшки рекомендуємо використовувати спеціальний нагрівач, попередньо знявши з пляшки ковпачок і ознайомившись з керуючатом з експлуатації нагрівача. • Будьте особливо обережні при нагріванні пляшечки для годування в мікрохвильовій печі: • Зніміть кришку, кільце і соску. Існує ризик вибуху. • У разі використання мікрохвильових печей з функцією гриля, переконайтесь, що гриль вимкнено. • Існує ймовірність нерівномірного нагрівання: завжди перемішуйте нагріту рідину, щоб забезпечити рівномірний розподіл температури, та перевіряйте її перед годуванням дитини, щоб уникнути опіків дитини. • Не використовуйте для нагрівання духовки, гарячі конфорки або відкрите полум'я.
Пластикова бутылочка: Можно ставить в морозильную камеру. Для хранения снимите соску и используйте специальный колпачок.

RU ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЙ.
Для безопасности и здоровья вашего ребёнка
ВНИМАНИЕ!
- Постоянное и длительное сосание жидкостей может привести к кариесу.
- Всегда проверяйте температуру еды перед кормлением ребенка.
- Заменить при появлении первых признаков износа или повреждений.
- Храните неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте.
- Не в коем случае не привязывайте его к пеленкам, ленточкам, тесьме или широким деталям одежды. Это может привести к удушению ребенка.
- Никогда не используйте соски для бутылочки в качестве пустышки.
- Всегда используйте продукт под наблюдением взрослых.
- Стеклянный контейнер может разбиться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Перед использованием разберите и вымойте изделие, затем поместите все компоненты в кипящую воду на 5 минут для обеспечения гигиены. • Перед каждым использованием мойте горячей водой с использованием моющего средства для посуды и тщательно споласкивайте. • Проверьте правильную сборку изделия перед его использованием, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить возможное вытекание жидкости. • Во время транспортировки держите изделие всегда в вертикальном положении. • Перед каждым кормлением проверяйте соску, поглянув её во всех направлениях. Замените её при обнаружении первых признаков повреждения или износа. В любом случае рекомендуется менять соску каждые два месяца. • Чтобы обеспечить правильное функционирование соски рекомендуем перед каждым использованием слегка растирать клапан у основания соски. Выполняйте действие аккуратно, чтобы не повредить клапан. • Осматривайте изделие перед каждым кормлением, проверяя на отсутствие трещин или острых краёв. Заменить при появлении первых признаков износа или повреждений. • Не оставляйте соску под влиянием прямых сонячных променів або високої температури. Не залишайте в дезінфікуючому засобі ("стерилізуючому розчині") довше рекомендованого часу, щоб не пошкодити матеріал. • Перевіряйте, щоб потік відповідав потребам дитини, звертаючи увагу на можливі труднощі у смоктанні або можливі витоки молока з рота. Дотримуйтесь рекомендацій педіатра відносно правильного харчування. • При розведенні сухого молока дотримуйтесь вказівок виробника. • Не дозволяйте дитині бігати, ходити або грати з виробом. • Не дозволяйте дитині грати скляними пляшечками. • Використовуйте тільки оригінальні компоненти і запасні частини з лінійки Chicco Well-Being або Original Touch. • Пам'ятайте, що грудне вигодовування є найкращим харчуванням для дитини.
Латексная соска: Произведена из натурального каучукового латекса, который может вызвать аллергические реакции, особенно у чувствительных детей. Может ощущаться легкий запах резины. Такой запах является естественным и обычно исчезает после первого мытья.
ОЧИСТКА
- Вымойте все части вручную тёплой водой с добавлением обычного средства для мытья посуды. Мытьё в посудомоечной машине может привести к более быстрому износу изделия. Тщательно ополаскивайте все компоненты после каждого мытья. • Избегайте использования абразивных средств или применения агрессивных химических веществ. • При использовании ершика старайтесь не повредить деликатные части изделия (например, отверстия соски и клапан). • Тщательно промывайте под струёй воды, чтобы удалить остатки жидкости, которые могут попасть в скрытые области. • Стерилизовать перед использованием. • После каждого мытья или стерилизации дайте стечь жидкости. • После очистки тщательно высушите все компоненты и храните их в чистом и сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. • Сильно окрашенные напитки (например, чай, томатный сок или фруктовый сок) могут изменить цвет изделия. Однако, это не влияет на функциональность изделия и/или на его безопасность.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
- Перед стерилизацией бутылочка для кормления должна быть всегда разобрана и открыта для предотвращения деформации и для обеспечения наибольшей эффективности. • Изделие можно стерилизовать холодным способом с помощью стерилизующих растворов или горячим способом (паром) с помощью специальных приборов, или путём кипячения в течение 5 минут, избегая контакта с металлическими стенками используемой для этого емкости. • Не рекомендуется использовать ультрафиолетовые (УФ) стерилизаторы.
ПОДОГРЕВ БУТЫЛОЧКИ
- Чтобы подогреть содержимое, рекомендуется использовать подогреватель для бутылочек, предварительно сняв крышку бутылки, для этого обратитесь к инструкции. • Соблюдайте осторожность при подогреве бутылочки для кормления в микроволновой печи: • Помещайте в микроволновую печь только бутылочку, предварительно сняв с неё крышку, кольцо и соску: существует опасность взрыва. - В случае использования приборов с функцией гриля убедитесь, что данная функция отключена. - Может произойти локальный перегрев: всегда тщательно перемешивайте подогретую жидкость, что данная функция отключена. - Может произойти локальный перегрев: всегда тщательно перемешивайте подогретую жидкость, что данная функция отключена. • Не разогревайте в традиционных духовках, на нагревательных плитах или на открытом огне.
Пластиковая бутылочка: Можно ставить в морозильную камеру. Для хранения снимите соску и используйте специальный колпачок.

CN 请阅读此说明并妥善保管以备日后查阅。
为了您孩子的安全和健康
警告！
- 持续且长时间吸吮液体会导致蛀牙。
- 在喂食前，必须先检查食物温度会否过热。
- 当发现产品出现磨损或损坏迹象，请立即将其丢弃。
- 请将所有不使用的产品组件置放于儿童不能接触的地方。
- 不要系在绳子、丝带、花边或衣服的松散部分。儿童可能会被勒住。
- 切勿将喂食奶嘴用作安抚奶嘴。
- 本产品只能在成人监督下使用。
- 玻璃容器可能会破碎。

使用说明
- 为了确保卫生， 在第一次使用前，请拆开并清洁产品所有组件，然后将组件放入沸水中煮沸 5 分钟。
- 在每次使用产品前，请用热水和清洁液仔细清洗奶嘴，然后彻底冲洗干净以确保卫生。 • 在使用之前，请确保产品正确组装，以保证顺利以正常运作并防止出现漏液。 • 在移动产品时，确保盖上奶瓶盖及将奶嘴保持竖直在奶瓶上。 • 每次使用前请检查奶嘴是否已经以不同方向拉扯。当发现磨损或损坏迹象，请立即将其丢弃。 • 为确保奶嘴运作正常，建议至少每两个月更换一次奶嘴。 • 为确保奶嘴运作正常，建议在每次使用前，用手指轻轻按压奶嘴底部的阀门。请轻柔操作，注意不要损坏阀门。 • 在每次使用之前检查产品，确保没有破损部件或锋利边角。 • 不要把喂食奶嘴置放在阳光直晒或过热的地方。请勿将其浸泡于消毒剂（灭菌溶液）中超过建议的时长，以免损坏奶嘴材质。 • 请确保奶嘴流量符合宝宝的需要，留意宝宝是否出现任何吸吮问题或奶液从口中溢出。 • 婴幼儿科医生建议，让宝宝摄入适当的营养。 • 冲泡奶粉时，必须严格遵守制造商的指示。 • 禁止宝宝携着产品奔跑或玩耍。 • 切勿让宝宝自己拿着玻璃奶瓶。 • 只可使用Chicco Well-Being系列或Original Touch系列的原装组件和配件。 • 请牢记母乳喂养是对你宝宝最佳的选择。

乳胶奶嘴：产品使用天然乳胶制成，可能引起过敏反应，尤其是敏感型宝宝。第一次使用时可能会有轻微的橡胶味道。这是产品材质天然所造成的，经过数次洗涤后状况便能改善。

清洁
- 使用温水和常规洗涤液用手清洗所有部件。在洗碗机中清洗可能会导致产品最损更快。 • 每次清洗后均应彻底冲洗所有部件。 • 避免使用磨蚀性产品或使用强效化学溶剂清洗。当使用奶瓶刷清洗时，请小心，避免对细软部分造成损坏（如奶嘴孔和阀门）。 • 用流水彻底清洁，以清除隐蔽区域积存的所有残余液体。 • 使用前请先消毒。 • 每次清洗或消毒后需确保奶嘴内部不存在液体。 • 清洗后，彻底冷干所有部件，并储存在清洁干燥处，避免阳光直接照射。 • 颜色较深的饮料（如茶、果汁、番茄汁）中的色素可能会改变本产品的颜色。产品功能和/或安全性不受影响。

消毒
- 在使用蒸汽或沸水消毒前，必须把奶瓶所有组件拆开，以防止奶瓶变形及确保消毒有效。 • 产品可使用消毒溶液进行冷式消毒，使用合适的设备进行蒸汽消毒或通过煮沸5分钟来消毒，请注意避免产品与消毒容器的金属壁接触。 • 不建议使用紫外线消毒器 (UV)。

加热奶瓶
- 加热瓶内装物，建议在取下盖子后使用奶瓶加热器，参考奶瓶加热器说明书。 • 使用微波炉加热奶瓶时要格外小心： - 在将奶瓶放入微波炉加热前，请先取下盖子、套筒和奶嘴：避免出现爆炸的危险。 - 如使用的是多功能微波炉，请确保烧烤功能已关闭。 - 可能发生局部过热：请摇晃加热的食品以确保温度均匀分布，给宝宝喂食前，请先检查食物温度是否适合，避免烫伤宝宝。 • 请勿使用传统烧箱、加热板或明火来加热产品。
塑料奶瓶：可放入冰柜中。取下奶嘴并盖上合适的盖子储放。

AR يُرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها كمرجع للمستقبل
من أجل سلامة وصحة طفلك
تحذير!
- الشفط المستمر لفترة طويلة للسوائل سيؤدي إلى تسوس الأسنان.
- احرص دائمًا على فحص درجة حرارة محتويات الرضاعة قبل إطعام الطفل.
- تخلص منه على الفور عند ظهور علامات التلف أو الضعف.
- تخلص من أي مكونات غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقوِّ بأية حال بتثبيته في الأسلاك أو الأشرطة أو الأجزاء المتدلية من الملابس فقد يؤدي ذلك إلى الخنق الطفل.
- تحذير! استخدام هذا المنتج دائمًا تحت إشراف شخص بالغ.
- قد تتكسر الزجاجة.

تعليمات الاستخدام
- قبل الاستخدام لأول مرة قومي بتفكيك وتنظيف المنتج ثم وضع أجزائه في ماء مغلي لمدة 5 دقائق كل ذلك لضمان النظافة الصحية. • قبل كل استخدام قومي بالغسل بماء دافئ وصابون سائل جيدًا ثم قومي بالشطف الجيد لضمان النظافة الصحية. • تأكدي أن المنتج قد تم تجميعه بشكل صحيح قبل الاستخدام لضمان عمل زجاجة الرضاعة بشكل صحيح وتفادي التسريب. • عند نقل المنتج احتفظي فيه في وضعية أسيه كي لوقف عمل الصمام. • احرصي على فحص الأجزاء بحثًا عن علامات التلف. • تخلصي منه على الفور عند ظهور علامات التلف أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة. • تحذير! لا تستخدم زجاجة الرضاعة لوضعها بشكل دائم. • استخدم أداة التنظيف لوضعها بشكل صحيح على كل الأجزاء لضمان عدم تراكم الأوساخ.
- تحذير! الصمام يرف