ES MANUAL DE INSTRUCCIONES QUATTRO

Edad: 9-36 meses

SE RECOMIENDA LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
El centro electrónico de actividades del juguete funciona con 2 pilas alcalinas tipo "AA" de 1,5 V. Las pilas no están incluidas. Remitirse al capítulo COLOCACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS antes de introducirlas.

¡ADVERTENCIAS!
Para la seguridad de tu bebé: **¡ATENCIÓN!**
- El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.
- Antes de utilizarlo retirar y eliminar las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte de la confección del producto (por ejemplo cordones, elementos de fijación, etc.) y mantenerlos alejados del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Por sus características de construcción, este juguete no es apto para niños de edad superior a los 3 años o con peso corporal superior a 20 kg/44lbs.
- Antes de su uso verificar que el producto y todos sus componentes non presenten daños debidos al transporte, en tal caso el producto no deberá ser utilizado y deberá mantenerse alejado del alcance de los niños.
- El montaje de este juguete debe ser realizado por una persona adulta. No utilizar el juguete hasta que no se hayan completado todas las operaciones de montaje y de verificación de que se ha ensamblado correctamente. No utilizar el juguete hasta que no se hayan completado las operaciones de mantenimiento.
- El juguete deberá utilizarse solamente bajo la supervisión de un adulto.
- Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. No utilizar el juguete en caso que esté visiblemente dañado y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- Utilizar el juguete solamente sobre superficies planas y estables.
- No utilizar en la calle, zonas de paso o pendientes; asegurarse que el juguete sea utilizado en zonas sin obstáculos y alejado de lugares que podrían constituir un peligro (como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).
- Sólo para uso doméstico externo e interno.
- No dejar nunca que se suban sobre el juguete dos o más niños al mismo tiempo.
- Utilizar siempre con los zapatos bien atados.
- Atenerse a las recomendaciones de uso del juguete.
- En presencia de frío intenso, los materiales plásticos pueden perder elasticidad y volverse frágiles, en tal caso no dejar el juguete al alcance del niño y colocarlo en un lugar caliente y al reparo.
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consiguientes lesiones para el usuario o terceras partes.
- Es necesario darle al niño la información apropiada para un uso correcto del juguete.

INTRODUCCIÓN
Chicco QUATTRO es un correpasillos con varias modalidades de uso para acompañar al niño durante las diferentes fases de su crecimiento. De hecho el juguete cumple con las diferentes exigencias del niño desde los 9 a los 36 meses de edad gracias a sus cuatro configuraciones de uso:
- Balancín (aconsejado desde los 9 hasta los 12 meses de edad del niño).
- Empuja y guía (aconsejado desde los 9 hasta los 18 meses de edad del niño).
- Empuja y camina (aconsejado desde los 12 hasta los 18 meses de edad del niño).
- Correpasillos (aconsejado desde los 18 hasta los 36 meses de edad del niño).

Quattro tiene también un divertido centro de actividades electrónico, con multitud de sonidos, melodías y actividades manuales que se puede utilizar en cualquiera de las configuraciones de juego posibles Además, el centro de actividades se puede quitar del volante para jugar con él por separado.

LISTA DE COMPONENTES (fig. 1)
A. - Estructura del juguete.
B. - Volante
C. - Centro de actividades.
D. - Respaldo/asa para los niños.
E. - Asiento.
F. - Apoyabrazos izquierdo y derecho.
G. - Apoyapies izquierdo y derecho.
H. - Base basculante izquierda y derecha.
I. - n. 3 tornillos para enganchar los apoyabrazos (2 traseros y 1 delantero).
L. - n. 2 tornillos para enganchar los apoyapies y las bases basculantes.
M. - Manillar para empujar el producto, compuesto por un asa y dos tubos.
N. - Cinturones de seguridad.

ENSAMBLAJE
Para ensamblar el juguete por primera vez, realizar las siguientes operaciones de montaje, independientemente de la configuración de uso deseada:
- Inserte el volante como se muestra en la figura 2. El volante tiene una única posición correcta de montaje y uso. Empujar hacia abajo hasta oír el clic que indica que se ha producido el enganche. Compruebe que el volante esté firmemente bloqueado tirando de él hacia usted.
- Inserte el respaldo como se muestra en la figura 3. Empujar hacia abajo hasta oír el clic que indica que se ha producido el enganche. Compruebe que el respaldo esté firmemente bloqueado tirando de él hacia usted.
- Para colocar los cinturones de seguridad, deslizarlos desde la parte trasera del respaldo a través de los orificios, hasta que el gancho situado en el extremo de los cinturones se encaje en el interior del orificio. Tire del cinturón hasta oír el clic de fijación (fig. 3).
- Para sacar los cinturones de seguridad, hacer palanca sobre la lengüeta situada en el extremo de los mismos para desengancharlo y poder sacar fácilmente el cinturón del orificio del asiento.
- Colocar el asiento como se muestra en la figura 4, y enganchar la parte delantera en las predisposiciones situadas en la estructura del juguete (fig. 4-A); mantener levantada la parte trasera hasta que se produzca el enganche. Al final de la operación apoyar también la parte trasera del asiento como se indica en la figura 4-B.
- Introducir las pilas en el centro de actividades (fig. 5) respetando las siguientes indicaciones:

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
Extracción y colocación de las pilas sustituibles
- La sustitución de las pilas debe ser siempre realizada por una persona adulta.
- Para sustituir las baterías:
  1. Aflojar el tornillo de la tapa con un destornillador.
  2. Sacar la tapa, retirar las pilas descargadas e introducir 2 pilas nuevas AA de 1,5 Volt, teniendo cuidado de colocarlas respetando la correcta polaridad de inserción (tal y como viene indicado en el producto).
  3. Poner de nuevo la tapa en su sitio y apretar bien el tornillo.
- No dejar las pilas ni otros instrumentos al alcance de los niños.
- Sacar siempre las pilas agotadas del producto para evitar que eventuales pérdidas de líquido puedan dañarlo.

En caso que las pilas generasen pérdidas de líquido, cambiarlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas, y lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.
- Sacar siempre las pilas en caso de inutilización prolongada del producto.
- Utilizar pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo aconsejado para el funcionamiento de este producto.
- No mezclar pilas alcalinas con aquellas estándar (carbón-zinc) o recargables (nickel-cadmio)
- No mezclar las pilas descargadas con las pilas nuevas.
- No tirar las pilas agotadas al fuego ni depositarlas en el medio ambiente, realizar la recogida selectiva.
- No crear cortocircuito con los bornes de alimentación.
- No intentar recargar las pilas no recargables: podrían explotar.
- No se aconseja utilizar pilas recargables, podría disminuir la funcionalidad del producto.
- En el caso de uso de pilas recargables, sacarlas del juguete antes de recargarlas y realizar la recarga bajo la supervisión de una persona adulta.
- Sacar las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no ha sido diseñado para funcionar con baterías de Litio. ATENCIÓN: el uso inadecua-do del producto podría crear condiciones de peligro.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL BALANCÍN
- Introducir los dos apoyabrazos, en primer lugar el derecho (respecto a la visión posterior del producto) y después el izquierdo. Prestar atención al anillo trasero del apoyabrazos derecho que debe estar colocado debajo del anillo trasero del apoyabrazos izquierdo tal y como se ilustra en la foto 6. Introducir los tres tornillos (fig. 1-I) y atornillarlos a fondo teniendo cuidado de utilizar los dos tornillos iguales en los orificios delanteros (fig. 6-A) y el más corto en el orificio trasero (fig. 6-B). Para realizar esta operación se aconseja utilizar una moneda y se recomienda no dejarla al alcance del niño después de su uso.
- Insertar las bases basculantes siguiendo estas instrucciones: girar el producto sobre un lado y realizar las siguientes operaciones en el orden indicado: insertar las bases basculantes estructura del juguete con los tornillos de enganche (señalados con una L en la fig. 1), teniendo cuidado de respetar la inserción correcta en los lados izquierdo y derecho (ver fig. 7). Atornillar a fondo los tornillos. Se aconseja utilizar una moneda y se recomienda no dejarla al alcance del niño después de su uso.
- Colocar el centro de actividades del volante, simplemente ejerciendo una ligera presión (fig. 8).
- El juguete está preparado para ser utilizado en la versión BALANCÍN (fig. 9).

¡ATENCIÓN!
Recuerde abrochar los cinturones de seguridad y regularlos a la medida del niño.

ENSAMBLAJE EN CONFIGURACIÓN EMPUJA Y GUÍA
- Quitar las bases basculantes como se indica en la fig. 10. Desatornillar los tornillos L, quitar las bases e introducir los apoyapies en su hueco correspondiente (fig.11). Volver a introducir los tornillos y atornillarlos a fondo
- Montar el manillar para que los adultos puedan empujar el producto, colocándolo como se indica en la figura 12 Insertar las varitas en los orificios del manillar (las varitas son simétricas y por lo tanto se pueden introducir indistintamente) hasta oír el clic de enganche. Asegurarse de que las varitas han quedado enganchadas tirando de ellas mientras se sujeta el manillar.
- Insertar la parte inferior de las varitas (la extremidad opuesta al manillar) en los foros del asa amarilla posterior, abriendo los cierres corredizos con los cursores que están colocados bajo el asa (fig. 13). Para introducir las varitas, es necesario meter los pernos de las mismas y a continuación insertarlas hasta el fondo, hasta oír el clic de enganche. Para comprobar que el enganche es correcto, verificar que la posición de los pernos de las varitas sea la misma que la indicada en la figura 14. Asegurarse de todas formas de que se ha producido el enganche tirando del asa hacia arriba.
- El juguete está preparado para ser utilizado en la versión EMPUJA Y GUÍA (fig. 15).

¡ATENCION!
- Si el niño no es capaz de permanecer sentado sin ayuda, se recomienda sujetar el juguete con el manillar para evitar que pueda volcarse.
- Mientras el niño esté sentado sobre el producto, no utilizar el manillar para levantar el juguete, para superar obstáculos ni para sujetarlo en tramos en pendiente.

ENSAMBLAJE EN CONFIGURACIÓN EMPUJA Y CAMINA
- Quitar el manillar que sirve para que los adultos empujen el juguete, presionando los pernos inferiores de las varitas (fig. 14) y tirando de él hacia arriba. Asegurarse de que los cierres corredizos del manillar amarillo estén bien cerrados.
- Para quitar los apoyapies, desatornillar los tornillos L y quitar los apoyapies. Volver a atornillar a fondo los tornillos.
- El juguete está preparado en la versión EMPUJA Y CAMINA (fig. 16). Apoyándose en el manillar amarillo, el niño se sujeta para dar sus primeros pasos

ENSAMBLAJE EN CONFIGURACIÓN CORREPASILLOS
- Quitar los apoyabrazos (fig. 17) repitiendo a la inversa las operaciones de montaje descritas anteriormente.
- El juguete está preparado en la versión CORREPASILLOS (fig. 18).

Para utilizar el producto de manera correcta y segura, en esta configuración quitar las corteas de seguridad.

¡ATENCIÓN!
- Utilizar el juguete como correpasillos sólo cuando el niño sea capaz de mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilizar nunca el juguete como correpasillos con los apoyabrazos de protección montados, para evitar que pueda volcarse.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
- Para la limpieza del juguete utilizar un paño suave y si fuera necesario ligeramente humedecido con agua; no sumergir el juguete completamente en agua.
- Para limpiar el Centro de Actividades usar un paño suave y seco para no dañar el circuito electrónico.
- Protegerlo de golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.

Made in China

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES QUATTRO

Idade: 9-36 meses

RECOMENDA-SE QUE LEIA E CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.
O centro de actividades electrónico do brinquedo funciona com 2 pilhas alcalinas tipo "AA" de 1,5 V, não incluídas. Antes de colocar as pilhas, consulte o capítulo COLOCAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS.

ADVERTÊNCIAS
Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem bem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
- Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto (por exemplo: elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de sufocamento.
- Pelas suas características de construção, este brinquedo não está adaptado a crianças com idade superior a 3 anos ou com um peso superior a 20Kg/44lbs.
- Verifique, antes da utilização, se o produto e todos os seus componentes não apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detecte algo danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de ter terminado todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efectuada correctamente. Não permita a utilização do brinquedo enquanto não tiver concluído as operações de manutenção.
- A utilização do brinquedo deverá ser sempre vigiada por um adulto.
- Verifique com regularidade o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detectar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Permita a utilização do brinquedo apenas sobre pisos planos e estáveis.
- Não permita a utilização deste brinquedo em estradas, acessos a ruas ou pisos íngremes; certifique-se de que o brinquedo é utilizado em zonas isentas de obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (tais como piscinas, canais, lagos, escadas, etc.).
- Apenas para uso doméstico no exterior e interior.
- Nunca permita que mais do seja utilizado por duas ou mais crianças simultaneamente.
- Aperte bem os sapatos da criança.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- Os materiais de plástico, expostos a frio intenso, podem perder a elasticidade e tornarem-se frágeis, neste caso não deixar o brinquedo ao alcance das crianças e guarde-o num quente e abrigado.
- O brinquedo deve ser usado com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões e consequentes lesões para o utilizador ou para terceiros.
- É necessário fornecer à criança as instruções adequadas para uma correcta utilização do brinquedo.

INTRODUÇÃO
Chicco QUATTRO é um brinquedo cavalgável, multifuncional e foi estudado para acompanhar a criança durante as várias fases do seu crescimento. Este brinquedo, efectivamente, responde de modo adequado às diferentes exigências da criança, desde os 9 aos 36 meses de idade graças às quatro modalidades de utilização:
- Baloiço (conselhado dos 9 aos 12 meses de idade)
- Carrinho de passeio (aconselhado dos 9 aos 18 meses de idade)
- Empurra e anda (aconselhado dos 12 aos 18 meses de idade)
- Cavalgável (aconselhado dos 18 aos 36 meses de idade)

QUATTRO dispõe também de um divertido centro de actividades electrónico, rico em sons, melodias e actividades manuais, que podem ser usadas em qualquer configuração do brinquedo. O centro de actividades também pode ser removido do volante para ser utilizado separadamente.

LISTA DOS COMPONENTES (fig. 1)
A. - Corpo do carrinho
B. - Volante
C. - Centro de actividades
D. - Encosto/pega para as crianças
E. - Banco
F. - Apoio dos braços esquerdo e direito
G. - Apoio dos pés esquerdo e direito
H. - Base basculante esquerda e direita
I. - n. 3 parafusos para fixar os apoios dos braços (2 atrás e 1 à frente)
L. - n. 2 parafusos para fixar os apoios dos pés e as bases basculantes
M. - Cabo para empurrar o brinquedo, composto por uma pega e dois tubos
N. - Cintos de segurança

MONTAGEM
Para efectuar a primeira montagem depois de ter comprado o brinquedo, proceda às seguintes operações, independentemente da modalidade de utilização desejada:
- Introduza o volante, conforme indicado na figura 2. O volante tem apenas um sentido de introdução, para permitir uma correcta montagem e utilização. Empurre-o para baixo até ouvir um estalido, que indica que o mesmo ficou fixado correctamente. Puxe o volante para si, para verificar se ficou devidamente bloqueado.
- Introduza o encosto, conforme indicado na figura 3. Empurre-o para baixo até ouvir um estalido, que indica que o mesmo ficou fixado correctamente. Puxe o encosto para si, para verificar se ficou devidamente bloqueado.
- Para apertar os cintos, faça-os passar na parte de trás do encosto através dos orifícios até o gancho, existente na extremidade dos cintos, para não ficarem bloqueados no interior do orifício. Puxe o cinto até ouvir um estalido que confirma a fixação (fig. 3).
- Para remover os cintos, levante a lingueta, existente na extremidade dos cintos, de modo a desbloqueá-lo e poder facilmente puxar o cinto para fora do orifício que se encontra no banco.
- Introduza o banco, conforme indicado na figura 4, fixando a parte da frente nos encaixes existentes no corpo do carrinho (fig. 4-A), mantendo levantada a parte de trás, até a parte da frente estar fixada correctamente. Uma vez terminada esta operação, apoie também a parte de trás do banco, conforme indicado na figura 4-B.
- Coloque as pilhas no centro de actividades (fig. 5), respeitando as seguintes indicações:

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
Remoção e colocação das pilhas substituíveis
- A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.
- Para substituir as pilhas:
  1. Desaperte o parafuso da tampa do ladode trás com uma chave de fendas.
  2. Remova a tampa do compartimento das pilhas, retire as pilhas gastas e coloque 2 pilhas novas AA da 1,5 Volt, tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade (conforme indicado no produto).
  3. Coloque novamente a tampa e aperte a fundo o parafuso.
- Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.

No caso de se verificarem perdas de líquido das pilhas, retire-as imediatamente, limpe cuidadosamente o compartimento das pilhas e lave muito bem as mãos, no caso de contacto com o líquido.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento do brinquedo.
- Não misture pilhas gastas com pilhas standard (carvão-zincoo) ou com pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misture pilhas gastas com pilhas novas.
- Não deite as pilhas gastas no lume ou dispersar no meio ambiente, mas coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada das mesmas.
- Não coloque em curto-circuito os contactos eléctricos.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis: poderão explodir.
- Não é aconselhada a utilização de pilhas recarregáveis; poderão prejudicar o correcto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar, a recarga deve ser efectuada somente sob a vigilância de um adulto.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
- O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas de lítio. ATENÇÃO: o uso indevido pode gerar situações de perigo.

MONTAGEM DO BRINQUEDO NA MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO BALOIÇO
- Introduza os dois apoios dos braços, posicionando primeiro o da direita (em relação ao brinquedo visto da parte de trás) e depois o da esquerda. Preste atenção ao anel da parte de trás do apoio dos braços direito que deve estar posicionado por baixo do anel da parte de trás dos apoios dos braços esquerdo, conforme ilustrado na foto 6. Introduza os três parafusos (fig. 1-I) e enrosque-os a fundo, tomando o cuidado de utilizar os dois parafusos iguais nos orifícios da parte da frente (fig. 6-A) e o mais curto no orifício da parte de trás (fig. 6-B). Para efectuar esta operação, é aconselhável utilizar uma moeda que se recomenda seja mantida fora do alcance da criança, depois da utilização.
- Introduza as bases basculantes do seguinte modo: rode o produto lateralmente e na ordem seguinte: introduza as bases basculantes nos respectivos encaixes, fixe as bases basculantes no corpo do carrinho, utilizando para o efeito os parafusos de fixação (indicados com a letra L na fig. 1), tomando o cuidado de respeitar a introdução correcta no lado esquerdo e no lado direito (veja fig. 7). Enrosque a fundo os parafusos. Para efectuar esta operação, é aconselhável utilizar uma moeda que se recomenda seja mantida fora do alcance da criança, depois da utilização.
- Posicione o centro de actividades no volante, exercendo, simplesmente com uma ligeira pressão (fig. 8).
- O brinquedo está pronto para ser utilizado na modalidade de BALOIÇO (fig. 9).

ATENÇÃO!
Lembre-se de apertar os cintos de segurança e de os regular, conforme a estatura da criança.

MONTAGEM DO BRINQUEDO NA MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CARRINHO DE PASSEIO
- Remova as bases basculantes, conforme indicado na fig. 10.

Desenrosque os parafusos L, remova as bases e posicione os apoios dos pés no encaixe específico (fig. 11). Enrosque a fundo os parafusos específicos.
- Monte o cabo que serve para empurrar o brinquedo por um adulto, posicionando-o conforme indicado na figura 12. Introduza as hastes nos orifícios, existentes no cabo (as hastes são simétricas e portanto podem ser introduzidas, indiferentemente, em qualquer orifício) até ouvir um estalido que indica que ficaram fixadas correctamente. Certifique-se de que ficaram fixadas correctamente, puxando-as seguirando o cabo.
- Introduza a parte debaixo das hastes (a extremidade oposta ao cabo) nos orifícios específicos da pega posterior, abrindo os fechos deslizantes, através dos cursores, existentes por baixo da pega (fig. 13). Durante a introdução das hastes, é necessário empurrar para dentro os pernos das mesmas e, depois, introduzir completamente as hastes até ouvir um estalido que indica que ficaram fixadas correctamente. A correcta fixação será evidente, verificando se a posição dos pernos das hastes é conforme indicado na figura 14. Em todo o caso, certifiquese de que as mesmas ficaram fixadas correctamente, puxando o cabo para cima.
- O brinquedo está pronto para ser utilizado na modalidade de CARRINHO DE PASSEIO (fig. 15).

ATENÇÃO!
- Se a criança ainda não for capaz de se sentar sozinha, recomenda-se que sigure o brinquedo, utilizando para o efeito a pega específica, para evitar que o brinquedo se possa virar.
- Quando a criança estiver sentada no brinquedo, não utilize a pega para levantar o brinquedo ou para ultrapassar obstáculos, nem o utilize para o segurar em pisos inclinados.

MONTAGEM DO BRINQUEDO NA MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO EMPURRA E ANDA
- Remova o cabo que serve para empurrar o brinquedo por um adulto, premindo os pernos inferiores das hastes (fig. 14) e, simultaneamente, puxando-o para cima. Certifique-se de os fechos deslizantes da pega posterior, estejam fechados.
- Para remover os apoios dos pés, desenrosque os parafusos L e remova os apoios dos pés. Enrosque a fundo os parafusos específicos.
- O brinquedo está pronto para ser utilizado na modalidade de "EMPURRA E ANDA" (fig. 16). Apoiando-se à pega posterior, a criança pode dar os seus primeiros passeios.

MONTAGEM DO BRINQUEDO NA MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CAVALGÁVEL
- Remova os apoios dos braços (fig. 17), repetindo em ordem inversa as operações de montagem acima descritas.
- O brinquedo está pronto para ser utilizado na modalidade de CAVALGÁVEL (fig. 18).

Para um uso correcto e seguro, nesta modalidade de utilização do produto, remova os cintos de segurança.

ATENÇÃO!
- O brinquedo só deve ser utilizado como cavalgável quando a criança for capaz de se sentar sozinha.
- O brinquedo nunca deve ser utilizado como cavalgável com os apoios dos braços de protecção montados, para evitar que se possa virar.

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto.Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
- Para a limpeza do brinquedo utilize um pano macio, se for necessário ligeiramente humedecido em água, não mergulhe o brinquedo na água.
- Para a limpeza do Centro de Actividades utilize um pano macio e seco para não danificar o circuito electrónico.
- Proteja o brinquedo de choques, calor, pó, areia, humidade e água.

Fabricado na China

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN QUATTRO

Leeftijd: 9-36 maanden

We raden u aan om deze aanwijzingen aandachtig door te lezen en voor verdere raadpleging te bewaren.
Het elektronische activiteitencentrum van het spel functioneert met 2 "AA" 1,5 V alkaline batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Raadpleeg het hoofdstuk BATTERIJEN INSTALLEREN EN/OF VERVANGEN alvorens u de batterijen aanbrengt.

WAARSCHUWINGEN
Voor de veiligheid van uw kind: **WAARSCHUWING!**
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Verwijder plastic zakken en alle onderdelen die van de verpakking deel uit maken (zoals bijvoorbeeld strips, bevestigingselementen, enz.) en bewaar ze buiten het bereik van uw kind alvorens het speelgoed in gebruik genomen wordt. Verstikkingsgevaar.
- Dit artikel is door zijn constructie niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar, of die zwaarder zijn dan 20 kg/44lbs.
- Controleer voor het gebruik of het speelgoed beschadigingen vertoont die aan het transport te wijten zijn. Laat het speelgoed niet gebruiken en bewaar het buiten het bereik van uw kind als dit het geval is.
- Uitsluitend een ouder mag dit speelgoed monteren. Gebruik het speelgoed niet zolang de montage niet voltooid is en u gecontroleerd heeft of de montage correct verricht is. Gebruik het speelgoed niet als het onderhoud niet voltooid is.
- Het spel mag uitsluitend onder toezicht van een ouder gebruikt worden.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont. Gebruik het speelgoed niet als het zichtbaar beschadigd is en houd het buiten het bereik van uw kinderen.
- Laat het speelgoed uitsluitend op stevige en vlakke ondergronden gebruiken.
- Gebruik het speelgoed niet op straat, op opritten of hellende wegen. Controleer of het speelgoed uitsluitend in een omgeving zonder obstakels en buiten het bereik van gevaarlijke plaatsen (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, enz.) gebruikt wordt.
- Alleen voor gebruik buiten- en binnenshuis.
- Sta nooit toe dat twee of meerdere kinderen tegelijkertijd of een kind dat meer dan 20 kg weegt op het speelgoed klimmen.
- Laat de kinderen altijd goed gesloten schoenen dragen.
- Gebruik het speelgoed nooit op een andere wijze dan voorgeschreven is
- In het geval van strenge kou kan het plastic de elasticiteit verliezen en broos worden. Bewaar in dit geval het speelgoed buiten het bereik van uw kind op een warme en afgesloten plaats op.
- Het speelgoed moet voorzichtig worden gebruikt, omdat er een bepaalde vaardigheid van het kind voor nodig is om vallen en botsingen te voorkomen met bijbehorend letsel van de gebruiker of derden.
- Het kind moet goede instructies krijgen voor een goed gebruik van het speelgoed.

INLEIDING
Chicco Quattro is een multifunctioneel berijdbaar speelgoed dat uw kind tijdens de verschillende groeifases zal begeleiden. Het speelgoed voldoet dankzij vier configuraties aan de vereisten van kinderen van 9 tot 36 maanden:
- Schommelstoel (voor kinderen van 9 tot 12 maanden)
- Duwspeelgoed (voor kinderen van 9 tot 18 maanden)
- Duw- en Loopspeelgoed (voor kinderen van 12 tot 18 maanden)
- Berijdbaar speelgoed (voor kinderen van 18 tot 36 maanden).

Quattro is tevens voorzien van een grappig elektronisch activiteitencentrum boordevol geluid, melodieën en handactiviteiten dat in elke spelconfiguratie gebruikt kan worden. Het activiteitencentrum kan bovendien van het stuur verwijderd en apart gebruikt worden.

LIJST MET COMPONENTEN (afb. 1)
A. - Lichaam auto
B. - Stuur
C. - Activiteitencentrum
D. - Rugleuning/handgreep voor kinderen
E. - Zitje
F. - Armsteunen links en rechts
G. - Voetsteunen links en rechts
H. - Schommelende onderkant links en rechts
I. - nr. 3 voor het bevestigen van de armsteunen (2 voor en 1 achter)
L. - nr. 2 schroeven voor het bevestigen van de voetsteunen en de schommelende onderkanten
M. - Handgreep voor het voortduwen van het speelgoed bestaande uit een handvat en twee buizen
N. - Veiligheidsgordels

MONTAGE
Neem ongeacht de gewenste configuratie de volgende montageprocedure in acht om het speelgoed na de aankoop in elkaar te zetten:
Breng het stuur aan zoals in de afbeelding 2 staat aangegeven. Het stuur kan voor een correcte montage en gebruik slechts op een enkele wijze aangebracht worden. Duw het stuur naar beneden tot u het hoort vastklikken. Controleer of het stuur vastgeklikt is door het naar u toe te trekken.
- Breng de rugleuning aan zoals in de afbeelding 3 staat aangegeven. Duw de rugleuning naar beneden tot u het hoort vastklikken. Controleer of het stuur vastgeklikt is door de rugleuning naar u toe te trekken.
- Haal de veiligheidsgordels door de openingen aan de achterkant van de rugleuning tot de haak aan de onderkant van de gordels in de openingen vasthaakt. Trek de veiligheidsgordel aan tot u een klik hoort (afb. 3).
- Druk het lipje aan het uiteinde van de gordels in zodat ze losschieten en door de opening in de zitting naar buiten kunnen glijden als u de gordels wilt verwijderen.
- Breng de zitting aan zoals in afbeelding 4 aangegeven wordt en laat hem aan de voorkant in de openingen van de auto vastklikken (afb. 4-A) terwijl u de achterkant opgeheven houdt tot de zitting vastgeklikt is. Breng vervolgens tevens de achterkant van de zitting naar beneden, zie de afb. 4-B.
- breng de batterijen in het activiteitencentrum aan (afb. 5) en neem de volgende aanwijzingen in acht:

BATTERIJEN VERVANGEN
De vervangbare batterijen verwijderen en installeren
- De batterijen moeten altijd door een volwassene vervangen worden.
- De batterijen vervangen:
  1. Draai de schroef van het klepje aan de achterkant met een schroevendraaier los.
  2. Draai het klepje van de batterijenhouder los, verwijder de uitgeputte batterijen en breng 2 nieuwe AA 1,5 Volt batterijen aan. Neem de aangeduide polariteit in acht (zie de aanduiding op het product).
  3. Hermonteer het klepje en draai de schroef stevig aan.
- Houd de batterijen of gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de lege batterijen uit het product, teneinde te vermijden dat mogelijk gelekte vloeistof het product beschadigt.

Vervang de batterijen onmiddellijk als ze vloeistof lekken, reinig de batterijenhouder en was uw handen zorgvuldig als u met de vloeistof in aanraking bent gekomen.
- Haal de batterijen uit het product als u het lange tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik voor de functionering van dit product het aanbevolen soort of soortgelijke alkaline batterijen.
- Meng standaard alkaline batterijen (zink-koolstof) nooit met oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium).
- Meng gebruikte batterijen nooit met nieuwe batterijen.
- Werp lege batterijen nooit in het vuur of in het milieu maar verwerk ze door ze gescheiden in te zamelen.
- Geenszins de voedingsklemmen kortsluiten.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden, ze kunnen ontploffen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden aangezien hierdoor de functionering van het product kan afnemen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het spel alvorens u ze oplaad en laat ze uitsluitend onder toezicht van een ouder opladen.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed alvorens u het afdankt.
- Het speelgoed is niet ontworpen om te functioneren op lithium batterijen. LET OP: een onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

MONTAGE CONFIGURATIE SCHOMMELSTOEL
- Breng de twee armsteunen aan, beginnende bij de rechter armsteun (gezien vanuit de achterkant van de auto) en vervolgens de linker armsteun. Zorg ervoor dat de ring aan de achterkant van de rechter armsteun onder de ring aan de achterkant van de linker armsteun geplaatst is, zie de afbeelding van de foto 6. Breng de drie schroeven (afb. 1-I) aan en draai ze helemaal aan. Zorg ervoor dat u de twee langere schroeven aan de voorkant (afb. 6-A) en de kortere schroef aan de achterkant (afb. 6-B) aanbrengt. Voor deze handeling raden we u aan om een munt te gebruiken. We raden u tevens aan om de munt onmiddellijk na het gebruik op te bergen.
- Breng de schommelende onderkanten als volgt aan: draai het product op een zijde en voer de volgende handelingen in de aangegeven volgorde aan: breng de schommelende onderkanten in de zittingen aan, bevestig ze met de schroeven (L in de afb. 1) aan het lichaam van de machine en zorg ervoor dat u de zijde links en rechts van elkaar onderscheidt (zie afb. 7). Draai de schroeven helemaal aan. Voor deze handeling raden we u aan om een munt te gebruiken. Berg de munt onmiddellijk na het gebruik op.
- Plaats het activiteitencentrum op het stuur door er licht op te drukken (afb. 8).
- Het speelgoed is nu gereed om als SCHOMMELSTOEL gebruikt te worden (afb. 9).

WAARSCHUWING!
Zet uw kind met de veiligheidsgordels vast en stel de gordels aan de hand van de grootte van uw kind af.

MONTAGE CONFIGURATIE DUWSPEELGOED
- Verwijder de schommelende onderkanten, zie afb. 10. Draai de schroeven L los, verwijder de onderkanten en breng de voetsteunen op de daarvoor bestemde plaatsen aan (afb. 11). Draai de schroeven helemaal aan
- Zet de handgreep voor het voortduwen door de ouders in elkaar en plaats het zoals in de afbeelding 12 wordt aangegeven. Breng de stangen in de handgreep aan (de stangen zijn symmetrisch en kunnen dus op willekeurige wijze worden aangebracht) tot u ze hoort vastklikken. Controleer of de stangen correct gemonteerd zijn door eraan te trekken terwijl u de handgreep vasthoudt.
- Steek de onderkant van de stangen (zijde tegenover de handgreep) aan in de openingen van het handvat achter. Open de schuifopeningen met behulp van de hendels aan de voorkant van het handvat (af

SV INSTRUKTIONER QUATTRO

Ålder: 9-36 månader

VI REKOMMENDERAR ATT NI NOGA LÄSER IGENOM DESSA INSTRUKTIONER OCH SPARAR DEM FÖR FRAMTIDA BEHOV.
Leksakens elektroniska kontrollenhet drivs med 2 alkaliska batterier av typen "AA" på 1,5 V. Batterierna ingår inte. Se kapitlet ISÄTTNING OCH/ELLER BYTE AV BATTERIER innan ni sätter i dem.

VARNINGAR
För ert barns säkerhet: **VARNING!**
- Montering av leksaken får endast utföras av en vuxen person. Använd inte leksaken förrän den är helt färdigmonterad och efter att ha kontrollerat att alla delar är korrekt monterade.
- Ta av och kasta bort eventuella plastpåsar och allt som är en del av produktens förpackning (till exempel snören, fästelement osv.) före användning och håll dem oåtkomliga för barn. Risk för kvävning.
- Av konstruktionsskäl är denna leksak inte lämpad för barn över 3 år eller med en kroppsvikt över 20 kg/44 lbs.
- Kontrollera före användning att produkten och alla dess delar inte visar tecken på skada efter transporten. Om så är fallet ska produkten inte användas och hållas oåtkomlig för barn.
- En vuxen person ska montera leksaken. Slutför alla monteringsmomenten och kontrollera att leksaken har monterats korrekt innan ni använder den. Använd inte leksaken om underhållsingreppen inte har utförts.
- Leksaken får endast användas under tillsyn av en vuxen person.
- Kontrollera regelbundet produktens skick för att upptäcka eventuella skador. Vid synliga skador ska leksaken inte användas och den ska hållas oåtkomlig för barn.
- Använd endast leksaken på plana och stabila underlag.
- Använd inte leksaken på vågar, infarter eller i backar. Försäkra er om att leksaken används i områden där det inte finns några hinder och på behörigt avstånd från platser som kan utgöra en fara (t.ex. simbassänger, kanaler, sjöar, trappor osv.).
- Endast för privat bruk inomhus och utomhus.
- Låt aldrig två eller fler barn sitta samtidigt på leksaken och inte heller ett barn som väger mer än 20 kg.
- Barnet ska alltid bära ordentligt knutna skor.
- Använd inte leksaken på annat sätt än vad som rekommenderas.
- Vid sträng kyla kan plastmaterialen förlora sin elasticitet och bli sköra. Lämna i sådant fall inte leksaken åtkomlig för barnet, utan placera den på en varm och skyddad plats.
- Leksaken ska användas försiktigt eftersom den kräver en viss kunskap från barnets sida för att undvika att detta ramlar eller kör på föremål adar sig eller andra till följd av detta.
- Barnet måste få instruktioner hur de ska kunna använda lekredskapet på rätt sätt.

INTRODUKTION
Chicco QUATTRO är en flerfunktionell leksak som det går att sitta grensle på och som utformats för att följa barnet i de olika faserna under dess uppväxt. Faktum är att leksaken uppfyller olika behov som barnet har i åldern 9 till 36 månader tack vare fyra olika användarversioner:
- Gunga (rekommenderas för barn i åldern 9 till 12 månader)
- Sköjut på och kör (rekommenderas för barn i åldern 9 till 18 månader)
- Sköjut på och gå (rekommenderas för barn i åldern 12 till 18 månader)
- Sitta grensle (rekommenderas för barn i åldern 18 till 36 månader)

Quattro har även en rolig elektrisk kontrollenhet med en massa olika ljud, melodier och manuella aktivitetser som kan användas i alla de olika versionerna. Det går även att ta av kontrollenheten från ratten och leka med den separat.

LISTA ÖVER KOMPONENTER (fig. 1)
A. - Maskinstomme
B. - Ratt
C. - Kontrollenhet
D. - Ryggstöd/handtag för barn
E. - Säte
F. - Vänster och höger armstöd
F. - Vänster och höger fotstöd
H. - Vänster och höger gungande underdelar
I. - 3 st. skruvar för fäste av armstöd (2 fram och 1 bak)
L. - 2 st. skruvar för fäste av fotstöd och gungande underdelar
M. - Styre för att skjuta på produkten, bestående av handtag och två rör.
N. - Säkerhetsbälten

MONTERING
För första montering efter inköp, ska följande monteringsmoment utföras, oberoende av önskad användarkonfiguration:
- Sätt i ratten enligt vad som indikeras i figur 2. För rätt montering måste ratten fungera och kunna användas korrekt. Tryck ratten nedåt tills den klickar fast. Kontrollera att ratten är ordentligt fastlåst genom att dra den mot dig.
- Sätt i ryggstödet enligt vad som indikeras i figur 3. Tryck ryggstödet nedåt tills det klickar fast. Kontrollera att ryggstödet är ordentligt fastlåst genom att dra det mot dig.
- För att sätta fast säkerhetsbältena, dra i dem från bakom ryggstödet och låt dem löpa genom hålen ända tills spännet i änden på bältena låses fast inuti hålet. Dra i säkerhetsbältet tills det klickar fast (fig. 3).
- För att ta av säkerhetsbältena, tryck på tungan i säkerhetsbältenas ände för att frigöra det och låt bältet glida ut ur öppningen på sätet.
- Sätt i sittgrensen enligt vad som visas i figur 4, häkla fast den främre delen i de avsedda spåren på stommen (fig. 4-A) och håll den bakre delen upplyft tills den främre delen klickat på plats. När momentet slutförts ska även den bakre delen av sitsen sänkas ned på plats enligt vad som visas i figur 4-B.
- Sätt i batterierna i kontrollenheten (fig. 5) och gör enligt följande:

BYTE AV BATTERIER
Att ta ut gamla och sätta i nya batterier
- Byte av batterier ska alltid utföras av en vuxen person.
- För att byta ut batterierna:
  1. Lossa skruven på luckan som sitter på baksidan med en skruvmejsel.
  2. Lossa luckan till batterifacket, ta ut de gamla batterierna och sätt i två nya AA-batterier på 1,5 Volt. Var noga med att följa korrekt polaritet vid isättning (som indikeras på produkten).
  3. Sätt tillbaka luckan och dra åt skruven.
- Lämna inte batterier eller eventuella verktyg i närheten av barnen.
- Ta alltid ut leksakens batterier ur produkten för att undvika att eventuellt vätskeläckage kan skada den.

Om batterierna skulle orsaka läckage av vätska, ska de omedelbart bytas ut och batterifacket ska rengöras noga. Tvätta därefter händerna om du kommit i direkt kontakt med den vätska som läckt ut.
- Ta alltid ut batterierna om produkten inte används under en längre period.
- Använd alkaliska batterier av samma typ som rekommenderas eller av likvärdig typ för att produkten ska fungera bra.
- Blanda inte alkaliska batterier med kolzinkbatterier av standardtyp eller laddningsbara batterier (nickel-kadmium).
- Blanda inte urladdade batterier med nya batterier.
- Kasta inte gamla batterier i eld eller i miljön, utan bortskaffa dem enligt lämplig källsortering.
- Kortslut inte strömförsörjningskontakterna.
- Försök inte att ladda icke laddningsbara batterier: de kan explodera.
- Vi rekommenderar inte användning av laddningsbara batterier, de kan försämra leksakens funktion.
- Vid användning av laddningsbara batterier, ska de tas ut ur leksaken innan de laddas upp och de får endast laddas under en vuxen persons tillsyn.
- Ta ut batterierna ur leksaken innan den tas ur funktion och bortskaffas.
- Leksaken är inte avsedd att fungera med litiumbatterier. **VARNING!** felaktigt användande kan leda till farliga situationer.

MONTERING SOM GUNGA
- Sätt i de två armstöden, först det högra (sett bakifrån) och sedan det vänstra. Var noga med att se till att den bakre ringen på höger armstöd ska vara placerad under den bakre ringen på vänster armstöd som visas i bild 6. Sätt i de tre skruvarna (fig. 1-I) och dra åt dem till ändmomentet. Var noga med att använda de två likadana skruvarna i de främre hålen (fig. 6-A) och den korta skruven i det bakre hålet (fig. 6-B). Vi rekommenderar att ni använder ett mynt för detta moment och kom ihåg att inte lämna myntet åtkomligt för barnet efter användning.
- Sätt i de gungande underdelarna enligt följande: lägg leksaken på sidan sätt i underdelarna i sina säten. Fäst dessa underdelar i stommen med fästskruvarna (indikeras med L i fig. 1) och var noga med att sätta i dem från vänster till höger sida (se fig. 7). Dra åt skruvarna till ändmomentet. Vi rekommenderar att ni använder ett mynt för detta moment och kom ihåg att inte lämna myntet åtkomligt för barnet efter användning.
- Placera kontrollenheten på ratten, genom att helt enkelt trycka fast den (fig. 8).
- Leksaken är färdig för användning i versionen GUNGANDE LEKSAK (fig. 9).

VARNING!
Kom ihåg att spänna fast säkerhetsbältena och justera dem efter barnets kropp.

MONTERING I VERSIONEN SKJUT PÅ OCH KÖR
- Ta av den gungande basdelen som visas i fig. 10. Lossa skruvarna L, ta av baserna och sätt i fotstöden i de avsedda fästena (fig. 11). Dra åt skruvarna till ändmomentet.
- Montera styret som de vuxna använder för att skjuta på och placera det enligt indikationen i figur 12. För in de två små stängerna i öppningarna på styret (stängerna är symmetriska och därför spelar det ingen roll vilket hål de sätts i) tills de klickar fast. Dra i stängerna och håll styret stilla för att försäkra er om att de sitter fast.
- Sätt i den bakre stången (styrets motsatta ände) i de avsedda hålen på det bakre handtaget. Öppna glidlåsen med hjälp av markörerna som sitter under handtaget (fig. 13). Vid isättning av stängerna, ska även deras skruvar åter sättas i och därefter ska stängerna föras in tills de klickar på plats. Korrekt fastlåsning går att verifiera genom att kontrollera att stängernas skruvar är låget som visas i figur 14. Dra hur som helst styret uppåt för att försäkra er om att det är fastlåst.
- Leksaken är färdig för användning i versionen SKJUT PÅ OCH KÖR (fig. 15).

VARNING!
- Om barnet ännu inte klarar av att sitta själv upprätt, rekommenderar vi att ni håller i styret på leksaken för att förhindra att den kan tippa över.
- När barnet sitter på leksaken, får ni inte lyfta leksaken via styret för att undvika hinder eller för att hålla i leksaken i backar.

MONTERING I VERSIONEN SKJUT PÅ OCH GÅ
- Ta av styret som används för att skjuta på leksaken genom att trycka på de nedre skruvarna på stängerna (fig. 14) och dra det uppåt för att avlägsna det. Försäkra er om att glidlåsen på det bakre handtaget är stängda.
- Lossa skruvarna L och ta av fotstöden. Dra åt skruvarna till ändmomentet.
- Leksaken är färdig för användning i versionen SKJUT PÅ OCH GÅ (fig. 16). Genom att luta sig mot den bakre handstången, kan barnet stödja sig medan det tar sina första steg.

MONTERING FÖR ATT SITTA GRENSLE PÅ LEKSAKEN
- Ta av armstöden (fig. 17) genom att upprepa de monteringsmoment som beskrivits tidigare i omvänd ordning.
- Leksaken är färdig för användning i versionen SITTA GRENSLE (fig. 18).

För en korrekt och säker användning av produkten i denna konfiguration, ska säkerhetsbältena avlägsnas.

VARNING!
- Leksaken får endast användas för att sitta grensle när barnen är stora nog att kunna sitta själv i upprätt läge.
- Använd aldrig leksaken för att sitta grensle medan armstöden fortfarande är monterade. Detta för att undvika att leksaken tippar över.

DENNA PRODUKT STÄMMER ÖVERENS MED DIREKTIV 2012/19/EU.
Symbolen med en överkryssad korg på apparaten indikerar, att produkten i slutet av dess livslängd skall separeras från hushållsavfallet. Den skall tas till en uppsamlingsplast för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas tillbaka till återförsäljaren när man köper en liknande produkt. Användaren är ansvarig för att apparaten i slutet av dess livslängd lämnas över till en lämplig uppsamlingsplats. En lämplig sorterad avfallshantering gör att apparaten kan återvinnas för sortering och hantering som står i överensstämmelse med miljöbestämmelserna och därigenom bidrar till att negativa effekter på miljön och hälsan undviks och underlättar återvinning av materialen som produkten består av. För en mer detaljerad information gällande disponibla uppsamlingssystem så vänd Er till lokala avfallshanterare eller till affären där produkten köptes.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LEKSAKEN
- Använd en mjuk torkduk för att rengöra leksaken, fukta den vid behov med lite vatten. Sänk dock inte ner leksaken i vatten.
- Använd en torr, mjuk torkduk för att rengöra kontrollenheten. Detta för att inte skada elkretsen.
- Skydda leksaken från stötar, värme, damm, sand, fukt och vatten.

Tillverkad i Kina.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ QUATTRO

Ηλικία: 9-36 Μηνών +

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Το ηλεκτρονικό κέντρο δραστηριοτήτων του παιχνιδιού λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" 1,5 V. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ / Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ πριν τις τοποθετήσετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
- Η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συναρμολόγησης και ελέγχου.
- Πριν τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και άλλα στοιχεία που αποτελούν μέρος της συσκευασίας του προϊόντος (όπως π.χ. σύνδεσμοι, εξαρτήματα για τη στερέωση, κλπ) και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Άσχω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, αυτό το παιχνίδι είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλι-κίας πάνω των 3 ετών ή με σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 20Kg/44lbs.
- Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι το προϊόν και όλα του τα εξαρτήματα δεν παρουσιάζουν φθορές από τη μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Η συναρμολόγηση αυτού του παιχνιδιού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι προτού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συναρμολόγησης του και ελέγχου της ορθής συναρμολόγησής του. Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι προτού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες συντήρησής του.
- Η φύλαξη του παιχνιδιού δεν πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Ελέγχετε κατά τακτά χρονικά διαστήματα αν το προϊόν έχει υποστεί φθορά ή αν έχει σπάσει. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχει υποστεί φανερή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μόνο σε ίσιες και σταθερές επιφάνειες.
- Μην το χρησιμοποιείτε στο δρόμο, στους δρόμους προσπέλασης και ειδικά με κλίση. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε περιοχές χωρίς εμπόδια και μακριά από χώρους ενδεχόμενου κινδύνου (όπως π.χ. πισίνες, αυλάκια, λίμνες, σκάλες, κλπ).
- Προορίζεται για χρήση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.
- Μην αφήνετε ποτέ να ανεβαίνει ένα παιδί πάνω στο παιχνίδι δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα ή ένα παιδί που ζυγίζει περισσότερο από 20 κιλά.
- Φροντίστε να είναι πάντα καλά δεμένα τα κορδόνια των παπουτσιών του παιδιού.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό από το συνιστώμενο τρόπο.
- Σε περίπτωση που οι κινήσεις του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα ψυχρές, τα πλαστικά ύλικά μπορούν να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραστα. Σε αυτήν την περίπτωση, φυλάξτε το παιχνίδι μακριά από παιδιά και τοποθετήστε το σε ένα θέρμό και προφυλαγμένο μέρος.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί απαιτεί την επιδεξιότητα του παιδιού, έτσι ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους.
- Είναι απαραίτητο να δώσετε στο παιδί τις κατάλληλες οδηγίες για τη σωστή χρήση του παιχνιδιού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Chicco QUATTRO είναι ένα πολυλειτουργικό επιπεύμο παιχνίδι με εξαρτήματα το οποίο σχεδιάστηκε για να συνοδεύει το παιδί στα διάφορα στάδια ανάπτυξής του. Όντως, το παιχνίδι καλύπτει επαρκώς τις διαφορετικές απαιτήσεις του παιδιού από την ηλικία των 9 έως 36 μηνών χάρη στις τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες του παιχνιδιού:
- Κούνια (συνιστάται από την ηλικία των 9 έως 12 μηνών)
- Σπρώχνω και Προχωρώ (συνιστάται από την ηλικία των 9 έως 18 μηνών)
- Σπρώχνω και Περπατώ (συνιστάται από την ηλικία των 12 έως 18 μηνών)
- Ιππεύω/κάθομαι (συνιστάται από την ηλικία των 18 έως 36 μηνών)

Το παιχνίδι Quattro διαθέτει επίσης ένα διασκεδαστικό ηλεκτρονικό κέντρο δραστηριοτήτων, με πολλούς ήχους, μελωδίες και χειροκίνητες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε λειτουργία του παιχνιδιού. Το κέντρο δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να αφαιρεθεί από το τιμόνι για να μπορεί το παιδί να παίξει ξεχωριστά με αυτό.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (εικ. 1)
A. – Σώμα αυτοκινήτου
B. - Τιμόνι
C. – Κέντρο δραστηριοτήτων
D. – Πλάτη / Λαβή για τα παιδιά
E. - Κάθισμα
F. – Υποστηρίγματα χεριών δεξιά και αριστερά
F. – Υποστηρίγματα ποδιών δεξιά και αριστερά
H. – Περιστρεφόμενα άξονα δεξιά και αριστερά
I. - αρ. 3 βίδες για τη στερέωση των υποστηριγμάτων χεριών (2 μπροστά και 1 πίσω)
L. - αρ. 2 βίδες για τη στερέωση των υποστηριγμάτων των ποδιών και των περιστρεφόμενων βάσεων
M. – Χειρολαβή για να σπρώχνετε το προϊόν, η οποία αποτελείται από λαβή και δυο σωλήνες
N. - Ζώνες ασφαλείας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού την πρώτη φορά μετά την αγορά του, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι:
- Τοποθετήστε το τιμόνι όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Το τιμόνι μπορεί να τοποθετηθεί κατά μία μονοδική φορά προκειμένου να συναρμολογηθεί και να λειτουργεί σωστά. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το κλικ που δείχνει ότι στερεώθηκε καλά. Ελέγξτε, τραβώντας προς το μέρος σας, ότι το τιμόνι έχει κουμπώσει καλά.
- Τοποθετήστε την πλάτη του παιχνιδιού όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Σπρώξτε την προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το κλικ που δείχνει ότι στερεώθηκε. Ελέγξτε, τραβώντας προς το μέρος σας, ότι η πλάτη έχει κουμπώσει καλά.
- Για να εφαρμόσετε τις ζώνες ασφαλείας, περάστε τις μέσα από τις οπές και αφήστε τις να κλίσουν στο πίσω μέρος της πλάτης του παιχνιδιού μέχρι ο γάντζος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθε ζώνης να αφηνιάσει μέσα στην οπή. Τραβήξτε τη ζώνη μέχρι να ακούσετε το κλικ που δείχνει ότι στερεώθηκε καλά.
- Τοποθετήστε το κάθισμα όπως φαίνεται στην εικόνα 4 συνδέοντας το μπροστινό μέρος στις ειδικές θέσεις που βρίσκονται στο σώμα του αυτοκινήτου (εικ. 4-A) και κρατώντας ψηλά το πίσω μέρος μέχρι να κουμπώσει. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία αυτή, ακουμπήστε το πίσω μέρος του καθίσματος όπως φαίνεται στην εικόνα 4-B.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο κέντρο δραστηριοτήτων (εικ. 5) ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αφαίρεση και τοποθέτηση των αντικαταστάσιμων μπαταριών
- Η αντικατάσταση των μπαταριών θα πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα.
- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
  1. Ξεσφίξτε τις βίδες στο πορτάκι της θήκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά με ένα κατσαβίδι.
  2. Ξεβιδώστε τη θήκη των μπαταριών, αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες και τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες AA των 1,5 Volt σύμφωνα με την πολικότητα (όπως αναγράφεται στο προϊόν).
  3. Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης και βιδώστε καλά τη βίδα.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες ή διάφορα εργαλεία κοντά σε παιδιά.
- Να αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν για να αποφύγετε τυχόν διαρροή υγρού που μπορεί να βλάψει το προϊόν.

Εάν παρατηρήσετε διαρροή υγρού από τις μπαταρίες αντικαταστήστε τις αμέσως. Καθαρίστε επιμελώς τη θήκη των μπαταριών και πλύνετε επιμελώς τα χέρια σας σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με το υγρό διαρροής.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ίδιας ή αντίστοιχης με τον τύπο που ενδείκνυται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Μην αναμιγνύετε τις κανονικές αλκαλικές μπαταρίες (ψευδαργύρου – άνθρακα) ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου - καδμίου).
- Μην τοποθετείτε μαζί εξαντλημένες και καινούριες μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις εξαντλημένες μπαταρίες στη φωτιά ή στο περιβάλλον αλλά να τις διαθέτετε στη χωριστή συλλογή απορριμάτων.
- Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κίνδυνος έκρηξης.
- Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ενδέχεται να ελαττώσουν τη λειτουργικότητα του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε τις από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την αποθήκευσή του.
- Το παιχνίδι δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με μπαταρίες Λιθίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κινδύνους.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΝΙΑ
- Τοποθετήστε τα δύο υποστηρίγματα για τα χέρια, πρώτα το δεξί (όπως φαίνεται από το πίσω μέρος του προϊόντος) και μετά το αριστερό. Φροντίστε ο πίσω δακτύλιος του δεξιού υποστηρίγματος για το χέρι να είναι τοποθετημένο κάτω από τον πίσω δακτύλιο του αριστερού υποστηρίγματος για το χέρι όπως φαίνεται στη φωτογραφία 6. Τοποθετήστε τις τρεις βίδες (εικ. 1-Ι) και σφίξτε τις καλά φροντίζοντας να χρησιμοποιήσετε τις δύο ίδιες βίδες στις μπροστινές θέσεις (εικ. 6-Α) ενώ την πιο κοντή βίδα τοποθετήστε την στην πίσω θέση (εικ. 6-Β). Για την εργασία αυτή, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα νόμισμα και φροντίστε να μην αφήσετε το νόμισμα κοντά στα παιδιά μόλις τελειώσετε.
- Τοποθετήστε τις περιστρεφόμενες βάσεις σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: Περιστρέψτε το προϊόν από τη μία πλευρά και με την εξής σειρά: τοποθετήστε τις περιστρεφόμενες βάσεις στις αντίστοιχες θέσεις, στερεώστε τις περιστρεφόμενες βάσεις στο σώμα του αυτοκινήτου με τις βίδες στερέωσης (γκρίζου το σώματος L στην εικ. 1) και φροντίστε να τοποθετήσετε την αριστερή και τη δεξιά βάση αντίστοιχα στην αριστερή και δεξιά θέση.(βλέπε εικ. 7). Σφίξτε καλά τις βίδες, Για την εργασία αυτή, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα νόμισμα και φροντίστε να μην αφήσετε το νόμισμα κοντά στα παιδιά αφού το χρησιμοποιήσετε.
- Τοποθέτησε το κάνουν δραστηριοτήτων στο τιμόνι πιέζοντάς το ελαφρά (εικ. 8).
- Το παιχνίδι είναι έτοιμο για χρήση για τη Λειτουργία ΚΟΥΝΙΑ (εικ. 9).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Θυμηθείτε να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας και τις προσαρμόσετε ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΡΩΧΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ
- Αφαιρέστε τις περιστρεφόμενες βάσεις όπως φαίνεται στην εικ. 10. Σεβιδώστε τις βίδες L, αφαιρέστε τις βάσεις και τοποθετήστε τα υποστηρίγματα για τα πόδια στην κατάλληλη θέση (εικ. 11). Βιδώστε ξανά τις βίδες και σφίξτε τις καλά.
- Συναρμολογήστε το χερούλι που χρησιμεύει για να σπρώχνουν οι ενήλικες το παιχνίδι όπως φαίνεται στην εικόνα 12. Τοποθετήστε τις ράβδους στην κατάλληλη θέση στο χερούλι (οι ράβδοι είναι συμμετρικές και για το λόγο αυτο μπορείτε να τις τοποθετήσετε ανεξάρτητα δεξιά ή αριστερά) μέχρι να ακούσετε το κλικ που δείχνει ότι έχουν κουμπώσει. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει καλά τραβώντας τις ράβδους ενώ κρατάτε σταθερό το χερούλι.
- Τοποθετήστε το κάτω μέρος των ράβδων (το άκρο που βρίσκεται απέναντι από το χερούλι) στις κατάλληλες οπές της πίσω λαβής, ανοίξτε τα συρόμενα κουμπώματα από τους αλισθητήρες που βρίσκονται κάτω από το χερούλι (εικ. 13). Όταν τοποθετείτε τις ράβδους, θα πρέπει να φροντίσετε η τοποθέτηση μέσα στις ράβδους τους πείρους. Στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τις ράβδους ως τέλους μέχρι να ακούσετε το κλικ που δείχνει ότι έχουν κουμπώσει. Για να ελέγξετε εάν τις έχετε στερεώσει καλά, ελέγξτε τη θέση των πείρων στις ράβδους όπως φαίνεται στην εικόνα 14. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει καλά τραβώντας το χερούλι προς τα επάνω.
- Το παιχνίδι είναι τώρα έτοιμο για χρήση στη Λειτουργία ΣΠΡΩΧΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ (εικ. 15).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Εάν το παιδί δεν είναι ακόμα σε θέση να κάθεται μόνο του, συνιστούμε να κρατάτε το παιχνίδι με το χερούλι προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ανατροπή του.
- Όταν το παιδί κάθεται επάνω στο προϊόν, μην χρησιμοποιείτε το χερούλι για να σηκώσετε το παιχνίδι, για να υπερπηδήσετε εμπόδια ή για να το συγκρατήσετε σε σημεία του εδάφους που παρουσιάζουν κλίση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΡΩΧΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΩ
- Αφαιρέστε το χερούλι που χρησιμεύει για να σπρώχνουν οι ενήλικες το παιχνίδι πιέζοντας τους δύο κάτω πείρους από τις ράβδους (εικ. 14) και τραβώντας το από πάνω προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι τα συρόμενα κουμπώματα της πίσω λαβής είναι κλειστά.
- Για να μετατρέψετε τα υποστηρίγματα για τα πόδια, ξεβιδώστε τις βίδες L και αφαιρέστε τα υποστηρίγματα για τα πόδια. Βιδώστε ξανά τις κατάλληλες βίδες και σφίξτε τις καλά.
- Το παιχνίδι είναι έτοιμο για τη Λειτουργία ΣΠΡΩΧΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΩ (εικ. 16). Στηριζόμενο στο πίσω χερούλι, το παιδί μαθαίνει να στηρίζεται για να κάνει τις πρώτες του βόλτες

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΠΠΕΥΣΙΜΟ
- Αφαιρέστε τα υποστηρίγματα για τα χέρια (εικ. 17) ακολουθώντας με την αντίθετη σειρά τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση που περιγράφηκαν παραπάνω.
- Το παιχνίδι είναι τώρα έτοιμο για τη λειτουργία ΙΠΠΕΥΣΙΜΟ (εικ. 18).

Για μια σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος σε αυτή τη λειτουργία, αφαιρέστε τις ζώνες ασφαλείας από το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι ως ιππεύσιμο μόνον όταν το παιδί είναι σε θέση να κάθεται μόνο του.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το παιχνίδι ως ιππεύσιμο όταν είναι τοποθετημένα στο παιχνίδι τα υποστηρίγματα για τα χέρια προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ανατροπή του.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2012/19/ΕΕ
Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο που υπάρχει στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να διατίθεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και να μεταφέρεται σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφεται στον μεταπωλητή κατά την αγορά μιας καινούργιας αντίστοιχης συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη μεταφοράς της συσκευής στον κατάλληλο χώρο συλλογής κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Η κατάλληλη διαδικασία συλλογής επιτρέπει την ανακύκλωση, επεξεργασία και οικολογική διάθεση των άχρηστων συσκευών και συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για τις περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες καθαριότητας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
- Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, εάν χρειαστεί βρέξτε το λίγο με νερό, μην βυθίζετε πλήρως το παιχνίδι στο νερό.
- Για να καθαρίσετε το Κέντρο Δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να μην καταστρέψετε το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Να φυλάσσετε το παιχνίδι από πτώσεις, μακριά από πηγές θερμότητας από τη σκόνη, την άμμο, την υγρασία και το νερό.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

PL INSTRUKCJA ZABAWKA QUATTRO

Wiek: 9-36 miesięcy +

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAĆ JĄ W CELU PRZYSZŁEJ KONSULTACJI.
Konsola elektroniczna, będąca częścią zabawki, funkcjonuje na 2 baterie alkaliczne typu „AA" 1,5 V. Do zestawu baterie nie są załączone do opakowania. Przed włożeniem baterii należy zapoznać się z rozdziałem WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **UWAGA!**
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę. Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane jego prawidłowe wykonanie.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć wszelkie plastikowe worki i wszystkie elementy wchodzące w skład opakowania produktu (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia.
- Uwaga ! Z uwagi na właściwości techniczno konstrukcyjne zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy lub o wadze wyższej, niż 20 kg/ 44 lbs.
- Przed rozp