chicco

IT LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino
AVVERTENZA !
- Il contenuto e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Controllare prima di ogni uso che il tettarello non sia danneggiato.
- Non usare il biberon se non siano presenti tutti i componenti della confezione.
- Non riscaldare il biberon nel forno a microonde. Il tettarello potrebbe prendere strangolamento.
- Non utilizzare mai il tettarello da biberon come ciuccio per succhietto.
- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il biberon è vietato puoi romperti.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Prima del primo utilizzo smontare e pulire il prodotto, quindi immergerei componenti in acqua bollente per 5 minuti, ciò asciuga l'igiene. • Prima di ogni uso successivo, lavare con cura con acqua calda e detergente per stoviglie e risciacquare accuratamente per garantire l'igiene. • Verificare sempre assemblaggio corretto e che tutti componenti siano correttamente fissati. • Non utilizzare se componenti sono danneggiati o mancanti. • Non utilizzare se il prodotto presenta difetti o se presenti perdite. • Tenere sempre il prodotto in posizione verticale e con il coperchio inserito durante il trasporto. • Sostituire la tettarella prima di ogni uso e tratta in tutte le direzioni. Sostituirla al primo segno di usura o deterioramento. In ogni caso è consigliato di sostituire la tettarella almeno ogni due mesi. • Per garantire il corretto funzionamento della tettarella, si consiglia di massaggiare delicatamente la valvola alla base della tettarella tra le dita prima di ogni uso. Effettuare la manovra con delicatezza, prestando attenzione a non danneggiare la valvola. • Ispezionare il prodotto prima di ogni uso per verificare l'integrità. Lavarsi le mani e scaldare il biberon a bagnomaria. Controllare sempre la temperatura dell'alimento. • Non lasciare la tettarella esposta alla luce diretta del sole o al calore. Non lasciarla immersa nel disinfettante. • Sostituire sterilizzatore" più a lungo di quanto consigliato o il materiale presenta deterioramento. • Verificare che il fluss su adeguato alle esigenze del bambino, prestando attenzione a eventuali difficoltà di succhiare o a eventuali fuoriuscite di latte dalla bocca. • Seguire il raccomandazioni del pediatra per una corretta alimentazione. • Seguire rigorosamente le istruzioni del produttore del latte in polvere, quando si prepara il biberon con latte in polvere ricostituito. • Evitare che il bambino gioca o giochi con il prodotto. • Evitare che il bambino bevanda in modo non supervisionato. • Utilizzare solo componenti originali. • Non modificare il prodotto senza autorizzazione. • Ricordate che il bambino ad alcuni rischi e pericoli.

PULIZIA
- Lavare tutti i componenti con acqua calda e con comune detergente per le stoviglie. Il lavaggio in lavastoviglie può accelerare l'usura del prodotto. Risciacquare sempre abbondantemente tutti i componenti dopo ogni lavaggio. • Non usare detergenti abrasivi o non usare spugne abrasive per pulire il prodotto. • Non usare candeggina o altre sostanze aggressive a base di cloro per disinfettare il prodotto. • Non lasciare il prodotto in soluzione disinfettante per più di 2 minuti

• Vulerk kontrolirajte ponovno pod nadzorom odrasle osobe.
• Slabkne čvorice se mogu otpustiti.

UPUTE ZA UPORABU
• Prije prve uporabe izlatstve i očistite proizvod, a zatim stavite djelomce u kljocku vodu na 5 min. Time se osigurava higijena proizvoda. • Prije svake dodatne uporabe pažljivo operite vrućom vodom i tekućinom za pranje posuđa, a zatim ih temeljito isplaknite. • Prepustite ih i sposobni vanjsko sušenje. • Ne koristite ako je kljocka oštećena ili nepravilno funkcionira te kako ne bi došlo do curenja. • Držite proizvod uvijek u uspravnom položaju, u umetnutim položajem tekućem tijekom prijenosa. • Predgrijte sisač za hranjenje prije svake uporabe ovisnosti za u vim vrenovima. Sisač bacite prikladan prvih uporabe ili ako primijetite bilo kakve znakove oštećenja ili istrošenosti. U svakom slučaju preporučamo zamjenu sisača najmanje jednom u svaka dva mjeseca. • Kako bi sisač pravilno funkcionirao, preporučamo da prilikom svakog pritiska sisača prstom vrati na dru sisača prije svake uporabe. Tu radnju provedite nekoliko, kako ne biste oštetili vrenti. • Predgrijte proizvod prije svake uporabe kako biste bili sigurni da nema sniženih dijelova iz čistih vodom. Backe je na prvi znak oštećenja ili istrošenosti. • Ne ostavljajte sisač, za hranjenje