

ES INSTRUCCIONES DE USO
HAPPY SHOPPING - ANDADOR EVOLUTIVO BILINGÜE 4 EN 1

Edad: desde los 9 meses

Pieza: ABC to read and speak, Do re me to play and sing.
Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.

- El juguete funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compran sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.
- Banda de frecuencia de transmisión: 13.553 ~ 13.567MHz
- Potencia máx: 60 dBuA/m @ 10 m



- **La manilla queda enganchada correctamente cuando se oye un clic y ya no se ven los rectángulos de color azul de ambos lados. (Fig. 6)**
- Elimine los componentes de fijación y embalaje antes del uso. Peligro de asfixia.
- Revise periódicamente el estado de desgaste del producto. En caso de daños, manténgalo fuera del alcance de los niños. No utilice el juguete de formas diferentes a las recomendadas.
- Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.

