



IT LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO
Per la sicurezza del vostro bambino.
AVVERTENZA!

ATTENZIONE! Non è un giocattolo. Usare sotto la supervisione di un adulto. Sostituire la testina al primo segno di usura o danneggiamento. Include una pila AA da 1,5V.

• Gli spazzolini da denti possono essere utilizzati da bambini e da persone con ridotta funzionalità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenze dietro supervisione.
• Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrà essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge.

non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

• Gli irrigatori orali possono essere usati da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotta funzionalità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenze dietro supervisione.

• Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Oral irrigators can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.

• Children shall not play with the appliance.

experiencia y conocimientos pueden utilizar los cepillos dentales bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

• Los irrigadores orales pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos bajo supervisión.

• Los niños no deben

jugar con el aparato. • As escovas de dentes podem ser utilizadas por crianças e pessoas com mobilidade, capacidades sensoriais e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento sob supervisão.

• As crianças não devem brincar com o aparelho.

• Zahnbürsten dürfen von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine sichere Überwachung oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durch-

uma eliminação incorreta do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana.

**DE DIESE ANLEITUNG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Für die Sicherheit Ihres Kindes. WARUNG!**

ACHTUNG! Dies ist kein Spielzeug. Unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Werfen Sie es beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. Inklusive 1,5V AA-Batterie.

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRETIVA 2012/19/UE.

O símbolo do lixo com a cruz

contido no aparelho indica que o

produto, ao terminar a sua vida útil,

deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um

centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

X

O símbolo do contendor de lixo barato, existente nas pilhas ou na embalagem do produto, indica que os

mesmos, no fim da sua vida útil, devem ser tratados separadamente dos lixos domésticos, não podendo ser eliminados como lixo urbano; devem ser entregues num centro de recolha diferenciada ou entregues num revendedor, no momento de aquisição de pilhas novas equivalentes, recarregáveis e não recarregáveis. Os símbolos químicos Hg, Cd, Pb, eventualmente existentes por baixo do contendor de lixo barrado, indicam o tipo de substâncias contidas nas pilhas: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas.

X

O símbolo do lixo com a cruz

contido nas pilhas ou na emba-

lhagem do produto, indica que os

mesmos, no fim da sua vida útil, devem ser

tratados separadamente dos lixos domésti-

cios, não podendo ser eliminados como lixo

urbano; devem ser entregues num

centro de recolha diferenciada ou entregar-

se ao revendedor, no momento de aquisição

X

O símbolo do contendor de lixo

barrado, existente nas pilhas ou na emba-

lhagem do produto, indica que os

mesmos, no fim da sua vida útil, devem ser

tratados separadamente dos lixos domésti-

cios, não podendo ser eliminados como lixo

urbano; devem ser entregues num

centro de recolha diferenciada ou entregar-

se ao revendedor, no momento de aquisição

X

O símbolo do contendor de lixo

barrado, existente nas pilhas ou na emba-

lhagem do produto, indica que os

mesmos, no fim da sua vida útil, devem ser

tratados separadamente dos lixos domésti-

cios, não podendo ser eliminados como lixo

urbano; devem ser entregues num

centro de recolha diferenciada ou entregar-

se ao revendedor, no momento de aquisição

