



FRUTTINO - FRUIT FRIEND

Per mangiare in modo autonomo
To eat independently

6
m+



INCLUDE UNA
RETINA
DI RICAMBIO

MESH BAG
BONUS
INCLUDED



IT- FRUTTINO

- Per scoprire nuovi sapori e consistenze in modo sicuro, solo piccoli pezzi passano attraverso la retina.
- Facile da usare: basta inserire frutta e verdura nella retina e avvitarla alla base.
- Maniglia morbida e facile da afferrare: ideale per le piccole mani dei bambini.



Leggere queste istruzioni e conservarle per futuro riferimento.

Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino.

AVVERTENZA! Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto. Non somministrare cibi con un alto livello di acidità e alto contenuto di zuccheri (ad es. marshmallow, caramelle, etc.). Il contatto prolungato con sostanze acide e/o dolci può causare carie. Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino. Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata del bambino.

PULIZIA: pulire sempre il prodotto subito dopo ogni utilizzo. Lavare a mano utilizzando un comune detergente per piatti. Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici. Risciacquare sempre il prodotto con acqua corrente dopo ogni lavaggio e asciugarlo subito accuratamente, conservarlo in un luogo pulito ed asciutto, protetto dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Controllare attentamente prima di ogni uso e tirare la retina in tutte le direzioni. Sostituirla al primo segno di usura o danneggiamento. Non lasciare il prodotto a diretto contatto con la luce del sole o calore, o lasciarlo nel disinfettante (soluzione di sterilizzazione) più a lungo di quanto raccomandato, cioè può indebolirlo. Prima del primo uso, smontare tutti i componenti e metterli in acqua bollente per 5 minuti. Ciò assicura l'igiene. Ispezionare il prodotto prima di ogni uso per verificarne l'integrità, l'assenza di rotture o bordi taglienti. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento. Lavare prima del primo uso e, successivamente, prima di ogni uso. Utilizzare solo componenti e ricambi originali. Non collegare mai il prodotto a cordini, nastri, stringhe o parti larghe dell'indumento. Il vostro bambino potrebbe strangolarsi. Questo prodotto non è un giocattolo. Quando non in uso, tenere fuori dalla portata del bambino. Non utilizzare questo prodotto come un succhietto o un giocattolo. Utilizzare la retina da suzione solo per il cibo. La retina è compatibile solo con il Fruttino Chicco.

EN- FRUIT FRIEND

- Safely taste new flavours and textures, only small pieces of food will get through the mesh bag.
- Easy to use: place fruit and veggies in the mesh bag and screw on.
- Soft and easy to grip handle: ideal for babies' little hands.



Read these instructions and keep for future reference.

For your child's health and safety.

WARNING! Always use this product with adult supervision. Do not administer foods with elevated acid or sugar content (e.g. marshmallows, candy, etc.). Prolonged contact with sweet and/or acidic substances may cause cavities. Always check food temperature before feeding. Keep all components not in use out of the reach of children.

CLEANING: always clean the product immediately after each use. Hand wash using ordinary dishwashing soap. Never use abrasive detergents, antibacterial products or chemical solvents. Always rinse the product in running water after each wash and dry thoroughly right away. Store in a clean, dry place away from direct sunlight and sources of heat.

Always inspect the net before each use by pulling it in every direction. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not leave the product under direct sunlight or in direct contact with a heat source or disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended, as this may weaken/damage the product. Before using for the first time, disassemble all components and place them in boiling water for 5 minutes. This ensures that it is sterile. Inspect the product before every use, making sure there are no broken parts or sharp edges. Throw away at first sign of damage or weakness. Wash before using for the first time and, subsequently, before each use. Only use original components and spare parts. Never attach the product to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child may be strangled. This product is not a toy. When not in use, keep out of the reach of children. Do not use this product as a soother or toy. Only use the net for food. The mesh bag is compatible only with Chicco Fruit Friend.

REF. 00 009969 000 000

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy
www.chicco.com

Made in China

Rev. 00 - 1842



LOT



8 058664 116904