

## ES INSTRUCCIONES DE USO MESA SENSORIAL

Edad: de 10 meses a 4 años

### LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDALAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

• El juguete funciona con 3 pilas "AA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

#### ADVERTENCIAS:

- Para la seguridad de su niño: **[ADVERTENCIA]**
- Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
- No utilice el juguete si contiene piezas que podrían ser tragadas o que retienen los objetos desmontables en el empaque o colóquelas fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- El montaje del juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto.
- No utilice el juguete sin antes haber finalizado todas las operaciones de montaje y de verificación del correcto ensamblaje.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete.
- El juguete debe utilizarse sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.). Ponga la mesa lejos de posibles obstáculos o lugares que puedan suponer una condición de peligro (escaleras, pueras, etc.) ya que la luz se está configurada como mesa o como tablero de actividades.
- La mesa no es adecuada para uso en exteriores.
- No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- En presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y volverse frágiles; en tal caso mantenga el juguete fuera del alcance del niño y guárdealo en un lugar cálido y cubierto.
- No utilice material punteado (punzones, bolígrafos, etc.) en la parte de gel.

#### FUNCIÓNAMIENTO DEL JUGUETE

**Ensamblaje**  
Tras la compra, introduzca las cuatro patas en los soportes correspondientes bajo el tablero de la mesa y presione hasta el fondo el soporte en la figura 1 (Fig. 1). Se oirá un clic para confirmar que han quedado bien sujetas. Para quitar las patas, sujetelas una por una y tire de ellas hacia usted mismo para extraerlas del soporte del tablero.

#### Encendido y selección de las modalidades

- 1) OFF → apagado
- 2) Modo silencioso → Desactivación de las luces y sonidos para concentrar la atención en un número reducido de estímulos.
- 3) ON → activación de luces y sonidos, con música relajante que facilita la concentración.

#### EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Extraer las pilas: empleando un destornillador, afloje el tornillo de la tapa ubicado debajo el tablero de actividades del juguete, quite la tapa, saque las pilas agotadas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo.
- 1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- 2. Saque siempre las pilas agotadas del producto para evitar que perduren pérdidas de líquido pueden dañarlo.
- 3. Saque siempre las pilas agotadas del producto para evitar que perduren pérdidas de líquido y limpie inmediatamente el compartimento y lávelse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.
- 4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- 5. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- 6. No mezcle pilas alcalinas, estandar (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).
- 7. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- 8. No mezcle las pilas usadas al fogueo ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- 9. Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.
- 10. No intentar recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- 11. No se recomienda recargar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
- 12. Si se observan resultados sádicos del juguete antes de recargarla, la recarga debe efectuarse solamente bajo la supervisión de un adulto.
- 13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- 14. El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **[ADVERTENCIA]** Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas."

#### ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo producto. Los fabricantes y distribuidores están obligados a garantizar que las pilas agotadas se reciclen. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del producto fuera de uso reciclará el tratamiento y la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorecer el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo sostenible abusivo del producto da parte del usuario comporta sanciones administrativas por ley. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

#### CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo producto. Los fabricantes y distribuidores están obligados a garantizar que las pilas agotadas se reciclen. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del producto fuera de uso reciclará el tratamiento y la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorecer el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo sostenible abusivo del producto da parte del usuario comporta sanciones administrativas por ley. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

#### CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2006/66/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto indica que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, y se le lleva a un centro de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o entrete a revenderlos o de regreso al vendedor cuando se compra un nuevo producto. Los simblos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachada, indican el tipo de sustancia que contiene la pila Hg-Mercuro, Cd-Cadmio, Pb-Chumbo. El usuario se responsibility para depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. El correcto manejo y uso del producto es compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

#### CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2006/66/CE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminar como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o a entregar el vendedor cuando compre un nuevo producto. Los fabricantes y distribuidores están obligados a garantizar que las pilas agotadas se reciclen. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del producto fuera de uso reciclará el tratamiento y la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorecer el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo sostenible abusivo del producto da parte del usuario comporta sanciones administrativas por ley. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.
- Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

#### GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

## IT ISTRUZIONI PER L'USO TAVOLO SENSORIALE

Eta: da 10 mesi - 4 anni

#### LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

- Il gioco funziona con 3 pile "AA" da 1,5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

#### AVVERTENZE:

- Per la sicurezza del tuo bambino: **[ATTENZIONE!]**
- Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dal portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Prima dell'uso, rimuovere ed eliminare i legacci che traggono gli oggetti staccabili nella confezione e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Il montaggio del gioco deve essere effettuato sotto di un adulto.
- Non usare il gioco se deve essere effettuato sotto di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'uso del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il tavolo lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, ecc.) both in table configuration and in activity board configuration.
- Non tenere il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Utilizzare il gioco solo su superficie piene e stabili, non su superficie rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il

