

**ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ**

Руководство пользователя и инструкция по сборке. Данное руководство содержит важную информацию по технике безопасности, сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию, поэтому, внимательно прочитайте и изучите его. Сборка изделия должна осуществляться взрослым, который прочитал и понял инструкцию.

**КОНФИГУРАЦИЯ 1-2-3: ФУНКЦИЯ КОЛЯСКИ, ВОЗРАСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ от 6 до 24 месяцев.**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

В целях обеспечения безопасности ребенка: **⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места поглощенные пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушения.
- Сборку изделия должны проводить только взрослые.



• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

- Перед использованием проверьте правильность установки механизмов блокировки.
- Во избежание травмирования во время раскладывания или складывания изделия следите за тем, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии.

- Не позволяйте ребёнку играть с этим изделием в конфигурациях 1-2-3.
- Данный трехколесный велосипед не пригоден для детей возрастом до 6 месяцев.

• Всегда используйте систему крепления. Использование только лишь бампера, установленного на изделии, не обеспечит надёжную фиксацию ребенка, поэтому всегда следует использовать ремни.

- Перед использованием всегда проверяйте, правильно ли закреплены корпусы трицикла или сиденье.

• Данное изделие не должно использоваться во время бега или катания на роликах.

• Во время усаживания и извлечения ребёнка из трицикла следует обязательно ставить изделие на тормоз.

• При любой остановке задействуйте тормоз задних колес.

• Никогда не оставляйте прогулочную коляску с находящимся в ней ребёнком на наклонной поверхности, даже если вы поставили её на тормоз. Не перегружайтесь: задняя корзина (максимальный вес 1 кг), передняя корзина (максимальный вес 0,5 кг) и держатель для напитков (максимальный вес 0,5 кг).

• Любой груз, подвешенный на ручку, спинку или на боковые части изделия, может нарушить его устойчивость.

• Изделие предназначено для перевозки только одного ребенка.

• Пользоваться не должен вносить изменения в изделие.

• Не изменяйте и не заменяйте какие-либо части изделия компонентами или принадлежностями, не поставляемыми или не одобрёнными производителем.

• Запрещается использовать изделие с поврежденными, оторванными или недостающими частями.

• Регулярно проверяйте изделие на наличие признаков износа и повреждений и убедитесь в том, что все винты и болты затянуты правильно.

• Проверяйте все крепежные элементы перед каждым использованием.

• Перед сборкой убедитесь, что изделие и все его компоненты не были повреждены при транспортировке. Если это не так, не используйте изделие и поместите его в недоступное для детей место.

• При выполнении операций по регулировке следите за тем, чтобы подвижные части изделия не касались ребёнка.

• Убедитесь в том, что пользователи изделия ознакомлены с его безопасным функционированием.

• Во избежание удушения не давайте ребёнку и не оставляйте возле него предметы со шнурами и завязками.

• Не пользуйтесь изделием на лестнице или на эскалаторе.

• Будьте осторожны на подъёмах или спусках (ступени, тротуары и пр.).

• После длительного пребывания изделия на солнце дождитесь, чтобы оно остыло, и только потом усаживайте в него ребенка.

• Длительное нахождение под солнцем может изменить цвет материалов и тканей.

• Избегайте контакта изделия с соленой водой. Это может привести к образованию ржавчины.

• Не используйте изделие на пляже.

• Не используйте изделие в экстремальных погодных условиях.

• Никогда не оставляйте ремни безопасности застегнутыми, если ребенок не находится в изделии. Опасность удушения в результате образования петли из ремней.

• Не паркуйте трехколесный велосипед на склоне.

• Этот трехколесный велосипед не следует использовать вблизи открытого огня или открытоого пламени.

• Детям не разрешается вылезать из-под бампера или вставать на сиденье.

• Изделие предназначено для использования на ровных или пологих поверхностях. Оно может быть неустойчивым на более наклонных и неровных поверхностях: риск опрокидывания.

• Не используйте изделие способом, отличным от предусмотренного в инструкции.

• Не толкайте вниз и не поднимайте игрушку с помощью задней ручки, когда в ней находится ребенок.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при сборке и разборке изделия.

1. Чистите поверхность изделия на каждом этапе, чтобы избежать влаги. 2. Чистите, когда вы снимаете детали, чтобы избежать, что они пропадут. Используйте мягкий кухонный полотенец, чтобы очистить изделие. 3. Чистите, когда вы устанавливаете детали, чтобы избежать, что они пропадут. Используйте мягкий кухонный полотенец, чтобы очистить изделия. 4. Чистите, когда вы устанавливаете детали, чтобы избежать, что они пропадут.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при разборке и сборке изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ ЗАРУБКА**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ БЛОКИРОВКИ ТРИЦИКЛА**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела. Слого следите за инструкцией при монтаже и демонтаже изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Используйте только те запасные части, которые указаны в инструкции. Использование других запасных частей может привести к опасному состоянию изделия.

Изделие не оставляйте рядом с источниками огня, если ребенок не сидит в трехколесном велосипеде, это игрушка. Риск удушения петлей, образованной ремнем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТИРОВАНИЮ СИДЕНИЯ**

Проверьте изделие на наличие признаков износа, чтобы избежать возможных травм пальца и других частей тела.

