

## IT MANUALE ISTRUZIONI

ETÀ D'USO: 0 M+

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

### AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino:

#### ⚠️ ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non aggiungere lacci o fascette al gioco. Rischio strangolamento.
- Lavare a mano o in lavatrice con programma per capi delicati e risciacquare abbondantemente.
- Durante le pause d'uso, conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.

### COMPOSIZIONE TESSILE

Esterno: 100% Poliestere  
Imbottitura: 100% Poliestere



## EN INSTRUCTION MANUAL

FOR AGES: 0 M+

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### WARNINGS

For your child's safety: ⚠️ **WARNING!**

- Any plastic bags or other components that are not part of the product (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly check the toy for signs of wear or any other damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- Do not add strings or straps to the toy. Danger of strangulation.
- Hand wash or use the delicate cycle in the washing machine and rinse thoroughly.
- When not in use, store the product far from sources of heat, dust and moisture.

### FABRIC COMPOSITION

Exterior: 100% Polyester  
Padding: 100% Polyester



## FR NOTICE D'UTILISATION

ÂGE : 0 M+

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE CETTE NOTICE AVANT UTILISATION ET DE LA CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre enfant :

#### ⚠️ AVERTISSEMENT!

- Les éventuels sachets en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. lacets, éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuels défauts. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le conserver hors de portée des enfants.
- L'utilisation de ce jouet doit avoir lieu sous la surveillance continue d'un adulte.
- Ne pas ajouter de lacets ou de bandelettes au jouet. Risque d'étranglement.
- Laver à la main ou en machine avec un pro-

gramme pour textiles délicats et rincer abondamment.

- Lorsque le produit est inutilisé, le conserver à l'abri de sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.

### COMPOSITION TEXTILE

Extérieur : 100 % polyester  
Rembourrage : 100 % polyester



## DE GEBRAUCHSANLEITUNG

ALTER: 0M+

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE DIES FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF.

### WARNUNG

Für die Sicherheit Ihres Kindes:

#### ⚠️ ACHTUNG!

- Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Bestandteile (z. B. Bänder, Befestigungselemente, usw.), die nicht Teil des Spielzeugs sind, entfernen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fern halten.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Am Spielzeug keine Bänder oder Bändchen anbringen. Strangulationsgefahr.
- Mit der Hand oder in der Maschine im Schonwaschgang waschen und gründlich ausspülen.
- Wenn das Produkt für eine Weile nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem vor Wärme, Staub und Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

### STOFFZUSAMMENSETZUNG

Außenseite: 100% Polyester  
Polsterung: 100% Polyester



## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

EDAD: 0M+

SE RECOMIENDA LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

### ADVERTENCIAS

Para la seguridad del niño:

#### ⚠️ ¡ADVERTENCIA!

- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- No le ponga lazos o cordones al juguete. Riesgo de estrangulamiento.
- Lave a mano o a máquina con un programa delicado y aclare a fondo.
- Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

### COMPOSICIÓN TEXTIL

Exterior: 100% poliéster  
Acolchado: 100% poliéster



## PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

IDADE: 0 M+

RECOMENDA-SE QUE, ANTES DA UTILIZAÇÃO, LEIA E CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

### ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho:

46 012150 000 000\_2420



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (CO) - Italy  
www.chicco.com

#### ⚠️ ATENÇÃO!

- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e outros componentes que não fazem parte do brinquedo (por ex., elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao brinquedo. Risco de asfixia.
- Lave à mão ou na máquina com programa para roupas delicadas e enxague muito bem.
- Durante as pausas de utilização, guarde o produto num lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

### COMPOSIÇÃO TÊXTIL

Exterior: 100% Poliéster  
Acolchoado: 100 % Poliéster



## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIEK: 0 M+

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

### OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.

Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.

ARTSANA S.p.A.  
Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate - Italy  
Telefono: (031) 382.111  
Telefax: (031) 382.400 - Telex 380253

Numero verde consumatori Italia 800 188 898

Veillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.

ARTSANA FRANCE SAS  
17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE France  
0800 200 290 (appel gratuit) - www.chicco.fr

Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.

ARTSANA GERMANY GmbH  
Borsigstrasse 1-3, 63128 Dietzenbach - Germany 01805 780005  
www.chicco.de

Se recomienda conservar estos datos.

ARTSANA SPAIN SAU  
C/ Industrias 10. Pol. Industrial Urtinas. 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain  
https://www.chicco.es/contacto.html - 902-117  
(Lun a Juev de 8:00 a 17:30 hs, Vier 8:00 a 15:00 hs)  
www.chicco.es

Recomenda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.

ARTSANA PORTUGAL SA

Rua Humberto Madeira, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Barcarena.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977 - www.chicco.pt

Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.

ARTSANA BELGIUM N.V.

Temselaan 5 1853 Strombeek-Bever - Belgium +32 23008240  
www.chicco.be / www.chicco.nl

Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.

Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.

ARTSANA SUISSE SA

Stabile La Punta, Via Cantonale 2b, 6928 Manno, Switzerland

Tel: +41 (91) 935 50 80 - www.chicco.ch

Συνιστάται να φυλάσσονται οι πιο κάτω πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

ΕΞΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ: B.M. ΣΚΑΡΠΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.

Ανδρέας Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά - Τηλ: 210-62 41 400

Fax: 210-6208096 - www.chicco.gr

Bu adresi referans için saklayınız!

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.

ESER PUSET - ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK.

NO. 27/A CEMAL BEY APT. - SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL +90 212 281 6104 - www.chicco.com.tr

Se advierte la utilidad de conservar estos datos.

ARTSANA ARGENTINA S.A.

Av. Santa Rita 2731 Piso 1 OF 511609, Boulogne, Buenos Aires, Argentina - Tel: +54 (11) 5254-3030 - www.chicco.com.ar

Recomenda-se a conservação deste endereço para eventuais necessidades.

ARTSANA BRASIL LTDA

CNPJ: 02.340.424/0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi, 4630 Galpão 6 e 7

13069-096 CEP - Vila San Martin - Campinas SP Brasil - www.chicco.com.br

Please keep information for future reference.

ARTSANA USA INC

1826 William Penn Way - Lancaster, PA 17601 USA. 1-877-424-4226

Please keep information for future reference.

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED

7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India - 122002 1800 102 6702 - www.chicco.in

Por favor conserve para futuras referencias.

ARTSANA MEXICO

Av. Manuel Avila Camacho No. Ext. 36, No. Int. 1101P Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.

800 224 4226 - www.chicco.com.mx

Proszę zachować na przyszłość.

ARTSANA POLAND SP. Z O.O.

ul. Polczyńska 31a - 01-377 Warszawa - Poland - www.chicco.pl

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ARTSANA RUS LLC - RUSSIA

125047 Россия, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул 1-я Брестская, д. 29. +74956623027 - www.chicco.ru

- Należy regularnie sprawdzać stan produktu oraz kontrolować, czy nie jest zużyty. W razie uszkodzenia nie używać zabawki i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dołączaj do zabawki sznurków ani taśm. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Prac ręcznie lub w pralce, korzystając z programu dla delikatnych tkanin i dokładnie wypłukać.
- Podczas dłuższych przerw w użyciu przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

### SKŁAD TKANINY

Pokrycie: 100% poliester  
Wypełnienie: 100 % Poliester



## NL GEBRUIKSAANWIJZING

LEEFTIJD: 0 M+

LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

### WAARSCHUWINGEN

Voor de veiligheid van uw kind:

#### ⚠️ WAARSCHUWING!

- Vervijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel zijn van het speelgoed (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikingsgevaar.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder constant toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Geen lintjes of bandjes aan het speelgoed toevoegen. Gevaar voor wurging.

- Met de hand of in de wasmachine wassen met een fijnwasprogramma en grondig uitspoelen.
- Bewaar het artikel op een plaats beschermt tegen warmtebronnen, stof en vocht wanneer het niet gebruikt wordt.

#### SAMENSTELLING STOF

Buitemerkant: 100% polyester  
Vulmateriaal: 100% polyester



#### ΕΛ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ: 0 Μ+

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

##### ⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε και απομακρύνετε τυχόν πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά της συσκευασίας του προϊόντος (π.χ. κορδόνια, στοιχεία στερέωσης, κλπ.) πριν από τη χρήση και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε τον μακριά από τα παιδιά.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή λωρίδες στο παιχνίδι. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Πλύνετε στο χέρι ή στο πλυντήριο με πρόγραμμα για ευαισθητά και ξεπλύνετε καλά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το παιχνίδι σε ένα προστατευόμενο από πηγές θερμότητας, σκόνη και υγρασία χώρο.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό: 100% Πολυεστέρας  
Εσωτερικό επένδυση: 100% Πολυεστέρας



#### TR KULLANIM KILAVUZU

YAŞ: 0 AY+

**KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.**

#### UYARILAR

- Çocuğunuzun güvenliği için: **⚠️ UYARI!**
- Ürünün parçası olmayan tüm poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Oyuncakçı, yıpranma belirtilerine ya da diğer hasara karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Ürünün herhangi bir parçasının hasar görmüş olması durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız.
- Bu oyuncak yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncakçı ip veya askı bağlamayınız. Boyuna dolanarak boğulma tehlikesine yol açabilir.
- Elde yıkayın veya çamaşır makinesinde hassas yıkama programını kullanın ve iyice durulayın.
- Kullanılmadığı zamanlarda, ürünü ısı, toz ve nem kaynaklarından uzakta saklayın.

#### KUMAŞ BİLEŞİMİ

Diş kısım: %100 Polyester  
Dolgu malzemesi: %100 polyester



#### UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВІК: 0 МІСЯЦІВ+

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ДОВІДКИ У МАЙБУТНЬОМУ.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Задля безпеки вашої дитини: **⚠️ УВАГА!**

- Перед використанням зніміть і приберіть у недоступні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення тощо). Існує загроза удущення.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність розривів. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використання іграшки повинно відбуватися тільки під постійним наглядом дорослого.
- Не прив'язуйте до іграшки петлі або стрічки. Існує небезпека удущення.
- Дозволяється ручне або машинне прання в "делікатному" режимі з ретельним полосканням.
- Коли виріб не використовується, зберігайте у місці, захищеному від джерел тепла, пилу та вологи.

#### СКЛАД ТКАНИН

Зовнішня тканина: 100% поліестер  
Набивка: 100% поліестер



#### RU ИГРУШКА МЯГКАЯ ДЛЯ СНА "ОЛЕНЁНОК" ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВОЗРАСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 0 М+**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения безопасности ребенка:

##### ⚠️ ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удущения.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок. В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- Не добавляйте в игрушку шнуры или ленточки. Существует опасность удущения.
- Рекомендуется ручная стирка или использование программы для деликатных материалов и тщательное прополаскивание.
- В период неиспользования хранить игрушку вдали от источников тепла и в защищенном от пыли и влаги месте.

#### СОСТАВ ТКАНЕЙ

Наружная часть: 100% полиэстер  
Набивка: 100% Полиэстер



#### SV BRUKSANVISNING

ÅLDER: 0 M+

**VI REKOMMENDERAR ATT LÄSA IGENOM OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.**

#### VARNINGAR

- För ditt barns säkerhet: **⚠️ VARNING!**
- Eventuella plastpåsar och andra föremål som inte utgör en del av leksaken (t.ex. band, fästelement osv.) ska tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen person.
- Tillsätt inte remmar och snören på leksaken. Risk för strypning.

- Tvätta för hand eller i tvättmaskin med ett skonsamt program och skölj noggrant.
- När produkten inte används ska den förvaras på en plats skyddad från värme, damm och fukt.

#### TEXTILMATERIAL

Utvändigt: 100% polyester  
Stopning: 100% polyester



#### NO BRUKERVEILEDNING

ALDER: 0 M+

**LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.**

#### ADVARSLER

For å verne om ditt barns sikkerhet:

##### ⚠️ ADVARSEL!

- Eventuelle plastposer og andre komponenter som ikke er del av leken (f.eks. snorer, festelement, osv.) må fjernes før bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvelling.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelse. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes når barnet holdes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Ikke bruk leken med ekstra snorer eller bånd. Fare for struping.
- Vask for hånd eller i vaskemaskin med programmet for finvask og skylt godt.
- Når produktet ikke er i bruk, må det oppbevares på en plass hvor det er beskyttet mot varmekilder, støv og fuktighet.

#### STOFFETS SAMMENSETNING

Utvendig: 100% polyester  
Fyll: 100% Polyester



#### BR MANUAL DE INSTRUÇÕES

IDADE: 0 M+

**ATENÇÃO! LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS CORRETAMENTE E MANTÊ-LAS COMO FUTURA REFERÊNCIA.**

#### ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança da criança: **⚠️ ATENÇÃO!**
- Antes do uso, remova eventuais sacos plásticos e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (p. ex., elásticos, elementos de fixação, etc.), e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser usado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente cordões ou tiras ao brinquedo. Risco de estrangulamento.
- Lave na mão ou na máquina, com programa para roupas delicadas, e enxágue muito bem.
- Durante as pausas de uso, guarde o produto em um lugar protegido das fontes de calor, pó e da umidade.

#### COMPOSIÇÃO TÊXTIL

Externo: 100% poliéster  
Redutor: 100% poliéster



#### AR دليل التعليمات

العمر: 0 شهره

يرجى قراءة هذه التعليمات جيداً قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذيرات

لسلامة طفلك: **⚠️ تحذير!**

• يجب إزالة أي أكياس بلاستيكية أو الأجزاء

الأخرى التي لا تمثل جزءًا من المنتج (كالبلاستيكية وأدوات التثبيت، إلخ.) وذلك قبل الاستخدام وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الخنق وخطر الاختناق.

• افحص اللعبة بشكل دوري من حيث وجود بوادر تآكل أو أي ضرر. في حالة تضرر أي جزء من أجزاء المنتج، لا تستخدمه واحتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.

• ينبغي استخدام هذه اللعبة تحت إشراف أحد البالغين.

• تجنب إضافة أحبال أو أشرطة إلى اللعبة. خطر الاختناق.

• يتم الغسل يدويًا أو استخدم دورة الملابس الحساسة في الغسالة ثم يتم الشطف جيداً.

• في حالة عدم الاستخدام، قم بتخزين المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة والأتربة والرطوبة.

تركيبة الأقمشة

من الخارج: 100% بوليستر  
الحشو: 100% بوليستر

