


ES MANUAL DE INSTRUCCIONES JUGUETE CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

EDAD: 3+

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad de su niño:  **¡ADVERTENCIA!**
- No conveniente para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Peligro de asfixia.
 - Elimine las bolsas de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
 - El juguete debe ser abierto y cerrado por un adulto. No utilice el juego hasta haber completado todas las operaciones de apertura y haber comprobado que se abre correctamente.
 - La superficie de apoyo debe ser plana para que la estabilidad del producto no se vea comprometida.
 - Este producto es un juguete y no es adecuado para transportar bebés, niños o animales.
 - Los adultos deben comprobar regularmente que el producto se abre y sujeta correctamente.
 - Utilícese bajo la supervisión constante de un adulto.
 - Compruebe regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daños. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO

- A. Cuerpo principal del Chicco Next2Me
B. Soportes metálicos: 1 parte derecha y 1 parte izquierda
C. Contenedor

INTRODUCCIÓN

La Chicco Next2Me para muñecas está diseñado para ofrecer una experiencia realista de colecho a tus muñecas. Antes de utilizarlo, asegúrate de que la superficie sobre la que se coloca la base es estable y está nivelada. Abre Chicco Next2Me y coloca con cuidado tu My First Doll en el interior. Chicco Next2Me My First Doll se puede regular en altura para adaptarse a los diferentes tipos de cama. Para mayor comodidad, puedes utilizar la red lateral que te permite acceder fácilmente a tu My First Doll. Es aconsejable supervisar siempre el juguete para garantizar la seguridad y la diversión del niño. Recuerda que Chicco Next2Me My First Doll está diseñado para utilizarlo exclusivamente con muñecas y no es apto para utilizarlo con niños ni con animales. Las especificaciones, los colores y el contenido pueden variar con respecto a la ilustración.

ENSAMBLAJE

- Comprueba siempre que las piezas están bien encajadas antes de dar el producto al niño.
1. Introducir las patas metálicas izquierda y derecha en sus respectivas ranuras de plástico y asegurarse de que el botón metálico está correctamente insertado.
 2. La pata derecha y la izquierda se introducen como se muestra en la figura 2.
 3. Introduce el contenedor en las ranuras situadas en el extremo de las patas metálicas.
 4. El montaje está completo, como se muestra en la figura 4.
 5. Mantener pulsados los botones laterales para regular la altura del Chicco Next2Me.
 6. La altura del Chicco Next2Me se puede rebajar como se muestra en la figura 6.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE


El tejido no debe lavarse en lavadora. Si es necesario, limpiarlo con un paño húmedo y detergente.

IT MANUALE ISTRUZIONI GIOCO CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

ETÀ: 3+

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino:  **ATTENZIONE!**
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Piccole parti. Rischio soffocamento.
 - Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
 - Il giocattolo deve essere aperto e chiuso da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di apertura e di verifica della corretta apertura.
 - La superficie d'appoggio deve essere regolare, affinché la stabilità del prodotto non venga compromessa.
 - Questo prodotto è un giocattolo e non è adatto al trasporto di neonati, bambini o animali.
 - Gli adulti devono controllare il prodotto regolarmente per verificarne la corretta apertura e tenuta.
 - Utilizzare sotto la sorveglianza continua di un adulto.
 - Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamento non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

CONTENUTO

- A. Corpo principale della Chicco Next2Me
B. Supporti in metallo: 1 parte destra e 1 parte sinistra
C. Contenitore

INTRODUZIONE

La Chicco Next2Me per bambole è progettata per offrire un'esperienza realistica di co-sleeping per le tue bambole. Prima di utilizzarla, assicurati che la superficie su cui la base è posizionata sia stabile e livellata. Apri la Chicco Next2Me e posiziona delicatamente la tua My First Doll al suo interno. La Chicco Next2Me My First Doll può essere regolata in altezza per adattarsi a diversi tipi di letti. Per una maggiore comodità, puoi utilizzare la rete laterale per un facile accesso alla tua My First Doll. È consigliabile monitorare sempre il gioco per garantire la sicurezza e il divertimento del bambino. Ricorda, la Chicco Next2Me My First Doll è progettata per l'uso esclusivamente con bambole e non è adatta all'uso con bambini o animali. Specifiche, colori e contenuto possono variare rispetto all'illustrazione.

ASSEMBLAGGIO

- Controllare sempre che le parti siano saldamente incastrate prima di consegnare il prodotto al bambino.
1. Inserire le gambe di metallo destra e sinistra nei rispettivi incastri in plastica e assicurarsi che il bottone in metallo sia inserito correttamente.
 2. La gamba destra e sinistra sono inserite come mostrato in figura 2.
 3. Inserire il contenitore negli appositi incastri collocati sulla parte terminale delle gambe in metallo.
 4. L'assemblaggio è completo, come mostrato in figura 4.
 5. Mantenere premuti i bottoni laterali per regolare l'altezza della Chicco Next2Me.
 6. L'altezza della Chicco Next2Me può essere ridotta come mostrato in figura 6.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO


Il tessuto non deve essere lavato in lavatrice. Pulirlo con un panno umido e del detergente se necessario.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES BRINQUEDO CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

IDADE: 3+

ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança do seu filho:  **ATENÇÃO!**
- Contraindicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia.
 - Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
 - O brinquedo deve ser aberto e fechado por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem, nem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
 - A superfície de apoio deve ser plana para que a estabilidade do produto não seja comprometida.
 - Este produto é um brinquedo e não é destinado ao transporte de bebês, crianças ou animais.
 - Os adultos devem verificar regularmente se o produto está bem aberto e apertado.
 - A utilização deste brinquedo deve ser efetuada sob a vigilância de um adulto.
 - Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis ruturas. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

CONTEÚDO

- A. Corpo principal da Chicco Next2Me
B. Suportes de metal: 1 parte direita e 1 parte esquerda
C. Recipiente

INTRODUÇÃO

A Chicco Next2Me para bonecas foi concebida para oferecer uma experiência realista de dormir ao lado das suas bonecas. Antes de a utilizar, certifique-se de que a superfície em que a base é colocada esteja estável e nivelada. Abra a Chicco Next2Me e coloque delicadamente a sua My First Doll no seu interior. A Chicco Next2Me My First Doll pode ser regulada na altura, para se adaptar a diferentes tipos de camas. Para maior comodidade, pode-se utilizar a rede lateral para aceder facilmente à My First Doll. É aconselhável monitorizar sempre o brinquedo, para garantir a segurança e a diversão da criança. Lembre-se, a Chicco Next2Me My First Doll foi concebida para ser utilizada apenas com bonecas e não é destinada à utilização com crianças ou animais. As especificações, as cores e o conteúdo podem variar em relação à ilustração.

MONTAGEM

- Verifique sempre se as peças estão bem encaixadas, antes de entregar o produto à criança.
1. Insira as pernas de metal esquerda e direita nos respetivos encaixes de plástico e certifique-se de que a mola de pressão de metal esteja fechada corretamente.
 2. As pernas direita e esquerda são inseridas como mostrado na figura 2.
 3. Introduza a caixa nos encaixes existentes na extremidade das pernas de metal.
 4. A montagem está completa, como mostra a figura 4.
 5. Mantenha premidos as molas de pressão laterais para regular a altura da Chicco Next2Me.
 6. A altura da Chicco Next2Me pode ser reduzida, como mostra a figura 6.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO


O tecido não deve ser lavado na máquina. Se necessário, limpe-o com um pano húmido e detergente.

EN INSTRUCTION MANUAL CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

AGE: 3+

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- For your child's safety:  **WARNING!**
- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard and suffocation risk.
 - Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
 - The product must be opened and closed by an adult. Do not use the product until it has been fully opened and checked.
 - The supporting surface must be even so that the stability of the product is not compromised.
 - This product is a toy and is not suitable for carrying babies, children or animals.
 - Adults must check the product regularly to ensure that it opens correctly and that all parts remain properly secured.
 - Always use under the supervision of an adult.
 - Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If the product is damaged, do not use it and keep it out of the reach of children.

CONTENT

- A. Main body of the Chicco Next2Me
B. Metal supports: 1 right-hand and 1 left-hand part
C. Container

INTRODUCTION

The Chicco Next2Me for dolls is designed to offer a realistic co-sleeping experience for your dolls. Before using, make sure that the surface on which the base is placed is stable and level. Open the Chicco Next2Me and gently place your My First Doll inside. The height of the Chicco Next2Me My First Doll can be adjusted to fit different types of beds. For added convenience, you can use the side net for easy access to your My First Doll. It is advisable to supervise play at all times, to ensure the safety and enjoyment of the child. Please remember that the Chicco Next2Me My First Doll is designed for use with dolls only, and is not suitable for use with children or animals. The specifications, colours and content may vary from the illustration.

ASSEMBLY

- Always check that the parts are securely fitted before giving the product to the child.
1. Insert the left and right metal legs into their respective plastic slots and ensure that the metal button is correctly engaged.
 2. The right and left leg are inserted as shown in figure 2.
 3. Insert the container into the slots on the end of the metal legs.
 4. The assembly is complete, as shown in figure 4.
 5. Hold down the buttons on the side to adjust the height of the Chicco Next2Me.
 6. The height of the Chicco Next2Me can be lowered as shown in figure 6.

CARE AND MAINTENANCE


The fabric must not be machine washed. If necessary, clean with a damp cloth and a little detergent.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABAWKA CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

WIEK: 3+

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA

- Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:  **OSTRZEŻENIE!**
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się.
 - Usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
 - Zabawka musi być otwierana i zamykana przez osobę dorosłą. Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie czynności związane z otwieraniem i kontrolą prawidłowego otwarcia.
 - Powierzchnia, na której opiera się produkt, musi być równa, aby zapewnić jego stabilność.
 - Ten produkt jest zabawką i nie nadaje się do przewożenia niemowląt, dzieci ani zwierząt.
 - Dorosli powinni regularnie sprawdzać produkt pod kątem prawidłowego otwarcia i montażu.
 - Dzieci mogą się bawić zabawką wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 - Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZAWIERA

- A. Korpus główny Chicco Next2Me
B. Metalowe wsporniki: 1 prawa część i 1 lewa część
C. Opakowanie

WPROWADZENIE

Łóżeczko Chicco Next2Me dla lalek zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić realistyczne wrażenia ze wspólnego snania. Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia, na której umieszczona jest podstawa, jest stabilna i wypoziomowana. Otworzyć Chicco Next2Me i delikatnie umieścić w nim lalkę My First Doll. Można regulować wysokość Chicco Next2Me My First Doll w celu dopasowania do różnych typów łóżek. Dla większej wygody można użyć bocznej siatki, aby uzyskać łatwy dostęp do lalki My First Doll. Zaleca się, aby zawsze monitorować zabawkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozrywki dla dziecka.

Należy pamiętać, że łóżeczko Chicco Next2Me My First Doll jest przeznaczone wyłącznie do użytku z lalkami i nie nadaje się do użytku z dziećmi ani zwierzętami. Specyfikacja, kolory i zawartość mogą różnić się od przedstawionych na ilustracji.

MONTAŻ

- Przed przekazaniem produktu dziecku należy zawsze sprawdzić, czy części są prawidłowo zamontowane.
1. Włożyć lewą i prawą metalową nóżkę do odpowiednich plastikowych gniazd i upewnić się, że metalowy przycisk jest prawidłowo włożony.
 2. Prawa i lewa nóżka są wkładane w sposób pokazany na rysunku 2.
 3. Włożyć pojemnik do szczeliny na końcach metalowych nóg.
 4. Montaż jest zakończony, jak pokazano na rysunku 4.
 5. Przytrzymać boczne przyciski, aby wyregulować wysokość łóżeczka Chicco Next2Me.
 6. Wysokość Chicco Next2Me można zmniejszyć, jak pokazano na rysunku 6.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI


Tkaniny nie wolno prać w pralce. W razie potrzeby wyczyścić wilgotną ściereczką i detergentem.

FR NOTICE D'UTILISATION JOUET CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

ÂGE : 3+

LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENTS

- Pour la sécurité de votre enfant :  **AVERTISSEMENT!**
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
 - Enlever les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
 - Le jouet doit être ouvert et fermé par un adulte. Ne pas utiliser le jouet avant que toutes les opérations d'ouverture et de contrôle de l'ouverture correcte ne soient terminées.
 - La surface d'appui doit être plane afin de ne pas compromettre la stabilité du produit.
 - Ce produit est un jouet et ne convient pas au transport de nouveaux-nés, enfants ou animaux.
 - Les adultes doivent contrôler régulièrement l'ouverture correcte et l'étanchéité du produit.
 - Utiliser le produit sous la surveillance constante d'un adulte.
 - Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence d'éventuelles fissures. En cas de dommages, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

CONTENU

- A. Corps principal de la Chicco Next2Me
B. Supports métalliques : 1 partie droite et 1 partie gauche
C. Contenant

INTRODUCTION

La Chicco Next2Me est conçue pour offrir une expérience de cododo réaliste aux poupées. Avant de l'utiliser, s'assurer que la surface sur laquelle la base est posée est stable et plane. Ouvrir la Chicco Next2Me et placer délicatement My First Doll à l'intérieur. La Chicco Next2Me My First Doll peut être réglée en hauteur pour s'adapter à différents types de lits. Pour plus de commodité, utiliser le filet latéral pour accéder facilement à My First Doll. Il est conseillé de toujours surveiller le jouet pour garantir la sécurité et le plaisir de l'enfant. Ne pas oublier que la Chicco Next2Me My First Doll est conçue pour être utilisée exclusivement avec des poupées et ne convient pas aux enfants ou aux animaux. Les spécifications, les couleurs et le contenu peuvent varier par rapport à l'illustration.

ASSEMBLAGE

- Toujours contrôler que les pièces sont bien encastrées avant de donner le produit à l'enfant.
1. Insérer les pieds métalliques gauche et droit dans leurs emboîtements en plastique respectifs et s'assurer que le bouton métallique est correctement inséré.
 2. Le pied droit et le pied gauche sont insérés comme indiqué dans la figure 2.
 3. Insérer le conteneur dans les emboîtements situés à l'extrémité des pieds métalliques.
 4. L'assemblage est terminé, comme indiqué en figure 4.
 5. Maintenir les boutons latéraux enfoncés pour régler la hauteur de la Chicco Next2Me.
 6. La hauteur de la Chicco Next2Me peut être réduite comme indiqué en figure 6.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

Le tissu ne doit pas être lavé en machine. Au besoin, le nettoyer avec un chiffon humide et du détergent.

46 012411 000 000_2445




COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE <small>(If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)</small>
FRANCE	Artisana France S.A.S	17-18, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	0809 542 125	www.chicco.fr
TURKEY	ARTISANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESEBÜSET ALTIN CAD. ÇEKİRCEZ SK. NO: 27/A ÇAMAL BEY APT. SERHANTEPE - KADIKÖY / STANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DISTRIBUTOR: ARTISANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA, UL. POLICZNYŚA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artisana India Private Limited	Artisana India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India - 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTISANA MEXICO	AV. RIO SAN JACINTO UN 187 C.B. - INT 604 ANAPULCAN (CIERRE FRONTERA) CP 11 570 MIGUEL HIDALGO CIERRE DE MEXICO, MEXICO	800 2244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTISANA SPAIN SAU	C/ Industrial 10 Pol. Industrial Utrilla, 28052 Alcorcón (Madrid) - Spain https://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lun a Ven de 9 a 17:30 h)	www.chicco.es
ARGENTINA	AR ARTISANA ARGENTINA S.A.	Av. Santa Rita 2731 Piso 1 C/5 11600B, Bordo- gne, Buenos Aires, Argentina.	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
RUSSIA	Artisana Rus LLC Russia	125047 Moscow, 1 Moscow Avept. www.artisana.ru/ru/tepecokiy, ye 1-14 Specnolok, a 29	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTISANA PORTUGAL SA	Rua Humberto Madureira, 9 - Quinta de Bairo - 2700-087 Barcelos	ATENÇOMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 977	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTISANA BELGIUM	Tiedemant Brussels - PO box 53 Aluminium Square 1 - 1020 - Brussels	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTISANA GERMANY GmbH	Borsigstrasse 1-3, 63178 Dornbach Germany	01805 780005	www.chicco.de
SWISS	Artisana Suisse SA	Bitte diese Adresse für event. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stäbeli & Pürner, Via Cantonale 2b, 6600 Marano - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	GEATHEI - JIANDORA BMM EKSPORTEXTEL A.E.	Auflage Metad 6, 14564 Kifiss /Kifiss	Tel: 210-62 41 400 Fax: 210-6208096	www.chicco.gr



ALTER: 3+

DIESE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSEHEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

- Für die Sicherheit Ihres Kindes:  **ACHTUNG!**
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
 - Vor dem Gebrauch eventuelle Plastikbeutel und alle Elemente, die Teil der Produktverpackung sind, abnehmen und entsorgen bzw. außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr.
 - Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen geöffnet und geschlossen werden. Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es nicht ganz geöffnet und die korrekte Öffnung kontrolliert wurde.
 - Die Auflagefläche muss eben sein, damit die Stabilität des Produkts nicht beeinträchtigt wird.
 - Dieses Produkt ist ein Spielzeug und nicht für die Beförderung von Säuglingen, Kindern oder Tieren geeignet.
 - Erwachsene müssen das Produkt regelmäßig auf korrekte Öffnung und Halt überprüfen.
 - Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
 - Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.

INHALT

- A. Hauptteil des Chicco Next2Me
B. Metallhalterungen: 1 rechter Teil und 1 linker Teil
C. Behälter

EINLEITUNG

Das Chicco Next2Me für Puppen wurde entwickelt, um ein realistisches Co-Sleeping-Erlebnis für deine Puppen zu bieten. Vergewissere dich vor der Benutzung, dass die Oberfläche, auf der die Basis aufgestellt wird, stabil und eben ist. Öffne Chicco Next2Me und lege deine My First Doll vorsichtig hinein. Das Chicco Next2Me My First Doll kann in der Höhe verstellt werden, um es an verschiedene Bettentypen anzupassen. Für zusätzlichen Komfort kannst du das Seitennetz verwenden, um deine My First Doll leicht zu erreichen. Es wird empfohlen, das Spielzeug immer zu überwachen, um die Sicherheit und das Vergnügen des Kindes zu gewährleisten. Denke daran, dass das Chicco Next2Me My First Doll nur für Puppen und nicht für Kinder oder Tiere geeignet ist. Spezifikationen, Farben und Inhalt können von der Abbildung abweichen.

ZUSAMMENBAU

- Vergewissere Sie sich immer, dass die Teile fest eingerastet sind, bevor Sie das Produkt dem Kind übergeben.
1. Setzen Sie die linken und rechten Metallbeine in die entsprechenden Kunststoffschlitze ein und achten Sie darauf, dass der Metallknopf richtig eingesteckt ist.
 2. Das rechte und das linke Bein werden wie in Abbildung 2 dargestellt eingesetzt.
 3. Stecken Sie den Behälter in die Schlitze am Endstück der Metallbeine.
 4. Der Zusammenbau ist abgeschlossen, wie in Abbildung 4 dargestellt.
 5. Halten Sie die seitlichen Knöpfe gedrückt, um die Höhe des Chicco Next2Me zu verstellen.
 6. Die Höhe des Chicco Next2Me kann wie in Abbildung 6 gezeigt verringert werden.

REINIGUNG & WARTUNG DES SPIELZEUGS


Der Stoff darf nicht in der Maschine gewaschen werden. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel abwischen.

NL BRUKERVEILEDNING LEKEN CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

ALDER: 3+

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSLER

For å verne om ditt barns sikkerhet:  **ADVARSELI**

- Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Fare for kvelning.
- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling.
- Leken må åpnes og lukkes av en voksen. Ta ikke leken i bruk før du har fullført alle operasjonene for å åpne den og kontrollert at den er riktig åpnet.
- Underlaget må være jevnt, slik at produktets stabilitet ikke svekkes.
- Dette produktet er et leketøy og egner seg ikke til å bære babyer, barn eller dyr.
- Voksne bør regelmessig kontrollere at produktet er riktig åpnet og dens tilstand generelt.
- Må benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.

INNHOLD

A. Hoveddelen av Chicco Next2Me
B. Metallstøtter: 1 høyre del og 1 venstre del
C. Boks

INNFØRING

Chicco Next2Me for dukker er utviklet for å gi dukkene dine en realistisk opplevelse ved å sove sammen. Før du bruker den, må du forsikre deg om at underlaget som basen plasseres på, er stabilt og horisontalt. Åpne Chicco Next2Me og legg forsiktig My First Doll ned i den. Chicco Next2Me My First Doll kan justeres i høyden slik at den passer til ulike typer senger. For ekstra bekvemmelighet kan du bruke sidenettet slik at du enkelt får tilgang til My First Doll. Det er lurt alltid å overvåke leken for å garantere at barnet har det gøy og er sikkert. Husk at Chicco Next2Me My First Doll kun er utviklet for bruk med dukker og ikke er egnet for bruk med barn eller dyr.

Spesifikasjoner, farger og innhold kan avvike fra illustrasjonen.

MONTERING

Kontroller alltid at delene sitter godt fast før du overlater produktet til barnet.

- Sett venstre og høyre metallben inn i de respektive plastsporene, og sørg for at metallknappen er satt riktig inn.
- Høyre og venstre ben settes inn som vist i figur 2.
- Sett boksen inn i sporene på enden av metallbeina.
- Monteringen er fullført, som vist i figur 4.
- Hold sideknappene nede for å justere høyden på Chicco Next2Me.
- Høyden på Chicco Next2Me kan reduseres som vist i figur 6.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN


Stoffet må ikke vaskes i vaskemaskin. Rengjør den med en fuktig klut og vaskemiddel om nødvendig.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ CHICCO ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΚΟΥΚΛΑ

ΗΛΙΚΙΑ: 3+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:  **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος ή κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Το παιχνίδι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει από ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες ανοίγματος και ελέγχου του σωστού ανοίγματος.
- Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ώστε να μην διακυβεύεται η σταθερότητα του προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά μωρών, παιδιών ή ζώων.
- Οι ενήλικες πρέπει να ελέγχουν τακτικά το προϊόν για το σωστό άνοιγμα και τη στεγανότητα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση ζημιάς μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

A. Κύριο σώμα του Chicco Next2Me
B. Μεταλλικά στηρίγματα: 1 μέρος δεξιά και 1 μέρος αριστερά
C. Θήκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Chicco Next2Me για κούκλες έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ρεαλιστική εμπειρία συνεκπαίδευσης για τις κούκλες του. Πριν τη χρησιμοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία τοποθετείται η βάση είναι σταθερή και επίπεδη. Ανοίξτε το Chicco Next2Me και τοποθετήστε απαλά την Πρώτη μου κούκλα μέσα. Το Chicco Next2Me My First Doll μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος για να ταυριστεί σε διαφορετικούς τύπους κρεβατιών. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλευρικό δίκτυο για εύκολη πρόσβαση στην πρώτη σας κούκλα My First Doll. Συνιστάται να παρακολουθείτε πάντα το παιχνίδι για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την ευχαρίστηση του παιδιού. Να θυμάστε ότι το Chicco Next2Me My First Doll έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κούκλες και δεν είναι κατάλληλο για χρήση με παιδιά ή ζώα. Οι προδιαγραφές, τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από την απεικόνιση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ελέγχετε πάντα ότι τα εξαρτήματα έχουν κομπώσει σταθερά πριν δοώσετε το προϊόν στο παιδί.

- Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί μεταλλικό πόδι στις αντίστοιχες πλαστικές υποδοχές και βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό κομπί έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Το δεξί και το αριστερό πόδι εισάγονται όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
- Τοποθετήστε το δοχείο στις ειδικές υποδοχές στο άκρο των μεταλλικών ποδιών.
- Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
- Κρατήστε πατημένα τα πλευρικά κομπίδια για να ρυθμίσετε το ύψος του Chicco Next2Me.
- Το ύψος του Chicco Next2Me μπορεί να μειωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το ύψοςμα δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο. Αν είναι απαραίτητο καθαρίστε με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό.

SV BRUKSANVISNING LEKSAKEN CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

ÅLDER: 3+

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNINGAR

För ditt barns säkerhet:  **VARNING!**

- Inte lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Risk för kvävning.
- Ta bort eventuella plastpåsar och annat material som använts för att förpacka produkten och kasta eller förvara det utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Leksaken ska öppnas och stängas av en vuxen . Använd inte leksaken förrän alla öppningsmoment har slutförts och efter att ha kontrollerat att den är korrekt öppen.
- Underlaget måste vara jämnt så att produktens stabilitet inte äventyras.
- Denna produkt är en leksak och är inte lämplig för att bära spädbarn, barn eller djur.
- Vuxna bör regelbundet kontrollera att produkten är korrekt öppen och säker.
- Får endast användas under ständig övervakning av en vuxen.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.

INNEHÅLL

A. Stomme på Chicco Next2Me
B. Metallstöd: 1 del höger och 1 del vänster
C. Behållare

INLEDNING

Chicco Next2Me för dockor är uttänkt för att vara en realistisk sidosängsupplevelse "co-sleeping" för dina dockor. Innan du använder den ska du se till att ytan som basen står på är stabil och jämn. Öppna Chicco Next2Me och lägg försiktigt ned din My First Doll i den. Chicco Next2Me My First Doll kan justeras i höjdled för att passa olika typer av sängar. För enkelhetens skull kan du använda sidonetet för att lätt komma åt din My First Doll. Vi råder till att alltid övervaka leksaken för att garantera barnets säkerhet och nöjdhet. Kom ihåg att Chicco Next2Me My First Doll endast är avsedd att användas med dockor och inte med barn eller djur.

Specifikationer, färger och innehåll kan avvika från illustrationen.

MONTERING

Kontrollera alltid att delarna sitter ordentligt fast innan du lämnar över produkten till barnet.

- För in vänster och höger metallben i respektive platsäten och se till att metallknappen är korrekt fastsatt.
- Höger och vänster ben sätts in enligt bild 2.
- För in behållaren i de avsedda fästena på metallbenens ändrar.
- Monteringen är klar, som på bild 4.
- Håll sidoknapparna intryckta för att justera höjden på Chicco Next2Me.
- Chicco Next2Me kan minskas i höjdled enligt bild 6.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

Tyget får inte tvättas i maskin. Rengör det med en fuktig trasa och rengöringsmedel vid behov.

TR KULLANIM KILAVUZU CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

YAŞ: 3+

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için:  **UYARI!**

- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. ve boğulma riski yüzünden 36 aydan Küçük çocukların kullanımı için uygun değildir.
- Tüm plastik poşetleri ve diğer tüm ambalaj maddelerini çıkarıp atınız veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Boğulma tehlikesi yaratabilir.
- Ürün bir yetişkin tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır. Ürünü, tamamen açılıp kontrol edilinceye kadar kullanmayınız.
- Ürünün dengesinin bozulmaması için destek yüzeyi düz olmalıdır.
- Ürün bir oyuncaktır ve bebek, çocuk veya hayvan taşımak için uygun değildir.
- Yetişkinler doğru şekilde açıldığında ve tüm parçaların düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olmak için ürünü düzenli olarak kontrol etmelidir.
- Daıma bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

İÇİNDEKİLER

A. Chicco Next2Me Ana Gövdesi
B. Metal destekler: sağ taraf için 1 ve sol taraf için 1 parça
C. Kutu

GİRİŞ

Oyuncak bebekler için Chicco Next2Me oyuncak bebeklerinize gerçekçi bir birlikte uyuma deneyimi sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanmadan önce, tabanını yerleştirdiği yüzeyin sabit ve düz olduğundan emin olun. Chicco Next2Me ürününü açın ve My First Doll oyuncak bebeğinizi nazikçe içine yerleştirin. Chicco Next2Me My First Doll yüksekliği farklı yatak tiplerine uyacak şekilde ayarlanabilir. Kolaylık sağlamak için yan fileyi kullanarak My First Doll oyuncak bebeğinize rahatça erişebilirsiniz. Çocuğun güvenliğini ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak için oyun sırasında her zaman kontrol etmeniz tavsiye edilir. Chicco Next2Me My First Doll ürününün yalnızca oyuncak bebeklerle kullanılımak üzere tasarlanmış olduğunu ve çocukları veya hayvanları taşımak için uygun olmadığını lütfen unutmayın. Teknik özellikler, renkler ve içerik resimde gösterilenden farklı olabilir.

MONTAJ

Ürünü çocuğa vermeden önce her zaman parçaların güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

- Sol ve sağ metal ayakları ilgili plastik yuvalara takın ve metal düğmenin doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- Sağ ve sol ayaklar Şekil 2’de gösterildiği gibi takılmalıdır.
- Beşiği metal ayakların ucunda bulunan yuvalara takın.
- Montaj işlemi Şekil 4’te gösterildiği gibi tamamlanır.
- Chicco Next2Me yüksekliğini ayarlamak için yan taraftaki düğmeleri basılı tutun.
- Chicco Next2Me yüksekliği Şekil 6’da gösterildiği gibi alçaltılabilir.

BAKIM VE ONARIM

Kumaş makinede yıkanmamalıdır. Gerektiğinde, nemli bir bez ve bir miktar deterjan ile temizleyin.

NO BRUKERVEILEDNING LEKEN CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

ALDER: 3+

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSLER

- Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Fare for kvelning.
- Fjern eventuelle plastposer og alle elementene som er del av emballasjen til produktet og eliminer eller ta vare på de utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling.
- Leken må åpnes og lukkes av en voksen. Ta ikke leken i bruk før du har fullført alle operasjonene for å åpne den og kontrollert at den er riktig åpnet.
- Underlaget må være jevnt, slik at produktets stabilitet ikke svekkes.
- Dette produktet er et leketøy og egner seg ikke til å bære babyer, barn eller dyr.
- Voksne bør regelmessig kontrollere at produktet er riktig åpnet og dens tilstand generelt.
- Må benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser. Ved skade må leken ikke benyttes og den må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.

INNHOLD

A. Hoveddelen av Chicco Next2Me
B. Metallstøtter: 1 høyre del og 1 venstre del
C. Boks

INNFØRING

Chicco Next2Me for dukker er utviklet for å gi dukkene dine en realistisk opplevelse ved å sove sammen. Før du bruker den, må du forsikre deg om at underlaget som basen plasseres på, er stabilt og horisontalt. Åpne Chicco Next2Me og legg forsiktig My First Doll ned i den. Chicco Next2Me My First Doll kan justeres i høyden slik at den passer til ulike typer senger. For ekstra bekvemmelighet kan du bruke sidenettet slik at du enkelt får tilgang til My First Doll. Det er lurt alltid å overvåke leken for å garantere at barnet har det gøy og er sikkert. Husk at Chicco Next2Me My First Doll kun er utviklet for bruk med dukker og ikke er egnet for bruk med barn eller dyr.

Spesifikasjoner, farger og innhold kan avvike fra illustrasjonen.

MONTERING

Kontroller alltid at delene sitter godt fast før du overlater produktet til barnet.

- Sett venstre og høyre metallben inn i de respektive plastsporene, og sørg for at metallknappen er satt riktig inn.
- Høyre og venstre ben settes inn som vist i figur 2.
- Sett boksen inn i sporene på enden av metallbeina.
- Monteringen er fullført, som vist i figur 4.
- Hold sideknappene nede for å justere høyden på Chicco Next2Me.
- Høyden på Chicco Next2Me kan reduseres som vist i figur 6.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

Stoffet må ikke vaskes i vaskemaskin. Rengjør den med en fuktig klut og vaskemiddel om nødvendig.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ІГРАШКА CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL («МОЯ ПЕРША ЛЯЛЬКА»)

ВІК: 3+

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Задля безпеки вашої дитини:  **УВАГА!**

- Не підходит для дітей віком молодше 36 місяців. Містить дрібні деталі. Існує загроза удушення.
- Зніміть пластикові пакети та всі елементи упаковки виробу та викиньте їх або зберігайте подалі від дітей. Небезпека удушення.
- Іграшку повинен відкрити і закривати дорослий. Не використовуйте іграшку, поки не будуть завершені всі операції з відкриття та не буде перевірена правильність відкриття.
- Поверхня встановлення повинна бути рівною, щоб не порушити стійкість виробу.
- Цей виріб є іграшкою і не призначений для перенесення немовлят, дітей або тварин.
- Дорослим слід регулярно перевіряти виріб на правильність відкриття та герметичність.
- Використовуйте під безперервним наглядом дорослого.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність поломок. У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.

ВМІСТ

A. Основна частина ляльки Chicco Next2Me
B. Металеві ніжки: 1 праворуч і 1 ліворуч
C. Піддон

ВСТУП

У ляльці Chicco Next2Me можна укладати спати одразу всіх ляльок вашої дитини, як у справжньому ліжечку. Перед використанням переконайся, що поверхня встановлення ляльки стійка і рівна. Відкрийте Chicco Next2Me і обережно покладіть ляльку всередину. Ляльку Chicco Next2Me My First можна регулювати по висоті, залежно від висоти твого ліжка. Для додаткової зручності є можливість легко класти або діставати ляльку через бічну сітку. Бажано завжди мати ляльку в полі огляду задля максимальної безпеки і задоволення дитини. Пам'ятайте, що лялька Chicco Next2Me My First Doll призначена виключно для ляльок, але не для дітей або тварин. Технічні характеристики, колір та склад можуть відрізнятися від зображених на малюнках.

ЗБИРАННЯ

Завжди перевіряйте, чи надійно закріплені деталі, перш ніж дозволити дитині гратися з іграшкою.

- Вставте ліву і праву металеві ніжки у відповідні пластикові гнізда і переконайтеся, що правильно встановлена металева кнопка.
- Праву і ліву ніжки слід вставити, як показано на рис. 2.
- Вставте піддон у прорізи в кінцях металевих ніжок.
- Кінцевий стан виробу після збирання показано на рис. 4.
- Щоб відрегулювати висоту ляльки Chicco Next Next Me, тримайте натиснутими бічні кнопки.
- Мінімальну висоту ляльки Chicco Next Next Me показано на рис. 6.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ


Тканину не можна прати в пральній машині. За необхідності очищайте іграшку вологою ганчіркою та миючим засобом.

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES BRINQUEDO CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

IDADE: 3+

ANTES DE USAR, LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança da criança:  **ATENÇÃO!**
- Não é adequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Peças pequenas. Risco de asfixia.
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- O brinquedo deve ser aberto e fechado por um adulto. O brinquedo não deve ser usado até esteja completamente aberto e ter verificado se está aberto corretamente.
- A superfície de apoio deve ser plana para que a estabilidade do produto não seja comprometida.
- Este produto é um brinquedo e não é adequado para transportar bebês, crianças ou animais.
- Os adultos devem verificar regularmente se o produto está aberto e aberto corretamente.
- O uso deste brinquedo deve ser feito sob supervisão de um adulto.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis quebras. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

CONTEÚDO

A. Corpo principal do Chicco Next2Me
B. Suportes de metal: 1 parte direita e 1 parte esquerda
C. Caixa

INTRODUÇÃO

O Chicco Next2Me para bonecas foi projetada para oferecer uma experiência realista de dormir junto com suas bonecas. Antes de usar o brinquedo, certifique-se de que a superfície, na qual a base está colocada, seja estável e nivelada. Abra o Chicco Next2Me e coloque delicadamente a sua My First Doll no seu interior. É possível ajustar a altura do Chicco Next2Me My First Doll para se adaptar a diferentes tipos de camas. Para maior comodidade, você pode usar a rede lateral para ter acesso fácil à sua My First Doll. É aconselhável monitorar sempre o brinquedo para garantir a segurança e a diversão da criança. Lembre-se, o Chicco Next2Me My First Doll foi projetado para usado exclusivamente com bonecas e não deve ser usado com crianças ou animais. As especificações, as cores e o conteúdo podem variar em relação à ilustração.

MONTAGEM

Verifique sempre se as peças estão bem encaixadas, antes de entregar o produto à criança. 1. Insira as pernas de metal, esquerda e direita, em seus respectivos encaixes de plástico e certifique-se de que o botão de metal esteja inserido corretamente. 2. As pernas direita e esquerda são inseridas como mostrado na figura 2. 3. Insira a estrutura nos encaixes apropriados localizados na extremidade das pernas de metal. 4. A montagem está completa, como mostrado na figura 4.

5. Mantenha pressionados os botões laterais para ajustar a altura do Chicco Next2Me. 6. A altura do Chicco Next2Me pode ser reduzida, como mostrado na figura 6.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

O tecido não deve ser lavado na máquina. Limpe-o com um pano úmido e detergente, se necessário.

AR دليل الاستعمال CHICCO NEXT2ME MY FIRST DOLL

العمر: 3+	
مهم! اقرأ التعليمات جيداً واحتفظ بها للمرجع إليها مستقبلاً.	
تحذيرات: لسلامة طفلك:  تحذير!	
• ليس مناسباً للأطفال دون سن 36 شهراً. الأجزاء الصغيرة. خطر الاختنق ومخطر الاختناق.	
• إزالة أكياس البلاستيكية وأي عناصر تغليف أخرى وإخراجها منها أو تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الاختناق للاطفال.	
• يجب فتح وغلق المنتج بعناية شخص بالغ. لا تستخدم المنتج إلا بعد فتحه والتحقق من أنه	
• يجب أن يكون السطح الدائم مستويلاً بحيث لا يدمر السطح أثناء اللعب.	
• هذا المنتج عبارة عن لعبة وغير مناسب لحمل الأطفال أو الحيوانات.	
• يجب على البالغين فحص المنتج بانتظام للتأكد من أنه يفتح بشكل صحيح وأن جميع أجزائه نظف وموضوعة بشكل صحيح.	
• يرجى الاستخدام فقط عند إرفاق أحد البالغين.	
• يرجى الانتباه دائمًا عند استخدام المنتج مع الأطفال. يجب تجنب اللعب مع الأطفال إذا كان المنتج قد تم تلفه.	
• يرجى فحص ارتفاع المنتج Chicco Next2Me كما هو موضح في الشكل 6.	
التجهيزات: A. الجسم الرئيسي للمنتج Chicco Next2Me B. الدعائم المعدنية: 1 جزء واحد اليمين وجزء واحد لليسرى C. القوالب	
مقدمة: تم تصميم المنتج Chicco Next2Me لتوفير تجربة نوم مشترك واقعية لميمتك. قبل الاستخدام تأكد من أن السطح الذي توضع عليه القمعية ثابت ومستوي. افتح المنتج Chicco Next2Me وضع My First Doll بداخله ببطء. يمكن تعديل ارتفاع المنتج Chicco Next2Me My First Doll ليناسب أوضاعاً مختلفة من الأسرة تزيد من الراحة. يمكنك استخدام الشبكة الجانبية لتسهيل الوصول إلى المنتج My First Doll الخاصة بك. وتجنب بالتأثير على اللعب في جميع الأوقات. لضمان سلامة الطفل واستمتاعه.	
يرجى تذكر أن المنتج Chicco Next2Me My First Doll المصمم لاستخدام مع الدمى فقط وليس مناسباً للاستخدام مع الأطفال أو الحيوانات.	
قد تختلف المواصفات والألوان والأحجوز عن الرسم التوضيحي.	
التجميع: تأكد دائمًا من تركيب الأجزاء بشكل آمن قبل إعطاء المنتج للطفل.	
1. أدخل الأرجل المعدنية اليسرى واليمينى في الفتحات الجانبية الخاصة بها وتأكد من تعسيق اللون الزرني للشكل صحيح.	
2. يتم فتح وغلق الأرجل اليمينى اليسرى كما هو موضح في الشكل 2.	
3. أدخل المهد في الفتحات الموجودة في نهاية الأرجل المعدنية.	
4. أو الانتهاء من التجميع. كما هو موضح في الشكل 4.	
5. انتبه مع الاستخدام على الأثاث الموجود على الجانب المحيط بارتفاع المنتج Chicco Next2Me	
6. يمكن فحص ارتفاع المنتج Chicco Next2Me كما هو موضح في الشكل 6.	
العناية والصيانة: لا تجسل القماش في الخسالة. إذا ترم الأثر، قم بالتفويض بقطعة قماش مبللة وقليل من اللشظف.	