

IT MANUALE ISTRUZIONI I MIEI CESTI MULTI ATTIVITA'

ETA: 0M+

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE

Per la sicurezza del tuo bambino:

⚠ ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture.
- In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non aggiungere lacci o fascette. Rischio strangolamento.
- Non utilizzare in modo diverso da quanto raccomandato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Sui cesti sono presenti elementi rimovibili pensati per stimolare e divertire il bambino:
- Nel cesto piccolo (fig.1) è inclusa una stellina con sonaglio.
- Nel cesto grande (fig.2) si trovano una stellina con squeaker e una fissa con crinkle.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO:

- Conservare in un luogo protetto da fonti di calore, polvere ed umidità.
- I cesti e gli elementi rimovibili possono essere puliti solo superficialmente con l'utilizzo di un panno asciutto.



COMPOSIZIONE TESSILE:
100% poliestere

EN INSTRUCTION MANUAL MY BASKETS MULTI-ACTIVITY

AGE: 0 M+

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

For your child's safety:

⚠ WARNING!

- Plastic bags and other components which are not part of the product (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage.
- If the product is damaged, do not use it and keep it out of the reach of children.
- Use the product under the continuous supervision of an adult.
- Do not add strings or straps. Danger of strangulation.
- Do not use in any way other than that recommended.

PRODUCT FEATURES:

- The baskets feature removable elements designed to stimulate and entertain the child:
- The small basket (fig.1) contains a small star with a rattle.
- The large basket (fig.2) contains a star with squeaker and a fixed star with crinkle effect.

CARE AND MAINTENANCE:

- Store in a place protected against sources of heat, dust and humidity.
- The baskets and removable elements may only be cleaned superficially with a dry cloth.



FABRIC COMPOSITION:
100% Polyester

FR NOTICE D'UTILISATION MES PANIERS MULTI-ACTIVITÉS

ÂGE : 0M+

LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION

Pour la sécurité de votre enfant :

⚠ ATTENTION !

- Les éventuels sacs en plastique et autres composants ne faisant pas partie du jouet (par ex. les liens, les éléments de fixation, etc.) doivent être retirés avant l'utilisation et tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usage du produit

et la présence d'éventuelles fissurations.

- En cas de dommage, n'utilisez pas le jouet et gardez-le hors de portée des enfants.
- Utiliser ce jouet sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas ajouter de lacs ou de bandes. Risque d'étranglement.
- Ne pas utiliser autrement que selon les recommandations.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Les paniers comportent des éléments amovibles conçus pour stimuler et divertir l'enfant :
- Un petit panier (fig.1) comprend une petite étoile avec un hochet.
- Dans le grand panier (fig.2), se trouvent une étoile qui couine et une étoile fixe qui scintille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET :

- Conserver loin des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité.
- Les paniers et les éléments amovibles ne peuvent être nettoyés que superficiellement avec un chiffon sec.



COMPOSITION TEXTILE :
100 % Polyester

DE GEBRAUCHSANLEITUNG 2in1 Spiel- & Aufbewahrungskörbe

ALTER: 0M+

DIESE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

Für die Sicherheit Ihres Kindes:

⚠ ACHTUNG!

- Vor dem Gebrauch eventuelle Kunststoffbeutel und andere Bestandteile (z. B. Bänder, Befestigungselemente usw.), die nicht Teil des Spielzeugs sind, entfernen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickengefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Wenn es beschädigt ist, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fernhalten.
- Das Spielzeug nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Bitte keine Schlingen oder Bänder hinzufügen. Strangulationsgefahr.
- Nicht anders verwenden als empfohlen.

PRODUKTMERKMALE:

- Die Körbe sind mit herausnehmbaren Elementen ausgestattet, die das Kind anregen und unterhalten sollen:
- Der kleine Korb (Abb. 1) enthält einen kleinen Stern mit einer Rassel.
- In dem großen Korb (Abb. 2) befinden sich ein Quietsche-Stern und ein fest angebrachter Knister-Stern.

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELZEUGS:

- Das Spielzeug vor Hitze, Staub und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
- Nur die Oberfläche der Körbe und herausnehmbaren Elemente darf mit einem trockenen Tuch gesäubert werden.



BESTANDTEILE:
100 % Polyester

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MIS CESTAS MULTIACTIVIDAD

EDAD: 0M+

LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

Para la seguridad de su niño:

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas.
- En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícelo bajo la supervisión constante de un adulto.
- No añada lazos ni cintas. Riesgo de estrangulamiento.
- No lo utilice de manera diferente a la recomendada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Las cestas llevan elementos extraíbles diseñados para estimular y entretener al niño:
- En la cesta pequeña (fig.1) se incluye una pe-

Fig. 1



Rattle

Fig. 2



Crinkle

Squeaker

Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.
ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli 1 - 22070 Grandate - Italy
Telefono: (031) 382.111 - Telefax: (031) 382.400
Telex 380253

Numero verde consumatori Italia 800 188 898

Veillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
ARTSANA FRANCE SAS
17-19, avenue de la Métallurgie - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE France
0800 200 290 (appel gratuit) - www.chicco.fr

Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren.

ARTSANA GERMANY GmbH
Borsigstrasse 1-3, 63128 Dietzenbach - Germany 01805 780005
www.chicco.de

Se recomienda conservar estos datos.

ARTSANA SPAIN SAU
C/ Industrias 10, Pol. Industrial Urtinsa, 28923 Alcorcón (Madrid) - Spain
https://www.chicco.es/contacto.html - 902 201 977 - www.chicco.es
Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.

ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 1853 Strombeek-Bever - Belgium +32 23008240
www.chicco.be / www.chicco.nl

Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veillez conserver ce feuillet pour vous y référer en cas de besoin.
Si raccomanda di conservare questo indirizzo per eventuale riferimento futuro.

ARTSANA SUISSE SA
Via Cantonale 2B - CH - 6928 Manno
Συνιστάται να διατηρήσετε τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / DISTRIBUTED BY AS COMPANY S.A.
Οδός Λυμνίου, Οραϊοκάστρο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57013, Τ.β. 176, Ελλάδα
lonia Street, 57013, P.O. BOX 176, Oraiokastros, Thessaloniki, Greece

Bu adresi referans için saklayınız!
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
ESER PÜSE - ALTINAY CAD. GÖKDENİZ SK.
NO: 27/A CEMAL BEY APT. - SEYRANTEPE - KAĞITHANE / İSTANBUL
+90 212 281 6104 www.chicco.com.tr

Se advierte la utilidad de conservar estos datos.

ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of.5,(1609), Boulogne, Buenos Aires, Argentina.
Tel:+ 54 (11) 5254-3030 - www.chicco.com.ar

Please keep information for future reference.

ARTSANA USA INC
1826 William Penn Way - Lancaster, PA 17601 U.S.A. 1-877-424-4226

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED
7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram,
Haryana, India - 122002 1800 102 6702 - www.chicco.in

For favor conserve para futuras referencias.

ARTSANA MÉXICO
Av. Rio San Joaquin 436 Int. 604
Col. Ampliación Granada CP11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
800 224 4226 www.chicco.com.mx

Proszę zachować na przyszłość.

ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
ul. Polczyńska 31a - 01-377 Warszawa - Poland - Tel: +48 22 290 59 90
Fax: +48 22 290 59 90 ex. 1 - www.chicco.pl

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

ARTSANA RUS LLC - RUSSIA
125047, Россия, г. Москва, админ. муниципальный округ Тверской,
ул 1-я Брестская, д. 29 - +7 495 662-30-27 - Customers.Ru@artsana.com - www.chicco.ru



chicco.fr/tri-selectif.html



Recesses sur quefairemedesdechets.fr

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com

46 012695 000 000_2538

- peña estrella con un sonajero.
- En la cesta grande (fig.2), hay una estrella con sonajero y una estrella fija con efecto crujido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE:

- Guárdelo en un lugar protegido de las fuentes de calor, el polvo y la humedad.
- Las cestas y los elementos extraíbles solo pueden limpiarse superficialmente con un paño seco.



COMPOSIÇÃO TEXTIL:
100% poliéster

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES OS MEUS CESTOS MULTIATIVIDADES

IDADE 0M+

ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS

Para a segurança do seu filho:

⚠ AVISO!

- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos.
- Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente laços ou fitas. Risco de asfixia.
- Não utilize de forma diferente da recomendada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Nos cestos há elementos removíveis desenvolvidos para estimular e divertir a criança:
- O cesto pequeno (fig.1) inclui uma pequena estrela com guizo.
- No cesto grande (fig.2), há uma estrela com apito e uma fixa com barulhinhos.
- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO:**
- Conserve-o ao abrigo de eventuais fontes de calor, pó e humidade.
- Os cestos e elementos amovíveis só podem ser limpos superficialmente com um pano seco.



COMPOZIÇÃO TEXTIL:
100% poliéster

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MOJE KOSZYKI WIELOFUNKCYJNE

WIEK: 0M+

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZE- CZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:

⚠ UWAGA!

- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędące częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dziecka. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Należy regularnie sprawdzać stan zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty.
- Uszkodzona zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać zabawki pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie przywiązywać tasemek ani opasek. Niebezpieczeństwo zadziernięcia.
- Nie używać w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem.

CECHY PRODUKTU:

- Kosze posiadają wyjmowane elementy zaprojektowane tak, aby stymulować i bawić dziecko:
- Mały koszyk (rys.1) zawiera małą gwiazdkę z grzechotką.
- W dużym koszyku (rys. 2) znajduje się piszcząca gwiazdka ze stałym mocowaniem z plisą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.
- Koszyki i wyjmowane elementy można czyścić tylko powierzchniowo suchą szmatką.



SKLAD TKANINY:

100% poliester

NL INSTRUCTIES
MIJN MULTI-ACTIVITEITENMANDEN

LEEFTIJD: 0M+

LEES DEZE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZIJN, ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN.

WAARSCHUWING

Voor de veiligheid van uw kind:

WAARSCHUWING!

- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen vertoont.
- Gebruik het speelgoed niet als het beschadigd is, en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Voeg geen linten of banden toe. Gevaar voor wurging.
- Niet anders gebruiken dan aanbevolen.

PRODUCTKENMERKEN:

- De manden hebben verwijderbare elementen die ontworpen zijn om het kind te stimuleren en te vermaken.
- Een klein mandje (afb.1) bevat een kleine ster met een rammelaar.
- In de grote mand (fig.2) zit een ster met squeaker en een vaste ster met crinkle.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELTJE

- Bewaren op een plaats beschermt tegen warmtebronnen, stof en vocht.
- De manden en de verwijderbare elementen mogen alleen oppervlakkig worden gereinigd met een droge doek.



SAMENSTELLING TEXTIEL:

100% polyester

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΤΑ ΚΑΛΩΘΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ: 0M+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Οι πλαστικές σακούλες και άλλα εξαρτήματα που δεν αποτελούν μέρος του προϊόντος (π.χ. κορδόνια, κουμπώματα κλπ.) πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη χρήση και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ελέγχετε τακτικά την ακεραιότητα και την κατάσταση φθοράς του παιχνιδιού.
- Σε περίπτωση φθοράς σε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, μην το χρησιμοποιείτε και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Το παιχνίδι να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην προσθέτετε κορδόνια ή κορδελάκια. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
- Μην το χρησιμοποιείτε με διαφορετικό τρόπο από τον συνιστώμενο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Τα καλώδια διαθέτουν αφαιρούμενα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν και να διασκεδάζουν το παιδί.
- Ένα μικρό καλάθι (εικ. 1) περιλαμβάνει ένα μικρό αστέρι με κουδούνιστρα.
- Στο μεγάλο καλάθι (εικ. 2) υπάρχει ένα αστέρι που κάνει ήχο όταν συμπιέζεται και ένα σταθερό με ήχο θροίσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

- Φυλάσσεται σε χώρο προστατευμένο από ηγέες θερμότητας, σκόνη και υγρασία.
- Τα καλώδια και τα αφαιρούμενα στοιχεία μπορούν να καθαρίζονται μόνο επιφανειακά με ένα στεγνό πανί.



ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:
100% πολυεστέρας

TR KULLANIM KILAVUZU
ÇOK İŞLEVİLİ SEPETLERİM

YAŞ: 0 AY+

ÖNEMLİ! DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE

BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

UYARILAR

Çocuğunuzun güvenliği için:

UYARILAR!

- Ürünün parçası olmayan poşetler ve diğer bileşenler (ör. bağlar, bağlantı elemanları, vb.) havasız kalma tehlikesi ve boğulma riskini önlemek amacıyla kullanımdan önce çıkarılmalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Havasız kalma tehlikesi ve boğulma riski.
- Ürünü, aşınma ve hasar belirtileri bakımından düzenli olarak kontrol ediniz.
- Ürün hasarlıysa kullanmayın ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Ürünü bir yetişkinin sürekli gözetimi altında kullanınız.
- İpler veya kayışlar eklemeyiniz. Boyna dolanarak boğulma tehlikesi.
- Tavsiye edilme kullanımı şekli dışında hiçbir şekilde kullanmayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Sepetler, çocuğu harekete geçirmek ve eğlendirmek için tasarlanmış çıkarılabilir parçalar içerir:
- Küçük sepet (Şekil 1) içinde çingiraklı küçük bir yıldız bulunur.
- Büyük sepet (Şekil 2) içinde cırcırli ses çıkaran bir yıldız ve hişirtti sesi çıkaran bir sabit yıldız bulunur.

KORUMA VE BAKIM:

- Isı kaynaklarından, toz ve nemden uzak bir yerde muhafaza ediniz.
- Sepetler ve çıkarılabilir parçalar sadece kuru bir bezle yüzeysel olarak temizlenmelidir.



KUMAŞ BİLEŞİMİ:

%100 Polyester

UK ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
МОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КО-
ШИКИ

ВІК: 0M+

**ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУ-
ВАННЯ.**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для безпеки своєї дитини:

УВАГА!

- Перед використанням зніміть і приберіть у недоступні для дітей місця пластикові пакети та інші компоненти, які не входять до складу іграшки (напр., шнури, деталі кріплення, тощо). Існує загроза удушення.
- Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність поломок.
- У разі пошкоджень не використовуйте іграшку та тримайте її подалі від дітей.
- Використовуйте іграшку під безперервним наглядом дорослого.
- Не можна додавати петлі або стрічки. Існує небезпека удушення.
- Не використовуйте іграшку способом, відмінним від передбаченого.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΒΟΥ:

- На кошиках є знімні елементи, призначені для розвитку та розваги дитини:
- У маленькому кошику (рис. 1) знаходиться зірочка з брязкальцем.
- У великому кошику (рис. 2) знаходяться зірочка зі звуковим ефектом і стаціонарна зірочка з ефектом шурхоту.

ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД ЗА ІГРАШКОЮ:

- Зберігайте іграшку в місці, захищеному від джерел тепла, пилу та вологи.
- Кошки та знімні елементи можна чистити тільки вологою ганчіркою на поверхні іграшки.



SKLAD TEKSTILYU:

100% poliester

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Игрушка развивающая «Корзина
для покупок»

ВОЗРАСТ: 0M+

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И
СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕ.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях обеспечения безопасности ребенка:

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием снимите и уберите в недоступные для детей места полиэтиленовые пакеты и прочие компоненты, не входящие в состав игрушки (например, шнуры, крепежные детали и пр.). Существует опасность удушения.

- Регулярно проверяйте изделие на предмет износа или возможных поломок.
- В случае повреждения не используйте игрушку и держите ее в недоступном для детей месте.
- Использовать игрушку следует только под постоянным присмотром взрослого.
- Не добавляйте к конструкции тесьмы и шнуры. Опасность удушения.
- Не используйте изделие способом, отличным от предусмотренного.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΔΕΛΙΑ:

На корзинах имеются съемные элементы, предназначенные для развития и развлечения ребенка:

- В маленькой корзинке (рис. 1) находится звездочка с погремушкой.
- В большой корзинке (рис. 2) находятся звездочка с пищалкой и фиксированная игрушка с хрустящим звуком.

ΟΙΧΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΔ ΖΑ ΙΓΡΑΗΚΟΙ:

- Храните в месте, защищенном от источников тепла, пыли и влажности.
- Очистка корзины и съемных элементов может производиться только на поверхности с помощью сухой ткани.



СОСТАВ ТКАНИ:

100% полиэстер

EAC

SV BRUKSANVISNING
MINA KORGAR MED AKTIVITETSLEK-
SAKER

ÅLDER: 0M+

**LÄS NÖGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTI-
DA BRUK.**

Varning

För ditt barns säkerhet:

! OBS!

- Eventuella plastpåsar och andra föremål som inte utgör en del av leksaken (t.ex. band, fästelement osv.) ska tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är sliten eller har gått sönder.
- Använd inte leksaken om den är skadad och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får bara användas under ständig tillsyn av en vuxen person.
- Lägg inte till snören eller band. Risk för strupning.
- Använd inte leksaken på annat sätt än vad som rekommenderas.

PRODUKTENS EGENSKAPER:

Korgarna har löstagbara delar som är utformade för att stimulera och underhålla barnet:

- På den lilla korgen (fig.1) finns en liten stjärna med en skallra.
- På den stora korgen (fig.2) finns en stjärna med squeaker och en fastsatt stjärna med crinkle.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKER:

- Förvara på en plats där den skyddas från värme-källor, damm och fukt.
- Korgarna och de löstagbara delarna får endast rengöras på ytan med en torr trasa.



TEXTILMATERIAL:

100% polyester

NO BRUKERVEILEDNING
MINE KURVER MED FLERE AKTIVITETER

ALDER: FRA 0 MÅNEDER

**LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG
BRUK.**

ADVARSLER

For å verne om ditt barns sikkerhet:

! FORSIKTIG!

- Eventuelle plastposer og andre komponenter som ikke er del av leken (f.eks. snorer, festeelement, osv.) må fjernes før bruk og holdes utenfor barnas rekkevidde. Fare for kvæling.
- Kontroller regelmessig slitasje ved produktet og om det viser tegn på eventuelle ødeleggelser.
- Ved skade må spillet ikke benyttes og det må oppbevares utenfor barnas rekkevidde.
- Leken må kun benyttes under kontinuerlig oppsyn av en voksen.
- Du må ikke feste snorer eller bånd til tepet. Fare for struping.
- Bruk ikke leken på annen måte enn den som anbefales.

PRODUKTEGENSKAPER:

Kurvene har flyttbare elementer som er utformet

for å stimulere og underholde barnet:

- I den lille kurven (fig. 1) er det en liten stjerne med rangle.
- I den store kurven (fig. 2) er det en stjerne med squeaker og en fast med crinkle.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN:

- Oppbevares på et sted beskyttet mot varme, støv og fuktighet.
- Kurvene og de avtakbare elementene må kun rengjøres overfladisk med en tørr klut.



STOFFETS SAMMENSETNING:

100% polyester

BR MANUAL DE INSTRUÇÕES
MINHAS CESTAS DE MULTIATIVIDADES

IDADE 0M+

**ANTES DE USAR, LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

ADVERTÊNCIAS

Para segurança da criança:

! ATENÇÃO!

- Antes do uso remova eventuais sacos plásticos e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (p. ex., elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique sempre o estado de desgaste do produto e a presença de possíveis rupturas.
- Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser usado somente sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não acrescente laços ou tiras. Risco de estrangulamento.
- Não use de forma diferente da recomendada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Nas cestas existem elementos removíveis projetados para estimular e divertir a criança:

- A cesta pequena (fig.1) inclui uma estrelinha com chocalho.
- Na cesta grande (fig. 2), tem uma estrelinha com squeaker e uma fixa com crinkle.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO:

- Guarde-o em local protegido de fontes de calor, pó e umidade.
- As cestas e elementos removíveis só podem ser limpos superficialmente com um pano seco.



COMPOSIÇÃO TÊXTIL:

100% poliéster

AR دليل التعليمات
سلال أنشطة المتعددة

العمر: 0 شهرا

مهم! اقرأ التعليمات جيدا واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

خذيرات
لسلامة أطفالك:

! خذير!

- يجب إزالة الأكياس البلاستيكية والمكونات الأخرى التي لا تمثل جزءًا من المنتج (كالأشرطة وأدوات التثبيت، إلخ) وذلك قبل الاستخدام وحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. خطر الاختناق.

- افحص المنتج بانتظام لكشف أية بوادر للتآكل أو التلف.
- في حالة تضرر المنتج لا تستخدمه وأبعده عن متناول الأطفال.
- يُستخدم المنتج تحت الإشراف المستمر من قبل شخص بالغ.
- لا تضع أشرطة أو أربطة خطرة للاختناق.
- لا تستخدم بأي طريقة أخرى غير الموصى بها.

مواصفات المنتج:

تتميز السلال بعناصر قابلة للإزالة مصممة لتحفيز الطفل وتثقيفه:

- تحتوي السلة الصغيرة (الشكل 1) على نجمة صغيرة ذات سُخْبِيَجَة.
- تحتوي السلة الكبيرة (الشكل 2) على نجمة ذات أصوات صرير و نجمة ثابتة ذات تأثير مجعد.

العناية والصيانة:

- يتم التخزين في مكان بعيد عن مصادر الحرارة والغبار والرطوبة.
- لا يمكن تنظيف السلال والعناصر القابلة للإزالة إلا بشكل سطحي بقطعة قماش جافة.



تكوين النسيج:
100% بوليستر