



IT

**TAZZA GO 12M+****ISTRUZIONI PER L'USO.
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE
PER FUTURO RIFERIMENTO.****COMPONENTI:** Tazza, coperchio e cannuccia.**Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino****! AVVERTENZA!**

- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, disassemblare e pulire il prodotto, mettere i componenti in acqua bollente per 5 min. Ciò assicura l'igiene.
- Prima di ogni utilizzo successivo, pulire accuratamente per garantire l'igiene.
- Lavare tutte le parti a mano con acqua calda e un normale detersivo per piatti e assicurarsi di rimuovere tutti i residui di bevande. Pulire accuratamente sotto l'acqua corrente per eliminare eventuali liquidi residui che possono annidarsi in aree nascoste.
- Il prodotto e tutti i componenti possono essere lavati anche in lavastoviglie utilizzando un programma delicato. Tale tipo di lavaggio, più aggressivo, potrebbe deteriorare o scolorire con il tempo il materiale.
- Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutti i componenti e conservarli in un luogo pulito ed asciutto protetti dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto a diretto contatto con luce solare, calore o in soluzioni di sterilizzazione più a lungo di quanto raccomandato, ciò può indebolirlo/danneggiarlo. Il prodotto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti o tramite bollitura per 5 minuti evitando il contatto con le pareti metalliche del contenitore utilizzato.
- Non utilizzare mai spugne e/o detersivi abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
- Non riscaldare la tazza direttamente su fiamme libere, piastre riscaldanti, forni elettrici tradizionali, microonde, etc.
- Controllare attentamente il prodotto e tutti i suoi componenti prima di ogni uso verificando l'assenza di rotture o bordi taglienti.
- Le cannucce non sono adatte ad un bambino di età inferiore a 6 mesi.
- Non tentare di separare le due camere che compongono la tazza in quanto aiutano a mantenere la temperatura del liquido più a lungo.
- La pigmentazione di bevande dalla colorazione intensa (es. tè, succhi di frutta) potrebbe alterare il colore del prodotto. Questo non altera la funzionalità e/o la sicurezza del prodotto.
- Impedire ai bambini di correre o giocare con il prodotto in mano o in bocca per evitare lesioni.
- Utilizzare solo componenti originali.
- Verificare che il flusso sia adeguato alle esigenze del bambino, prestando attenzione a eventuali difficoltà di suzione o a eventuali fuoriuscite di latte dalla bocca.
- Somministrare liquidi nel rispetto dei consigli del pediatra e delle modalità di preparazione indicate dai produttori.

PREPARAZIONE

Versare nella tazza il liquido da somministrare al bambino evitando di riempirla eccessivamente. Inserire il coperchio quindi avvitare e serrare a fondo la ghiera con cannuccia. Far passare la cannuccia morbida nel foro della ghiera, tirandola dal lato superiore per fissarla saldamente. Inserire la cannuccia rigida nell'apposito tubicino in silicone.

UTILIZZO

Versare nella tazza solo liquidi. Liquidi troppo densi o succhi non molto filtrati potrebbero intasare la cannuccia rendendo più difficoltosa la suzione. Non utilizzare per bevande gassate. Non utilizzare per la conservazione di liquidi.

46 084398 000 000_00_2037

Artsana S.p.A.

Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy





PT

**COPO GO 12M+**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

COMPONENTES: Copo, tampa com palhinha.

Para a segurança e a saúde do seu bebé**! ADVERTÊNCIA!**

- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries dentárias.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos, antes de os dar à criança.
- Deitá-o fora ao primeiro sinal de que está danificada ou fragilizada.
- Mantenha todos os componentes que não utilizar fora do alcance das crianças.
- Nunca amarre cordões, fitas, laços ou pedaços soltos de indumentos. A criança pode estrangular-se.
- Utilize este produto sempre sob vigilância dum adulto.

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de utilizar pela primeira vez, desmonte e limpe o produto e coloque os componentes em água a ferver, por 5 min. Esta operação garantirá a higiene.
- Antes de cada utilização posterior, limpe completamente para garantir a higiene.
- Lave todas as peças à mão, com água quente e detergente comum para lavar loiça e certifique-se de remover todos os resíduos de bebidas. Limpe muito bem sob água corrente para eliminar qualquer líquido residual que possa se acumular em áreas escondidas.
- O produto e todos os componentes também podem ser lavados na máquina de lavar loiça, utilizando um programa delicado. Um tipo de lavagem mais agressiva pode deteriorar ou fazer com que os materiais percam a cor ao longo do tempo.
- Após a limpeza, seque muito bem todos os componentes e guarde-os num lugar limpo e seco protegidos da luz solar direta e de fontes de calor.
- Não deixe o produto em contacto direto com luz solar, calor ou em soluções de esterilização mais tempo do que o recomendado, tendo em conta que pode deteriorá-lo/danificá-lo. O produto pode ser esterilizado a frio, com soluções de esterilização ou por fervura, durante 5 minutos, evitando o contacto com as paredes metálicas do recipiente utilizado.
- Nunca utilize esponjas e/ou detergentes abrasivos, agentes antibacterianos ou solventes químicos.
- Não aqueça o copo diretamente sobre chamas abertas, placas de aquecimento, fornos elétricos convencionais, micro-ondas, etc.
- Verifique atentamente o produto e todos os seus componentes antes de cada utilização, certificando-se de que não haja ruturas ou pontos salientes.
- As palhinhas não se adequam a um bebé com menos de 6 meses.
- Não tente separar as duas partes que compõem o copo tendo em conta que ajudam a manter a temperatura do alimento durante mais tempo.
- A pigmentação de bebidas com cores intensas (por exemplo, chá, sumos de fruta) pode alterar a cor do produto. Este facto não altera a funcionalidade e/ou a sua segurança do produto.
- Não deixe que as crianças corram ou brinquem com o produto nas suas mãos ou na boca para evitar ferimentos.
- Utilize só componentes originais.
- Verifique se o fluxo da tetina é o mais adequado às necessidades do bebé, prestando atenção a eventuais dificuldades de sucção ou saída de leite da boca do bebé.
- Dê líquidos à criança respeitando as indicações do pediatra e os modos de preparação indicados pelo fabricante.

PREPARAÇÃO

Deite no copo o líquido a dar ao bebé evitando enchê-lo de novo. Introduza a tampa apertando o suporte com palhinha. Passe a palhinha mole pelo orifício do anel de retenção, puxando-a desde cima para a fixar firmemente. Insira a palhinha rígida no tubo respetivo de silicone.

UTILIZAÇÃO

Deite no copo apenas líquidos. Líquidos demasiado densos ou sumos não adequadamente filtrados podem causar a obstrução do palhinha e dificultar o processo de sucção. Não utilize com bebidas gaseificadas. Não utilize para a conservação de alimentos.

46 084398 000 000_00_2037

Artsana S.p.A.

Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy

