

EN **READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**
For your child's safety. WARNING!
Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders recommended by Chicco. Never attach other ribbons or cords to a soother; your child may be strangled by them. Do not leave a soother in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant ("sterilising solution") for longer than recommended, as this may weaken the teat. Before first use place the soother in boiling water for 5 min, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the teather. This is to ensure hygiene. Clean before every use, avoid washing in the dishwasher. Never dip the teat in sweet substances or medication: your child may get tooth decay. Replace the soother between one and two months of use, for safety and hygiene reasons. In the event of prolonged exposure to sunlight, heat, fats, oils, creams, the soother may deteriorate even before such term. Remove from the mouth with care, as gently as possible. The soother can be cold sterilised, using sterilising solutions, or hot sterilised (steam), using specific devices. After washing or sterilising, drain all liquid residue from the teat. When not in use, keep the product in a closed, clean and dry container. Inspect carefully before each use the teat, especially when the child has teeth. For **natural rubber soothers:** The teat is made of natural rubber latex and could cause allergic reactions in particularly sensitive subjects.

PT **LEIA AS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS**
Para segurança e saúde do seu bebé. ATENÇÃO:
Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta em todas as direções. Substitua-a ao primeiros sinais de deterioração ou fragilidade. Use apenas suportes recomendados para a sua chupeta, cuidando o risco de estrangulamento. Não deixe a chupeta em contacto direto com a luz solar ou próximo de fontes de calor, e não a deixe mergulhada na solução esterilizante durante mais tempo do que o recomendado, porque pode enfraquecê-la. Antes da primeira utilização, mergulhe a chupeta em água a ferver durante 5 minutos, deixe arrefecer e elimine todos os vestígios de água que possam ter ficado na chupeta. Estes cuidados são necessários para garantir a máxima higiene. Antes de cada utilização, limpe a chupeta e evite a lavagem na máquina. Não mergulhe a tetina em substâncias doces ou em cremes, para evitar a formação de cáries dentárias no bebé. Por razões de segurança e higiene, substitua a chupeta após um ou dois meses de utilização. Se a chupeta ficar presa na cavidade bucal, **NÃO SE PREOCUPE**, pois foi concebida de forma a não poder ser engolida e é preverte tal eventualidade. Retire-a da boca da criança com cuidado, o mais delicadamente possível. A chupeta pode ser esterilizada a frio, com soluções esterilizantes ou através de esterilização a quente (a vapor) num dispositivo adequado. Após a lavagem ou esterilização, retire eventuais resíduos de líquido da tetina. Se não for utilizada, conserve a chupeta numa embalagem limpa, seca e fechada. Verifique a tetina antes de cada utilização, sobretudo se o bebé já tiver dentinhos. **Para as chupetas em borracha natural:** a tetina é fabricada em látex de borracha natural e pode provocar reações alérgicas nos bebés particularmente sensíveis.

FR **LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE FUTURE UTILISATION**
Pour la sécurité de votre enfant. AVERTISSEMENTS !
Avant chaque utilisation, examiner soigneusement la sucette et tirer-la dans tous les sens. Jetez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité. Utiliser uniquement des attaches-sucettes testés selon la norme EN 12586. Pour éviter tout risque d'étranglement, n'attachez jamais de rubans ou un cordon à une sucette. Conservez la sucette à l'abri des rayons directs du soleil ou éloignée de sources de chaleur et ne pas la tremper dans des liquids des désinfectants ("solutions stérilisantes") plus longtemps que la durée conseillée afin d'éviter que la tétine ne s'abîme. Avant la première utilisation de la sucette, tremper la tétine dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, laisser refroidir et éliminer toute trace d'eau pouvant rester emprisonnée dans la sucette. Cette opération est nécessaire afin d'assurer une hygiène maximale. Nettoyer la sucette avant chaque utilisation. Éviter de la laver au lave-vaisselle. Ne pas tremper la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments afin d'éviter la formation de caries. Remplacer la sucette au bout d'un mois ou deux d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Si la sucette reste bloquée dans la bouche de l'enfant, **NE PANIQUEZ PAS**, la produit est conçu de sorte qu'il ne puisse pas être avalé et cette éventualité a été envisagée. Otter soigneusement la sucette de la bouche, le plus délicatement possible. La sucette peut être stérilisée à froid avec des solutions désinfectantes ou stérilisée à chaud (à la vapeur) en utilisant des dispositifs adéquats. Après le lavage ou la stérilisation, vider les éventuels restes de liquide de la tétine. S'il n'est pas utilisé, conserver le produit dans un récipient propre, sec et fermé. Contrôler attentivement la tétine avant chaque utilisation, surtout si l'enfant a déjà des dents. **Pour les sucettes en caoutchouc naturel :** la tétine est réalisée en latex de caoutchouc naturel et peut provoquer des réactions allergiques chez les sujets particulièrement sensibles.

ES **LEER ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS**
Para la seguridad de su bebé. ¡ADVERTENCIA!
Inspeccionelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones.
Deseche el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad.

Utilice sólo boquillas para chupetes aprobados según la norma EN 12586. Nunca ate el chupete a otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas. No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor y nunca deje en contacto con desinfectantes ("solución esterilizante") durante más tiempo del recomendado, para evitar el deterioro de la tetina. Antes del primer uso, sumergir el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, dejar enfriar y eliminar el agua eventualmente retenida en el chupete. Lista es para nuestras de higiene. Limpiarlo antes de cada uso, y evitar el lavado en el lavavajillas. No sumerger la tetina en sustancias dulces o medicinales, ya que podrían favorecer la formación de caries en los dientes de los niños. Sustituir el chupete después de uno o dos meses de uso por motivos de seguridad e higiene. En caso de que el chupete quedara alojado en la boca **NO SE DEJE LLEVAR POR EL PÁNICO**, el producto ha sido diseñado para evitar ser ingerido y poder hacer frente a esta situación. Sacar el chupete de la boca con cuidado, lo más delicadamente posible. El chupete puede esterilizarse en frío con soluciones esterilizantes o en caliente (vapor) mediante aparatos apropiados. Después de lavar o esterilizar, eliminar los posibles restos de líquido de la tetina. Cuando no se utilice, guardar el producto en un envase limpio, seco y cerrado. Controlar la tetina con cuidado antes de cada uso, sobre todo si el niño ya ha desarrollado los dientes. En el **caso de los chupetes de caucho natural:** la tetina está fabricada con látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en sujetos especialmente sensibles.

DE **DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN**
Für die Sicherheit Ihres Kindes. VORSICHT!
Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die die Norm EN 12586 einhalten. Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren. Den Beruhigungssauger vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und fern von Wärmequellen jeglicher Art aufbewahren und nicht länger als empfohlen in Sterilisationslösungen (Desinfektionsflüssigkeiten) tauchen, damit der Sauger nicht beschädigt wird. Vor dem ersten Gebrauch den Beruhigungssauger 5 Minuten lang in kochendes Wasser geben, abkühlen lassen und alle Wasserreste entfernen, die am Beruhigungssauger zurückbleiben. Dies ist notwendig, um maximale Hygiene zu gewährleisten. Vor jedem Gebrauch den Beruhigungssauger reinigen – jedoch nicht in der Spülmaschine. Den Sauger nicht in süße Substanzen oder in Arzneimittel tauchen, da dies die Kariesbildung an den Milchzähnen des Kindes fördert. Aus Sicherheits- und Hygienegründen ersetzen Sie stets den Beruhigungssauger nach einem oder zwei Monaten Gebrauch. Falls der ganze Beruhigungssauger in den Mund gelangt, bleiben Sie ruhig. Er ist so entworfen worden, dass er nicht verschluckt werden kann. Den Beruhigungssauger so vorsichtig wie möglich aus dem Mund lösen. Es wird empfohlen, Stets Saugerclips zu verwenden, die mit der Norm EN 12586 konform sind. Der Beruhigungssauger kann kalt mit Sterilisierlösungen oder warm (mittels Dampf) in den speziellen Geräten sterilisiert werden. Nach dem Waschen oder der Sterilisation eventuelle Flüssigkeitsrückstände vom Sauger entfernen. Wenn das Produkt nicht gebraucht wird, bewahren Sie es in einem sauberen, trockenen und fest verschlossenen Behälter auf. Kontrollieren Sie den Sauger sorgfältig vor jedem Gebrauch, vor allem wenn das Kind bereits Zähne hat. Für **die Beruhigungssauger aus Naturkautschuk:** der Beruhigungssauger ist aus Naturkautschuk hergestellt und kann in seltenen Fällen bei besonders empfindlichen Kindern allergische Reaktionen hervorrufen.

PL **UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ**
Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. OSTRZEŻENIE!
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń wyrzuć produkt. Używaj wyłącznie dedykowanych uchwytów do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie przywiązuj do smoczka wstążek ani sznurków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka. Nie pozostawiać smoczka do uspokajania w miejscu gdzie bezpośrednio oddziałują na niego promienie słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła, lub w substancji dezynfekującej (w "roztworze sterylizacyjnym") dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Zdejmowania osłonki higienicznej trzymać pozą zasięgiem dziecka, aby uniknąć zadławienia. Dla zachowania higieny, przed pierwszym użyciem gruntownie wyczyścić smoczek przez 5 min. w gotującej się wodzie, następnie zaczekać do wystygnięcia i wysuszyć wodę ze smoczka poprzez ścinięcie jego główki. Przed każdym użyciem smoczek należy umyć (zdecydowanie, nie myć w zmywarce. Nie zanurzać smoczka w słodkich/lub medycznych substancjach, mogących powyżnić, bo mi powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zaleca się wymianę smoczka przez okres 1-2 miesięcy, a następnie wymianę go na nowy, jeżeli smoczek zostanie w całości wrzucony do ust, **NIE NALEŻY PANIKOWAĆ**, nie może on zostać połknięty, jest zaprojektowany tak, aby zapobiec takiej sytuacji. Ostrożnie wyjąć smoczek z ust dziecka, w sposób jak najmniej gwałtowny. Zaleca się stosowanie smoczków z zabezpieczeniem przeciwko uduszeniu. Po umyciu lub sterilizacji pozostawić smoczek w wysuszonych komorach, aby usunąć wszelkie pozostałości wody. Smoczek przechowywać w zamkniętym, czystym i suchym pojemniku. Przed każdym użyciem smoczek należy dokładnie obejrzeć, zwłaszcza gdy dziecko posiada już pierwsze zęby. Dotyczy smoczków z **naturalnego kauczuku:** Smoczek wykonany jest z naturalnego kauczuku i może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych. Artsana Poland Sp. z o.o. 01-377 Warszawa ul. Puławska 314 tel. +48 22 290 99 90

NL **LEES DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING**
Voor de veiligheid van uw kind. WAARSCHUWING!
Controleer de fopspeen nauwkeurig voor elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan. Gooi de fopspeen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. Gebruik alleen speciale fopspeenhouders getest volgens EN 12586. Bevestig nooit andere linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan zich erdoor verwurgen. Bewaar de fopspeen beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van warmtebronnen en dompel hem niet langer in desinfectievloeistof ("sterilisatieoplossingen") dan aangegeven, om slijtage van de speen te voorkomen. Doop de fopspeen voor het eerste gebruik 5 minuten in heet water, laat afkoelen en verwijder overtuurd achtergebleven water. Dit alles is noodzakelijk om een maximale hygiëne te garanderen. Reinig hem vóór ieder gebruik. Was hem niet in de vaatwasmachine. Doop de speen niet in voedingen of medicijnen, omdat hierdoor cariës van de kindertanden kan ontstaan. Vervang de fopspeen uit veiligheids- en hygiënische overwegingen na één of twee maanden gebruik. **MAAK U GEEN ZORGEN** indien de fopspeen in de mond valt komt te zitten. Het product kan niet worden ingeslikt en is zodanig ontworpen dat het dergelijk voorval het hoofd kan bieden. Haal de speen op voorzichtig mogelijk uit de mond. De fopspeen kan koud worden gesterliseerd met behulp van steriliseermiddelen of warm gesterliseerd (stoom) met speciaal hiervoor bestemde apparaten. Na het wassen of steriliseren laat u eventuele vloeistofresten uit de speen lopen. Indien het product niet gebruikt wordt, bewaart u het in een schone, droge en afgesloten houder. Controleer de speen aandachtig voor ieder gebruik, vooral als het kind al tanden heeft. **Bij fopspenen van natuurlijk rubber:** de speen is gemaakt van natuurlijk rubberlatex en kan allergische reacties veroorzaken.

DA **LÆS DENNE INSTRUKTION OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE**
For dit barns sikkerhed. ADVARSEL!
Kontrollér altid produktet før brug. Træk sutten i alle retninger. Smid den væk ved første tegn på skader eller slitage. Brug kun de dertil beregnede sutteholdere, som er testet i henhold til EN 12586. Fastgør aldrig andre bånd eller snore på en sut, da dit barn kan blive kvalt i dem. Opbevar sutten beskyttet mod direkte sollys og på afstand af varmekilder. Stil aldrig sutten i blød i desinficerende opløsninger ("steriliserende opløsninger") længere tid end anbefalet, for så undgå at sutten svækkes. For sutten anvender den første gang bør den skoldes i kogende vand i min. 5 minutter og lad den derefter køle af. Put af sidst maksimal hygiejne skal sutten til slut tørres helt for brug. Skyl altid sutten inden brug og undgå søde / opvaskemiddelrester. Sutten bør aldrig smøres ind i søde stoffer eller medicin, for at undgå at det sidvirker karies i barnets mælketænder. Udskift sutten efter en eller to måneders brug af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager. Det er vigtigt **IKKE AT TABE BESKEDEN**, hvis sutten skulle falde fast i munden. Produktet er udformet således at det ikke kan synkes. Tag fast sutten ud af barnets mund så stidt som muligt. Sutten kan koldsteriliseres i steriliserende opløsninger eller varmsterliseres (med damp) ved brug af egnede anordninger. Efter vask eller sterilisering skal eventuelle vædskerester fjernes fra sutten ved at skylle i koldt vand. Hvis produktet ikke anvendes bør det opbevares i en ren, tør og forseglet beholder. Kontrollér omhyggeligt sutten inden hver brug, især hvis barnet allerede har fået tænder. **For natter af naturgummi:** Sutten er udført i naturgummilatex og kan skabe allergiske reaktioner på særligt følsomme individer.

TR **BU BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE REFERANS ALMAK ÜZERE SAKLAYINIZ**
Çocuğunuzun güvenliği için. UYARI!
Her kullanımdan önce sıkıca çekerek kontrol edin. Kontrol için emziği tüm yönlere doğru çekiştirin. İlk hasar ya da zayıflamaya belirtisinde atın. Yalnızca EN 12586 standartlarında test edilmiş uygun emzik tutucuları kullanın. Emzığa kesinlikle başka kurdele ya da ip bağlamayın. çocuğunuz boğulabilir. Emziği doğrudan güneşten ya da ısıtma kaynaklarının yanına bırakmayın ve sterilizasyon sıvıları ("sterilize edici çözeltiler") içerisinde önerilen süreden daha fazla bırakmayın, emzik bozuk olarak görevini yapamaz. İlk kullanımdan önce, emziği 5 dakika için kaynar suya daldırın, soğumaya bırakın ve emziğin içerisinde kalmış olabilecek herhangi bir su kalıntısını giderin. Bu işlemler emziği hijyenli sağlamak için gereklidir. Her kullanımdan önce elle yıkayarak temizleyin – bulaşık makinesinde kullanmayın. Emziği tatlı maddelere ya da ilaçlara batırmayın, dış çürüklerine yol açabilir. Hijyen ve güvenlik açısından emziği bir veya en geç iki ay sonra yenisiyle değiştirmeniz önerilir. Bebeğiniz emziğin tamamına ağzına alırsa, **PANİğE KAPILMAYINIZ**, emzik yutulamayacak şekilde tasarlanmıştır. Mümkün olduğu kadar nazikce ve dikkatlice ağzından yavaşça çekiniz. Emzik zorlaşı adar ısırılmıştır. soğutma veya özel sterilizasyon ünite aracılığıyla ılıkatma (buharsal sterilize edilebilir. Yıkama ve sterilizasyon işlemlerinden sonra emzik bağlarında birikebilen sıvıyı çıkarınız. Kullanmadığınız zamanlarda emziği kapalı, temiz ve kuru bir muhafaza kabında saklayınız. Her kullanımdan önce, özellikle bebeğinizin dişleri varsa, dikkatlice kontrol edin. Doğal kauçuk emzikler için: emzik boş doğal kauçuktan yapılmış ve bu özellikle hassas bebeklerde alerjilere yol açabilir.

EL **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**
Για την ασφάλεια του παιδιού σας. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ελέγχετε προσεκτικά το πιπίλο που είναι κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή εύθραυστου. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές στηρίξεις πιπίλας, σύμφωνες κατά το πρότυπο EN 12586. Ποτέ μη δένετε σε πιπίλα κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του μωρού. Κινδυνος στραγγαλισμού. Μην αφήνετε την πιπίλα σε άμεση έκθεση στο φως του ηλιού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή μην την αφήνετε μέσα σε απολυμαντικό διάλυμα (σε "διάλυμα αποστείρωσης") για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτό που συνιστάται, γιατί μπορεί να αποδυναμωθεί η θηλή. Πριν την πρώτη χρήση, βυθίστε την πιπίλα σε βραστό νερό για 5 λεπτά, αφήστε τη να κρυώσει και αφαιρέστε κάθε ίχνος νερού που μπορεί να έχει μείνει μέσα της. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μέγιστη υγιεινή.

RU **ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ**
Для безопасности вашего ребенка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед каждым использованием внимательно осмотрите пустышку. Используйте только специальные держатели пустышек, протестированные согласно EN 12586. Никогда не привязывайте другие ленты или шнурки к пустышке, ребенок может задохнуться. Не оставляйте пустышку на прямом солнечном свету, рядом с источниками тепла, не погружайте ее в дезинфицирующий раствор дольше, чем рекомендовано производителем, чтобы избежать ослабления соски. Перед первым использованием поместите пустышку в кипящую воду на 5 минут, дождитесь охлаждения и хорошо удалите всю оставшуюся воду. Это необходимо для обеспечения максимальной гигиены. Перед каждым использованием мойте изделие, избегая посудомоечных машин. Во избежание кариеса не погружайте соску в сладкие или лекарственные растворы. Исходя из соображений безопасности и гигиены, пустышка подлежит замене через один раз два месяца использования, в случае застревания всего изделия в ротовой полости ребенка **НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ**: изделие сконцепировано таким образом, чтобы предотвратить его заглатывание. Аккуратно извлеките пустышку изо рта ребенка как можно более осторожно и медленно. Пустышку можно стерилизовать холодным методом с помощью специальных растворов или горячим методом (на пару) с помощью специальных приборов. После промывки или стерилизации необходимо удалить из соски оставшуюся влагу. Если изделие не используется, храните его в чистом, сухом и закрытом защитном контейнере. Тщательно осмотрите пустышку перед каждым использованием, особенно при наличии зубов у ребенка. При первых признаках повреждения или износа пустышку необходимо заменить. **Для пустышек-сосок из латекса:** если соска изготовлена из натурального резинового латекса, то может вызвать аллергические реакции.

AR **يجب قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للمراجعة في المستقبل**
من أجل سلامة طفلك. تحذير!
افحص بعناية قبل كل استعمال. امسك "الصمامة الشهية" بالقوات مختلفة. يجب التخلص من المنتج عند ظهور أية علامة تلف أو ضرر في المنتج يجب عدم ربط أو شريط أو حبل على "الشهية" إطلاقا حيث يمكن أن يتسبب هذا بالتسبب في الاختناق. لا تترك من الضروري عليك باستعمال مشبك لهذه الصامصة بتعليقي مع التوصية رقم 12586 يجب الاحتفاظ بالصمامة «الشهية» بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدا عن مصادر الحرارة كما يجب الامتناع عن تركها في السوائل المطهرة ("سوائل التعقيم") لمدة تزيد عن ذلك الذي ينصح بها وذلك لتجنب تلف «الشهية» قبل الاستعمال للمرة الأولى يجب وضع الصامصة «الشهية» في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تركها لتبرد، ومن ثم التخلص من أثار الماء الذي قد يبقى محبوسا بداخلها وذلك لضمان صحة ونظافة «الشهية» قبل كل استعمال يجب القيام بتنظيف الصامصة «الشهية» والامتناع عن غسلها في غسالة الصحون يجب الامتناع تماما عن وضع مادة «الشهية» في مواد سكرية أو في الأدوية لأن هذا من شأنه أن يتسبب في تسوس أسنان الطفل يجب تغيير الصامصة «الشهية» بعد مرور شهر أو شهرين من الاستعمال وذلك لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة. إذا دخلت الصامصة «الشهية» بكاملها في فم الطفل لا تصابوا بالذعر حيث أنه لا يمكن بلع هذه الصامصة «الشهية» لأنها مشكلت خصيصا لتفادي مثل هذه الواقعة. يجب اتخاذ اقصر عند اخراج الصامصة «الشهية» من الفم ويجب أن تقوم هذه العملية بكل رفق وبأقل تعقيم للصامصة إذا طريقة باردة باستعمال السوائل المطهرة أو بطريقة ساخنة (بالبخار) وذلك باستعمال الأجهزة الخاصة لذلك. يجب إخراج بقايا السوائل من عليه «الشهية» بعد كل عملية غسل أو تعقيم. عند عدم استعمال الصامصة يجب وضعها في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الإغلاق. يجب تفحص الصامصة «الشهية» بعناية قبل كل استعمال خاصة إذا لطفل أسنان. الصامصات «الشهية» المصنوعة من المطاط الطبيعي: إن عليه «الشهية» مصنوعة من مطاط اللاتكس الطبيعي، وقد تتسبب هذه المادة بالحساسية عند بعض الأشخاص.