



IT In poche mosse si trasforma per accompagnare la sua crescita!
EN In just a few moves, it transforms to go along his growth!
FR Il se transforme en quelques gestes, pour accompagner sa croissance!
ES ¡En pocos pasos, se transforma para seguir su crecimiento!
PT Com poucas alterações, transforma-se para acompanhar o seu crescimento!
EL Μετασχηματίστε με λίγες μόνο κινήσεις για να το συνοδεύει σε όλα τα στάδια ανάπτυξής!

IT Altezza ed impugnature, facilmente regolabili su due posizioni.
EN Height and handles, easily adjustable in two positions.
FR Hauteur et poignées facilement réglables sur deux positions.
ES Altura y empuñaduras fácilmente regulables en dos posiciones.
PT Altura do assento e das pegas fácil de regular, em duas posições.
EL Το ύψος και οι χειρολάβες ρυθμίζονται εύκολα σε δύο θέσεις.

IT Stopper di sicurezza, per bloccare il girello in prossimità di un gradino.
EN Safety Stopper, to block the walker when close to a step.
FR Blocage de sécurité, pour immobiliser le trotteur à l'approche d'une marche.
ES Dispositivo de bloqueo de seguridad para detener el andador frente a un escalón o escalera.
PT Travões ("stoppers") de segurança para bloquear o andarilho quando há desníveis ou degraus.
EL Μη αντιολισθητικό φρένο ασφαλείας για να μπλοκαρίσει το τροχήλατο στην περίπτωση ύπαρξης σκαλοπατιών.

GIRELLO, PRIMI PASSI E CAVALCABILE

- WALKER, FIRST STEP AND RIDE-ON
- TROTTEUR, AIDE À LA MARCHE ET PORTEUR
- ANDADOR, PRIMEROS PASOS Y CABALGABLE
- ANDARILHO, PRIMEIROS PASSOS E CAVALGÁVEL
- ΣΤΡΑΤΑ, ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ RIDE-ON



NL In enkele bewegingen evolueert hij mee met de groei van het!
TR Gelişimine eşlik etmek üzere yalnızca birkaç hareketle değişirlikleri!
RU Несколько движений изменяют приспособление с ростом ребенка.
UA Лише кількома рухами можна змінити пристрій відповідно до зросту дитини.
PL Wystarczy kilka prostych ruchów, aby przekształcić zabawkę dostosowując ją do potrzeb wymagań i umiejętności dziecka!
AR يمكن تعديل الأدوات بسهولة على مكانين فقط لتتناسب مع حاجات وقدرات الطفل.

NL Hoogte en handgrepen zijn eenvoudig op 2 standen verstelbaar.
TR Yüksekliğe ve tutma yerleri kolayca iki farklı konumda ayarlanabilir.
RU Высота и ручки легко регулируемые в двух позициях.
UA Висота ходунків і їх бильця легко регулюються у дві позиції.
PL Wysokość i podłożenie uchwytów można z łatwością regulować w dwóch pozycjach.
AR يمكن تعديل الارتفاع والمقبض بكل سهولة على وضعين

NL Veiligheidsstopper om de loopstoel in de buurt van een trede te blokkeren.
TR Emniyet durdurucusu, yürüteci basamak yakınlarında bloke etmek için.
RU Экстренная блокировка для остановки ходунка вблизи ступеньки.
UA Гальмо безпеки для остановки ходунка вблизи сходинки.
PL Hamulec antypoślizgowy „stoper", który blokuje chodzik w pobliżu schodów.
AR مكبح أمان لإيقاف المشاية عند اقترابه من الصعود أو النزول

- LOOPSTOEL, EERSTE STAPJES EN LOOPFIETS
- BİNİLEBİLİR İLK ADIMLAR YÜRÜTECİ
- ХОДУНКИ - ИГРОВОЙ ЦЕНТР
- ХОДУНКИ - ІГРОВИЙ ЦЕНТР
- CHODZIK, PCHACZ, JEŻDZIK
- ΣΤΡΑΤΑ, ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ RIDE-ON
- مشّاية لخطوات الطفل الأولى. قابلة للركوب

IT ATTENZIONE: Il girello è adatto solo per bambini in grado di rimanere seduti da soli, con un età a partire da 6 mesi circa. Non adatto per bambini capaci di camminare comfortevole o con peso superiore a 12 Kg. Non adatto per bambini che non sono in grado di sedersi.
ATTENZIONE: Impedire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
Leggere e conservare le istruzioni all'interno.
ATTENZIONE:
Il montaggio di questo girello deve essere effettuato solo da un adulto.
Il dispositivo elettronico funziona con 2 pile tipo "AA" da 1,5 Volt (non incluse).
Solo per uso domestico esterno e interno.
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi.

EN ATTENTION: Le trotteur est prévu pour être utilisé par des enfants capables de se tenir assis seuls, et âgés d'environ 6 mois. Le trotteur n'est pas adapté pour des enfants capables de marcher correctement ou d'un poids supérieur à 12 kg.
ATTENTION: Empêcher l'accès aux escaliers, marches ou surfaces irrégulières.
Lire et conserver les instructions contenues dans l'emballage.
ATTENTION:
Le montage de ce jouet doit obligatoirement être effectué par un adulte.
Le jeu électronique fonctionne avec 2 piles AA de 1,5 Volt (non incluses).
Seulement pour un usage domestique externe et interne.
ATTENTION! Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois.

ES ADVERTENCIA: El andador es ideal para niños capaces de mantenerse sentados por sí mismos a partir de unas seis meses, aproximadamente. No es adecuado con niños que caminan ya o con un peso superior a los 12 kg.
ADVERTENCIA: No deje nunca al niño desatendido.
ADVERTENCIA: Impida el acceso a escaleras, escalones o superficies irregulares.
Lea y conserve las instrucciones en el interior.
ATENCIÓN:
El montaje de este juguete debe ser realizado únicamente por un adulto. El juguete electrónico funciona con 2 pilas tipo "AA" de 1,5 Voltios (no incluidas). Sólo para uso doméstico exterior e interior.
ATENCIÓN! No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses.

PT ATENÇÃO: O andarilho é adequado para crianças capazes de ficarem sentadas sozinhas, com idade a partir dos 6 meses. Não é adequado para crianças capazes de caminharem corretamente ou com um peso superior a 12 kg.
ATENÇÃO: Nunca deixe a bebé sem vigilância.
ATENÇÃO: Impeça o acesso a escadas, degraus ou superfícies irregulares.
Leia e conserve as instruções no interior.
ATENÇÃO:
A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por um adulto. O brinquedo electrónico funciona com 2 pilhas AA de 1,5 Volt (não incluídas). Apenas para uso doméstico no exterior e no interior.
ATENÇÃO! Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πορεία είναι κατάλληλη μόνο για παιδιά που μπορούν να κάθονται μόνα τους, από την ηλικία των 6 μηνών περίπου. Δεν είναι κατάλληλη για παιδιά που μπορούν να περπατούν κανονικά ή που το βάρος τους ξεπερνά τα 12 κιλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ το παιδάκι μας χωρίς επίβλεψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιτρέπετε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλοπάτια ή ανώμαλες επιφάνειες.
Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η συναρμολόγηση αυτού του παιχνιδιού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικα.
Το ηλεκτρονικό παιχνίδι λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA 1,5 Volt (δεν περιλαμβάνονται).
Μόνο για οικιακή εξωτερική και εσωτερική χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη μετά χρήσιμο/κατάλληλο από παιδιά άνω των 36 μηνών.

RU ВНИМАНИЕ! Ходунки предназначены исключительно для детей старше 6 месяцев, способных сидеть самостоятельно. Ходунки не предназначены для детей, умеющих правильно ходить и тех, вес **которых превышает** 12 кг. Ходунки не подходят для детей, не способных сидеть.
ВНИМАНИЕ! Обеспечьте в отсутствие другого ребенка в колыбели найдет одиночное состояние или неровные поверхности во время использования ходунка.
Прочтите и сохраните инструкции внутри.
ВНИМАНИЕ:
Сборка данной игрушки должна производиться только взрослыми.
Электронная игрушка работает с 2 батарейками AA по 1,5 Ампер (не входят в комплект).
Только для домашнего использования - снаружи и снаружи помещения.
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей возрастом старше 36.

UA УВАГА: Ходунки призначені виключно для дітей віці 6 місяців, які вміють сидіти самостійно. Ходунки не підходять для малюків, які вже вміють ходити, а також для тих, чиї ваги перевищує 12 кг.
УВАГА: Уникає не залишайте малюка без нагляду.
УВАГА: Перешкоджайте, що під час використання ходунка, доступ до сходів або інших поверхонь не нерівних поверхонь перешкоджає.
Прочитайте і зберегіть інструкції всередині.
Збирати дану іграшку повинна тільки дорослі.
Електронна іграшка працює з 2 батарейками AA по 1,5 V (не входять до комплекту).
Тільки для домашнього використання - всередині та поза домом.
УВАГА! Вироб не призначений для дітей віком старше 36 місяців.

PL UWAGA: Chodzik jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku 6 miesięcy, które potrafią samodzielnie siedzieć, w wieku w przybliżeniu 6 miesięcy. Nie są odpowiednie dla dzieci, które mogą swobodnie chodzić lub ważą więcej niż 12 kg.
UWAGA: Nie pozwalać na samodzielne przebywanie dziecka w chodzik.
OSTRZEŻENIE: Zapobiegać dostępowi do schodów, stopni i nierównej powierzchni.
Przeczytać i zachować instrukcje znajdujące się wewnątrz.
UWAGA:
Montaż tej zabawki musi być wykonany wyłącznie przez dorosłe osoba.
Zabawka jest zasilana 2 bateriami typu AA 1,5 Volt (nie dołączonych do produktu). Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego wewnątrz i na zewnątrz.
UWAGA! Nieodpowiednie do użytkowania przez dzieci powyżej 36 miesięcy.

AR تنبيه: الهايتر مناسب فقط للأطفال القادرين على البقاء جالسين بمفردهم وذلك بدءاً من عمر الـ 6 أشهر تقريباً. الهايتر غير مناسب للأطفال القادرين على المشي بطريقة صحيحة أو الذين يزيد وزنهم عن 12 كيلو جرام.
تنبيه: لا تترك الطفل من غير مراقبة أبداً.
تنبيه: منع الطفل من الوصول إلى سلالم أو أماكن أو أرضيات غير مستوية.
اقرأ التعليمات واحفظها بها بالداخل.
تنبيه: لا يقوم شخص بالغ بتجميع هذه اللعبة.
يعمل الجهاز الإلكتروني بعدد 2 بطاريات AA 1.5 فولت (غير مرفقة مع اللعبة).
تنبيه! لا تستعمل هذا المنتج لأطفال الذين يزيد عمرهم عن 36 شهراً.

REF 00 079415 000 000
EN 1273 : 2020
Product code: 79415
Made in China
Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy
www.chicco.com
Fabricato in Cina - Made in China
Fabricado na China - Fabricado em China
Ürün China'dan - Fabricado en China
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Eski Büyükdere Yolu, Ertuğrul Sokak, Levent Plaza No:4/1 Kat:12
Maslak/İstanbul 34398 TURKEY
Distributor: Artsana Poland Sp. z o.o.
01-137 Warszawa ul. Piękna/Ala
info.pl@artsana.com