

REGISTRA LA TUA VOCE

STIMOLAZIONE UDITIVA

COORDINAZIONE MANUALE

Smartphone

6m+

neo BABY

IT SMARTPHONE NEOBABY

Questo simpatico telefonino aiuta il tuo bambino a sviluppare le sue capacità tattili e uditive stimolando la sua curiosità.
MANUALE DI ISTRUZIONI. Leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

⚠ AVVERTENZE
Per la sicurezza del tuo bambino: ATTENZIONE!
• Eliminare i componenti di fissaggio e imballaggio prima dell'uso. Rischio soffocamento. • Prima dell'uso rimuovere ed eliminare la fascetta in plastica posta sul retro del telefonino. • Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. • Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto. • Funziona con 2 pile AAA da 1,5 Volt (inclusel. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita, si prega di sostituirle subito dopo l'acquisto. • Pulire il gioco utilizzando un panno asciutto per non danneggiare il circuito elettronico. • Proteggere il giocattolo da acqua, calore, polvere, sabbia e umidità. **ATTENZIONE: Questo gioco produce effetti luminosi che potrebbero indurre epilessia negli individui più sensibili.**
SOSTITUZIONE DELLE PILE – Rimozione e inserimento delle pile sostituibili. La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto. Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini. Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto. Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito. Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto. Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio). Non mischiare pile scariche con pile nuove. Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata. Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione. Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere. Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo. Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere le pile dal prodotto prima del suo smaltimento. Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie al Litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE. Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PT SMARTPHONE NEOBABY

ste simpático telemóvel ajuda o seu filho a desenvolver as capacidades tácteis e auditivas, estimulando a sua curiosidade.
MANUAL DE INSTRUÇÕES. Leia antes da utilização e conserve para futura referência.

⚠ ADVERTÊNCIAS
Para segurança do seu filho: ATENÇÃO!
• Descarte os componentes de fixação e embalagem antes de usar. Perigo de asfixia. • Antes de usar, remova e elimine a tira de plástico situada na parte de trás do telefone. • Verifique regularmente o estado de desgaste do produto a existência de eventuais danos. Caso detecte algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. • Utilize o brinquedo sob a vigilância permanente de um adulto.
• Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 Volt (incluídas). As pilhas incluídas no produto, no momento da compra, destinam-se apenas à demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e, depois da compra, devem ser substituídas imediatamente por pilhas novas. • Limpe o brinquedo com um pano seco para não danificar o circuito electrónico. • Proteja o brinquedo da água, do calor, do pó, da areia e do humidade. **ATENÇÃO: Este brinquedo produz efeitos luminosos que podem provocar epilepsia nos indivíduos mais sensíveis.**
SUBSTITUÇÃO DAS PILHAS – Remoção e introdução das pilhas substituíveis. A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto. Para substituir as pilhas: desaperte o parafuso da tampa com uma chave de fendas, remova a tampa, retire do compartimento as pilhas gastas, coloque as pilhas novas, tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade (conforme indicado no produto), coloque a tampa e aperte bem o parafuso. Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças. Retire sempre as pilhas gastas do produto, para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificálo. No caso de as pilhas gerarem perdas de líquido, substitua-as imediatamente, tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e lave cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido derramado. Retire sempre as pilhas no caso de não utilização prolongada do produto. Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto. Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio). Não misture pilhas velhas com pilhas novas. Não coloque as pilhas descarregadas no fogo nem as deite para o ambiente mas utilize a recolha diferenciada. Não ponha os contactos eléctricos em curto-circuito. Não tente recarregar as pilhas não recarregáveis: podem explodir. Não é aconselhada a utilização de pilhas recarregáveis: podem prejudicar o correcto funcionamento do brinquedo. No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar e faça a recarga sempre sob a vigilância de um adulto. Retire as pilhas do produto antes de o arrumar. O brinquedo não está projectado para funcionar com pilhas de Lítio. ATENÇÃO: o uso impróprio pode provocar condições de perigo.

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.
O símbolo do lixo com a barra contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto.Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA UE 2006/66/CE. O símbolo do caixote do lixo com a cruz, existente nas pilhas, indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domésticos, e devem ser colocadas num centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do caixote do lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercúrio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O utente é responsável pela entrega das pilhas às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais as pilhas são compostas. Se o utente não respeitar estas indicações prejudica o ambiente e a saúde humana. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

ABS 07 ABS
PAP 21 PAP
www.neo-baby.it/recycle

DOM

REF 00 084404 000 000
REV 02-2131 Mcode 52513
Artsana S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Fabbricato in Cina - Made in China
Fabricado na China
neo-baby.it/contacts

8 058664 140572