






















# Polly? Start









# IMPORTANTE : LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

**ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

**Questo seggiolone ha tre configurazioni d'uso:**

- Solo per uso domestico.
- Utilizzo sdraiata: da 0 mesi
- Utilizzo seggiolone: da 6 mesi a 36 mesi non oltre i 15 kg. di peso.
- Utilizzo prima sedia: da 6 mesi a 36 mesi non oltre i 15 kg. di peso.

## COMPONENTI

### A. Telaio

- A1. Gambe frontali
- A2. Gambe posteriori
- A3. Ruote frontali (2x)
- A4. Alloggi aggancio vassoio
- A5. Tasti apertura/chiusura
- A6. Ruote posteriori (2x)

### B. Seduta

- B1. Tasti regolazione altezza
- B2. Poggiagambe
- B3. Poggiapiedi
- B4. Tasti regolazione/abbattimento poggiagambe
- B5. Braccioli
- B6. Tasti abbattimento braccioli
- B7. Schienale
- B8. Tasto reclinazione schienale
- B9. Perno aggancio schienale
- B10. Asola di scorrimento perno
- B11. Alette regolabili
- B12. Ruota regolazione alette
- B13. Pulsante attivazione ruota
- B14. Cinture sicurezza bambino con fibbia a 5 punti
- B15. Fodera
- B16. Bottoni retro fodera
- B17. Fori bottoni fodera

### C. Vassoio

- C1. Copri vassoio
- C2. Tasto centrale di aggancio/regolazione
- C3. Ganci per fissaggio

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere

effettuate solo da un adulto.

## PULIZIA

Pulire la fodera con un panno inumidito con acqua o con un detergente neutro. Per sfilare la fodera del seggiolone ripetere in ordine inverso le operazioni descritte per fissare la fodera sulla struttura. Pulire le parti in plastica con un panno inumidito con acqua. Non usare mai detergenti abrasivi o solventi. In caso di contatto con acqua asciugare le parti in metallo al fine di evitare la formazione di ruggine.

## MANUTENZIONE

Tenere il seggiolone in un posto asciutto.

Pulire da polvere, sporco e sabbia, tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del seggiolone.

In caso di necessità lubrificare le parti mobili con olio secco al silicone.

**ATTENZIONE:** Dopo ogni lavaggio verificare la resistenza del tessuto e delle cuciture.

Esterno: PVC

Imbottitura: Poliestere

## PRIMO UTILIZZO/APERTURA

**ATTENZIONE:** Il prodotto è inserito nell'imballo all'interno di una pellicola protettiva. Al momento della rimozione prestare attenzione a non danneggiare il prodotto e i suoi componenti aggiuntivi con oggetti taglienti. Aperto il prodotto, eliminare subito le componenti d'imballo, tenendole fuori dalla portata dei bambini!

Al primo utilizzo è necessario portare lo schienale dalla posizione d'imballo a quella di utilizzo, facendolo ruotare verso l'alto fino ad udire un clack di avvenuto ingaggio (Fig. 1).

A questo punto non sarà più possibile riportare lo schienale nella posizione d'imballo. Inserire le ruote posteriori (A6) negli appositi alloggi, portandole a fine corsa (Fig. 1A).

**ATTENZIONE:** Verificare sempre il corretto ingaggio del perno B9 nell'asola di scorrimento B10 esercitando una leggera pressione sullo schienale verso la parte posteriore del seggiolone.

Per aprire il telaio, premere quindi contemporaneamente i tasti di apertura/chiusura A5, allontanando le gambe frontali A1 dalle posteriori A2 (Fig. 2) fino ad udire il clack di completa apertura.

Inserire il poggiapiedi B3 in uno dei quattro alloggiamenti



menti (Fig.3) del poggiamambe B2 facendolo ruotare fino a bloccarlo.

Per vestire la seduta B è necessario, dopo aver sganciato le cinture di sicurezza (Fig.4), calzare la fodera B15 dall'alto spingendola verso il basso fino a farla aderire bene nella parte di schienale (Fig.5).

Vestire la fodera B15 sulla seduta B, infilando le cinture di sicurezza B14 nelle apposite asole della fodera. Assicurarsi della corrispondenza della posizione delle asole sulla fodera con quelle sullo schienale.

Per completare la vestizione, assicurarsi di fissare i bottoni B16 posti sulle alette posteriori della fodera ai fori B17 posti sul retro dello schienale del seggiolone (Fig.6).

## CINTURE DI SICUREZZA

**ATTENZIONE:** l'uso delle cinture di sicurezza con spartigambe in tessuto è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino.

**ATTENZIONE:** il vassoio da solo non garantisce un contenimento sicuro del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza!

Il seggiolone è dotato di cinture di sicurezza a 5 punti. Sganciare le cinture di sicurezza, posizionare il bambino sul seggiolone ed assicurarlo con le cinture, regolando la lunghezza in modo che si adattino al bambino.

Le cinture di sicurezza sono regolabili in due posizioni in altezza.

La fibbia può essere sganciata premendo le forchette.

Le cinture addominali possono essere regolate in ampiezza agendo sugli appositi scorrevoli (Fig.7).

## POSIZIONAMENTO/REGOLAZIONE VASSOIO

Il vassoio è regolabile in 4 diverse posizioni.

Per fissare il vassoio, ruotare i braccioli B5 e assicurarsi che siano bloccati in posizione orizzontale (Fig.8).

Infilare i braccioli all'interno delle guide presenti al di sotto del vassoio tenendo premuto il tasto centrale C2 di aggancio (Fig.9).

Spostare il vassoio fino a raggiungere la posizione desiderata e rilasciare il tasto. Qualora non avvenga l'aggancio automatico del vassoio sui braccioli spostare lo stesso fino a sentire il click di avvenuto bloccaggio.

**ATTENZIONE:** verificare sempre prima dell'uso che il vassoio sia fissato correttamente sui braccioli.

**ATTENZIONE:** il vassoio può essere regolato solo nelle 4 posizioni indicate.

**ATTENZIONE:** non lasciare mai il vassoio in una posizione in cui risultino visibili sui braccioli i segnali di pericolo: Questa posizione NON è sicura!

**ATTENZIONE:** quando il vassoio è installato sul prodotto, assicurarsi di non premere inavvertitamente i pulsanti di abbattimento braccioli.

Per rimuovere il vassoio, premere il tasto centrale C2. Quando non in uso il vassoio può essere agganciato sul retro della struttura (Fig.10) negli appositi alloggi A4. Il seggiolone è dotato di un copri vassoio C1. Questo si fissa mediante un meccanismo a pressione sui lati del vassoio.

**ATTENZIONE:** assicurarsi sempre che il copri vassoio sia fissato correttamente durante l'uso. Il copri vassoio,

se il bambino mangia direttamente al tavolo con i genitori, può essere utilizzato come comodo "salva-tovaglia".

## RUOTE

Le gambe posteriori sono dotate di ruote piroettanti frenate (A6).

Le gambe anteriori del seggiolone sono dotate di ruote mono direzionali A3 per facilitarne la movimentazione e l'apertura/chiusura.

**ATTENZIONE:** posizionare il prodotto esclusivamente su una superficie orizzontale e stabile. Non collocare mai il seggiolone in vicinanza di scale o gradini.

Per azionare i freni del seggiolone abbassare le leve di blocco delle ruote. Per sbloccare le ruote agire in senso inverso (Fig.10A).

## REGOLAZIONE ALTEZZA

Il seggiolone è regolabile in 8 posizioni in altezza.

Per sollevare la seduta tenere lo schienale per la parte alta, tirare lo stesso verso l'alto fino all'altezza desiderata (Fig.11).

Per abbassare la seduta premere contemporaneamente i due tasti B1, abbassare la seduta fino all'altezza desiderata (Fig.12).

**ATTENZIONE:** effettuare questa operazione senza il bambino seduto nel seggiolone.

## CHIUSURA

**ATTENZIONE:** effettuare queste operazioni facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza. Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del seggiolone non vengano a contatto con il corpo del bambino.

- Posizionare lo schienale in posizione verticale (Fig.13), togliere il vassoio agganciandolo alle gambe posteriori e abbattere i braccioli premendo i tasti B6 (Fig.14).
- Abbassare completamente la seduta premendo contemporaneamente i due tasti regolazione altezza B1.
- Premere i tasti apertura/chiusura A5 posti al centro degli snodi laterali e, contemporaneamente avvicinare le gambe del seggiolone (Fig.15).

## POGGIAGAMBE

Il seggiolone è dotato di poggiamambe B2 regolabile in 3 posizioni di utilizzo; premere i due tasti B4 ed inclinare il poggiamambe fino alla posizione desiderata.

**ATTENZIONE:** il poggiamambe può ruotare verso l'alto in posizioni non utilizzabili (Fig.16)

## POGGIAPIEDI

Il seggiolone è dotato di poggiapiedi B3 regolabile in 4 posizioni in altezza. Dalla posizione in uso ruotarlo verso l'alto fino a sbloccarlo. Estrarlo e reinserirlo all'altezza desiderata.

## REGOLAZIONE AMPIEZZA SCHIENALE

E' possibile regolare in ampiezza lo schienale di questo seggiolone per garantire maggiore confort al bambino in ogni fase della crescita.

Per regolare l'ampiezza è necessario agire sulla ruota B12 posta in alto, al centro dello schienale, girandola



verso destra o sinistra fino a portare lo schienale al livello di ampiezza desiderato.

Per attivare la rotazione è necessario agire sul pulsante B13 posto sul retro della ruota tirandolo verso l'alto e in contemporanea girare la ruota (Fig.17).

### **SDRAIETTA (0m+)**

#### **WARNING UTILIZZO SDRAIETTA**

- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Non usare la barra gioco per trasportare la sdraietta.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare la sdraietta se il bambino è in grado di stare seduto da solo, se è capace di rotolare su se stesso o se si sa alzare puntando mani, ginocchia e piedi.
- **ATTENZIONE:** Questa sdraietta non è intesa per prolungati periodi di sonno.
- **ATTENZIONE:** E' pericoloso utilizzare la sdraietta su una superficie sopraelevata es come tavoli o sedie.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta.
- Età di utilizzo consentita: dalla nascita fino a 9 kg (6 mesi).
- La sdraietta non sostituisce un letto o una culla. Se il bambino necessita di dormire, dovrebbe essere posto in un letto o culla adatta.
- Non usare la sdraietta se qualsiasi parte fosse rotta o mancante.
- Non usare accessori o parti di ricambio che non siano approvati dal costruttore.
- L'assemblaggio del prodotto e di tutti i suoi componenti deve essere eseguito esclusivamente da un adulto.
- Non utilizzare la sdraietta con più di un bambino alla volta.
- Non lasciare mai la sdraietta su piani non perfettamente orizzontali.
- Non lasciare che altri bambini giochino incustoditi nelle vicinanze della sdraietta.
- Per evitare rischi o principi di incendi non lasciare la sdraietta nelle vicinanze di fonti di calore, di apparecchi elettrici, a gas, ecc.
- Assicurarsi che la fodera sia sempre correttamente fissata alla struttura della sdraietta.
- Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano correttamente agganciati e montati.
- Controllare periodicamente eventuali parti usurate, viti allentate, materiali usurati o scuciti e sostituire immediatamente le eventuali parti danneggiate.
- Non mettere la sdraietta con il bambino vicino a finestre o muri, dove corde, tende o altro potrebbe essere utilizzato dal bambino per arrampicarsi o essere causa di soffocamento o strangolamento.
- Quando non in uso, tenere il prodotto lontano dalla portata del bambino.

### **UTILIZZO SDRAIETTA**

Il prodotto è utilizzabile dagli 0 mesi fino a 9 Kg come sdraietta.

Per utilizzarlo come sdraietta è necessario:

- Reclinare completamente lo schienale B7 della seduta B, agendo sul tasto B8 posto sul retro dello schienale

(Fig.18).

- Regolare il poggiatesta B2 nella posizione totalmente orizzontale (Fig.18).
- Il poggiatesta B3 può essere rimosso oppure regolato in base all'altezza del bambino.

Le operazioni sopra descritte possono essere effettuate anche con il bambino nel seggiolone ma potrebbero risultare più difficoltose.

Qualora si volesse regolare l'altezza della seduta, è possibile farlo prima di effettuare le operazioni riportate nel paragrafo sopra.

### **SEGGIOLONE (6m+)**

#### **WARNING UTILIZZO SEGGIOLONE**

- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- **ATTENZIONE:** Pericolo di caduta: non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
- **ATTENZIONE:** Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- **ATTENZIONE:** Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
- **ATTENZIONE:** Assicurarsi che i sistemi di ritenuta siano correttamente montati prima dell'uso.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolone.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di sicurezza siano correttamente innestati. In particolare assicurarsi che il Seggiolone sia bloccato in posizione aperta.
- Non utilizzare il Seggiolone fino a quando il bambino non è in grado di stare seduto da solo.
- L'utilizzo del Seggiolone è consigliato per bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi e non oltre i 15 kg.
- Non usare il seggiolone se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Le attività di apertura, regolazione e chiusura del Seggiolone devono essere svolte esclusivamente da un adulto.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del seggiolone siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
- Nelle operazioni di apertura e chiusura assicurarsi che il bambino sia a debita distanza. Nelle operazioni di regolazione (inclinazione dello schienale, posizionamento tavolozza) assicurarsi che le parti mobili del Seggiolone non vengano a contatto con il corpo del bambino.
- L'uso delle cinture di sicurezza con spartigambe in tessuto correttamente fissato alla seduta e con spartigambe rigido è indispensabile per garantire la sicurezza.

za del bambino, nella configurazioni di utilizzo come seggiolone.

- Il vassoio da solo non garantisce un contenimento sicuro del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.
- Non spostare mai il seggiolone con il bambino all'interno.
- Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza nelle vicinanze del seggiolone o si arrampichino su di esso.
- Non utilizzare il seggiolone con più di un bambino alla volta.
- Non lasciare sul seggiolone piccoli oggetti che possano essere ingoiati dal bambino.
- Non mettere il seggiolone vicino a finestre o muri, dove corde, tende o altro potrebbero essere utilizzate dal bambino per arrampicarsi o essere causa di soffocamento o strangolamento.
- Quando il bambino è nel seggiolone posizionare il prodotto esclusivamente su una superficie orizzontale e stabile. Non collocare mai il seggiolone in vicinanza di scale, gradini o su tappeti.
- Non appoggiare sulla tavolozza e non appendere alla struttura del seggiolone borse o pesi per non sbilanciare il prodotto.
- Quando si lascia il seggiolone esposto al sole per molto tempo aspettare che si raffreddi prima di mettervi il bambino.
- Evitare un'esposizione prolungata al sole del seggiolone: può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Quando non in uso, il seggiolone va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai il seggiolone senza il rivestimento.
- Non utilizzare componenti, parti di ricambio o accessori non forniti o approvati dal costruttore.
- Non effettuare le operazioni di apertura e chiusura del Seggiolone con il bambino seduto.
- **ATTENZIONE:** Quando non in uso tenere la tavolozza fuori dalla portata dei bambini.
- **ATTENZIONE:** Se presenti i freni di stazionamento, inserire sempre il dispositivo frenante, quando il seggiolone non è in movimento.

## UTILIZZO SEGGIOLONE

Il prodotto è utilizzabile come seggiolone da quando il bambino è in grado di stare seduto da solo fino a 36 mesi. Nell'utilizzo come seggiolone è possibile:

- Regolare l'altezza della seduta;
- Regolare il poggiamambe e poggiapiedi;
- Reclinare lo schienale;
- Utilizzare il vassoio e regolarlo.

Per effettuare le operazioni suddette, riferirsi agli appositi paragrafi.

## PRIMA SEDIA (6m+)

### UTILIZZO PRIMA SEDIA

Il prodotto è utilizzabile come prima sedia da quando il bambino è in grado di stare seduto da solo fino a 36 mesi. Nell'utilizzo come prima sedia è possibile:

- Regolare l'altezza della seduta;
- Regolare il poggiamambe nella posizione verticale di utilizzo;

- Abbattere i braccioli;
- Accostare il seggiolone al tavolo, movimentandolo attraverso le ruote A3 (Fig.19).

Per effettuare le operazioni suddette, riferirsi agli appositi paragrafi.

## GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.

La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.



## EN INSTRUCTIONS FOR USE

# IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**This high chair can be used in three different ways:**

- Only for domestic use.
- Reclined cradle: from 0 months
- How to use the high chair: from 6 months to 36 months and 15kg.
- How to use the first seat: from 6 months to 36 months and 15kg.

### COMPONENTS

#### A. Frame

- A1. Front legs
- A2. Rear legs
- A3. Front wheels (2x)
- A4. Tray locking slots
- A5. Open/close buttons
- A6. Rear wheels (2x)

#### B. Seat

- B1. Height adjustment buttons
- B2. Legrest
- B3. Footrest
- B4. Legrest adjusting/tilting buttons
- B5. Armrests
- B6. Armrest tilting buttons
- B7. Backrest
- B8. Backrest tilting button
- B9. Backrest locking pin
- B10. Pin slide hole
- B11. Adjustable wings
- B12. Wing adjustment wheel
- B13. Wheel activation button
- B14. Child safety harness with 5-point buckle
- B15. Lining
- B16. Rear cover buttons
- B17. Lining button holes

#### C. Tray

- C1. Tray covers
- C2. Fastening/adjustment central button
- C3. Fastening hooks

### TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

The cleaning and maintenance of the product must only be carried out by an adult.

### CLEANING

Clean the fabric cover with a soft cloth soaked in water or a neutral detergent. To remove the fabric cover from the high chair repeat, in reverse order, the operations described to fix the fabric cover to the structure. Clean the plastic parts with a soft cloth soaked in water. Never use abrasive detergents or solvents. If the high chair comes into contact with water, dry the metal parts to prevent the formation of rust.

### MAINTENANCE

Keep the high chair in a dry place.

To avoid friction that may compromise the correct function of the high chair, ensure that all the moving plastic parts located along the metal frame are free from dust, dirt or sand.

If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone lubricant.

**WARNING:** Check that the fabric and stitching are in good condition each time you wash it.

Outer cover: PVC

Padding: Polyester

### FIRST USE/OPENING

**WARNING:** The product is inserted in the package wrapped in a protective foil. When removing, make sure to avoid damage to the product and its additional components by cutting objects. Once the product is open, quickly remove the packaging components and keep them out of reach of children!

Once using the first time, the backrest needs to be changed from packaging to use position, making it rotate up until you hear the engagement click (Fig.1).

It is now no longer possible to return the backrest to packaging position.

Fit the rear wheels (A6) in the relevant slots, making sure they reach the end (Fig.1A).

**WARNING:** Check that pin B9 is always engaged correctly in the sliding hole B10 by pressing lightly on the back toward the rear part of the high chair.

To open the frame, press simultaneously the A5 opening/closing buttons, distancing the front legs A1 from the rear legs A2 (Fig. 2) until the click indicates complete opening.

Insert the footrest B3 in one of the four slots (Fig.3) of the legrest B2 turning until it locks.

To put the cover on the seat B, after unfastening the

safety harness (Fig. 4), the cover B15 must be fitted from the top to the bottom until it fits in the backrest part (Fig. 5).

Put the cover B15 on the seat B, inserting the safety harness B14 in appropriate cover holes. Make sure that the positions of the holes on the fabric cover correspond to those on the backrest.

To complete fitting the cover, fasten the buttons B16 on the rear flaps of the cover to the holes B17 on the back of the high chair backrest (Fig.6).

## SAFETY HARNESS

**WARNING:** The use of the safety harness with fabric crotch strap is essential to guarantee the safety of your child.

**WARNING:** The tray alone does not guarantee the safety of your child. Always use the safety harness!

The high chair has a 5-point safety harness.

Release the safety harness, place the child on the high chair and secure the child with the harness, adjusting its length so it suits the child.

The safety harness can be adjusted to two height positions. The buckle may be released by pressing the forks.

The width of the waist belts can be adjusted using the relevant sliding rings (Fig. 7).

## TRAY POSITIONING/ADJUSTMENT

The tray can be adjusted to 4 different positions.

To fasten the tray, turn the armrests B5 and make sure that they are locked in horizontal position (Fig. 8).

Insert the armrests in the guides below the tray, keeping the central fastening button C2 pressed (Fig. 9).

Move the tray to the desired position and release the button. If the tray is not automatically locked on the armrests, move the tray until a click is heard, indicating that the tray has locked.

**WARNING:** before use, always check the correct fastening of the tray on the armrests.

**WARNING:** the tray may only be adjusted to the 4 indicated positions.

**WARNING:** never leave the tray fitted in a position in which the danger signs are visible on the armrests: This position is NOT safe!

**WARNING:** When the tray is fitted on the product, make sure to avoid the inadvertent pressing of the armrest tilting buttons.

To remove the tray, press the central button C2. When not in use, the tray may be fastened to the rear of the structure (Fig. 10) in the relevant slots A4. The high chair is equipped with a tray cover C1. It can be fastened to the tray sides with a pressure mechanism.

**WARNING:** When in use, always make sure that the tray is correctly fastened. If the child eats at the table with the parents, the tray cover may be used as a convenient place mat.

## WHEELS

The rear legs feature swivel wheels with brakes (A6)

The front legs of the high chair are equipped with one-way wheels A3 to facilitate the handling and the opening/closing operations.

**WARNING:** always place the chair on a horizontal, stable surface. Never place the high chair near stairs or steps.

To activate the high chair brakes, lower the wheel locking levers. To release the wheels, repeat in reverse order (Fig. 10A).

## HEIGHT ADJUSTMENT

The high chair can be adjusted to 8 height positions.

To raise the seat, hold the upper part of the backrest and pull it upwards, until the desired height is reached (Fig. 11).

To lower the seat, press the two B1 buttons at the same time, lowering the seat until the desired height is reached (Fig.12).

**WARNING:** do not carry out this operation with the child sitting in the high chair.

## HOW TO CLOSE THE CHAIR

**WARNING:** when performing this operation, ensure that your child, or other children, are at a safe distance. Make sure that during these operations the removable parts of the high chair do not come into contact with your child.

- Place the backrest in vertical position (Fig. 13), remove the tray and fit it to the rear legs, then tilt the armrests by pressing the buttons B6 (Fig. 14).
- Completely lower the seat by pressing the two height adjustment buttons B1 at the same time.
- Press the opening/closing buttons A5 located at the centre of the lateral joints and at the same time approach the legs of the high chair (Fig.15).

## LEGREST

The high chair is equipped with a legrest B2 that can be adjusted to 3 positions of use; press the two buttons B4 and tilt the legrest until reaching the desired position.

**WARNING:** The legrest can turn upward to non-usable positions (Fig. 16)

## FOOTREST

The high chair is equipped with a footrest B3 that can be adjusted to 4 height positions. From the currently used position turn it upwards until it unlocks. Remove the footrest and fit it at the desired height.

## HOW TO ADJUST THE WIDTH OF THE BACKREST

The width of the backrest of this high chair can be adjusted to ensure maximum comfort for your child at every stage of growth.

To adjust the width, use the wheel B12 at the top center of the backrest turning it left or right until you reach the desired width.

To activate rotation, use the button B13 on the back of the wheel by pulling it up and turn the wheel at the same time (Fig.17).

## RECLINED CRADLE (0m+)

### RECLINED CRADLE USE WARNING

- **WARNING:** Never leave the child unattended.
- **WARNING:** Do not use the toy bar to carry the re-

clined cradle.

- **WARNING:** Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided, roll over or stand up pushing on their hands, knees and feet.
- **WARNING:** This reclined cradle is not intended to be used for prolonged periods of sleeping.
- **WARNING:** It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface, e.g. a table or a chair.
- **WARNING:** Always use the restraint systems.
- Age range intended for use: from birth to 9 kg (6 months).
- The reclined cradle does not replace a bed or a crib. If the child needs to sleep, they should be put in a bed or cradle.
- Do not use the reclined cradle if any components are broken or missing.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- The product and all of its components must always be assembled by an adult.
- Do not use the reclined cradle with more than one child at time.
- Never leave the seat on surfaces that are not perfectly horizontal.
- Always supervise children playing near the reclined cradle.
- To prevent fire hazards, do not leave the reclined cradle near sources of heat, electrical and gas devices, etc.
- Make sure that the cover is properly secured to the structure of the chair.
- Make sure that all parts are correctly hooked to the mounts.
- Periodically check for any worn parts, loose screws, worn or unstitched materials and replace any damaged parts immediately.
- Do not place the reclined cradle with the child near windows or walls, where strings, curtains or other objects could be used by the child to climb or causing choking or strangling hazards.
- Keep the product out of children's reach when it is not being used.

## HOW TO USE THE BABY RECLINED CRADLE

The product may be used as reclined cradle by children aged 0 months or more and up to 9 kg.

To use it as a reclined cradle:

- Completely tilt the backrest B7 of the seat B, by pressing the button B8 on the rear part of the backrest (Fig.18).
- Adjust the legrest B2 to the completely horizontal position (Fig.18).
- The footrest B3 may be removed or adjusted according to the child's height.

The operations described above may be performed with the child in the high chair as well, but they might be more difficult.

Whenever the seat height needs to be adjusted, this can be performed before the operations indicated in the above paragraph.

## HIGH CHAIR (6m+)

### HIGH CHAIR USE WARNING

- **WARNING:** Never leave the child unattended.
- **WARNING:** Always use the restraint systems.
- **WARNING:** Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- **WARNING:** Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- **WARNING:** Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- **WARNING:** Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- **WARNING:** Make sure that any harness is correctly fitted before use.
- **WARNING:** Always check the security and the stability of the high chair.
- **WARNING:** Before use, ensure that all the safety devices are fitted and working correctly. In particular, make sure that the high chair is locked in the open position.
- Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
- This high chair is intended for use for children between 6 and 36 months of age, weighing up to 15 kg.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Before assembly, check that neither the product nor any of its components have been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- The high chair shall only be opened, adjusted and closed by an adult.
- Make sure that the person using the high chair knows exactly how it functions.
- When opening, adjusting or closing the booster seat, make sure that your child is at a safe distance. Make sure that during the adjustment operations (tilting the backrest, adjusting the tray), the movable parts of the high chair do not come into contact with your child.
- The use of the safety harness with fabric crotch strap correctly fastened to the seat and with rigid crotch bar is necessary to ensure the safety of your child when the chair is used as a high chair.
- The tray alone does not guarantee the safety of your child. Always use the safety harness.
- Never move the high chair with your child seated in it.
- Do not allow other children to play unsupervised near the high chair, or to climb onto it.
- Do not use the high chair for more than one child at a time.
- Do not leave small objects on the high chair that can be swallowed by children.
- Do not place the high chair near windows or walls where cords, curtains or other objects may be used by the child to climb out of the high chair or could represent choking or strangling hazards.
- Always place the high chair on a horizontal, stable surface when the child is seated in it. Never place the high chair near stairs or steps or on carpets.
- Bags or weights must not be placed on the tray or hung on the high chair frame, as they might affect the

stability of the high chair.

- If the high chair is exposed to direct sunlight for a long time, allow it to cool down before placing your child in it.
- Do not leave the high chair in the sun for a long time: it may change the colour of the materials and fabric.
- When not in use, the high chair must be kept out of the reach of children.
- Never use the high chair without its cover.
- Do not use components, replacement parts, or accessories not supplied or approved by the manufacturer.
- Do not open or close the high chair when your child is sitting in it.
- **WARNING:** When not in use, keep the tray out of the reach of children.
- **WARNING:** If provided with brakes, always engage the parking device when the high chair is not being moved.

### HOW TO USE THE HIGH CHAIR

The product may be used as high chair from an age at which the child can sit up unaided, up to 36 months.

If used as high chair, it is possible to:

- Adjust the height of the seat;
- Adjust the legrest and footrest;
- Tilt the backrest;
- Use the tray and adjust it.

To perform the above mentioned operations, refer to the corresponding paragraphs.

### FIRST SEAT (6m+)

#### HOW TO USE THE FIRST SEAT

The product may be used as first seat from an age at which the child can sit up unaided, up to 36 months.

If used as first seat, it is possible to:

- Adjust the height of the seat;
- Adjust the legrest in vertical position;
- Fold the armrests;
- Put the high chair at the table, moving it using the wheels A3 (Fig. 19).

To perform the above mentioned operations, refer to the corresponding paragraphs.

### WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use.

The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.

# IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

**AVERTISSEMENT : AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

**Cette chaise haute offre trois configurations d'utilisation :**

- Pour usage domestique seulement.
- Utilisation transat : dès la naissance
- Utilisation chaise haute : de 6 à 36 mois 15 kg maximum.
- Utilisation première chaise : de 6 à 36 mois 15 kg maximum.

## COMPOSANTS

### A. Châssis

- A1. Pieds avant
- A2. Pieds arrière
- A3. Roues avant (2x)
- A4. Logements de fixation du plateau
- A5. Boutons d'ouverture/fermeture
- A6. Roues arrière (2x)

### B. Assise

- B1. Boutons de réglage de la hauteur
- B2. Repose-jambes
- B3. Repose-pieds
- B4. Boutons de réglage/rabattement du repose-jambes
- B5. Accoudoirs
- B6. Boutons de rabattement des accoudoirs
- B7. Dossier
- B8. Bouton d'inclinaison du dossier
- B9. Cheville de fixation du dossier
- B10. Fente de coulissement cheville
- B11. Ailettes réglables
- B12. Molette de réglage ailettes
- B13. Bouton d'activation molette
- B14. Harnais de sécurité pour enfant avec boucle à 5 points
- B15. Housse
- B16. Boutons dos housse
- B17. Boutonnières housse

### C. Plateau

- C1. Couvre-plateau
- C2. Bouton central de fixation/réglage
- C3. Crochets de fixation

## CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être

effectuées par un adulte.

## NETTOYAGE

Nettoyer la housse avec un chiffon imbibé d'eau ou d'un détergent neutre. Pour enlever la housse de la chaise haute, répéter dans l'ordre inverse les opérations décrites pour fixer la housse sur la structure. Nettoyer les pièces en plastique avec un chiffon humidifié avec de l'eau. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvants. En cas de contact avec l'eau, essuyer les pièces métalliques afin d'éviter la formation de rouille.

## ENTRETIEN

Ranger la chaise haute dans un endroit sec. Vérifier si les pièces en plastique qui couissent sur les tubes en métal ne présentent pas de traces de poussière, saleté et sable, afin d'éviter tout frottement nuisible au bon fonctionnement de la chaise haute. Au besoin, lubrifier les pièces mobiles avec de l'huile sèche de silicone.

**AVERTISSEMENT :** après chaque lavage, vérifier la résistance du tissu et des coutures.

Extérieur : PVC

Rembourrage : Polyester

## PREMIÈRE UTILISATION/OUVERTURE

**AVERTISSEMENT :** le produit est contenu dans l'emballage à l'intérieur d'une pellicule de protection. Lors du déballage, veiller à ne pas endommager le produit et ses composants avec des objets coupants. Après avoir déballé le produit, éliminer immédiatement les éléments d'emballage et les tenir hors de portée des enfants.

Lors de la première utilisation, amener le dossier de la position d'emballage à celle d'utilisation en le tournant vers le haut jusqu'au dé clic d'enclenchement (Fig.1).

Après cette étape, il ne sera plus possible de ramener le dossier dans la position d'emballage.

Insérer les roues arrière (A6) dans les logements appropriés en les poussant jusqu'au bout (Fig.1A).

**AVERTISSEMENT :** Toujours vérifier l'engagement correct de la cheville B9 dans la fente de coulissement B10 en exerçant une légère pression sur le dossier vers l'arrière de la chaise haute.

Pour ouvrir le châssis, appuyer simultanément sur les boutons d'ouverture/fermeture A5, en écartant les pieds avant A1 des pieds arrière A2 (Fig. 2) jusqu'au dé clic marquant l'ouverture complète.



Insérer le repose-pieds B3 dans l'un des quatre logements (Fig. 3) du repose-jambes B2 en le tournant jusqu'à le bloquer.

Pour habiller l'assise B, après avoir détaché le harnais de sécurité (Fig.4), enfiler la housse B15 par le haut en la poussant vers le bas jusqu'à la faire bien adhérer à la partie du dossier (Fig.5).

Habiller l'assise B avec la housse B15 et enfiler le harnais de sécurité B14 dans les boutonsnières de la housse. Vérifier si la position des boutonsnières sur la housse coïncide avec celle des boutonsnières sur le dossier.

Pour compléter l'habillage, fixer les boutons B16 situés sur les ailettes arrière de la housse dans les boutonsnières B17 situées derrière le dossier de la chaise haute (Fig.6).

## HARNAIS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** : l'utilisation des harnais de sécurité avec un entrejambe en tissu est indispensable pour garantir la sécurité de l'enfant.

**AVERTISSEMENT** : le plateau à lui seul ne garantit pas une retenue sécurisée de l'enfant. Toujours attacher les harnais de sécurité !

La chaise haute est équipée de harnais de sécurité à 5 points d'attache.

Décrocher les harnais de sécurité, installer l'enfant dans la chaise haute et l'attacher avec les harnais en réglant la longueur de manière à ce qu'ils s'adaptent à l'enfant. Les harnais de sécurité ont deux positions de réglage en hauteur.

La boucle peut être détachée en appuyant sur les fourches.

La largeur des ceintures abdominales peut être réglée en agissant sur les coulisseaux prévus à cet effet (Fig.7).

## POSITIONNEMENT/RÉGLAGE DU PLATEAU

Le plateau est réglable sur 4 positions.

Pour fixer le plateau, tourner les accoudoirs B5 et s'assurer qu'ils sont bloqués en position horizontale (Fig. 8). Enfiler les accoudoirs dans les guides au-dessous du plateau tout en gardant enfoncé le bouton central d'enclenchement C2 (Fig. 9).

Déplacer le plateau jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée, puis relâcher le bouton. Si l'enclenchement automatique du plateau sur les accoudoirs ne se produit pas, le déplacer jusqu'au dé clic de blocage.

**AVERTISSEMENT** : toujours vérifier si le plateau est correctement fixé aux accoudoirs avant son utilisation.

**AVERTISSEMENT** : le plateau ne peut être réglé que sur les 4 positions indiquées.

**AVERTISSEMENT** : ne jamais laisser le plateau dans une position où les indications de danger sur les accoudoirs soient visibles : cette position N'EST PAS sûre !

**AVERTISSEMENT** : quand le plateau est installé sur le produit, veiller à ne pas appuyer par inadvertance sur les boutons de rabattement des accoudoirs.

Pour enlever le plateau, appuyer sur le bouton central C2. Quand le plateau n'est pas utilisé, il peut être accroché au dos de la structure (Fig. 10) dans les logements prévus à cet effet A4. La chaise haute est munie d'un couvre-plateau C1. Celui-ci se fixe au moyen d'un

mécanisme à pression sur les côtés du plateau.

**AVERTISSEMENT** : toujours vérifier si le couvre-plateau est correctement fixé pendant l'utilisation. Si l'enfant mange directement à table avec ses parents, le couvre-plateau peut être utilisé comme un « set de table » pratique.

## ROUES

Les pieds arrière sont dotés de roues pivotantes freinées (A6). Les pieds avant de la chaise haute sont équipés de roues unidirectionnelles A3 qui facilitent son déplacement et son ouverture/fermeture.

**AVERTISSEMENT** : placer le produit uniquement sur une surface horizontale et stable. Ne jamais mettre la chaise haute à proximité d'escaliers ou de marches.

Pour actionner les freins de la chaise haute, abaisser les leviers de blocage des roues. Pour débloquer les roues, agir en sens inverse (Fig.10A).

## RÉGLAGE HAUTEUR

La chaise haute a 8 positions de réglage en hauteur.

Pour relever l'assise, tenir le dossier par le haut et le tirer vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée (Fig. 11).

Pour abaisser l'assise, appuyer simultanément sur les deux boutons B1 et abaisser l'assise jusqu'à la hauteur souhaitée (Fig. 12).

**AVERTISSEMENT** : pour effectuer cette opération, l'enfant ne doit pas être assis sur la chaise haute.

## PLIAGE

**AVERTISSEMENT** : effectuer ces opérations en veillant à ce que les enfants présents se trouvent à une distance de sécurité. Pendant ces opérations, veiller à ce que les pièces mobiles de la chaise haute n'entrent pas en contact avec l'enfant.

- Placer le dossier en position verticale (FIG. 13), enlever le plateau en l'accrochant aux pieds arrière et rabattre les accoudoirs en appuyant sur les boutons B6 (Fig. 14).
- Abaisser complètement l'assise en appuyant sur les deux boutons de réglage de la hauteur B1.
- Appuyer sur les boutons d'ouverture/fermeture A5 situés au centre des croisements latéraux et rapprocher simultanément les pieds de la chaise haute (Fig. 15).

## REPOSE-JAMBES

La chaise haute est équipée d'un repose-jambes B2 réglable sur 3 positions d'utilisation ; appuyer sur les deux boutons B4 et incliner le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

**AVERTISSEMENT** : le repose-jambes peut être tourné vers le haut sur des positions non utilisables (Fig.16)

## REPOSE-PIEDS

La chaise haute est équipée d'un repose-pieds B3 à 4 positions de réglage en hauteur. Dans la position utilisée, le tourner vers le haut jusqu'à le bloquer. L'enlever et le remettre à la hauteur désirée.

## RÉGLAGE LARGEUR DU DOSSIER

Il est possible de régler la largeur du dossier de cette



chaise haute pour garantir un plus grand confort à l'enfant dans chacune des phases de la croissance.

Pour régler la largeur du dossier, agir sur la molette B12 située en haut, au centre de celui-ci, en la tournant vers la droite ou vers la gauche jusqu'à amener le dossier à la largeur souhaitée.

Pour activer la rotation, tirer vers le haut le bouton B13 situé derrière la molette tout en tournant la molette (Fig.17).

### TRANSAT (0m+)

#### AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION TRANSAT

- **AVERTISSEMENT** : Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** : Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le transat.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser le transat dès lors que l'enfant tient assis tout seul, est en mesure de rouler sur lui-même ou de se lever en pointant les mains, les genoux et les pieds.
- **AVERTISSEMENT** : Ce transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil.
- **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux d'utiliser le transat sur une surface en hauteur, comme les tables ou les chaises.
- **AVERTISSEMENT** : Toujours utiliser le système de retenue.
- Âge d'utilisation conseillé : de la naissance à 9 kg (6 mois)
- Ce transat ne remplace pas un lit ou un berceau. Si l'enfant a besoin de se reposer, on devrait le mettre dans un lit ou un berceau adapté.
- Ne pas utiliser le transat si des composants sont cassés ou manquants.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
- L'assemblage du produit et de tous ses composants doit être effectué exclusivement par un adulte.
- Ne pas utiliser le transat avec plus d'un enfant à la fois.
- Ne jamais laisser le transat sur une surface qui n'est pas parfaitement horizontale.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance près du transat.
- Pour éviter les risques ou les débuts d'incendie, ne pas laisser le transat près d'une source de chaleur, d'appareils électriques, à gaz, etc.
- Veiller à ce que la housse soit toujours bien fixée à la structure du transat.
- S'assurer que tous les composants soient toujours accrochés et montés.
- Vérifier fréquemment si d'éventuelles parties sont usagées, des vis desserrées, des matériaux usagés ou décousus et remplacer immédiatement les parties endommagées.
- Ne pas mettre le transat avec l'enfant près de fenêtres ou de murs, en présence de cordes, de rideaux ou d'autres objets que l'enfant pourrait utiliser pour grimper ou qui pourraient être à l'origine d'un étouffement ou d'un étranglement.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, tenir le produit hors de portée de l'enfant.

### UTILISATION TRANSAT

Le produit peut être utilisé de 0 mois à 9 kg comme transat. Pour l'utiliser comme transat, il faut :

- incliner complètement le dossier B7 de l'assise B, en appuyant sur le bouton B8 situé à l'arrière du dossier (Fig. 18).
- Régler le repose-jambes B2 sur la position complètement horizontale (Fig.18).
- Le repose-pieds B3 peut être enlevé ou réglé en fonction de la taille de l'enfant.

Les opérations décrites ci-dessus peuvent être effectuées même si l'enfant se trouve sur la chaise haute, mais elles pourraient s'avérer plus difficiles.

Pour régler la hauteur de l'assise, il est possible de le faire avant d'effectuer les opérations du paragraphe précédent.

### CHAISE HAUTE (6 m+)

#### AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION DE LA CHAISE HAUTE

- **AVERTISSEMENT** : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** : Toujours utiliser le harnais.
- **AVERTISSEMENT** : Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure.
- **AVERTISSEMENT** : Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément.
- **AVERTISSEMENT** : Le cas échéant, s'assurer que le harnais est correctement ajusté.
- **AVERTISSEMENT** : Toujours vérifier la sécurité et la stabilité de la chaise haute avant son utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : Avant d'utiliser le produit, vérifier que tous les mécanismes de sécurité sont correctement enclenchés. Vérifier tout particulièrement le blocage de la chaise haute lorsque celle-ci est dépliée.
- Ne pas utiliser la chaise haute tant que l'enfant n'est pas capable de se tenir assis tout seul.
- L'utilisation de la chaise haute est recommandée pour les enfants âgés de 6 à 36 mois et ne pesant pas plus de 15 kg.
- Ne pas utiliser la chaise haute si des pièces sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses composants ne présentent aucun endommagement éventuel dû au transport ; dans le cas contraire, le produit ne doit pas être utilisé et il devra être tenu hors de portée des enfants.
- L'ouverture, le réglage et la fermeture de la chaise haute ne doivent être effectués que par un adulte.
- Veiller à ce que les utilisateurs de la chaise haute connaissent bien son fonctionnement.
- Durant les opérations d'ouverture et de fermeture, s'assurer que l'enfant se trouve à une distance de sécurité. Lors des opérations de réglage (inclinaison du dossier, positionnement de la tablette), veiller à ce que

les pièces mobiles de la chaise haute n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.

- L'utilisation des harnais de sécurité avec l'entrejambe en tissu correctement fixé à l'assise et avec l'entrejambe rigide est indispensable pour garantir la sécurité de l'enfant, dans la configuration d'utilisation chaise haute.
- Le plateau à lui seul ne garantit pas une retenue sécurisée de l'enfant. Toujours mettre le harnais de sécurité.
- Ne jamais déplacer la chaise haute lorsque l'enfant y est assis.
- Ne jamais laisser d'enfants jouer sans surveillance à proximité de la chaise haute ou grimper sur celle-ci.
- Ne pas utiliser la chaise haute avec plus d'un enfant à la fois.
- Ne pas laisser de petits objets sur la chaise haute parce que l'enfant risquerait de les avaler.
- Ne pas placer la chaise haute près des fenêtres ou des murs, afin d'éviter tout contact de l'enfant avec des cordes, des tentures ou autres, qui pourraient être utilisées par l'enfant pour s'accrocher ou constituer une cause d'étouffement ou d'étranglement.
- Lorsque l'enfant est assis dans la chaise haute, positionner le produit uniquement sur une surface horizontale et stable. Ne jamais mettre la chaise haute à proximité d'escaliers, de marches ou sur des tapis.
- Ne pas poser sur la tablette et ne pas accrocher à la structure de la chaise haute des sacs ou tout autre poids qui pourrait déséquilibrer le produit.
- Si la chaise haute est restée exposée longtemps au soleil, attendre qu'elle refroidisse avant d'y installer l'enfant.
- Éviter toute exposition prolongée de la chaise haute aux rayons solaires : les matériaux et les tissus pourraient se décolorer.
- Lorsque la chaise haute n'est pas utilisée, la tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais utiliser la chaise haute sans la housse.
- Ne pas utiliser de composants, pièces détachées ou accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.
- Ne pas plier ni déplier la chaise haute lorsque l'enfant y est assis.
- **AVERTISSEMENT** : Tenir la tablette hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **AVERTISSEMENT** : Quand la chaise haute ne doit pas être déplacée, mettre toujours les freins de stationnement.

### UTILISATION CHAISE HAUTE

Le produit peut être utilisé comme chaise haute à partir du moment où l'enfant est capable de se tenir assis tout seul jusqu'à l'âge de 36 mois.

Pour l'utilisation chaise haute, il est possible de :

- régler la hauteur de l'assise ;
- régler le repose-jambes et le repose-pieds ;
- incliner le dossier ;
- utiliser le plateau et le régler.

Pour effectuer les opérations ci-dessus, se référer aux paragraphes spécifiques.

### PREMIÈRE CHAISE (6m+)

#### UTILISATION PREMIÈRE CHAISE

Le produit peut être utilisé comme première chaise à par-

tir du moment où l'enfant est capable de se tenir assis tout seul jusqu'à l'âge de 36 mois.

Pour l'utilisation première chaise, il est possible de :

- régler la hauteur de l'assise ;
- régler le repose-jambes dans la position d'utilisation verticale ;
- rabattre les accoudoirs ;
- rapprocher la chaise haute de la table en la déplaçant sur ses roues A3 (Fig.19).

Pour effectuer les opérations ci-dessus, se référer aux paragraphes spécifiques.

### GARANTIE

Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi.

La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels.

En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.



# WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

**WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.**

**Dieser Kinderhochstuhl kann auf 3 Arten verwendet werden:**

- Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Als Babyliège: ab der Geburt
- Als Kinderhochstuhl: von 6 bis 36 Monate und nicht über 15 kg Körpergewicht des Kindes.
- Als Kinderstuhl: von 6 bis 36 Monate und nicht über 15 kg Körpergewicht des Kindes.

## BESTANDTEILE

### A. Gestell

- A1. Vordere Beine
- A2. Hintere Beine
- A3. Vorderräder (2x)
- A4. Aufnahmen zur Befestigung der Tischplatte
- A5. Tasten zum Öffnen/Schließen
- A6. Hinterräder (2x)

### B. Sitz

- B1. Tasten zur Höheneinstellung
- B2. Beinstütze
- B3. Fussstütze
- B4. Tasten zum Einstellen/Umschlagen der Beinstütze
- B5. Armlehnen
- B6. Tasten zum Herunterklappen der Armlehnen
- B7. Rückenlehne
- B8. Taste zum Verstellen der Rückenlehne
- B9. Bolzen zum Befestigen der Rückenlehne
- B10. Gleitöse für Bolzen
- B11. Verstellbare Laschen
- B12. Einstellungsrad für Laschen
- B13. Rad-Aktivierungstaste
- B14. 5-Punkt-Sicherheitsgurte für das Kind mit Gurtschloss
- B15. Bezug
- B16. Knöpfe auf der Rückseite des Bezugs
- B17. Knopflöcher im Bezug

### C. Tischplatte

- C1. Tischplattenabdeckung
- C2. Mittlere Taste zur Befestigung/Einstellung
- C3. Haken zur Befestigung

## TIPPS FÜR DIE PFLEGE UND WARTUNG

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

## REINIGUNG

Den Bezug mit einem mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel befeuchteten Tuch reinigen. Zum Abnehmen des Bezugs wiederholen Sie die Arbeitsgänge, die für die Befestigung des Bezugs am Gestell beschrieben sind, in umgekehrter Reihenfolge. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch. Niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Falls die Metallteile mit Wasser in Kontakt gekommen sind, trocknen Sie die nassen Teile ab, um Rostbildung zu vermeiden.

## PFLEGE

Bewahren Sie den Kinderhochstuhl an einem trockenen Ort auf.

Alle Kunststoffteile, die auf den Metallrohren gleiten, von Staub, Schmutz und Sand befreien, damit keine Reibung entsteht, die das korrekte Funktionieren des Hochstuhls beeinträchtigen könnte.

Schmieren Sie die beweglichen Teile nötigenfalls mit trockenem Silikonöl.

**WARNUNG:** Überprüfen Sie nach jeder Wäsche die Widerstandsfähigkeit des Bezugsstoffs und der Nähte.

Außenseite: PVC

Polsterung: Polyester

## ERSTGEBRAUCH/ÖFFNEN

**WARNUNG:** Das Produkt ist in einer Schutzfolie in die Verpackung eingefügt. Achten Sie bei deren Entfernung darauf, das Produkt und seine zusätzlichen Bestandteile nicht mit schneidenden Gegenständen zu beschädigen. Nachdem das Produkt geöffnet ist, die Verpackungsteile unverzüglich beseitigen und außer Reichweite von Kindern bringen.

Beim erstmaligen Gebrauch muss die Rückenlehne von der Verpackungsposition in die Benutzungsposition gebracht werden. Drehen Sie zu diesem Zweck die Rückenlehne nach oben, bis sie mit einem Klicken einrastet (Abb.1).

An dieser Stelle kann die Rückenlehne nicht mehr in die Verpackungsposition gebracht werden.

Die Hinterräder (A6) in ihren Halterungen anbringen (Abb.1A), indem man sie bis zum Anschlag einführt.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich stets, dass der Bol-



zen B9 richtig in der Gleitöse B10 eingerastet ist. Üben Sie dazu leichten Druck auf die Rückenlehne in Richtung des hinteren Teils des Hochstuhls aus.

Um das Gestell zu öffnen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum Öffnen/Schließen A5, rücken Sie die vorderen Beine A1 von den hinteren A2 ab (Abb. 2) bis sie vollständig geöffnet sind und mit einem Klicken einrasten. Setzen Sie die Fußstütze B3 in eine der vier Aufnahmen (Abb. 3) der Beinstütze B2 ein und drehen Sie bis sie blockiert ist.

Zum Beziehen des Sitzes B haken Sie zuerst die Sicherheitsgurte aus (Abb.4), ziehen Sie den Bezug B15 von oben über den Sitz, schieben Sie ihn nach unten, bis er gut an der Rückenlehne anliegt (Abb.5).

Fügen Sie zum Beziehen des Sitzes B mit dem Bezug B15 die Sicherheitsgurte B14 in die entsprechenden Ösen des Bezugs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Position der Ösen auf dem Bezug mit den Ösen an der Rückenlehne übereinstimmt.

Um das Beziehen abzuschließen, vergewissern Sie sich, dass die Knöpfe B16, die an den hinteren Laschen des Bezugs angebracht sind, in die Löcher B17, die an der Rückseite der Rückenlehne des Hochstuhls angebracht sind, eingesetzt wurden (Abb.6).

## SICHERHEITSGURTE

**WARNUNG:** Die Verwendung der Sicherheitsgurte mit Schrittgurt aus Textilgewebe ist unerlässlich, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

**WARNUNG:** Die Tischplatte alleine garantiert keine sichere Rückhaltung des Kindes. Stets die Sicherheitsgurte verwenden!

Der Hochstuhl ist mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet. Öffnen Sie die Sicherheitsgurte, setzen Sie das Kind auf den Hochstuhl und schnallen Sie es an. Stellen Sie dazu die Gurte so ein, dass sie dem Kind angepasst sind.

Die Sicherheitsgurte sind in zwei Höhen verstellbar.

Zum Öffnen des Gurtschlösses auf die Gabeln drücken. Die Bauchgurte können durch Betätigen der entsprechenden Schieber (Abb. 7) in der Breite verstellt werden.

## EINSETZEN/VERSTELLEN DER TISCHPLATTE

Die Tischplatte ist in 4 verschiedene Positionen verstellbar. Um die Tischplatte zu befestigen, drehen Sie die Armlehnen B5 und vergewissern Sie sich, dass sie in waagerechter Stellung blockiert sind (Abb. 8).

Fügen Sie die Armlehnen in die unter der Tischplatte vorhandenen Führungen ein und halten Sie dabei die zentrale Befestigungstaste C2 gedrückt (Abb. 9).

Verstellen Sie die Tischplatte, bis sie die richtige Position hat und lassen Sie dann die Taste los. Sollte die Tischplatte nicht automatisch auf den Armlehnen einrasten, verschieben Sie diese, bis sie mit einem Klick einrastet.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Tischplatte korrekt auf den Armlehnen befestigt ist.

**WARNUNG:** Die Tischplatte kann nur in die 4 angegebenen Positionen verstellt werden.

**WARNUNG:** Lassen Sie die Tischplatte niemals in einer Position, in der die Gefahrensignale auf den Armlehnen

sichtbar sind: Diese Position ist NICHT sicher!

**WARNUNG:** Wenn die Tischplatte am Produkt montiert ist, vergewissern Sie sich, nicht versehentlich die Tasten zum Umklappen der Armlehnen zu drücken.

Um die Tischplatte abzunehmen, drücken Sie die mittlere Taste C2. Wenn die Tischplatte nicht gebraucht wird, kann sie auf der Rückseite des Gestells (Abb. 10) in den entsprechenden Aufnahmen A4 befestigt werden. Der Hochstuhl ist mit einer Tischplattenabdeckung C1 ausgestattet. Diese wird durch einen Druckmechanismus an den Seiten der Tischplatte befestigt.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich stets, dass die Tischplattenabdeckung während des Gebrauchs korrekt befestigt ist. Die Tischplattenabdeckung kann als "Tischset" benutzt werden, wenn das Kind direkt am Tisch mit den Eltern isst.

## RÄDER

Die hinteren Beine verfügen über schwenkbare, gebremste Räder (A6).

Die vorderen Beine des Hochstuhls sind mit seitlichen Rädern A3 ausgestattet, um das Verstellen und das Öffnen/Schließen zu erleichtern.

**WARNUNG:** Stellen Sie das Produkt ausschließlich auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf. Stellen Sie den Hochstuhl niemals in die Nähe von Treppen oder Stufen.

Zum Betätigen der Bremsen des Kinderhochstuhls die Sperrhebel der Räder tiefstellen. Zum Entsperren der Räder die Hebel hochstellen (Abb.10A).

## HÖHENEINSTELLUNG

Der Hochstuhl hat 8 verschiedene Höheneinstellungen. Um den Sitz anzuheben, halten Sie die Rückenlehne am oberen Teil und ziehen Sie sie bis in die gewünschte Höhe nach oben (Abb. 11).

Um den Sitz zu senken, drücken Sie gleichzeitig die zwei Tasten B1 und verstellen Sie den Sitz bis in die gewünschte Höhe nach unten (Abb. 12).

**WARNUNG:** Verstellen Sie die Sitzhöhe nie, während das Kind im Hochstuhl sitzt.

## SCHLIESSEN

**WARNUNG:** Passen Sie bei der Durchführung dieser Arbeitsgänge auf, dass das Kind und eventuelle andere Kinder sich in gebührender Entfernung befinden. Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Hochstuhls nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

- Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht (Abb. 13), entfernen Sie die Tischplatte und befestigen Sie diese an den hinteren Beinen, klappen Sie die Armlehnen durch Drücken der Tasten B6 um (Abb. 14).
- Senken Sie den Sitz ganz ab, drücken Sie dazu gleichzeitig die zwei Tasten zur Höheneinstellung B1.
- Drücken Sie die Tasten zum Öffnen/Schließen A5 in der Mitte der seitlichen Gelenke und nähern Sie gleichzeitig die Beine des Hochstuhls einander an (Abb. 15).

## BEINSTÜTZE

Der Hochstuhl ist mit einer in 3 Benutzungspositionen



verstellbaren Beinstütze B2 ausgestattet. Drücken Sie die zwei Tasten B4 und neigen Sie die Beinstütze bis in die gewünschte Position.

**WARNUNG:** Die Beinstütze lässt sich nach oben über die Benutzungspositionen hinaus drehen (Abb. 16)

## FUSSSTÜTZE

Der Hochstuhl ist mit einer in 4 Höhen verstellbaren Fussstütze B3 ausgerüstet. Drehen Sie die Fussstütze aus der aktuellen Position nach oben, bis sie freigegeben wird. Ziehen Sie die Stütze heraus und setzen Sie sie in der gewünschten Höhe wieder ein.

## VERSTELLEN DER BREITE DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne dieses Hochstuhls lässt sich in der Breite verstellen, um dem Kind in allen Wachstumsphasen höchsten Komfort zu bieten.

Zum Einstellen der Breite müssen Sie das oben, in der Mitte der Rückenlehne angebrachte Rad (B12) nach rechts oder links drehen, bis die Rückenlehne die gewünschte Breite erreicht hat.

Um die Drehung zu aktivieren, müssen Sie die Taste B13 an der Rückseite des Rads nach oben ziehen und gleichzeitig das Rad drehen (Abb.17).

## BABYLIEGE (0m+)

### WARNUNG VERWENDUNG ALS BABYLIEGE

- **WARNUNG:** Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- **WARNUNG:** Der Spielbügel darf niemals als Transportbügel für die Babyliege verwendet werden.
- **WARNUNG:** Die Babyliege nicht für Kinder, die bereits allein sitzen können, sich selber drehen oder sich hochziehen können, indem sie sich auf Hände, Knie und Füße stützen, verwenden.
- **WARNUNG:** Die Babyliege eignet sich nicht dafür, dass das Kind längere Zeit darin schläft.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, die Babyliege auf erhöhte Flächen wie Tische oder Stühle zu stellen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Zulässiges Verwendungsalter: Ab der Geburt bis 9 kg Körpergewicht (ca. 6 Monate).
- Diese Babyliege ist kein Ersatz für eine Wiege oder ein Bett. Falls Ihr Kind schlafen möchte, legen Sie es in eine Wiege oder in ein Bettchen.
- Verwenden Sie die Babyliege nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller genehmigte Zubehör und entsprechende Ersatzteile.
- Das Produkt und seine Bestandteile dürfen ausschließlich von einem Erwachsenen zusammengesetzt werden.
- Die Babyliege ist nur für ein Kind ausgelegt. Ein zweites darf nicht gleichzeitig hinein gelegt werden.
- Die Babyliege niemals auf nicht perfekt waagerechten Flächen stehen lassen.
- Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Babyliege spielen.
- Zur Vermeidung von Risiken oder Bränden, die Babyliege nicht in der Nähe von Hitzequellen, elektrischen Geräten, gasbetriebenen Geräten usw. aufstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Bezug immer korrekt am Gestell der Babyliege befestigt ist.
- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Bestandteile korrekt eingerastet und installiert sind.
- Die Babyliege regelmäßig auf verschlissene Teile, lockere Schrauben, verschlissenes Material oder getrennte Nähte prüfen und evtl. schadhafte Teile sofort austauschen.
- Stellen Sie die Babyliege mit dem Kind darin nicht in die Nähe von Fenstern oder Mauern, wo Kordeln, Vorhänge oder anderes vom Kind dazu benutzt werden können, sich daran hochziehen oder die eine Erstickungs- oder Erstickungsgefahr für das Kind darstellen könnten.
- Bewahren Sie das Produkt, wenn Sie es nicht verwenden, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## VERWENDUNG ALS BABYLIEGE:

Das Produkt kann ab der Geburt bis 9 kg als Babyliege verwendet werden.

Um es als Babyliege zu verwenden muss man:

- Die Rückenlehne B7 des Sitzes B ganz nach hinten klappen, dazu die Taste B8 hinten an der Rückenlehne betätigen (Abb. 18).
- Die Beinstütze B2 vollkommen waagerecht stellen (Abb. 18).
- Die Fussstütze B3 kann entfernt oder je nach Größe des Kindes eingestellt werden.

Die oben beschriebenen Arbeitsgänge können auch mit dem Kind im Hochstuhl ausgeführt werden, könnten aber schwieriger sein.

Falls man die Sitzhöhe einstellen möchte, kann man dies vor den oben beschriebenen Arbeiten machen.

## KINDERHOCHSTUHL (6 m+)

### WARNUNG VERWENDUNG ALS HOCHSTUHL

- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Immer die Sicherheitsgurte benutzen.
- **WARNUNG:** Wichtig! Bitte sorgfältig lesen und für späteres nachlesen unbedingt aufbewahren.
- **WARNUNG:** Fallrisiko: Kinder nicht auf das Produkt klettern lassen.
- **WARNUNG:** Das Produkt nicht benutzen, wenn nicht alle Teile ordnungsgemäß montiert und justiert sind.
- **WARNUNG:** Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen Hitzequellen aufgestellt wird.
- **WARNUNG:** Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Rückhaltesysteme ordnungsgemäß montiert sind.
- **WARNUNG:** Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch stets die Sicherheit und Stabilität des Hochstuhls.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind. Prüfen Sie insbesondere, ob der Kinderhochstuhl in geöffneter Position blockiert ist.
- Den Hochstuhl nicht verwenden, bevor das Kind in der Lage ist, selbständig zu sitzen.



- Die Verwendung des Hochstuhls wird für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten und mit einem Körpergewicht von nicht mehr als 15 kg empfohlen.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht, wenn einige seiner Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob das Produkt und seine Komponenten keine Transportschäden aufweisen. Im Falle einer Beschädigung darf das Produkt nicht benutzt werden und ist von Kindern fernzuhalten.
- Das Öffnen, Einstellen und Schließen des Kinderhochstuhls darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Benutzer über die richtige Funktion des Kinderhochstuhls Kenntnis haben.
- Vergewissern Sie sich beim Öffnen, Verstellen oder Schließen, dass sich das Kind in entsprechender Entfernung befindet. Beim Einstellen (Neigung der Rückenlehne, Anbringen der Tischplatte) vergewissern Sie sich, dass die beweglichen Teile des Kinderhochstuhls nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.
- Die Verwendung der Sicherheitsgurte mit ordnungsgemäß am Sitz befestigtem Schrittgurt aus Stoff und mit festem Mittelsteg ist unerlässlich, um die Sicherheit des Kindes in der Konfiguration als Hochstuhl zu garantieren.
- Die Tischplatte alleine garantiert keine sichere Rückhaltung des Kindes. Stets die Sicherheitsgurte verwenden!
- Verschieben Sie niemals den Hochstuhl mit dem Kind darin.
- Lassen Sie nicht zu, dass andere Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des Hochstuhls spielen oder an diesem hochklettern.
- Verwenden Sie den Hochstuhl nicht mit mehr als einem Kind.
- Lassen Sie keine kleinen Gegenstände auf dem Hochstuhl liegen, die vom Kind verschluckt werden können.
- Stellen Sie den Hochstuhl nicht in die Nähe von Fenstern oder Mauern, wo Kordeln, Gardinen oder anderes vom Kind benutzt werden können, sich daran hochziehen oder die eine Erstickungs- oder Erdrückungsgefahr für das Kind darstellen könnten.
- Wenn das Kind in dem Kinderhochstuhl sitzt, positionieren Sie das Produkt ausschließlich auf einer waagerechten und stabilen Fläche. Stellen Sie den Hochstuhl niemals in die Nähe von Treppen oder Stufen bzw. auf Teppiche.
- Legen Sie keine Taschen oder Gewichte auf den Tisch und hängen Sie keine Taschen und Gewichte an das Gestell des Hochstuhls, um das Produkt nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.
- Wenn der Hochstuhl längere Zeit der Sonne ausgesetzt wird, warten Sie, bis er abgekühlt ist, bevor Sie das Kind hineinsetzen.
- Stellen Sie den Hochstuhl nicht über längere Zeit in die Sonne: Es können dadurch Farbveränderungen an Materialien und Stoffen auftreten.
- Wird der Hochstuhl nicht verwendet, muss er außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie den Hochstuhl niemals ohne Bezug.
- Verwenden Sie keine Bestandteile, Ersatzteile oder Zu-

behör, die nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurden.

- Schließen und öffnen Sie den Hochstuhl nicht, wenn das Kind darin sitzt.
- **WARNUNG:** Wenn die Tischplatte nicht benutzt wird, muss sie außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- **WARNUNG:** Wenn die Feststellbremsen vorhanden sind, diese immer einlegen, wenn der Kinderhochstuhl nicht in Bewegung ist.

## VERWENDUNG ALS HOCHSTUHL

Das Produkt kann als Hochstuhl verwendet werden, sobald das Kind in der Lage ist, selbständig zu sitzen, bis 36 Monate.

Bei der Verwendung als Hochstuhl kann man:

- die Sitzhöhe einstellen;
- die Beinstütze und die Fußstütze einstellen;
- die Rückenlehne nach hinten neigen;
- die Tischplatte verwenden und einstellen.

Lesen Sie vor Durchführung dieser Arbeiten, die entsprechenden Abschnitte.

## KINDERSTUHL (6 m+)

### VERWENDUNG ALS KINDERSTUHL

Das Produkt kann als Kinderstuhl verwendet werden, sobald das Kind in der Lage ist, selbständig zu sitzen, bis 36 Monate.

Bei der Verwendung als erster Stuhl kann man:

- die Sitzhöhe einstellen;
- die Beinstütze in die senkrechte Benutzungsposition einstellen;
- die Armlehnen einklappen;
- den Hochstuhl über die Räder A3 dem Tisch annähern (Abb.19).

Lesen Sie vor Durchführung dieser Arbeiten, die entsprechenden Abschnitte.

## GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanweisung) auftreten.

Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen.

Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.



# ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

**ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, QUITE Y ELIMINE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN CUALQUIER CASO, MANTÉNGA-LOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Esta trona tiene tres configuraciones de uso:**

- Solo para uso doméstico.
- Uso hamaca: desde el nacimiento
- Uso trona: de 6 meses a 36 meses, sin superar los 15 kg. de peso.
- Uso primera silla: de 6 meses a 36 meses, sin superar los 15 kg. de peso.

## COMPONENTES

### A. Bastidor

- A1. Patas frontales
- A2. Patas traseras
- A3. Rueda frontales (2x)
- A4. Anclajes para enganchar la bandeja
- A5. Botones para apertura/cierre
- A6. Ruedas traseras (2x)

### B. Asiento

- B1. Botones para regular la altura
- B2. Apoyapiernas
- B3. Apoyapiés
- B4. Botones para regular/abatir el apoyapiernas
- B5. Apoyabrazos
- B6. Botones para abatir los apoyabrazos
- B7. Respaldo
- B8. Botón para reclinar el respaldo
- B9. Perno enganche respaldo
- B10. Ojal de deslizamiento del perno
- B11. Laterales regulables
- B12. Rueda regulación laterales
- B13. Pulsador activación rueda
- B14. Cinturones de seguridad del niño con arnés de 5 puntos
- B15. Funda
- B16. Botones parte trasera de la funda
- B17. Orificios botones funda

### C. Bandeja

- C1. Cubre-bandeja
- C2. Botón central de enganche/regulación
- C3. Ganchos de fijación

## CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben

ser realizadas únicamente por un adulto.

## LIMPIEZA

Limpie la funda con un paño humedecido con agua o con un detergente neutro. Para quitarle la funda a la trona repita en orden contrario, las operaciones descritas para ponerle la funda a la estructura. Limpie las partes de plástico con un paño humedecido con agua. No utilice detergentes abrasivos ni disolventes. Si las partes de metal entran en contacto con el agua, séquelas para evitar la formación de óxido.

## MANTENIMIENTO

Mantenga la trona en un lugar seco.

Limpie el polvo, la suciedad y la arena de todas las partes de plástico que se deslizan por los tubos de metal para evitar roces que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la trona.

De ser necesario, lubrique las partes móviles con aceite seco de silicona.

**ADVERTENCIA:** Después de cada lavado compruebe la resistencia del tejido y de las costuras.

Exterior: PVC

Acolchado: Poliéster

## PRIMER USO/APERTURA

**ADVERTENCIA:** Dentro del embalaje, el producto se encuentra dentro de una película protectora. Cuando la elimine, preste atención para no dañar el producto y sus componentes con objetos cortantes. ¡Después de abrir el producto, elimine inmediatamente los elementos de embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños!

La primera vez que se utiliza es necesario poner el respaldo de la posición de embalaje a la posición de uso, girándolo hacia arriba hasta que se oiga el clac, que indica que se ha enganchado (Fig.1).

Ya no se podrá volver a poner el respaldo en la posición de embalaje.

Introduzca las ruedas traseras (A6) en los correspondientes alojamientos, hasta el fondo (Fig.1A).

**ADVERTENCIA:** Compruebe que el perno B9 esté bien introducido en el ojal de deslizamiento B10 ejerciendo una ligera presión en el respaldo hacia la parte trasera de la trona.

Para abrir el bastidor, pulse al mismo tiempo los botones de apertura/cierre A5, separando las patas frontales A1 de las traseras A2 (Fig.2) hasta que escuche el clic que indica su completa apertura.

Inserte el apoyapiés B3 en uno de los cuatro alojamien-



tos (Fig.3) del apoyapiernas B2 y gírelo hasta que se bloquee.

Para revestir el asiento B es necesario, después de haber desenganchado los cinturones de seguridad (Fig.4), introducir la funda B15 por arriba y empujarla hacia abajo hasta que quede bien ajustada en la parte del respaldo (Fig.5). Coloque la funda B15 en el asiento B, introduciendo los cinturones de seguridad B14 en los correspondientes ojales de la funda. Asegúrese de que la posición de los ojales en la funda corresponde con los del respaldo. Para completar la operación, asegúrese de haber fijado bien los botones B16 situados en la parte posterior de la funda, en los orificios B17 situados en la parte trasera del respaldo de la trona (Fig.6).

### CINTURONES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** El uso de los cinturones de seguridad con separapiernas de tela es imprescindible para garantizar la seguridad del niño.

**ADVERTENCIA:** la bandeja por sí sola no garantiza una sujeción segura del niño. ¡Utilice siempre los cinturones de seguridad!

La trona tiene cinturones de seguridad de 5 puntos. Desenganche los cinturones de seguridad, acomode al niño dentro de la trona y asegúrelo con los cinturones, regulando el largo de manera que se adapten al niño. Los cinturones de seguridad se pueden regular en altura en dos posiciones.

La hebilla se puede desenganchar pulsando las horquillas. Los cinturones abdominales se pueden regular de ancho mediante los ajustes correderos (Fig.7).

### COLOCACIÓN/REGULACIÓN DE LA BANDEJA

La bandeja puede regularse en 4 posiciones diferentes.. Para fijar la bandeja, gire los apoyabrazos B5 y asegúrese de que estén bloqueados en posición horizontal (Fig.8). Introduzca los apoyabrazos dentro de las guías que están debajo de la bandeja manteniendo pulsado el botón central C2 de fijación (Fig. 9).

Mueva la bandeja hasta obtener la posición deseada y suelte el botón. Si no se produce el enganche automático de la bandeja sobre los apoyabrazos, muévela hasta que oiga el clic que indica que ha quedado bloqueada.

**ADVERTENCIA:** compruebe siempre antes del uso, que la bandeja está fijada correctamente en los apoyabrazos.

**ADVERTENCIA:** la bandeja puede regularse solamente en las 4 posiciones indicadas.

**ADVERTENCIA:** nunca deje la bandeja en una posición en la que se vean las señales de peligro en los apoyabrazos: ¡Esta posición NO es segura!

**ADVERTENCIA:** cuando la bandeja está montada en el producto, asegúrese de no pulsar accidentalmente los botones para abatir los apoyabrazos.

Para quitar la bandeja, pulse el botón central C2. Mientras no se usa, la bandeja puede engancharse en la parte posterior de la estructura (Fig.10) en los alojamientos específicos A4. La trona está provista de un cubre-bandeja C1. Este se fija mediante un mecanismo a presión situado a los lados de la bandeja.

**ADVERTENCIA:** asegúrese siempre de que el cu-

bre-bandeja esté fijado correctamente durante su uso. Si el niño come directamente en la mesa con sus padres, el cubre-bandeja puede ser utilizado como un cómodo "mantelito".

### RUEDAS

Las patas traseras poseen ruedas giratorias con freno (A6). Las patas delanteras de la trona poseen ruedas unidireccionales A3 para facilitar su desplazamiento y su apertura/cierre.

**ADVERTENCIA:** coloque el producto solamente sobre una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la trona cerca de escaleras o escalones.

Para accionar los frenos de la trona, baje las palancas que bloquean las ruedas. Para desbloquear las ruedas, haga lo contrario (Fig. 10).

### REGULACIÓN DE LA ALTURA

La trona puede regularse en 8 posiciones diferentes en altura.

Para alzar el asiento, sujete el respaldo /por la parte superior y tire del mismo hacia arriba hasta la altura deseada (Fig.11).

Para bajar el asiento, pulse al mismo tiempo los dos botones B1 y baje el asiento hasta la altura deseada (Fig.12).

**ADVERTENCIA:** no realice estas operaciones con el niño sentado en la trona.

### CIERRE

**ADVERTENCIA:** lleve a cabo estas operaciones prestando atención a que el bebé y otros niños se encuentren a la debida distancia. Durante estas operaciones, asegúrese de que las partes móviles de la trona no entren en contacto con el cuerpo del niño.

- Coloque el respaldo en posición vertical (Fig.13), quite la bandeja y engánchela en las patas traseras y luego, baje los apoyabrazos pulsando los botones B6 (Fig.14).
- Baje completamente el asiento pulsando al mismo tiempo los dos botones para regular la altura B1.
- Pulse los botones de apertura/cierre A5 ubicados en el centro de las articulaciones laterales y, al mismo tiempo, acerque las patas de la trona (Fig.15).

### APOYAPIERNAS

La trona está provista de un apoyapiernas B2 regulable en 3 posiciones; pulse los dos botones B4 e incline el apoyapiernas hasta obtener la posición deseada.

**ADVERTENCIA:** el apoyapiernas se puede girar hacia arriba a posiciones no utilizables (Fig.16)

### APOYAPIÉS

La trona está provista de un apoyapiés B3 regulable en altura en 4 posiciones. Desde la posición de uso, llévelo hacia arriba hasta desbloquearlo. Extráigalo y vuélvalo a poner a la altura deseada.

### REGULACIÓN DE LA AMPLITUD DEL RESPALDO

El respaldo de esta trona se puede regular para garantizar la mayor comodidad al niño en cualquier fase de



su crecimiento.

Para regular la amplitud es necesario girar la rueda B12 situada en alto, en el centro del respaldo, girándola hacia la derecha o la izquierda hasta poner el respaldo a la anchura deseada.

Para activar la rotación es necesario accionar el pulsador B13 situado en la parte trasera de la rueda, tirando de él hacia arriba y girando la rueda al mismo tiempo (Fig.17).

## **HAMACA (0m+)**

### **ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE LA HAMACA**

- **ADVERTENCIA:** Nunca deje al niño sin vigilancia.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la barra de juegos para transportar la hamaca.
- **ADVERTENCIA:** No use la hamaca con niños que pueden estar sentados por sí solos, que puedan girarse sobre sí mismos o que puedan alzarse apoyando las manos, las rodillas y los pies.
- **ADVERTENCIA:** Esta hamaca no está pensada para largos períodos de sueño.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso utilizar la hamaca sobre superficies elevadas, tales como mesas o sillas.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre los sistemas de retención.
- Edad de uso permitida: Desde el nacimiento hasta los 9 kilos (aproximadamente 6 meses).
- La hamaca no sustituye a la cama o a la cuna. Si el bebé necesita dormir, acuéstelo en una cama o en una cuna apropiada.
- No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes o si estas, están rotas.
- No utilice accesorios ni partes de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
- El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
- No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
- Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no sean perfectamente horizontales.
- No deje que otros niños jueguen cerca de la hamaca sin vigilancia.
- Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctricos, de gas, etc.
- Asegúrese de que la funda esté siempre correctamente fijada a la estructura de la hamaca.
- Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente enganchados y montados.
- Controle periódicamente que no haya piezas desgastadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o descosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.
- No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros elementos podrían ser utilizados por este para trepar, o ser causa de asfixia o estrangulamiento.
- Mientras no use el producto, manténgalo fuera del alcance del niño.

## **USO HAMACA**

Este producto puede utilizarse como hamaca desde los 0 meses hasta los 9 Kg.

Para utilizarlo como hamaca es necesario hacer lo siguiente:

- Recline completamente el respaldo B7 del asiento B, por medio del botón B8 situado en la parte posterior del respaldo (Fig.18).
- Coloque el apoyapiernas B2 en posición completamente horizontal (Fig.18).
- El apoyapiés B3 puede quitarse o bien regularse en base a la altura del niño.

Las operaciones antes descritas pueden realizarse incluso con el niño en la trona pero podrían resultar más difíciles.

Si lo desea, la altura del asiento puede regularse antes de realizar las operaciones expuestas en el apartado anterior.

## **TRONA (6m+)**

### **ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LA TRONA**

- **ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño desatendido.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre el sistema de sujeción.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
- **ADVERTENCIA:** Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
- **ADVERTENCIA:** Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
- **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que los sistemas de sujeción estén correctamente montados antes del uso.
- **ADVERTENCIA:** Antes del uso, verifique siempre la seguridad y estabilidad de la trona.
- **ADVERTENCIA:** Antes del uso, asegúrese de que todos los mecanismos de seguridad estén correctamente puestos. En particular, asegúrese de que la trona esté bloqueada en posición abierta.
- No utilice la trona hasta que el niño pueda permanecer sentado por sí mismo.
- El uso de la trona está aconsejado para niños cuya edad esté comprendida entre los 6 y los 36 meses, y cuyo peso no supere los 15 kg.
- No utilice la trona si le falta cualquiera de sus partes o si éstas están rotas o desgarradas.
- Antes del montaje verifique que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Las operaciones de apertura, regulación y cierre de la trona solamente pueden ser llevadas a cabo por un adulto.
- Asegúrese de que los usuarios de la trona sepan perfectamente cómo funciona.
- Durante las operaciones de apertura y cierre, asegúrese de que el niño esté a una distancia adecuada. Durante las operaciones de regulación (inclinación del respaldo, colocación de la bandeja) asegúrese de que las partes móviles de la trona no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- El uso de los cinturones de seguridad con separapiernas de tela correctamente fijado al asiento y con separapiernas rígido es indispensable para garantizar la seguridad del niño durante el uso en la configuración



como trona.

- La bandeja por sí sola no garantiza una sujeción segura de niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad.
- Nunca mueva la trona con el niño dentro.
- No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de la trona o que se suban a esta.
- No utilice la trona con más de un niño a la vez.
- No deje en la trona pequeños objetos que puedan ser ingeridos por el niño.
- No coloque la trona cerca de ventanas o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros elementos puedan ser utilizados por el niño para trepar, o ser causa de asfixia o estrangulamiento.
- Mientras el niño esté en la trona, posicione el producto única y exclusivamente sobre una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la trona cerca de escaleras, escalones o tapetes.
- No apoye sobre la bandeja ni cuelgue a la estructura de la trona bolsas ni pesos que puedan desequilibrar el producto.
- Si se deja la trona expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño.
- Evite la exposición prolongada de la trona al sol: puede provocar cambios en el color de los materiales y los tejidos.
- Cuando no se utiliza, la trona debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice la trona sin el forro.
- No utilice componentes, piezas de repuesto ni accesorios que no hayan sido suministrados o aprobados por el fabricante.
- No lleve a cabo operaciones de apertura y cierre de la trona con el niño sentado en esta.
- **ADVERTENCIA:** Cuando no use la trona, mantenga la bandeja fuera del alcance de los niños.
- **ADVERTENCIA:** Si la trona incorpora frenos de estacionamiento, active siempre el dispositivo de frenado mientras la trona permanezca en un lugar fijo

## USO TRONA

Este producto puede utilizarse como trona desde que el niño puede permanecer sentado por sí mismo y hasta los 36 meses.

Cuando se utiliza como trona, es posible:

- regular la altura del asiento;
- regular el apoyapiernas y el apoyapiés;
- reclinar el respaldo;
- utilizar la bandeja y regularla.

Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los apartados correspondientes.

## PRIMERA SILLA (6m+)

### USO PRIMERA SILLA

Este producto puede utilizarse como primera silla desde que el niño puede permanecer sentado por sí mismo y hasta los 36 meses.

Cuando se utiliza como primera silla es posible:

- regular la altura del asiento;
- regular el apoyapiernas en la posición de uso vertical;
- bajar los apoyabrazos;
- acercar la trona a la mesa, desplazándola mediante las

ruedas A3 (Fig.19).

Para efectuar las operaciones anteriores, consulte los apartados correspondientes.

## GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remitase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.



# IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Esta cadeira de papa tem três configurações de uso:**

- Apenas para uso doméstico.
- Utilização como espreguiçadeira: a partir dos 0 meses
- Utilização como cadeira de papa: dos 6 aos 36 meses, até um peso máximo de 15 kg.
- Utilização como primeira cadeira: dos 6 aos 36 meses, até um peso máximo de 15 kg.

## COMPONENTES

### A. Estrutura

- A1. Pernas da frente
- A2. Pernas de trás
- A3. Rodas frontais (2x)
- A4. Encaixes de fixação do tampo
- A5. Botões de abertura/fecho

### B. Assento

- B1. Botões de regulação da altura
- B2. Apoio das pernas
- B3. Apoio dos pés
- B4. Botões de regulação do apoio das pernas
- B5. Apoios dos braços
- B6. Botões de descida dos apoios dos braços
- B7. Encosto
- B8. Botão de reclinção do encosto
- B9. Perno de engate do encosto
- B10. Ranhura de desliz do perno
- B11. Abas reguláveis
- B12. Roda de regulação das abas
- B13. Botão de ativação da roda
- B14. Cinto de segurança da criança com 5 pontos de fixação
- B15. Forro
- B16. Molas na parte de trás do forro
- B17. Orifícios das molas do forro

### C. Tampo

- C1. Tabuleiro removível
- C2. Botão central de fixação/regulação
- C3. Ganchos para fixação

## CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza e manutenção devem ser efe-

tuadas apenas por um adulto.

### Limpeza

Limpe o forro com um pano humedecido com água ou com um detergente neutro. Para remover o forro da cadeira de papa, repita pela ordem inversa as operações descritas para colocar o forro na estrutura. Limpe as partes de plástico com um pano humedecido com água. Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes. No caso de contacto com água, seque as partes metálicas para evitar a formação de ferrugem.

### Manutenção

Mantenha a cadeira de papa em local seco. Retire o pó, a sujidade e a areia de todas as peças em plástico que correm sobre tubos em metal, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento da cadeira de papa.

Se necessário, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.

**ATENÇÃO:** Depois de cada lavagem, verifique a resistência do tecido e das costuras.

Exterior: PVC (Policloreto de vinilo)

Acolchoado: poliéster

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO/ABERTURA

**ATENÇÃO:** O produto está envolvido numa película protetora, dentro da embalagem. No momento da remoção, preste atenção para não danificar o produto e os seus componentes adicionais com objetos cortantes. Uma vez aberto o produto, elimine imediatamente os componentes da embalagem, mantendo-os fora do alcance das crianças.

Quando utilizar o produto pela primeira vez, é necessário ajustar o encosto da posição em que está embalado para a posição de utilização, fazendo-o rodar para cima até ouvir o estalido de bloqueio (Fig.1).

A partir deste ponto já não será possível voltar a colocar o encosto na posição de embalagem.

Insira as rodas traseiras (A6) nos respetivos encaixes, totalmente até ao batente (Fig.1A).

**ATENÇÃO:** Verifique sempre o encaixe correto do perno B9 na ranhura de desliz B10, pressionando ligeiramente o encosto contra a parte posterior da cadeira de papa. Para abrir a estrutura, prima simultaneamente os botões de abertura/fecho A5, afastando as pernas da frente A1 das de trás A2 (Fig.2) até ouvir o clique de abertura completa. Insira o apoio dos pés B3 numa das quatro ranhuras (Fig.3)



do apoio das pernas B2, fazendo-o rodar até bloquear. Para aplicar o forro no assento B, depois de abrir os cintos de segurança (Fig.4), é necessário colocar o forro B15 começando por cima e puxando-o para baixo, até que adira perfeitamente à parte do encosto (Fig.5).

Aplique o forro B15 no assento B, passando as correias do cinto de segurança B14 pelas respetivas ranhuras do forro. Certifique-se de que a posição das ranhuras no forro correspondem às ranhuras existentes no encosto. Para concluir a colocação do forro, assegure-se de que as molas B16 existentes nas abas posteriores do forro, são fixadas nos orifícios B17 situados na parte posterior do encosto (Fig.6).

### CINTO DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** o uso do cinto de segurança com correia separadora de pernas em tecido é indispensável para garantir a segurança da criança.

**ATENÇÃO:** o tampo, só por si, não garante um suporte seguro da criança. Utilize sempre o cinto de segurança! A cadeira de papa dispõe de cinto de segurança com 5 pontos de fixação.

Abra o cinto de segurança, posicione a criança na cadeira de papa e aperte as correias, ajustando o seu comprimento de forma a que se adaptem à criança.

A altura do cinto de segurança é regulável em duas posições.

O fecho pode ser aberto premindo os ganchos.

A amplitude das correias do cinto pode ser regulada através das respetivas fivelas (Fig.7).

### POSICIONAMENTO/REGULAÇÃO DO TAMPO

O tampo é regulável em 4 posições.

Para fixar o tampo, rode os apoios dos braços B5 e assegure-se que ficam bloqueados na posição horizontal (Fig.8).

Introduza os apoios dos braços nas guias existentes por baixo do tampo, mantendo premido o botão central de fixação C2 (Fig.9).

Desloque o tampo e, quando atingir a posição desejada, solte o botão. Se não se verificar o encaixe automático do tampo nos apoios dos braços, desloque-o um pouco até ouvir um clique que indica que o mesmo se encontra bloqueado.

**ATENÇÃO:** antes da utilização, certifique-se sempre de que o tampo está fixado corretamente nos apoios dos braços.

**ATENÇÃO:** o tampo pode ser ajustado apenas nas 4 posições indicadas.

**ATENÇÃO:** nunca deixe o tampo numa posição em que sejam visíveis os sinais de perigo existentes nos apoios dos braços: Esta posição NÃO é segura!

**ATENÇÃO:** quando o tampo estiver fixado na cadeira, certifique-se de que não prime involuntariamente os botões de descida dos apoios dos braços.

Para remover o tampo, prima o botão central C2. Quando não estiver a ser utilizado, o tampo pode ser fixado nas pernas de trás da estrutura (Fig.10A), nos respetivos encaixes A4. A cadeira de papa dispõe de um tabuleiro que encaixa no tampo C1. Este é fixado através de um mecanismo de pressão nos lados do tampo.

**ATENÇÃO:** certifique-se sempre de que o tabuleiro do tampo está fixado corretamente durante a utilização. Se a criança comer diretamente à mesa com os pais, o tabuleiro do tampo pode ser usado como “protetor de mesa”.

### RODAS

As pernas traseiras estão dotadas de rodas direcionáveis com sistema de travagem (A6).

As pernas da frente da cadeira de papa estão equipadas com rodas monodirecionais A3 para facilitar a movimentação e a abertura/fecho.

**ATENÇÃO:** coloque o produto exclusivamente sobre uma superfície horizontal e estável. Nunca coloque a cadeira de papa próxima de escadas ou degraus.

Para acionar os travões da cadeira de papa, baixe as alavancas de bloqueio das rodas. Para desbloquear as rodas, proceda no sentido inverso (Fig.10B).

### REGULAÇÃO DA ALTURA

A altura da cadeira de papa é regulável em 8 posições.

Para elevar o assento, segure no encosto pela parte mais alta e puxe-o para cima até à altura desejada (Fig. 11).

Para baixar o assento, prima simultaneamente os dois botões B1, fazendo-o descer até à altura desejada (Fig.12).

**ATENÇÃO:** efetue estas operações sem o bebé estar sentado na cadeira de papa.

### FECHO

**ATENÇÃO:** execute estas operações certificando-se de que o bebé e, eventualmente, outras crianças, estejam suficientemente afastadas. Certifique-se de que, nesta fase, as partes móveis da cadeira de papa não entram em contacto com o corpo da criança.

- Posicione o encosto na posição vertical (Fig.13), retire o tampo fixando-o nas pernas traseiras e desça os apoios dos braços premindo os botões B6 (Fig.14).
- Baixe completamente o assento, premindo simultaneamente os dois botões de regulação da altura B1.
- Prima os botões de abertura/fecho A5 situados no centro das articulações laterais e, ao mesmo tempo, aproxime as pernas da cadeira de papa (Fig.15).

### APOIO DAS PERNAS

A cadeira de papa está equipada com um apoio das pernas B2 regulável em 3 posições de utilização; prima os dois botões B4 e incline o apoio das pernas até à posição desejada.

**ATENÇÃO:** o apoio das pernas pode rodar para cima, em posição não utilizável (Fig.16)

### APOIO DOS PÉS

A cadeira de papa dispõe de um apoio dos pés B3 com altura regulável em 4 posições. A partir da posição em uso, rode-o para cima até desbloqueá-lo. Retire-o e volte a colocá-lo na posição desejada.

### REGULAÇÃO DA AMPLITUDE DO ENCOSTO

É possível regular a amplitude do encosto desta cadeira de papa para garantir o maior conforto da criança em



cada fase de crescimento.

Para regular a amplitude, é necessário utilizar a roda B12 situada em cima, no centro do encosto, rodando-a para a esquerda até obter o nível de amplitude pretendido. Para ativar a rotação, é necessário premir o botão B13 situado na parte de trás da roda, puxando-o para cima e, simultaneamente, fazer girar a roda (Fig.17).

## ESPREGUIÇADEIRA (0m+)

### AVISO UTILIZAÇÃO DA ESPREGUIÇADEIRA

- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sem vigilância.
- **ATENÇÃO:** Nunca utilize o arco de brinquedos (acessório opcional, não incluído) para transportar a cadeira/espreguiçadeira.
- **ATENÇÃO:** Não utilize a configuração espreguiçadeira com crianças que já consigam sentar-se sozinhas, que sejam capazes de rodar sobre si próprias ou que sejam capazes de se levantar apoiando-se nas mãos, joelhos e pés.
- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não foi especificamente desenvolvida para a criança dormir.
- **ATENÇÃO:** É perigoso utilizar a espreguiçadeira sobre superfícies elevadas como, por exemplo, mesas, etc.
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre os sistemas de retenção.
- Período de utilização: desde o nascimento até, no máximo, aos 9 kg de peso (6 meses).
- A espreguiçadeira não substitui uma cama ou um berço. Se o bebé precisar de dormir, deverá deitá-lo numa cama ou num berço adequado.
- Não utilize a espreguiçadeira se algum dos seus componentes estiver danificado, rasgado ou em falta.
- Não utilize acessórios ou peças de substituição não fornecidos pelo fabricante.
- A montagem do produto e de todos os seus acessórios deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não utilize a espreguiçadeira com mais de uma criança de cada vez.
- Nunca deixe a espreguiçadeira sobre planos que não sejam perfeitamente horizontais.
- Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades da espreguiçadeira.
- Para evitar o perigo de incêndio, nunca deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.
- Assegure-se de que o forro está corretamente fixado à estrutura da espreguiçadeira.
- Assegure-se de que todos os componentes estão corretamente fixados e montados.
- Verifique periodicamente se existem peças gastas, parafusos mal apertados, materiais gastos ou descolados e substitua imediatamente as eventuais peças danificadas.
- Não coloque a espreguiçadeira com a criança junto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, cortinas ou outros objetos para se pendurar ou com os quais possa sufocar ou estrangular-se.
- Quando não estiver a ser utilizado, mantenha o produto fora do alcance das crianças.

## UTILIZAÇÃO DA ESPREGUIÇADEIRA

O produto na configuração espreguiçadeira, pode ser usado para crianças dos 0 aos 6 meses, até 9 kg de peso.

Para utilizá-lo como espreguiçadeira, faça o seguinte:

- Recline completamente o encosto B7, premindo o botão B8 situado na parte de trás do encosto (Fig.18).
- Regule o apoio das pernas B2 para a posição totalmente horizontal (Fig.18).
- O apoio dos pés B3 pode ser removido ou regulado consoante a altura da criança.

As operações descritas podem ser realizadas mesmo com a criança na cadeira de papa, embora se tornem eventualmente mais difíceis.

Se pretender regular a altura do assento, é possível fazê-lo antes de efetuar as operações indicadas no parágrafo acima.

## CADEIRA DE PAPA (6m+)

### AVISO UTILIZAÇÃO DA CADEIRA DE PAPA

- **ATENÇÃO:** Nunca deixar a criança sem vigilância.
- **ATENÇÃO:** Use sempre o sistema de segurança.
- **ATENÇÃO:** Perigo de queda: Não permita que a criança suba sozinha.
- **ATENÇÃO:** Utilize o produto somente com todos os componentes corretamente colocados e ajustados.
- **ATENÇÃO:** Esteja ciente do risco de lume sem proteção e de outras fontes de calor intenso na proximidade do produto.
- **ATENÇÃO:** Esteja atento ao risco de queda quando a criança empurra os pés contra a mesa ou outra estrutura.
- **ATENÇÃO:** Antes da utilização, certifique-se de que os sistemas de retenção estão corretamente montados.
- **ATENÇÃO:** Antes de utilizar, certifique-se sempre da segurança e da estabilidade do produto.
- **ATENÇÃO:** Antes da utilização assegure-se de que todos os mecanismos de segurança estão corretamente acionados. Em particular, certifique-se de que a cadeira de papa está bloqueada na posição aberta.
- Não use a cadeira de papa enquanto a criança não conseguir sentar-se sozinha.
- A utilização da cadeira de papa é recomendada para crianças de idade compreendida entre os 6 e os 36 meses, até um peso máximo de 15 kg.
- Não utilize a cadeira de papa se algum componente estiver partido, rasgado ou em falta.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detete algum componente danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- As operações de abertura, regulação e fecho da cadeira de papa devem ser realizadas apenas por adultos.
- Certifique-se de que os utilizadores da cadeira de papa conhecem o exato funcionamento da mesma.
- Nas operações de abertura e fecho, certifique-se de que a criança está devidamente afastada. Durante as operações de regulação (reclinação da cadeira, colocação do tampo e regulação da altura) assegure-se de que as partes móveis da cadeira de papa não entram em contacto com o corpo do bebé.
- O uso do cinto de segurança com correia separadora de pernas em tecido corretamente fixado ao assento e com separador de pernas rígido é indispensável para

garantir a segurança da criança, na configuração de utilização como cadeira de papa.

- O tampo, só por si, não garante um suporte seguro da criança. Utilize sempre o cinto de segurança.
- Nunca desloque a cadeira de papa com a criança sentada na mesma.
- Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, perto da cadeira de papa ou que subam para a mesma.
- Não sente na cadeira de papa mais de uma criança de cada vez.
- Não deixe na cadeira de papa objetos pequenos que possam ser engolidos pela criança.
- Não coloque a cadeira de papa perto de janelas ou paredes onde cordas, cortinas ou outros objectos possam ser utilizados pela criança para trepar ou possam provocar asfixia ou estrangulamento.
- Quando a criança estiver na cadeira de papa, posicione o produto exclusivamente numa superfície horizontal e estável. Nunca coloque a cadeira de papa próxima de escadas, degraus ou tapetes.
- Não se apoie sobre o tampo e não pendure na estrutura da cadeira de papa bolsas ou pesos para não desequilibrar o produto.
- Se a cadeira de papa ficar exposta ao sol durante muito tempo, deixe primeiro arrefecer antes de sentar a criança.
- Evite a exposição prolongada da cadeira de papa ao sol: pode provocar alteração de cor nos materiais e tecidos.
- Quando não estiver a ser utilizada, mantenha a cadeira fora do alcance das crianças.
- Nunca utilize a cadeira de papa sem o revestimento.
- Não utilize componentes, peças de substituição ou acessórios não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Nunca inicie as operações de abertura e fecho da cadeira de papa com a criança sentada.
- **ATENÇÃO:** Quando não estiver a ser utilizado, mantenha o tampo fora do alcance das crianças.
- **ATENÇÃO:** Se o produto inclui sistema de travagem, ative sempre os travões de bloqueio quando a cadeira de papa não estiver em movimento.

### UTILIZAÇÃO DA CADEIRA DE PAPA

O produto pode ser utilizado como cadeira de papa quando a criança já consegue sentar-se sozinha, até aos 36 meses de idade, no máximo até 15 kg de peso.

Na utilização como cadeira de papa, é possível:

- Regular a altura do assento;
- Regular o apoio das pernas e apoio dos pés;
- Reclinar o encosto;
- Utilizar o tampo e regulá-lo.

Para efetuar as operações acima descritas, consulte os respetivos parágrafos.

### PRIMEIRA CADEIRA (6m+)

#### UTILIZAÇÃO DA PRIMEIRA CADEIRA

O produto pode ser utilizado como primeira cadeira quando a criança já consegue sentar-se sozinha, até aos 36 meses de idade, no máximo até 15 kg de peso.

Na utilização como primeira cadeira, é possível:

- Regular a altura do assento;
- Regular o apoio das pernas para a posição vertical e ajustar a altura do apoio dos pés;
- Descer os apoios dos braços;
- Aproximar a cadeira de papa da mesa, movimentando-a através das rodas A3 (Fig.19).

Para efetuar as operações acima descritas, consulte os respetivos parágrafos.

### GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização.

A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente.

Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

# BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

**WAARSCHUWING: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.**

**Deze hoge kinderstoel heeft drie gebruiksconfiguraties:**

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik als ligstoeltje: vanaf 0 maanden
- Gebruik als kinderstoel: van 6 maanden tot 36 maanden niet boven 15 kg. gewicht.
- Eerste gebruik stoel: van 6 maanden tot 36 maanden niet boven 15 kg. gewicht.

## ONDERDELEN

### A. Frame

- A1. Voorpoten
- A2. Achterpoten
- A3. Voorwielen (2x)
- A4. Ruimten voor bevestiging van eetblad
- A5. Knoppen voor openen/sluiten
- A6. Achterwielen (2x)

### B. Zitting

- B1. Knoppen voor afstellen van hoogte
- B2. Beensteun
- B3. Voetensteun
- B4. Knoppen voor afstellen/neerklappen van beensteun
- B5. Armleuningen
- B6. Knoppen voor neerklappen van armleuningen
- B7. Rugleuning
- B8. Knop voor schuine stand van rugleuning
- B9. Pin om rugleuning vast te haken
- B10. Geleidingsknoopsgat pin
- B11. Afstelbare vleugeltjes
- B12. Afstelwiel vleugeltjes
- B13. Activatieknop wiel
- B14. Vijfpuntsveiligheidsgordels met gesp voor het kind
- B15. Hoes
- B16. Knopen achterkant hoes
- B17. Gaten knopen hoes

### C. Plateau

- C1. Bovenste plateau
- C2. Centrale knop voor bevestigen/afstellen
- C3. Haken voor bevestiging

## TIPS VOOR HET REINIGEN EN HET ONDERHOUD

maak het ook regelmatig schoon. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

## REINIGEN

Reinig de hoes met een doekje, bevochtigd met water of een neutraal schoonmaakmiddel. Om de hoes van de kinderstoel te nemen herhaalt u de handelingen die beschreven zijn om de hoes op het frame aan te brengen in omgekeerde volgorde. Reinig de plastic delen met een met water bevochtigde doek. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Bij aanraking met water moeten de metalen delen afgedroogd worden om roestvorming te voorkomen.

## ONDERHOUD

Zet de kinderstoel op een droge plaats. Ontdoe de plastic delen die over de metalen buizen lopen van stof, vuil en zand om wrijving te voorkomen, wat de goede werking van de kinderstoel kan schaden. Smeer de bewegende delen indien nodig met droge siliconenolie.

**WAARSCHUWING:** Controleer de stevigheid van de stof en de naden na iedere wasbeurt.

Buitenkant: PVC

Vulmateriaal: Polyester

## EERSTE MAAL GEBRUIKEN/OPENEN

**WAARSCHUWING:** Het product zit in een beschermfolie in de verpakking. Let er bij het verwijderen ervan op dat u het product en de bijgevoegde onderdelen niet met scherpe voorwerpen beschadigt. Verwijder na het openen van het product onmiddellijk de verpakkingdelen en houd ze buiten het bereik van kinderen!

Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk de rugleuning uit de verpakkingpositie naar de gebruikpositie te brengen door deze te naar boven toe te doen draaien tot men een klik hoort (Afb.1).

Vanaf nu zal het niet meer mogelijk zijn de rugleuning terug te brengen naar de verpakkingpositie.

Breng de achterwielen (A6) aan in hun zittingen, tot aan het slageinde (Afb.1A).

**WAARSCHUWING:** Controleer altijd het correcte vastklikken van de pin B9 in het geleidingsknoopsgat B10 door een lichte druk uit te oefenen op de rugleuning naar de achterkant toe van de hoge kinderstoel.

Druk, om het frame te openen, vervolgens gelijktijdig op



de knoppen om te openen/sluiten A5, door de voorpoten A1 te verwijderen van de achterpoten A2 (Afb.2) tot men een klik hoort wat wijst op de volledige opening. Breng de voetensteun B3 aan in één van de vier ruimten (Afb.3) van de voetensteun B2 door deze te doen draaien tot deze blokkeert.

Om de zitting B te bekleden, is het noodzakelijk, na het losmaken van de veiligheids gordels (Afb.4), de hoes B15 te plaatsen door van de bovenkant naar beneden toe te duwen tot het goed aansluit op het deel van de rugleuning (Afb.5).

Breng de hoes B15 aan op de zitting B, door de veiligheids gordels met gelijktijdige regeling B14 in de daartoe bestemde knoopsgaten van de hoes te passen. Zorg ervoor dat de positie van de lussen op de hoes overeenkomt met die op de rugleuning.

Zorg ervoor, om de bekleding te voltooiën, de knopen B16 op de achtervleugeltjes vast te maken aan de gaten B17 op de achterkant van de rugleuning van de hoge kinderstoel (Fig.6).

## VEILIGHEIDSGORDELS

**WAARSCHUWING:** Het gebruik van veiligheidsgordels met gelijktijdige regeling met stoffen tussenbeenstuk is vereist om de veiligheid van het kind te garanderen.

**WAARSCHUWING:** Het eetblad alleen garandeert niet dat het kind veilig vastzit. Gebruik altijd de veiligheidsgordels!

De kinderstoel is uitgerust met vijfpuntsveiligheids gordels. Maak de veiligheidsgordels los, plaats het kind in de kinderstoel en maak hem vast met de gordels waarvan u de lengte regelt zodat ze goed aansluiten op het kind. De veiligheidsgordels zijn op twee standen in hoogte verstelbaar.

De gesp kan losgehaakt worden door op de vorkjes te drukken.

De heupgordels kunnen in de breedte afgesteld worden door de daartoe bestemde schuifdelen te bewegen (Afb.7).

## POSITIONERING/AFSTELLING VAN EETBLAD

Het eetblad kan op 4 standen worden versteld.

Om het eetblad te bevestigen, draait u de armleuningen B5 en zorgt u ervoor dat ze horizontaal vergrendeld zijn (Afb.8).

Steek de armleuningen in de geleiders aan de onderzijde van het blad en houd de centrale haakknop C2 ingedrukt (Afb.9).

Verplaats het eetblad tot het de gewenste stand bereikt en laat de knop los. Indien het eetblad niet automatisch vasthaakt op de armleuningen, verplaats dan deze tot men de klik van de blokkering hoort.

**WAARSCHUWING:** Controleer altijd voor het gebruik of het eetblad goed op de armleuningen bevestigd is.

**WAARSCHUWING:** Het eetblad kan enkel op de 4 aangeduide standen worden versteld.

**WAARSCHUWING:** Laat het eetblad nooit op een stand waarop de gevaartekens op de armleuningen zichtbaar zijn: Deze stand is NIET veilig!

**WAARSCHUWING:** Als het eetblad op het product ge-

monteerd is, let u er op dat u de knoppen voor het neerklappen van de armleuningen niet toevallig indrukt.

Druk op de knop in het midden C2 om het blad te verwijderen. Wanneer het eetblad niet wordt gebruikt, kan het op de achterzijde van het frame worden vastgehaakt (Afb.10) in de daartoe bestemde ruimten A4. De kinderstoel is van een deksel voor het eetblad voorzien C1. Dat wordt aan de zijken van het eetblad bevestigd met een drukmechanisme.

**WAARSCHUWING:** Controleer altijd of het deksel van het blad tijdens het gebruik goed is vastgemaakt. Als het kind direct met zijn ouders aan tafel eet, kan het deksel van het blad worden gebruikt als een handige onderlegger.

## WIELEN

De achterpoten zijn voorzien van zwenkwielen met rem (A6).

De voorpoten van de kinderstoel zijn voor een gemakkelijkere verplaatsing of opening/sluiting voorzien van eenrichtingswieltjes A3.

**WAARSCHUWING:** Zet het product uitsluitend op een horizontaal en stabiel oppervlak. Zet de kinderstoel nooit in de buurt van trappen of treden.

Doe de hendels om de wielen te blokkeren naar beneden om de remmen van de hoge kinderstoel te activeren. Ga in de omgekeerde volgorde te werk om de wielen te deblokkeren (Fig.10A)

## DE HOOGTE AFSTELLEN

De kinderstoel kan op 8 standen in hoogte worden versteld.

Houd, om de zitting op te heffen, de rugleuning langs de bovenkant vast, trek deze vervolgens naar boven tot men de gewenste hoogte bereikt (Afb.11).

Om de zitting naar beneden te brengen, drukt u tegelijkertijd op de twee knoppen B1 en brengt u de zitting omlaag tot deze zich op de gewenste hoogte bevindt (Afb.12).

**WAARSCHUWING:** Verricht deze handeling zonder dat het kind in de kinderstoel zit.

## SLUITEN

**WAARSCHUWING:** Let er bij deze handelingen op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden. Verzekert u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de kinderstoel niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

- Zet de rugleuning verticaal (Afb.13), verwijder het eetblad en haak het vast aan de achterpoten en klap de armleuningen neer door op de knoppen B6 te drukken (Afb.14).

- Verlaag de zitting volledig door gelijktijdig op de twee afstelknoppen voor de hoogte B1 te drukken.

- Druk op de knoppen voor openen/sluiten A5 op de laterale verbindingstukken en duw tegelijkertijd de poten van de hoge kinderstoel samen (Afb.15).

## BEENSTEUN

De hoge kinderstoel is uitgerust met een op 3 gebruik-



shoogtes verstelbare voetensteun B2; druk op de twee knoppen B4 en zet de voetensteun in de gewenste schuine stand.

**WAARSCHUWING:** de voetensteun kan naar boven in onbruikbare posities draaien (Afb.16)

## VOETENSTEUN

De kinderstoel is uitgerust met een op 4 hoogtes verstelbare voetensteun B3. Draai hem vanaf de gebruiksstand omhoog tot hij loskomt. Verwijder hem en breng hem op de gewenste hoogte weer aan.

## AFSTELLING BREEDTE RUGLEUNING

Het is mogelijk deze hoge kinderstoel in de breedte af te stellen om het kind een groter comfort te geven tijdens elke groeifase.

Om de breedte te regelen is het noodzakelijk het wiel B12 op de bovenkant, in het midden van de rugleuning, rechts of links te draaien tot de rugleuning zich op de gewenste breedte bevindt.

Om het draaien te activeren, moet men de knop B13 bewegen op de achterkant van het wiel door deze naar boven te trekken en gelijktijdig het wiel te draaien (Afb.17).

## RELAX (0m+)

### WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK ALS RELAX

- **WAARSCHUWING:** Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de speelboog nooit om de relax te dragen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de relaxpositie niet voor kinderen die zelf kunnen zitten, zich kunnen draaien, op de knieën kunnen gaan zitten of zich op kunnen trekken.
- **WAARSCHUWING:** De relaxpositie is niet geschikt om het kind voor lange periodes te laten slapen
- **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk de relax op een verhoging te gebruiken, zoals tafels of stoelen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik altijd de veiligheidssystemen.
- Toegestane gebruiksleeftijd: vanaf de geboorte tot 9 kg (ongeveer 6 maanden).
- De relax vervangt geen bedje of wieg. Als uw kind moet slapen, is het raadzaam het in een wieg of bedje te leggen.
- Gebruik de relaxpositie niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn of ontbreken.
- Gebruik geen niet door de fabrikant goedgekeurde accessoires of reserveonderdelen.
- Het product en diens onderdelen mogen uitsluitend door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Gebruik de relaxpositie voor niet meer dan één kind tegelijk.
- Zet de relax nooit op niet perfect horizontale oppervlakken.
- Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de relax spelen.
- Zet de relax niet in de buurt van warmtebronnen, elektrische of op gas werkende apparaten, enz. Om gevaar op, of beginnende, brand te voorkomen.
- Verzekert u ervan dat de hoes altijd goed op het frame

van de relax is bevestigd.

- Verzekert u er altijd van dat alle onderdelen goed zijn vastgemaakt en gemonteerd.
- Controleer regelmatig op eventuele versleten onderdelen, losse schroeven, versleten materialen of losse naden en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Zet de relax met het kind erin niet bij ramen of muren, waar koorden, gordijnen en dergelijke door het kind kunnen worden gebruikt om te klimmen, of het kunnen verstikken of wurgen.
- Als het artikel niet gebruikt wordt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

## GEBRUIK ALS RELAX

Het product kan worden gebruikt als relax vanaf 0 maanden tot 9 kg.

Om het product als relax te gebruiken doet u het volgende:

- Zet de rugleuning B7 van de zitting B volledig naar achter, door de knop B8 op de achterkant van de rugleuning te bewegen (Afb.18).
- Zet de voetensteun B2 helemaal horizontaal (Afb.18).
- de voetensteun B3 kan verwijderd worden of afgesteld worden op basis van de grootte van het kind.

De hiervoor beschreven handelingen kunnen ook worden uitgevoerd met het kind in de kinderstoel maar dat is wel wat moeilijker.

U kunt de hoogte van de zitting afstellen voordat u de handelingen van de vorige paragraaf uitvoert.

## KINDERSTOEL (6 m+)

### WAARSCHUWING GEBRUIK ALS HOGE KINDERSTOEL

- **WAARSCHUWING:** Nooit uw kind zonder toezicht laten.
- **WAARSCHUWING:** Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- **WAARSCHUWING:** Valgevaar: voorkom het klimmen op het product.
- **WAARSCHUWING:** Het product alleen gebruiken als alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd en afgesteld.
- **WAARSCHUWING:** Pas op voor open vuur of andere hittebronnen in de nabijheid van dit product.
- **WAARSCHUWING:** Wees je bewust van het risico dat het product kan kantelen wanneer je kind zich met zijn voeten afzet tegen een tafel of een ander voorwerp.
- **WAARSCHUWING:** Verzekert u ervan dat de veiligheidssystemen goed gemonteerd zijn voor het gebruik.
- **WAARSCHUWING:** Controleer voor het gebruik altijd of de hoge kinderstoel veilig en stabiel is.
- **WAARSCHUWING:** Voor het gebruik verzekert u zich ervan dat alle veiligheidsmechanismen correct zijn aangebracht. Let er in het bijzonder op dat de kinderstoel in geopende positie vergrendeld is.
- Gebruik de kinderstoel niet tot het kind in staat is om zelfstandig recht te zitten.
- Aangevraagd wordt de kinderstoel te gebruiken voor



kinderen van 6 tot 36 maanden, die niet meer dan 15 kg wegen.

- Gebruik de kinderstoel niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn of ontbreken.
- Controleer voor de montage of het artikel en de onderdelen ervan niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dat geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- De kinderstoel mag alleen door een volwassene geopend, versteld en gesloten worden.
- Verzeker u ervan dat de gebruikers van de kinderstoel goed weten hoe deze werkt.
- Verzeker u er bij het open- en dichtplooien van dat het kind zich op veilige afstand bevindt. Bij het verstellen (de rugleuning schuin zetten, het eetblad aanbrengen) dient u zich ervan te verzekeren dat de bewegende delen van de kinderstoel niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
- Het gebruik van de veiligheidsgordels met een goed aan de zitting bevestigd stoffen tussenbeenstuk en met het harde tussenbeenstuk is vereist om de veiligheid van het kind te garanderen in de gebruiksconfiguratie van de kinderstoel.
- Het eetblad alleen garandeert niet dat het kind veilig vastzit. Gebruik altijd de veiligheidsgordels.
- Verplaats de hoge kinderstoel nooit met het kind erin.
- Zorg ervoor dat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de kinderstoel spelen of erop klimmen.
- Gebruik de kinderstoel niet voor meer dan één kind tegelijk.
- Laat geen kleine voorwerpen op de kinderstoel, die door het kind kunnen worden ingeslikt.
- Zet de kinderstoel niet bij ramen of muren, waar korden, gordijnen en dergelijke door het kind kunnen worden gebruikt om aan op te klimmen, of het oorzaak kan zijn van verstikking of wurging.
- Zet de kinderstoel met het kind erin enkel op een vlakke en stabiele ondergrond. Zet de kinderstoel nooit in de buurt van trappen of treden of op tapijten.
- Zet geen tassen of gewichten op het eetblad en hang deze ook niet aan het frame, om het product niet uit evenwicht te brengen.
- Als u de kinderstoel gedurende lange tijd in de zon laat staan, wacht dan tot hij afgekoeld is, voordat u het kind erin zet.
- Laat de kinderstoel niet lang in de zon staan: door lang in de zon te staan kunnen de materialen en stoffen verbleken.
- Wanneer het product niet wordt gebruikt dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Gebruik de kinderstoel nooit zonder de hoes.
- Gebruik geen componenten, onderdelen of toebehoren die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd zijn.
- De handelingen om de stoel te openen of te sluiten niet uitvoeren terwijl het kind erin zit.
- **WAARSCHUWING:** Houd het eetblad buiten het bereik van kinderen als het niet gebruikt wordt.
- **WAARSCHUWING:** Als er parkeerremmen zijn, activeer altijd de reminrichting wanneer de hoge kinder-

stoel niet in beweging is.

## GEbruik ALS KINDERSTOEL

Het product kan als kinderstoel gebruikt worden van zodra het kind in staat is om zelfstandig recht te zitten tot de leeftijd van 36 maanden.

Op de kinderstoel kunt u:

- De hoogte van de zitting afstellen;
- De voetensteun afstellen;
- De rugleuning schuin zetten;
- Het eetblad gebruiken en afstellen.

Voor deze handelingen raadpleegt u de betreffende paragrafen.

## EERSTE STOEL (6 m+)

### GEbruik ALS EERSTE STOEL

Het product kan als eerste stoel gebruikt worden van zodra het kind in staat is om zelfstandig recht te zitten tot de leeftijd van 36 maanden.

Op de eerste stoel kunt u:

- De hoogte van de zitting afstellen;
- De voetensteun in de verticale gebruikspositie afstellen;
- De armleuningen neerklappen;
- De kinderstoel dankzij de wielen A3 verplaatsen en bij de tafel zetten (Afb.19).

Voor deze handelingen raadpleegt u de betreffende paragrafen.

## GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.



# DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

**UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALE SPOŇ UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**

## **Tato dětská židlička má tři konfigurace použití:**

- Pouze pro domácí použití.
- Lehátko: od 0 měsíců
- Dětská židlička: od 6 měsíců do 36 měsíců a ne více než 15 kg.
- Použití první židličky: od 6 měsíců do 36 měsíců a ne více než 15 kg.

## **ČÁSTI**

### **A. Rám**

- A1. Přední nohy
- A2. Zadní nohy
- A3. Přední kola (2x)
- A4. Otvory pro zaháknutí pultíku
- A5. Tlačítka otevření/uzavření
- A6. Zadní kolečka (2x)

### **B. Sedák**

- B1. Tlačítka pro nastavení výšky
- B2. Opěrka nohou
- B3. Opěrka chodidel
- B4. Tlačítka nastavení/snížení opěrky nohou
- B5. Opěrky rukou
- B6. Tlačítka pro snížení opěrek rukou
- B7. Opěrka zad
- B8. Tlačítko pro naklonění opěrky zad
- B9. Spojovací čep na opěrce zad
- B10. Posuvný otvor čepu
- B11. Nastavitelné jazýčky
- B12. Kolo k nastavení jazýčků
- B13. Tlačítko k aktivaci kola
- B14. Dětské bezpečnostní pásy s 5-ti bodovou přezkou
- B15. Potah
- B16. Zadní knoflíky pro upevnění potahu
- B17. Otvory na knoflíky v potahu

### **C. Pultík**

- C1. Kryt pultíku
- C2. Prostřední tlačítko k zaháknutí/nastavení
- C3. Upevňovací háčky

## **DOPORUČENÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Čištění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou.

## **ČIŠTĚNÍ**

Potah můžete očistit hadříkem navlhčeným ve vodě nebo v neutrálním čistícím prostředku. Při sejmutí potahu proveďte v opačném pořadí úkony popsané pro připevnění potahu na kostru. Plastové části čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte tekutý písek ani ředidla. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich zrezivění.

## **ÚDRŽBA**

Dětskou židličku uchovávejte na suchém místě. Pravidelně odstraňujte prach, nečistoty a písek ze všech umělohmotných částí, které se pohybují po kovové koště. Omezte tak tření, které by mohlo snížit správnou funkčnost dětské židličky.

V případě potřeby promažte pohyblivé části suchým silikonovým olejem.

**UPOZORNĚNÍ:** Po každém vyprání zkontrolujte pevnost látky a švů.

Vnější strana: PVC

Vycpávka: Polyester

## **PRVNÍ POUŽITÍ/OTEVŘENÍ**

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobek je vložen do obalu s ochrannou fólií. Při odstraňování dejte POZOR, aby nedošlo k poškození výrobku a jeho doplňků ostrými předměty. Po otevření výrobku okamžitě odstraňte součásti balení, a uchovejte je mimo dosah dětí!

Při prvním použití je nutné uvést opěrku zad z polohy v balení do polohy používání, jejím otáčením směrem nahoru, dokud neuslyšíte kliknutí, které potvrdí zajištění (Obr.1).

Nyní již není možné vrátit opěrku zad do polohy v balení. Vložte zadní kolečka (A6) do příslušných otvorů, až na doraz (Obr.1A).

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy ověřte správné zapojení čepu B9 do posuvného otvoru B10 lehkým působením na opěrku zad k zadní části židličky.

Rám otevřete současným stisknutím tlačítek pro otevření /uzavření A5, a oddálením předních nohou A1 od zadních A2 (Obr. 2), dokud neuslyšíte kliknutí, které potvrdí kompletní otevření.

Vložte opěrku chodidel B3 do jednoho ze čtyř umístění (Obr. 3) na opěrce nohou B2 a otáčejte jí, dokud se nezablokuje.

K nasazení potahu na sedačku B je nutné, po uvolnění bezpečnostního pásu (Obr. 4), nasadit potah B15 seshora směrem dolů, dokud zcela nepilne k opěrce zad (Obr. 5). Nasadte potah B15 na sedačku B, protáhněte bezpeč-



nostní pásy B14 příslušnými otvory v potahu. Ujistěte se, aby pozice drážek potahu odpovídala otvorům na opěrce zad.

Po nasazení potahu se ujistěte, že jste zapnuli knoflíky B16, umístěné na zadních jazýčcích potahu, do otvorů B17 v zadní části opěrky zad dětské sedačky (Obr. 6).

## BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

**UPOZORNĚNÍ:** použití bezpečnostních pásů s látkovým pásem mezi nohama dítěte je nezbytné pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte.

**UPOZORNĚNÍ:** pultík nezaručuje bezpečné zadržení dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pásy!

Dětská židlička je vybavena 5-ti bodovými bezpečnostními pásy.

Uvolněte bezpečnostní pásy, umístěte dítě na dětskou židličku a zajistěte ho pásy, nastavte délku tak, aby se přizpůsobily dítěti.

Bezpečnostní pásy je možné nastavit do dvou různých výšek.

Přezka může být uvolněna stisknutím vidlic.

Šířka břišního pásu může být nastavena pomocí příslušných kluzných přezek (Obr. 7).

## UMÍSTĚNÍ/NASTAVENÍ PULTÍKU

Pultík může být nastaven do 4 různých poloh.

K upevnění pultíku otočte opěrku na ruce B5 a ujistěte se, že jsou zablokovány ve vodorovné poloze (Obr. 8).

Vsuňte opěrku na ruce do drážek nacházejících se pod pultíkem a podržte stisknuté prostřední tlačítko C2 za háknutí (Obr. 9).

Přesuňte pultík do požadované polohy a uvolněte tlačítko. Pokud se pultík automaticky nezablokuje na opěrkách pro ruce, posuňte ho, dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky.

**UPOZORNĚNÍ:** před použitím vždy ověřte, že je pultík správně upevněn na opěrkách pro ruce.

**UPOZORNĚNÍ:** pultík může být nastaven pouze do 4 uvedených poloh.

**UPOZORNĚNÍ:** nikdy nenechávejte pultík v poloze, v níž jsou na opěrkách pro ruce vidět varovné symboly: Tato poloha NENÍ bezpečná!

**UPOZORNĚNÍ:** je-li pultík nainstalován na výrobku, ujistěte se, že nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka pro snížení opěrek pro ruce.

K odstranění pultíku stiskněte prostřední tlačítko C2. Pokud pultík nepoužíváte, můžete jej zavěsit na zadní straně konstrukce (Obr. 10) do příslušného otvoru A4.

Dětská židlička je vybavena krytem pultíku C1. Upevníte ho pomocí tlakového mechanismu na bocích pultíku.

**UPOZORNĚNÍ:** vždy se ujistěte, že kryt pultíku je během používání správně zajištěn. Pokud dítě jí u stolu spolu s rodiči, je možné použít kryt pultíku jako praktický podnos, který chrání ubrus.

## KOLEČKA

Zadní nohy jsou opatřeny otáčejícími se zabrzděnými kolečky (A6).

Přední nohy dětské židličky jsou vybaveny jednosměrovými kolečky A3, které usnadňují manipulaci a otevíření/

uzavření.

**UPOZORNĚNÍ:** Židličku umístěte pouze na vodorovnou stabilní plochu. Dětskou židličku nikdy neumísťujte do blízkosti schodů či schůdků.

K použití brzd dětské židličky snižte blokovací páky kol. Chcete-li odblokovat kola působte v opačném směru (Obr. 10A).

## NASTAVENÍ VÝŠKY

Dětskou židličku je možné nastavit do 8 různých výšek. Pokud chcete zvednout sedačku, uchopte horní část opěrky a zatáhněte za ni směrem nahoru až do požadované výšky (Obr. 11).

Pokud chcete snížit sedačku, stiskněte současně obě tlačítka B1 a snižte sedačku až do požadované výšky (Obr.12).

**UPOZORNĚNÍ:** tento úkon provádějte bez dítěte v dětské židličce.

## UZAVŘENÍ

**UPOZORNĚNÍ:** při provádění následujících úkonů dbejte na to, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Ujistěte se, že v těchto fázích se pohyblivé části nedostanou do kontaktu s tělem dítěte.

- Umístěte opěrku zad do vzpřímené polohy (Obr.13), odstraňte pultík a zavěste jej na zadní nohy a snižte opěrky pro ruce stisknutím tlačítek B6 (Obr. 14).

- Zcela snižte sedačku současným stisknutím obou tlačítek pro nastavení výšky B1.

- Stiskněte tlačítka pro otevření/uzavření A5 umístěná uprostřed bočních kloubů a současně přiblížte nohy dětské sedačky (Obr.15).

## OPĚRKA NOHOU

Dětská sedačka je vybavena opěrkou nohou B2, kterou lze nastavit pro použití do 3 poloh. Stiskněte dvě tlačítka B4 a nakloňte opěrku nohou až do požadované polohy.

**UPOZORNĚNÍ:** opěrka nohou může být otočena směrem vzhůru do nevyužívaných poloh (Obr.16)

## OPĚRKA CHODIDEL

Dětská sedačka je vybavena opěrkou chodidel B3, kterou lze nastavit do 4 výškových poloh. Z aktuální pozice ji otočte směrem nahoru, dokud se neodblokuje. Vyjměte ji a připevněte ji do požadované výšky.

## NASTAVENÍ ŠÍŘKY OPĚRKY ZAD

Je možné nastavit šířku opěrky zad této dětské židličky pro větší pohodlí dítěte v každé fázi růstu.

Šířku nastavíte pomocí kola B12 v horní části, uprostřed opěrky zad, otáčením doprava nebo doleva, dokud opěrka zad nedosáhne požadované šířky.

Pro aktivaci otáčení je třeba působit na tlačítko B13 umístěné v zadní části kola, jeho zatažením směrem nahoru a současným otočením kola (Obr.17).

## LEHÁTKO (0m+)

### UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ JAKO LEHÁTKO

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nepoužívejte hrací hrazdu jako



rukojeť na přenos lehátka.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte lehátko pro děti, které jsou již schopny samy sedět, otáčet se, nebo se dove-dou samy postavit pomocí rukou, kolen a nohou.
- **UPOZORNĚNÍ:** Toto lehátko nebylo vyvinuto za úče-lem, aby v něm dítě spalo.
- **UPOZORNĚNÍ:** Je nebezpečné používat lehátko na vyvýšeném povrchu jako jsou stoly nebo židle.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržné systémy.
- Povolený věk k použití: od narození do 9 kg (6 měsíců).
- Lehátko nenahrazuje postýlku nebo kolébku. Pokud vaše dítě potřebuje spát, doporučujeme jej uložit do postýlky.
- Nepoužívejte lehátko, je-li jakákoliv část rozbita nebo chybí.
- Nepoužívejte doplňky ani náhradní díly, které nejsou dodány výrobcem.
- Sestavení výrobku a všech jeho částí musí být provede-no výhradně dospělou osobou.
- Nepoužívejte lehátko najednou pro více než jedno dítě.
- Nikdy nenechávejte lehátko na plochách, které nejsou dokonale vodorovné.
- Nedovolte, aby si v blízkosti lehátka bez dozoru hrály jiné děti.
- Abyste zabránili riziku požáru, nenechávejte lehátko v blízkosti tepelných zdrojů, elektrických nebo plyno-vých přístrojů atd
- Vždy se ujistěte, že je potah správně připevněn ke kostře lehátka.
- Vždy se ujistěte, zda jsou všechny části správně připev-něny a namontovány.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé části opotře-bované, zda nejsou šrouby uvolněné nebo látka opo-třebovaná nebo rozpáraná. Případně poškozené části okamžitě vyměňte.
- Nepokládejte lehátko s dítětem blízko oken nebo zdí, kde by se dítě mohlo vyšplhat po provazech, záclo-nách či jiných předmětech nebo by tyto mohly způso-bit jeho udušení nebo uškrcení.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odstraňte jej z dosahu dítěte.

## POUŽITÍ LEHÁTKA

Výrobek lze použít jako lehátko od 0 měsíců do 9 Kg.

Chcete-li jej použít jako lehátko, je nutné:

- Zcela sklopte opěrku zad B7 sedačky B stisknutím tla-čítka B8, které je umístěné na zadní straně opěrky zad (Obr. 18).
- Nastavte opěrku nohou B2 do zcela vodorovné polohy (Obr.18).
- opěrka chodidel B3 může být odstraněna nebo nastave-na podle výšky dítěte.

Výše popsané činnosti mohou být rovněž prováděny s dítětem na dětské židličce, ale mohou být obtížnější.

Chcete-li nastavit výšku sedačky, můžete tak učinit před provedením činností popsanych v odstavci výše.

## SEDAČKA (6m+)

### VAROVÁNÍ POUŽITÍ JAKO DĚTSKÁ ŽIDLIČKA

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržný systém.

• **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí pádu: Nenechte své dítě šplhat na výrobek.

• **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřizené.

• **UPOZORNĚNÍ:** Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku.

• **UPOZORNĚNÍ:** Pozor na nebezpečí převrnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět.

• **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že zádržné systémy jsou před použitím správně namontované.

• **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím vždy ověřte bezpeč-nost a stabilitu dětské sedačky.

• **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím prověřte, zda jsou všechny bezpečnostní mechanismy správně zapojeny. Zejména se ujistěte, že židlička je v otevřené poloze zablokována.

• Nepoužívejte dětskou židličku, dokud dítě není schop-no sedět samostatně.

• Požívání dětské sedačky se doporučuje pro děti ve věku od 6 měsíců do 36 měsíců a s váhou ne více než 15 kg

• Nepoužívejte dětskou židličku, pokud jsou některé její části poškozené, roztrhané nebo chybějí.

• Před montáží výrobku prověřte, zda výrobek nebo ně-kerá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.

• Otevření, seřizování a uzavření dětské židličky musí být provedeno pouze dospělou osobou.

• Ubezpečte se, že osoby používající dětskou židličku jsou obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.

• Při otírání nebo zavírání se vždy ubezpečte, zda je dítě v bezpečné vzdálenosti. Při seřizování (naklánění opěrky zad, umísťování pultíku) zkontrolujte, zda se pohyblivé části dětské židličky nemohou dostat do styku s tělem dítěte.

• Používání bezpečnostních pásů s látkovým pásem mezi nohama upevněným k sedačce a pevným pásem mezi nohama jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte, v konfiguraci použití jako dětská židlička.

• Samotný pultík nezaručuje bezpečné zadržení dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pásy.

• Dětskou sedačku nikdy nepřemísťujte s dítětem uvnitř.

• Nedovolte, aby si v blízkosti dětské židličky hrály děti bez dozoru nebo aby po ní šplhaly.

• Nepoužívejte dětskou židličku s více než jedním dítětem.

• Nenechávejte na dětské sedačce malé předměty, které může dítě spolknout.

• Dětskou židličku neumísťujte do blízkosti oken nebo zdí, protože dítě by se mohlo zavěsit na šňůry, záclony a podobně nebo by se jimi mohlo udušit či uškrtit.

• Když je dítě v dětské sedačce, umístěte výrobek výhrad-ně na rovný a stabilní povrch. Dětskou židličku nikdy ne-umísťujte do blízkosti schodů, schůdků či koberců.

• Nepokládejte na pultík ani nezavěšujte na kostru žid-ličky tašky nebo jiné předměty, protože by se mohla převážít.

• Pokud necháte dětskou židličku stát dlouho na slunci, než do ní usadíte dítě, počkejte dokud nevychladne.

• Nenechávejte dětskou sedačku delší dobu na slunci: dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může

způsobit vyblednutí barev a látek!

- Pokud dětskou sedačku nepoužíváte, umístěte ji mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte dětskou židličku bez potahu.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo příslušenství, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Židličku neotvírejte ani nezavírejte, pokud v ní dítě sedí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud pultík nepoužíváte, uložte ho mimo dosah dětí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Jsou-li k dispozici brzdy a není-li sedačka v pohybu vždy používejte brzdící zařízení.

## POUŽITÍ JAKO ŽIDLÍČKA

Výrobek je možné použít jako židličku od okamžiku, kdy dítě je schopné vzpřímeně samostatně sedět až do 36 měsíců.

Při použití jako židličku je možné:

- Nastavit výšku sedačky;
- Nastavit opěrku nohou a opěrku chodidel;
- Naklonit opěrku zad;
- Použít pultík a nastavit ho.

Chcete-li provádět tyto operace, nahlédněte do příslušných odstavců.

## PRVNÍ ŽIDLÍČKA (6m+)

### POUŽITÍ JAKO PRVNÍ ŽIDLÍČKA

Výrobek je možné použít jako první židličku od okamžiku, kdy dítě je schopné vzpřímeně samostatně sedět až do 36 měsíců.

Při použití jako první židlička je možné:

- Nastavit výšku sedačky;
- Nastavit opěrku nohou pro použití ve svislé poloze;
- Snížit opěrky rukou;
- Přisunout dětskou židličku ke stolu pomocí kol A3 (Obr.19).

Chcete-li provádět tyto operace, nahlédněte do příslušných odstavců.

## ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

# **WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.**

**OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA USUŃ POKRYCIE Z TWO-RZYWA SZTUCZNEGO PRZED UŻYCIEM WYROBU. POKRYCIE TO NALEŻY ZNISZCZYĆ LUB TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT I DZIECI.**

**Krzeselka do karmienia można używać w trzech konfiguracjach:**

- Tylko do użytku domowego.
- Używanie jako leżaczka: od urodzenia
- Używanie jako krzeselka: od 6 do 36 miesięcy, do 15 kg wagi.
- Używanie jako pierwszego krzesła: od 6 do 36 miesięcy, do 15 kg wagi.

## **ELEMENTY SKŁADOWE**

### **A. Rama**

- A1. Przednie nogi
- A2. Tylne nogi
- A3. Przednie kółka (2x)
- A4. Włgłębienia pod montaż tacki
- A5. Przyciski do rozkładania/składania
- A6. Tylne kółka (2x)

### **B. Siedzisko**

- B1. Przyciski do regulacji wysokości
- B2. Oparcie na nogi
- B3. Podnóżek
- B4. Przyciski do regulacji/składania oparcia na nogi
- B5. Podłokietniki
- B6. Przyciski składania podłokietników
- B7. Oparcie
- B8. Przycisk regulacji nachylenia oparcia
- B9. Bolec do zablokowania oparcia
- B10. Otwór do przesuwania bolca
- B11. Regulowane krawędzie
- B12. Kółko do regulacji krawędzi
- B13. Przycisk aktywowania kółka
- B14. 5 punktowe pasy bezpieczeństwa dla dziecka ze sprzączką
- B15. Obicie
- B16. Guziki z tyłu obicia
- B17. Otwory na guziki obicia

### **C. Tacka**

- C1. Nakładka na tackę
- C2. Środkowy przycisk zawieszania/regulacji
- C3. Elementy mocujące

## **ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI**

Czyszczenie i konserwacja muszą być dokonywane wyłącznie przez dorosłą osobę.

### **CZYSZCZENIE**

Obicie czyścić przy pomocy szmatki zwilżonej w wodzie z mydłem lub w delikatnym środku piorącym. Aby zdjąć obicie z krzeselka, należy powtórzyć w odwrotnej kolejności, czynności opisane przy zakładaniu obicia na ramę. Czyścić plastikowe części wilgotną szmatką zwilżoną wodą. Nie używać nigdy agresywnych detergentów ani rozpuszczalników. W przypadku zamoczenia wysuszyć metalowe części, aby nie zardzewiały.

### **KONSERWACJA**

Przechowywać krzeselko w suchym miejscu. Aby uniknąć tarcia, które mogłoby wpłynąć na użytkowanie krzeselka, należy czyścić z kurzu, brudu i piasku wszystkie plastikowe części, które przesuwają się po jego metalowej ramie.

W razie konieczności nasmarować ruchome części suchym olejem silikonowym.

**OSTRZEŻENIE:** Po każdym praniu sprawdzić wytrzymałość tkaniny oraz szwów.

Obicie: PVC

Wypełnienie: Poliester

### **PIERWSZE UŻYCIEM/ROZKŁADANIE**

**OSTRZEŻENIE:** Produkt znajduje się w opakowaniu owinięty w folię ochronną. Podczas wyjmowania uważać, aby nie uszkodzić produktu ani jego akcesoriów ostrymi narzędziami. Po otwarciu natychmiast usunąć elementy opakowania i przechowywać je poza zasięgiem dzieci!

Przy pierwszym użyciu należy ustawić oparcie w pozycji użytkowania, obracając je do góry aż do usłyszenia kliknięcia sygnalizującego prawidłowe zablokowanie (rys.1).

Od teraz nie będzie możliwe ustawienie oparcia w pozycji, w jakiej znajdowało się w opakowaniu.

Włożyć tylne kółka (A6) w odpowiednie miejsca, dociskając je do samego końca (rys.1A).

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze sprawdzać prawidłowe zacze-pienie bolca B9 w otworze B10, wywierając lekki nacisk na oparcie w kierunku tylnej części krzeselka.

Aby rozłożyć ramę, nacisnąć równocześnie przyciski rozkładania/składania A5 i odsunąć nogi przednie A1



od tylnych A2 (rys. 2) aż do usłyszenia kliknięcia sygnalizującego całkowite rozłożenie.

Podnózek B3 włożyć do jednego z czterech wgłębień (rys. 3) oparcia na nogi B2 i obrócić, aż do zablokowania. Aby założyć obicie B15 na siedzisko B, po odpięciu pasów bezpieczeństwa (rys. 4) należy nasunąć je od góry i pociągnąć dołu, aby prawidłowo przylegało do oparcia (rys. 5).

Należą obicie B15 na siedzisko B i włożyć pasy bezpieczeństwa B14 do odpowiednich otworów w obiciu. Upewnić się, że otwory w obiciu pokrywają się z otworami w oparciu.

Aby zakończyć czynność zakładania obicia, upewnić się, że guziki B16 znajdujące się na tylnych krawędziach obicia są włożone w otwory B17 umieszczone z tyłu oparcia krzesła (rys.6).

### PASY ZABEZPIECZAJĄCE

**OSTRZEŻENIE:** używanie pasów zabezpieczających z materiałowym pasem kroczyznym jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** sama tacka nie zapewnia bezpiecznego przytrzymania dziecka. Należy zawsze używać pasów zabezpieczających! Krzesło jest wyposażone w 5-punktowe pasy zabezpieczające.

Odpiąć pasy zabezpieczające, posadzić dziecko na krześle i przypiąć pasami. Wyregulować ich długość i dopasować do wzrostu dziecka.

Pasy zabezpieczające dają się regulować i przewidują dwie pozycje, w zależności od wzrostu dziecka.

Sprzączkę można odpinać, naciskając widelki.

Pasy brzuszne należy regulować na szerokość, używając odpowiednich suwaków (rys. 7).

### USTAWIANIE/REGULACJA TACKI

Tackę można ustawiać w 4 różnych położeniach.

Aby zamocować tackę, obrócić podłokietniki B5 i upewnić się, że są zablokowane w położeniu poziomym (rys. 8).

Wsunąć podłokietniki w prowadnice wykonane pod tackę, trzymając przy tym wciśnięty środkowy przycisk mocowania C2 (rys. 9).

Przesunąć tackę i ustawić w wymagany sposób, a następnie zwolnić przycisk. Jeżeli tacka nie zablokuje się automatycznie na podłokietnikach, przesunąć ją do momentu usłyszenia dźwięku zablokowania.

**OSTRZEŻENIE:** przed użyciem zawsze sprawdzać, czy tacka jest prawidłowo zamocowana na podłokietnikach.

**OSTRZEŻENIE:** tackę można regulować tylko w 4 wskazanych ustawieniach.

**OSTRZEŻENIE:** nigdy nie zostawiać tacki ustawionej w taki sposób, że na podłokietnikach widoczne są symbole informujące o niebezpieczeństwie: takie ustawienie NIE jest bezpieczne!

**OSTRZEŻENIE:** kiedy tacka jest zamocowana na krześle, trzeba uważać, aby nie nacisnąć przypadkowo przycisków składania podłokietników.

Aby zdjąć tackę, nacisnąć środkowy przycisk C2. Kiedy

tacka nie jest potrzebna, można ją zawiesić z tyłu krzesła (rys. 10) na odpowiednich uchwytych A4. Krzesło jest wyposażone w nakładkę na tackę C1. Można ją zamocować mechanizmem przyciskowym umieszczonym po bokach tacki.

**OSTRZEŻENIE:** podczas korzystania z tacki upewnić się, że nakładka jest prawidłowo zamocowana. Jeżeli dziecko je przy stole razem z rodzicami, nakładka tacki może pełnić funkcję wygodnej „podkładki na obrus”.

### KÓŁKA

Tylne nóżki są wyposażone w kółka obrotowe z hamulcem (A6).

Przednie nogi krzesła wyposażone są w jednokierunkowe kółka A3, co ułatwia przestawianie oraz rozkładanie/składanie produktu.

**OSTRZEŻENIE:** ustawić wyrób tylko na poziomej i stabilnej powierzchni. Nigdy nie stawiać krzesła w pobliżu schodów lub stopni.

Aby aktywować hamulec krzesła, opuścić dźwignię blokującą kółka. Aby odblokować kółka, postąpić odwrotnie (Rys.10A).

### REGULOWANIE WYSOKOŚCI

Krzesło można ustawiać na 8 różnych wysokościach.

Aby podwyższyć siedzisko, przytrzymać górną część oparcia i pociągnąć je do góry do wybranej wysokości (rys. 11). Aby obniżyć siedzisko, nacisnąć równocześnie oba przyciski B1 i obniżyć siedzisko na wybraną wysokość (rys.12).

**OSTRZEŻENIE:** nie wolno tego robić, jeżeli w krześle siedzi dziecko.

### SKŁADANIE

**OSTRZEŻENIE:** w trakcie wykonywania tych czynności upewnić się, że Wasze dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie składania ruchome elementy krzesła nie dotyczą dziecka.

- Ustawić oparcie pionowo (rys. 13), zdjąć tackę, zawiesić na tylnych nogach i złożyć podłokietniki, naciskając przyciski B6 (rys. 14).
- Całkowicie obniżyć siedzisko, naciskając jednocześnie oba przyciski regulacji wysokości B1.
- Nacisnąć przyciski rozkładania/składania A5, umieszczone na środku przegubów bocznych i jednocześnie przysunąć nogi krzesła do siebie (rys. 15).

### OPARCIE NA NÓŻKI

Krzesło posiada oparcie na nogi B2, którego wysokość można wyregulować na 3 poziomach; nacisnąć oba przyciski B4 i nachylić oparcie na nogi w wymagany sposób.

**OSTRZEŻENIE:** oparcie na nogi może się obrócić do góry do pozycji uniemożliwiających jego użytkowanie (rys. 16)

### PODNOŻEK

Krzesło posiada podnózek B3, którego wysokość można wyregulować na 4 poziomach. Obrócić założony



podnózek do góry i odblokować. Wyjąć go i wsunąć na wybranej wysokości.

## REGULACJA SZEROKOŚCI OPARCIA

Oparcie krzeselka można regulować na szerokość, aby zapewnić dziecku najlepszy komfort na każdym etapie rozwoju.

Aby wyregulować szerokość, należy użyć kółka B12 umieszczonego w górnej części, na środku oparcia i obrócić je w prawo lub w lewo, aż do ustawienia oparcia na żądanym poziomie.

Aby aktywować obracanie, należy użyć przycisku B13 znajdującego się z tyłu kółka, ciągnąc go do góry i równocześnie obracając kółko (rys. 17).

## LEŻACZEK (0m+)

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA LEŻACZKA

- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używaj pręta z zabawkami do przenoszenia leżaczka.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego leżaczka, gdy twoje dziecko może samodzielnie siedzieć.
- **OSTRZEŻENIE:** Ten leżaczek nie jest przeznaczony na miejsce dłuższego snu dziecka.
- **OSTRZEŻENIE:** Stawianie leżaczka na podwyższeniu, np. na stole lub na krześle, jest niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.
- Wiek dopuszczalnego stosowania: od urodzenia do 9 kg (6 miesięcy).
- Ten leżaczek nie zastępuje łóżeczka dzieciennego lub łóżka. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być umieszczone w odpowiednim łóżeczku dzieciennym lub łóżku.
- Nie używaj leżaczka, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.
- Montaż wyrobu oraz wszystkich jego elementów składowych musi być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Leżaczek jest przeznaczony do użytku w danym momencie tylko dla jednego dziecka.
- Nie należy ustawiać leżaczka na płaszczyznach, które nie są idealnie poziome.
- Nie zezwalać aby dzieci bawiły się bez nadzoru w pobliżu wyrobu.
- W celu uniknięcia zagrożenia pożarem, nie pozostawiać leżaczka w pobliżu urządzeń elektrycznych, kuchenek gazowych lub innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że tapicerka jest poprawnie zamocowana na ramie leżaczka.
- Należy zawsze upewnić się, czy wszystkie elementy składowe leżaczka zostały poprawnie zainstalowane i zamontowane.
- Należy sprawdzać okresowo całość produktu: obecność ewentualnych części zużytych, poluzowanych śrub, zużytych lub rozprutych materiałów i ewentualne uszkodzone części natychmiast wymienić.
- Nie ustawiać nigdy leżaczka w pobliżu okien lub ścian, gdzie sznurki, zasłony lub temu po-

dobne elementy mogłyby być użyte przez dziecko do wspinania się lub spowodować jego zadławienie czy uduszenie.

- Jeżeli leżaczek nie jest używany, przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## UŻYWANIE JAKO LEŻACZEK

Produkt można używać jako leżaczek dla dzieci, od urodzenia do 9 kg wagi.

Aby używać krzeselko jako leżaczek, należy:

- Odgiąć całkowicie oparcie B7 siedziska B, używając przycisku B8 znajdującego się z tyłu oparcia (rys. 18).
- Ustawić oparcie na nogi B2 całkowicie poziomo (rys. 18).
- Podnózek B3 można zdjąć lub wyregulować, dopasowując go do wzrostu dziecka.

Powyższe czynności można wykonać również jeżeli dziecko siedzi na krzeselku, lecz może to być nieco trudniejsze.

Jeżeli trzeba wyregulować wysokość siedziska, można to zrobić zanim wykona się regulacje opisane we wcześniejszym punkcie.

## KRZESIELKO DO KARMIENTA (6m+)

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA KRZESIELKA DO KARMIENTA

- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze stosuj system ograniczający.
- **OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinając się na produkt.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- **OSTRZEŻENIE:** Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.
- **OSTRZEŻENIE:** Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Upewnić się, czy uprząż jest prawidłowo dopasowana.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem zawsze sprawdzać, czy krzeselko jest bezpieczne i stabilne.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem upewnić się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są poprawnie zablokowane. Trzeba się zwłaszcza upewnić, czy krzeselko zostało po rozłożeniu zablokowane.
- Nie sadzać na krzeselku dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie siedzieć.
- Krzeselko jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy, o wadze nieprzekraczającej 15 kg.
- Nie używać krzeselka, jeżeli jakkolwiek jego element jest uszkodzony, urwany lub brakujący.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W razie uszkodzenia, produkt nie powinien być używany i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Krzeselko mogą rozkładać, regulować i składać wyłącznie osoby dorosłe.
- Upewnić się, czy użytkownicy krzeselka znają dokład-



ny sposób jego obsługi.

- Podczas rozkładania i składania upewnić się, czy dziecko znajduje się w odpowiedniej odległości. Podczas regulacji (stopień nachylenia oparcia, ustawienie blatu) upewnić się, czy ruchome części krzeselka nie dotykają dziecka.
- Jeżeli produkt jest używany jako krzeselko do karmienia, trzeba koniecznie zapinać pasy bezpieczeństwa, przypinać do siedziska pas kroczy z materiału oraz zapinać pas kroczy sztywny, gdyż zapewnia to bezpieczeństwo dziecka.
- Sama tacka nie zapewnia bezpiecznego przytrzymania dziecka. Zawsze zapinać pasy zabezpieczające.
- Nigdy nie przedstawiać krzeselka, jeżeli siedzi na nim dziecko.
- Nie pozwalać, aby inne dzieci bawiły się bez nadzoru w pobliżu krzeselka, lub aby się na nie wspinały.
- Na krzeselku może siedzieć tylko jedno dziecko.
- Nie pozostawiać na krzeselku małych przedmiotów, które dziecko mogłoby połknąć.
- Nie stawiać krzeselka w pobliżu okien lub ścian, gdzie dziecko mogłoby chwycić sznurki, zasłony lub inne rzeczy i wspiąć się lub uduśić.
- Kiedy dziecko siedzi na krzeselku, krzeselko powinno stać na poziomej i stabilnej powierzchni. Nigdy nie stawiać krzeselka w pobliżu schodów, stopni lub dywanów.
- Nie opierać na blacie ani nie wieszać na ramie krzeselka siatek lub innych ciężarów, które mogłyby spowodować wywrócenie się wyrobu.
- Jeżeli krzeselko stało długi czas na słońcu, przed posadzeniem na nim dziecka poczekać, aż się schłodzi.
- Nie pozostawiać krzeselka na słońcu przez długi czas: może to spowodować odbarwienie materiałów i elementów składowych.
- Jeżeli krzeselko nie jest używane, przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie używać krzeselka bez tkaninowego obicia.
- Nie stosować akcesoriów, części zamiennych ani elementów niedostarczonych lub niezatwierdzonych przez producenta.
- Nie rozkładać i nie składać krzeselka, jeżeli siedzi na nim dziecko.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli blat nie jest używany, przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli produkt jest wyposażony w hamulce, zawsze załączać mechanizm hamujący, gdy krzeselko nie jest w ruchu.

## UŻYWANIE JAKO KRZESIELKA DO KARMIENTA

Ten produkt może być używany jako krzeselko do karmienia od momentu, gdy dziecko potrafi samodzielnie siedzieć do wieku 36 miesięcy.

Używając produktu jako krzeselka do karmienia, można:

- Regulować wysokość siedziska;
- Regulować oparcie na nogi oraz podnózek;
- Odchyłać oparcie;
- Używać tacki i regulować ją.

Informacje na powyższe tematy można znaleźć w odpowiednich punktach.

## PIERWSZE KRZESŁO (6m+)

### UŻYWANIE JAKO PIERWSZE KRZESŁO

Ten produkt może być używany jako pierwsze krzeselko, od momentu, gdy dziecko potrafi samodzielnie siedzieć do wieku 36 miesięcy.

Używając produktu jako pierwsze krzesło, można:

- Regulować wysokość siedziska;
- Ustawiać w pozycji pionowej oparcie dla nóg;
- Składać podłokietniki;
- Przysuwać krzeselko do stołu, używając kółek A3 (rys.19).

Informacje na powyższe tematy można znaleźć w odpowiednich punktach.

## GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania.

Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Odnosnie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.



# ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Αυτό το κάθισμα φαγητού διαθέτει τρεις διαμορφώσεις χρήσης:**

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρήση ρηλάξ: από 0 μηνών +
- Χρήση καθίσματος φαγητού: από 6 μηνών έως 36 μηνών, με βάρος όχι πάνω από 15 kg.
- Χρήση ως πρώτο καρεκλάκι: από 6 μηνών έως 36 μηνών, με βάρος όχι πάνω από 15 kg.

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

### A. Πλαίσιο

- A1. Μπροστινά πόδια
- A2. Πίσω πόδια
- A3. Μπροστινές ρόδες (2x)
- A4. Υποδοχές σύνδεσης δίσκου
- A5. Πλήκτρα ανοίγματος/κλεισίματος
- A6. Πίσω τροχοί (2x)

### B. Κάθισμα

- B1. Πλήκτρα ρύθμισης ύψους
- B2. Στήριγμα για τις γάμπες
- B3. Υποπόδιο
- B4. Πλήκτρα ρύθμισης/ανάκλισης στηρίγματος για τις γάμπες
- B5. Βραχίονες
- B6. Πλήκτρα αναδιπλώσης μπράτσων
- B7. Πλάτη
- B8. Πλήκτρο ανάκλισης πλάτης
- B9. Πείρος σύνδεσης πλάτης
- B10. Σχισμή ολίσθησης πείρου
- B11. Ρυθμιζόμενα πτερύγια
- B12. Τροχός ρύθμισης πτερυγών
- B13. Κουμπί ενεργοποίησης τροχού
- B14. Ζώνες ασφαλείας παιδιού με αγκράφα 5 σημείων
- B15. Εξωτερική επένδυση
- B16. Κουμπιά στην πίσω πλευρά της επένδυσης
- B17. Οπές κουμπιών επένδυσης

### C. Δίσκος

- C1. Κάλυμμα δίσκου
- C2. Κεντρικό πλήκτρο σύνδεσης/ρύθμισης
- C3. Άγκιστρα στερέωσης

Οι ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από έναν ενήλικα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε την επένδυση με ένα υγρό πανί με νερό ή με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Για να βγάλετε την επένδυση από το κάθισμα φαγητού επαναλάβετε με την αντίθετη σειρά, τις ενέργειες που περιγράφονται για τη στερέωση της επένδυσης στο πλαίσιο. Καθαρίστε τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που χαράζουν. Σε περίπτωση επαφής με το νερό, στεγνώστε τα μεταλλικά τμήματα για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τοποθετήστε το κάθισμα φαγητού σε στεγνό χώρο. Καθαρίστε από τη σκόνη, τη βρωμιά και την άμμο όλα τα πλαστικά τμήματα κατά μήκος του μεταλλικού σκελετού, για να αποφύγετε τις τριβές που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του καθίσματος φαγητού. Σε περίπτωση ανάγκης, λιπάνετε τα κινητά τμήματα με ξηρό λάδι σιλικόνης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μετά από κάθε πλύσιμο ελέγχετε την ατοχή του υφάσματος και των ραφών.

Εξωτερικό: PVC

Εσωτερική επένδυση: Πολυεστέρας

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ/ΑΝΟΙΓΜΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το προϊόν στη συσκευασία είναι τοποθετημένο μέσα σε προστατευτικό φιλμ. Κατά την αφαίρεση δώστε προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν και στα πρόσθετα εξαρτήματά του με κοφτερά αντικείμενα. Αφού ανοίξετε το προϊόν, αφαιρέστε αμέσως τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά!

Κατά την πρώτη χρήση πρέπει να τοποθετήσετε την πλάτη από τη θέση συσκευασίας στη θέση χρήσης, περιστρέφοντας προς τα επάνω έως ότου ακούσετε το κλικ σύνδεσης (Εικ. 1).

Στο σημείο αυτό δεν θα μπορείτε πλέον να επαναφέρετε την πλάτη στη θέση συσκευασίας.

Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς (Α6) στις ειδικές υποδοχές, μέχρι τέρμα (Εικ. 1Α).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να ελέγχετε πάντα τη σωστή σύνδεση του πείρου B9 στη σχισμή ολίσθησης B10 ασκώντας ελαφριά πίεση στην πλάτη προς την πίσω πλευρά του καθίσματος φαγητού.



Για να ανοίξετε το πλαίσιο, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ανοίγματος/κλεισίματος A5, απομακρύνοντας τα μπροστινά πόδια A1 από τα πίσω A2 (Εικ. 2) έως ότου ακούσετε το κλικ πλήρους ανοίγματος.

Τοποθετήστε το υποπόδιο B3 σε μία από τις τρεις υποδοχές (Εικ. 3) του στηρίγματος για τις γάμπες B2 περιστρέφοντας έως ότου μπλοκάρει.

Για να ντύσετε το κάθισμα Β πρέπει, αφού αποσυνδέσετε τις ζώνες ασφαλείας (Εικ. 4), να τοποθετήσετε την επένδυση B15 από πάνω σπρώχνοντας προς τα κάτω έως ότου εφαρμόσει καλά στην πλάτη (Εικ. 5).

Τοποθετήστε την επένδυση B15 στο κάθισμα Β, βάζοντας τις ζώνες ασφαλείας B14 στις ειδικές σχισμές της επένδυσης. Βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί η θέση των σχισμών στην επένδυση με αυτές στην πλάτη.

Για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της επένδυσης, βεβαιωθείτε ότι στερεώσατε τα κουμπιά B16 που βρίσκονται στα πίσω πτερύγια της επένδυσης στις οπές B17 που υπάρχουν στην πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος φαγητού (Εικ. 6).

### **ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Η χρήση των ζωνών ασφαλείας με υφασμάτινο διαχωριστικό ποδιών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του παιδιού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Ο δίσκος από μόνος του δεν εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση του παιδιού. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας!

Το κάθισμα φαγητού είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας 5 σημείων.

Αποσυνδέστε τις ζώνες, τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα φαγητού και ασφαλίστε το με τις ζώνες, ρυθμίζοντας το μήκος έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο παιδί. Οι ζώνες ασφαλείας ρυθμίζονται σε δύο θέσεις ύψους. Η αγκράφα μπορεί να συνδεθεί πιέζοντας τις φουρκέτες. Οι ζώνες μέσης μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το πλάτος ρυθμίζοντας τα ειδικά συρόμενα (Εικ.7).

### **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ**

Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 θέσεις.

Για να στερεώσετε το δίσκο, περιστρέψτε τα μπράτσα B5 και βεβαιωθείτε ότι είναι μπλοκαρισμένα σε οριζόντια θέση (Εικ. 8).

Τοποθετήστε τα μπράτσα στο εσωτερικό των οδηγών που υπάρχουν κάτω από το δίσκο κρατώντας πατημένο το κεντρικό πλήκτρο σύνδεσης C2 (Εικ. 9).

Μετακινήστε το δίσκο μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θέση και αφήστε το κουμπί. Σε περίπτωση που ο δίσκος δεν στερεωθεί αυτομάτως στα μπράτσα, μετακινήστε τον μέχρι να ακούσετε το κλικ ασφάλισης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνετε πάντα ότι ο δίσκος είναι σωστά στερεωμένος στα μπράτσα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στις 4 υποδεικνυόμενες θέσεις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το δίσκο σε μία θέση όπου είναι ορατά στους βραχίονες τα σήματα κινδύνου: Αυτή η θέση ΔΕΝ είναι ασφαλή!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Όταν ο δίσκος έχει εγκατασταθεί στο προϊόν, να βεβαιώνετε ότι δεν πατήσατε κατά λά-

θος τα πλήκτρα αναδίπλωσης των μπράτσων.

Για την αφαίρεση του δίσκου, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο C2. Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο δίσκος μπορεί να τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του πλαισίου (Εικ. 10) στις ειδικές υποδοχές A4. Το κάθισμα φαγητού διαθέτει ένα κάλυμμα δίσκου C1. Αυτό στερεώνεται με ένα μηχανισμό πίεσης στα πλαϊνά του δίσκου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο δίσκος είναι σωστά συνδεδεμένος κατά τη χρήση. Το κάλυμμα δίσκου, αν το παιδί τρώει απευθείας στο τραπέζι με τους γονείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βολικό "τραπεζάκι".

### **ΡΟΔΕΣ**

Τα πίσω πόδια διαθέτουν περιστρεφόμενες ρόδες με φρένα (A6).

Τα μπροστινά πόδια του καθίσματος φαγητού διαθέτουν ρόδες μονοκατευθυντικές A3 για να διευκολύνεται η μετακίνηση και το άνοιγμα/κλείσιμο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Τοποθετείτε το προϊόν αποκλειστικά επάνω σε μία οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε ποτέ το κάθισμα φαγητού κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια.

Για να ενεργοποιήσετε τα φρένα του καθίσματος φαγητού κατεβάστε τους μοχλούς μπλοκαρίσματος των τροχών. Για να ξεμπλοκάρετε τις ρόδες κάντε τον αντίθετο (Εικ. 10A).

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ**

Το κάθισμα φαγητού ρυθμίζεται σε 8 θέσεις ύψους.

Για να σηκώσετε το κάθισμα, κρατήστε την πλάτη από το επάνω μέρος, τραβήξτε την προς τα επάνω μέχρι το επιθυμητό ύψος (Εικ. 11).

Για να κατεβάσετε το κάθισμα πατήστε ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα B1, κατεβάστε το κάθισμα έως το επιθυμητό ύψος (Εικ.12).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Αυτή η ενέργεια πρέπει να πραγματοποιείται όταν το παιδί δεν είναι καθισμένο στο κάθισμα φαγητού.

### **ΡΟΔΕΣ**

Τα μπροστινά πόδια του καθίσματος φαγητού διαθέτουν ρόδες μονοκατευθυντικές A3 για να διευκολύνεται η μετακίνηση και το άνοιγμα/κλείσιμο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Τοποθετείτε το προϊόν αποκλειστικά επάνω σε μία οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε ποτέ το κάθισμα φαγητού κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια.

### **ΚΛΕΙΣΙΜΟ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Πραγματοποιήστε αυτές τις ενέργειες φροντίζοντας ώστε το παιδί ή άλλα παιδιά να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι στη συγκεκριμένη φάση τα κινητά τμήματα του καθίσματος φαγητού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.

• Τοποθετήστε την πλάτη σε κατακόρυφη θέση (Εικ. 13), αφαιρέστε το δίσκο αποσυνδέοντας τον από τα πίσω πόδια και αναδίπλώστε τα μπράτσα πατώντας τα πλήκτρα B6 (Εικ. 14).

• Κατεβάστε εντελώς το κάθισμα πατώντας ταυτόχρονα





τα δύο πλήκτρα ρύθμισης του ύψους B1.

- Πατήστε τα πλήκτρα ανοίγματος/κλεισίματος A5 που υπάρχουν στο κέντρο των πλαισίων αρθρώσεων και ταυτόχρονα πλησιάστε τα πόδια του καθίσματος φαγητού (Εικ. 15).

### ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΜΠΕΣ

Το κάθισμα φαγητού διαθέτει στήριγμα για τις γάμπες B2 που ρυθμίζεται σε 3 θέσεις χρήσης, πατήστε τα δύο πλήκτρα B4 και γείρετε το στήριγμα ποδιών έως την επιθυμητή θέση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :** Το στήριγμα των ποδιών μπορεί να περιστραφεί προς τα επάνω σε θέσεις που δεν χρησιμοποιούνται (Εικ. 16)

### ΥΠΟΠΟΔΙΟ

Το κάθισμα φαγητού διαθέτει υποπόδιο B3 που ρυθμίζεται σε 4 θέσεις ύψους. Από τη θέση χρήσης περιστρέψτε προς τα επάνω έως ότου απασφαλίσει. Το βγάζετε και το ξαναβάζετε στο ύψος που επιθυμείτε.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Σε αυτό το κάθισμα φαγητού μπορεί να ρυθμιστεί το πλάτος της πλάτης προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη άνεση για το παιδί σε κάθε φάση ανάπτυξης. Για να ρυθμίσετε το πλάτος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τροχό B12 που υπάρχει επάνω, στο κέντρο της πλάτης, περιστρέφοντας δεξιά ή αριστερά έως ότου η πλάτη φτάσει στο επιθυμητό πλάτος. Για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο B13 που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τροχού, τραβώντας προς τα επάνω και ταυτόχρονα να περιστρέψετε τον τροχό (Εικ. 17).

### ΡΗΛΑΞ (0m+)

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΡΗΛΑΞ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του ρηλάξ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ όταν τα παιδιά είναι σε θέση να κάθονται από μόνα τους, όταν είναι ικανά να κυλιούνται ή όταν μπορούν να σηκώνονται στηριζόμενα στα χέρια, γόνατα και πόδια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ρηλάξ δεν προορίζεται για να κοιμάται το παιδί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το ρηλάξ πάνω σε υπερυψωμένες επιφάνειες όπως τραπέζια ή καρέκλες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης.
- Επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης: από τη γέννηση μέχρι 9 κιλά (6 μηνών).
- Αυτό το ρηλάξ δεν αντικαθιστά το λίκνο ή το κρεβάκι. Όταν το παιδί σας χρειάζεται ανάπαυση συνιστάται να το βάζετε στο λίκνο ή στο κρεβάτι του.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ αν ορισμένα τμήματα είναι σπασμένα, σχισμένα ή απουσιάζουν.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Η συναρμολόγηση του προϊόντος και όλων των εξαρτημάτων του, πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε το ρηλάξ με περισσότερα από ένα παιδιά κάθε φορά.
- Ποτέ μην αφήνετε το ρηλάξ σε επιφάνειες που δεν είναι εντελώς επίπεδες.
- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο ρηλάξ.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς μην αφήνετε το ρηλάξ κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρικές συσκευές ή αερίου κλπ.
- Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση είναι πάντα σωστά στερεωμένη στο σκελετό του ρηλάξ.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα τμήματά του είναι σωστά συνδεδεμένα και συναρμολογημένα.
- Ελέγχετε κάθε τόσο ενδεχόμενα φθαρμένα ή εξηλωμένα μέρη, χαλαρωμένες ή φθαρμένες βίδες και αντικαταστήστε αμέσως τα μέρη που έχουν υποστεί βλάβες.
- Μην τοποθετείτε το ρηλάξ με το παιδί κοντά σε παράθυρα ή τοίχους, όπου σχοινιά, κουρτίνες ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παιδί για να σκαρφλώσει ή μπορεί να είναι αιτία ασφυξίας ή πνιγμού.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΗΛΑΞ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 0 μηνών έως 9 kg ως ρηλάξ.

Για να το χρησιμοποιήσετε ως ρηλάξ:

- Ανακλίνατε τελείως την πλάτη B7 του καθίσματος B, πατώντας το πλήκτρο B8 που υπάρχει στην πίσω πλευρά της πλάτης (Εικ. 18).
  - Ρυθμίστε το στήριγμα ποδιών B2 σε εντελώς οριζόντια θέση (Εικ. 18).
  - Το υποπόδιο B3 μπορεί να αφαιρεθεί ή να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
- Οι ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω μπορούν να γίνουν και με το παιδί στο κάθισμα φαγητού αλλά μπορεί να είναι πιο δύσκολο.
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, μπορείτε να το κάνετε πριν προχωρήσετε στις ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω.

### ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (6m+)

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφώνει πάνω στο προϊόν.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν όλα τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να έχετε επίγνωση για τυχόν κίνδυνο γυμνής φωτιάς και άλλες πηγές ισχυρής θερμότητας στην περιοχή του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να έχετε επίγνωση για τον κίνδυνο ανατροπής όταν το παιδί σας μπορεί να πιέσει τα πόδια του σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή.





- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνετε πάντα ότι οι ζώνες είναι σωστά συναρμολογημένες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε πάντα την ασφάλεια και τη σταθερότητα του καθίσματος φαγητού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας έχουν εισαχθεί σωστά. Ειδικότερα, βεβαιωθείτε ότι είναι μπλοκαρισμένο σε ανοιχτή θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι φαγητού έως ότου το παιδί να είναι σε θέση να κάθεται μόνο του.
- Η χρήση του καθίσματος φαγητού συνιστάται για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 36 μηνών και με βάρος μέχρι 15 κιλά.
- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα αν λείπουν, έχουν σπάσει ή σκιστεί ορισμένα τμήματά του.
- Πριν τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα στοιχεία του, δεν παρουσιάζουν τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Οι ενέργειες ανοίγματος, ρύθμισης και κλεισίματος του καθίσματος φαγητού πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το κάθισμα φαγητού γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία του.
- Κατά τις ενέργειες ανοίγματος ή κλεισίματος, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση. Κατά τη διάρκεια ενεργειών ρύθμισης (κλίση της πλάτης, τοποθέτηση του τραπέζιου) βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τμήματα του καθίσματος φαγητού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
- Η χρήση των ζωνών ασφαλείας με το υφασμάτινο διαχωριστικό ποδιών σωστά στερεωμένο στο κάθισμα και με άκαμπτο διαχωριστικό ποδιών, είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του παιδιού, στις διαμορφώσεις χρήσης ως κάθισμα φαγητού.
- Ο δίσκος από μόνος του δεν εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση του παιδιού. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.
- Μην μετακινείτε ποτέ το κάθισμα φαγητού με το παιδί στο εσωτερικό του.
- Μην επιτρέπετε σε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο κάθισμα φαγητού ή να σκαρφαλώνουν σε αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα φαγητού με περισσότερα από ένα παιδιά κάθε φορά..
- Μην αφήνετε πάνω στο κάθισμα φαγητού, μικροαντικείμενα που μπορεί να τα καταπιεί το παιδί.
- Μην τοποθετείτε το κάθισμα φαγητού κοντά σε παράθυρα ή τοίχους, όπου σχοινιά, κουρτίνες ή στιδήποτε άλλο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παιδί για να σκαρφαλώσει ή μπορεί να είναι αιτία ασφυξίας ή στραγγαλισμού.
- Όταν το παιδί κάθεται στο κάθισμα φαγητού, να το τοποθετείτε μόνο σε μία οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε ποτέ το κάθισμα φαγητού κοντά σε σκάλες, σκαλοπάτια ή χαλίκια.
- Μην τοποθετείτε επάνω στο δίσκο σερβιρίσματος και μην κρεμάτε στο πλαίσιο του καθίσματος, τσάντες ή

- βάρη για να μην επηρεαστεί η ισορροπία του προϊόντος.
- Όταν αφήνετε το κάθισμα φαγητού εκτεθειμένο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένετε να κρυώσει πριν βάλετε το παιδί.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του καθίσματος φαγητού στον ήλιο: ενδέχεται να ξεθωριάσουν τα χρώματα και τα υφάσματα.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, κρατήστε το κάθισμα φαγητού μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα φαγητού χωρίς επένδυση.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που δεν προμηθεύει ή εγκρίνει ο κατασκευαστής.
- Μην ανοίγετε ή κλείνετε το κάθισμα φαγητού με το παιδί καθισμένο σε αυτό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο δίσκος σερβιρίσματος πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν υπάρχουν φρένα στάθμευσης, να ενεργοποιείτε πάντα τη διάταξη στάθμευσης, όταν το κάθισμα φαγητού δεν βρίσκεται σε κίνηση.

### ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα φαγητού από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να καθίσει μόνο του έως τους 36 μήνες.

Κατά τη χρήση ως κάθισμα φαγητού μπορείτε να:

- Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος
- Ρυθμίστε το στήριγμα για τις γάμπες και το υποπόδιο
- Γείρετε την πλάτη
- Χρησιμοποιήσετε το δίσκο και να τον ρυθμίσετε.

Για τις πιο πάνω ενέργειες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες παραγράφους.

### ΠΡΩΤΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ (6m+)

#### ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα φαγητού από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να καθίσει μόνο του έως τους 36 μήνες.

Κατά τη χρήση ως πρώτο καρεκλάκι μπορείτε να:

- Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος
- Ρυθμίσετε το στήριγμα για τις γάμπες σε κατακόρυφη θέση χρήσης
- Αναδιπλώστε τα μπράτσα
- Πλησιάστε το κάθισμα φαγητού στο τραπέζι, μετακινώντας το με τους τροχούς A3 (Εικ. 19).

Για τις πιο πάνω ενέργειες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες παραγράφους.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν παρέχει εγγύηση για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.



## TR KULLANIM TALİMATLARI

# ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

**UYARI: KULLANMADAN ÖNCE, TÜM PLASTİK POŞETLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATINIZ VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYINIZ.**

**Bu mama sandalyesi, üç farklı şekilde kullanılabilir:**

- Yalnızca evde kullanım içindir.
- Ana kucağı: 0 aydan itibaren
- Mama sandalyesinin kullanımı: 6 aydan 36 aya ve 15kg'a kadar.
- İlk koltuğun kullanılması: 6 aydan 36 aya ve 15kg'a kadar.

### BİLEŞENLER

#### A. Şase

- A1. Ön ayaklar
- A2. Arka ayaklar
- A3. Ön tekerlekler (2x)
- A4. Tepsi kilitleme yuvaları
- A5. Açma/kapatma düğmeleri
- A6. Arka tekerlekler (2x)

#### B. Koltuk

- B1. Yükseklik ayarlama düğmeleri
- B2. Bacak dayama yeri
- B3. Ayak dayama yeri
- B4. Bacak dayama yeri ayarlama/yatırma düğmeleri
- B5. Kolçaklar
- B6. Kolçak yatırma düğmeleri
- B7. Sirt desteği
- B8. Sirt desteği yatırma düğmesi
- B9. Sirt desteği kilitleme pimi
- B10. Pim kaydırma deliği
- B11. Ayarlanabilir kanatlar
- B12. Kanat ayarlama tekerleği
- B13. Tekerlek etkinleştirme düğmesi
- B14. 5 noktalı tokaya sahip çocuk emniyet kemeri
- B15. Kılıf
- B16. Arka kaplama düğmeleri
- B17. Kılıf düğme delikleri

#### C. Tepsi

- C1. Tepsi kaplamaları
- C2. Sabitleme/ayarlama merkez düğmesi
- C3. Sabitleme çengelleri

### TEMİZLEME VE BAKIMA İLİŞKİN İPUÇLARI

Ürünün temizliği ve bakımı, yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

### TEMİZLİK

Kumaş kaplamayı, suya veya nötr deterjana batırılmış yumuşak bir bezle temizleyiniz. Kumaş kaplamayı mama sandalyesinden çıkarmak için, kumaş kaplamanın yapıya takılması amacıyla açıklanan işlemleri tersinden tekrarlayınız. Plastik kısımları yalnızca suya batırılmış yumuşak bir bezle temizleyiniz. Asla aşındırıcı deterjan ya da çözücü madde kullanmayınız. Mama sandalyesinin suyla temas etmesi halinde, pas oluşumunu önlemek için metal kısımları kurutunuz.

### BAKIM

Mama sandalyesini kuru bir yerde muhafaza ediniz. Mama sandalyesinin doğru işlevini riske atabilecek sürtünmeleri önlemek için, metal şase boyunca yerleştirilmiş tüm hareketli plastik parçaların toz, toprak veya kumdan arınmış olduğundan emin olunuz. Gerekirse, hareketli parçaları kuru silikon yağlayıcı ile yağlayınız.

**UYARI:** Her yıkamadan sonra kumaşın ve dikişlerin iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.

Dış kaplama: PVC

Dolgu malzemesi: Polyester

### İLK KULLANIM/AÇMA

**UYARI:** Ürün, koruyucu folyoya sarılmış ambalaj içerisine konulmuştur. Çıkarırken, ürüne veya ilave bileşenlerine kesici cisimlerle zarar vermekten kaçınınız. Ürün açılınca ambalaj malzemelerini hemen ortadan kaldırınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.

İlk kez kullanılırken; sırtlığın, birleştiğini belirten klik sesini duyuncaya kadar döndürülerek, ambalaj konumundan kullanım konumuna getirilmesi gerekir (Şek.1). Sırtlığı ambalaj konumuna geri döndürmek artık mümkün olmaz.

Arka tekerlekleri (A6), en uca ulaşmalarını sağlayacak şekilde ilgili yuvalara takınız (Şek.1A).

**UYARI:** Mama sandalyesinin arka kısmına doğru hafifçe geriye bastırarak, B9 piminin B10 kaydırma deliğine doğru şekilde geçtiğini daima kontrol ediniz.

Şaseyi açmak için, A5 açma/kapatma düğmelerine aynı anda basarak; tamamen açıldığını belirten klik sesi gelinceye kadar (Şek. 2), A1 ön ayaklarını A2 arka ayaklarından uzaklaştırınız.

B3 ayak dayama yerini, B2 ayak dayama yerinin dört yuasından birine (Şek.3) takarak, kilitleninceye kadar çeviriniz. Kaplamayı B koltuğu üzerine yerleştirmek için; emniyet

kemeri çözüldükten sonra (Şek. 4), B15 kaplaması, sırt desteği kısmına geçinceye kadar, üstten alta doğru takılmalıdır (Şek. 5).

B14 emniyet kemerini, uygun kaplama deliklerine geçi-  
rerek, B15 kaplamasını B koltuğuna yerleştiriniz. Kumaş  
kaplamadaki deliklerin pozisyonunun, sırt desteğindeki  
delik pozisyonlarına denk geldiğinden emin olunuz.

Kaplamanın takılmasını tamamlamak için; kaplamanın  
arka klapelerindeki B16 düğmelerini, mama sandalyesi  
sırtlığının arkasındaki B17 deliklerine takınız (Şek.6).

### EMNİYET KEMERİ

**UYARI:** Çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için,  
kumaş bacak arası kayışına sahip emniyet kemerlerinin  
kullanılması şarttır.

**UYARI:** Tek başına tepsi, çocuğunuzun güvenliğini ga-  
ranti etmez. Emniyet kemerlerini daima kullanınız!

Mama sandalyesi, 5 noktalı emniyet kemerleri ile donatılmıştır.  
Emniyet kemerini açınız, çocuğu mama sandalyesine ko-  
yunuz ve emniyet kemerinin uzunluğunu çocuğa göre  
ayarlayarak, çocuğu emniyet kemeriyle güvenceye alınız.  
Emniyet kemerleri, iki yükseklik pozisyonunda ayarlanabilir.  
Çatallara bastırılarak toka serbest bırakılabilir.

Bel kemerlerinin genişliği, ilgili sürgülü halkalar kullanıla-  
rak ayarlanabilir (Şek. 7).

### TEPSİNİN YERLEŞTİRİLMESİ/AYARLANMASI

Tepsi, 4 farklı pozisyonunda ayarlanabilir.

Tepsisini sabitlemek için, B5 kolçaklarını döndürünüz ve  
yatay konumda kilitlendiklerinden emin olunuz (Şek. 8).  
C2 merkezi sabitleme düğmesini basılı halde tutarak;  
kolçakları, tepsinin altındaki kılavuzlara geçiriniz (Şek. 9).  
Tepsiyi, istenen pozisyona getiriniz ve düğmeyi serbest  
bırakınız. Tepsi, kolçaklara otomatik olarak kilitlenmezse;  
tepsinin kilitlendiğini belirten klik sesi duyuluncaya ka-  
dar tepsiyi oynatınız.

**UYARI:** kullanmadan önce, tepsinin kolçaklara doğru  
şekilde sabitlendiğini daima kontrol ediniz.

**UYARI:** tepsi, yalnızca belirtilen 4 pozisyonunda ayarlanabilir.

**UYARI:** tepsiyi kesinlikle, tehlike işaretleri kolçaklarda  
görünür halde olacak şekilde takılı bırakmayınız; bu po-  
zisyon güvenli DEĞİLDİR!

**UYARI:** Tepsi, ürüne takılı durumdayken; kolçak yatırma  
düğmelerine yanlışlıkla basmaktan kaçınınız.

Tepsiyi sökmek için, C2 merkezi düğmesine basınız. Kul-  
lanılmadığı zamanlarda, tepsi; yapının arkasına (Şek. 10),  
ilgili A4 yuvalarına sabitlenebilir. Mama sandalyesi, C1  
tepsi kaplamasıyla donatılmıştır. Bir baskı mekanizma-  
sıyla, tepsinin yanlarına bağlanabilir.

**UYARI:** Kullanılacağı zaman, tepsinin doğru şekilde sa-  
bitlendiğinden daima emin olunuz. Çocuk, anne-baba-  
sıyla birlikte masada yemek yiyecekse, tepsi kaplaması  
uygun bir masa örtüsü olarak kullanılabilir.

### TEKERLEKLER

Arka ayaklarda, frenlere sahip dönebilen tekerlekler (A6)  
mevcuttur.

Mama sandalyesinin ön ayakları, taşıma ve açma/kapat-  
ma işlemlerini kolaylaştırmak için tek yönlü tekerleklerle  
(A3) donatılmıştır.

**UYARI:** sandalyeyi daima yatay, dengeli bir yüzeyin üze-  
rine yerleştiriniz. Mama sandalyesini kesinlikle basamak-  
ların veya merdivenlerin yakınına koymayınız.

Mama sandalyesi frenlerini etkinleştirmek için, tekerlek  
kilitleme kollarını indiriniz. Tekerlekleri serbest bırakmak  
için, işlemi ters sırayla tekrarlayınız (Şek. 10A).

### YÜKSEKLİK AYARI

Mama sandalyesi, 8 yükseklik pozisyonunda ayarlanabilir.  
Koltuğu yükseltmek için; sırt desteğinin üst kısmını tu-  
tunuz ve istenen yüksekliğe ulaşıncaya kadar yukarı  
çekiniz (Şek. 11).

Koltuğu alçaltmak için; iki B1 düğmesine aynı anda ba-  
sarak, istenen yüksekliğe kadar koltuğu indiriniz (Şek.12).

**UYARI:** bu işlemi, çocuk mama sandalyesinde oturur  
haldeyken gerçekleştirmeyiniz.

### SANDALYE NASIL KAPATILIR

**UYARI:** bu işlemi gerçekleştirirken, çocuğunuzun veya  
diğer çocukların güvenli bir mesafede olmasını sağla-  
yınız. Ayarlama işlemleri sırasında mama sandalyesinin  
hareketli parçalarının çocuğun vücuduna değmemesi-  
ne dikkat ediniz.

• Sırt desteğini dikey konuma getiriniz (Şek. 13), tepsiyi  
sökünüz ve arka ayakları takınız, ardından B6 düğmele-  
rine basarak kolçakları yatırınız (Şek. 14).

• İki adet B1 yükseklik ayarlama düğmesine aynı anda  
basarak, koltuğu tamamen indiriniz.

• Yanal mafsalların merkezinde bulunan A5 açma/kapat-  
ma düğmelerine basınız ve aynı anda mama sandalye-  
sinin ayaklarını yaklaştırınız (Şek.15).

### BACAK DAYAMA YERİ

Mama sandalyesi, 3 kullanım pozisyonunda ayarlanabi-  
len B2 bacak dayama yeri ile donatılmıştır; iki adet B4  
düğmesine basınız ve istenen pozisyona ulaşıncaya ka-  
dar, bacak dayama yerini yatırınız.

**UYARI:** Bacak dayama yeri, kullanılmayan pozisyonlara  
gelecek şekilde yukarıya dönebilir (Şek. 16)

### AYAK DAYAMA YERİ

Mama sandalyesi, 4 yükseklik pozisyonunda ayarlanabi-  
len B3 ayak dayama yeri ile donatılmıştır. Halihazırda kul-  
lanılan pozisyon, kilidi çözülünceye kadar yukarıya  
doğru çeviriniz. Ayak dayama yerini sökünüz ve istenen  
yüksekliğe takınız.

### SIRT DESTEĞİNİN GENİŞLİĞİ NASIL AYARLANIR

Bu mama sandalyesinin sırt desteğinin genişliği, her bü-  
yüme aşamasında çocuğunuzun en üst düzeyde rahat-  
lığını sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Genişliği ayarlamak için; sırt desteğinin en üst kısmının  
ortasındaki B12 tekerleğini, istenen genişliğe ulaşıncaya  
kadar sola veya sağa çevirerek kullanınız.

Dönme hareketini etkinleştirmek için; tekerleğin arka-  
sındaki B13 düğmesini yukarıya çekerek aynı anda te-  
kerleği çeviriniz (Şek.17).

### ANA KUÇAĞI (0ay+)

### ANA KUÇAĞI KULLANIM UYARISI



- **UYARI:** Çocuğu asla yalnız bırakmayınız.
- **UYARI:** Ana kucağını taşımak için oyuncak barını kullanmayınız.
- **UYARI:** Bebek desteksiz oturabiliyorsa, kendi etrafında dönebiliyorsa veya elleri, dizleri ve ayakları üzerine kalabiliyorsa, ana kucağını kullanmayınız.
- **UYARI:** Bu ana kucağı, uzun süreli uyku amacıyla kullanılmak için tasarlanmamıştır.
- **UYARI:** Ana kucağının yüksek düzlemler üzerinde kullanılması tehlikelidir; ör. masa veya sandalye.
- **UYARI:** Daima kavrama ve bağlama sistemlerini kullanınız.
- Kullanım için amaçlanan yaş aralığı: doğumdan 9 kg'a (6 aya) kadar.
- Ana kucağı, yatağın veya beşiğin yerine geçmez. Çocuk; uykuya ihtiyacı varsa, yatağa veya beşiğe konulmalıdır.
- Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması durumunda ana kucağı kullanmayınız.
- Üretici tarafından onaylananların haricindeki aksesuarları veya değiştirme parçalarını kullanmayınız.
- Ürün ve tüm bileşenleri, daima bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Ana kucağını bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.
- Koltuğu tamamen yatay olmayan yüzeyler üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
- Ana kucağının yakınlarında oynayan çocukları daima denetleyiniz.
- Yangın tehlikelerini önlemek için, ana kucağını ısı kaynaklarının, elektrikli ve gazlı cihazlar vb.'nin yakınında bırakmayınız.
- Kaplamanın sandalyenin yapısına sağlamca sabitlendiğinden emin olunuz.
- Tüm parçaların kaidelere doğru olarak kancalanmış olduğundan emin olunuz.
- Tüm aşınmış parçaları, gevşemiş vidaları, aşınmış veya dikişi sökülmüş kumaşları düzenli olarak kontrol ediniz ve tüm hasarlı parçaları derhal değiştiriniz.
- Ana kucağını pencerelerin veya duvarların yakınında çocukla birlikte bırakmayınız; çocuk ipleri, perdeleri veya diğer cisimleri kullanarak buralara tırmanabilir veya nefessiz kalma veya boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
- Kullanılmadığı zamanlarda ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

### ANA KUCAĞI NASIL KULLANILIR

Ürün, 0 veya üstü aydan 9 kg'a kadar olan çocuklar için ana kucağı olarak kullanılabilir.

Ana kucağı olarak kullanmak için:

- Sırt desteğinin arka kısmındaki B8 düğmesine basarak, koltuğun B7 sırt desteğini tamamen yatırınız (Şek.18).
- B2 bacak dayama yerini tamamen yatay pozisyona getiriniz (Şek.18).
- B3 ayak dayama yeri, sökülebilir veya çocuğun yüksekliğine göre ayarlanabilir.

Yukarıda açıklanan işlemler, çocuk mama sandalyesinden de yapılabilir ancak işlemlerin yapılması zorlaşabilir.

Koltuk yüksekliğinin ayarlanması gereken durumlarda; bu işlem, yukarıdaki paragrafta belirtilen işlemlerden önce yapılabilir.

### MAMA SANDALYESİ (6ay+)

#### MAMA SANDALYESİ KULLANIM UYARISI

- **UYARI:** Çocuğu asla yalnız bırakmayınız.
- **UYARI:** Her zaman kemer emniyet sistemini kullanınız.
- **UYARI:** Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürüne tırmanmasını önleyiniz.
- **UYARI:** Tüm bileşenlerin ve bağlantıların doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayınız.
- **UYARI:** Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının risk yaratabileceğinin farkında olunuz.
- **UYARI:** Çocuğunuz masa veya başka bir nesneyi kendi ayakları ile itebildiği zaman, bunun devirme riski yaratabileceğinin farkında olunuz.
- **UYARI:** Kullanmadan önce, tüm kemerlerin doğru olarak takılmış olduğundan emin olunuz.
- **UYARI:** Kullanmadan önce, mama sandalyesinin güvenliğini ve dengesini daima kontrol ediniz.
- **UYARI:** Kullanmadan önce, tüm güvenlik cihazlarının doğru olarak takılmış ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Özellikle, mama sandalyesinin açık konumda kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- Çocuk, yardım almadan düzgün oturabinceye kadar mama sandalyesini kullanmayınız.
- Bu mama sandalyesi, 6 ay ile 36 ay arasındaki ve 15 kg'a kadar olan çocuklar tarafından kullanımı için tasarlanmıştır.
- Herhangi bir parçası kırılmış, yırtılmış veya eksik ise mama sandalyesini kullanmayınız.
- Montajdan önce, ürünün ve ürünü oluşturan parçaların taşıma sırasında hasar görmemiş olduklarını kontrol ediniz. Aksi halde, kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.
- Mama sandalyesi, yalnızca bir yetişkin tarafından açılmalı, ayarlanmalı ve kapatılmalıdır.
- Mama sandalyesini kullanan kişinin, sandalyenin nasıl çalıştığını tam olarak bildiğinden emin olunuz.
- Yükseltici koltuğu açma, kapatma ve ayarlama işlemleri sırasında çocuğun yeterince uzakta olmasına dikkat ediniz. Ayarlama işlemleri (sırt desteğinin yatırılması, tepsinin ayarlanması) sırasında, mama sandalyesinin hareketli parçalarının çocuğunuza değmediğinden emin olunuz.
- Sandalye, mama sandalyesi olarak kullanıldığında çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için; kumaş bacak arası şeridini koltuğa sabitlenmiş olarak ve rijit bacak arası çubuğu ile birlikte, emniyet kemerinin kullanılması gerekir.
- Tek başına teps, çocuğunuzun güvenliğini garanti etmez. Daima emniyet kemerlerini kullanınız.
- İçinde çocuk varken, mama sandalyesini kesinlikle taşımayınız.
- Diğer çocukların, mama sandalyesinin yakınlarında denetimsiz oynamasına veya mama sandalyesine tırmanmasına izin vermeyiniz.
- Mama sandalyesini bir defada birden fazla çocuk için kullanmayınız.



- Çocuk tarafından yutulabilecek küçük cisimleri mama sandalyesinde bırakmayınız.
- Mama sandalyesini; çocuğun sandalyeden kalkmak için kullanabileceği veya nefessiz kalma veya boğulma tehlikesi oluşturabilecek kordonları, perdeleri veya diğer cisimlerin bulunduğu pencerelerin veya duvarların yakınına yerleştirmeyiniz.
- İçine çocuk oturtulacağı zaman, mama sandalyesini daima yatay, dengeli bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz. Mama sandalyesini kesinlikle basamakların veya merdivenlerin yakınına veya halıların üstüne koymayınız.
- Mama sandalyesinin dengesini etkileyebileceği için, tepsiye veya mama sandalyesinin şasesine torba veya ağırlık asılmamalıdır.
- Mama sandalyesi uzun süre güneş altında bırakılmışsa, çocuğunuzu içine koymadan önce sandalyenin soğumasına olanak veriniz.
- Mama sandalyesini uzun süre güneşte bırakmayınız: bu, malzemelerin ve kumaşın rengini değiştirebilir.
- Kullanılmadığı zamanlarda, mama sandalyesi çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır.
- Mama sandalyesini kesinlikle kaplamasız kullanmayınız.
- Üretici tarafından temin edilmemiş veya onaylanmamış bileşenleri, değiştirme parçalarını veya aksesuarları kullanmayınız.
- İçinde çocuğunuz otururken, mama sandalyesini açıp kapatmayınız.
- **UYARI:** Kullanılmadığı zamanlarda, tepsiyi çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- **UYARI:** Frenleri mevcutsa, mama sandalyesi hareket halinde değilken her zaman park cihazını etkinleştiriniz.

## MAMA SANDALYESİ NASIL KULLANILIR

Ürün; çocuğun yardım almadan düzgün oturabildiği yaştan 36. aya kadar, mama sandalyesi olarak kullanılabilir. Mama sandalyesi olarak kullanılıyorsa, aşağıdakiler mümkündür:

- Koltuk yüksekliğinin ayarlanması;
- Bacak dayama yerinin ve ayak dayama yerinin ayarlanması;
- Sırt desteğinin yatırılması;
- Tepsinin kullanılması ve ayarlanması.

Yukarıda anılan işlemleri gerçekleştirmek için, ilgili paragraflara başvurunuz.

## İLK KOLTUK (6ay+)

### İLK KOLTUK NASIL KULLANILIR

Ürün; çocuğun, yardım almadan düzgün oturabildiği yaştan 36. aya kadar, ilk sandalyesi olarak kullanılabilir.

İlk koltuk olarak kullanılıyorsa, aşağıdakiler mümkündür:

- Koltuk yüksekliğinin ayarlanması;
- Bacak dayama yerinin dikey pozisyonda ayarlanması;
- Kolçakların katlanması;
- Mama sandalyesinin A3 tekerlekleri kullanılarak taşınması suretiyle masaya getirilmesi (Şek. 19).

Yukarıda anılan işlemleri gerçekleştirmek için, ilgili paragraflara başvurunuz.

garanti edilmiştir.

Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir.

Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

## GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı

# UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ВАЖЛИВО: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

**УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.**

**Цей стільчик для годування має три варіанти використання:**

- Виріб призначено лише для домашнього використання.
- Використання в якості шезлонга: з 0 місяців
- Використання в якості високого стільчика для годування: з 6 до 36 місяців при вазі не більше 15 кг.
- Використання в якості першого стільчика: з 6 до 36 місяців при вазі не більше 15 кг.

### КОМПОНЕНТИ

#### А. Рама

- A1. Передні ніжки
- A2. Задні ніжки
- A3. Передні колеса (2 од.)
- A4. Гнізда для кріплення столика
- A5. Кнопки для розкладання/складання
- A6. Задні колеса (2 од.)

#### В. Сидіння

- B1. Кнопки регулювання висоти
- B2. Підставка для ніг
- B3. Підставка для стоп
- B4. Кнопки регулювання/складання підставки для ніг
- B5. Підлокітники
- B6. Кнопки складання підлокітників
- B7. Спинка
- B8. Кнопка нахилу спинки
- B9. Штифт для кріплення спинки
- B10. Отвір для переміщення штифта
- B11. Регульовані крильця
- B12. Колесо регулювання крильців
- B13. Кнопка активації колеса
- B14. 5-точкові ремені безпеки для дитини з пряжкою
- B15. Чохол
- B16. Кнопки на задній стороні оббивки
- B17. Отвори під кнопки на оббивці

#### С. Столик

- C1. Накладка для столика
- C2. Центральна кнопка для кріплення/регулювання
- C3. Гачки для кріплення

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Операції з чищення та догляду мають виконуватись дорослою особою.

#### ЧИЩЕННЯ

Чистіть обивку тканинною серветкою, зволоженою у воді, або використовуючи нейтральний миючий засіб. Для того щоб зняти обивку зі стільчика, повторіть у зворотньому порядку операції, описані у процедурі одягання обивки на каркас стільчика. Очищайте пластикові частини зволоженою у воді ганчіркою. Не використовуйте абразивні миючі засоби або розчинники. Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

#### ДОГЛЯД

Зберігайте стільчик у сухому місці.

З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу стільчика, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим мастилом.

**УВАГА:** Після кожного прання перевіряйте тканину і шви на міцність.

Зовнішня оббивка: ПВХ

Набивка: Поліестер

### ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ/ВІДКРИТТЯ

**УВАГА:** Виріб знаходиться в упаковці в захисній плівці. Під час розпакування будьте обережні, щоб не пошкодити виріб та його компоненти різальними предметами. Після розпакування виробу відразу дістаньте з упаковки його компоненти та тримайте їх подалі від дітей!

При першому використанні необхідно перевести спинку з положення для упаковки в положення, призначене для використання, повернувши її вгору до клацання, що підтверджує фіксацію (мал.1).

Тепер неможливо буде повернути спинку в положення, призначене для розміщення в упаковці.

Вставте задні колеса (A6) у відповідні гнізда, втискаючи їх до упору (мал.1A).

**УВАГА:** Завжди перевіряйте правильну фіксацію штифта B9 в отворі для переміщення B10, легко натискаючи на спинку в бік задньої частини стільчика. Щоб розкласти каркас, одночасно натисніть кнопки



розкладання/складання A5, відводячи передні ніжки A1 від задніх A2 (Мал.2), поки почуєте клацання, яке свідчить про повне розкладання.

Вставте підставку для стоп B3 в одно з чотирьох гнізд (Мал.3) підставки для ніг B2, повертаючи її до моменту блокування.

Щоб одягнути оббивку на сидіння B, необхідно після того як відстебнуті ремені безпеки (Мал.4), одягнути оббивку B15 зверху, натягуючи її вниз, щоб вона добре прилягала в районі спинки (Мал.5).

Одягніть оббивку B15 на сидіння B, протягнувши ремені безпеки B14 у відповідні отвори в оббивці. Перевірте, щоб отвори на чохлах співпадали з отворами на спинці.

Для завершення одягання оббивки перевірте, щоб кнопки B16 на задніх крильцях оббивки були пристебнуті до отворів B17 на задній частині спинки стільчика (Мал.6).

### РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ

**УВАГА:** обов'язково використовуйте ремені безпеки та паховий ремінь з тканини, оскільки вони гарантують безпеку дитини.

**УВАГА:** сам по собі столик не гарантує надійного утримання дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки!

Стільчик має 5-точкові ремені безпеки.

Відстебніть ремені безпеки, посадить дитину на стільчик та пристебніть її ременями безпеки, регулюючи їх довжину відповідно до розміру дитину.

Ремені безпеки регулюються по висоті у двох положеннях.

Пряжку можна розстебнути, натиснувши зубці.

Поясні ремені можна регулювати по ширині, використовуючи відповідні бігунки (Мал.7).

### ПОЗИЦІОНУВАННЯ/РЕГУЛЮВАННЯ СТОЛИКА

Столик регулюється у 4 різних положеннях.

Щоб прикріпити столик, поверніть підлокітники B5 та перевірте, щоб вони були заблоковані в горизонтальному положенні (Мал.8).

Вставте підлокітники у напрямні, що знаходяться під столиком, утримуючи натиснутою центральну фіксуючу кнопку C2 (Мал.9).

Встановіть столик у потрібне положення та відпустіть кнопку. Якщо не відбувається автоматичного приєднання столика до підлокітників, зруште столик з місця, щоб почути клацання, яке підтверджує блокування.

**УВАГА:** перед використанням завжди перевіряйте, щоб столик був правильно зафіксований на підлокітниках.

**УВАГА:** столик можна регулювати, встановлюючи його лише у зазначені 4 положення.

**УВАГА:** ніколи не залишайте столик в такому положенні, коли на підлокітниках можна побачити ознаки небезпеки: Це положення є НЕБЕЗПЕЧНИМ!

**УВАГА:** коли столик встановлено на виробі, будьте уважні, щоб випадково не натиснути кнопки опускання підлокітників.

Щоб зняти столик, натисніть центральну кнопку C2. Коли столик не використовується, його можна прикріпити на задній стороні каркаса (Мал.10) у відповідних гніздах A4. Високий стільчик має накладку для столика C1. Вона кріпиться за допомогою притисного механізму з боків столика.

**УВАГА:** завжди перевіряйте, щоб накладка для столика була правильно прикріплена під час використання. Якщо дитина їсть безпосередньо за столом з батьками, накладку для столика можна використовувати як зручну «захисну скатертину» для стола.

### КОЛЕСА

Задні ніжки оснащені плаваючими колесами з гальмами (A6).

Передні ніжки стільчика мають однонаправлені колеса A3 для полегшення переміщення та процедури відкриття/закриття.

**УВАГА:** встановлюйте виріб лише на горизонтальній та стійкій поверхні. Ніколи не встановлюйте стільчик поблизу сходів або східців.

Для використання гальмів стільчика опустіть важелі блокування коліс. Для розблокування коліс підніміть важелі (мал.10A).

### РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

Стільчик регулюється по висоті у 8 положеннях.

Щоб підняти сидіння, тримайте спинку за верхню частину, потягніть її вгору на бажану висоту (Мал. 11).

Щоб опустити сидіння, натисніть одночасно дві кнопки B1, опустіть сидіння до потрібної висоти (Мал.12).

**УВАГА:** виконайте цю операцію без дитини на стільчику.

### СКЛАДАННЯ

**УВАГА:** виконайте ці операції, звертаючи увагу на те, щоб Ваша дитина й інші діти перебували на безпечній відстані. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини стільчика не торкалися дитини.

- Встановіть спинку у вертикальне положення (Мал.13), зніміть столик, прикріпивши його до задніх ніжок та опустіть підлокітники, натиснувши кнопки B6 (Мал.14).

- Повністю опустіть сидіння, одночасно натискаючи дві кнопки регулювання висоти B1.

- Натисніть кнопки розкладання/складання A5, що знаходяться в центрі бічних шарнірів, та одночасно зведіть ніжки стільчика (Мал.15).

### ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ

Стільчик має підставку для ніг B2, що регулюється по висоті у 3 положеннях; натисніть дві кнопки B4 та нахиліть підставку для ніг до бажаного положення.

**УВАГА:** підставку для ніг можна повернути вгору у положення, коли вона не використовується (Мал.16)

### ПІДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Стільчик має підставку для стоп B3, що регулюється по висоті у 4 положеннях. 3 положення використання поверніть її вгору до розблокування. Зніміть її та



знову вставте на потрібній висоті.

## РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ СПИНКИ

Можна регулювати ширину спинки цього стільчика, щоб гарантувати дитині максимальний комфорт на кожному етапі її зростання.

Для регулювання ширини необхідно скористатись колесом B12, що знаходиться зверху посередині спинки, повертаючи його вправо або вліво до досягнення бажаної ширини спинки.

Щоб забезпечити можливість повертання колеса, необхідно скористатись кнопкою B13 на його тильній стороні, потягнувши її вгору та одночасно повертаючи колесо (Мал.17).

## ШЕЗЛОНГ (від народження) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Не використовуйте ігрову планку для перенесення шезлонга.
- **УВАГА:** Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в змозі сидіти самостійно, вже навчилася перегортатися або підніматися, спираючись на руки, коліна і ноги.
- **УВАГА:** Цей шезлонг не призначений для тривалого сну дитини.
- **УВАГА:** Небезпечно встановлювати шезлонг на піднятій поверхні, такій як столи або стільці.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- Допустимий вік дитини: від народження до досягнення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців).
- Шезлонг не заміняє ні ліжка, ні колиски. Для сну покладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску.
- Не використовуйте шезлонг з полами або відсутніми частинами.
- Забороняється використання не схвалених виробником запасних частин або аксесуарів.
- Складання виробу і всіх його компонентів має здійснюватися виключно дорослою особою.
- Не усаджуйте в шезлонг більше однієї дитини одночасно.
- Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних поверхнях.
- Не дозволяйте іншим дітям гратися біля шезлонга без нагляду.
- Щоб не допустити ймовірності виникнення пожежі, не залишайте шезлонг поряд з джерелами тепла, електроприладами, газовою плитою, тощо.
- Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно закріплений на каркасі шезлонга.
- Обов'язково завжди перевіряйте, щоб всі компоненти були правильно встановлені і закріплені.
- Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зношених частин, ослаблених гвинтів, потертих матеріалів і швів, що розійшлися. негайно замінійте ушкоджені частини.
- Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або стін, де тасьма, порт'єри або інші речі можуть бути

використані дитиною для вилізання вгору або можуть стати причиною удушення.

- Якщо вироб не використовується впродовж тривалого часу, тримайте його подалі від дитини.

## ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА

Вибір можна використовувати в якості шезлонга для дітей від народження і до досягнення нею ваги 9 кг.

Для використання виробу в якості шезлонга необхідно:

- Повністю нахилити спинку B7 сидіння В, використовуючи кнопку B8 ззаду спинки (Мал.18).
- Відрегулювати підставку для ніг B2, встановивши її в горизонтальне положення (Мал.18).
- Підставку для стоп B3 можна зняти або відрегулювати відповідно до зросту дитини.

Описані вище операції можна виконувати навіть, якщо дитина знаходиться в кріслі, але вони будуть ускладнені.

Якщо ви бажаєте відрегулювати висоту сидіння, можна зробити це перед виконанням наведених вище операцій.

## ВИСОКИЙ ДИТЯЧИЙ СТИЛЬЧИК (від 6 місяців +) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЬЧИКА

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- **УВАГА:** Існує загроза падіння: не дозволяйте дитині підніматися на ноги на стільчику.
- **УВАГА:** Не використовуйте високий дитячий стільчик, якщо не всі його компоненти прикріплені та відрегульовані правильно.
- **УВАГА:** Звертайте увагу на безпеку, яку створює відкритий вогонь та інші джерела тепла, що знаходяться поруч зі стільчиком.
- **УВАГА:** Звертайте увагу на безпеку, пов'язану з перевертанням виробу, коли дитина відштовхується ногами від стола або будь-якого іншого предмета.
- **УВАГА:** Перед використанням перевіряйте, щоб системи утримання дитини були правильно прикріплені.
- **УВАГА:** Перед використанням завжди перевіряйте безпечність та стійкість високого дитячого стільчика.
- **УВАГА:** Перш ніж розпочати використання виробу, слід переконавшись, що всі механізми безпеки правильно працюють. Зокрема, переконайтесь, щоб високий стільчик був заблокований у розкладеному положенні.
- Не використовуйте високий дитячий стільчик, якщо дитина не буде в змозі самостійно сидіти.
- Високий стільчик рекомендується використовувати для дітей віком від 6 до 36 місяців та вагою не більше 15 кг.
- Забороняється використовувати високий стільчик з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Перед збиранням переконайтесь в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Операції з розкладання, регулювання та складання



високого стільчика мають виконуватись лише дорослою особою.

- Користувачі стільчика повинні добре знати принципи його роботи.
- Під час розкладання та складання виробу переконайтеся, що дитина знаходиться на безпечній відстані. Здійснюючи операції регулювання (відкидання спинки, розташування столика), слідкуйте за тим, аби рухомі частини високого стільчика не торкалися дитини.
- Використання правильно прикріплених до сидіння ременів безпеки з тканинним паховим ременем та з жорстким розділювачем ніг є необхідним для гарантування безпеки дитини в разі використання виробу в якості крісла.
- Сам по собі столик не гарантує надійного утримання дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки.
- Ніколи не пересувайте високий стільчик, якщо на ньому сидить дитина.
- Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду поблизу від стільчика або залазити на нього.
- Не використовуйте стільчик для кількох малюків одночасно.
- Не залишайте на високому стільчику дрібні речі, щоб уникнути їх проковтування дитиною.
- Не встановлюйте високий стільчик біля вікон або стін, де тасьма, портьєри або інші речі можуть бути використані дитиною для вилізання вгору або можуть стати причиною удусення.
- Коли дитина знаходиться на стільчику, встановлюйте виріб лише на горизонтальній та стійкій поверхні. Ніколи не встановлюйте стільчик поблизу сходів, східців або на килимах.
- Не спирайтесь на столик та не підвішуйте на каркас високого стільчика сумки або важкі речі, щоб не розбалансувати його.
- Після тривалого перебування стільчика на сонці дочекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте в нього дитину.
- Не залишайте стільчик надовго на сонці: це може спричинити знебарвлення його матеріалів та текстилю.
- Тримайте стільчик подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.
- Ніколи не використовуйте високий стільчик без оббивки.
- Не застосовуйте аксесуари, запасні частини або компоненти, не поставлені або не ухвалені виробником.
- Не виконуйте операції розкриття або складання стільчика з дитиною всередині.
- **УВАГА:** Тримайте столик подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.
- **УВАГА:** Завжди користуйтеся гальмівним механізмом, коли стільчик не рухається.

## ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ВИСОКОГО СТІЛЬЧИКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ

Виріб можна використовувати в якості високого стільчика для годування з того моменту, коли дитина буде в змозі самостійно сидіти й до 36-місячного віку. При використанні в якості високого стільчика для го-

дування можна:

- Відрегулювати висоту сидіння;
- Відрегулювати підставку для ніг та підставку для стоп;
- Нахилити спинку;
- Використовувати та регулювати столик.

Для виконання наведених вище операцій дивіться відповідні параграфи.

## ПЕРШИЙ СТІЛЬЧИК (від 6 місяців +) ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ПЕРШОГО СТІЛЬЧИКА

Виріб можна використовувати в якості першого стільчика для годування з того моменту, коли дитина буде в змозі самостійно сидіти й до 36-місячного віку.

При використанні в якості першого стільчика для годування можна:

- Відрегулювати висоту сидіння;
- Встановити підставку для ніг у вертикальне положення;
- Опустити підлокітники;
- Посунути стільчик до столу, пересуваючи його за допомогою коліс A3 (Мал.19).

Для виконання наведених вище операцій дивіться відповідні параграфи.

## ГАРАНТІЯ

Гарантується відповідність виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації.

Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій.

Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.



# ОЧЕНЬ ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Данный стульчик для кормления имеет три конфигурации:**

- Предусмотрено только для домашнего использования.
- Стульчик для новорожденного: от 0 месяцев
- Стульчик для кормления: от 6 до 36 месяцев, вес ребенка не должен превышать 15 кг.
- Первый стульчик: от 6 до 36 месяцев, вес ребенка не должен превышать 15 кг.

## КОМПОНЕНТЫ

### А. Конструкция

- A1. Передние ножки
- A2. Задние ножки
- A3. Передние колеса (2х)
- A4. Пазы для крепления подноса
- A5. Кнопки раскладывания/складывания
- A6. Задние колеса (2)

### В. Сиденье

- B1. Регулировочные кнопки высоты
- B2. Подставка для ног
- B3. Подножка
- B4. Кнопки регулировки/складывания подставки для ног
- B5. Подлокотники
- B6. Кнопки для складывания подлокотников
- B7. Спинка
- B8. Кнопка наклона спинки
- B9. Штифт крепления спинки
- B10. Паз под штифт
- B11. Регулируемые боковины
- B12. Регулировочное колесо боковин
- B13. Кнопка активации колеса
- B14. 5-точечные ремни безопасности с замком
- B15. Чехол
- B16. Кнопки на задней стороне чехла
- B17. Отверстия на чехле для кнопок

### С. Столешница

- C1. Поднос
- C2. Центральная кнопка крепления/регулировки
- C3. Крепежные крючки

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Очистка и уход должны выполняться только взрослыми.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Очищайте чехол слегка увлажненной в воде тканью или нейтральным моющим средством. Для снятия чехла стульчика для кормления повторите в обратной последовательности операции, описанные для крепления чехла к конструкции. Очищайте пластиковые части слегка увлажненной в воде тканью. Запрещается использовать абразивные средства или растворители. Металлические части изделия необходимо вытирать насухо, чтобы не допустить образование ржавчины.

## УХОД

Храните стульчик для кормления в сухом месте. Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пластмассовых компонентах конструкции стульчика для кормления. Таким образом, можно избежать трения, которое отрицательно сказывается на правильном функционировании стульчика для кормления. При необходимости выполните смазку подвижных частей сухим силиконовым маслом.

**ВНИМАНИЕ:** После каждой стирки проверяйте ткань и швы на прочность.

Наружная часть: ПВХ

Набивка: Полиэстер

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/РАСПАКОВКА

**ВНИМАНИЕ:** Изделие внутри упаковки обернуто защитной пленкой. В момент снятия соблюдайте осторожность, чтобы не повредить изделие и его дополнительные компоненты острыми предметами. Распаковав изделие, уберите все части упаковки в недоступное для детей место.

При первом использовании необходимо перевести спинку из сложенного состояния в положение использования, поднимая её вверх, пока не послышится щелчок (Рис.1).

После этого привести спинку в сложенное положение (как в упаковке) уже будет невозможно (Рис.1А).

**ВНИМАНИЕ:** Всегда проверяйте правильное вхождение штифта B9 в паз B10, слегка отклонив спинку стульчика для кормления назад.

Для открытия конструкции, нажмите одновременно кнопки раскладывания/складывания A5, отодвигая передние ножки A1 от задних A2 (Рис.2) до полного раскладывания, сопровождающегося щелчком.



Установите подножку В3 в одно из трех гнезд (Рис.3) подставки для ног В2, поворачивая её до блокировки. Для того, чтобы надеть чехол на сиденье В, необходимо отстегнуть ремни безопасности (Рис.4), надеть чехол В15 сверху, натягивая его вниз, чтобы он хорошо прилегал к спинке (Рис.5).

Надеть чехол В15 на сиденье В, просунув ремни безопасности В14 в специальные петли, расположенные в чехле. Убедитесь в соответствии положения петель на чехле с петлями на спинке.

Затем соедините кнопки В16, расположенные на задних клапанах чехла, с отверстиями В17 на задней стороне спинки стульчика для кормления (Рис.6).

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** обязательно используйте ремни безопасности и тканевый разделительный ремень для ног, так как они гарантируют безопасность ребёнка.

**ВНИМАНИЕ:** сам по себе поднос не гарантирует безопасного удерживания ребенка. Обязательно используйте ремни безопасности!

Стульчик для кормления оснащен 5-точечными ремнями безопасности.

Отстегните ремни безопасности, посадите ребенка на стульчик и прикрепите его ремнями, регулируя длину в соответствии с телосложением ребенка.

Существуют 2 позиции регулировки ремней безопасности по высоте.

Замок можно расстегнуть, нажав на рожки.

Поясные ремни можно регулировать по ширине при помощи специальных раздвижных механизмов (Рис.7).

## УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА СТОЛЕШНИЦЫ

Столешница может регулироваться в 4 различных положениях.

При креплении столешницы убедитесь, что подлокотники В5 зафиксированы в горизонтальном положении (Рис.8).

Установите подлокотники вовнутрь направляющих, расположенных под столешницей, удерживая нажатой центральную крепежную кнопку С2 (Рис. 9).

Сместите столешницу до достижения желаемого положения и отпустите кнопку. Если не происходит автоматическое сцепление столешницы на подлокотниках, сместите ее, пока не послышится щелчок блокировки.

**ВНИМАНИЕ:** перед использованием всегда проверяйте, что столешница соответствующим образом закреплена на подлокотниках.

**ВНИМАНИЕ:** столешница должна регулироваться только в 4 указанных положениях.

**ВНИМАНИЕ:** никогда не оставляйте столешницу в положении, при котором на подлокотниках остаются видимыми сигналы опасности: Данное положение НЕ является безопасным!

**ВНИМАНИЕ:** когда столешница установлена на изделе, соблюдайте осторожность, чтобы не нажать ненамеренно кнопки складывания подлокотников.

Для снятия столешницы нажмите центральную кнопку С2. Когда столешница не используется, ее можно прикрепить к задней части конструкции (Рис.10А),

установив в специально предназначенные для этого гнезда А4. Стульчик для кормления оснащен подносом С1. Он прикрепляется к столешнице посредством надавливания с боковых сторон.

**ВНИМАНИЕ:** всегда проверяйте, чтобы при использовании поднос был закреплен соответствующим образом. Если ребенок ест за столом с родителями, то поднос может использоваться в качестве подставки на скатерть.

## КОЛЕСА

Задние ножки оснащены поворотными колесами с системой торможения (А6).

Передние ножки стульчика для кормления оснащены однонаправленными колесами А3 для облегчения движения и открытия/закрытия.

**ВНИМАНИЕ:** устанавливайте изделие только на горизонтальную и устойчивую поверхность. Никогда не устанавливайте стульчик для кормления рядом с лестницами или ступенями.

Для активации тормозов стульчика для кормления нужно опустить вниз блокираторы колёс. Для разблокировки колёс переведите их в обратное положение (Рис. 10В).

## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

8 положений регулировки по высоте стульчика для кормления.

Для поднятия сиденья удерживайте верхнюю часть спинки, поднимая её вверх до желаемой высоты (Рис.11).

Для опускания сиденья одновременно нажмите две кнопки В1, опустите сиденье до желаемой высоты (Рис.12).

**ВНИМАНИЕ:** ребенок не должен сидеть на стульчике при выполнении данной операции.

## СКЛАДЫВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** при выполнении этих операций следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии. Убедитесь, что подвижные части стульчика для кормления не касаются тела ребенка.

- Установите спинку в вертикальное положение (Рис.13), уберите столешницу, прикрепив ее к задним ножкам, и сложите подлокотники, нажав кнопки В6 (Рис.14).

- Полностью опустите сиденье, одновременно нажимая две кнопки регулировки высоты В1.

- Нажмите кнопки раскладывания/складывания А5, расположенные по центру боковых шарниров, и одновременно сдвигайте ножки стульчика для кормления (Рис.15).

## ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ

Стульчик для кормления оснащен подставкой для ног В2, которая может регулироваться в 3 положениях; нажмите на две кнопки В4 и опустите подставку для ног до желаемого положения.

**ВНИМАНИЕ:** подножку можно поднять вверх в неиспользуемое положение (Рис.16)





## ПОДНОЖКА

Стульчик для кормления оснащен подножкой В3, которая может регулироваться в 4 положениях по высоте. Из положения использования поверните ее вверх до разблокировки. Выньте и вновь установите на желаемую высоту.

## РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СПИНКИ

Спинку данного стульчика для кормления можно отрегулировать по ширине, чтобы гарантировать максимальный комфорт ребёнку на каждом этапе его роста.

Для того, чтобы отрегулировать ширину, необходимо повернуть колесо В12, расположенное сверху в центре спинки, влево или вправо, приводя ширину спинки в нужное положение.

Для того, чтобы активировать вращение, необходимо нажать кнопку В13, расположенную сзади колеса, поднимая её вверх, и одновременно поворачивать колесо (Рис.17).

## СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО (0м+) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Не переносите стульчик за планку для игрушек.
- **ВНИМАНИЕ:** Не усаживайте в кресло детей, которые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку они могут перевернуться или приподняться, уперевшись ручками, коленями и ногами.
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не предназначено для продолжительного сна ребенка.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно устанавливать стульчик на высокие поверхности, такие как столы или стулья.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте систему фиксации ребёнка на сиденье.
- Изделие предусмотрено для детей: с рождения ребенка до 6 месяцев (макс. вес 9 кг).
- Стульчик не заменяет ни кроватку, ни колыбель. Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель.
- Не используйте стульчик для новорожденного со сломанными или недостающими частями.
- Не используйте аксессуары или запасные части, если они не одобрены производителем.
- Сборка изделия и всех его компонентов должна выполняться только взрослыми.
- Не усаживайте в стульчик для новорожденного нескольких малышей.
- Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные поверхности.
- Не позволяйте другим детям играть рядом с изделием.
- Чтобы избежать случайного возгорания, не оставляйте изделие вблизи источников тепла, электрических или газовых приборов и т.д.
- Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим образом прикреплен к конструкции изделия.
- Обязательно проверяйте надежное и правильное крепление всех компонентов.
- Периодически проверяйте компоненты изделия на

предмет износа; винты должны быть хорошо затянуты; не должно быть изношенных или выцветших тканей. Немедленно заменяйте поврежденные компоненты креслица для новорожденного.

- Не ставьте стульчик для новорожденного с ребенком рядом со стенами или окнами, портьерами, шнурами и подобными элементами, которые ребенок может использовать для вскарабкивания. Портьеры, шнуры и подобные элементы могут послужить источником удушья.
- Когда изделие не используется, следует хранить его в недоступном для детей месте.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие может использоваться для детей возрастом от 0 месяцев весом до 9 кг в качестве стульчика для новорожденного.

Для его использования в качестве стульчика необходимо:

- Полностью наклонить спинку В7 сиденья В, нажав на кнопку В8, расположенную с задней стороны спинки (рис.18).
- Отрегулировать подставку для ног В2, установив её в полностью горизонтальное положение (Рис. 18).
- Подножка В3 может убираться или регулироваться в зависимости от роста ребенка.

Вышеуказанные операции могут осуществляться также при находящемся в креслице ребенке, но при этом могут возникнуть определенные трудности.

В случае необходимости регулировки высоты сиденья, можно сделать это до выполнения приведенных в вышеуказанном параграфе операций.

## СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (6м+) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте систему удержания ребёнка на сиденье.
- **ВНИМАНИЕ:** Риск падения: не позволяйте ребёнку карабкаться на стульчик для кормления.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком для кормления, если все его компоненты не закреплены и отрегулированы соответствующим образом.
- **ВНИМАНИЕ:** Учитывайте возможный риск возгорания, создаваемый открытым огнём и другими источниками тепла, расположенными вблизи стульчика для кормления.
- **ВНИМАНИЕ:** Учитывайте риск опрокидывания изделия в случае, если ребёнок оттолкнётся ногами от стола или от любого другого предмета.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно проверяйте правильную установку систем удержания перед использованием стульчика для кормления
- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость стульчика для кормления.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед началом использования проверьте исправность защитных механизмов. В частности, убедитесь, что стульчик для кормления заблокирован в разложенном положении.



- Не пользуйтесь стульчиком для кормления пока ребенок не может самостоятельно сидеть.
- Использование стульчика для кормления рекомендуется для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
- Запрещается использовать стульчик для кормления с поврежденными, оторванными или недостающими частями.
- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности его компонентов; при обнаружении повреждений вследствие перевозки, не используйте изделие и храните его вдали от детей.
- Раскладывание, регулировка и складывание стульчика для кормления должны выполняться только взрослыми.
- Убедитесь в том, что пользователи стульчика для кормления знакомы с принципами его работы.
- Во время действия по складыванию или раскладыванию изделия следите за тем, чтобы ребенок не находился поблизости. При выполнении операций по регулировке (наклон спинки, установка столешницы) следите за тем, чтобы его подвижные части не касались ребёнка.
- Использование ремней безопасности с разделительным тканевым ремнем между ног, прикрепленным соответствующим образом к сиденью, и с жестким разделительным ремнем между ног, необходимо в целях гарантии безопасности ребенка, в конфигурации стульчика для кормления.
- Сама по себе столешница не гарантирует безопасного удерживания ребенка. Обязательно используйте ремни безопасности.
- Никогда не перемещайте стульчик для кормления, если ребенок находится внутри.
- Следите, чтобы другие дети не играли рядом со стульчиком для кормления и не забирались на него.
- Не используйте стульчик для кормления для нескольких малышей одновременно.
- Не оставляйте на стульчике для кормления мелкие предметы во избежание их проглатывания ребёнком.
- Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи стен или окон, портьеры, шнуры и подобные элементы, которые могут использоваться ребенком для вскарабкивания, или могут послужить источником удушья.
- Когда ребенок находится в стульчике для кормления, устанавливайте его только на горизонтальную и устойчивую поверхность. Никогда не устанавливайте стульчик рядом с лестницами, ступенями или на коврах.
- Не опирайтесь на столешницу и не подвешивайте на каркас стульчика для кормления сумки или другие предметы, чтобы не нарушить равновесие изделия.
- После длительного пребывания стульчика для кормления на солнце дождитесь, чтобы он остыл, и только потом усаживайте в него ребенка.
- Избегайте длительного нахождения стульчика для кормления на солнце: это может привести к обесцвечиванию материалов и тканевых покрытий.
- Если вы не пользуетесь стульчиком для кормления, то храните его в недоступном для детей месте.

- Никогда не используйте стульчик для кормления без обивки.
- Запрещается использование неоригинальных или не одобренных производителем компонентов, запасных частей или принадлежностей.
- Не выполняйте операции по раскладыванию или складыванию стульчика, когда в нем находится ребёнок.
- **ВНИМАНИЕ!** Когда стульчик не используется, держите его в недоступном для детей месте.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда приводите в действие стояночный тормоз, если стульчик для кормления не находится в движении..

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Следует пользоваться изделием в качестве стульчика для кормления, когда ребенок может самостоятельно сидеть. До 36 месяцев.

При использовании изделия в качестве стульчика для кормления можно:

- Регулировать высоту сиденья;
- Регулировать подставку для ног и подножку;
- Наклонять спинку;
- Использовать столешницу и регулировать ее.

Для выполнения вышеуказанных операций, следует обращаться к специальным параграфам.

## ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК (6м+)

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СТУЛЬЧИКА

Следует пользоваться изделием в качестве первого стульчика, когда ребенок может самостоятельно сидеть. До 36 месяцев.

При использовании изделия в качестве первого стульчика можно:

- Регулировать высоту сиденья;
- Регулировать подставку для ног в вертикальное положение;
- Опустить подлокотники;
- Приблизить стульчик для кормления к столу, перемещая его на колесах АЗ (Рис.19).

Для выполнения вышеуказанных операций, следует обращаться к специальным параграфам.

## ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов ответственности при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации.

Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами. Гарантийный срок устанавливается государственными стандартами страны приобретения (ГОСТами), если таковые имеются.

В случае утери или повреждения частей изделия, используйте только фирменные запасные части Chicco. Для выполнения ремонта, замены деталей, получения справок об изделии, продажи фирменных запчастей и принадлежностей вы можете обращаться в службу обслуживания [Chicco.customers.ru@artsana.com](mailto:Chicco.customers.ru@artsana.com) сайт в интернете: [www.chicco.ru](http://www.chicco.ru)



# IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

## ATENÇÃO! PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA MANTER ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**Esta cadeira de alimentação possui três configurações de uso:**

- Apenas para uso doméstico.
- Uso como espreguiçadeira: a partir de 0 meses
- Uso como cadeira de alta para alimentação: de 6 a 36 meses, até um peso de 15 kg.
- Uso como primeira cadeira: de 6 a 36 meses, até um peso de 15 kg.

### COMPONENTES

#### A. Estrutura (chassi)

- A1. Pernas da frente
- A2. Pernas de trás
- A3. Rodas da Frente com travas (2x)
- A4. Encaixes para prender a bandeja
- A5. Botões de abertura/fechamento
- A6. Rodas traseiras (2x)

#### B. Assento

- B1. Botões de regulação da altura
- B2. Apoio das pernas
- B3. Apoio dos pés
- B4. Botões de regulação/descida do apoio das pernas
- B5. Apoios para os braços
- B6. Botões de descida dos apoios para os braços
- B7. Encosto
- B8. Botão de reclinarm o encosto
- B9. Pino de encaixe do encosto
- B10. Fenda de deslizamento do pino
- B11. Abas reguláveis
- B12. Roda de regulação das abas
- B13. Botão de ativação da roda
- B14. Cinto de segurança de criança com fivela de cinco pontos
- B15. Forro
- B16. Botões da parte traseira do forro
- B17. Furos para os botões do forro

#### C. Bandeja

- C1. Capa para bandeja
- C2. Botão central de encaixe/regulagem
- C3. Ganchos para fixação

### CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas exclusivamente por um adulto.

#### LIMPEZA

Limpe o revestimento com um pano umedecido com água ou com detergente neutro. Para remover o revestimento da cadeira de alimentação, repita na ordem inversa os passos para colocar o revestimento na estrutura. Limpe as partes de plástico com um pano umedecido com água. Nunca use detergentes abrasivos ou solventes. No caso de contato com água, seque as partes metálicas para evitar a formação de ferrugem.

#### MANUTENÇÃO

Mantenha a cadeira de alimentação em um local seco. Retire o pó, a sujeira e a areia de todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos em metal, evitando atritos que possam comprometer o correto funcionamento da cadeira de alimentação.

Se necessário, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.

**ATENÇÃO:** Depois de cada lavagem, verifique a resistência do tecido e das costuras.

Externo: PVC

Redutor: Poliéster

#### PRIMEIRO USO/ABERTURA

**ATENÇÃO:** O produto foi colocado na embalagem dentro de um saco plástico. No momento da remoção, preste atenção para não danificar o produto e seus componentes adicionais com objetos cortantes. Depois de abrir o produto, elimine imediatamente os componentes da embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças!

Ao utilizá-lo pela primeira vez é preciso colocar o encosto da posição de embalagem à posição de uso, girando-o para cima até escutar o clique de encaixe (Fig.1).

Então, não será mais possível colocar o encosto novamente na posição de embalagem.

Introduza as rodas traseiras (A6) nos seus alojamentos, até o fim (Fig.1A).

**ATENÇÃO:** Verifique sempre o correto encaixe do pino B9 na fenda de deslizamento B10 empurrando levemente o encosto para o lado traseiro da cadeira de ali-



mentação.

Para abrir a estrutura, pressione simultaneamente os botões de abertura/fechamento A5, afastando as pernas da frente A1 das de trás A2 (Fig.2) até ouvir o clique de abertura completa.

Insira o apoio dos pés B3 em um dos quatro alojamentos (Fig.3) do apoio das pernas B2 girando-o até o bloqueio.

Para colocar o assento B é necessário, depois de soltar os cintos de segurança (Fig.4), colocar o forro B15 pressionando-o de cima para baixo até que encaixe bem na parte do encosto (Fig.5).

Coloque o forro B15 no assento B, enfiando os cintos de segurança B14 nas fendas do forro. Certifique-se de que a posição das fendas do forro correspondam às das fendas do encosto.

Para completar o revestimento, prenda os botões B16 das abas traseiras do forro nos furos B17 colocados na parte traseira do encosto da cadeira de alimentação (Fig.6).

### CINTOS DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** o uso dos cintos de segurança com a tira entrepernas é indispensável para garantir a segurança da criança.

**ATENÇÃO:** a bandeja, sozinha, não garante o suporte seguro da criança. Use sempre os cintos de segurança! A cadeira de alimentação dispõe de cintos de segurança com 5 pontos de fixação.

Abra os cintos de segurança, posicione a criança na cadeira de alimentação e aperte os cintos, ajustando o comprimento para que se adaptem à criança.

A altura dos cintos de segurança é regulável em duas posições.

A fivela pode ser solta apertando os ganchos.

A largura dos cintos de segurança pode ser regulada usando os mecanismos deslizantes (Fig.7).

### POSICIONAMENTO/REGULAGEM DA BANDEJA

A bandeja é regulável em 4 posições.

Para fixar a bandeja, rode os apoios para os braços B5 e certifique-se de que estejam bloqueados na posição horizontal (Fig.8).

Enfie os apoios para os braços nas guias sob a bandeja mantendo apertado o botão central C2 de encaixe (Fig.9).

Desloque a bandeja e, quando atingir a posição desejada, solte o botão. Se a bandeja não encaixar automaticamente nos apoios para os braços, movimente-a até escutar o clique de bloqueio.

**ATENÇÃO:** antes do uso, verifique sempre se a bandeja foi fixada corretamente nos apoios para braços.

**ATENÇÃO:** a bandeja pode ser ajustada apenas nas 4 posições indicadas.

**ATENÇÃO:** nunca deixe a bandeja em uma posição em que sejam visíveis os sinais de perigo existentes nos apoios para braços: Esta posição NÃO é segura!

**ATENÇÃO:** quando a bandeja estiver instalada no produto, tenha cuidado de não pressionar sem querer os botões de descida dos apoios para braços.

Para remover a bandeja, pressione o botão central C2. Quando não estiver sendo usada, a bandeja pode ser encaixada na parte de trás da estrutura (Fig.10), nos alojamentos A4. A cadeira de alimentação tem uma capa para bandeja C1. A capa é fixada através de um mecanismo de pressão nos lados da bandeja.

**ATENÇÃO:** verificar sempre se a capa para bandeja está fixada corretamente durante o uso. Se a criança come diretamente na mesa com os pais, a capa para bandeja pode ser usada como "protetor de mesa".

### RODAS

As pernas traseiras possuem rodas direcionáveis com freio (A6).

As pernas da frente da cadeira de alimentação estão equipadas com rodas monodirecionais A3 para facilitar a movimentação e a abertura/fechamento.

**ATENÇÃO:** coloque o produto exclusivamente sobre uma superfície horizontal e estável. Nunca coloque a cadeira de alimentação próxima de escadas ou degraus. Para acionar os freios da cadeira de alimentação, abaixar as alavancas de freio das rodas. Para desbloquear as rodas, opere no sentido inverso (Fig.10A).

### REGULAGEM DA ALTURA

A altura da cadeira de alimentação é regulável em 8 posições.

Para levantar o assento, segure o encosto pela parte alta e puxe-o para cima até a altura desejada (Fig. 11).

Para baixar o assento, pressione simultaneamente os dois botões B1 e abaixe o assento até a altura desejada (Fig.12).

**ATENÇÃO:** Isto deve ser feito sem o bebê estar sentado na cadeira de alimentação.

### FECHAMENTO

**ATENÇÃO:** feche a cadeira certificando-se que o bebê e, eventualmente, outras crianças estejam afastadas. Certifique-se de que, durante esta fase, as partes móveis da cadeira de alimentação não entrem em contato com o corpo da criança.

- Coloque o encosto na posição vertical (Fig.13), retire a bandeja encaixando-a nas pernas traseiras e desça os apoios para os braços pressionando os botões B6 (Fig.14).

- Abaixar completamente o assento pressionando simultaneamente os dois botões de regulação da altura B1.
- Pressione os botões de abertura/fechamento A5 situados no centro das articulações laterais e, ao mesmo tempo, aproxime as pernas da cadeira de alimentação (Fig.15).

### APOIO DAS PERNAS

A cadeira de alimentação possui apoio das pernas B2 regulável com 3 posições de uso; Pressione os dois botões B4 e incline o apoio das pernas até a posição desejada.

**ATENÇÃO:** o apoio das pernas pode ser girado para cima, para a posição de não utilização (Fig.16)

### APOIO DOS PÉS

A cadeira de alimentação tem apoio dos pés B3 com



altura regulável em 4 posições. A partir da posição em uso, gire-o para cima até desbloqueá-la. Retire-o e coloque-o novamente na posição desejada.

#### **REGULAGEM DA LARGURA DO ENCOSTO**

É possível regular a largura do encosto desta cadeira de alimentação para garantir maior conforto para a criança em qualquer fase de crescimento.

Para regular a largura é necessário girar para a direita ou para a esquerda a roda B12, colocada no centro da parte superior do encosto, até deixar o encosto na largura desejada.

Para ativar a rotação é necessário puxar para cima o botão B13, colocado na parte traseira da roda e, ao mesmo tempo, girar a roda (Fig.17).

#### **ESPREGUIÇADEIRA (0m+)**

##### **AVISO USO COMO ESPREGUIÇADEIRA.**

- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto.

- **ATENÇÃO:** Nunca use a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.

- **ATENÇÃO:** Não utilize a espreguiçadeira com bebês que já conseguem sentar-se sozinhos, virar-se ou erguer-se, apoiando-se nas mãos, nos joelhos ou pés.

- **ATENÇÃO:** A espreguiçadeira não foi especificamente desenvolvida para adormecer uma criança.

- **ATENÇÃO:** É perigoso usar a espreguiçadeira sobre superfícies altas, como mesas ou cadeiras.

- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.

- Idade de uso adequada: desde o nascimento até 9 kg (6 meses aproximadamente).

- A espreguiçadeira não substitui a cama ou o berço. Se a criança precisar dormir, deverá ser colocada na cama ou no berço adequado.

- Não use a espreguiçadeira se algum de

seus componentes estiver danificado, rasgado ou faltando.

- Não utilize acessórios ou peças de substituição que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- A montagem do produto e de todos os seus acessórios deve ser efetuada exclusivamente por um adulto.
- Não use a espreguiçadeira com mais de uma criança de cada vez.
- Nunca deixe a espreguiçadeira sobre superfícies que não sejam perfeitamente horizontais.
- Não permita que outras crianças brinquem, sem vigilância, nas proximidades da espreguiçadeira.
- Para evitar o perigo de incêndio, nunca

deixe a espreguiçadeira perto de fontes de calor, de aparelhos elétricos, a gás, etc.

- Certifique-se de que o revestimento está fixado corretamente na estrutura da espreguiçadeira.
- Certifique-se que todos os componentes estão fixados e montados corretamente.
- Verifique periodicamente se há peças gastas, parafusos mal apertados, materiais gastos ou descosturados e substitua imediatamente as eventuais peças danificadas.
- Não coloque a espreguiçadeira com a criança perto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordões, cortinas ou



outros objetos para se pendurar ou com os quais possa sufocar ou estrangular-se.

- Quando não estiver em uso, mantenha o produto longe do alcance da criança.

#### USO COMO ESPREGUIÇADEIRA

O produto pode ser usado com crianças de 0 meses até 9 kg como espreguiçadeira.

Para usá-lo como espreguiçadeira, é necessário:

- Reclinar completamente o encosto B7 do assento B pressionando o botão B8, colocado na parte de trás do encosto (Fig.18).
- Regular o apoio das pernas B2 na posição totalmente horizontal (Fig.18).
- O apoio dos pés B3 pode ser removido ou regulado conforme a altura da criança.

As operações descritas acima podem ser realizadas mesmo com a criança na cadeira de alimentação, mas poderão ser mais complexas.

Caso queira regular a altura do assento, pode fazê-lo antes das operações indicadas no parágrafo acima.

#### CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (6m+) ADVERTÊNCIA USO COMO CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO

- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto.

- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.

- **ATENÇÃO:** Risco de queda: não deixe a

criança se pendurar no produto.

- **ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.

- **ATENÇÃO:** Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades da cadeira alta.

- **ATENÇÃO:** Preste atenção ao risco de queda do produto caso a criança empurre com os pés a mesa ou qualquer outra estrutura.

- **ATENÇÃO:** Certifique-se de que os sistemas



de retenção estejam corretamente montados antes do uso.

- **ATENÇÃO:** Antes de usar, certifique-se sempre da segurança e da estabilidade da cadeira de alimentação.
- A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas.
- Esta cadeira alta não pode ser utilizada por crianças com peso acima de 15 kg ou que ainda não sejam capazes de permanecer em uma posição sentada devido à sua própria coordenação.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo

transporte. Caso encontre algum componente danificado, não use o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.

- As ações de abertura, regulagem e fechamento da cadeira de alimentação devem ser feitas exclusivamente por adultos.
- Certifique-se de que os usuários da cadeira de alimentação conheçam o seu funcionamento exato.
- Nas operações de abertura e fechamento, certifique-se de que a criança está devidamente afastada. Durante as operações de regulagem (inclinação do encosto, colocação da bandeja), certifique-se de

que as partes móveis da cadeira de alimentação não entrem em contato com o corpo do bebê.

- A bandeja, sozinha, não garante a retenção segura da criança. Use sempre os cintos de segurança.
- Nunca desloque a cadeira de alimentação com a criança sentada nela.
- Não deixe que outras crianças brinquem, sem vigilância, perto da cadeira de alimentação ou que subam nela.
- Não sente mais de uma criança de cada vez na cadeira de alimentação.
- Não deixe na cadeira de alimentação objetos pequenos que possam ser engolidos

pela criança.

- Não coloque a cadeira de alimentação perto de janelas ou paredes onde cordas, cortinas ou outros objetos possam ser usados pela criança para se pendurar ou possam provocar asfixia ou estrangulamento.
- Quando a criança estiver na cadeira de alimentação, posicione o produto exclusivamente em uma superfície horizontal e estável. Nunca coloque a cadeira de alimentação perto de escadas, degraus ou tapetes.
- **ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na cadeira alta.
- Se a cadeira de alimentação ficar ex-

posta ao sol durante muito tempo deixe primeiro esfriar antes de sentar a criança.

- Evite a exposição ao sol prolongada da cadeira de alimentação: pode provocar alteração da cor dos materiais e tecidos.
- Quando não estiver sendo usada, mantenha a cadeira de alimentação fora do alcance das crianças.
- Nunca use a cadeira de alimentação sem o revestimento.
- **ATENÇÃO:** Não podem ser usados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Quando não estiver sendo usado, mantenha a bandeja fora do alcance das crianças.

• **ATENÇÃO:** Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso.

#### **USO COMO CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO**

O produto pode ser usado como cadeira de alimentação a partir de uma idade em que a criança pode sentar-se sozinha, até 36 meses.

No uso como cadeira de alimentação, é possível:

- Regular a altura do assento;
- Regular o apoio das pernas e o apoio dos pés;
- Reclinar o encosto;
- Usar a bandeja e regulá-la.

Para as operações acima descritas, consulte os respectivos parágrafos.

#### **PRIMEIRA CADEIRA (6m+)**

##### **USO COMO PRIMEIRA CADEIRA**

O produto pode ser usado como primeira cadeira a partir do momento em que a criança é capaz de se manter sentada sozinha até 36 meses.

No uso como primeira cadeira, é possível:

- Regular a altura do assento;
- Regular o apoio das pernas na posição vertical de uso;
- Abaixar os apoios para os braços;
- Aproximar a cadeira de alimentação da mesa, movimentando-a através das rodas A3 (Fig.19). Para as operações acima descritas, consulte os respectivos parágrafos.

#### **GARANTIA**

O produto tem garantia contra qualquer defeito de conformidade em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de uso.

Contudo, a garantia não é aplicada em caso de danos provocados por uso impróprio, desgaste ou acidente.

Relativamente ao prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

# VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

**VARNING: TA FÖRST AV OCH SLÄNG EVENTUELLA PLASTPÅSAR OCH ALLA ANDRA KOMPONENTER AV FÖRPACKNINGSMATERIALET FÖRE ANVÄNDNING, ELLER FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**

**Denna barnstol har tre användningskonfigurationer:**

- Bara för användning i hemmet.
- Som babysitter: från 0 månader
- Som barnmatstol: från 6 månader till 36 månader, med en vikt på högst 15 kg.
- Som barnets första stol: från 6 månader till 36 månader, med en vikt på högst 15 kg.

## DELAR

### A. Ram

- A1. Främre stolsben
- A2. Bakre stolsben
- A3. Främre hjul (2 st.)
- A4. Brickans fästpunkter
- A5. Knappar för öppning/stängning
- A6. Bakhjul (2 st.)

### B. Sits

- B1. Knappar för höjdjustering
- B2. Benstöd
- B3. Fotstöd
- B4. Knappar för justering/infällning av benstöd
- B5. Armstöd
- B6. Knappar för att fälla ned armstöden
- B7. Ryggstöd
- B8. Knapp för att luta ryggstödet
- B9. Stift för fästsättning av ryggstödet
- B10. Stiftets glidlucka
- B11. Reglerbara flikar
- B12. Hjul för justering av flikarna
- B13. Knapp för hjulets aktivering
- B14. Fempunktsbälte för barnet
- B15. Klädsel
- B16. Knappar bak på fodret
- B17. Knapphål i fodret

### C. Bricka

- C1. Brickskydd
- C2. Mittknapp för fasthakning/justering
- C3. Fästkrokar

## RÅD FÖR RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Den får bara rengöras och skötas av en vuxen person.

## RENGÖRING

Tvätta av fodret med en duk som fuktats i vatten eller med mildt rengöringsmedel. För att ta av fodret från barnmatstolen följer du beskrivningen för att fästa fodret på stolen, men i omvänd ordning. Använd en trasa fuktad med vatten för att rengöra plastdelar. Använd aldrig repande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Om metalldelar kommer i kontakt med vatten ska de torkas av för att undvika rostbildning.

## SKÖTSEL

Förvara barnmatstolen på en torr plats. Rengör alla plastdelar som rör sig längs metallrören från damm, smuts och sand för att undvika friktion som kan försämra barnmatstolens funktion.

Smörj de rörliga delarna med torr silikonolja, om så behövs.

**VARNING:** Kontrollera tygets och sömmarnas skick efter varje tvätt.

Utvändigt: PVC

Fyllnadsmaterial: Polyester

## FÖRSTA ANVÄNDNING/ÖPPNING

**VARNING:** Produkten är förpackad i skyddsplast i emballaget. Den ska avlägsnas mycket försiktigt så att inte produkten och dess tillbehör skadas av skäreggen. När produkten har öppnats ska allt förpackningsmaterial avlägsnas och hållas utom räckhåll för barn.

Vid den första användningen är det nödvändigt att ställa ryggstödet från emballagepositionen till användningspositionen genom att vrida den uppåt tills du hör ett klickande aktiveringsljud (Fig. 1).

Därefter går det inte längre att sätta tillbaka ryggstödet till emballeringsläge.

Sätt in bakhjulen (A6) i de avsedda fästena, och tryck in dem till ändläge (Fig. 1A).

**VARNING:** Kontrollera alltid att stiftet B9 sätts in i glidluckan B10 genom att trycka lätt på ryggstödet mot barnstolens bakre del.

För att öppna ramen trycker man därför samtidigt på knapparna för öppning/stängning A5 och trycker bort de främre stolsbenen A1 från de bakre A2 (Fig. 2) tills klickljudet för helt öppet läge hörs.

Sätt in fotstödet B3 i ett av de fyra avsedda platserna (Fig. 3) på fotstödet B2 genom att vrida det tills det blockeras.

För att klä sits B är det nödvändigt att först frigöra säkerhetsbältena (Fig. 4), sedan sätta på fodret B15 uppifrån genom att trycka nedåt tills det ligger an ordentligt mot ryggstödet (Fig. 5).

65 Klä fodret B15 på sitsen B genom att sätta in säkerhets-



bältena B14 i de särskilda öppningarna i fodret. Försäkra dig om att springornas läge på fodret överensstämmer med de på ryggstödet.

För att slutföra påsättningen av klädseln, försäkra dig om att sätta fast knapparna B16 som sitter på de bakre flikarna på fodret i hålen B17 som sitter bak på barnstolens ryggstöd (Fig. 6).

## SÄKERHETSSELE

**VARNING:** Säkerhetsbältet med grenrem i textil måste användas för att garantera barnets säkerhet.

**VARNING:** Enbart brickan garanterar inte att barnet hålls fast. Använd alltid säkerhetsbältet!

Barnmatstolen är försedd med fempunktsbälte.

Spänn loss säkerhetsbältet, sätt barnet i barnmatstolen, spänn fast säkerhetsbältet och justera längden så att det anpassas till barnets storlek.

Säkerhetsselen kan ställas in i två olika höjdlägen.

Spännet kan frigöras genom att trycka på gafflarna.

Magbältena kan justeras i bredd genom att trycka på glidmekanismen (Fig. 7).

## PLACERING/JUSTERING AV BRICKAN

Brickan kan sättas i 4 olika lägen.

För att fixera brickan ska man vrida armstöden B5 och se till att de är blockerade i horisontellt läge (Fig. 8).

Trä in armstöden i styrskenor på brickans undersida medan du håller mittknappen för blockering C2 intryckt (Fig. 9).

Flytta brickan tills det sitter i önskat läge och släpp knappen. Om brickan inte blockeras automatiskt på armstöden ska den flyttas ytterligare tills du hör klickljudet för låsning.

**VARNING:** Kontrollera alltid före användning att brickan sitter fast korrekt på armstöden.

**VARNING:** Brickan kan bara sättas i de 4 lägen som anges.

**VARNING:** Lämna aldrig brickan i ett läge där varnings-signalerna är synliga på armstöden: Detta läge är INTE säkert!

**VARNING:** När brickan är monterad på produkten ska manakta sig för att oavsiktligt trycka på knapparna för nedfällning av armstöden.

Tryck på mittknappen C2 för att ta bort brickan. När den inte används kan brickan sättas fast på baksidan av strukturen (Fig. 10) i det särskilda utrymmet A4. Barnstolen är försedd med ett brickskydd C1. Detta fixeras med hjälp av en tryckmekanism på brickans sidor.

**VARNING:** Kontrollera alltid vid användning att brickskyddet sitter fast korrekt. Om barnet äter direkt vid bordet med föräldrarna kan brickskyddet användas som praktiskt dukskydd.

## HJUL

Bakbenen är försedda med bromsande svänghjul (A6). Barnmatstolens främre ben är försedda med enkelrikta-de hjul A3 för att underlätta flytt och öppning/stängning av den.

**VARNING:** Produkten får bara ställas på horisontell och stabil yta. Ställ aldrig barnmatstolen i närheten av trappor eller trösklar.

För att aktivera barnmatstolens bromsar trycker man hjulens låsspakar nedåt. För att låsa upp hjulen trycker man dem åt motsatt håll (Fig. 10A).

## HÖJDJUSTERING

Barnmatstolen kan sättas i 8 olika höjdlägen.

För att lyfta sitsen ska man hålla ryggstödet i den övre delen och dra sitsen uppåt till önskad höjd (Fig. 11).

För att sänka sitsen trycker man samtidigt på de två knapparna B1 och sänker sitsen till önskad höjd (Fig. 12).

**VARNING:** Detta ska göras när barnet inte sitter i barnmatstolen.

## STÄNGNING

**VARNING:** När detta görs ska man se till så att barnet och eventuellt andra barn håller sig på lämpligt avstånd. Försäkra dig om att barnmatstolens rörliga delar inte kommer i kontakt med barnet när detta görs.

- Sätt ryggstödet i vertikalt läge (Fig. 13), ta bort brickan, fäst den på de bakre stolsbenen och fäll ned armstöden genom att trycka på knapparna B6 (Fig. 14).

- Sänk sitsen helt genom att trycka samtidigt på de två höjjusteringsknapparna B1.

- Tryck på knapparna för öppning/stängning A5 som sitter i mitten på sidoledderna samtidigt som du flyttar stolsbenen mot varandra (Fig. 15).

## BENSTÖD

Barnstolen är försedd med ett benstöd B2 som kan sättas i 3 olika användningslägen. Tryck på de två knapparna B4 och vinkla benstödet till önskat läge.

**VARNING:** Benstödet kan roteras uppåt till lägen som inte kan användas (Fig. 16)

## FOTSTÖD

Barnmatstolen har ett fotstöd B3 som kan sättas i 4 olika höjdlägen. Från aktuellt läge vrider man det uppåt tills det frigörs. Dra ut och dra in till önskad höjd.

## REGLERING AV RYGGSTÖDETS BREDD

Det går att reglera ryggstödet på denna barnstol i bredd för att garantera en bättre komfort för det växande barnet. För att justera bredden, ska du vrida på hjulet B12 som sitter upptill, mitt på ryggstödet, vrid det åt höger eller vänster tills ryggstödet har önskad breddinställning. För att aktivera rotationen, måste man trycka på knapp B13 som sitter bak på hjulet genom att dra den uppåt och samtidigt vrida hjulet (Fig. 17).

## BABYSITTER (0m+)

### VARNINGAR VID ANVÄNDNING SOM BABYSITTER

- **VARNING:** Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

- **VARNING:** Använd inte lekbågen som handtag för att bära babysittern.

- **VARNING::** Barn som kan sitta själv, rulla över på andra sidan eller som kan resa sig med hjälp av händer, knän och fötter ska inte sättas i babysittern.

- **VARNING:** Babysittern är inte avsedd för längre sovstunder.

- **VARNING:** Det är farligt att använda babysittern på





upphöjda ytor, som t.ex. på bord eller stolar.

- **VARNING:** Använd alltid fastspänningssystemet.
- Tillåten användningsålder: för spädbarn upp till 9 kg (6 månader).
- Babysittern ersätter inte en säng eller vagg. Lägg barnet i en lämplig säng eller vagg om det behöver sova.
- Använd inte babysittern om någon del gått sönder eller saknas.
- Använd bara tillbehör eller reservdelar som godkänts av tillverkaren.
- Montering av produkten och alla dess komponenter får endast göras av en vuxen person.
- Babysittern får bara användas av ett barn åt gången.
- Lämna aldrig babysittern på ytor som inte är helt plana.
- Låt inte andra barn leka utan tillsyn i närheten av babysittern.
- Lämna inte babysittern i närheten av värmekällor, elektrisk utrustning, gasapparater osv. för att undvika risker eller början till brand.
- Kontrollera alltid att klädseln är korrekt fastsatt vid babysitterns stomme.
- Kontrollera alltid att alla komponenter är korrekt fastsatta och monterade.
- Kontrollera regelbundet om delar är slitna, skruvar har lossat, material är utnött eller gått upp i sömmarna och byt omedelbart ut skadade delar.
- Ställ inte babysittern med barnet nära fönster eller väggar där linor, gardiner eller annat kan användas av barnet för att klättra upp eller orsaka kvävning eller strypning.
- När produkten inte används ska den förvaras utom räckhåll för barn.

## ANVÄNDNING SOM BABYSITTER

Produkten kan användas som babysitter från 0 månader upp till 9 kg.

Gör följande för att använda den som babysitter:

- Luta ned ryggstödet B7 på sitsen B helt och hållet genom att trycka på knappen B8 som sitter bakom ryggstödet (Fig. 18).
- Sätt benstödet B2 i helt horisontellt läge (Fig. 18).
- Fotstödet B3 kan tas bort eller justeras för att anpassas till barnets längd.

Ovan nämnda förfaranden kan även utföras med barnet sittande i barnmatstolen, men det är inte fördelaktigt.

Om höjden på sitsen behöver justeras ska det göras innan förfarandena som nämns ovan utförs.

## BARNMATSTOL (6m+)

### VARNING VID ANVÄNDNING SOM BARNSTOL

- **VARNING:** Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- **VARNING:** Använd alltid fästremmarna.
- **VARNING:** Fallrisk: Hindra ditt barn från att klättra på produkten.
- **VARNING:** Använd inte produkten om inte alla delar är korrekt monterade och justerade.
- **VARNING:** Var uppmärksam på risken om öppen eld eller andra heta värmekällor finns i närheten av produkten.
- **VARNING:** Var uppmärksam på risken för att produkten kan välta om ditt barn trycker fötterna mot ett

bord eller något annat föremål.

- **VARNING:** Kontrollera före användning att fastspänningssystemen är ordentligt fastsatta.
- **VARNING:** Kontrollera alltid barnstolens säkerhet och stabilitet före användning.
- **VARNING:** Se till att alla säkerhetsmekanismer är korrekt inkopplade före användning. Se särskilt noga till att barnmatstolen är låst i öppet läge.
- Använd inte barnmatstolen förrän barnet kan sitta själv.
- Användning av barnstolen rekommenderas för barn mellan 6 och 36 månader som inte väger mer än 15 kg.
- Använd inte barnmatstolen om någon del är trasig, avriven eller saknas
- Innan produkten monteras ska man kontrollera att den och dess komponenter inte uppvisar några skador som uppstått under transporten. Om så är fallet får produkten inte användas och den ska hållas utom räckhåll för barn.
- Barnmatstolen får bara öppnas, justeras och stängas av en vuxen person.
- Alla som använder barnstolen måste känna till exakt hur den fungerar.
- Vid öppning och stängning ska man kontrollera att barnet är på lämpligt avstånd. Vid justering (ryggstöds slutning, placering av bordet) ska man kontrollera att barnmatstolens rörliga delar inte kommer i kontakt med barnet.
- För att barnets säkerhet ska kunna garanteras när produkten används som barnmatstol är det oundgängligt att använda säkerhetsbältet med tyggrenremmen korrekt fäst vid sitsen och den styva grenbygeln.
- Enbart brickan garanterar inte att barnet hålls fast. Använd alltid säkerhetsbältet.
- Flytta inte på barnstolen när barnet sitter i den.
- Låt inte andra barn leka i närheten av barnmatstolen utan tillsyn eller klättra upp på den.
- Använd inte barnmatstolen med mer än ett barn åt gången.
- Lämna inga små föremål på barnmatstolen som barnet kan stoppa i munnen och svälja.
- Ställ inte barnstolen nära fönster eller väggar där linor, gardiner eller annat kan användas av barnet för att klättra upp eller orsaka kvävning eller strypning.
- När barnet sitter i barnmatstolen måste produkten stå på plan och stabil yta. Ställ aldrig barnmatstolen i närheten av trappor, trösklar eller på mattor.
- Väskor eller andra tyngder får inte läggas på bordet eller hängas på barnmatstolens struktur eftersom den kan bli instabil.
- När barnmatstolen lämnas stående i solen en längre tid ska man vänta tills den svalnat innan barnet sätts i.
- Undvik att lämna barnstolen i solen en längre tid: Det kan orsaka färgförändring i material och tyg.
- När barnmatstolen inte används ska den hållas utom räckhåll för barn.
- Barnmatstolen får inte användas utan klädsel.
- Använd inte komponenter, delar och tillbehör som inte levererats från eller godkänts av tillverkaren.
- Barnmatstolen får inte öppnas och stängas medan barnet sitter i.



- **VARNING:** När bordet inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn.
- **VARNING:** Vid förekomst av parkeringsbromsar ska man alltid aktivera bromsen när barnmatstolen står stilla.

### ANVÄNDNING SOM BARNMATSTOL

Produkten kan användas som barnmatstol från det att barnet kan sitta själv och upp till 36 månader.

Vid användning som barnmatstol kan följande göras:

- Justera sitshöjden;
- Justera benstödet och fotstödet;
- Luta ryggstödet bakåt;
- Använd brickan och justera den.

Se avsedda paragrafer för att göra ovan nämnda förfaranden.

### BARNETS FÖRSTA STOL (6m+)

#### ANVÄNDNING SOM BARNETS FÖRSTA STOL

Produkten kan användas som barnets första barnstol från det att barnet kan sitta själv och upp till 36 månader.

Vid användning som barnets första stol kan följande göras:

- Justera sitshöjden;
- Justera benstödet till vertikalt läge;
- Fäll ned armstöden;
- Flytta barnstolen mot bordet med hjälp av hjulen A3 (Fig. 19).

Se avsedda paragrafer för att göra ovan nämnda förfaranden.

### GARANTI

Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen.

Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka.

För garantins giltighetsperiod mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.



# VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

**ADVARSEL: FJERN OG ELIMINÉR EVENTUELLE PLASTIKPOSER OG ELEMENTERNE, DER UDGØR PRODUKTEMBALLAGEN INDEN BRUG, ELLER SØRG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER FOR AT HOLDE DEM UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.**

**Denne barnestol har tre brugskonfigurationer:**

- Kun til brug i hjemmet.
- Liggestol: fra 0 måneder
- Barnestol: fra 6 til 36 måneder, men ikke en vægt på over 15 kg.
- Brug som første stol: fra 6 til 36 måneder, men ikke en vægt på over 15 kg.

## KOMPONENTER

### A. Stel

- A1. Ben foran
- A2. Ben bagpå
- A3. Forhjul (2x)
- A4. Bordpladesæde
- A5. Åbne-/lukketaster
- A6. Baghjul (2x)

### B. Sæde

- B1. Højderreguleringstaster
- B2. Benstøtte
- B3. Fodstøtte
- B4. Taster til regulering/sammenklapning af benstøtte
- B5. Armlæn
- B6. Taster til sammenklapning af armlæn
- B7. Ryglæn
- B8. Tast til indstilling af ryglæn
- B9. Ryglænets låsestift
- B10. Langhul til låsestift
- B11. Justerbare vinger
- B12. Vingejusteringshjul
- B13. Hjulaktiveringsknap
- B14. Barnesikkerhedssæle med 5-punktsspænde
- B15. Betræk
- B16. Knapper på betrækkets bagside
- B17. Betrækkets knaphuller

### C. Bakkebordplade

- C1. Dækplade
- C2. Central fastspændings-/reguleringstast
- C3. Fæstekroge

## GODE RÅD OM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring og vedligeholdelse må kun foretages af en voksen.

## RENGØRING

Rengør betrækket med en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel. Gentag handlingerne omkring påsætning af betrækket i omvendt rækkefølge, for at trække betrækket af strukturen. Rens plastikelementerne med en fugtig klud. Brug aldrig opløsningsmiddel eller rengøringsmiddel med slibeeffekt. Tør metaldelene hvis de kommer i berøring med vand, for at undgå rustdannelse.

## VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar barnestolen på et tørt sted. Sørg for at holde alle plastikdelene, som glider frem og tilbage på metalrørene, rene for støv, smuds og sand, for at undgå gnidninger, som kan påvirke barnestolens korrekte funktion.

Smør, om nødvendigt, de bevægelige elementer med tør silikoneolie.

**ADVARSEL:** Kontrollér stoffets og syningernes tilstand efter hver vask.

Udvendigt: PVC

Polstring: Polyester

## FØRSTEGANGSBRUG/ÅBNING

**ADVARSEL:** Produktet er lagt i emballagen i en beskyttende folie. Pas på, at produktet og dets tilbehør ikke beskadiges med skarpe genstande, når det tages ud. Bortskaf straks emballagens komponenter efter åbning af produktet, og hold dem udenfor børns rækkevidde.

Ved førstegangsbrug er det nødvendigt at flytte ryglænet fra indpakningspositionen til brugspositionen, ved at dreje den opad, indtil der lyder et klik, som bekræfter dets indkobling (Fig.1).

Det er nu ikke længere muligt, at anbringe ryglænet i emballeringspositionen igen.

Sæt baghjulene (A6) helt i bund i de relevante sæder (Fig.1A).

**ADVARSEL:** Kontrollér altid, at stiften B9 er korrekt fastlåst i langhullet B10, ved at udøve et let tryk på ryglænet i retning af barnestolens bagside.

Åbn stellet og tryk herefter samtidig på åbne-/lukketasterne A5. Flyt de forreste ben A1 væk fra de bagerste A2 (Fig.2), indtil der lyder et klik, som bekræfter at de er helt åbne (Fig.).

Sæt benstøtten B3 i et af de fire sæder (Fig.3) på benstøtten B2 ved at dreje den, indtil den blokeres.

Det er nødvendigt at åbne sikkerhedsselerne (Fig.4), sætte betrækket B15 på ovenfra og skubbe det nedad, indtil det sidder tæt til i ryglænets område (Fig.5), for at beklæde sædet B.



Sæt betrækket B15 på sædet B, ved at føre sikkerheds-selerne B14 ind igennem de relevante langhuller i beklædningen. Sørg for at betrækkets langhuller er anbragt korrekt i forhold til dem på ryglænet.

For at fuldende beklædningen, er det nødvendigt at fastgøre knapperne B16 på vingerne på bagsiden af beklædningen til hullerne B17 på bagsiden af barnestolens ryglæn (Fig.6).

## SIKKERHEDSSELER

**ADVARSEL:** Brug af sikkerhedssele med skridtremmen af stof er nødvendig, for at værne om barnets sikkerhed.

**ADVARSEL:** Bakkepladen er ikke nok til at garantere en sikker fastholdelse af barnet. Anvend altid sikkerhedssele.

Barnestolen er udstyret med 5-punktssikkerhedssele.

Luk sikkerhedssele op, placér barnet i barnestolen og fastspænd det med seleterne, hvis længde skal reguleres, så de passer til barnet.

Sikkerhedssele kan reguleres i to positioner i højden. Spændet kan åbnes ved at trykke på gaflerne.

Mavebælternes vidde kan reguleres ved at indvirke på reguleringsmekanismerne (Fig.7).

## BAKKENS PLACERING/REGULERING

Bakken kan reguleres i 4 forskellige positioner.

Drej armlænene B5 og kontrollér at de er blokeret i den vandrette position (Fig.8), for at fastgøre bakken.

Stik armlænene ind i skinnerne på bakkens underside, mens den centrale blokeringstast C2 holdes trykket (Fig.9).

Flyt bakken til den ønskede position og slip tasten. Hvis bakken ikke automatisk hægtes fast på armlænene, skal den flyttes indtil der lyder et klik, som bekræfter blokeringen.

**ADVARSEL:** Kontrollér altid, at bakken er fastgjort korrekt på armlænene, før brug.

**ADVARSEL:** Bakken kan kun reguleres i de 4 anførte positioner.

**ADVARSEL:** Efterlad aldrig bakken i en position, hvor faresymbolerne på armlænene er synlige: Denne position er IKKE sikker!

**ADVARSEL:** Når bakken er installeret på produktet, skal man sørge for at undgå at trykke på knapperne armlænets sammenklapning.

Tryk på den centrale tast C2, for at tage bakken af. Når bakken ikke er i brug, kan den hægtes fast på de relevante sæder A4 på strukturens bagside (Fig.10). Barnestolen er udstyret med en dækplade C1 til bakken. Denne fastgøres ved hjælp af en trykmekanisme på bakkens sider.

**ADVARSEL:** Kontrollér altid, at bakkens dækplade er fastgjort korrekt under brug. Hvis barnet spiser sammen med forældrene ved bordet, kan bakkens dækplade være nyttig til at "redde dugen".

## HJUL

De bagerste ben er udstyret med bremsede svingbare hjul (A6).

Barnestolens forreste ben er udstyret med ensrettede

hjul A3, for at lette flytning og åbning/lukning.

**ADVARSEL:** placér kun produktet på en vandret og stabil overflade. Anbring aldrig barnestolen i nærheden af trapper eller trin.

Slå hjulenes blokeringsmekanismer ned, for at aktivere barnestolens bremses. Gør det omvendte, for at udløse hjulene (Fig. 10A).

## REGULERING AF HØJDEN

Barnestolen kan reguleres i 8 positioner i højden.

Man løfter sædet ved at tage fat om ryglænets øvre afsnit, og trække dette opad til den ønskede højde (Fig.11).

Sædet sænkes ved at trykke samtidig på de to taster B1, og sænke sædet ned til den ønskede højde (Fig.12).

**ADVARSEL:** Udfør denne handling uden barnet i barnestolen.

## LUKNING

**ADVARSEL:** Sørg for at, dit barn eller andre børn er på sikker afstand, når du udfører disse handlinger. Sørg for, at barnestolens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop.

- Placér ryglænet i den lodrette position (Fig.13), tag bakken af og sæt den på de bagerste ben, og slå armlænene ned, ved at trykke på tasterne B6 (Fig.14).

- Sænk sædet helt ned, ved at trykke samtidig på de to højdereguleringstaster B1.

- Tryk på åbne-/lukketasterne A5 midt på sidedrejleddene, og fold samtidig barnestolens ben sammen (Fig.15).

## BENSTØTTE

Barnestolen er udstyret med en benstøtte B2, som kan reguleres i 3 brugspositioner. Tryk på de to taster B4 og drej benstøtten til den ønskede position.

**ADVARSEL:** Benstøtten kan drejes opad til uanvendelige positioner (Fig.16)

## FODSTØTTE

Barnestolen er udstyret med en fodstøtte B3, som kan reguleres i 4 positioner i højden. Drej den fra brugspositionen og opad, til den frigøres. Træk den ud og sæt den fast igen i den ønskede højde.

## REGULERING AF RYGLÆNETS BREDDE

Det er muligt at regulere bredden på denne barnestols ryglæn, for at sikre barnet en bedre komfort under enhver fase af dets opvækst.

Bredden reguleres ved at indvirke på hjulet B12 der sidder for oven i midten af ryglænet. Det skal drejes mod højre eller venstre, indtil ryglænet har den ønskede bredde.

For at kunne dreje på hjulet skal man trække knappen B13, der sidder på bagsiden af hjulet, opad og samtidig dreje på hjulet (Fig.17).

## LIGGESTOL (0m+)

### ADVARSEL, BRUG AF LIGGESTOLEN

- **ADVARSEL:** Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

- **ADVARSEL:** Transportér aldrig liggestolen ved hjælp



af legetøjsholderen.

- **ADVARSEL:** Benyt ikke liggestolen hvis barnet er i stand til at sidde oprejst uden hjælp, eller hvis det er i stand til at rulle rundt eller hvis det kan løfte sig ved hjælp af hænder, knæ og fødder.
- **ADVARSEL:** Denne liggestol er ikke egnet til længerevarende søvnperioder.
- **ADVARSEL:** Det er farligt at anvende liggestolen på en forhøjet flade, som f.eks. borde eller stole.
- **ADVARSEL:** Benyt altid fastspændingssystemerne.
- Tilladt alder for brug: fra fødslen og op til 9 kg (6 måneder).
- Liggestolen kan ikke erstatte en barneseng eller vugge. Barnet bør anbringes i en egnet seng eller vugge, når det har behov for at sove.
- Benyt aldrig liggestolen hvis den er skadet eller dele heraf mangler.
- Benyt aldrig udstyr eller reservedele, som ikke er godkendt af fabrikanten.
- Samling af produktet og alle dets komponenter må udelukkende udføres af en voksen.
- Anvend aldrig liggestolen til mere end et barn ad gangen.
- Efterlad aldrig liggestolen på ikke fuldstændigt vandrette overflader.
- Lad aldrig andre børn lege uden opsyn i liggestolens nærhed.
- Efterlad aldrig liggestolen i nærheden af varmekilder, af elektriske apparater, af gas, osv., for at undgå risici eller fare for antænding.
- Kontrollér, at betrækket altid er fastspændt korrekt på liggestolens struktur.
- Kontrollér altid, at alle komponenterne er fastspændt og monteret korrekt.
- Kontrollér jævnligt, om der er nedslidte dele, løsnede skruer, materialer som er slidte eller gået op i sømmen, og udsdskift øjeblikkeligt eventuelt beskadigede dele.
- Anbring aldrig liggestolen med barnet i nærheden af vinduer eller vægge, hvor barnet kan nå snore, gardiner eller andet, som kan være en hjælp til at klatre op, eller som kan være årsag til kvælning eller strangulering.
- Hold produktet udenfor børns rækkevidde, når det ikke er i brug.

## BRUG AF LIGGESTOLEN

Produktet kan anvendes som liggestol fra 0 måneder og indtil en vægt på 9 Kg.

Brug heraf som liggestol kræver:

- At sædets B ryglæn B7 lægges helt ned, ved at indvirke på tasten B8 bagpå ryglænet (Fig.18).
- At benstøtten B2 anbringes i den fuldstændigt vandrette position (Fig.18).
- Fodstøtten B3 kan tages af eller reguleres i funktion af barnets højde.

De ovenstående handlinger kan udføres med barnet i barnestolen, men de kan være vanskeligere at udføre.

Hvis man ønsker at justere sædets højde kan dette gøres før man udfører handlingerne i det ovenstående afsnit.

## BARNESTOL (6m+)

### ADVARSEL BRUG SOM BARNESTOL

- **ADVARSEL:** Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- **ADVARSEL:** Brug altid sikkerhedsselen.
- **ADVARSEL:** Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet.
- **ADVARSEL:** Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og indstillet.
- **ADVARSEL:** Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
- **ADVARSEL:** Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod et bord eller andre genstande.
- **ADVARSEL:** Kontrollér at fastspændingssystemerne er monteret korrekt, før brug.
- **ADVARSEL:** Kontrollér altid barnestolens sikkerhed og stabilitet inden brug.
- **ADVARSEL:** Kontrollér, inden brug, at alle blokeringsmekanismerne er blevet indkoblet korrekt. Kontrollér især, at barnestolen er fastlåst i den åbne position.
- Tag ikke Barnestolen i brug, før barnet er i stand til at sidde selv.
- Brug af Barnestolen anbefales til børn på en alder på mellem 6 og 36 måneder, med en vægt på under 15 kg.
- Anvend aldrig barnestolen, hvis der er er beskadigede, afrevne eller manglende dele.
- Kontrollér inden montering, at produktet og alle dets komponenter ikke viser tegn på eventuel skade forårsaget af transporten. I modsat fald må produktet ikke anvendes og skal holdes udenfor børns rækkevidde.
- Handlingerne omkring barnestolens åbning, regulering og lukning må kun udføres af en voksen.
- Sørg for, at barnestolens brugere har fuldt kendskab til dens funktioner.
- Sørg for at barnet er anbragt i en passende afstand af produktet under åbning, lukning og regulering heraf. Sørg for at barnestolens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop, under justeringshandling (justering af ryglæn, placering af bordpladen).
- Brug af sikkerhedsselerne med skridtrem af stof, korrekt fastgjort til sædet, og med hård skridtrem, er strengt nødvendig, for at værne om barnets sikkerhed, i konfigurationen barnestol.
- Bakkepladen er ikke nok til at garantere en sikker fastholdelse af barnet. Anvend altid sikkerhedsselerne.
- Flyt aldrig barnestolen med barnet heri.
- Lad aldrig andre børn lege uden opsyn i nærheden af barnestolen, og lad dem aldrig klatre op herpå.
- Anvend aldrig barnestolen til mere end et barn ad gangen.
- Efterlad aldrig små genstande, som barnet vil kunne sluge, på barnestolen.
- Anbring aldrig barnestolen i nærheden af vinduer eller vægge, hvor barnet kan nå snore, gardiner eller andet, som kan være en hjælp til at klatre op, eller som kan være årsag til kvælning eller strangulering.
- Placer altid produktet på en vandret og stabil overflade, når barnet sidder i barnestolen. Anbring aldrig barnestolen i nærheden af trapper eller trin, eller på et tæppe.
- Anbring aldrig tunge ting på bordpladen og undlad at hænge tasker eller andet op på strukturen, for at und-

- gå at produktet kan komme ud af balance.
- Hvis barnestolen har stået længe i sollys, skal man vente til den er kølet af, før barnet sættes heri.
- Efterlad ikke barnestolen for længe i solen: farven på materialet og tekstilet kan blive bleget.
- Opbevar barnestolen udenfor børns rækkevidde, når den ikke er i brug.
- Anvend aldrig barnestolen uden betræk.
- Benyt aldrig komponenter, reservedele eller udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af fabrikanten.
- Udfør aldrig handlingerne omkring åbning og lukning af barnestolen med barnet siddende heri.
- **ADVARSEL:** Hold bordpladen udenfor børns rækkevidde, når den ikke er i brug.
- **ADVARSEL:** Hvis barnestolen er udstyret med bremses, skal bremseanordningen altid aktiveres, når barnestolen ikke er i bevægelse.

### BRUG SOM BARNESTOL

Produktet kan anvendes som barnestol, når barnet er i stand til at sidde selv og til en alder af 36 måneder.

Ved brug som barnestol kan man:

- Regulere sædets højde;
- Regulere benstøtten og fodstøtten;
- Indstille ryglænets hældning;
- Anvende bakken og regulere denne.

Indhent oplysninger om hvordan de ovenstående handlinger udføres i de relevante afsnit.

### FØRSTE STOL (6m+)

#### BRUG SOM FØRSTE STOL

Produktet kan anvendes som den første stol, når barnet er i stand til at sidde selv og til en alder af 36 måneder.

Ved brug som første stol kan man:

- Regulere sædets højde;
- Regulere benstøtten i den lodrette brugsposition;
- Slå armlænene ned;
- Stille barnestolen ved bordet, ved at flytte den ved hjælp af hjulene A3 (Fig.19).

Indhent oplysninger om hvordan de ovenstående handlinger udføres i de relevante afsnit.

### GARANTI

Produktet er garanteret mod enhver fejl i form af manglende overensstemmelse under normale brugsbetingelser, som beskrevet i brugsanvisningerne.

Garantien bortfalder i tilfælde af fejl som følge af ukorrekt brug, slid eller hændelige uheld.

Hvad angår garantiens varighed, med hensyn til fejl i form af manglende overensstemmelse, henvises der til de specifikke forskrifter i den gældende lov i landet, hvor produktet er købt, hvis sådanne er forudset.

# TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE.

**VAROITUS: ENNEN KÄYTTÖÖN RYHTYMISTÄ POISTA JA HÄVITÄ MAHDOLLISET MUOVIPUSSIT SEKÄ KAIKKI TUOTTEEN PAKKAUKSEEN KUULUVAT OSAT TAI JOKA TAPAUKSESSA PIDÄ NE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.**

**Tätä syöttötuolia voidaan käyttää kolmella eri tavalla:**

- Käyttö sitterinä: 0 kk+
- Käyttö syöttötuolina: 6 – 36 kk; ei yli 15 kiloa painaville lapsille.
- Käyttö ensituolina: 6 – 36 kk; ei yli 15 kiloa painaville lapsille.

## KOMPONENTIT

### A. Runko

- A1. Etujalat
- A2. Takajalat
- A3. Etupyörät (2x)
- A4. Tarjotinosan kiinnityskohdat
- A5. Avaus/sulkupainikkeet
- A6. Takapyörät (2x)

### B. Istuinososa

- B1. Korkeuden säätöpainikkeet
- B2. Reisituki
- B3. Jalkatuki
- B4. Reisituen säätö/laskupainikkeet
- B5. Käsinojat
- B6. Käsinojen laskupainikkeet
- B7. Selkänöja
- B8. Selkänöjan kallistuspainike
- B9. Selkänöjan kiinnitystappi
- B10. Tapin liukuaukko
- B11. Säädetävät siivekkeet
- B12. Siivekkeiden säätöpyörä
- B13. Pyörän aktivointipainike
- B14. Lapsen 5-pisteiset soljelliset turvavyöt
- B15. Verhoilu
- B16. Verhoilun takanapit
- B17. Verhoilun napinlävet

### C. Tarjotinososa

- C1. Tarjotinosan kuori
- C2. Kiinnitys/säätöpainike keskiosassa
- C3. Kiinnityskoukut

## PUHDISTAMISTA JA HUOLTOA KOSKEVIA NEUVOJA

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan aikuinen henkilö.

## PUHDISTUS

Puhdista verhoilukangas veteen tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla liinalla. Verhoilu irrotetaan syöttötuolistista toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin on ilmoitettu sen rakenteeseen kiinnittämisestä annetuissa ohjeissa. Puhdista muoviosat veteen kastetulla liinalla. Älä käytä koskaan hankaavia pesuaineita tai liuotteita. Jos metalliosiin pääsee vettä, kuivaa ne, jotta ei pääsisi muodostumaan ruostetta.

## HUOLTO

Säilytä syöttötuolia kuivassa paikassa. Puhdista pölystä, liasta ja hiekasta kaikki metalliputkia pitkin liukuvat muoviosat, jotta niistä aiheutuva kitka ei haittaisi syöttötuolin toimintaa. Tarpeen vaatiessa voitele liikkuvat osat kuivalla silikoniöljyllä.

**VAROITUS:** Tarkasta jokaisen pesukerran jälkeen kangas ja sen ommelten kestävyys.

Ulkokangas: PVC

Pehmuste: Polyesteri

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA/AVAAMINEN

**VAROITUS:** Tuote on pakkauksessaan suojaavan kalvon sisällä. Varo avausvaiheessa, ettet vahingoita tuotetta ja sen lisävarusteita terävillä esineillä. Poista pakkauksen osat heti tuotteen avaamisen jälkeen ja pidä ne lasten ulottumattomissa!

Ensimmäisellä käyttökerralla on selkänöja vietävä pakkausasennosta käyttöasentoon kiertäen sitä ylöspäin kunnes kuuluu kiinnittymisestä ilmoittava naksahdus (kuva 1).

Tämän jälkeen ei ole enää mahdollista palauttaa selkänöjaa pakkausasentoon.

Laita takapyörät (A6) niille tarkoitettuihin paikkoihin ja työnnä ne pohjaan asti (kuva 1A).

**VAROITUS:** Varmista aina, että tappi B9 on kytkeytynyt asianmukaisesti liukuaukkoon B10 painaen selkänöjaa kevyesti kohti syöttötuolin takaosaa.

Runko avataan painamalla sitten samanaikaisesti avaus/sulkupainikkeita A5, työntäen etujalkoja A1 pois päin takajaloista A2 (kuva 2) kunnes kuuluu loppuun viedystä avautumisesta kertova naksahdus.

Laita jalkatuki B3 yhteen neljästä reisitusesta B2 sille tarkoitettua paikasta (kuva 3) ja kierrä sitä kunnes se lukittuu paikalleen.

Istuinosan B verhoilemista varten on turvavöiden (kuva 4) irrottamisen jälkeen pujotettava verhoilu B15 ylhäältä työntäen sitä alaspäin siten, että se tulee tiukasti selkän-



ojaasaan kiinni (kuva 5).

Asettele verhoilu B15 istuinosan B päälle ja pujota turvavyöt B14 niille tarkoitettuihin aukkoihin verhoilussa. Varmista, että aukkojen kohdat verhoilussa tulevat selkänöjan aukkojen kanssa samalle kohdalle.

Kiinnitä verhoilemisen lopuksi verhoilun takasiivekkeissä olevat napit B16 leikiin B17 syöttötuolin selkänöjan takapuolella (kuva 6).

## TURVAVYÖT

**VAROITUS:** turvavöiden ja kankaan haarahihnan käyttäminen on ehdottoman tärkeää lapsen turvallisuuden takaamiseksi.

**VAROITUS:** tarjotinosaa yksinään ei riitä takaamaan lapsen pysymistä turvallisesti paikallaan. Käytä aina turvavöitä!

Syöttötuoli on varustettu 5-pisteisillä turvavöillä.

Avaa turvavyöt, aseta lapsi syöttötuoliin ja kiinnitä hänet turvallisesti paikalleen turvavöillä; säädä turvavöiden pituus lapsen koon mukaisesti.

Turvavöitä voidaan säätää korkeussuunnassa kahteen eri asentoon.

Solki avataan painamalla haarukkaosia.

Vatsavöiden pituutta voidaan säätää tähän tarkoitettuihin liukukappaleista (kuva 7).

## TARJOTINOSAN SJOITTAMINEN PAIKALLEEN / SÄÄTÄMINEN

Tarjotinosaa voidaan säätää 4 eri asentoon.

Tarjotinosan kiinnittämistä varten on kierrettävä käsinoja B5 ja varmistettava, että ne on lukittu vaaka-asentoon (kuva 8).

Vie käsinojat tarjotinosan alla olevien kiskojen sisälle pitämällä keskiosan kiinnityspainiketta C2 painettuna (kuva 9). Siirrä tarjotinosaa haluttuun asentoon ja päästä sitten painike. Jos tarjotinosaa ei kiinnity automaattisesti käsiin, siirrä sitä kunnes kuuluu kiinnittymisestä kertova naksahdus.

**VAROITUS:** tarkasta aina ennen käyttöä, että tarjotinosaa on kiinnitetty asianmukaisella tavalla käsiin.

**VAROITUS:** tarjotinosaa voidaan säätää ainoastaan 4 ilmoitettuun asentoon.

**VAROITUS:** älä jätä tarjotinosaa koskaan asentoon, jossa käsinojissa olevat vaamerkit ovat näkyvissä: Tämä asento EI OLE turvallinen!

**VAROITUS:** kun tarjotinosaa on asennettu tuotteeseen, huolehdi siitä, ettei paina vahingossa käsinojen laskupainikkeita.

Tarjotinosaa irrotetaan painamalla keskupainiketta C2. Kun tarjotinosaa ei käytetä, se voidaan kiinnittää rakenteen taakse (kuva 10) sille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin A4. Syöttötuoli on varustettu tarjotinosan kuorella C1. Tämä kiinnitetään painamalla tarjotinosan sivuihin.

**VAROITUS:** varmista aina, että tarjotinosan kuori on kiinnitetty asianmukaisella tavalla käytön aikana. Jos lapsi syö suoraan ruokapöydästä yhdessä muiden kanssa, voidaan tarjotinosan kuorta käyttää näppäränä pöytäliinan suojuksena.

## PYÖRÄT

Takajalat on varustettu jarrullisilla ympäripyörivillä pyörillä (A6).

Syöttötuolin etujalat on varustettu yhteen suuntaan pyörivillä pyörillä A3, jotka helpottavat sen siirtämistä sekä avaamista ja sulkemista.

**VAROITUS:** aseta tuote ehdottomasti aina vaakasuoran ja vakaan pinnan päälle. Älä sijoita syöttötuolia koskaan rappujen tai askelmien läheisyyteen.

Syöttötuolin jarrujen käyttämistä varten on pyörien lukitusvivut laskettava alas. Pyörät vapautetaan suorittamalla vastakkainen toimenpide (Kuva 10A).

## KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Syöttötuolin korkeutta voidaan säätää 8 eri asentoon.

Nosta istuinosaa pitämällä selkänöjaa kiinni sen yläosasta ja vetämällä sitä ylöspäin haluttuun korkeuteen (kuva 11).

Laske istuinosaa painamalla samanaikaisesti kahta painiketta B1 ja laske istuin sitten halutulle korkeudelle (kuva 12).

**VAROITUS:** tämän toimenpiteen aikana lapsi ei saa olla istumassa syöttötuolissa.

## SULKEMINEN

**VAROITUS:** pidä näitä toimenpiteitä suorittaessasi huolta siitä, että lapsi ja mahdolliset muut lapset ovat sopivalla etäisyydellä. Varmista näiden vaiheiden aikana, että syöttötuolin liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.

- Aseta selkänöja pystyasentoon (kuva 13), ota tarjotinosaa pois ja kiinnitä se takajalkoihin sekä laske käsinojat alas painamalla painikkeita B6 (kuva 14).

- Laske istuinosaa kokonaan alas painamalla samanaikaisesti kahta korkeuden säätöpainiketta B1.

- Paina sivujen nivelkohtien keskustassa olevia avaus/sulkupainikkeita A5 ja lähennä samanaikaisesti syöttötuolin jalkoja (kuva 15).

## REISITUKI

Syöttötuoli on varustettu reisituella B2, jota voidaan säätää 3 eri käyttöasentoon; paina kahta painiketta B4 ja kallista reisituki haluttuun asentoon.

**VAROITUS:** reisitukea voidaan kääntää ylöspäin asentoihin, joilla ei ole mitään käyttötarkoitusta (kuva 16)

## JALKATUKI

Syöttötuoli on varustettu jalkatuella B3, jota voidaan säätää 4 eri asentoon korkeuden suhteen. Vapauta se käyttöasennosta ylöspäin kiertämällä. Vedä se ulos ja laita uudestaan paikalleen halutulle korkeudelle.

## SELKÄNOJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN

Tämän syöttötuolin selkänöjan leveyttä voidaan säätää lapsen mukavuuden takaamiseksi kaikissa kasvuvaiheissa. Leveyden säätämiseen käytetään ylhäällä selkänöjan keskustassa olevaa pyörää B12, jota kierretään oikeaan tai vasempaan selkänöjan halutun leveyden saamiseksi. Pyöritysliikkeen suorittamista varten on vedettävä pyörän takana olevaa painiketta B13 ylöspäin yhtäaikaaisesti pyörän pyörittämisen kanssa (kuva 17).

## SITTERI (0 kk+)

### SITTERIN KÄYTTÖÄ KOSKEVA VAROITUS

• **VAROITUS:** Älä jätä lasta koskaan ilman valvontaa.



- **VAROITUS:** Älä käytä lelutankoa sitterin siirtämiseen.
- **VAROITUS:** Älä käytä sitteriä, jos lapsi kykenee istumaan itseksensä, pyörittämään ympäri tai kykenemään nousemaan käsien, polvien ja jalkojen varassa ylös.
- **VAROITUS:** Tätä sitteriä ei ole tarkoitettu lapsen pitkäaikaiseen nukuttamiseen.
- **VAROITUS:** Sitterin käyttäminen ylhäällä olevan tason (esim. pöydän tai tuolin) päällä on vaarallista.
- **VAROITUS:** Käytä aina turvajärjestelmiä.
- Sallittu käyttöikä: syntymästä 9 kiloon asti (6 kk).
- Sitteri ei korvaa pinnasänkyä tai kehtoa. Jos lapsi tarvitsee unta, on hänet sijoitettava sopivaan pinnasänkyyn tai kehtoon.
- Älä käytä sitteriä, jos jokin sen osa on rikki tai puuttuu.
- Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joilla ei ole valmistajan hyväksyntää.
- Tuotteen ja kaikkien sen komponenttien kokoaminen on ehdottomasti annettava aikuisen tehtäväksi.
- Sitteriin saa kerralla asettaa vain yhden lapsen.
- Älä jätä sitteriä koskaan tasoille, jotka eivät ole täysin vaakasuorassa.
- Älä anna toisten lasten leikkiä valvomatta sitterin läheisyydessä.
- Vaaratilanteiden ja tulipalojen syttymisen ehkäisemiseksi älä jätä sitteriä koskaan lämmönlähteiden, sähkö- tai kaasulaitteiden ja muiden vastaavien läheisyyteen.
- Varmista, että verhoilu on aina asianmukaisesti kiinnitetty sitterin rakenteeseen.
- Varmista aina, että kaikki komponentit on asennettu ja kiinnitetty oikein.
- Tarkasta säännöllisesti näkyvykö osissa kulumista, ovatko ruuvit löystyneet, materiaalit kuluneet tai ompeleet ratkenneet ja vaihda välittömästi mahdollisesti vahingoittuneet osat.
- Älä aseta lasta sitterissä ikkunoiden tai seinien läheisyyteen kohtiin, joissa nyörit, verhot tai muut vastaavat kappaleet saattavat houkuttaa lasta kiipeämään tai jotka saattavat aiheuttaa lapsen tukehtumisen tai kuristumisen.
- Kun tuotetta ei käytetä, pidä se poissa lapsen ulottuvilta.

## SITTERIN KÄYTTÖ

Tuotetta voidaan käyttää sitterinä 0 kuukauden iästä 9 kilon painoon asti.

Sitterin käyttämistä varten on toimittava seuraavalla tavalla:

- Kallista istuinosan B selkänöja B7 kokonaan alas selkänöjan takana olevasta painikkeesta B8 (kuva 18).
- Sääda reisituki B2 täysin vaaka-asentoon (kuva 18).
- Jalkatuki B3 voidaan poistaa tai se voidaan säätää lapsen pituuden mukaisesti.

Yllä olevat toimenpiteet voidaan suorittaa myös lapsen istuessa syöttötuolissa, mutta ne saattavat osoittautua hankalammiksi.

Jos istuinosan korkeutta halutaan säätää, on säätö suoritettava ennen yllä olevassa kappaleessa ilmoitettujen toimenpiteiden suorittamista.

## SYÖTTÖTUOLI (6 kk+)

### SYÖTTÖTUOLIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- **VAROITUS:** Älä jätä lasta ilman valvontaa.
- **VAROITUS:** Käytä aina tuolissa olevaa turvavyötä.
- **VAROITUS:** Putoamisvaara: Pidä huolta, ettei lapsi yritä kiivetä tuoliin.
- **VAROITUS:** Tuolia saa käyttää vain asianmukaisesti koottuna.
- **VAROITUS:** Huomioi riskit, joita liittyy tuolin sijoittamiseen avotulen tai muiden voimakkaiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
- **VAROITUS:** Kaatumisvaara: Tuoli saattaa kaatua, jos lapsi ylettyy työntämään jalkansa pöytää tai vastaavaa kiinteää esinettä vasten.
- **VAROITUS:** Varmista, että turvajärjestelmät on asennettu asianmukaisesti ennen käyttöä.
- **VAROITUS:** Varmista aina syöttötuolin turvallisuus ja vakaus ennen sen käyttöä.
- **VAROITUS:** Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki turvamekanismit ovat kytketyt paikoilleen asianmukaisesti. Erityisesti on varmistettava, että syöttötuoli on lukittunut avattuun asentoon.
- Älä käytä syöttötuolia ennen kuin lapsi kykenee istumaan itse.
- Syöttötuolin käyttöä suositellaan 6–36 kk:n ikäisille lapsille, joiden paino ei ylitä 15 kiloa.
- Älä käytä syöttötuolia, jos jotkin sen osat ovat rikki, repeytyneet tai niitä ei ole.
- Varmista ennen kokoamista ryhtymistä, että tuotteessa ja missään sen komponenteissa ei näy merkkejä kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuneista vaurioista; jos niitä ilmenee, tuotetta ei saa käyttää ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Syöttötuolin avaamisen, säätämisen ja sulkemisen saa suorittaa ainoastaan aikuinen henkilö.
- Varmista, että kaikki syöttötuolia käyttävät henkilöt ovat tarkkaan selvillä siitä, kuinka se toimii.
- Avaamisen ja sulkemisen aikana on varmistettava, että lapsi on sopivalla turvaetäisyydellä. Varmista säätöjä (selkänöjan kallistus, pöytäosan sijoittaminen paikalleen) suorittaessasi, että syöttötuolin liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.
- Turvavöiden sekä istuinaan kiinnitetyn kankaan haarahihnan ja jäykän haarakappaleen käyttäminen on ehdottoman välttämätöntä lapsen turvallisuuden takaamiseksi silloin kun tuotetta käytetään syöttötuolina.
- Tarjotinosia yksinään ei riitä takaamaan lapsen pysymistä turvallisesti paikallaan. Käytä aina turvavöitä.
- Älä koskaan siirrä syöttötuolia lapsen ollessa sen sisällä.
- Älä anna toisten lasten leikkiä valvomatta syöttötuolin läheisyydessä tai kiipeillä sen päällä.
- Syöttötuoliin saa asettaa kerrallaan vain yhden lapsen.
- Älä jätä syöttötuoliin pienesineitä, jotka lapsi saattaa laittaa suuhunsa ja niellä.
- Älä laita syöttötuolia ikkunoiden tai seinien läheisyyteen kohtiin, joissa nyörit, verhot tai muut vastaavat kappaleet saattavat houkuttaa lasta kiipeämään tai jotka saattavat aiheuttaa lapsen tukehtumisen tai kuristumisen.
- Kun lapsi on syöttötuolissa, on syöttötuolin oltava ehdottomasti vaakasuoran ja vakaan pinnan päällä. Älä sijoita syöttötuolia koskaan rappujen tai askelmien lä-



heisyyteen tai matolle.

- Älä ota tukea pöytäosasta äläkä laita syöttötuoliin riip-pumaan pusseja tai painoja, jotka saattaisivat haitata sen tasapainoa.
- Jos syöttötuoli on ollut pitkään auringossa, anna sen jäähtyä ennen kuin asetat lapsen istumaan tuoliin.
- Vältä syöttötuolin pitkäaikaista altistumista auringolle: se saattaa aiheuttaa värimuutoksia materiaaleihin ja kankaisiin.
- Kun syöttötuolia ei käytetä, on se pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä syöttötuolia koskaan ilman verhoilua.
- Älä käytä komponentteja, varaosia tai lisävarusteita, joita valmistaja ei ole toimittanut tai joilla ei ole valmistajan hyväksyntää.
- Älä suorita syöttötuolin avaus- ja sulkemistoimia lapsen ollessa istumassa tuolissa.
- **VAROITUS:** Kun pöytäosaa ei käytetä, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- **VAROITUS:** Jos syöttötuolissa on seisontajarrut, laita ne aina päälle kun syöttötuolia ei tarvitse siirtää.

## SYÖTTÖTUOLIN KÄYTTÖ

Tuotetta voidaan käyttää syöttötuolina siitä lähtien kun lapsi kykenee istumaan itse, 36 kk:n ikään asti.

Kun tuotetta käytetään syöttötuolina, voidaan suorittaa seuraavat säädöt:

- istuinosan korkeuden säätäminen
- reitituen ja jalkatuen säätäminen
- selkänöjan kallistaminen
- tarjotinosan käyttäminen ja säätäminen.

Kyseisten toimenpiteiden suorittamisesta on kerrottu kyseisissä kappaleissa.

## ENSITUOLI (6 kk+)

### ENSITUOLIN KÄYTTÖ

Tuotetta voidaan käyttää ensituolina siitä lähtien kun lapsi kykenee istumaan itse, 36 kk:n ikään asti.

Kun tuotetta käytetään ensituolina, voidaan suorittaa seuraavat säädöt:

- istuinosan korkeuden säätäminen
- reitituen pystysuuntaisen käyttöasennon säätäminen
- käsinojen laskeminen alas
- syöttötuolin siirtäminen pöydän läheisyyteen käyttäen tähän pyöriä A3 (kuva 19).

Kyseisten toimenpiteiden suorittamisesta on kerrottu kyseisissä kappaleissa.

## TAKUU

Tuotteen taataan olevan virheetön normaaleissa, käyttöohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa.

Takuu ei ole siis voimassa siinä tapauksessa, että vahingot johtuvat vääränlaisesta käytöstä, kulumisesta tai vahinko- tapahtumista.

Virheitä koskevan takuun keston osalta noudatetaan ostomaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä sovellettavilta osin.

# NO BRUKERVEILEDNING

## VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

**ADVARSEL! FØR BRUK MÅ DU FJERNE OG HIVE EVENTUELLE PLASTPOSER OG ALLE EMBALLASJE-ELEMENTENE SOM ER DEL AV PRODUKTETS KONFEKSJON ELLER DU MÅ SØRGE FOR AT DE OPPBEVARES UTENFOR BARNAS REKKEVIDDE.**

**Denne barnestolen har tre konfigurasjoner for bruk:**

- Kun for bruk i hjemmet.
- Til bruk som vippestol: fra 0 måneder
- Til bruk som barnestol: fra 6 måneder til 36 måneder og ikke over en vekt på 15 kg.
- Bruk av den første stolen: fra 6 måneder til 36 måneder og ikke over en vekt på 15 kg.

### KOMPONENTER

#### A Ramme

- A1. Ben framme
- A2. Ben bak
- A3. Forhjul (2x)
- A4. Plass til brettets krok
- A5. Taster for åpning/sammenslåing
- A6. Bakhjul (2x)

#### B. Sete

- B1. Taster for regulering i høyden
- B2. Benstøtte
- B3. Fotbrett
- B4. Taster for regulering/eliminering av benstøtte
- B5. Armlener
- B6. Taster for eliminering av armlenene
- B7. Ryggstøtte
- B8. Tast for skråstilling av ryggstøtten
- B9. Bolt for feste av seteryggen
- B10. Boltens glidespor
- B11. Regulerbare vinger
- B12. Hjul for regulering av vinger
- B13. Knapp for aktivering av hjul
- B14. Barnets sikkerhetssele med 5-punkts spenne
- B15. Setetrekk
- B16. Knapper på baksiden av føret
- B17. Knappehull før

#### C. Brett

- C1. Brettdeksel
- C2. Sentral tast for påhektning/regulering
- C3. Festekroker

### RÅD FOR RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Renhold og vedlikehold må kun utføres av en voksen person.

### RENHOLD

Gjør trekket rent med en klut fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. For å trekke av trekket til barnestolen gjenta operasjonene som ble beskrevet for å feste trekket til strukturen, men i motsatt rekkefølge. Gjør rene alle delene i plast med en klut fuktet med vann. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler. Dersom metalldelene kommer i kontakt med vann må de tørkes for å unngå rustdannelse.

### VEDLIKEHOLD

Oppbevar barnestolen på et tørt sted. Fjern støv, skitt og sand fra alle delene i plast som beveger seg på metallstenger slik at en unngår friksjon som kan ha negativ innvirkning på barnestolens funksjoner. Smør de bevegelige delene, med tørr silikololje dersom det er nødvendig.

**ADVARSEL:** Etter hver vask må styrken til stoffet og sømmene kontrolleres.

Utvendig: PVC

Fyll: Polyester

### FØRSTE GANGS BRUK/ÅPNING

**ADVARSEL:** Produktet er lagt inn i en emballasje inne i en beskyttende film. Når denne fjernes må du være forsiktig slik at ikke produktet eller dets ekstra komponenter skades av spisse gjenstander. Når du har åpnet produktet, fjern øyeblikkelig emballasjens komponenter og hold disse utenfor barnas rekkevidde.

Ved første gangs bruk må seteryggen bringes fra posisjonen i emballasjen til posisjonen for bruk, ved å la den rotere oppover til du hører et klikk som bekreftelse på at den er falt på plass (Fig.1).

På dette punktet vil det ikke lenger være mulig å bringe seteryggen tilbake til posisjonen i emballasjen.

Sett bakhjulene (A6) inn i de tilhørende festene, ved å skyve de så langt inn som mulig (Fig.1A).

**ADVARSEL:** Kontroller alltid at bolten B9 er riktig på plass i glidesporet B10 ved å utøve et lettere trykk på seteryggen mot den bakre delen av barnestolen.

For å åpne rammen, trykk samtidig på tastene for åpning/sammenslåing A5, beveg beina framme A1 fra de bak A2 (Fig.2) helt til du hører et klikk som bekreftelse på at barnestolen er helt åpen.

Innfør fotbrettet B3 i en av de fire festene (Fig. 3) til benstøtten B2 ved å rotere det helt til det blokkeres.

For å trekke setet B er det nødvendig, etter å ha frigjort sikkerhetsselene (Fig.4), å tre på føret B15 ovenfra ved å dytte det nedover til det sitter godt på plass på sete-



ryggen (Fig.5).

Tre føret B15 på setet B, ved å innføre sikkerhetsselene B14 i de tilhørende hullene på føret. Påse at posisjonen til hullene på trekket samsvarer med posisjonen på hullene på ryggstøtten.

For å fullføre trekkingen, må du huske å feste knappene B16 plassert på de bakre vingene på føret ved hullene B17 plassert på baksiden av seteryggen til barnestolen (Fig.6).

## SIKKERHETSSELER

**ADVARSEL:** bruken av sikkerhetsseler med skrittstrop-  
per i stoff er helt nødvendig for å garantere barnets sikkerhet.

**ADVARSEL:** brettet alene er ikke tilstrekkelig for å garantere for barnets sikkerhet. Bruk alltid sikkerhetsselene! Barnestolen er utstyrt med en 5-punkts sikkerhetsselle. Løsne på sikkerhetsselene, plasser barnet på barnestolen og sikre det med selene, reguler lengden slik at de tilpasses barnet.

Sikkerhetsselene kan reguleres i to høydeposisjoner. Spennen kan frigjøres ved å trykke på gaflene. Midjeselene kan reguleres i vidden ved å regulere på de egne glidestykkene (Fig.7).

## PLASSERING/REGULERING AV BRETET

Brettet kan reguleres i 4 forskjellige posisjoner.

For å feste brettet, roter armlenene B5 og påse at de er blokkerte i horisontal posisjon (Fig.8).

Innføre armlenene internt i sporene som befinner seg under brettet ved å trykke og holde inne den sentrale tasten C2 for feste (Fig.9).

Flytt brettet helt til du når ønsket posisjon og slipp opp tasten. Dersom brettet ikke hektes automatisk på armlenene, flytt det til du hører et klikk som bekreftelse på at det blokkeres.

**ADVARSEL:** kontroller alltid før bruk at brettet er riktig festet til armlenene.

**ADVARSEL:** brettet kan kun reguleres i de 4 posisjonene som indikeres.

**ADVARSEL:** la aldri brettet befinne seg i en posisjon hvor merkene som varsler fare er synlige: Denne posisjonen er IKKE sikker!

**ADVARSEL:** når brettet er montert på produktet, påse at du utilsiktet ikke trykker på knappene for senking av armlenene.

Trykk på den sentrale tasten C2 for å fjerne brettet. Når brettet ikke brukes kan det festes bak på strukturen (Fig.10) i de tilhørende festene A4. Barnestolen er utstyrt med et deksel til brettet C1. Dette festes ved en trykk-mekanisme på brettets sider.

**ADVARSEL:** påse alltid at brettets deksel er riktig festet ved bruk. Dersom barnet spiser på bordet sammen med foreldrene kan brettets deksel benyttes som en praktisk "duk-sparer".

## HJUL

Bakhjulene er utstyrte med roterende, bremsende hjul (A6). Beina framme på barnestolen er utstyrte med hjul som beveger seg i én retning A3 for å gjøre det enklere å

åpne/lukke stolen.

**ADVARSEL:** produktet må kun plasseres på et horisontalt og stødig underlag. Barnestolen må aldri plasseres ved siden av trapper eller trinn.

For å aktivere bremsene til Barnestolen, må du senke spakene som blokkerer hjulene. Utfør trinnene i motsatt rekkefølge for å frigjøre hjulene (Fig.10A).

## REGULERING I HØYDEN

Barnestolen kan reguleres i 8 høydeinnstillinger.

For å løfte setet må en holde i seteryggen ved å ta tak i den øvre delen, dra den oppover til du når ønsket høyde (Fig.11).

Trykk samtidig på de to tastene B1 for å senke setet til du når ønsket høyde (Fig.12).

**ADVARSEL:** utfør denne operasjonen når barnet ikke sitter på barnestolen.

## SAMMENSLÅING

**ADVARSEL:** når du utfører disse operasjonene må du påse at barnet og eventuelle andre barn befinner seg på sikker avstand. Du må forsikre deg om at de bevegelige delene på barnestolen ikke kommer i kontakt med barnets kropp i disse fasene.

- Plasser seteryggen i vertikal posisjon (Fig.13), fjern brettet ved å feste det til beina bak og slå ned armlenene ved å trykke på tastene B6 (Fig.14).

• Senk setet fullstendig ved å trykke samtidig på de to tastene for regulering i høyden B1.

• Trykk på tastene for åpning/sammenslåing A5 plassert sentralt på sideleddene samtidig som du bringer beina til barnestolen nærmere hverandre (Fig.15).

## BENSTØTTE

Barnestolen er utstyrt med benstøtte B2 som kan reguleres i 3 posisjoner for bruk; Trykk på de to tastene B4 og skråstill benstøtten til ønsket posisjon nås.

**ADVARSEL:** benstøtten kan roteres oppover til posisjoner hvor det ikke benyttes (Fig.16)

## FOTBRETT

Barnestolen er utstyrt med fotbrett B3 som kan reguleres i 4 høydeinnstillinger. Fra posisjonen for bruk må den roteres oppover til den frigjøres. Trekk den ut og sett den inn igjen ved ønsket høyde.

## REGULERING AV BREDDEN TIL SETERYGGEN

Det er mulig å regulere bredden til seteryggen til denne barnestolen for å garantere økt komfort for barnet på hvert vekststadium.

For å regulere bredden må en bevege på hjulet B12 plassert oppe, sentralt på seteryggen, ved å vri det mot høyre eller venstre til seteryggen har den ønskede bredden.

For å aktivere rotasjonen, må knappen B13 på baksiden av hjulet benyttes ved å dra den oppover samtidig som du vrir på hjulet (Fig.17).

## VIPPESTOL (0 m+)

### WARNING BRUK AV VIPPESTOL

• **ADVARSEL:** La aldri barnet være alene uten tilsyn.



- **ADVARSEL:** Bruk ikke lekebøylen for å transportere vippestolen.
- **ADVARSEL:** Bruk ikke vippestolen dersom barnet klarer å sitte på egen hånd, dersom det er i stand til å rulle seg rundt eller dersom det er i stand til å stå på hender, knær eller føtter.
- **ADVARSEL:** Denne vippestolen skal ikke brukes til å sove i over lenger tid.
- **ADVARSEL:** Det er farlig å bruke vippestolen på opphøyde flater over gulvet som bord eller stoler.
- **ADVARSEL:** Bruk alltid selene som holder barnet på plass.
- Tillatt bruksalder: fra fødselen av til 9 kg (6 måneder).
- Vippestolen erstatter ikke en barneseng eller en vugge. Dersom barnet trenger søvn, må den plasseres i en barneseng eller vugge som er egnet.
- Bruk ikke vippestolen dersom deler er ødelagte eller mangler.
- Bruk ikke tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjente av produsenten.
- Monteringen av produktet og dets komponenter må kun gjøres av en voksen.
- Vippestolen må kun benyttes av ett barn om gangen.
- La aldri vippestolen stå på underlag som ikke er helt horisontale.
- La aldri barnet leke uten oppsyn i nærheten av vippestolen.
- For å unngå fare for brann eller branntilløp må vippestolen aldri plasseres i nærheten av varmekilder, elektriske apparat, gassapparat eller lignende.
- Påse at trekket alltid er riktig festet til vippestolens struktur.
- Påse alltid at alle komponentene er riktig påheftet og montert.
- Kontroller regelmessig eventuelle slitte deler, løse skruer, slitt material eller sømmer som er gått opp og skift øyeblikkelig ut eventuelle skadde deler.
- Plasser ikke vippestolen ved siden av vinduer eller vegger hvor barnet kan benytte snorer, gardiner eller annet til å klatre eller som kan forårsake kvelning.
- Når produktet ikke er i bruk må det holdes utenfor barnas rekkevidde.

## TIL BRUK SOM VIPPESTOL

Produktet kan benyttes fra 0 måneder til 9 kg som vippestol.

For å bruke den som vippestol må:

- Slå seteryggen B7 til setet B helt ned, ved å benytte tasten B8 plassert på baksiden av seteryggen (Fig.18).
- Reguler benstøtten B2 til den bringes i helt horisontal posisjon (Fig.18).
- Fotbrettet B3 kan fjernes eller reguleres avhengig av barnets høyde.

Operasjonene som beskrives ovenfor kan utføres også når barnet sitter i barnestolen, men de kan være vanskeligere å utføre.

Dersom en ønsker å regulere høyden til setet, er det mulig å gjøre dette før du utfører operasjonene som det vises til i avsnittet ovenfor.

## BARNESTOL (6 m+)

### WARNING TIL BRUK SOM BARNESTOL

- **ADVARSEL:** La aldri barn være uten tilsyn.
- **ADVARSEL:** Bruk alltid sikkerhetsselene.
- **ADVARSEL:** Fallrisiko: Hindre barnet ditt fra å klatre på produktet.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk produktet dersom ikke alle delene er korrekt montert og justert.
- **ADVARSEL:** Vær oppmerksom på risikoen dersom det finnes åpen ild eller andre varmekilder i nærheten av produktet.
- **ADVARSEL:** Vær oppmerksom på faren for at produktet kan velte om barnet ditt trykker føttene mot et bord eller andre gjenstander.
- **ADVARSEL:** Påse at selene som holder barnet er riktig monterte før bruk.
- **ADVARSEL:** Før bruk må du alltid kontrollere at barnestolen er sikker og stabil.
- **ADVARSEL:** Før bruk må du påse at alle sikkerhetsmekanismene er riktig innkoblet. Spesielt viktig er det å kontrollere at Barnestolen er blokkert i åpen posisjon.
- Bruk ikke barnestolen før barnet er i stand til å sitte på egen hånd.
- Bruken av barnestolen anbefales for barn fra 6 til 36 måneder og som ikke er tyngre enn 15 kg.
- Bruk ikke barnestolen dersom deler av den er ødelagt, revet opp eller mangler helt.
- Før montering må du kontrollere at produktet og dets komponenter er hele og ikke viser tegn på skade oppstått under transporten, i dette tilfellet må produktet ikke benyttes og barn må holdes på sikker avstand.
- Åpning, regulering og sammenslåing av barnestolen må kun utføres av en voksen.
- Påse at de som bruker barnestolen har god kunnskap om hvordan den fungerer.
- Ved åpning og sammenslåing av barnestolen må en forsikre seg om at barnet befinner seg på sikker avstand. Ved regulering (innstilling av seteryggen, posisjonering av bordet) må du forsikre deg om at de bevegelige delene på barnestolen ikke kommer i kontakt med barnets kropp.
- Bruken av sikkerhetsseler med skrittsele i stoff riktig festet til setet og med hard skrittsele er helt nødvendig for å garantere om barnets sikkerhet, når den benyttes i konfigurasjonen som barnestol.
- brettet alene er ikke tilstrekkelig for å garantere for barnets sikkerhet. Bruk alltid sikkerhetsselene.
- Flytt aldri barnestolen når barnet sitter i den.
- La aldri barnet leke uten å kontrollere det i nærheten av barnestolen eller å klatre opp på den.
- Barnestolen må kun benyttes av ett barn om gangen.
- La det aldri ligge små gjenstander på barnestolen som barnet kan putte i munnen og svelge.
- Plasser ikke barnestolen ved siden av vinduer eller vegger hvor barnet kan benytte snorer, gardiner eller annet for å klatre eller som kan forårsake asfyksi eller kvelning.
- Når barnet befinner seg i barnestolen må produktet kun plasseres på horisontale og stødige underlag. Barnestolen må aldri plasseres ved siden av trapper, trinn

eller på tepper.

- Plasser aldri vesker eller tunge ting på bordflaten eller strukturen til barnestolen slik at produktet kommer ut av balanse.
- Når barnestolen står i solen over lenger tid må en vente til den kjøler seg ned før en plasserer barnet på plass i den.
- Unngå at stolen står i solen over lengre tid; det kan føre til at materialene og tekstilene skifter farge.
- Når barnestolen ikke er i bruk må den holdes utenfor barns rekkevidde.
- Bruk aldri barnestolen uten trekket.
- Bruk ikke komponenter, reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjente av produsenten.
- Du må ikke åpne og lukke Barnestolen dersom barnet sitter i den.
- **ADVARSEL:** Når bordflaten ikke er i bruk må den holdes utenfor barnas rekkevidde.
- **ADVARSEL:** Dersom barnestolen har bremses, må disse alltid settes på når barnestolen ikke er i bevegelse.

## TIL BRUK SOM BARNESTOL

Produktet kan brukes som barnestol når barnet er i stand til å sitte oppreist på egenhånd til det er 36 måneder.

Når det brukes som barnestol er det mulig å:

- Regulere setets høyde;
- Regulere benstøtten og fotbrettet;
- Still inn seteryggen;
- Bruk brettet og reguler det.

Se de aktuelle avsnittene for å utføre disse operasjonene.

## FØRSTE STOL (6 m+)

### TIL BRUK SOM FØRSTE STOL

Produktet kan brukes som barnets første stol når barnet er i stand til å sitte oppreist på egenhånd til det er 36 måneder.

Når det brukes som barnets første stol er det mulig å:

- Regulere setets høyde;
- Regulere benstøtten i vertikal posisjon for bruk;
- Slå ned armlenene;
- Plassere barnestolen ved siden av bordet, ved å bevege den ved hjelp av hjulene A3 (Fig.19).

Se de aktuelle avsnittene for å utføre disse operasjonene.

## GARANTI

Produktet garanteres mot enhver konformitetsfeil under normale bruksforhold i henhold til det som forutsettes i brukerveiledningene.

Garantien vil ikke gjelde dersom skadene skyldes uriktig bruk, slitasje eller ulykkeshendelser.

Når det gjelder garantiens varighet ved konformitetsfeil vises det til det som forutsettes i de nasjonale forskriftene i landet hvor produktet kjøpes.

## مهم: رجاءً اقرأ هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها كمرجع للمستقبل.

تحذير: قبل الاستعمال، قم بإزالة كافة الأكياس البلاستيكية وخامات التغليف. وأبعدها عن متناول الأطفال.

يمكن استخدام هذا الكرسي العالي بثلاث طرق متنوعة:

- للاستخدام المنزلي فقط.
- المهدي الهزاز: منذ الولادة
- طريقة استخدام الكرسي العالي: من عمر 6 أشهر حتى 36 شهر ووزن 15 كجم.
- طريقة استخدام المقعد الأول: من عمر 6 أشهر حتى 36 شهر ووزن 15 كجم.

### أجزاء المنتج

- الشاسيه
- الساقان الأماميان:
- الساقان الخلفيان:
- العجلات الأمامية (2x)
- فتحات تثبيت لوحة الأكل
- أزرار الفتح/الغلق
- العجلات الأمامية (عجلتان)

### B. مقعد

- أزرار ضبط الارتفاع
- مسند الأرجل
- مسند القدم
- أزرار ضبط/إمالة مسند الرجل
- مسند الذراعين
- أزرار إمالة مسند الذراعين
- مسند الظهر
- زر إمالة مسند الظهر
- خابور قفل مسند الظهر
- فتحة انزلاق الخابور
- أجنحة قابلة للضغط
- طارة ضبط الجناح
- مفتاح تنشيط العجلة
- وصلة أمان للأطفال مع إبرزم خماسي النقاط
- البطانة
- أزرار الغطاء الخلفي
- فتحات زر البطانة

### C. لوحة الأكل

- أغطية لوحة الأكل
- زر مركزي للتثبيت/الضبط
- خطافات تثبيت

### نصائح حول التنظيف والصيانة

يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بتنظيف وصيانة المنتج.

استعمل قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو بمستحضر محايد لتنظيف كسوة الكرسي. لإزالة الكسوة من الكرسي العالي، كرر خطوات تثبيت

كسوة المقعد في الهيكل بطريقة عكسية. نظّف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء. لا تستعمل أبداً أية مواد تنظيف كاشطة أو مذيبيات. إذا لامس الماء الكرسي العالي، عليك بتجفيف القطع المعدنية جيداً لتجنب تكوّن الصدأ عليها.

### الصيانة

ضع الكرسي العالي في مكان جاف. لتجنب الاحتكاك الذي قد يعيق التحريك الصحيح للكرسي العالي، تأكد من نظافة جميع الأجزاء البلاستيكية المتحركة المحاذية للشاسيه المعدني وخلوها من الغبار أو الاتساخات أو الرمال. قم بتشحيم الأجزاء المتحركة باستخدام شحم سيليكون جاف. إذا لزم الأمر.

تحذير: بعد إجراء كل غسلة، يتوجب التحقق من سلامة و مقاومة النسيج و أماكن خياطته. الكسوة الخارجية: PVC الحشوية: Polyester

### أول استخدام/فتح

تحذير: يوجد المنتج في عبوة مغلفة بطبقة حماية. عند إخراجه، احرص على عدم حدوث ضرر للمنتج وأجزائه الإضافية بفعل أدوات القطع. فور فتح المنتج، تخلص سريعاً من أجزاء التغليف واحتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال!

عند الاستخدام لأول مرة، يتعين تعديل مسند الظهر من وضعية التعبئة إلى وضعية الاستخدام، عن طريق تدويره لأعلى حتى تسمع صوت التفتيق "كليك" (الشكل 1).

وعندئذ لم يعد بالإمكان العودة بمسند الظهر لوضعية التعبئة. قم بتركيب العجلات الخلفية (A6) في الفتحات المخصصة. حتى يصلوا للنهاية (الشكل 1A).

تحذير: تأكد دائماً أن الخابور B9 مُعشق بشكل سليم في الفتحة المنزلقة B10 من خلال الضغط برفق على مسند الظهر في اتجاه الجزء الخلفي للكرسي العالي.

لفتح الهيكل، اضغط على أزرار الفتح/الغلق A5 سوياً، مع مبادعة السيقان الأمامية A1 عن السيقان الخلفية A2 (الشكل 2) إلى حين صدور إشارة صوتية "كليك" تفيد اكتمال الفتح.

أدخل مسند القدم B3 في إحدى الفتحات الأربع (الشكل 3) لمسند الأرجل B2 وإدارتها إلى أن تثبت.

لتركيب الكسوة على الكرسي B، بعد فك حزام الأمان (الشكل 4)، يتعين تركيب الغطاء B15 من أعلى لأسفل حتى يثبت في جزء مسند الظهر (الشكل 5).

قم بتركيب الكسوة B15 على الكرسي B، من خلال إدخال حزام الأمان B14 في فتحات الكسوة المعنية. حقق من ملائمة مواضع الفتحات بالكسوة القماشية لتلك الموجودة بمسند الظهر.

لا تمام تركيب الكسوة. قم بتثبيت الأزرار B16 الموجودة على الأغطية الخلفية للكسوة بالفتحات B17 على ظهر مسند ظهر الكرسي العالي (الشكل 6).

### أحزمة الأمان

تحذير: استعمال أحزمة الأمان مع الحزام الفاصل للسائقين شيء لا يستغنى عنه لضمان سلامة الطفل.

خذي: لا تضمن لوحة الأكل وحدها سلامة طفلك. لذا يجب استعمال أحمزة الأمان دائماً!

الكروسي العالي مزود بأحمزة أمان خماسية النقاط. قم بتحرير حزام الأمان. وضع الطفل في الكروسي العالي وأحكم تثبيته باستخدام حزام الأمان. مع ضبط طوله بحيث يناسب الطفل. يمكن تعديل ارتفاع أحمزة الأمان على وضعيتين. قد يتم تحرير الإبرم من خلال الضغط على الشوكات. يمكن ضبط عرض أحمزة الخصر باستخدام الحلقات المنزلقة المعنية (الشكل 7).

ضبط/تعديل وضع لوحة الأكل

يمكن تعديل وضعية لوحة الأكل على 4 وضعيات مختلفة:

لتثبيت لوحة الأكل. أدر مسندي الذراع B5 وتأكد أنهما مثبتين في وضع أفقي (الشكل 8).

أدخل مسندي الذراع في الجاري أسفل لوحة الأكل. مع استمرار الضغط على زر التثبيت المركزي C2 (الشكل 9).

حرك لوحة الأكل إلى الموضع المرغوب وأترك الزر. إذا لم تثبت لوحة الأكل أوتوماتيكياً في مسندي الذراع. فحرك لوحة الأكل إلى حين سماع صوت "كليك". إشارة إلى إحكام تثبيت لوحة الأكل.

خذي: قبل الاستخدام، خقق دائماً من تثبيت لوحة الأكل بشكل صحيح على مسندي الذراع.

خذي: يلزم ضبط لوحة الأكل على أحد المواضع الأربعة المبينة فقط. خذي: امتنع تماماً عن ترك لوحة الأكل في وضعية تكون علامات الخطر فيها واضحة للعيان على مسندي الذراعين: هذه الوضعية غير آمنة!! خذي: عند تركيب لوحة الأكل في المنتج، خقق من جنب الضغط على أزرار إمالة مسندي الذراع دون قصد.

لجعل لوحة الأكل. اضبط على الزر المركزي C2. يمكن تثبيت لوحة الأكل بالجزة الخلفي من الهيكل عندما لا تكون قيد الاستخدام (الشكل 10) في الفتحات المعنية A4. الكروسي العالي مزود بغطاء للوحة الأكل C1. يمكن تثبيته في جانبي لوحة الأكل من خلال آلية ضغط.

خذي: أثناء الاستخدام، تأكد دائماً من تثبيت لوحة الأكل بشكل صحيح. إذا كان الطفل يأكل على المائدة مع والديه. يمكن استخدام غطاء لوحة الأكل كمفرش مائدة مريح.

العجلات

تشتمل الأرجل الخلفية على عجلات حرة بمكابح (A6).

الأرجل الأمامية من الكروسي العالي مزودة بعجلات أحادية الاتجاه A3 لتسهيل عمليات التحكم والفتح/القف.

خذي: احرص دائماً على وضع الكروسي على سطح أفقي ومستقر. لا تضع الكروسي العالي على مقربة من السلالم أو الدرجات.

لتنشيط مكابح الكروسي العالي. أخفض أذرع قفل العجلات. لتحرير العجلات، كرر الخطوات ولكن بترتيب عكسي (الشكل 10A).

ضبط الارتفاع

يمكن ضبط الكروسي العالي على 8 أوضاع مختلفة.

لرفع المقعد. أمسك الجزء العلوي من مسند الظهر واجذبه لأعلى حتى الوصول إلى الارتفاع المرغوب (الشكل 11).

ونخفض المقعد. اضبط على الزرين B1 في نفس الوقت. مع خفض المقعد حتى الوصول إلى المستوى المرغوب (الشكل 12).

خذي: لا تقم بتلك الخطوات أثناء جلوس الطفل في الكروسي العالي.

كيفية غلق المقعد

خذي: عند القيام بهذه العملية، تأكد من ابتعاد طفلك أو الأطفال الآخرين لمسافة آمنة. في هذه المراحل، يجب التأكد من أن الأجزاء المتحركة في الكروسي العالي لا تلامس جسم الطفل.

• ضع مسند الظهر في وضع رأسي (الشكل 13) وأدخل لوحة الأكل وركبها في الأرجل الخلفية. ثم قم بإمالة مسندي الذراعين من خلال الضغط على الأزرار B6 (الشكل 14).

• أخفض المقعد بالكامل من خلال الضغط على زري ضبط الارتفاع B1 في

نفس الوقت.

• اضغط على أزرار الفتح/الغلق A5 الموجود في مركز الوصلات الجانبية في آن واحد لتقريب أرجل الكروسي العالي (الشكل 15).

مسند الأرجل

الكروسي العالي مزود بمسند أقدام B2 يمكن ضبطه على 3 أوضاع استخدام. اضغط على الزرين B4 وقم بإمالة مسند الأرجل حتى الوصول إلى الوضع المرغوب.

خذي: يمكن تدوير مسند الأرجل لأعلى إلى وضع عدم الاستخدام (الشكل 16)

مسند القدمين

الكروسي العالي مزود بمسند أقدام B3 يمكن ضبطه على 4 ارتفاعات. من الموقع المستخدم حالياً. أدركه لأعلى إلى أن يثبت. اخلع مسند القدمين وركبه عند المستوى المرغوب.

كيفية ضبط عرض مسند الظهر

يمكن ضبط عرض مسند ظهر الكروسي العالي لضمان أقصى مستويات الراحة لطفلك في جميع مراحل النمو.

لضبط العرض. استخدم الطارة B12 الموجودة بالجزة العلوي من منتصف مسند الظهر من خلال إدارتها لليسار أو اليمين حتى تصل إلى العرض المرغوب.

لتنشيط الدوران. استخدم الزر B13 بالجزة الخلفي من الطارة من خلال سحبها لأعلى وإدارة الطارة في نفس الوقت (الشكل 17).

المهد الهزاز (حديثي الولادة فأكبر)

خذي: لا تترك الطفل وحده دون مراقبة.

• خذي: يحظر استخدام قضيب الألعاب حمل المهد الهزاز.

• خذي: لا تستخدم المقعد الهزاز بمجرد تمكن طفلك من الجلوس دون مساعدة أو قدرته على قلب نفسه أو النهوض من خلال دفع يديه أو ركبتيه أو قدميه.

• خذي: هذا المهد الهزاز غير مصمم لفترات النوم الطويلة.

• خذي: يمثل استخدام المقعد الهزاز على سطح مرتفع. كطاولة أو كروسي مثلاً خطراً بالغا.

• خذي: احرص دائماً على استعمال أنظمة تثبيت الطفل.

• الفئة العمرية للاستخدام: حديثي الولادة حتى وزن 9 كجم (6 أشهر).

• لا يحل المقعد الهزاز محل السرير أو المهد. إذا احتاج طفلك إلى النوم فيجب أن يوضع في سرير أو مهد.

• تجنب استخدام المهد الهزاز في حالة كسر أو فقدان جزء من أجزائه.

• لا تستخدم ملحقات أو قطع غير أخرى بخلاف تلك المعتمدة من قبل الجهة الصانعة.

• يجب دائماً جميع المنتج وجميع أجزائه بمعرفة شخص بالغ.

• لا تستخدم المقعد الهزاز مع أكثر من طفل في نفس الوقت.

• لا تترك المقعد أبداً على أسطح غير تامة الاستواء.

• احرص دائماً على مراقبة الأطفال الذين يلعبون بالقرب من المهد الهزاز.

• لمنع خطر نشوب حريق. لا تترك المقعد الهزاز بالقرب من مصادر حرارة أو أجهزة كهربائية أو أجهزة غازية أو ما شابه ذلك.

• خقق من إحكام تثبيت الغطاء في هيكل المقعد بشكل صحيح.

• تأكد من ثبات جميع الأجزاء في أماكنها على نحو سليم.

• احرص بشكل دوري على فحص المهد من حيث وجود أجزاء متأكله أو براغي سائبة أو خامات مهترئة أو مفتوقة وقم باستبدال أية أجزاء متضررة على الفور.

• لا تضع المقعد الهزاز والطفل بداخله بالقرب من النوافذ أو الجدران المشتملة على أحبال أو سنائر أو أية أشياء أخرى يمكن أن يستخدمها الطفل للتسلق عليها أو قد يتعرض الطفل بسببها لخطر الاختناق.

• عند عدم استخدام المنتج، احفظه في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

طريقة استخدام مقعد الأطفال الهزاز

هذا المنتج مخصص للاستخدام كمهد هزاز للأطفال منذ الولادة وما



الكروسي لتوازنه.

- إذا تركت الكروسي معرضاً لأشعة الشمس لفترة طويلة، عليك بالانتظار حتى يبرد قبل إجلال الطفل عليه.
- لا تترك الكروسي العالي معرضاً للشمس لفترة طويلة؛ قد يسبب ذلك تغيير لون القماش والأجزاء الأخرى.
- احتفظ بالكروسي بعيداً عن تناول الأطفال عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تستعمل الكروسي العالي أبداً بدون كسوته.
- لا تستخدم المكونات أو قطع الغيار أو الأكسسوارات غير الموردة أو غير المعتمدة من الجهة الصانعة.
- لا تقم بفتح أو غلق الكروسي العالي بينما الطفل جالس بداخله.
- تنبيه! احتفظ بلوحة الأكل بعيداً عن تناول الأطفال في حالة عدم استخدامها.
- خذير: في حالة التجهيز بمكابح، قم دائماً بتعشيق جهاز الكبح في حالة عدم حرك الكروسي العالي.

طريقة استخدام الكروسي

- يمكن استخدام المنتج ككروسي للأطفال في عمر يكون فيه الطفل قادراً على الجلوس بمفرده حتى 36 شهر.
- في حالة استخدامه ككروسي عالي، يمكن:
- ضبط ارتفاع المقعد.
- ضبط مسند الأرجل ومسند القدم.
- إمالة مسند الظهر.
- استخدام لوحة الأكل واضبطها.
- للقيام بالخطوات سالفة الذكر، راجع الفقرات ذات الصلة.

المقعد الأول (6 أشهر)

طريقة استخدام المقعد الأول

- يمكن استخدام المنتج كمقعد في عمر يكون فيه الطفل قادراً على الجلوس بمفرده حتى 36 شهر.
- في حالة استخدامه كمقعد أول:
- اضبط ارتفاع المقعد.
- اضبط مسند الأرجل في وضع رأسي.
- قم بطي مسندي الذراعين.
- ضع الكروسي العالي على طاولة، مع تحريكه باستخدام الطارات A3 (الشكل 19).
- للقيام بالخطوات سالفة الذكر، راجع الفقرات ذات الصلة.

الضمان

- هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الظروف الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام.
- لذلك لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التآكل أو الأحداث العارضة.
- وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة الرجاء الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعمول بها محلياً في بلد البيع، حيثما وجدت.

بعدها وحتى وزن 9 كجم.

للاستخدام كمهد مزاز:

- قم بإمالة مسند الظهر B7 للمقعد B بالكامل، من خلال الضغط على الزر B8 بالجزء الخلفي من مسند الظهر (الشكل 18).
- اضبط مسند الأرجل B2 على وضع أفقي تماماً (الشكل 18).
- يمكن خلع مسند القدم B3 أو ضبطه وفقاً لطول الطفل.
- يمكن القيام بالعمليات سالفة الذكر أثناء وجود الطفل في الكروسي العالي أيضاً، غير أنها قد تختلف بعض الشيء.
- عند الحاجة إلى ضبط ارتفاع المقعد في أي وقت، يمكن القيام بذلك قبل العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مقعد عالي (6 أشهر)

خذير استخدام الكروسي العالي

- خذير: لا تترك الطفل وحده دون مراقبة.
- خذير: احرص دائماً على استعمال أنظمة تثبيت الطفل.
- خذير: خطر السقوط: لا تسمح لطفلك بالتسلق على المنتج.
- خذير: لا تستعمل الكروسي العالي إلا إذا كانت كافة مكوناته مركبة ومثبتة بطريقة صحيحة.
- خذير: خطر النيران المكشوفة ومصادر حرارة أخرى بالقرب من الكروسي العالي.
- خذير: خطر الانقلاب إذا قام طفلك بالدفع بقدميه في اتجاه الطاولة أو جسم آخر.
- خذير: تأكد من تركيب جميع الأحزمة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- خذير: تحقق دائماً من سلامة واستقرار الكروسي العالي قبل الاستخدام.
- خذير: قبل الاستعمال، يجب التأكد من أن كافة وسائل السلامة والأمان مثبتة وتعمل بشكل صحيح، وبصفة خاصة، تحقق من تثبيت الكروسي العالي في وضعية الفتح.
- لا تستخدم الكروسي إلا عندما يستطيع الطفل الجلوس دون مساعدة.
- ينصح باستخدام هذا الكروسي العالي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 36 شهراً وحتى وزن 15 كجم.
- لا تستخدم الكروسي العالي إذا كان به أي جزء مكسور أو مزق أو غير موجود.
- قبل التجميع، تحقق من عدم حدوث تلفيات بالمنتج أو بأي من أجزائه أثناء النقل، في حالة وجود تلفيات، لا تستخدمه واحفظه بعيداً عن تناول الأطفال.
- يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بعمليات فتح الكروسي وتعديله وإغلاقه.
- تأكد أن الشخص الذي يستخدم الكروسي العالي على علم بكيفية استعماله جيداً.
- عند فتح المقعد الدائم أو تعديله أو غلقه، تأكد من وقوف الطفل على مسافة آمنة منه، عند القيام بعمليات التعديل (إمالة مسند الظهر، تعديل وضعية لوحة الأكل) تأكد من عدم ملامسة الأجزاء المتحركة بالكروسي العالي لجسم الطفل.
- يلزم استخدام حزام الأمان مع التثبيت الصحيح للشريط المتصالب القماشى للأرجل ومع البار المتصالب المثبت للأرجل لضمان سلامة طفلك عند استخدام المقعد ككروسي عالي.
- لا تضمن لوحة الأكل وحدها سلامة طفلك. استخدم دائماً حزام الأمان.
- يحظر تحريك الكروسي العالي والطفل جالس فيه.
- لا تترك الأطفال يلعبون دون إشراف بالقرب من الكروسي العالي أو الصعود عليه.
- لا تستخدم الكروسي لأكثر من طفل في نفس الوقت.
- لا تترك أشياء صغيرة على الكروسي العالي قد يبتلعها الأطفال.
- لا تضع الكروسي العالي بالقرب من النوافذ أو الجدران المشتملة على أحبال أو سناثر أو أية أشياء أخرى يمكن أن يستخدمها الطفل للتسلق خارج الكروسي العالي أو تنسبب في مخاطر تعرض الطفل للاختناق.
- عندما يكون الطفل جالساً على الكروسي العالي، يجب وضعه على سطح أفقي وثابت، لا تضع الكروسي العالي على مقربة من السلالم أو الدرجات أو على السجاد.
- يجب الامتناع تماماً عن وضع الحقائق أو الأثقال على لوحة الأكل أو تعليقها على هيكل الكروسي، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان

- I** ARTSANA S. P. A.  
Via Saldarini Catelli, 1  
22070 Grandate – Como – Italia  
800-188 898  
www.CHICCO.com
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.  
17/19 Avenue De La Metallurgie  
93210 Saint Denis La Plaine - France  
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)  
www.CHICCO.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH  
Borsigstrasse 1-3  
D-63128 Dietzenbach-Deutschland  
+49 6074 4950  
www.CHICCO.de
- GB** ARTSANA UK Ltd.  
2nd Floor  
1 Imperial Place  
Maxwell Road  
Borehamwood  
Hertfordshire - WD6 1JN  
01623 750870 (office hours)  
www.CHICCO.uk.com
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.  
C/Industria 10  
Pol. Industrial Urtinsa  
Apartado De Correos 212 - E  
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain  
902 117 093  
www.CHICCO.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.  
Rua Humberto Madeira, 9  
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal  
21 434 78 00  
800 20 19 77  
www.CHICCO.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.  
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever  
Belgium  
+32 23008240  
www.CHICCO.be
- TR** İthalatçı firma:  
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12  
Ataşehir İSTANBUL  
Tel: 0 216 570 30 30  
Üretici Firma: Artsana S.p.A.  
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy  
Tel: (+39) 031 382 111  
Yetkili Servis:  
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.  
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane  
İSTANBUL  
Tel: 0 212 570 30 78
- PL** ARTSANA POLAND Sp.zo.o.  
Aquarius, Ul. Polczyńska 31 A  
01-377 Warszawa  
+48 22 290 59 90  
www.CHICCO.com

- RUS** ООО "Артсана Рус"  
Россия 125009 Москва,  
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.  
тел/факс (+7 495) 662 30 27  
www.CHICCO.ru  
часы работы: 9.30-18.00  
(время московское)
- CH** ARTSANA SUISSE S.A  
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b  
6928 Manno (TI)-Svizzera  
+41 (0)91 935 50 80  
www.CHICCO.ch
- BR** ARTSANA BRASIL LTDA.  
Av. Comendador Aladino Selmi  
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin  
Campinas – SP  
CEP: 13069-096  
+55 11 2246-2100  
www.CHICCO.com.br
- MX** ARTSANA MEXICO S.A  
Dec V. Ruben Dario 1015  
Colonia Lomas De Providencia 44647  
Guadalajara, Jalisco-Mexico  
01800 702 8983  
www.CHICCO.com.mx
- AR** ARTSANA ARGENTINA S.A.  
Uruguay 4501  
Victoria Cp(1644)  
San Fernando- Buenos Aires-Argentina  
0810-888-2442  
www.CHICCO.com.ar
- IN** ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,  
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,  
Golf Course Road, Sector 54  
Gurgaon – 122002 - Haryana, India  
(+91)(124)(4964500)  
www.CHICCO.in



ARTSANA S.p.A.  
Via Saldarini Catelli, 1  
22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111  
Fax (+39) 031 382 400  
www.CHICCO.com



## NOTE

## NOTE



46 079205 000 000\_2113

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - [www.chicco.com](http://www.chicco.com)

